


STEYR

Trucks



ÖBH

Bestandteilliste

680 M / 680 M3
INDEX

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0001	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
CA41-AK270R	5940-0-001-0088	190.04.11	009	
CA53-650140	5930-0-100-0503	071.04.02	030	
C011.2100100000	2530-0-015-0171	130.01.11	026	
C011.2101323009		190.01.03	033	
C011-FP/KE22AD112/2	2910-0-999-0524	190.01.03	030	
C011-PE6A80C412RS2182		020.01.18	001	
C011-PE6A80C412RS2261		020.02.02	004	
C011-RQV250/1400AB681DL		020.02.02	002	
		020.02.04	002	
		020.02.03	002	
		020.02.04	003	
C011-XYAM1/1Z	2540-0-999-8679	210.01.01	006	
C011-0001402047	2920-0-999-9821	190.01.05	001	
C011-0001416027	2920-0-999-9554	190.01.06	001	
C011-0101402061	2920-0-999-9824	190.01.01	001	002
		190.01.03	001	
C011-0120400694	2920-0-999-9077	190.01.02	001	
		190.01.04	001	
C011-0130056031		210.01.02	001	001
C011-0180061011	6140-0-100-0080	190.02.01	001	002
C011-0190117004	2920-0-999-9609	190.02.04	001	002
		190.05.14	007	001
C011-0190309005	2920-0-680-0027	190.01.05	075	
C011-0250200031	2920-0-999-9819	041.04.01	001	001
C011-0270100020	5961-0-005-0003	190.01.04	016	
C011-0290800008	5910-0-050-0041	190.01.04	026	
C011-0290800012	5910-0-050-0021	190.01.04	028	
C011-0320107001	2590-0-680-0032	190.03.03	001	001
C011-0320146101	2590-0-999-9904	190.03.03	001	003
C011-0331101006	2920-0-999-9242	190.01.06	032	
C011-0331450001	2920-0-999-9217	190.01.06	037	
C011-0336200041	5945-0-999-0012	190.05.14	011	
C011-0340109005	5930-0-100-0524	190.05.09	004	001
C011-0340604001	5930-0-350-0056	190.05.18	001	002
C011-0341002003	5930-0-100-0266	190.02.02	001	
C011-0343401001	5930-0-100-0525	190.05.09	011	
		190.05.10	009	
		190.05.11	009	
		190.05.12	009	
C011-0344101003	5930-0-349-1533	010.05.05	018	001
C011-0344101032	5930-0-349-1533	010.05.05	018	002
C011-0344101058	5930-0-349-1533	010.05.05	018	003
		010.05.05	018	004
C011-0390327001	2540-0-999-8620	190.06.01	002	001
C011-0400656076	2910-0-999-0528	020.02.02	001	
C011-0420202156		020.02.02	003	
C011-0425013018	2910-0-999-0520	020.02.02	005	
		020.02.04	005	
C011-0430221035	2910-0-999-9716	020.02.20	002	
C011-0432227026	2910-0-680-0037	020.02.20	001	
C011-0434250009	2910-0-999-9733	020.02.20	003	
C011-0440003176	2910-0-999-0524	020.01.18	001	
		020.02.02	004	
C011-0440003186	2910-0-999-0524	020.01.18	024	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70002	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C011-0481062104	2530-0-680-0417	020.02.04 130.00.02 130.01.08	004 004 002	002
C011-0481097007	2530-0-015-0104	130.00.02 130.02.10	011 001	002
C011-0482005008	2530-0-999-6985	020.04.05 020.04.06	028 015	
C011-1103412001		190.01.03	047	
C011-1120524000		190.01.04	025	
C011-1121030000		190.01.04	014	
C011-1121038018	2920-0-999-9690	190.01.04	007	
C011-1123410014		190.01.04	021	001
C011-1123410015		190.01.04	021	002
C011-1124034029	2920-0-680-0013	190.01.04	004	
C011-1124336057	2920-0-680-0016	190.01.04	010	
C011-1124682000	2920-0-680-0019	190.01.04	015	
C011-1125715038	2920-0-680-0020	190.01.04	017	
C011-1125824108	2920-0-680-0012	190.01.04	003	
C011-1125884118	2920-0-680-0014	190.01.04	008	
C011-1126045018	2920-0-680-0011	190.01.04	002	
C011-1126610012	2930-0-999-9702	190.01.02	003	001
C011-1126610025	2930-0-999-9702	190.01.02	003	002
C011-1127011021	2920-0-680-0024	190.01.04	031	
C011-1127011504	2920-0-999-7039	190.01.04	032	
C011-1127014009	5977-0-001-0084	190.01.04	012	
C011-1127320030	5961-0-005-0018	190.01.04	020	
C011-1127320081	5961-0-005-0001	190.01.04	019	
C011-1194485402	5940-0-851-0046	190.01.02	009	
		190.01.04	029	
C011-1230100005		190.01.05	091	
C011-1300101016		190.01.05	068	
C011-1351355810		190.01.04	030	
C011-1410100033	2910-0-680-0036	020.02.11	011	
C011-1416401205	2910-0-680-0031	020.02.11	001	
C011-1416436053	2910-0-680-0034	020.02.11	004	
C011-1427020015	2910-0-999-0521	020.02.02	006	
C011-1450410011	2910-0-373-0166	020.01.17 020.01.18 190.01.03	024 016 035	
C011-1900112204		020.01.18	002	
C011-1900210100	2910-0-373-0152	190.01.03	021	
C011-1900900023		190.01.04	005	
C011-1900905304	3110-0-625-9005	190.01.06	029	
C011-1903230004	3110-0-540-1014	190.05.13	009	003
C011-190452010	5920-0-100-0147	190.01.05	064	
C011-2.000.102.036	2540-0-680-0092	190.01.05	052	
C011-2.001.189.030	2540-0-680-0091	190.01.06	039	
C011-2000100100	2920-0-999-9212	190.01.05	067	
C011-2000101600		190.01.05	007	
C011-2000102001		190.01.05	057	
C011-2000102120	2920-0-999-9152	190.01.05	055	001
C011-2000102130		190.01.05	055	002
C011-2000102131		190.01.06	020	001
C011-2000102620	2920-0-999-9244	190.01.06	020	002
C011-2000102621	2920-0-999-9243	190.01.06		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0003	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
C011-2000102622	2920-0-999-9245	190.01.06	020	003
C011-2000105040	2920-0-999-9287	190.01.06	019	
C011-2000107000	2920-0-999-9783	190.01.05	026	
C011-2000108010	2920-0-999-9147	190.01.05	063	
C011-2000108021	2920-0-999-9776	190.01.05	042	
C011-2000109008	2920-0-999-9211	190.01.06	043	
C011-2000112000	2920-0-999-9159	190.01.05	050	
C011-2000114025		190.01.05	056	
C011-2000121003	2920-0-999-9195	190.01.05	014	
C011-2000171000		190.01.05	015	
C011-2000202080		190.01.05	066	
C011-2000210014		190.01.05	037	
C011-2000210042		190.01.05	074	
C011-2000210083	5330-0-999-8209	190.01.06	040	
C011-2000220080	2920-0-999-8918	190.01.06	026	
C011-2000283013	2920-0-680-0037	190.01.06	053	
C011-2000301004	2920-0-999-9774	190.01.05	045	
C011-2000301005		190.01.05	061	
C011-2000301015	2920-0-999-9289	190.01.06	051	
C011-2000301016	2920-0-999-9250	190.01.06	008	
C011-2000322033	2920-0-999-9773	190.01.05	049	
C011-2000322110	2920-0-999-9787	190.01.05	009	
C011-2000328021	2920-0-818-0056	190.01.06	028	
C011-2000410001		190.01.05	062	
C011-2000500084		190.01.05	073	
	2920-0-999-9210	190.01.06	044	
C011-2000501060	2920-0-999-9777	190.01.05	041	
C011-2000520010		190.01.05	017	
C011-2000558000		190.01.05	038	
C011-2000580111	2920-0-999-9769	190.01.05	072	
C011-2000580127	2920-0-818-0058	190.01.06	041	
C011-2000910002	2920-0-999-7203	190.01.06	006	
C011-2000910005	2920-0-999-9291	190.01.06	052	
C011-2001005001		190.01.05	012	001
	2920-0-999-9198	190.01.05	012	002
C011-2001031051		190.01.05	034	001
C011-2001032026	2920-0-999-9266	190.01.06	010	002
C011-2001037010		190.01.05	034	
C011-2001188031	2920-0-999-9158	190.01.05	053	
C011-2001290000	2920-0-999-9205	190.01.05	006	
C011-2003050076	2920-0-680-0048	190.01.06	025	
C011-2003123011	2920-0-999-9784	190.01.05	024	
C011-2003311011		190.01.05	069	
		190.01.05	070	
C011-2003315003	2920-0-818-0057	190.01.06	031	
C011-2003401000		190.01.05	019	
C011-2003412001	2920-0-999-8922	190.01.06	036	
C011-2003412002	2920-0-999-8921	190.01.06	024	
C011-2003421005		190.01.05	018	
C011-2003450012		190.01.03	008	
C011-2003450040		190.01.05	033	
	2920-0-999-9780	190.01.06	011	
C011-2003524013	2920-0-999-9775	190.01.05	044	
C011-2003526008	2920-0-680-0046	190.01.06	021	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0004	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C011-2003526012		190.01.05	020	
C011-2003526032	2920-0-680-0047	190.01.06	022	
C011-2003527040	2920-0-999-9213	190.01.06	038	
C011-2004005022	2920-0-999-9552	190.01.06	005	
C011-2004005918	2920-0-999-9778	190.01.05	039	
C011-2004105005	2920-0-999-9887	190.01.05	004	
C011-2004115002	2920-0-999-9871	190.01.05	003	
C011-2004115003	2920-0-999-9872	190.01.05	002	
C011-2004125078	2920-0-818-0051	190.01.06	002	
C011-2004335004		190.01.05	027	
C011-2004438000	2920-0-999-8926	190.01.06	048	
C011-2004447052		190.01.05	036	
C011-2004601040		190.01.05	058	
C011-2004601060	2920-0-999-9272	190.01.06	030	
C011-2004616045	2920-0-818-0055	190.01.06	027	
C011-2004631000	2920-0-999-9145	190.01.05	065	
C011-2004641000	2920-0-999-9193	190.01.05	016	
C011-2004642020	2920-0-999-9125	190.01.05	051	
C011-2004643010		190.01.05	013	
C011-2004652006	5360-0-011-0009	190.01.06	009	
C011-2004652032		190.01.05	030	
C011-2004681000		190.01.05	071	
C011-2005825068	2920-0-999-9788	190.01.05	008	
C011-2005825077	2920-0-999-9288	190.01.06	014	
C011-2005825146	2920-0-680-0036	190.01.06	050	
C011-2005855045	2920-0-999-9785	190.01.05	022	
C011-2005855165	2920-0-680-0035	190.01.06	007	
C011-2006381414	2920-0-999-9771	190.01.05	059	
C011-2006383-150	2920-0-999-9271	190.01.06	016	
C011-2006401527	2920-0-999-9283	190.01.06	015	
C011-2006401904	2920-0-680-0160	190.01.05	048	
C011-2007010000		190.01.05	096	
C011-2007010010	2920-0-680-0050	190.01.06	054	
C011-2007011000		190.01.05	094	
C011-2007011003		190.01.05	095	
C011-2007011029	2920-0-999-8925	190.01.06	012	
C011-2007011060	2920-0-818-0052	190.01.06	013	
C011-2007014070	5977-0-001-0093	190.01.06	049	
C011-2100102025		190.01.03	022	001
C011-2100102026		190.01.03	022	002
C011-2100110013		190.01.03	028	
		190.01.03	016	
C011-2100112005		190.01.03	032	
C011-2100170005		190.01.03	029	
		190.01.03	017	
C011-2100308046		190.01.03	034	
C011-2100551060		190.01.03	023	
		190.01.03	020	
C011-2101105111	2920-0-999-9810	190.01.03	004	
C011-2101105117	2920-0-999-9808	190.01.03	006	
C011-2101105118	2920-0-999-9809	190.01.03	005	
C011-2101316021		190.01.03	046	
C011-2101323017		190.01.03	031	
C011-2101329011	2920-0-999-9805	190.01.03	012	

VersNr d.Bf. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0005	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
C011-2103426015		190.01.03	043	
C011-2104015201	2920-0-999-9803	190.01.03	018	
C011-2104105116	2920-0-999-9811	190.01.03	003	
C011-2104447110		190.01.03	042	
C011-2104652000	2920-0-680-0017	190.01.04	013	
C011-2105825031	2920-0-999-9804	190.01.03	015	
C011-2105855104	2920-0-999-9801	190.01.03	027	
C011-2107011504		190.01.03	007	
C011-2107014007	5977-0-001-0027	190.01.03	039	
C011-2244615006	5360-0-136-0014	020.01.18	013	
C011-2330329021		190.01.05	082	
C011-2331035080		190.01.05	078	200
C011-2331035081		190.01.05	078	001
C011-2331035082		190.01.05	080	002
C011-2331035083		190.01.05	080	001
C011-2331090057	2920-0-680-0028	190.01.05	081	
C011-2331321044	2920-0-999-9766	190.01.05	079	
C011-2331332126	2920-0-999-9241	190.01.05	077	
C011-2333524003		190.01.05	083	
C011-2334616001		190.01.05	086	
C011-2337010000		190.01.05	098	
C011-2337010002		190.01.05	097	
C011-2430422004	2910-0-680-0274	020.02.21	015	
C011-2440105000	2910-0-373-0157	020.01.18	006	
C011-2440109005	2910-0-373-0168	020.01.18	018	
C011-2440200000	2910-0-680-0210	020.01.18	008	
C011-2442120011	2910-0-680-0209	020.01.18	007	
C011-2443100083	2910-0-680-0211	020.01.18	009	
C011-2443120001	2910-0-680-0212	020.01.18	010	
C011-2443203001	2910-0-999-8856	020.01.18	012	
C011-2443462009	2910-0-373-0164	020.01.18	014	
C011-2444601000	2910-0-373-0162	020.01.18	011	
C011-2444617010	5360-0-011-0053	020.01.18	005	
C011-2447222020	2910-0-999-0095	020.01.18	023	
C011-2449998174		020.01.18	003	
C011-2449998313		020.01.18	004	
C011-2450556000	2910-0-999-9337	020.01.17	020	001
		020.01.18	025	
C011-2453345000	2910-0-373-0170	020.01.18	021	
C011-2453405001	2910-0-373-0171	020.01.18	022	
C011-2454642000	5360-0-011-0055	020.01.18	019	
C011-2454642001	5360-0-011-0055	020.01.17	025	
C011-2459999000	2910-0-373-0169	020.01.18	020	
C011-2910021122		190.01.05	087	
C011-2910021150		190.01.05	031	001
C011-2910021152		190.01.05	031	002
C011-2910021154		190.01.05	031	003
C011-2910021157		190.01.05	031	004
C011-2910022196		190.01.05	032	
C011-2910511083		190.01.05	043	
C011-2910511120		190.01.05	025	
C011-2910551287		190.01.05	005	
C011-2911061238		190.01.05	084	
C011-2912071191		190.01.05	035	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0006	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C011-2914551013	2920-0-999-8901	190.01.06	018	
C011-2915011007		190.01.05	047	
		190.01.05	021	
	5310-0-934-0840	190.06.01	018	
C011-2915011009		190.01.05	093	
C011-2916011009		190.01.03	036	
C011-2916011012		190.01.05	092	
C011-2916011014		190.01.05	046	
C011-2916069007	5365-0-999-0844	190.06.01	017	
C011-2916693003		190.01.05	088	
C011-2916693004		190.01.05	089	
C011-2916693005		190.01.05	090	
C011-2916693007		190.01.05	085	
C011-3130558000		190.01.03	011	
		190.01.04	024	
	2920-0-999-9806	190.04.12	002	
C011-3134320026		210.01.02	002	
C011-3390101103	2540-0-680-0073	190.06.01	009	001
C011-3390110025	2540-0-680-0072	190.06.01	008	001
C011-3391014083		190.06.01	016	
C011-3391901350	2540-0-999-8619	190.06.01	003	
C011-3393300055	2540-0-999-8608	190.06.01	010	001
C011-3393522150	2540-0-680-0074	190.06.01	011	001
C011-3398000488	2540-0-680-0109	190.06.01	013	002
C011-3398000489	2540-0-680-0110	190.06.01	012	002
C011-3398003057	2540-0-999-8611	190.06.01	007	
C011-3398100199	2540-0-999-7179	190.06.01	015	002
C011-3398100484	2540-0-999-7179	190.06.01	014	001
C011-3398110109	2540-0-997-9075	190.06.01	015	001
C011-3398110583	2540-0-997-9075	190.06.01	014	002
C011-5616768000		190.01.05	011	
C011-9090402104		210.01.02	001	002
C034-1801044001	2520-0-999-8249	061.01.02	013	
C034-1802038100	2520-0-999-1209	061.01.02	003	001
C034-1805035000	2520-0-999-8340	061.01.02	012	
C034-1805095001	2520-0-999-1212	061.01.02	005	002
C034-1806027100	2520-0-999-8240	061.01.02	006	
C034-1807012000	2520-0-999-8239	061.01.02	007	
C034-1807013000	2520-0-999-8338	061.01.02	010	
C034-1809027100	2520-0-999-8237	061.01.02	009	
C034-1810007000	2520-0-999-8339	061.01.02	011	
C034-1811077000	2520-0-999-8242	061.01.02	004	
C034-1812021000	2520-0-999-8238	061.01.02	008	
C034-1815020000	2520-0-999-8251	061.01.02	016	
C034-1815053000	2520-0-999-8341	061.01.02	014	
C034-1818012000	2520-0-999-8250	061.01.02	015	
C034-1818013000	2520-0-999-8252	061.01.02	017	
C034-1825048001	2520-0-999-1210	061.01.02	005	001
C034-1861000001	2520-0-999-6481	061.01.02	001	
C034-1880092205	2520-0-999-1206	061.01.02	002	001
C034-1880092211	2520-0-999-1208	061.01.02	002	002
C034-241700306002	2540-0-999-8774	110.02.01	001	
		110.02.02	001	
C037-C11860-PB	2910-0-999-9065	020.01.09	003	001

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0007	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C037-F11860-2-WPB	2910-0-999-9066	020.01.09	002	001
C037-11D-01986	2910-0-680-0276	020.01.09	001	001
C037-11E-01875	2940-0-999-9522	010.05.06	008	001
C037-11E-551	2940-0-999-9835	010.05.06	002	001
C037-11F-2159	2940-0-999-9809	010.05.06	006	001
C037-11F-400	2940-0-999-9811	010.05.06	003	001
C037-11F-53	2940-0-999-9793	010.05.06	005	001
C037-11F2151	2940-0-999-9807	010.05.06	007	001
C051-1A9001160021	2940-0-999-9810	010.05.06	004	001
C051-1A9091424001	6220-0-100-0510	190.03.01	001	002
C051-12/80-A-N-C-		190.03.01	004	
C051-2BA001225-00	5935-0-100-0626	190.04.08	001	001
	6220-0-100-0515	173.01.04	023	
		190.03.01	023	
C051-30/80N	6220-0-345-2530	190.05.14	001	
C051-6JK002616-001	5930-0-350-0095	190.05.09	008	
		190.05.10	001	
		190.05.11	001	
		190.05.12	010	
C051-6LB002615-001	5930-0-350-0093	190.05.09	007	001
		190.05.10	005	
		190.05.12	005	
C051-9AG091560001	6220-0-100-0650	190.03.01	003	
C051-9D091425-001	6220-0-680-0003	190.03.01	006	001
C051-9ES091206001	6220-0-100-0574	190.03.01	002	001
C051-9FH075950-001		190.03.01	007	
C051-9GD027823-001	5330-0-999-8327	190.03.01	005	
C051-9KS080650-001	5365-0-999-0843	190.03.01	008	
C051-9NS021841-031		190.03.01	009	
C051-9NS079519-031	5305-0-999-0925	190.03.01	010	
C111-A0038	2530-0-999-7577	130.02.26	008	
		130.02.27	010	
C111-A0121		130.02.26	007	
		130.02.26	023	
C111-A0752	5330-0-760-0006	130.02.26	006	
C111-H0033	2530-0-999-7562	130.02.26	025	
C111-H0039	2530-0-999-7565	130.02.26	024	
		130.02.27	016	
C111-H0040	2530-0-999-7564	130.02.26	022	
		130.02.27	022	
C111-H0041	2530-0-999-7566	130.02.26	021	
		130.02.27	021	
C111-H0090	2530-0-999-7580	130.02.26	004	
C111-H2514	2530-0-999-7575	130.02.26	010	
		130.02.27	008	
C111-H2570	2530-0-999-7576	130.02.26	009	
		130.02.27	009	
C111-H3809A	2530-0-999-7581	130.02.26	003	
C111-H3818	2530-0-999-7567	130.02.26	018	
		130.02.27	019	
C111-H3821	2530-0-999-7574	130.02.26	011	
		130.02.27	007	
C111-H3822	2530-0-999-7568	130.02.26	017	
		130.02.27	018	

VersNr d Bt: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 650/M3	Seite: T0008	Ausgabe: 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C111-H38401	2530-0-999-7570	130.02.26	014	
C111-H38403	2530-0-999-7571	130.02.26	019	
C111-R 0001	2530-0-995-0048	130.03.05	005	
		130.03.07	005	
C111-R 38.613	2530-0-015-0017	130.03.05	003	
		130.03.07	003	
C111-RK 31034 K	2530-0-015-0018	130.03.07	010	
C111-RK 31035	2530-0-015-0019	130.03.07	011	
C111-R001	2530-0-995-0048	130.02.26	028	001
		130.02.27	024	
C111-R0011	2530-0-999-8710	130.03.05	004	
		130.03.07	004	
C111-R31.028 A1	2530-0-680-0248	130.03.07	001	
C111-R31.181	5360-0-999-8051	130.03.07	002	
C111-3892000	2530-0-999-7583	130.00.01	007	002
		130.02.07	001	
		130.02.08	001	
		130.02.26	001	
C120-3241933033	2520-0-999-7912	061.02.04	001	
C120-3252504043	2520-0-999-8275	061.02.05	001	
C120-3330119011	2530-0-999-9329	061.02.04	009	
C120-3330371001	2520-0-999-7893	061.02.04	015	
C120-3331571002	2530-0-999-9220	061.02.04	008	
C120-3331815002	2520-0-999-9185	061.02.04	007	
C120-3331903001	2520-0-999-8172	061.02.04	012	
C120-3332009001	2530-0-999-9227	061.02.04	013	
C120-3333102001	2530-0-680-0072	130.02.01	023	
C120-3333107001	2530-0-680-0065	130.02.01	024	
C120-3340219011	2530-0-999-9225	061.02.04	011	
C120-3340225011	2520-0-999-6471	061.02.05	009	
C120-3340395001	2520-0-999-7990	061.02.05	010	
C120-3350205001	2520-0-999-8179	061.02.05	004	
C120-3350319073	2520-0-999-9788	061.02.01	026	
		061.02.02	026	
C120-3350606002	2930-0-995-0099	061.02.01	032	
		061.02.02	032	
C120-33510-03001	2520-0-999-8168	061.02.04	006	
C120-3351007001	2520-0-999-9630	061.02.01	029	
		061.02.02	029	
C120-3351016001	2520-0-999-8168	061.02.04	004	
C120-3351801002	2520-0-999-9191	061.02.05	003	
C120-3351903002	2520-0-999-7852	061.02.01	028	
		061.02.02	028	
C120-3352009001	2520-0-999-8177	061.02.05	007	
C120-3352107001	2520-0-999-8178	061.02.05	005	
C126-120.20/3/187	6680-0-350-3469	190.05.01	003	
C126-151.040/017/005	6685-0-350-0603	130.00.01	006	002
		130.00.03	006	002
		190.05.02	009	001
		190.05.03	009	001
C126-160.020.003/013	6685-0-350-0800	190.05.02	001	
		190.05.03	001	
C126-200.501/001/011/1016	6680-0-350-3472	190.05.01	005	003
C126-200322/01/11/40	6680-0-350-3472	190.05.01	005	002

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70009	Ausgabe 0492
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C126-2009150/01.11/40	2910-0-680-0365	190.05.01	005	001
C126-221-825/11/5	2910-0-999-9628	020.01.01	014	
		020.01.02	014	
		020.01.03	014	
C126-2250234	2910-0-999-8014	020.01.01	016	
		020.01.02	016	
		020.01.03	016	
		020.01.04	016	
		020.01.05	016	
		020.01.06	016	
		020.01.07	016	
C126-2451885		190.06.02	005	
C126-2452211		190.06.02	002	
C126-246060/056/001	2540-0-999-7352	190.06.02	001	
C126-246067/019/004	2540-0-680-0123	190.06.02	007	
C126-246069/006/006		190.06.02	006	
C126-310.471/001/023	6680-0-350-0965	190.05.02	008	
		190.05.03	008	
C126-310.474/011/006	6685-0-350-0975	190.05.02	007	
		190.05.03	007	
C126-323-805/001/001	6680-0-373-0005	031.01.03	026	
C126-81006000		190.06.02	003	
		190.06.02	004	
C136-0634306533	2530-0-680-0241	121.04.03	005	
C136-7026310106	2530-0-680-0442	121.02.01	005	
		121.02.02	005	
C136-7368457106	2530-0-680-0444	121.02.01	006	
		121.02.02	006	
C136-7419955446	2530-0-680-0261	121.02.01	002	
		121.02.02	002	
C136-7480429435	2530-0-999-7918	121.02.01	007	
C136-7632033104	2530-0-999-6201	121.04.03	009	
C136-7632035102	2530-0-680-0278	121.04.03	012	
C136-7632040107		121.04.03	015	
C136-7632040110	2530-0-680-0277	121.04.03	011	
C136-7632040111		121.04.03	020	
C136-7632062202	2530-0-680-0273	121.04.03	002	
C136-7632141102	2530-0-999-7898	121.04.03	010	
C136-7632302220		121.04.03	018	
C136-7632319103	2530-0-680-0240	121.04.03	008	
C136-7632340112		121.04.03	019	
C136-7632472111	2530-0-999-7899	121.04.03	001	
C136-7633.040.145	2530-0-680-0238	121.04.01	023	
C136-7633033114	2530-0-680-0279	121.04.03	006	
C136-7633040151		121.04.03	016	
C136-7633040152		121.04.03	017	
C136-7633040196	2530-0-680-0272	121.04.03	013	
C136-7633322221	2530-0-680-0274	121.04.03	007	
C136-7985800364	2530-0-999-6494	020.04.07	009	001
C143-0350102554009	2530-0-015-0046	121.03.02	015	
C143-0400130054020	2530-0-999-7880	121.03.01	010	
C143-335.0130.223.000	2530-0-999-7890	121.03.01	001	
C143-335.8131.543.000	2530-0-999-7879	121.03.01	007	
C143-50049909	2530-0-680-0038	121.03.02	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0010	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1	2	3	4	5
C143-50155407	2530-0-680-0390	121.03.02	006	
C143-52118010	2530-0-680-0391	121.03.02	003	
C143-53209206	2530-0-680-0392	121.03.02	012	
C143-58247700	2530-0-680-0039	121.03.02	002	
C144-0100232201	2920-0-999-9066	041.04.01	001	002
C147-03886000	2520-0-680-0099	071.03.02	024	
		072.01.01	040	002
		072.03.01	038	002
C151-LS 200.277	2590-0-999-8531	190.05.19	002	
C151-908.718	2540-0-015-0114	190.06.01	010	002
C258-H12107	2940-0-999-9835	010.05.06	002	003
C258-2300531121	2940-0-680-0013	041.02.06	002	
C258-2301433101	2940-0-999-9791	010.05.06	016	
C258-2301433141	2940-0-999-9525	010.05.06	021	
C258-2305233101	2940-0-999-9817	010.00.05	007	
		010.05.06	015	
C258-2312632101	2940-0-999-9807	010.05.06	007	004
		010.05.06	007	003
C258-2501056229	2940-0-680-0014	041.02.06	003	
C258-2501851201	5360-0-015-0002	010.05.06	023	
C258-3-4532592304	2940-0-680-0012	041.02.06	001	
C258-6750712921	2940-0-999-9814	010.05.06	018	
C258-6761012981	2940-0-999-9522	010.05.06	024	
C258-6761040981	2940-0-999-9523	010.05.06	022	
C258-6761240991	2940-0-999-9816	010.05.06	017	
C280-92.133.35.005	2540-0-999-8685	210.01.03	003	
C280-92.133.36.005	2540-0-999-8684	210.01.03	004	
C283-832K500/843	2530-0-999-6100	121.01.01	001	
		121.01.02	001	
C305-3HD454/5,4	2950-0-801-8005	042.01.02	001	
C305-3HD454/6,2	2950-0-801-8004	042.01.01	001	
C366-B402C-100M1	2910-0-999-9066	020.01.09	002	002
		020.01.10	002	
C366-B617/10-65/1	2910-0-015-0044	020.01.10	005	
C366-EK 402	2910-0-999-9065	020.01.09	003	002
		020.01.10	003	
C366-FB616/7CM	2910-0-680-0276	020.01.10	001	
C366-KN12-15x3,2x3	5330-0-999-8224	020.01.10	004	
C366-PM204	2940-0-999-9835	010.05.06	002	002
C366-00601	2910-0-680-0276	020.01.09	001	002
C366-125 702 2	2940-0-999-9101	041.02.06	005	
C366-31086	2910-0-999-8932	020.01.09	004	
C366-37089	2910-0-999-8934	020.01.09	005	
C366-37091	2940-0-999-9809	010.05.06	006	002
C366-45176	2910-0-999-9641	020.01.09	007	
C366-45180	2940-0-999-9811	010.05.06	003	002
C366-45181	2940-0-999-9807	010.05.06	007	002
C366-45182	2940-0-999-9793	010.05.06	005	002
C366-50160	2910-0-680-0363	020.01.09	006	
C366-50163	2940-0-999-9810	010.05.06	004	002
C366-50164	2940-0-999-9522	010.05.06	008	002
C369-0287000179122		320.01.04	001	002
C369-0287000479322		320.01.04	001	001
C369-0287100179222		320.01.04	003	002

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 10011	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN ~ LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
C369-0287100179422		320.01.04	003	001
C369-55 334 03/6		320.01.04	004	
C369-6287000179122		320.01.04	002	002
C369-6287000179322		320.01.04	002	001
C377-43790100	5930-0-003-0017	190.05.19	001	
C379-3.3506-0035.2		130.01.17	016	
C379-3.3506-0062.2		130.01.17	017	
C379-3350508011	2530-0-680-0281	130.01.17	003	
C379-33508/0419	2530-0-015-0025	130.01.17	015	
C379-3350801113	2530-0-680-0263	130.00.02	007	002
		130.01.17	001	
C434-035.111.230.000	2530-0-015-0072	121.03.02	009	
C511-A0003	2530-0-680-0433	130.02.27	012	
C511-A0025	2530-0-680-0434	130.02.27	013	
C511-A0030	5330-0-760-0021	130.02.27	014	
C511-A0122	2530-0-999-7563	130.02.27	015	
C511-A0350	2530-0-680-0432	130.02.27	017	
C511-A8504	2530-0-680-0429	130.02.27	011	
C511-H3816	2530-0-999-7573	130.02.26	012	
		130.02.27	006	
C511-H3831	2530-0-999-7572	130.02.26	013	
		130.02.27	004	
C511-H38419	2530-0-680-0431	130.02.27	020	
C511-H38426	2530-0-680-0430	130.02.27	005	
C511-H38803	2530-0-999-7569	130.02.26	016	
		130.02.27	003	
C511-H38939-0,1	2530-0-680-0255	130.02.09	020	
		130.02.27	001	
C511-RK38043	2530-0-680-0247	130.03.05	010	
C511-RK38044	2530-0-680-0258	130.03.05	011	
C511-R0015	2530-0-999-7561	130.02.26	026	001
		130.02.27	023	
C511-R38023A1	2530-0-680-0247	130.03.05	001	
C511-R38186	2530-0-680-0462	130.03.05	002	
C511-W0088	2530-0-015-0068	130.02.10	016	
C521-171052	5930-0-100-0550	130.02.27	025	
		190.03.04	001	
C521-311067	2520-0-999-6460	071.03.01	061	
		072.01.01	040	001
		072.03.01	038	001
		093.04.03	020	
		093.04.04	021	
C595-2233-900-1	5940-0-100-0009	190.04.11	005	
C671-YAV-1CL-M84	5940-0-015-0001	190.04.11	030	
C715-100X125X13	5330-0-000-0074	010.01.05	010	002
C715-125X150X14/16	5330-0-100-1085	093.03.01	018	002
		093.03.02	018	002
C715-25X37X7	5330-0-100-0088	010.01.05	014	
		010.04.01	010	
		010.04.02	011	
C715-35X47X7	2520-0-999-7765	061.02.03	005	
C715-50X65X8	2530-0-999-7658	091.01.02	018	
		091.03.01	009	
C715-60X75X11/12	5330-0-008-0001	093.02.02	017	002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYA LKW 680/M3		Seite Y0012	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
C715-60X75X8/10-W	5330-0-008-0002	093.02.02	017	001	
C715-60X80X11/13-RD	5330-0-001-0026	072.01.01	019		
		093.02.01	017		
		093.02.03	017		
C715-60X80X11/13LD	5330-0-001-0024	071.01.01	012		
		071.03.02	041		
		072.01.01	020		
		091.02.01	023		
C746-3035019062		061.02.04	016		
C757-K59146A	2530-0-999-6494	020.04.07	009	002	
C772-663/10	2540-0-200-0087	150.04.02	006	002	
C824-01/0450 0355 06900630	2815-0-015-0128	010.04.04	027	002	
		010.04.05	026	002	
	2815-0-680-0094	010.04.04	026	002	
		150.05.01	006		
C88--1411		010.01.05	010	001	
C892-100X125X12	5330-0-000-0075	010.01.04	005	002	
C892-110X145X12	5330-0-001-0027	110.01.11	011		
DIN124-10X18		110.01.09	018		
DIN124-10X20		110.01.12	015		
DIN124-10X24		110.01.13	015		
DIN124-10X26		110.01.10	020		
DIN124-12X26-CQ-15N	5320-0-124-0132	110.01.11	027		
		020.04.02	046		
DIN125-A 4,3-ZN	5365-0-125-0009	071.03.03	029		
		072.04.01	031		
		130.02.24	063	001	
		160.02.05	018		
		160.02.06	024		
		160.06.05	016		
		173.02.11	010		
		173.02.12	009		
		173.02.13	009		
DIN125-A10,5-ZN	5365-0-125-0114	020.01.01	025		
		020.01.02	025		
		020.01.03	025		
		020.01.04	026		
		020.01.05	026		
		020.01.06	026		
		020.01.07	026		
		020.04.01	010		
		020.04.02	010		
		020.04.03	029		
		020.04.04	029		
		020.04.05	021		
		031.02.01	017		
		043.01.01	003		
		043.01.02	003		
		061.02.01	022		
		061.02.02	022		
		071.03.03	026		
		130.01.07	011		
		130.01.08	016		
		130.01.09	017		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0013	Ausgabe 049d				
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr					
1	2	3	4	5					
DIN125-A13-ZN	5365-0-125-0115	130.01.10	018	004 002					
		130.01.11	024						
		130.01.12	020						
		130.02.01	030						
		130.02.02	024						
		130.02.09	018						
		130.02.24	063						
		130.02.24	043						
		160.05.01	019						
		160.05.02	019						
		160.05.03	019						
		160.05.04	019						
		020.04.05	013						
		130.02.01	015						
		130.02.01	038						
		130.02.07	013						
		130.02.08	014						
		130.02.09	017						
		130.02.10	023						
		130.03.03	041						
		140.03.01	003						
		150.03.02	009						
		150.03.03	009						
		150.03.04	009						
		150.03.05	009						
		150.03.06	009						
		150.03.07	009						
		173.02.15	003						
		173.02.16	003						
		DIN125-A15-ZN	5365-0-125-0116			031.03.01	036	001 002	
						130.02.01	018		
		DIN125-A17-ZN	5365-0-125-0117			110.01.01	022		
						110.02.01	005		
DIN125-A19-ZN	5365-0-125-0118	110.02.02	006						
		010.04.01	024						
		010.04.02	022						
		072.01.02	006						
		072.04.02	023						
DIN125-A21-ZN	5365-0-125-0119	130.02.01	018	002					
DIN125-A3,2-ZN	5365-0-125-0107	190.04.13	023						
DIN125-A4,3-BN	5365-0-125-1008	072.03.01	034						
DIN125-A5,3-ZN	5365-0-125-0110	020.04.02	067						
		160.02.05	004						
		160.04.01	004						
		160.04.02	004						
		160.05.01	031						
		160.05.02	031						
		160.05.03	031						
		160.05.04	031						
		190.01.03	010						
		190.01.06	035						
		190.05.17	004						
		210.01.02	011						
		010.01.06	024						
DIN125-A6,4-ZN	5365-0-125-0111								

VersNr d Bl	7610-50022-1293	Gerat	GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite	T0014	Ausgabe	0494
TEILENUMMERN - LISTE							
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr			
1	2	3	4	5			
DIN125-A8,4-ZN	5365-0-125-0113	041.04.02	006	002			
		041.04.03	007				
		130.01.17	012				
		130.02.24	063				
		150.05.03	007				
		160.02.04	016				
		160.02.06	009				
		160.04.03	012				
		160.04.13	004				
		160.05.05	005				
		160.05.06	005				
		173.02.15	040				
		190.04.06	018				
		210.01.01	005				
		210.01.02	007				
		020.04.01	015				
		020.04.02	015				
		020.04.05	029				
		020.04.06	016				
		020.04.07	005				
		031.03.02	006				
		042.01.01	040				
		042.01.02	004				
		121.01.01	016				
		121.01.02	016				
		130.01.08	015				
		130.02.10	017				
		130.02.15	038				
		130.02.16	038				
		130.02.24	063				
		160.04.01	009				
		160.04.02	009				
		160.04.08	007				
160.04.10	004						
160.04.11	004						
160.04.12	004						
160.06.06	008						
160.06.07	012						
160.08.01	003						
190.01.01	009						
190.01.02	008						
190.04.13	011						
DIN125-13-ST	5365-0-125-0115	150.03.01	009	003			
DIN125-40-ST	5365-0-125-0131	110.01.07	020				
DIN126-9-ZN	5365-0-126-0054	160.02.01	025				
		160.02.02	006				
		160.06.08	003				
		173.02.18	003				
		173.02.20	003				
DIN127-B10	5310-0-128-0012	061.02.02	053				
DIN127-B10-ZN		031.03.01	011				
		043.01.06	010				
		071.01.01	007				
		130.02.08	011				

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0015	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
DIN127-B10-ZN DL		5310-0-128-0012	130.02.08 130.03.01 150.01.08 020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.02.01 020.02.02 020.02.03 020.02.04 020.04.03 020.04.04 031.02.01 041.01.01 041.01.02 041.02.01 043.01.03 043.01.04 043.01.05 043.01.07 061.01.01 061.02.02 071.03.01 071.03.02 071.03.02 072.01.01 072.04.01 091.01.01 091.02.01 093.01.01 093.01.02 093.02.01 093.02.02 093.02.03 110.01.05 110.01.06 110.01.07 110.02.03 121.04.01 130.01.09 130.01.10 130.01.12 130.02.01 130.02.02 130.02.05 130.02.07 130.02.09 130.02.24 130.02.25 130.03.03 150.01.01 150.01.02 150.01.03 150.01.04	031 007 014 022 022 022 008 010 010 010 023 023 018 004 004 014 016 007 006 015 010 061 060 020 023 011 018 010 027 007 008 020 020 020 022 022 028 012 002 014 017 017 026 016 009 029 022 062 018 011 015 019 015 017	003

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0016	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN127-B10-ZN DIN127-B10X4X2,5-FST-ZN DIN127-B14-FST DIN127-B14-ZN DIN127-B14-ZN 					

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 580/M3	Seite T0017	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN127-B5-ZN	5365-0-127-0128	190.01.03	037	
		190.04.13	030	
		190.05.13	018	
		190.05.14	003	
		190.05.15	006	
		210.01.02	024	
		020.01.01	017	
		020.01.02	017	
		020.01.03	017	
		020.01.04	018	
		020.01.05	018	
		020.01.06	018	
		020.01.07	018	
		020.01.12	009	
		091.01.01	016	
		091.01.02	022	
		093.01.01	019	
		093.01.02	020	
		121.01.02	027	
		130.01.22	015	
		160.02.03	012	
		160.02.04	012	
		160.02.05	005	
		160.02.06	006	
		160.04.01	005	
		160.04.02	005	
		160.04.05	003	
		160.04.08	022	
		160.05.01	032	
		160.05.02	032	
		160.05.03	032	
		160.05.04	032	
		160.05.07	010	
		160.06.01	010	
		160.06.02	003	
		160.06.07	007	
		160.06.11	006	
		160.06.12	006	
		160.07.02	005	
		173.02.18	026	
		173.02.19	017	
		173.02.20	021	
190.01.04	022			
190.01.06	023			
190.04.06	013			
190.04.07	007			
190.04.09	005			
190.04.13	019			
190.05.09	020			
190.05.13	008			
190.05.13	023			
190.05.14	013			
190.05.15	010			
150.03.01	018			
DIN127-B6-FST	5365-0-127-0089			

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 10018	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN127-B6-ZN	5365-0-127-0129	010.04.01	020	001
		010.04.04	033	
		020.02.12	019	
		020.02.13	019	
		020.04.01	003	
		020.04.02	003	
		041.02.03	019	
		061.01.01	006	
		061.02.03	012	
		071.03.03	024	
		093.02.01	049	
		093.02.03	049	
		110.01.07	024	
		121.04.02	006	
		130.01.17	010	
		130.01.22	004	
		130.02.24	062	
		150.03.01	005	
		150.03.02	018	
		150.03.02	005	
		150.03.03	005	
		150.03.04	005	
		150.03.05	005	
		150.03.06	005	
		150.03.07	005	
		150.03.09	009	
		150.03.10	008	
		150.03.12	007	
		160.02.04	015	
		160.02.11	006	
		160.02.12	005	
		160.03.05	020	
		160.03.06	020	
		160.04.03	013	
		160.04.10	011	
		160.04.11	011	
		160.04.12	006	
		160.04.13	003	
		160.05.05	004	
		160.05.06	004	
		160.06.01	007	
		160.06.03	005	
		160.06.11	011	
		160.07.03	006	
		173.02.13	043	
		173.02.14	010	
		173.04.01	041	
		190.01.03	044	
		190.01.06	045	
		190.02.02	003	
		190.02.04	003	
		190.03.02	008	
		190.04.06	019	
		190.04.07	003	

VersNr.d Bl: 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0019	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN127-B8-ZN	5365-0-127-0131	190.04.08	005	
		190.04.13	016	
		190.05.15	004	
		190.05.18	003	
		190.06.01	023	
		210.01.01	004	
		210.01.02	031	
		210.01.03	006	
		010.01.04	009	
		010.01.09	013	
		010.04.01	003	
		020.02.08	007	
		020.02.11	010	
		020.04.01	009	
		020.04.02	009	
		020.04.03	014	
		020.04.04	014	
		020.04.05	008	
		020.04.07	012	
		031.03.01	031	
		031.03.02	007	
		041.01.02	012	
		041.02.01	005	
		041.02.02	005	
		041.02.03	008	
		042.02.01	004	
		061.02.01	006	
		061.02.02	006	
		061.02.03	004	
		071.03.01	008	
		071.03.01	015	
		071.03.03	003	
		071.04.01	015	
		071.04.02	004	
		072.01.01	039	
		072.03.05	007	
		072.04.02	014	
		093.02.02	046	
		121.01.01	011	
		121.01.02	011	
		121.04.03	004	
		130.01.13	012	
		130.01.19	028	
		130.02.01	007	
		130.02.14	009	
		130.02.15	039	
		130.02.16	039	
		150.03.09	004	
		150.05.02	004	
		160.04.01	010	
		160.04.02	010	
		160.04.08	025	
		160.04.10	005	
		160.04.11	005	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70020	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN134-A5 DIN1367-0,45X0,3-ZN DIN1367-0,5X0,5-ZN DIN137-A10-ZN DIN137-A5-FST DIN137-A6-ZN DIN137-A8-ZN DIN137-B10-ZN DIN137-B12-ZN DIN137-B6-ZN	8135-0-010-0010 8135-0-010-0008 5365-0-137-0056 5365-0-137-0012 5365-0-137-0053 5365-0-137-0055 5365-0-137-0138 5365-0-137-0140 5365-0-137-0135	160.04.12	005	
		160.06.01	004	
		160.06.03	011	
		160.06.04	021	
		160.06.05	030	
		160.06.06	007	
		160.06.07	011	
		160.06.14	015	
		160.08.01	004	
		173.02.15	019	
		173.02.16	019	
		173.04.01	036	
		173.04.01	028	
		190.01.03	014	
		190.01.06	033	
		190.03.03	004	
		190.04.13	010	
		190.01.03	009	
		020.02.05	011	001
		020.02.06	013	
		020.02.07	013	001
		190.05.01	007	
		020.02.05	011	002
		020.02.06	014	
		020.02.07	013	002
		010.01.09	005	
		160.02.13	013	
		160.02.13	004	
		010.04.02	020	
		010.05.02	052	
		190.02.05	003	
		190.05.14	009	
		190.06.01	050	
		010.02.02	009	
		010.05.02	048	
		010.05.02	019	
		031.01.02	008	
		031.01.03	004	
		041.01.03	005	
		041.01.04	007	
		061.01.02	019	
		010.01.07	003	
		010.01.08	003	
		010.05.01	004	
		020.02.05	006	
		020.02.06	008	
		020.02.07	008	
		031.01.02	011	
		041.01.03	010	
		041.01.04	005	
		061.01.01	008	
		160.04.08	005	
		020.01.08	005	
		020.02.14	014	

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0021	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN137-B8-ZN	5365-0-137-0137	041.04.02 041.04.03 010.01.05 010.01.05 010.01.06 010.04.01 010.04.02 020.01.08 041.01.04 130.01.20 130.01.21 190.01.02	008 008 009 007 005 022 003 003 015 027 027 011	
DIN1433- 6H11X 70X 62-ST-ZN	5307-0-143-4039	160.04.03	021	
DIN1434- 8H11X 25X 20-C35-ZN	5306-0-999-8002	093.04.02 093.04.04	015 016	
DIN1434-10F 8X 28X 24-ZN	5306-0-143-4613	020.04.03 020.04.04 020.04.05	028 028 020	
DIN1434-10F 8X 35X 27-ZN	5306-0-143-4615	130.02.02	023	
DIN1434-10F8X30X25-ST-ZN	5306-0-143-4614	072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03	047 013 014 014	
DIN1434-10H 8X 28X 24-ZN	5306-0-143-4861	061.02.01 061.02.02	016 016	
DIN1434-10H11X 28X 24-ZN	5306-0-143-4158	061.02.02	062	
DIN1434-10H11X 50X 42-ZN	5306-0-143-4163	130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12	016 016 023 019	
DIN1434-10H11X65X60-ZN	5306-0-143-4166	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07	024 024 024 025 025 025 025	
DIN1434-10H8X35X28-ZN	5306-0-143-4863	061.02.01 061.02.02	017 017	
DIN1434-11X14X10-8H-ZN	5306-0-143-4121	150.05.05 173.02.15 173.02.16	002 028 028	
DIN1434-12F 8X 35X 29-ZN	5306-0-143-4628	130.02.01 130.02.01	037 013	
DIN1434-12F 8X 45X 40-ZN	5306-0-143-4630	072.04.01	003	
DIN1434-12H11X 45X 38-ZN	5306-0-143-4209	072.04.01	017	
DIN1434-12H11X35X29-ZN	5306-0-143-4207	072.03.01	044	
DIN1434-12H11X35X30-ZN	5306-0-143-4207	130.03.03	040	
DIN1434-14F 8X 45X 37-ZN	5306-0-999-8003	130.02.01	031	
DIN1434-16H11X 90X 86-ST-ZN	5306-0-143-4312	173.04.01	011	
DIN1434-16H11X145X140-ZN	5306-0-143-4324	173.04.01	006	
DIN1434-16H11X45X40-ZN	5306-0-143-4303	173.04.01	012	
DIN1434-4H11X18X16-ZN	5306-0-143-4140	020.04.02	070	
DIN1434-5H11X14X12-ZN	5306-0-143-4768	020.04.02	066	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0022	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN1434-8F8X25X20-ZN	5306-0-143-4599	071.03.02	034	001	
DIN1435-25H11X 75X 65-ZN	5306-0-929-6047	071.03.03	010		
		140.03.01	010		
		173.02.15	009		
		173.02.16	009		
DIN1440-10	5365-0-144-0048	061.02.02	041		
DIN1440-10-ZN		061.02.01	018		
		061.02.02	018		
		072.03.01	048		
		072.04.01	014		
		093.04.01	015		
		093.04.03	015		
		130.02.02	009		
DIN1440-12-ZN		5365-0-144-0050	072.03.01		045
			072.04.01		004
		093.04.01	012		
		093.04.03	012		
DIN1440-16-ZN	5365-0-144-0053	173.04.01	013		
		173.04.01	007		
DIN1440-20-ZN	5365-0-144-0061	071.04.02	021		
DIN1440-25-ZN	5365-0-144-0058	140.03.01	011		
		173.02.15	010		
		173.02.16	010		
DIN1440-8-ZN	5365-0-144-0060	020.04.01	028		
		020.04.02	028		
		020.04.03	019		
		020.04.04	019		
		020.04.05	026		
		020.04.06	019		
		071.03.02	035		
		071.03.03	012		
		093.04.02	016		
		093.04.04	017		
DIN1472- 3X 16-ST	5315-0-147-2140	160.02.13	015		
DIN1476-4X 8	5315-0-147-6129	130.02.24	044		
DIN1476-4X15	5315-0-147-6179	020.01.11	003		
		061.02.01	009		
		061.02.02	009		
DIN1476-4X20	5315-0-147-6133	020.01.12	012		
DIN1481- 5X24	5315-0-148-2634	071.03.01	051		
DIN1481- 6X32	5315-0-148-2661	071.04.02	019		
DIN1481-10X36	5315-0-148-1216	071.04.01	026		
		071.04.02	018		
DIN1481-2X20	5315-0-148-2528	010.01.06	025		
DIN1481-3X26	5315-0-148-1063	160.05.01	021		
		160.05.02	021		
		160.05.03	021		
		160.05.04	021		
DIN1481-6X30	5315-0-148-1161	061.02.03	016		
DIN1587-M10-6-ZN	5310-0-158-7032	031.01.03	017		
DIN177-1-D5-1-ZN	R-ST379/1	061.02.02	067		
DIN2353-CL10-ST	4730-0-235-0077	010.05.04	009		
DIN2353-EL 6	4730-0-235-3001	071.03.04	012		
		071.03.06	007		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0023	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN2353-FS6-ST	4730-0-235-3093	130.01.13	008		
		130.01.14	007		
		130.01.18	005		
		130.02.11	010		002
		130.02.11	010		001
		130.02.18	006		
		130.02.19	006		
		130.02.20	006		
		130.02.21	006		
		072.04.03	015		001
DIN2353-QL6	4730-0-235-3015	130.01.14	005		001
		130.02.18	007		001
		130.02.19	007		001
		072.04.03	007		
		093.04.06	006		
		130.01.18	009		
		130.02.18	009		
		130.02.19	009		
		130.02.20	007		
		130.02.21	007		
DIN2353-ZL6-ZN	4730-0-235-3151	071.03.04	014		
		071.03.06	014		
		072.03.02	014		
		072.03.03	014		
		043.01.05	013		002
DIN2391	2990-0-680-0009	121.04.03	014		
DIN315-M 8-5-B-ZN	5310-0-315-0030	160.05.01	026		
		160.05.02	026		
		160.05.03	026		
		160.05.04	026		
		160.06.08	004		001
		160.06.08	004		002
DIN315-M10-5-B-ZN	5310-0-315-0031	160.06.06	004		
DIN3760-A 26X 47X 7	5330-0-376-0058	031.01.01	006		
DIN3760-A 35X 56X10	5330-0-008-0391	071.03.02	008		
DIN3760-B105X125X13-SD	5330-0-008-1311	110.01.07	019		
DIN3861-LL4	4730-0-386-1001	130.00.05	006		
DIN3861-L10-ZN	4730-0-386-1053	130.00.04	008		
		130.00.05	009		
		130.02.15	035		
		130.02.16	031		
DIN3861-L12-ZN	DL 4730-0-386-1054	130.00.04	009		
		130.01.11	028		
DIN3861-L15-ZN	4730-0-386-1035	130.00.04	010		
		130.01.01	008		
		130.01.02	009		
		130.01.03	007		
		130.01.04	010		
		130.01.05	006		
		130.01.06	004		
		130.01.07	005		
		130.01.10	007		
		130.01.12	007		
		130.02.07	035		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0024	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN3861-L22-ZN DIN3861-L6	4730-0-386-1057 4730-0-386-1005	130.02.08	033	001 002
		130.02.14	011	
		130.02.15	016	
		130.02.16	015	
		010.05.07	016	
		071.03.04	005	
		071.03.05	004	
		071.03.06	005	
		072.03.02	005	
		072.03.03	005	
		072.03.04	004	
		072.04.03	005	
		072.04.04	008	
		093.04.05	004	
		093.04.06	005	
		093.04.07	007	
		093.04.08	007	
		130.00.04	006	
		130.00.05	007	
		130.01.01	016	
		130.01.02	020	
		130.01.03	018	
		130.01.08	011	
		130.01.10	011	
		130.01.12	011	
		130.01.13	006	
		130.01.14	011	
		130.01.15	010	
		130.01.16	011	
		130.01.18	012	
		130.01.18	012	
		130.02.03	005	
		130.02.04	004	
		130.02.12	003	
		130.02.13	008	
		130.02.17	030	
		130.02.18	005	
		130.02.19	005	
		130.02.20	005	
		130.02.21	005	
		130.02.22	007	
		130.02.23	007	
DIN3861-L8-ZN	4730-0-386-1052	130.00.04	007	
DIN3867-AL15-ZN	4730-0-386-7001	130.00.05	008	
		130.02.17	019	
		130.00.04	011	
		130.01.01	009	
		130.01.02	010	
		130.01.03	008	
		130.01.04	011	
		130.01.05	007	
		130.01.06	005	
		130.01.07	006	
		130.01.10	008	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite T0025	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN3870-ALL4 DIN3870-AL10-ZN 					

TEILENUMMERN - LISTE

Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN3872-L15-PH	4730-0-387-2001	130.00.05 130.02.17 130.00.04 130.01.01 130.01.02 130.01.03 130.01.04 130.01.05 130.01.06 130.01.07 130.01.10 130.01.12 130.02.08 130.02.14 130.02.15 130.02.16	003 018 005 007 008 006 009 005 003 004 006 006 032 010 015 014	
DIN3901-L10M-ZN	4730-0-480-0014	130.02.07	034	
DIN3901-L12A-M-ZN	4730-0-390-1007	010.05.04	011	
	4730-0-390-1108	130.01.08 130.02.17	008 007	
DIN3902-L6-ZN	4730-0-390-2071	071.03.04 071.03.05 072.03.02 072.03.03 072.03.04 072.04.03 072.04.04 093.04.05 093.04.06 093.04.08 130.01.14 130.02.13 130.02.17	007 002 007 007 002 010 006 006 010 009 017 001 028	
DIN3903- S 6M-ZN	4730-0-235-3093	072.04.03 130.01.14 130.02.18 130.02.19	015 005 007 007	002 002 002 002
DIN3908-L6-ZN	4730-0-390-8060	072.04.04 093.04.08 130.01.18 130.01.18 130.02.03 130.02.04 130.02.22 130.02.23	010 008 014 014 003 006 008 008	001 002
DIN3910-AL10-ZN	4730-0-391-0003	130.02.17	038	
DIN3951-L6-ZN	4730-0-235-3151	071.03.05 072.03.04	009 009	
DIN40621-B10X0,7-SW	5970-0-200-0003	190.04.12	006	002
DIN40621-B11X0,7-SW	5970-0-200-0058	190.04.12	006	009
DIN40621-B12X0,8-SW	5970-0-200-0016	190.04.12	006	007
DIN40621-B12X07-SW	5970-0-200-0016	190.04.12	006	019
DIN40621-B13X0,8-SW	5970-0-200-0059	190.04.12	006	006
DIN40621-B14X1-SW	5970-0-200-0031	190.04.12	006	012

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: T0027	Ausgabe: 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
DIN40621-B16X1-SW	5970-0-200-0013	190.04.12	006	016	
DIN40621-B17X1-SW	5970-0-200-0007	190.04.12	006	005	
DIN40621-B22X1,2-SW	5970-0-200-0019	190.04.12	006	017	
DIN40621-B24X1,2-SW	5970-0-200-0020	190.04.12	006	003	
DIN40621-B28X1,2-SW	5970-0-200-0008	190.04.12	006	004	
DIN40621-B3,5X0,4-SW	5970-0-200-0382	190.04.12	006	013	
		190.04.12	006	011	
DIN40621-B34X1,2-SW	5970-0-200-0474	121.04.02	011		
DIN40621-B4X0,5-SW	5970-0-200-0001	190.04.12	006	015	
DIN40621-B5X0,6-SW	5970-0-200-0004	190.04.12	006	008	
DIN40621-B6X0,6-SW	5970-0-200-0002	190.04.12	006	018	
DIN40621-B7X0,7-SW	5970-0-200-0055	190.04.12	006	010	
DIN40621-B9X0,7-SW	5970-0-200-0056	190.04.12	006	014	
DIN417-M 8X 15-14H	5307-0-417-0048	020.04.03	010		
		020.04.04	010		
DIN417-M 8X 25-14H	5307-0-417-0053	072.01.01	035		
		072.04.01	038		
DIN432-15-ST-ZN	5365-0-432-0010	091.03.01	046		
DIN433- 6,4-ZN	5365-0-433-0039	020.04.02	071		
		190.01.06	047		
DIN433-5,3		190.01.04	023		
DIN433-8,4-ZN	5365-0-433-0040	140.03.01	014		
		173.02.15	013		
		173.02.16	013		
DIN439-AM10-11H-ZN	5310-0-439-0330	020.04.03	031		
		020.04.04	031		
		043.01.06	021		
		160.04.03	037		
DIN439-AM6-11H-ZN	5310-0-439-0324	160.06.04	007	001	
DIN440-R 9-ZN	5365-0-440-0003	160.04.05	007		
		173.02.09	065		
		173.02.10	076		
DIN440-R11-ZN	5365-0-440-0004	173.02.09	023		
		173.02.10	023		
DIN440-R5,5-ZN	5365-0-440-0001	160.06.02	004		
		160.06.13	003		
DIN440-R6,6-ZN	5365-0-440-0002	160.06.04	006	001	
		160.06.14	004		
DIN440-V 9-ZN	5365-0-440-0052	173.02.10	067		
DIN440-V11-ZN	5365-0-440-0053	173.02.09	022		
		173.02.10	022		
DIN443-B17-ZN	5340-0-443-1110	010.01.03	005	001	
DIN444-LCM10X40-4.6-ZN	5305-0-444-0108	121.01.02	023		
DIN46225-A4X1,5	5940-0-015-0046	190.04.11	034		
DIN46225-A5X1,5	5940-0-300-0059	190.04.11	035		
DIN46225-A6X1,5	5940-0-015-0049	190.04.11	006		
DIN46234-10-10	5940-0-888-1010	190.04.11	029		
DIN46234-10-6	5940-0-851-0285	190.04.11	025		
DIN46234-6-10	5940-0-888-0610	190.04.11	028		
DIN46234-6-6	5940-0-851-0284	190.04.11	027		
DIN46234-8-6	5940-0-888-0806	190.04.11	024		
DIN46247-6,3-2,5	5940-0-851-0290	190.04.11	010		
DIN46247-6,3X1	5940-0-001-0088	190.04.11	009		
DIN46247-6,3X6-BZ	5935-0-100-0641	190.04.11	011		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70028	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
DIN471-A20X1,2	5365-0-471-0189	173.02.22	014	
DIN471-10X1		020.04.03	024	
		020.04.04	024	
		020.04.05	016	
		020.04.06	011	
DIN471-15X1	5365-0-471-0013	010.01.09	018	
DIN471-16X1	5365-0-471-0014	072.04.02	009	
DIN471-17X1	5365-0-471-0192	071.03.03	017	
		072.04.01	024	
DIN471-18X1,2	5365-0-471-0413	061.02.02	037	
		072.03.05	014	
DIN471-20X1,2		5365-0-471-0415	010.04.04	024
		061.02.03	013	
		071.04.02	020	
DIN471-22X1,2	5365-0-471-0417	130.03.03	022	
DIN471-25X1,2	5365-0-471-0022	031.03.01	027	
DIN471-28X1,5	5365-0-471-0190	130.01.19	023	
DIN471-35X1,5	5365-0-471-0425	071.03.02	006	
		130.01.20	024	
		130.01.21	024	
DIN471-42X1,75	5365-0-471-0133	071.02.01	017	
		071.03.01	037	
DIN471-45X1,75	5365-0-471-0195	071.02.01	006	
DIN471-60X3	5365-0-471-0523	071.02.01	011	
DIN472- 48X1,75	5365-0-472-0032	091.03.01	043	
DIN472- 72X2,5	5365-0-472-0044	071.03.01	032	
		071.03.02	007	
		072.03.01	006	
DIN472- 80X2,5	5365-0-472-0047	071.03.01	023	
DIN472-125X4	5365-0-472-0063	093.02.02	043	
DIN472-17X1	5365-0-472-0409	010.05.02	020	
DIN472-36X1,5	5365-0-472-0025	010.05.05	005	
DIN472-47X1,75	5365-0-472-0087	010.05.02	035	
		031.01.01	007	
		031.03.01	044	
DIN472-52X2	5365-0-472-0434	010.04.03	003	
		121.02.02	033	
DIN472-62X2	5365-0-472-0439	010.04.01	005	
		010.04.02	005	
		031.03.01	012	
DIN472-85X3	5365-0-472-0449	072.02.01	018	
DIN5296-B20X6,5-ZN	5340-0-529-6032	173.02.18	022	
DIN5401-10MM-V	3110-0-540-1236	071.03.01	045	
		071.04.01	040	
		071.04.02	007	
		072.03.01	015	
		072.04.01	009	
DIN5401-12MM-V	3110-0-540-1241	071.04.02	005	
		072.03.05	012	
DIN5401-3MM-III	3110-0-540-1014	190.01.06	029	
DIN5412-NJ 214 C3	3110-0-541-0611	093.02.02	042	
DIN5412-NJ 2209 B	3110-0-541-2257	071.02.01	042	
		093.02.02	036	
		093.02.02	026	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0029	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN5412-NJ 306	3110-0-541-0637	071.03.01	024	
DIN5412-NJ 309	3110-0-541-0640	072.02.01	008	
DIN5412-NJ2208-J	3110-0-541-0698	093.02.01	009	
		093.02.03	009	
DIN5412-NU 305 E/TGP	3110-0-541-0386	010.04.02	004	
DIN5412-NUPJ 309 E/N/JE1A *O	3110-0-541-2541	072.02.01	013	
DIN5412-NU305	3110-0-541-0386	010.04.01	004	
DIN5417-SP 80	5365-0-541-7019	071.02.01	039	
DIN5417-SP100	5365-0-541-7023	071.02.01	003	
		072.02.01	003	
DIN5417-SP62	5365-0-541-7014	010.04.02	021	
DIN551-M 8X12-14H	5307-0-551-0315	071.04.01	032	
DIN551-M10X12-14H	5307-0-551-2481	010.04.04	023	
DIN551-M10X12-14H-ZN	5307-0-551-2481	091.03.01	042	
		093.02.01	052	
		093.02.02	068	
		093.02.03	033	
DIN551-M10X15-14H	5307-0-551-2482	010.01.05	004	
DIN551-M12X12-14H	5307-0-551-0079	071.03.01	047	
		071.04.01	033	
DIN553-M 8X15-14H	5307-0-553-0074	071.03.02	011	
		072.03.01	012	
DIN553-M 8X22-14H	5307-0-553-0421	093.04.04	009	
DIN553-M8X18-14H	5307-0-553-0075	093.04.01	009	
		093.04.02	009	
		093.04.03	009	
DIN555-M10-5-ZN	5310-0-555-0028	173.02.09	024	
		173.02.10	024	
DIN555-M6-5-ZN	5310-0-555-0026	173.02.01	009	
		173.02.02	009	
		173.02.09	036	
		173.02.09	054	
DIN555-M8-5	5310-0-555-0003	173.02.09	045	
DIN555-M8-5-ZN	5310-0-555-0027	173.02.09	064	
		173.02.10	077	
DIN561-AM 6X 12-8.8-ZN	5305-0-561-0601	061.02.03	011	
DIN601-M 6X 16-MU-ZN	5305-0-601-0309	210.01.02	030	
DIN601-M 8X 80-MU-ZN	5305-0-601-0336	150.03.10	004	
DIN601-M6X70-MU	5305-0-601-0020	150.03.10	007	
DIN601-M8X70-MV-ZN	5305-0-601-0334	150.03.09	002	
DIN603-M 8X 75-MU-ZN	5305-0-603-0246	173.02.17	005	
		173.02.18	018	
		173.02.19	014	
		173.02.20	018	
DIN603-M10X50-MU-ZN	5305-0-603-0262	173.02.10	041	
DIN603-M5X20-ZN	5305-0-603-0602	173.02.12	023	
DIN603-M6X40-ZN	5305-0-603-0520	173.02.09	053	
		173.02.09	035	
	5305-0-603-0604	173.02.09	008	
		173.02.10	008	
		173.02.12	032	
		173.02.13	042	
		173.04.01	021	
DIN603-M8X40-MU-ZN	5305-0-603-0240	173.02.09	058	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0030	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN603-M8X45-MU-ZN	5305-0-603-0241 5305-0-603-0625	173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.10 173.04.01 173.02.09 150.03.12 150.05.01 150.05.03 150.05.04 173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.14 173.02.14 173.02.15 173.02.15 173.02.16	062 037 074 071 026 013 009 003 004 003 044 066 013 020 011 035 043 034	
DIN603-M8X50-MU-ZN	5305-0-603-0242	173.02.09	059	
DIN605-M 8X 30-MU-ZN	5305-0-605-0008	160.06.04	020	
DIN625-6201Z/Y/C3	3110-0-625-9003	190.01.04	006	
DIN625-6204 RS/C3	3110-0-625-9009	031.01.01	008	
DIN625-6205	3110-0-625-2007	010.04.03	002	
DIN625-6205-2RS	3110-0-625-2206	121.02.02	032	
DIN625-6205RS	3110-0-625-2156	031.03.01	015	
DIN625-6207	3110-0-625-2011	071.03.02 072.03.01	005 007	
DIN625-6209	3110-0-625-2013	072.02.01	019	
DIN625-6303	3110-0-625-1004	010.05.02	036	
DIN625-6303 RS	3110-0-625-1250	031.03.01	025	
DIN625-6305	3110-0-625-1007	010.04.01	006	
DIN625-6305 RS	3110-0-625-1252	031.03.01	013	
DIN625-6305N-C3	3110-0-625-1077	010.04.02	006	
DIN625-6309N/C3	3110-0-625-1309	071.02.01 072.02.01	002 002	
DIN63-M10X18		190.01.03	002	
DIN6319-C 8,4-2-ZN	2910-0-680-0306	020.02.05 020.02.06 020.02.07	008 010 010	
DIN660-2,6X6-AL	5320-0-660-0327	190.05.16	007	
DIN660-2X 6-AL	5320-0-660-0319	130.01.22 190.05.16	009 002	
DIN660-3X 8-ST	5320-0-660-0036	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	016 016 016 016	
DIN660-5X12	5320-0-660-0084	072.01.01	028	
DIN660-8X16-ST	5320-0-999-0544	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	035 035 035 035	
DIN661-4X14	5320-0-661-0054	061.01.01	011	
DIN6797-A 3,2-ZN	5365-0-679-7359	160.07.01	009	
DIN6797-A10,5-ZN	5365-0-679-7368	160.04.03	036	

VersNr d.BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Selle T0031	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN6797-A12,5-ZN	5365-0-679-7369	190.04.14 010.01.09 130.02.02 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07	009 022 014 025 025 022 022 025 022		
DIN6797-A14,5-ZN	5365-0-679-7318	010.01.09 010.01.09	036 030		
DIN6797-A16,5-ZN	5365-0-679-7371	121.02.01 121.02.02	017 021		
DIN6797-A5,1-ZN	5365-0-679-7362	160.02.05 160.02.06 160.04.06 160.04.07 160.06.13	012 016 004 004 004		
DIN6797-A6,4-ZN	5365-0-679-7364	041.04.02 041.04.03 160.02.03 190.04.14	005 006 016 011		
DIN6797-A8,2-ZN	5365-0-679-7366	043.01.04 043.01.06 121.04.01 160.02.01 190.04.14	011 032 011 029 010		
DIN6797-V 6,4-ZN	5365-0-679-7312	160.02.03 160.02.04 190.06.01	010 010 022		
DIN6798-A6	5365-0-679-8013	160.02.09	005		
DIN6799- 9-ZN	5365-0-679-9066	130.02.02 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	008 024 024 024 024		
DIN6799-10-ZN	5365-0-679-9064	071.04.01	022		
DIN6799-12-ZN	5365-0-679-9068	130.02.02	019		
DIN6885-A6X4X32-ST50K	5315-0-688-5450	190.01.06	017		
DIN6885-A8X7X30	5315-0-688-5902	010.03.01	004		
DIN6888- 5X 7,5	5315-0-688-8013	121.02.01 121.02.02	008 011		
DIN6888-4X6,5	5315-0-688-8010	010.05.02 121.04.01 190.01.03	039 009 024		
DIN6912-M 8X 20-8.8-ZN	5305-0-691-2039	010.04.02 043.01.06	012 029	001 002	
DIN6916-13	5365-0-691-6001	010.04.03	009		
DIN7- 5H11X 10	5315-0-007-1082	020.02.17	005		
DIN7- 6M 6X 18-ST	5315-0-007-0101	160.02.11	004		
DIN7- 6M 6X 28	5315-0-007-0104	020.04.03 020.04.04 020.04.05 020.04.06	003 003 003 003		

VersNr d Bl 7810-50022-1293		Gerat GLUKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0032	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
DIN7- 8M 6X 10	5315-0-007-0113	031.03.01	034		
DIN7-10M6X14-ST	5315-0-007-0132	093.01.01	005		
		093.01.02	005		
		110.01.08	007		
DIN7-10M6X16-ST	5315-0-007-0133	010.00.02	010		
		010.01.01	011		
		010.01.02	011		
		010.01.03	011		
DIN7-10M6X20-ST	5315-0-007-0135	010.00.02	008		
		010.01.01	009		
		010.01.02	009		
		010.01.03	009		
DIN7-13M 6X 18-ST	5315-0-007-0172	093.03.01	029		
		093.03.02	029		
DIN7-14M6X24-ST	5315-0-007-0193	091.01.02	007		
DIN7-3H11X8	5315-0-007-1040	190.01.06	004		
DIN7-5M6X10	5315-0-007-0082	010.00.06	003		
		010.00.07	013		
DIN7-5M6X8	5315-0-007-0081	071.04.01	011		
DIN7-6M6X10-ST	5315-0-007-0097	010.00.02	007		
		010.01.01	008		
		010.01.02	008		
		010.01.03	008		
		071.03.01	006		
DIN7-6M6X12-ST	5315-0-007-0098	091.03.01	045		
DIN7-6M6X14-ST	5315-0-007-0099	160.02.12	003		
DIN7-6M6X20-ST	5315-0-007-0102	010.05.02	006		
DIN7-6M6X36	5315-0-007-0106	121.02.02	010		
DIN7-8M6X12-ST	5315-0-007-0114	010.00.02	009		
		010.01.01	010		
		010.01.02	010		
		010.01.03	010		
DIN7-8M6X16-ST	5315-0-007-0116	010.04.04	005		
		010.04.05	005		
DIN7-8M6X18	5315-0-007-0117	010.04.01	021		
		010.04.02	026		
DIN7-8M6X20-ST	5315-0-007-0118	010.00.02	011		
		010.01.01	012		
		010.01.02	012		
		010.01.03	012		
		010.03.01	008		
		093.02.01	003		
		093.02.02	003		
		093.02.03	003		
DIN70852-M 40X1,5-17H-ZN	5310-0-708-5215	071.02.01	041		
DIN70952-A30-ZN	5365-0-709-5261	071.03.01	033		
DIN70952-A40-ZN	5365-0-709-5265	071.02.01	040		
DIN70952-A45	5365-0-709-5217	072.02.01	011		
DIN70952-A60-ZN	5365-0-709-5222	093.02.02	015		
DIN711-51208	3110-0-711-0048	091.01.02	013		
DIN71401-AM14X1,5	2910-0-714-0101	010.01.06	007		
DIN71412-AM6-ZN	DL 4730-0-714-1201	160.02.01	024		
		160.02.02	005		
DIN71412-AM8X1-ZN	4730-0-714-1202	020.04.03	012		
					001

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0033	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN71412-BM8X1-ZN	4730-0-714-1290	020.04.04	012		
		071.04.01	012		
		072.04.02	015		
		091.03.01	024		
		110.01.01	017		
		110.01.02	017		
		110.01.03	010		
		110.01.04	013		
		110.01.05	009		
		110.01.06	009		
		121.02.01	024		
		121.02.02	028		
		130.02.02	003		
		130.02.05	010		
		150.01.12	020		
		072.03.05	026		
		091.03.01	007		
DIN71412-CM8X1-ZN	4730-0-714-1208	110.01.01	012		
		110.01.02	012		
		110.01.03	029		
		110.01.04	016		
		061.02.03	019		
		121.03.01	014		
		130.02.02	033		
DIN71414 AM8X1		173.02.22	009		
DIN71511-30X53X1-IT	5330-0-715-1261	010.00.03	025		
		010.00.05	008		
		010.05.02	054		
DIN71511-40X68X1-IT	5330-0-715-1267	010.00.03	024		
DIN71752-G10X20-ZN	5340-0-717-5225	020.04.03	027		
		020.04.04	027		
		020.04.05	018		
DIN71752-G10X40-ZN	5340-0-717-5210	130.02.02	034		
		130.02.02	021		
		130.02.05	001		
		130.02.06	002		
DIN71752-G12X24-ZN	5340-0-717-5227	130.02.01	012	001	
DIN71752-G12X48-ZN	5340-0-717-5228	130.02.01	012	002	
DIN71752-G8X16-ZN	5340-0-717-5223	071.03.03	011		
		093.04.02	014		
		093.04.04	015		
DIN71752-G8X32-ZN	5340-0-717-5224	071.03.02	038		
DIN71803-A10-ZN	3040-0-718-0316	020.04.01	031		
		020.04.02	031		
DIN71803-A13-ZN	3040-0-718-0317	020.04.05	006		
		130.02.03	013		
		130.02.10	034		
DIN71803-A16-ZN	3040-0-718-0318	020.04.03	022		
		020.04.04	022		
DIN71805-A16-ZN	3040-0-718-5004	020.04.03	016		
		020.04.04	016		
		072.03.05	010		
DIN71805-B10-ZN	3040-0-718-0527	020.04.01	017		
		020.04.02	017		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0034	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN71805-B13-ZN	3040-0-718-0528	020.04.07 020.04.05 020.04.06 020.04.07 130.02.02 130.02.10	014 009 009 006 039 032	002	
DIN71805-B16-ZN	3040-0-718-5019	020.04.04 020.04.05 020.04.06 072.03.05 072.04.02	032 023 006 019 018		
DIN71805-R16-ZN	5365-0-718-5009	072.04.01	002		
DIN71805-S10-ZN	5340-0-718-5002	020.04.01 020.04.02 020.04.07	040 040 015		
DIN71805-S13-ZN	5340-0-718-0503	020.04.05 020.04.07 130.02.02 130.02.10	010 007 040 033		
DIN71805-S16-ZN	5340-0-718-0504	020.04.04 020.04.05 020.04.06 072.03.05 072.04.01 072.04.02	033 024 008 020 037 019		
DIN720-30215W	3110-0-720-0013	091.02.01	009		
DIN720-30216-W	3110-0-720-0014	091.03.01 093.03.01 093.03.02	036 023 023		
DIN720-30217	3110-0-720-0015	093.02.01 093.02.03	045 045		
DIN720-30218-W	3110-0-720-0016	093.03.01 093.03.02	021 021		
DIN720-30310	3110-0-720-0201	072.02.01 110.01.07	036 017		
DIN720-31309-W	3110-0-720-0049	091.02.01	020		
DIN720-31311-J1/SV63	3110-0-720-0052	093.02.01 093.02.03	011 011		
DIN720-32212-W	3110-0-720-0095	072.02.01 093.02.02 110.01.07	026 010 016		
DIN720-32213-W	3110-0-720-0096	093.02.02	062		
DIN720-32217-W	3110-0-720-0100	091.03.01	027		
DIN720-32312-W	3110-0-720-0117	093.02.01 093.02.03	027 027		
DIN72311-12V-110AH-490A	6140-0-100-0080	190.02.01 190.02.01 190.02.01 190.02.01	001 001 001 001		001 002 003 004
DIN72571-1X 6-ZN	5340-0-725-7133	130.02.24 190.04.13	013 034		001
DIN72571-1X10-ST-ZN	5340-0-725-7106	160.07.02	003		
DIN72571-1X10-ZN	5340-0-725-7136	190.04.13	032		
DIN72571-1X12-ZN	5340-0-725-7137	091.01.01	014		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0035	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN72571-1X15-ST-ZN	5340-0-725-7138	093.01.01	017		
DIN72571-1X8-ZN	5340-0-725-7135	093.01.02	018		
DIN72577-A7	5935-0-100-0260	190.04.13	031		
DIN72581-A5	5920-0-100-0147	190.04.13	028		
DIN72581-A8	5920-0-852-0500	130.02.24	013	002	
DIN72591-C	5935-0-100-0262	190.04.09	001		
		190.05.13	009	001	
		190.05.13	009	002	
		190.05.09	001		
		190.05.10	008		
		190.05.11	008		
		190.05.12	008		
DIN7260-B-24V-45/40W	6240-0-200-0078	190.03.01	011	001	
DIN72601-A-24V-55/50W	6240-0-200-0124	190.03.01	011	002	
DIN72601-A24V 55/50W	6240-0-200-0124	173.01.04	011	003	
		190.03.01	011	003	
DIN72601-C11-24V5W	6240-0-200-0087	190.05.17	002	002	
DIN72601-G24V/5W	6240-0-200-0081	190.05.04	011	003	
		190.05.09	025		
DIN72601-HL-24V-4W	6240-0-200-0093	173.01.04	012	001	
		190.03.01	012	001	
DIN72601-HL24V/4W	6240-0-200-0091	173.01.04	012	002	
		190.03.01	012	002	
		190.05.10	017		
		190.05.11	017		
		190.05.12	017		
		190.05.14	005		
DIN72601-H24V-2W	6240-0-200-0094	190.05.06	006	001	
DIN72601-H24V2W	6240-0-200-0094	190.05.03	010	002	
		190.05.04	011	001	
		190.05.05	006	001	
		190.05.08	006	001	
		190.05.09	017		
DIN72601-J24V-3W	6240-0-200-0091	190.05.01	004	002	
		190.05.07	003		
		190.05.10	021	001	
		190.05.10	021	002	
		190.05.11	025		
		190.05.12	021		
DIN72601-R24V18W	6240-0-200-0086	173.01.04	019		
		190.03.01	019		
		190.03.02	003		
DIN72601-W5/1,2-24V1,2W	6240-0-200-2450	190.05.02	010		
		190.05.03	010	001	
		190.05.04	011	002	
		190.05.05	006	002	
		190.05.06	006	002	
		190.05.08	006	002	
		190.05.10	018	001	
		190.05.10	018	002	
		190.05.11	022		
		190.05.12	018		
DIN7331-B 5X12X 9	5320-0-733-1258	160.04.08	015		
DIN7346-7X20	5315-0-734-6163	031.01.02	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0036	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
DIN7349-17-ZN	5365-0-734-9009	071.03.01	026	001
DIN74225-BE10X320	4720-0-742-2504	072.03.01	020	
		061.02.01	021	
		061.02.02	021	002
		130.02.25	003	
DIN74225-BE10X450	4720-0-742-2505	061.02.01	021	
DIN74225-BE10X550	4720-0-742-2503	130.02.25	009	002
DIN74225-14	4730-0-742-2503	061.02.01	023	
		061.02.02	023	
		130.02.25	004	002
DIN74233-ESM12X1		061.02.02	048	
DIN74297-D11	5330-0-999-8232	130.01.05	008	
DIN74297-D12-ZINK	5330-0-999-8232	130.00.04	012	002
		130.01.01	010	
		130.01.02	011	
		130.01.03	009	002
		130.01.04	012	
		130.01.06	006	
		130.01.07	007	002
		130.01.10	009	
		130.01.12	009	
		130.02.07	037	002
		130.02.08	035	
		130.02.14	013	
		130.02.15	018	002
		130.02.16	017	
DIN74298-M12X1,5	4730-0-480-0038	130.01.13	004	
DIN74298-M12X1,5-PH	4730-0-480-0038	071.03.04	002	002
		071.03.06	002	
		072.03.02	002	
		072.03.03	002	002
		072.03.04	005	
		072.04.03	002	
		072.04.04	011	002
		093.04.05	014	
		093.04.06	015	
		093.04.07	008	002
		130.01.14	016	
		130.02.18	002	
		130.02.19	002	002
		130.02.20	002	
		130.02.21	002	
		130.02.22	013	002
DIN74299-A15-ZN	4730-0-480-0008	130.01.09	002	
DIN74305-M22X1,5-ZN	5310-0-743-0505	130.01.02	013	
		130.01.03	005	002
		130.01.04	005	
		130.01.08	004	
		130.01.10	003	002
		130.01.12	003	
		130.02.07	031	
		130.02.08	036	002
		130.02.15	022	
		130.02.16	021	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0037	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN74313-A10M22X1,5-ZN	4730-0-743-1322	130.02.15	028	001 002	
		130.02.16	029		
DIN74313-A6-M16X1,5-PH	4730-0-743-1320	130.01.08	006		
DIN74313-A6M22X1,5-ZN	4730-0-680-0011	130.01.15	008		
		130.01.18	013		
		130.01.18	013		
		130.02.03	002		
		130.02.12	005		
DIN74313-A8M16X1,5-ZN	4730-0-743-1321	130.02.17	011		
DIN74313-B16M22X1,5-PF	4730-0-743-1318	130.01.05	003		
		130.01.06	007		
		130.01.07	003		
		130.01.10	025		
		130.01.12	026		
		130.02.14	004		
		130.02.15	019		
		130.02.16	018		
DIN74313-C12M22X1,5-ZN	4730-0-743-1323	130.02.17	010		
DIN74313-D16M22X1,5-PH	4730-0-743-1301	130.01.08	005		
		130.01.10	002		
		130.01.12	002		
		130.02.15	021		
		130.02.16	020		
DIN74315-A12M16X1,5	4730-0-743-1319	130.02.17	013		
DIN74315-B-ZN	4730-0-480-0045	130.01.01	005		
		130.01.02	012		
		130.01.03	004		
		130.01.04	004		
		130.02.07	004		
		130.02.08	004		
		130.02.15	023		
		130.02.16	022		
DIN74317-D16X6X16-ZN	4730-0-480-0060	130.01.01	015		
		130.01.02	014		
		130.01.03	010		
		130.01.08	003		
DIN74324-12X1,5-PAllW-SW-LT	4710-0-743-2406	130.01.11	003		
		130.02.17	008		
DIN74324-6X1-PAllW-SW-LT	4710-0-743-2401	071.03.05	010		
		072.03.04	010		
		072.04.04	005	001 002	
		093.04.07	005		
		093.04.08	005		
		130.01.08	009		
		130.01.16	009		
		130.01.18	010		
		130.01.18	010		
		130.02.03	010		
		130.02.04	002		
		130.02.12	001		
		130.02.13	006	002	
		130.02.17	027		
		130.02.21	009		
		130.02.22	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0038	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN74324-8X1-PA11W-SW-LT	4710-0-743-2402	130.02.23 041.02.03 130.01.17 130.02.17	005 022 004 014	002
DIN74361-A20-LI-8-PH	5310-0-743-6105	091.03.01 093.03.01 093.03.02 140.02.01 140.02.01 140.02.02	034 008 008 003 003 003	
DIN74361-A20-8-PH	5310-0-743-6104	091.03.01 093.03.01 093.03.02 140.02.01 140.02.02	035 007 007 002 002	
DIN7513-FM5X20-ZN	5305-0-751-3457	173.02.09 173.02.10 173.02.10	011 011 064	
DIN7513-FM5X25-ZN	5305-0-751-3459	020.01.12	012	
DIN7603-A 5X 7,5-CU	5330-0-760-0004	020.01.09	009	
DIN7603-A10X13,5-CU	5330-0-760-0013	010.01.04 010.04.04 010.04.05 010.05.03 010.05.04 010.05.05 020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 020.01.09 020.02.16 041.01.03 042.02.01 091.03.01 130.02.22	011 036 021 009 004 009 005 005 005 005 005 005 005 011 005 003 022 041 012	
DIN7603-A10X16-CU	5330-0-760-0016	010.02.01 031.01.03 061.02.04	012 016 005	
DIN7603-A12X15,5-CU	5330-0-760-0017	010.05.03 010.05.07 020.02.15 020.02.16 071.03.01 071.03.03 071.03.04 071.03.04 071.03.05 071.03.06 071.03.06 072.03.02	004 022 004 003 049 032 003 003 006 013 003 003	

VersNr. d Bl	7610-50022-1293	Geral	GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite	T0040	Ausgabe	0494
TEILENUMMERN - LISTE							
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr			
1	2	3	4	5			
DIN7603-A22X27-CU	5330-0-760-0034	020.01.01	013				
		020.01.02	013				
		020.01.03	013				
		020.01.04	013				
		020.01.05	013				
		020.01.06	013				
		020.01.07	013				
		020.01.11	013				
		020.01.12	014				
		071.03.01	062				
		071.03.01	018				
		071.03.02	025				
		072.01.01	041				
		072.03.01	039				
		093.04.03	021				
		093.04.04	022				
		121.04.01	022				
		010.05.06	010				
		061.02.04	003				
		072.01.01	030				
		093.01.01	013				
		130.01.01	004				
		130.01.02	004				
		130.01.03	001				
		130.01.03	021				
		130.01.06	008				
		130.01.07	012				
		130.01.09	003				
		130.01.10	004				
		130.01.11	017				
		130.01.12	004				
		130.01.15	007				
		130.01.16	008				
		130.01.18	003				
		130.02.07	005				
		130.02.08	005				
		130.02.09	005				
		130.02.11	012				
		130.02.12	004				
		130.02.14	005				
		130.02.15	020				
		130.02.16	019				
DIN7603-A26X31-CU	5330-0-760-0042	010.05.02	025				
		010.05.05	017				
		010.05.07	014				
DIN7603-A30X36-AL DIN7603-A30X36-CU DIN7603-A32X38-CU DIN7603-A38X44-AL	5330-0-760-0248 5330-0-760-0048 5330-0-760-0050 5330-0-760-0257	042.02.01	010				
		121.04.01	014				
		130.02.20	012				
		010.05.07	020				
		130.01.19	010				
		020.01.01	002				
		020.01.02	002				
		020.01.03	002				
		071.01.01	004				

VersNr d.Bl. 7610-50022-1293	Gesamt GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0041	Ausgabe 0494				
TEILENUMMERN ~ LISTE							
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.			
1	2	3	4	5			
DIN7603-A6X10-CU DIN7603-A8X11,5-CU	5330-0-760-0006 5330-0-760-0009	071.04.01	043	002			
		072.01.01	016				
		091.01.01	008				
		093.01.01	011				
		093.01.02	014				
		093.02.02	052				
		010.05.03	007				
		010.04.02	013				
		020.01.10	006				
		020.01.13	010				
		020.01.14	010				
		020.01.15	10				
		020.01.16	009				
		020.02.19	013				
		020.02.20	004				
		020.02.21	016				
		DIN7603-A8X14-CU	5330-0-760-0012		010.01.06	017	
		DIN7603-C22X27-CU	5330-0-760-0934		130.01.05	004	
		DIN7603-C38X44-CU	5330-0-760-0958		010.05.01	006	
					020.01.04	002	
					020.01.05	002	
					020.01.06	002	
					020.01.07	002	
DIN7603-D38X44-CU	5330-0-760-1257	071.04.01	043	001			
DIN7604-A-M18X1,5-ZN	5365-0-760-4005	010.01.05	019				
		071.03.01	017				
DIN7604-AM10X1-ZN	5365-0-760-4077	010.01.04	010				
		010.05.03	008				
		041.01.03	002				
		091.03.01	040				
DIN7604-AM12X1,5-5.8-ZN	5365-0-760-4034	010.05.07	021				
DIN7604-AM22X1,5-5.8-ZN	5365-0-760-4038	010.05.06	011				
		130.01.09	010				
		130.01.10	020				
		130.01.11	016				
		130.01.12	022				
		130.01.15	006				
		130.01.16	007				
		130.02.09	004				
DIN7604-CM38X1,5-ZN	5365-0-760-4046	020.01.01	003				
		020.01.02	003				
		020.01.03	003				
		020.01.04	003				
		020.01.05	003				
		020.01.06	003				
		020.01.07	003				
		072.01.01	015				
DIN7623-A10-6S-ZN	4730-0-762-3067	121.04.01	017				
		130.01.11	007				
		130.01.16	005				
		130.02.03	008				
		130.02.17	026				
DIN7623-A13-6S-ZN	4730-0-762-3068	121.04.01	021				
DIN7623-A2/3-6S-ZN	4730-0-762-3063	020.01.13	009				

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0042	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN7623-A20-6S-ZN	4730-0-762-3070	020.01.14 020.01.15 020.01.16 020.02.19 020.02.20 020.02.21 042.02.01 121.04.01	009 009 010 012 005 017 009 013	
DIN7623-A4-6S-ZN	4730-0-762-3064	010.04.04 010.04.05 010.05.04 020.02.16 042.02.01 130.02.22	035 022 003 004 021 010	
DIN7623-A6-6S-ZN	4730-0-762-3065	020.02.15 020.02.16 071.03.05 072.03.04 072.04.04 093.04.07 093.04.08 130.02.04 130.02.22 130.02.23	003 002 007 007 004 040 004 008 004 004	
DIN7623-A8-6S-ZN	4730-0-762-3066	010.05.04 020.01.11 020.01.12 020.01.13 020.01.14 020.01.15 020.01.16 020.01.17 130.01.17 130.02.13 130.02.17	007 010 004 005 005 005 004 007 007 004 016	
DIN7627-A10-ST-ZN	4730-0-762-7007	121.04.01	016	
DIN7627-A8-ZN	4730-0-762-7006	020.01.13 020.01.15 020.01.16	003 003 003	
DIN7641-LL6-ZN	4730-0-764-1004	042.02.01	020	
DIN7753- 9,5X 750LA	3030-0-775-3011	010.07.01	002	001
DIN7753- 9,5X 950LA	3030-0-775-3019	010.07.01	002	002
DIN7753-12,5X 975LA	3030-0-775-3320	010.07.01	001	001
DIN7753-2X12,5X 875LA	3030-0-775-3906	010.07.01	001	002
DIN7967-M18X1,5-ZN	5310-0-796-7018	010.01.09	026	
DIN7971-B22X6,5-ZN	5305-0-797-1201	190.02.03	003	
DIN7971-B3,5X 9,5-ZN	5305-0-797-1211	121.01.01 121.01.02	014 014	
DIN7971-B3,9X 9,5-ZN	5305-0-797-1217	020.01.05 190.04.07	035 009	
DIN7971-B3,9X13-ZN	5305-0-797-1218	160.06.05	008	
DIN7971-B4,8X16-ZN	5305-0-797-1232	160.05.07	009	
DIN7972- 6,3X50-ZN	5305-0-797-2202	173.02.01 173.02.02	004 004	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 550/M3		Serie T0043	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN7973-B2,9X9,5-ZN	5305-0-797-3107	173.02.03 160.02.05 160.07.08	004 021 009		
DIN7973-B3,5X13-ZN	5305-0-797-3112	160.02.06 160.02.07 160.02.08 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 160.05.05 160.05.06 160.07.05 160.07.10 160.07.11	019 004 005 006 006 006 006 014 014 008 004 004		
DIN7973-B3,5X16-ZN	5305-0-797-3013	160.07.04 160.07.06	002 002		
DIN7973-B3,9X13-ZN	5305-0-797-3118	160.04.08 160.06.14	036 012		
DIN7973-B3,9X16-ZN	5305-0-797-3125	160.07.09	004		
DIN7973-B4,2X16-ZN	5305-0-797-3125	160.04.08	032		
DIN7981-ST3,5X13-C-H-ZN	5305-0-798-1073	160.07.01 190.05.17 210.01.03	008 003 002		
DIN7981-ST3,5X25-C-H-ZN	5305-0-798-1077	160.06.02 190.04.13	006 027		
DIN7981-ST4,2X16-ZN	5305-0-797-1253	160.04.04 160.06.09 160.06.14 160.07.03 173.02.09 173.02.10 173.02.11 173.02.12 173.02.13	003 001 010 003 017 017 011 011 011		
DIN7981-ST4,2X9,5-C-H-ZN	5305-0-798-1083	160.06.04 160.06.14	014 007		
DIN7981-ST4,8X13-C-H-ZN	5305-0-798-1093	160.06.10 160.07.01	003 002		
DIN7981-ST4,8X19-C-H-ZN	5305-0-798-1094	160.04.03 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	004 012 012 012 012		
DIN7981-ST5,5X16-C-H-ZN	5305-0-797-1039	160.02.06	003		
DIN7984-M 8X 16-8.8-ZN	5305-0-798-4110	043.01.04	010	001	
DIN7984-M10X 16-8.8-ZN	5305-0-798-4140	043.01.04 043.01.06	010 029	002 001	
DIN7984-M10X20-8.8-ZN	5305-0-798-4142	010.05.05	008		
DIN7993-A 42	5365-0-799-3021	061.02.03	009		
DIN7993-A 85	5365-0-799-3031	072.02.01	030		
DIN7993-A24	5365-0-904-5152	140.03.02 173.02.16	008 008		
DIN7993-A5	5365-0-799-3002	071.03.01	053		

VersNr.d.Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0044	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN7993-A8	5365-0-799-3005	072.01.01	033		
DIN7993-B 45	5365-0-799-3120	072.03.01	026		
DIN7993-B 50	5365-0-799-3122	093.04.03	019		
DIN7993-B60	5365-0-799-3124	093.04.04	020		
DIN835-M8X20-8.8-ZN	5307-0-835-2445	190.05.13	005		
DIN835-M8X25-8.8-ZN	5307-0-835-2447	071.04.02	026		
		091.01.02	008		
		091.01.02	009		
		091.01.02	017		
		010.01.05	021		
		010.01.05	011		
		020.04.05	011		
DIN84-AM 4X30-4.8-ZN	5305-0-084-1943	072.04.01	029		
DIN84-AM5X35-4.8-ZN	5305-0-084-0696	190.04.09	004		
DIN84-AM6X40	5305-0-084-0991	173.02.15	042		
DIN84-M 3X 8-4.8-ZN	5305-0-084-0599	160.07.01	007		
DIN84-M 3X10-4.8-ZN	5305-0-084-0600	210.01.02	006		
DIN84-M 4X12-4.8-ZN	5305-0-084-0635	031.02.01	005		
		071.04.02	028		
		130.01.22	005		
		160.04.08	010		
		160.06.05	015		
		190.05.14	002	001	
		190.05.15	005		
DIN84-M 4X20-ZN	5305-0-084-0639	130.02.24	059	005	
DIN84-M 5X 8-4.8-ZN	5305-0-084-0649	160.07.02	004		
DIN84-M 6X12-4.8-ZN	5305-0-084-0666	160.02.03	015		
		160.02.04	014		
		160.04.03	034		
		190.04.06	016		
		190.04.13	024		
DIN84-M 6X25-4.8-ZN	5305-0-084-0672	130.02.24	059	004	
		190.04.07	002		
DIN84-M 8X16-4.8-ZN	5305-0-084-2283	190.01.03	013		
DIN84-M3X16-4.8-ZN	5305-0-084-0603	190.04.13	020		
DIN84-M3X30-4.8-ZN	5305-0-084-0609	190.04.06	007		
DIN84-M4X10-4.8-ZN	5305-0-084-0634	121.01.01	006		
		121.01.02	006		
		160.02.05	016		
		160.02.06	022		
		160.04.03	031		
		190.04.13	035		
		190.05.14	019		
		210.01.02	023		
DIN84-M4X10-4.8-ZN	5305-0-084-0634	190.05.13	017		
DIN84-M4X16-4.8-ZN	5305-0-084-0637	130.02.24	059	001	
		173.02.11	009		
		173.02.12	008		
		173.02.13	008		
		190.01.03	038		
DIN84-M4X25-4.8-ZN	5305-0-084-0641	071.03.03	028		
		072.03.01	033		
		093.04.01	021		
		093.04.02	022		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0045	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN84-M4X6-4.8-ZN	5305-0-084-0632	130.02.24	059	002
DIN84-M4X8-4.8-ZN	5305-0-084-0633	190.01.03	041	
DIN84-M5X10-4.8-ZN	5305-0-704-5155	160.04.03	040	
		091.01.02	021	
		121.01.02	026	
		160.05.01	030	
		160.05.02	030	
		160.05.03	030	
		160.05.04	030	
		190.01.04	027	
		190.04.07	006	
		190.05.13	007	
		190.05.13	022	
		190.05.14	012	
DIN84-M5X12-4.8-ZN	5305-0-084-0651	130.01.22	014	
		160.02.03	011	
		160.02.04	011	
		160.02.05	011	
		160.02.06	015	
		160.04.01	003	
		160.04.02	003	
		160.04.06	003	
		160.04.07	003	
		160.06.11	005	
		160.06.12	005	
DIN84-M5X16-4.8-ZN	5305-0-084-0653	190.05.15	009	
		160.06.02	002	
		160.06.05	011	
		160.07.02	002	
		173.01.04	022	
		173.02.18	025	
		173.02.19	016	
		173.02.20	020	
		190.03.01	022	
		190.03.02	011	
DIN84-M5X20-4.8-ZN	5305-0-084-0655	190.04.13	007	
		130.01.13	014	
		160.06.07	005	
		190.04.06	012	
		190.04.13	017	
DIN84-M5X20-4.8-ZN	5305-0-084-0655	190.03.02	007	
DIN84-M5X25-4.8-ZN	5305-0-084-0657	160.02.03	020	
		160.02.04	019	
DIN84-M6X10-4.8-ZN	5305-0-084-0665	130.01.22	017	
		190.05.15	008	
DIN84-M6X15-8.8		190.01.06	042	
DIN84-M6X16-4.8-ZN	5305-0-084-0668	020.04.02	060	003
		121.04.02	005	
		130.02.24	059	
		160.02.11	005	
		160.02.12	004	
		160.07.03	005	
		190.02.02	002	
		190.04.06	017	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0046	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN84-M6X20-4.8-ZN	5305-0-084-0670	190.04.13 190.05.01 190.06.01 160.06.03 190.02.04 190.02.05 190.04.08 190.04.13 190.05.14	014 002 020 003 002 002 004 013 008	002
DIN84-M6X35-4.8-ZN	5305-0-084-0675	150.05.03 173.02.18 173.02.20	009 002 002	
DIN84-M8X35-5.8-ZN	5305-0-084-0688	173.02.11	035	
DIN84-M8X60-5.8-ZN	5305-0-084-1999	173.02.09 173.02.10	063 075	
DIN85-AM5X12-4.8-ZN	5305-0-085-0568	160.02.06	005	
DIN85-AM5X25-4.8-ZN	5305-0-085-0519	190.05.09	018	
DIN85-AM6X15-4.8-ZN	5305-0-085-0087	190.05.01	002	001
DIN87-AM6X25-4-ZN	5305-0-087-0109	150.01.01 150.01.05 150.01.12	005 005 005	
DIN9021-A10,5-ZN	5365-0-902-1025	160.06.04	022	
DIN9021-A5,3-CD	5365-0-902-1125	140.03.02	003	
DIN9021-A5,3-ZN	5365-0-902-1021	160.02.06 160.04.04 160.06.07	004 004 006	
DIN9021-A6,4-ZN	5365-0-902-1022	130.02.24 130.02.24 150.03.10 160.02.03 160.02.13 160.04.03 160.04.10 160.04.11 160.04.12 160.06.03 160.06.04 210.01.02	063 020 009 017 018 006 012 012 007 004 006 028	005
DIN9021-B8,4-ZN	5365-0-902-1054	160.04.08 160.06.01	006 003	
DIN906-M14X1,5-ST-ZN	5365-0-906-0004	093.01.02	012	
DIN906-M8X1-ZN	5365-0-906-0051	091.03.01 121.02.01 121.02.02	023 023 027	
DIN906-R 1/8 Z-ZN	2930-0-680-0002	031.01.01	010	
DIN91-AM5X10-4.8-ZN	5305-0-091-0157	190.05.13 190.05.14	028 002	002
DIN912-M 8X 55-8.8-ZN	5305-0-912-1875	121.04.01	010	
DIN912-M10X 55-8.8-ZN	5305-0-912-1915	041.01.01 041.01.02	003 003	
DIN912-M8X 25-8.8-ZN	5305-0-912-1869	010.05.05 031.01.03 160.02.01 160.02.02	011 008 028 008	

VersNr d Bl: 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0047	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN912-M8X45-8.8-ZN	5305-0-912-1873	020.02.11	005	002	
DIN912-M8X80-8.8-ZN	5305-0-912-1880	020.02.01	010		
		020.02.02	012		
		020.02.03	007		
		020.02.04	007		
		020.02.05	007		
		020.02.06	009		
		020.02.07	009		
DIN93-8,4-ZN	5365-0-093-0047	010.01.05	022		
DIN931-M 6X 40-8.8-ZN	5305-0-931-3273	160.04.13	007		
DIN931-M 8X 35-8.8-ZN	5305-0-931-3299	061.02.01	014		
		061.02.02	014		
		190.01.02	006		
DIN931-M10X 35-8.8-ZN	5305-0-933-4581	130.02.02	028		
		130.02.07	028		
		130.02.08	030		
		130.02.10	025		
DIN931-M10X100-8.8-ZN	5305-0-931-3326	043.01.05	010		
		130.02.01	025		
DIN931-M10X110-8.8-ZN	5305-0-931-3327	130.02.01	040		
DIN931-M10X30		061.02.02	052		
DIN931-M10X40-8.8-ZN	5305-0-931-3314	020.02.05	005		
		020.02.06	007		
		020.02.07	007		
DIN931-M10X45-8.8-ZN	5305-0-931-3315	010.02.01	023		
		031.03.01	007		
DIN931-M10X55-8.8-ZN	5305-0-931-3317	043.01.03	003		
		043.01.07	005		
		130.02.06	008		
DIN931-M10X65-8.8-ZN	5305-0-931-3319	110.01.01	013		
		110.01.02	013		
		110.01.03	011		
		110.01.04	014		
		110.01.05	007		
		110.01.06	007		
DIN931-M10X75-8.8-ZN	5305-0-931-3321	020.01.09	010		
DIN931-M10X85-8.8-ZN	5305-0-931-3323	010.04.04	018		
		010.04.05	018		
		043.01.03	006		
		043.01.04	012		
		043.01.06	030		
		043.01.07	006		
DIN931-M10X90-8.8-ZN	5305-0-931-3324	130.02.01	025	001	
DIN931-M12X 40-8.8-ZN	5305-0-933-4612	020.01.08	040		
		043.01.03	009		
		043.01.06	003		
		043.01.07	008		
		072.01.02	010	003	
DIN931-M12X 55-8.8-ZN	5305-0-931-3334	110.01.01	028		
		110.01.02	028		
		110.01.03	026		
		110.01.04	030		
DIN931-M12X150-8.8-ZN	5305-0-931-3348	160.08.01	006		
DIN931-M12X50-8.8-ZN	5305-0-931-3333	150.03.01	019		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0048	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN931-M14X130-8.8-ZN DIN931-M14X60-S-8.8-ZN	5305-0-931-3360 5305-0-931-2309	150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 150.04.02 150.04.01 150.04.02 150.04.03 150.04.03	019 019 019 019 019 019 009 006 009 009 009	002 <

VersNr. d. Bl. 7510-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0049	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN933-M10X 25-10.9	5305-0-933-2439	093.02.02	039	004
DIN933-M10X12-8.8-ZN	5305-0-933-4571	190.04.14	006	
DIN933-M10X16-8.8-ZN	5305-0-933-4574	020.01.01	004	
		020.01.02	004	
		020.01.03	004	
		020.01.04	004	
		020.01.05	004	
		020.01.06	004	
		020.01.07	004	
		031.02.01	016	
		071.03.03	025	
		130.02.07	027	
		130.02.08	010	
		150.01.01	013	
		150.01.02	017	
		150.01.03	013	
		150.01.04	015	
		150.01.05	013	
		150.01.06	010	
		150.01.07	012	
		150.01.08	012	
		150.01.09	014	
		150.01.10	014	
		150.01.11	013	
		150.01.12	014	
DIN933-M10X20-10,9-ZN	5307-0-939-8200	010.00.02	019	
		010.01.01	020	
		010.01.02	020	
		010.01.03	020	
DIN933-M10X20-8.8-ZN	5305-0-933-4576	010.01.07	002	
		010.01.08	002	
		010.01.09	027	
		031.03.01	010	
		043.01.03	020	
		043.01.06	009	
		071.03.02	022	
		121.04.01	001	
		130.01.09	012	
		130.01.12	015	
		130.02.24	060	
		150.01.01	014	
		150.01.02	018	
		150.01.03	014	
		150.01.04	016	
		150.01.05	014	
		150.01.06	011	
		150.01.07	013	
		150.01.08	013	
		150.01.09	015	
		150.01.10	015	
		150.01.11	014	
		150.01.12	015	
DIN933-M10X22-8.8-ZN	5305-0-933-4577	091.02.01	026	
		093.02.02	031	

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0050	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN933-M10X25-8.8-ZN	5305-0-933-4578	010.05.07	002		
		020.01.01	021		
		020.01.03	021	001	
		041.02.01	012		
		043.01.03	014		
		061.02.02	060		
		072.01.03	002	001	
		110.01.05	020		
		110.01.06	020		
		110.01.07	027		
		110.02.03	010		
		130.02.01	041		
		130.02.01	028	001	
		130.02.02	015		
		130.02.05	008		
		130.02.09	024		
		130.02.10	027		
		130.02.15	030		
		130.02.16	033		
		130.02.17	034		
DIN933-M10X30-8.8-ZN	5305-0-933-4580	130.02.24	060	005	
		190.01.01	002		
		010.05.01	003		
		020.01.02	021		
		020.01.03	021	002	
		041.01.04	004		
		043.01.04	015		
		043.01.05	009		
		043.01.06	016		
		072.01.03	002	002	
		121.04.01	007		
		130.01.10	013		
		130.01.11	019		
		130.02.02	047		
		130.02.02	030		
		130.02.25	016		
		150.01.01	020		
		150.01.03	017		
		150.01.05	020		
		150.01.12	024		
DIN933-M10X35-8.8-ZN	5305-0-933-4581	031.01.02	010		
		041.01.03	009		
		043.01.06	014		
		043.01.07	017		
		061.01.01	007		
		130.02.01	028	002	
		130.02.09	021		
		121.01.02	024		
DIN933-M10X50-8.8-ZN	5305-0-933-4584	010.01.09	008		
DIN933-M12X20-8.8-ZN	5305-0-933-4606	020.01.04	028	001	
DIN933-M12X25-8.8-ZN	5305-0-933-4608	020.01.06	028		
		020.01.07	028		
		140.03.01	002		
		173.01.01	002		

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 10051	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
DIN933-M12X30-8.8-ZN	5305-0-933-4610	173.02.15	002	002	
		173.02.16	002		
		020.01.04	028		
		072.01.02	010		
		072.01.02	010		
DIN933-M12X35-8.8-ZN	5305-0-933-4611	130.02.24	060	006	
		020.01.05	028		
		061.02.01	037		
		020.01.09	019		
		020.01.09	011		
DIN933-M12X90-8.8-ZN	5305-0-931-3341	160.08.01	011		
DIN933-M14X 40-8.8-ZN	5305-0-933-4642	173.01.01	007		
DIN933-M14X 45-8.8-ZN	5305-0-933-4643	173.01.01	006		
DIN933-M14X30-10.9	5305-0-933-2453	093.02.01	034		
		093.02.03	034		
DIN933-M5X10-8.8-ZN	5305-0-933-4463	020.01.12	007		
DIN933-M5X16-8.8-ZN	5305-0-933-4467	020.01.01	018		
		020.01.02	018		
		020.01.03	018		
		020.01.04	017		
		020.01.05	017		
		020.01.06	017		
		020.01.07	017		
		091.01.01	015		
		093.01.01	018		
		093.01.02	019		
DIN933-M5X8-8.8-ZN	5305-0-933-4461	020.01.09	008		
DIN933-M6X10-8.8-ZN	5305-0-933-4488	020.04.01	021		
		020.04.02	021		
		150.03.01	021		
		150.03.02	022		
		150.03.03	022		
		150.03.04	028		
		150.03.06	022		
DIN933-M6X12-8.8-ZN	5305-0-933-4489	020.02.12	017		
		020.02.13	017		
		020.02.14	013		
		061.01.01	005		
		071.03.03	023		
		093.02.01	048		
		093.02.03	048		
		110.01.07	025		
		150.03.02	017		
		150.03.03	017		
		150.03.04	017		
		150.03.05	017		
		150.03.06	017		
		150.03.07	017		
		160.05.05	007		
		160.05.06	007		
		160.05.07	005		
		160.06.01	006		
		190.04.14	008		
		190.06.01	004		
DIN933-M6X16-SK-8.8-ZN	5305-0-933-7371	010.05.03	006		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0052	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN933-M6X16-8.8-ZN	5305-0-933-4492	010.05.02 130.01.17 130.01.22 150.03.12 160.03.05 160.03.06 160.04.03 160.04.10 160.04.11 160.04.12 160.05.05 160.05.06 160.06.03 160.06.11 160.07.03 173.02.14 190.04.13 190.05.15 210.01.01 210.01.03	051 011 003 006 019 019 024 010 010 010 003 003 017 010 004 008 012 003 003 005	001
DIN933-M6X20-8.8-ZN	5305-0-933-4494	020.02.02 020.04.02 041.02.03 130.01.14 130.01.17 130.02.24 130.02.26 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 160.04.03 160.04.13 160.05.07 173.02.14 190.04.06 190.04.13	008 056 017 012 009 060 005 027 004 026 004 004 004 004 004 025 002 003 013 023 033	
DIN933-M6X25-8.8-ZN	5305-0-933-4496	010.04.01 010.04.02 041.04.03	019 019 004	
DIN933-M6X30-8.8-ZN	5305-0-933-4498	160.06.04 160.06.14 190.04.06	005 003 022	
DIN933-M8X12-8.8-ZN	5305-0-933-4543	093.02.02	047	
DIN933-M8X16-10.9-ZN	5305-0-933-8146	190.01.06	034	
DIN933-M8X16-8.8-ZN	5305-0-933-4546	010.01.04 020.02.11 071.04.01 093.02.02 130.02.04 160.06.01	008 007 014 065 012 002	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0053	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
DIN933-M8X16-8.8-ZN	5305-0-933-4547	160.06.05 160.06.14 010.04.01 010.04.02 010.04.04 010.04.05 020.02.11 020.04.01 020.04.02 093.02.02	029 014 002 002 003 003 009 008 008 050		
DIN933-M8X20-8.8-ZN	5305-0-933-4548	010.01.05 010.01.09 010.04.02 010.04.04 010.04.05 010.05.02 020.02.08 020.02.11 020.04.02 020.04.07 031.01.02 041.02.01 041.02.02 042.02.01 043.01.06 061.02.01 061.02.02 071.03.03 071.04.01 110.01.02 110.01.03 110.01.07 130.01.13 130.02.10 150.05.01 150.05.02 160.04.01 160.04.02 160.04.08 160.04.10 160.04.11 160.04.12 160.06.06 160.06.07 190.04.13	008 010 012 060 006 047 008 008 054 011 006 003 003 015 027 015 014 002 044 032 032 034 010 029 007 003 008 008 024 003 003 003 006 010 008	002	
DIN933-M8X22-8.8-ZN	5305-0-933-4549	020.01.08 031.03.01 130.01.19 130.02.15 130.02.16	002 030 027 037 037		
DIN933-M8X25-10.9-ZN	5305-0-933-8150	010.01.06	003		
DIN933-M8X25-8.8-ZN	5305-0-933-4550	010.01.05 010.01.06 020.04.01	018 014 032		

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0054	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
DIN933-M8X28-8.8-ZN 					

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0055	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN934-M12-8 DIN934-M12-8-ZN 					

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite 70056	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN ~ LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN934-M18X1,5-8-A-A3C	5310-0-934-0974	110.01.07	013	002	
DIN934-M20X1,5-8-A-ZN	5310-0-934-0977	010.01.09	025		
		091.03.01	033		
		093.03.01	006		
		093.03.02	006		
DIN934-M3-6-ZN	DL 5310-0-934-0955	190.04.06	009		
		190.04.13	021		
DIN934-M4-6-ZN	5310-0-934-0957	093.04.02	024		
		160.04.09	005		
		160.06.05	018		
DIN934-M4-6-ZN	DL 5310-0-934-0957	031.02.01	006		
		071.03.03	031		
		093.04.01	023		
		130.01.22	006		
		130.02.24	061	001	
		160.04.03	033		
		160.04.08	012		
		190.04.13	029		
		190.05.13	019		
		190.05.14	004		
		190.05.15	007		
		210.01.02	025		
DIN934-M5-6-ZN	5310-0-934-0013	020.01.12	008		
		091.01.01	017		
		093.01.01	020		
		093.01.02	021		
		121.01.02	028		
		130.01.22	016		
		150.03.12	013		
		160.02.05	006		
		160.02.06	007		
		160.04.01	006		
		160.04.02	006		
		160.04.03	041		
		160.04.05	004		
		160.04.08	023		
		160.05.01	033		
		160.05.02	033		
		160.05.03	033		
		160.05.04	033		
		160.06.01	011		
		160.06.07	008		
		160.06.11	007		
		160.06.12	007		
		160.06.13	005		
		160.07.02	006		
		173.02.18	027		
		173.02.19	018		
		173.02.20	022		
		190.03.02	009		
		190.04.06	014		
		190.04.07	008		
		190.04.09	006		
		190.04.13	018		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0057	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN934-M6 DIN934-M6-6-ZN	5310-0-934-0149 5310-0-934-0959	190.05.09	019	002
		190.05.13	024	
		190.05.14	014	
		190.05.15	011	
		210.01.01	011	
		210.01.02	013	
		190.01.06	046	
		020.02.12	018	
		020.02.13	018	
		020.02.14	015	
		020.04.01	004	
		020.04.02	004	
		020.04.07	016	
		041.02.03	018	
		041.04.02	004	
		041.04.03	005	
		121.04.02	007	
		130.01.14	013	
		130.02.24	061	
		150.03.12	008	
		150.05.03	008	
		160.02.13	019	
		160.04.03	014	
		160.04.10	015	
		160.04.11	016	
		160.06.01	008	
		160.06.04	007	
		160.06.14	005	
		173.02.12	033	
		173.02.14	009	
		173.02.15	041	
		173.02.18	004	
		173.02.20	004	
		173.04.01	040	
190.01.03	045			
190.02.02	004			
190.02.04	004			
190.02.05	004			
190.04.06	020			
190.04.07	004			
190.04.13	015			
190.05.14	010			
190.05.18	004			
190.06.01	006			
DIN934-M8-8-ZN	5310-0-934-1096	010.01.09	012	001
		010.04.01	023	
		010.04.02	025	
		010.05.02	021	
		020.04.02	055	
		020.04.05	007	
		020.04.06	007	
		020.04.07	008	
		031.01.02	009	
		031.01.03	005	

Verstr d Bl. 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0058	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
		041.01.02	013	
		041.01.04	016	
		041.02.01	004	
		041.02.02	004	
		041.02.03	006	
		061.02.01	005	
		061.02.02	005	
		061.02.03	003	
		071.03.01	009	
		071.03.02	016	
		071.03.03	014	
		071.03.03	020	
		072.01.01	036	
		072.03.01	013	
		072.04.01	039	
		072.04.02	007	
		093.04.01	010	
		093.04.02	010	
		093.04.03	010	
		093.04.04	011	
		121.01.01	012	
		121.01.02	012	
		121.04.03	003	
		130.01.13	011	
		130.02.01	006	
		130.02.02	042	
		130.02.10	035	
		130.02.14	008	
		130.02.15	040	
		130.02.16	028	
		140.03.01	005	
		150.05.01	008	
		150.05.01	004	
		150.05.02	005	
		150.05.03	005	
		150.05.04	004	
		160.04.01	011	
		160.04.02	011	
		160.04.03	016	
		160.04.10	009	
		160.04.11	009	
		160.04.12	009	
		160.06.03	012	
		160.08.01	005	
		173.02.15	036	
		173.02.15	020	
		173.02.16	035	
		173.02.16	020	
		173.02.18	017	
		173.02.19	013	
		173.02.20	017	
		173.04.01	035	
		173.04.01	029	
		190.01.02	012	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0059	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
DIN935-M10X1-6-ZN	5310-0-935-0107	190.03.03	003	001	
DIN935-M12X1,5-	5310-0-935-0212	190.04.13	009		
DIN935-M14-8-ZN	5310-0-935-0112	121.03.01	005		
		121.03.01	012		
		150.04.01	008		
		150.04.02	010		
		150.04.02	010		
		150.04.02	010		
		150.04.03	010		
		150.04.03	010		
DIN935-M14X1,5-8-ZN	5310-0-935-0113	093.02.02	005	002	
DIN935-M18X1,5-8-ZN	5310-0-935-0117	093.02.01	005		
		093.02.03	005		
DIN936-M10-05-ZN	D 5310-0-936-0103	043.01.07	022		
		071.04.01	003		
DIN936-M12X1,5-05-ZN	5310-0-936-0108	130.01.02	015		
		130.01.03	011		
		130.01.14	004		
		130.02.02	012		
DIN936-M14X1,5-05-ZN	5310-0-936-0110	010.05.02	038		
		091.01.02	024	003	
DIN936-M14X1,5-8-ZN	5310-0-936-0465	061.02.01	031		
		061.02.02	031		
DIN936-M16X1,5-05-ZN	5310-0-936-0112	121.02.02	031		
		130.01.11	010		
		130.02.17	012		
DIN936-M18X1,5-05-ZN	5310-0-936-0114	010.04.01	025		
		010.04.02	023		
		130.02.17	009		
DIN936-M22X1,5-8-ZN	5310-0-936-0475	121.02.01	010		
		121.02.02	013	004	
DIN936-M8X1-05-ZN	5310-0-936-0102	072.03.01	030		
		072.04.01	021		
DIN937-M16X1,5-22H-ZN	5310-0-937-0072	071.03.01	027		
		072.03.01	021		
		110.02.01	003		
		110.02.02	003		
		110.02.02	003		
DIN937-M18X1,5-22H-A-ZN	5310-0-937-0014	072.01.02	007		
		121.03.01	002		
		121.03.02	004	005	
DIN937-M20X1,5-22H-ZN	5310-0-937-0017	121.03.01	008		
		121.03.02	010		
DIN937-M24X1,5-22H-A-ZN	5310-0-937-0023	071.02.01	030		
		071.03.01	057		
		071.03.02	027		
		072.02.01	006		
DIN937-M30X1,5-22H-ZN	5310-0-937-0031	110.01.08	005		
DIN937-M35X1,5		121.02.01	003		
		121.02.02	003		
DIN937-M40X1,5-22H-A-ZN	5310-0-999-8997	110.01.07	021	006	
DIN939-M 8X 18-8.8-ZN	5307-0-939-1783	031.01.01	012		
DIN939-M10X 20-8.8-ZN	5307-0-939-9001	072.01.01	008		
DIN939-M10X 22-8.8-ZN	5307-0-939-1804	093.01.02	006		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0060	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN939-M10X 55-8.8-ZN	5307-0-939-1812	071.01.01	011		
		071.03.01	054		
		072.01.01	006		
DIN939-M10X 70-8.8-ZN	5307-0-939-1815	071.03.02	018		
DIN939-M10X 95-8.8-ZN	5307-0-939-3212	072.01.01	007		
DIN939-M10X110-8.8-ZN	5307-0-939-1822	010.00.06	005		
		010.02.01	008		
		010.02.02	008		
DIN939-M10X140-8.8-ZN	5307-0-939-1824	010.00.08	005		
DIN939-M10X25-8.8-ZN	5307-0-939-1805	010.01.04	003		
		031.03.01	039		
		071.01.01	006		
		072.01.01	009		
		091.01.01	003		
		093.03.01	012		
		093.03.02	012		
DIN939-M10X30-8.8-ZN	5307-0-939-1807	010.00.08	003		
		043.01.05	014		
		071.01.01	002		
		072.01.01	005		
		072.03.01	042		
		093.01.01	006		
DIN939-M10X35-8.8-ZN	5307-0-939-1808	010.00.06	004		
		010.01.04	004		
		010.02.01	007		
		010.02.02	007		
		093.02.02	008		
DIN939-M10X40-8.8-ZN	5307-0-939-1809	010.00.02	023		
		010.01.01	024		
		010.01.02	024		
		010.01.03	024		
		091.01.01	009		
		093.01.02	007		
		093.02.02	007		
DIN939-M10X50-8.8-ZN	5307-0-939-1811	093.02.01	007		
		093.02.03	007		
DIN939-M10X62-8.8-ZN	5307-0-939-1813	010.00.08	004		
DIN939-M12X30-8.8-ZN	5307-0-939-1828	093.02.01	008		
		093.02.03	008		
DIN939-M12X35-8.8-ZN	5307-0-939-1829	010.00.02	020		
		010.01.01	021		
		010.01.02	021		
		010.01.03	021		
DIN939-M12X45-8.8-ZN	5307-0-939-1831	010.00.02	021		
		010.01.01	022		
		010.01.02	022		
		010.01.03	022		
DIN939-M14-M14X1,5X100S-8.8-ZN	5307-0-939-1891	093.02.02	004		
DIN939-M14X1,5X50-8.8-ZN	5307-0-939-1872	091.03.01	021		
DIN939-M14X1,5X85-10.9ZN	5307-0-939-3252	121.02.01	019		
		121.02.02	023		
DIN939-M14X1,5X90-10.9ZN	5307-0-939-3253	121.02.01	020		
		121.02.02	024		
DIN939-M18-M18X1,5X140S-8.8-ZN	5307-0-939-1890	093.02.01	004		

VersNr d.Bf. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite 70051	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN939-M8X20-8.8-ZN	5307-0-939-1784	093.02.03 010.05.02 031.01.01	004 022 011		
DIN939-M8X25-8.8-ZN	5307-0-939-1786	010.05.02 071.01.01	023 010		
DIN939-M8X50-8.8-ZN	5307-0-939-1792	010.05.02	024		
DIN94- 1,6X 10-ST-ZN	5315-0-094-0218	160.04.03	022		
DIN94- 1,6X 14-ST-ZN	5315-0-094-0219	210.01.02	008		
DIN94- 1X 10-ZN	5315-0-094-0212	020.04.02 020.04.02	047 072		
DIN94- 2X 10-ST-ZN	5315-0-094-0227	020.04.01 020.04.02 020.04.03 020.04.04 020.04.05 020.04.06 071.03.02 071.03.03 093.04.02 093.04.04 160.02.01 160.02.02	029 029 020 020 027 018 036 013 017 018 026 007		
DIN94- 2X 20-ST-ZN	5315-0-094-0231	121.03.01	006		
DIN94- 3,2X 25-ST-ZN	5315-0-094-0242	093.02.02 150.04.01 150.04.02 150.04.02 150.04.02 150.04.03 150.04.03	006 009 011 011 011 011 011	001 002 003 001 002	
DIN94- 6,3X 50-ST-ZN	5315-0-094-0080	110.01.08	006		
DIN94-1,6X8-ZN	5315-0-094-0216	020.04.02	068		
DIN94-2X14-ZN	5315-0-094-0145	130.02.10	018		
DIN94-2X18-ZN	5315-0-094-0145	130.02.02	044		
DIN94-3,2X14-ZN	5315-0-094-0459	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 020.04.01 020.04.02 061.02.01 061.02.02 072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12 160.05.01	026 026 026 027 027 027 027 011 011 019 019 049 015 016 016 018 019 025 021 020		

VersNr d.Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0062	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
DIN94-3,2X16-ZN	5315-0-094-0237	160.05.02 160.05.03 160.05.04 020.04.03 020.04.04 020.04.05 130.02.02 121.03.01 061.02.02	020 020 020 030 030 022 025 013 039	001 002
DIN94-3,2X22-ZN	5315-0-094-0240	020.04.05	014	
DIN94-3X15-ZN	5315-0-094-0400	072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.02.01 130.02.01 130.03.03	046 005 013 013 039 016 042	
DIN94-4X18-ZN		173.04.01	008	
DIN94-4X22-ZN	5315-0-094-0250	173.04.01	014	
DIN94-4X28-ZN	5315-0-094-0253	071.03.01 072.03.01 110.02.01 110.02.02 110.02.02 130.02.01	028 022 004 004 004 019	
DIN94-4X32-ZN	5315-0-094-0254	072.01.02 093.02.01 093.02.03 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 121.03.01 121.03.02	008 006 006 023 023 021 025 003 005	
DIN94-4X40-ZN	5315-0-094-0256	121.03.01 121.03.02	009 011	
DIN94-5X28-ZN	5315-0-094-0264	072.04.02	024	
DIN94-5X40-ZN	5315-0-094-0267	071.02.01 071.03.01 071.03.02 072.02.01	031 058 028 007	
DIN94-5X50-ZN	5315-0-094-0269	091.02.01 093.02.01 093.02.02 093.02.03	030 024 024 024	
DIN94-6,3X63		121.02.01 121.02.02	004 004	
DIN94-6,3X63-ZN	5315-0-094-0281	110.01.07	022	
DIN94-6X40-ZN	5315-0-094-0277	140.03.01 173.02.15 173.02.16	012 011 011	
DIN95-4X 20-ST-ZN	5305-0-095-0173	160.06.04	019	
DIN95-4X25-ZN	5305-0-095-0174	173.02.09 173.02.10	026 026	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0063	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN95-5X35-ZN	5305-0-095-0195	173.03.01	004		002
		173.03.02	005		
		173.03.03	013		
DIN96-M5X35-ST-ZN	5305-0-096-0475	190.04.10	003		
DIN96-4X25-ZN	5305-0-096-0453	173.02.09	006		
		173.02.09	015		
		173.02.10	006		
		173.02.10	015		
DIN960-M10X1X48-8.8-ZN	5305-0-999-9045	121.03.01	004		
DIN960-M10X1X55-8.8-ZN	5305-0-960-2519	121.03.02	007		
DIN960-M12X1,5X58-8.8-ZN	5305-0-960-3077	121.03.01	011		
DIN960-M12X1,5X60-10.9	5305-0-960-3077	093.02.02	060		
		121.03.02	013		
DIN960-M12X1,5X65-10.9	5305-0-960-3064	091.02.01	008		
DIN960-M12X1,5X65-8.8-ZN	5305-0-960-2578	150.03.01	008		
DIN960-M14X1,5X 70-8.8-ZN	5305-0-960-2598	110.01.07	006		
DIN960-M14X1,5X45-8.8-ZN	5305-0-961-6101	010.01.09	035		
		110.01.01	008		
		110.01.06	024		
DIN960-M14X1,5X50-8.8-ZN	5305-0-960-2594	110.01.05	003		
		110.01.06	003		
		130.03.03	047		
DIN960-M18X1,5X75-12.9	5305-0-960-0035	093.02.01	043		
		093.02.03	043		
DIN960-M20X1,5X130-8.8-ZN	5305-0-960-2686	110.01.07	011		
DIN961-M10X1X50-10.9-ZN	5305-0-961-2044	010.05.02	027		
		031.03.01	002		
DIN961-M12X1,5X25-8.8-ZN	5305-0-961-6136	010.01.09	021		
		130.03.01	028		
		150.03.02	024		
		150.03.03	024		
		150.03.04	021		
		150.03.05	021		
		150.03.06	024		
		150.03.07	021		
DIN961-M12X1,5X30-8.8-ZN	5305-0-961-6137	010.01.09	033		
		150.03.02	012		
		150.03.03	012		
		150.03.04	012		
		150.03.05	012		
		150.03.06	012		
		150.03.07	012		
DIN961-M12X1,5X35-8.8-ZN	5305-0-961-6138	150.01.02	013		
		150.03.02	008		
		150.03.03	008		
		150.03.04	008		
		150.03.05	008		
		150.03.06	008		
		150.03.07	008		
DIN961-M12X1,5X40-8.8-ZN	5305-0-961-6090	010.01.09	032		
		150.01.04	013		
		150.01.06	013		
		150.01.07	018		
		150.01.08	018		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0084	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
DIN961-M12X1,5X95-10.9	5305-0-961-2345	150.01.09 150.01.10 150.01.11 173.01.02 173.01.03 010.04.03 173.01.02 173.01.03	017 017 016 003 003 008 002 002		
DIN961-M14X1,5X 25-8.8-ZN	5305-0-961-6166	130.03.03	048		
DIN961-M14X1,5X35-8.8-ZN	5305-0-961-6169	031.03.01 091.03.01 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 150.04.01 150.04.02 150.04.03 150.04.03	035 047 030 006 006 005 011 011 011 011 011 011 011 003 003 003 003		
DIN961-M14X1,5X40-10.9-ZN	5305-0-961-2170	010.03.04 091.03.01	004 048		
DIN961-M14X1,5X40-8.8-ZN	5305-0-961-6170	010.01.09 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 110.01.06 150.04.03 091.03.01 150.03.01	029 004 004 004 004 025 004 015 012		
DIN961-M14X1,5X45-8.8-ZN	5305-0-961-6101	121.04.02	002		
DIN961-M16X1,5X 25-8.8-ZN	5305-0-961-6197	121.02.01	016		
DIN961-M16X1,5X35-8.8-ZN	5305-0-961-6200	121.02.02	020		
DIN963-M 4X 6-4.8-ZN	5305-0-963-0172	160.02.13 160.03.06 173.01.04 190.03.01	028 014 016 016	002 002	
DIN963-M 5X20-4.8-ZN	5305-0-963-1108	160.06.03	015		
DIN963-M 5X30-4.8-ZN	5305-0-963-1112	160.04.03	008		
DIN963-M 6X18-4.8-ZN	5305-0-087-0383	160.04.10 160.04.11	014 015		
DIN963-M 6X20-4.8-ZN	5305-0-087-0484	020.04.02 160.06.05 160.06.06 190.06.02	061 004 002 009		
DIN963-M 8X20-4.8-ZN	5305-0-087-0382	093.01.02 160.02.01	011 027		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70065	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN963-M10X20-4.8-ZN	5305-0-963-1151	160.06.03 173.02.01 130.03.01 130.03.03	010 011 026 009	001 001
DIN963-M4X10-4.8-ZN	5305-0-963-1089	160.06.03 173.01.04 190.03.01	007 016 016	
DIN963-M4X12-4.8-ZN	5305-0-963-1090	160.03.05	013	
DIN963-M4X16-4.8-ZN	5305-0-963-1092	160.06.03	008	
DIN963-M5X12-4.8-ZN	5305-0-963-1104	160.03.05 160.03.06 160.06.05 160.06.11 160.06.12	008 005 033 003 003	
DIN963-M5X16-4.8-ZN	5305-0-963-1106	160.02.05 160.02.13 160.06.13	003 005 002	
DIN963-M6X16-4.8-ZN	5305-0-963-1122	020.04.01 020.04.02 160.02.03 160.02.04 190.05.18 190.06.01	002 002 009 009 002 021	
DIN963-M6X40-4.8-ZN	5305-0-963-1129	173.02.01 173.02.02	008 008	
DIN963-M8X35-4.8-ZN	5305-0-963-1142	160.02.03 160.02.04	023 022	
DIN964-M 4X 6-4.8-ZN	5305-0-964-0030	160.03.05 160.03.06	016 016	
DIN964-M 4X12-4.8-ZN	5305-0-964-0033	160.02.07 160.02.08 160.04.08 160.04.09	009 008 017 004	
DIN964-M 4X20-4.8-ZN	5305-0-964-0037	160.04.08	018	
DIN964-M5X16-4.8-ZN	5305-0-964-0038	150.03.12 173.02.14	012 016	
DIN965-M10X18-8.8-ZN		190.01.06	003	
DIN97-4,5X25-ZN	5305-0-097-0830	173.04.01	022	
DIN97-4X 25-ZN	5305-0-097-0825	173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.12 173.02.13	032 059 032 021 021	
DIN97-5X 20-ST-ZN	5305-0-097-0803	160.05.07	008	
DIN97-5X25-ZN	5305-0-097-0815	173.02.10	068	
DIN97-5X40	5305-0-097-0100	173.02.12	042	
DIN97-5X50	5305-0-097-0538	173.02.09	051	
DIN980-M12X1,5-8-ZN	5310-0-980-0132	173.01.02 173.01.03	004 004	
DIN980-VM10-8-ZN	5310-0-980-0127	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05	029 029 029 024 024	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0066	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN980-VM10X1-8-ZN	5310-0-980-0128	020.01.06	024	006
		020.01.07	024	
		031.01.02	012	
		043.01.06	017	
		093.03.01	013	
		093.03.02	013	
		110.01.01	014	
		110.01.02	014	
		110.01.03	012	
		110.01.04	015	
		110.01.05	008	
		110.01.06	008	
		121.01.02	025	
		130.01.11	020	
		130.02.02	048	
		130.02.06	009	
		130.02.09	025	
		130.02.10	026	
		130.02.15	031	
		DIN980-VM12-8-ZN	5310-0-980-0130	
130.02.17	035			
130.02.24	061			
080.01.01	005			
080.01.02	006			
121.03.02	008			
043.01.06	004			
072.01.02	011			
110.01.01	029			
110.01.02	029			
DIN980-VM12X1,5-8-ZN	5310-0-980-0132	110.01.03	027	
		110.01.04	031	
		130.02.24	061	
		150.03.03	020	
		150.03.04	020	
		150.03.05	020	
		150.03.06	020	
		150.03.07	020	
		160.08.01	010	
		121.03.02	014	
		150.01.02	014	
		150.01.04	014	
		150.01.06	014	
		150.01.07	019	
		150.01.08	019	
		150.01.09	018	
		150.01.10	018	
		150.01.11	017	
		150.03.03	010	
		150.03.04	010	
DIN980-VM14X1,5-8-ZN	5310-0-980-0134	150.03.05	010	
		150.03.06	010	
		150.03.07	010	
		091.03.01	022	
		110.01.03	005	

VersNr d.BI 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0068	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
DIN982-M14X1,5-8-ZN	5310-0-982-0013	150.01.01 150.01.03 150.01.05 150.01.12 110.01.01 110.01.02 110.01.05 110.01.06	021 018 021 025 005 005 004 004	
DIN982-M8-8-ZN	5310-0-982-0034	071.03.02 071.03.02	032 037	
DIN985-M10-8-ZN	5310-0-985-0178	031.03.01	041	
DIN985-M14X1,5-8-ZN	5310-0-985-0185	031.03.01 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	037 031 007 007 007	
DIN985-M4-6-ZN	5310-0-985-0092	072.03.01	035	
DIN985-M6-6-ZN	5310-0-985-0004	020.01.11 160.02.06	009 010	
DIN988-S25X35X2	5365-0-988-0821	010.04.02	007	
K/4256	2510-0-680-0172	160.03.02 160.03.03	003 003	
K/5569	9320-0-680-0002	160.04.05 173.01.04 190.03.01	002 015 015	
K/7374	2510-0-999-8634	160.02.05 160.02.05 160.02.06	013 014 020	
KN 3162-10/13X80	4720-0-480-0032	160.02.03 160.02.04	008 008	
KN 687	2510-0-680-0574	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 160.05.05 160.05.06	007 007 007 007 016 016	
KN-496-8X1	2920-0-999-9513	210.01.02	012	
KN163	4730-0-480-0023	041.01.02 041.01.04	006 010	
KN163-9MM	4730-0-000-0029	041.01.02 041.01.04	005 011	
KN691-4-ZN	5310-0-001-0043	160.02.07 160.02.08 160.06.14 160.07.04 160.07.06	005 006 011 003 003	
L013-14332	2530-0-999-9689	130.03.04 130.03.06	004 003	
L013-14931	2530-0-999-8532	130.03.04 130.03.06	003 002	
L013-16414	2530-0-999-9605	130.02.07 130.02.08 130.02.09 130.03.01	019 017 006 010	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0069	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
L013-38504	2530-0-999-8535	130.03.04	001		
L013-4244-750	2530-0-680-0248	130.03.06	001		
L013-44519	2530-0-999-9612	130.02.07	014		
		130.02.08	016		
		130.02.09	014		
		130.02.10	024		
		130.03.01	009		
		130.03.03	013		
L013-44524	2530-0-999-9627	130.02.07	016		
		130.02.08	019		
		130.03.01	012		
		130.03.03	016		
L013-98335	2530-0-999-8552	130.03.01	013		
L142-103914	2530-0-999-7942	130.03.02	001	002	
L142-103915	2530-0-999-7943	130.03.02	001	001	
L142-33080	2530-0-999-8528	130.03.02	004	001	
		130.03.04	002		
L142-3486-220	2530-0-999-7923	130.03.02	003		
M18X1,5-12-PH	5310-0-999-0830	110.01.07	013		
M18X1,5X50-12,9-PH	5305-0-999-0926	110.01.07	012		
N 5676-ST-ZN	2510-0-680-0203	160.06.05	005		
N05040-35X5 DR100	2530-0-999-8218	091.01.02	012		
N05040-68X4 DR100	2530-0-999-8209	091.01.02	014		
N05040-88X5-DR100	2530-0-999-8997	093.03.01	015		
		093.03.02	015		
N05496-12X1	2540-0-680-0017	020.04.02	052	002	
N05496-14X1	2540-0-680-0066	210.01.01	020		
		210.01.01	012		
N05564-45/7,8-ZN	2530-0-999-8216	091.01.02	004		
N05564-50/7-ZN	2530-0-999-8211	010.05.07	009		
		091.01.02	005		
N109-AC 441 411 509		173.02.21	040		
N109-C2453 2021 004		173.02.21	014		
N109-D310 101 802 W		173.02.21	008		
N109-D310 1018 03W		173.02.21	002		
N109-E 0000 930 9007		173.02.21	021		
N109-OF 1105201		173.02.22	030	001	
N109-OS 3005301		173.02.22	036		
N109-OS 3108201		173.02.22	039		
N109-1 C 120 7000		173.02.21	006		
N109-1 D 1000 100		173.02.21	036		
		173.02.21	035		
N109-1B..120 0300		173.02.21	039		
N109-1C 0202 600		173.02.21	020		
N109-419 A 0280		173.02.21	011		
N109-419 A 4015 P11,12,13		173.02.21	028		
N109-419 A 4015 P20,21		173.02.21	026	001	
N109-419 A 4015 P31-34		173.02.21	037		
N109-419 A 4015 P41,42		173.02.21	027		
N109-419 B 0210 B		173.02.21	007		
N109-419 B 0260		173.02.21	015		
N109-419 B 4002 A		173.02.21	023		
N109-419 B 4003		173.02.21	032		
N109-419 B 4003 A		173.02.21	032	002	

VersNr d Bl 7510-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0070	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
N109-419 B 4006		173.02.21	030	001
N109-419 B 4006 A		173.02.21	030	002
N109-419 B 4028		173.02.21	034	
N109-419 B 4037		173.02.21	024	001
N109-419 B 4037 A		173.02.21	024	002
N109-419 B 4038		173.02.21	023	002
N109-419 B 4039		173.02.21	001	
N109-419 B 6000		173.02.21	005	
N109-419 C 4030		173.02.21	019	
N109-419 C 4040		173.02.21	003	
N109-419 D 8070		173.02.21	010	
N109-419 D 8075		173.02.21	009	
N109-419 E 4020		173.02.21	022	
N109-419 40003 A A		173.02.21	033	002
N109-419 4003 A		173.02.21	033	001
N109-419 4006 A		173.02.21	031	001
N109-419 4006 A A		173.02.21	031	002
N109-419 4016 P11,12,13		173.02.21	029	
N109-419 4016 P31-34		173.02.21	038	
N109-419 4037 A		173.02.21	025	001
N109-419 4037 A A		173.02.21	025	002
N109-419 4040 A		173.02.21	004	
N109-434 D 2730 A		173.02.21	013	
N109-434 D 2740 A		173.02.21	016	
N109-436 B 0265 A		173.02.21	017	
N109-436 0265 A		173.02.21	018	
N109-7L 5202708		173.02.22	020	
N109-7S 8301500		173.02.22	014	
N109-7S 8901600		173.02.22	015	
N109-7S 895 2008		173.02.21	012	002
		173.02.21	012	003
N109-7U 9510230		173.02.22	027	
N109-7U 9701308		173.02.22	009	
N109-7W N400310R19		173.02.22	040	
N109-7W N400311R21		173.02.22	034	
N109-7W N400312R21		173.02.22	033	
N109-9A 060100X		173.02.22	007	
N109-9C 3342002A		173.02.22	018	
N109-9D000022400100		173.02.22	012	
N109-9D000092060200		173.02.22	016	
N109-9D000092060240		173.02.22	011	
N109-9D000092150170		173.02.22	019	
N109-9D0000940010410		173.02.22	010	
N109-9D100022200000		173.02.22	008	
N109-9D200020820090		173.02.22	017	
N109-9D420394200200		173.02.22	013	
N109-9E02652001001S		173.02.22	024	
N109-9G000021220400		173.02.22	041	001
N109-9G000094050000		173.02.22	025	
N109-9M050120400610		173.02.22	028	
N109-9P000023120010		173.02.22	029	
N109-9R.K400155R01		173.02.22	001	001
N109-9R000094010170		173.02.22	003	
N109-9R091120620050		173.02.22	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0072	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
N145-27.102-1/1.42		320.01.01	043	
N145-27.102-1/1.43		320.01.01	044	
N145-27.102-1/1.44		320.01.01	045	
N145-27.102-1/1.45		320.01.01	046	
N145-27.102-1/1.46		320.01.01	047	
N145-27.102-1/1.47		320.01.01	048	
N145-27.102-1/1.48		320.01.01	049	
N145-27.102-1/1.49		320.01.01	050	
N145-27.102-1/1.5		320.01.01	006	
N145-27.102-1/1.50		320.01.01	051	
N145-27.102-1/1.51		320.01.01	052	
N145-27.102-1/1.52		320.01.01	053	
N145-27.102-1/1.53		320.01.01	054	
N145-27.102-1/1.54		320.01.01	055	
N145-27.102-1/1.55		320.01.01	056	
N145-27.102-1/1.6		320.01.01	007	
N145-27.102-1/1.7		320.01.01	008	
N145-27.102-1/1.8		320.01.01	009	
N145-27.102-1/1.9		320.01.01	010	
N145-27.102-2/2.1		320.01.02	001	
N145-27.102-2/2.10		320.01.02	010	
N145-27.102-2/2.11		320.01.02	011	
N145-27.102-2/2.12		320.01.02	012	
N145-27.102-2/2.13		320.01.02	013	
N145-27.102-2/2.14		320.01.02	014	
N145-27.102-2/2.15		320.01.02	015	
N145-27.102-2/2.16		320.01.02	016	
N145-27.102-2/2.17		320.01.02	017	
N145-27.102-2/2.18		320.01.02	018	
N145-27.102-2/2.19		320.01.02	019	
N145-27.102-2/2.2		320.01.02	002	
N145-27.102-2/2.20		320.01.02	020	
N145-27.102-2/2.21		320.01.02	021	
N145-27.102-2/2.22		320.01.02	022	
N145-27.102-2/2.23		320.01.02	023	
N145-27.102-2/2.24		320.01.02	024	
N145-27.102-2/2.25		320.01.02	025	
N145-27.102-2/2.26		320.01.02	026	
N145-27.102-2/2.27		320.01.02	027	
N145-27.102-2/2.28		320.01.02	028	
N145-27.102-2/2.29		320.01.02	029	
N145-27.102-2/2.3		320.01.02	003	
N145-27.102-2/2.30		320.01.02	030	
N145-27.102-2/2.31		320.01.02	031	
N145-27.102-2/2.32		320.01.02	032	
N145-27.102-2/2.33		320.01.02	033	
N145-27.102-2/2.34		320.01.02	034	
N145-27.102-2/2.35		320.01.02	035	
N145-27.102-2/2.36		320.01.02	036	
N145-27.102-2/2.37		320.01.02	037	
N145-27.102-2/2.38		320.01.02	038	
N145-27.102-2/2.39		320.01.02	039	
N145-27.102-2/2.4		320.01.02	004	
N145-27.102-2/2.40		320.01.02	040	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0073	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
N145-27.102-2/2.41			320.01.02	041	
N145-27.102-2/2.42			320.01.02	042	
N145-27.102-2/2.43			320.01.02	043	
N145-27.102-2/2.44			320.01.02	044	
N145-27.102-2/2.45			320.01.02	045	
N145-27.102-2/2.46			320.01.02	046	
N145-27.102-2/2.47			320.01.02	047	
N145-27.102-2/2.48			320.01.02	048	
N145-27.102-2/2.5			320.01.02	005	
N145-27.102-2/2.6			320.01.02	006	
N145-27.102-2/2.7			320.01.02	007	
N145-27.102-2/2.8			320.01.02	008	
N145-27.102-2/2.9			320.01.02	009	
N145-27.102-2A/2.41A			320.01.02	049	
N145-27.102-2A/2.42A			320.01.02	050	
N145-27.102-2A/2.43A			320.01.02	051	
N145-27.102-2A/2.44A			320.01.02	052	
N145-27.102-3/3.1			320.01.03	001	
N145-27.102-3/3.10			320.01.03	010	
N145-27.102-3/3.11			320.01.03	011	
N145-27.102-3/3.12			320.01.03	012	
N145-27.102-3/3.13			320.01.03	013	
N145-27.102-3/3.14			320.01.03	014	
N145-27.102-3/3.15			320.01.03	015	
N145-27.102-3/3.16			320.01.03	016	
N145-27.102-3/3.17			320.01.03	017	
N145-27.102-3/3.2			320.01.03	002	
N145-27.102-3/3.3			320.01.03	003	
N145-27.102-3/3.4			320.01.03	004	
N145-27.102-3/3.5			320.01.03	005	
N145-27.102-3/3.6			320.01.03	006	
N145-27.102-3/3.7			320.01.03	007	
N145-27.102-3/3.8			320.01.03	008	
N145-27.102-3/3.9			320.01.03	009	
N145-27.102-4/4.1			320.02.01	001	
N145-27.102-4/4.10			320.02.01	010	
N145-27.102-4/4.11			320.02.01	011	
N145-27.102-4/4.12			320.02.01	012	
N145-27.102-4/4.13			320.02.01	013	
N145-27.102-4/4.14			320.02.01	014	
N145-27.102-4/4.15			320.02.01	015	
N145-27.102-4/4.16			320.02.01	016	
N145-27.102-4/4.2			320.02.01	002	
N145-27.102-4/4.3			320.02.01	003	
N145-27.102-4/4.4			320.02.01	004	
N145-27.102-4/4.5			320.02.01	005	
N145-27.102-4/4.6			320.02.01	006	
N145-27.102-4/4.7			320.02.01	007	
N145-27.102-4/4.8			320.02.01	008	
N145-27.102-4/4.9			320.02.01	009	
N192-316.50.000.00		6220-0-101-0077	190.03.02	002	
N192-316.51.000.00		6220-0-101-0063	190.03.02	001	
N311-E/B		3110-0-999-0013	091.02.01	015	
N5094-8,5-40X276		2530-0-999-6447	130.00.01	003	003

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0074	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
N5117-B4,8-ZN	5305-0-999-8109	130.00.03	003	002	
		130.01.12	001		
		160.07.01	003		
		160.04.03	003		
		072.01.01	024		
		071.04.01	031		
		072.01.01	003		
		071.03.01	005		
		160.07.05	006		
		160.03.01	003		
N5564-10/5-ZN	2530-0-680-0464	160.03.04	004		
		160.07.05	007		
		160.07.08	010		
		160.07.10	001		
		160.07.11	001		
		160.06.04	015		
		010.05.02	040		
		160.06.05	012		
		173.02.09	019		
		173.02.10	019		
N5564-20/8-ZN	5340-0-030-0048	173.02.11	014		
		173.02.12	013		
		173.02.13	013		
		093.04.01	005		
		093.04.03	005		
		093.03.01	026		
		093.03.02	026		
		130.01.02	005		
		130.01.03	003		
		130.01.04	002		
N5564-60/8-ZN	2815-0-999-8994	210.01.01	017	001	
		042.02.01	008		
		130.01.01	014		
		010.05.01	014		
		031.01.03	011		
		041.02.01	015		
		041.02.02	010		
		041.02.03	012		
		041.02.03	011		
		041.02.01	007		
R015-GHE-370202	2510-0-680-0539	041.02.02	009		
		160.02.03	024		
		160.02.03	024		
		130.00.02	005		
		130.01.11	001		
		173.02.11	005		
		173.02.13	032		
		110.01.07	012		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
R015-K/5354	2510-0-680-0133	130.02.24	028	002	
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
		5940-0-015-0064			
		5320-0-999-0146			
		5305-0-999-0926			
R015-K/7300-GR/BG	2510-0-680-0540	110.01.07	001	001	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-K/8365	2510-0-680-0146	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-K/9444	9320-0-680-0001	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-KN683-14-ZN	5340-0-021-0049	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-60/79-ZN	4730-0-680-0017	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-16/22-ZN	4730-0-999-8103	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-22/29-ZN	4730-0-999-8102	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-38/54-ZN	4730-0-002-0073	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-70/89-ZN	4730-0-301-7031	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-83/102-ZN	4730-0-999-8101	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5074-95/114-ZN	4730-0-680-0005	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5092-A9X4,5	2540-0-015-0230	110.01.07	001	001	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5094-8,5X20X206	2530-0-015-0204	110.01.07	001	002	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5124-5X8-AL	5320-0-999-0146	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5146	5305-0-999-0926	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5147	5310-0-999-0830	110.01.07	001	001	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5199-A5X180	5940-0-015-0063	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5199-BA8X200	5940-0-015-0065	110.01.07	001	001	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5199-B5X180	5940-0-015-0064	110.01.07	001	001	
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			
R015-NO5218-16-ZN	5365-0-999-0055	110.01.07	001		
		110.01.07	013		
		190.04.12	007		
		130.02.24	028		
		130.02.24	028		
		020.01.01	011		
		020.01.02	011		
		5365-0-999-0055			
		5940-0-015-0063			
		5940-0-015-0065			

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0075	Ausgabe 049c
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-N05292-29,5X40	2540-0-015-0226	020.01.03	011	
		020.01.04	011	
		020.01.05	011	
		020.01.06	011	
		020.01.07	011	
		190.05.11	019	
		190.05.13	030	
		190.04.12	012	
		130.02.24	051	
		190.05.15	013	
R015-N05496-12X1	2530-0-680-0437	190.04.12	012	
		130.02.24	051	
R015-N05496-12X3	2520-0-015-0468	190.05.15	013	
		071.03.03	036	
R015-N05496-6X1	2920-0-999-9866	072.03.01	040	
		093.04.01	019	
		093.04.02	020	
		173.02.11	007	
		173.02.12	006	
		173.02.13	006	
		190.04.12	011	
		190.05.14	006	
		072.01.01	004	
		093.01.02	002	
R015-N05564-12/8-ZN	5340-0-030-0052	010.00.02	004	
		010.01.01	005	
R015-N05564-14/10-ST-ZN	2530-0-680-0440	010.01.02	005	002
		010.01.03	005	
R015-N05564-17/8-MS	2815-0-680-0003	071.01.01	009	002
		072.01.01	034	
R015-N05564-17/8-ZN	2815-0-680-0003	093.01.01	002	
		071.03.01	012	
R015-N05564-18/8-ZN	5340-0-443-1111	010.02.02	004	001
R015-N05564-20/8-MS	5340-0-030-0048	010.05.07	009	
R015-N05564-30/8-MS	2815-0-999-9633	010.02.01	003	
		010.00.02	005	
R015-N05564-35/12-MS	2815-0-999-9634	010.01.01	006	
		010.01.02	006	
R015-N05564-45/12-MS	2815-0-999-9004	010.01.03	006	
		010.00.02	006	
R015-N05676-5-ST-ZN	5310-0-001-0047	010.01.01	007	
		010.01.02	007	
R015-N05688-7-ZN	5310-0-001-0044	010.01.03	007	
		160.03.05	007	
R015-N05688-8,4-ZN	5310-0-001-0045	160.06.05	034	
		150.03.09	008	
R015-N5074-13/16-ZN	4730-0-301-7003	190.06.01	024	
		071.03.03	005	
		093.04.02	012	
		093.04.04	013	
		150.03.09	003	
		150.03.10	005	
		160.04.10	008	
		160.04.11	008	
		160.04.12	008	
		031.02.01	020	
R015-N5074-13/19-ZN	4730-0-301-7003	041.02.03	015	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0076	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-W2399		9320-0-680-0004	160.02.13	010	002
R015-05199-A5X280		5940-0-015-0061	190.04.12	007	
R015-1 80 53 0024		5310-0-982-0039	150.03.02	020	
R015-1 80 55 0102		9905-0-680-0015	020.01.01	030	
			020.01.02	032	
			020.01.03	032	
			020.01.04	033	
			020.01.05	037	
			020.01.06	032	
			020.01.07	032	
R015-1 80 73 0022		2540-0-680-0079	020.04.02	064	002
R015-1 80 96 0162		2540-0-999-8709	020.04.01	023	
			020.04.02	023	
R015-1 92 47 0003		2530-0-680-0227	121.01.02	018	
R015-1 92 53 0702		2930-0-680-0012	031.02.01	011	
R015-1 92 57 0025		3040-0-999-0001	020.04.01	039	
			020.04.02	039	
R015-1 92 77 0135		5935-0-680-0001	190.05.10	004	
			190.05.11	004	
			190.05.12	004	
R015-1 93 76 0081		2520-0-999-7854	020.01.11	004	002
			020.01.12	010	
			061.02.01	011	
			061.02.02	011	
R015-1-21 -4 29 -007		2520-0-680-0068	071.03.01	042	
R015-1-99 -9 07 -024		2520-0-999-8401	071.02.01	029	
			071.03.01	056	
			071.03.02	026	
			072.02.01	005	
R015-1-99 -9 10 -008		2520-0-680-0094	071.03.02	013	
R015-1-99 -9 21 -001		2520-0-680-0093	071.03.02	012	002
R015-1-99 -9 64 -006		2520-0-680-0155	071.04.01	017	
			072.04.01	008	
R015-1-99 -9 64 -007		2530-0-995-0048	130.02.26	028	
			130.02.26	026	
R015-1113 S 58 0011		2540-0-680-0080	190.05.15	014	
R015-1160 00 29 0113		2510-0-680-0214	160.06.07	004	
R015-1160 00 29 0223		2510-0-680-0213	160.06.07	003	
R015-1160 00 29 0310		2510-0-680-0211	160.06.07	001	
R015-1160 00 29 0324		2510-0-680-0212	160.06.07	002	
R015-1160 00 64 0029		2540-0-680-0068	160.05.01	003	002
			160.05.02	003	
			160.05.03	003	
			160.05.04	003	
			160.05.05	011	
			160.05.06	011	
R015-1160 00 72 0023		6220-0-100-0587	190.03.02	012	
R015-1160 00 72 0721		6220-0-100-0588	190.03.02	015	
R015-1160 00 74 0015		2540-0-680-0072	190.06.01	008	
R015-1160 00 74 0016		2540-0-680-0073	190.06.01	009	
R015-1160 00 74 0018		2540-0-680-0074	190.06.01	011	002
R015-1160 00 77 0023		2510-0-680-0145	160.06.02	005	
R015-1160 02 61 0028		2540-0-680-0081	160.07.05	005	
R015-1161 00 43 0008		2510-0-680-0147	160.08.01	007	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0077	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1161 00 61 0118		5330-0-999-0259	160.07.11	005	002
R015-1161 00 61 0119		5330-0-999-0260	160.07.11	006	
R015-1161 00 74 0017		2540-0-015-0114	190.06.01	010	
R015-1161 00 84 0045		2540-0-680-0082	130.02.04	011	
R015-1170 0 23 0009		2520-0-999-9706	061.02.01	004	
			061.02.02	004	
			130.02.01	005	
R015-1170 0 23 0012		2530-0-999-9795	130.02.05	015	
R015-1170 0 68 0023		2540-0-680-0032	160.05.01	023	
			160.05.02	023	
			160.05.03	023	
			160.05.04	023	
R015-1180 58 0043		2540-0-680-0083	190.04.14	005	
R015-1180 58 0114		5930-0-100-0525	190.05.10	009	
			190.05.11	009	
			190.05.12	009	
R015-1180 A 34 0028		2530-0-999-8949	130.03.03	025	
R015-1180 A 36 0111		2530-0-999-9828	130.01.01	003	
			130.01.02	003	
R015-1180 A 58 0008		2530-0-680-0088	130.02.24	003	
			190.04.13	026	
R015-1180 0 21 0034		2520-0-999-8896	071.04.01	010	
R015-1180 0 22 0006		2520-0-999-8893	071.02.01	047	
R015-1180 0 24 0023		2520-0-999-8877	071.03.01	046	
			071.04.01	041	
			071.04.02	006	
R015-1180 0 24 0026		2520-0-999-8876	071.04.01	005	
R015-1180 0 32 0077		2520-0-999-7899	093.04.01	007	
			093.04.03	007	
R015-1180 0 35 0015		2540-0-680-0084	130.02.06	019	
R015-1180 0 47 0044		2530-0-999-6145	121.01.02	017	
R015-1180 0 57 0025		2540-0-999-8986	020.04.01	024	
			020.04.02	024	
R015-1180 0 58 0031		2920-0-680-0005	041.04.02	009	
			041.04.03	009	
R015-1180 0 58 0043		2530-0-680-0096	130.02.19	013	
			130.02.24	035	
R015-1180 0 58 0114		5930-0-100-0525	190.05.09	011	
R015-1180 0 77 0049		2540-0-680-0049	130.02.24	029	
R015-1188 25 0083		5365-0-999-0006	010.04.04	007	
			010.05.05	012	
			020.02.01	012	
			020.02.02	014	
			020.02.03	009	
			020.02.04	009	
			020.02.05	009	
			020.02.06	011	
			020.02.07	011	
			020.02.18	006	
			031.01.02	007	
			031.01.03	009	
R015-1188 58 0029		6220-0-100-0058	190.05.04	009	002
			190.05.07	001	001
			190.05.09	026	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0078	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1188	73 0181	2940-0-999-9801	010.05.07	015	
R015-1188	73 0185	2815-0-999-9337	010.05.07	013	
R015-1188	73 0186	2815-0-999-9338	010.00.03	009	
			010.05.07	012	
R015-1188	73 0187	2530-0-680-0086	130.02.24	006	
R015-1188	77 0026	2540-0-680-0086	190.04.14	002	
R015-1189	31 0003	2510-0-680-0198	160.06.03	006	
R015-1190	21 0013	5310-0-692-5011	043.01.07	009	
R015-1190	35 0140	2530-0-015-0011	130.02.10	006	
			130.02.25	012	
R015-1190	35 0147	5305-0-999-0382	130.02.10	004	
			130.02.25	013	
R015-1190	35 0148	2520-0-680-0026	061.02.01	035	
R015-1190	35 0150	2540-0-680-0087	130.02.24	049	
			130.02.25	005	
R015-1190	41 0226	2530-0-680-0064	130.02.06	020	
R015-1190	58 0009	5905-0-100-0651	190.05.09	013	
R015-1190	58 0010	5905-0-100-0652	190.05.09	014	
R015-1190	77 0017	2540-0-680-0088	190.04.13	025	
R015-1190	77 0021	5935-0-680-0002	190.04.11	007	
R015-1190	77 0036	2540-0-680-0089	190.04.13	002	
R015-1191	73 0039	2510-0-999-8395	160.04.03	010	
R015-1209	04 0043	2815-0-680-0037	010.02.01	015	
R015-1209	09 0004	2920-0-999-9806	190.04.12	002	
R015-1210	04 0007	2815-0-680-0045	010.00.04	005	
			010.02.02	021	
R015-1210	04 0016	2815-0-680-0105	010.00.08	002	
			010.02.02	001	
R015-1210	04 0608	2815-0-680-0106	010.00.08	001	
R015-1210	05 0003	2815-0-680-0049	010.00.07	006	
			010.00.09	006	
			010.00.10	006	
			010.04.05	027	
R015-1210	08 0729	2910-0-680-0216	020.01.17	012	
R015-1210	08 0731	2910-0-999-9226	020.01.17	003	
R015-1210	08 0732	2910-0-680-0214	020.01.17	002	
R015-1210	08 0733	2910-0-999-0095	020.01.17	015	
R015-1210	08 0735	5360-0-001-0126	020.01.17	023	
R015-1210	11 0005	2815-0-680-0058	010.00.04	013	
			041.01.03	006	
			041.01.04	002	
R015-1213	08 0706	2910-0-999-9822	020.02.19	007	
R015-1213	08 0707	2910-0-999-9820	020.02.19	008	
R015-1213	08 0709	2910-0-999-9796	020.02.21	011	
R015-1213	08 0710	2910-0-999-9818	020.02.19	006	
R015-1213	08 0719	2910-0-999-9794	020.02.21	012	
R015-1213	08 0730	2910-0-999-9793	020.02.19	010	
R015-1213	08 0738	2910-0-999-9792	020.02.19	004	
R015-1213	08 0739	2910-0-900-8095	020.02.19	003	
R015-1213	08 0740	2910-0-999-9791	020.02.19	002	
R015-1213 0	01 0056	2815-0-999-9229	010.01.09	014	
R015-1213 0	01 0113	2815-0-999-9927	071.03.03	021	
R015-1213 0	02 0029	2815-0-999-9992	010.03.01	011	
R015-1213 0	04 0028	2815-0-680-0107	010.00.06	008	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0079	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1213 0 04 0091		2815-0-680-0003	010.00.07	005	001
R015-1213 0 05 0086		5340-0-010-0003	020.02.17	002	
			010.01.02	005	
			020.02.05	010	
			020.02.06	012	
			020.02.07	012	
			190.05.01	008	
R015-1213 0 08 0107		2910-0-999-9840	020.02.19	001	
R015-1213 0 08 0149		2510-0-999-8407	160.07.01	011	
R015-1213 0 09 0030		2920-0-999-9820	190.04.12	001	
R015-1262 84 0054		2540-0-999-8679	210.01.01	006	
R015-1270 0 05 0026		5310-0-999-8100	010.04.04	016	
			010.04.05	016	
R015-1270 0 12 0035		2815-0-999-9348	010.05.01	010	
R015-1270 0 16 0036		2520-0-999-7925	061.01.01	004	
R015-1270 0 21 0018		4730-0-480-0007	061.01.01	003	
R015-1270 0 21 0025		2520-0-999-9738	061.02.03	006	
R015-1270 0 21 0031		2520-0-999-9737	061.02.03	007	
R015-1270 0 21 0032		2520-0-999-9736	061.02.03	010	
R015-1270 0 24 0011		2520-0-999-8457	072.03.01	016	
			072.04.01	011	
R015-1270 0 24 0049		2520-0-999-8458	072.03.01	018	
			072.04.01	010	
R015-1270 0 24 0064		2520-0-999-8283	071.03.01	043	
			071.04.02	011	
			072.03.05	004	
			072.04.01	032	
			072.04.02	012	
R015-1270 0 32 0032		2520-0-999-7929	071.03.02	010	
			072.03.01	011	
R015-1270 0 32 0037		2520-0-999-7928	072.04.01	022	
R015-1270 0 32 0038		2520-0-999-7927	072.04.01	023	
R015-1270 0 33 0038		4730-0-999-9725	071.01.01	014	
			071.04.01	042	
			091.01.01	007	
			093.01.01	009	
			093.02.02	051	
R015-1270 0 58 0077		5930-0-350-0056	190.05.18	001	
R015-1271 0 31 0056		2510-0-999-8401	160.07.01	010	
R015-1280 57 0036		2520-0-999-7937	020.04.01	019	
			020.04.02	019	
R015-1288 23 0012		2530-0-680-0076	130.02.02	035	
R015-1288 32 0077		2520-0-680-0163	093.02.02	016	
R015-1288 73 0784		2910-0-373-0152	020.01.18	002	
R015-1288 75 0061		2815-0-999-9328	010.01.06	023	
R015-1292 35 0043		5305-0-999-0383	130.01.17	006	
R015-1292 35 0044		2530-0-680-0271	130.02.10	005	
R015-1292 47 0755		2530-0-680-0272	121.04.03	013	
R015-1292 47 0756		2530-0-680-0273	121.04.03	002	
R015-1292 53 0702		2930-0-680-0010	031.02.01	010	
R015-1292 53 0703		2930-0-680-0011	031.02.01	009	
R015-1295 47 0704		2530-0-680-0274	121.04.03	007	
R015-1306 A 01 0019		2815-0-999-9353	010.00.03	021	
			010.00.04	021	

VersNr d.Bi: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0080	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1313 T 08 0716	2910-0-999-9702	010.05.01	008	002	
R015-1321 01 12 0010	2510-0-999-7351	020.02.08	004		
		173.02.09	060		
		173.02.10	072		
R015-1321 01 12 0011	2510-0-999-7350	173.02.09	061		
		173.02.10	073		
		173.02.11	034		
R015-1321 01 12 0015	2510-0-999-7418	173.02.09	012		
		173.02.10	065		
		173.02.10	012		
		173.02.11	002		
		173.02.12	003		
		173.02.13	003		
R015-1321 01 12 0016	2510-0-680-0333	173.02.10	069		
R015-1321 01 12 1003	2510-0-680-0334	173.02.11	018		
		173.02.13	023		
R015-1321 01 12 1004	2510-0-680-0335	173.02.11	026		
		173.02.13	033		
R015-1321 01 12 1005	2510-0-680-0336	173.02.11	029		
		173.02.13	036		
R015-1321 01 12 1006	2510-0-680-0337	173.02.11	031		
		173.02.13	038		
R015-1321 01 12 1009	2510-0-680-0425	173.02.11	032		
R015-1321 01 12 1010	2510-0-680-0338	173.02.11	033		
R015-1321 01 12 1011	2510-0-680-0339	173.02.11	019		
		173.02.13	024		
R015-1321 01 12 1012	2510-0-680-0340	173.02.11	030		
		173.02.13	037		
R015-1321 01 12 1013	2510-0-680-0341	173.02.11	017		
		173.02.12	002		
		173.02.13	002		
R015-1321 01 12 1014	2510-0-680-0342	173.02.11	001		
R015-1321 01 12 1018	2510-0-680-0343	173.02.06	001		
R015-1321 01 12 1019	2510-0-680-0344	173.02.06	002		
R015-1321 01 12 1034	2510-0-680-0345	173.02.11	020		
		173.02.13	025		
R015-1321 01 12 1050	2510-0-680-0346	173.02.11	022		
		173.02.13	027		
R015-1321 01 12 1051	2510-0-680-0347	173.02.11	027		
		173.02.13	034		
R015-1321 01 12 1054	2510-0-680-0348	173.02.11	028		
		173.02.13	035		
R015-1321 01 12 1055	2510-0-680-0349	173.02.11	023		
		173.02.13	028		
R015-1321 01 12 1056	2510-0-680-0350	173.02.11	003		
		173.02.12	004		
		173.02.13	004		
R015-1321 01 26 1001	2510-0-680-0332	173.01.03	001	001	
R015-1321 01 53 1011	2510-0-680-0351	173.02.11	016		
R015-1321 01 97 0003	2510-0-680-0352	173.02.18	023		
R015-1321 01 97 0010	2540-0-015-0217	173.02.18	024		
		173.02.19	015		
		173.02.20	019		
		190.03.02	010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0081	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
R015-1321 02 12 1014	2510-0-680-0353	173.02.11	001	001
R015-1321 02 26 1001	2510-0-680-0354	173.01.03	001	002
R015-1321 03 12 0002	2510-0-680-0355	173.02.10	001	002
R015-1321 04 26 1001	2510-0-680-0356	173.01.03	001	003
R015-1321 05 26 1001	2510-0-680-0357	173.01.03	001	004
R015-1321 07 27 0004	2510-0-999-8474	173.02.01	003	
		173.02.02	003	
R015-1321 32 12 0014	2510-0-680-0358	173.02.12	001	
R015-1321 32 12 0028	2510-0-680-0359	173.02.07	005	
R015-1321 32 12 0029	2510-0-680-0360	173.02.07	004	
R015-1321 32 12 0042	2510-0-680-0361	173.02.12	030	
R015-1321 32 12 0045	2510-0-680-0362	173.02.12	024	
R015-1321 32 12 0046	2510-0-680-0363	173.02.12	025	
R015-1321 32 12 0047	2510-0-680-0364	173.02.12	026	
R015-1321 32 12 0048	2510-0-680-0365	173.02.12	028	
R015-1321 32 12 0066	2510-0-680-0366	173.02.07	001	
R015-1321 32 12 0067	2510-0-680-0367	173.02.07	002	
R015-1321 32 12 0070	2510-0-680-0368	173.02.12	010	
		173.02.13	010	
R015-1321 32 12 0071	2510-0-680-0369	173.02.12	020	
		173.02.13	020	
R015-1321 32 12 0074	2510-0-680-0370	173.02.12	022	
		173.02.13	022	
R015-1321 32 12 0075	2510-0-680-0371	173.02.12	015	
		173.02.13	015	
R015-1321 32 12 0076	2510-0-680-0372	173.02.07	003	
R015-1321 32 12 0079	2510-0-680-0373	173.02.12	016	
		173.02.13	016	
R015-1321 32 12 0080	2510-0-680-0374	173.02.12	017	
		173.02.13	017	
R015-1321 32 12 0081	2510-0-680-0375	173.02.12	040	
R015-1321 32 12 0082	2510-0-680-0376	173.02.12	041	
R015-1321 32 12 0085	2510-0-680-0377	173.03.02	003	
R015-1321 32 12 0086	2510-0-680-0378	173.02.12	039	
R015-1321 32 12 0087	2510-0-680-0379	173.02.12	035	
R015-1321 32 12 0088	2510-0-680-0380	173.02.12	036	
R015-1321 32 12 0089	2510-0-680-0381	173.02.12	038	
R015-1321 32 12 0090	2510-0-680-0382	173.02.12	037	
R015-1321 32 12 0097	2510-0-680-0383	173.03.02	001	
R015-1321 32 12 0098	2510-0-680-0384	173.03.02	002	
R015-1321 32 12 0101	2510-0-680-0385	173.03.02	006	
R015-1321 32 12 0130	2510-0-680-0386	173.02.12	018	
		173.02.13	018	
R015-1321 32 12 0131	2510-0-680-0387	173.02.12	027	
R015-1321 32 12 0137	2510-0-680-0388	173.02.12	029	
R015-1321 32 12 0142	2510-0-680-0389	173.02.12	019	
		173.02.13	019	
R015-1321 32 26 0001	2510-0-680-0390	173.01.04	001	
R015-1321 32 27 0004	2510-0-680-0391	173.02.03	003	
R015-1321 32 27 0005	2510-0-680-0392	173.02.03	002	
R015-1321 32 27 0006	2510-0-680-0393	173.02.03	001	
R015-1321 32 97 0001	2510-0-680-0394	173.03.05	001	
		173.03.06	001	
R015-1321 33 12 0014	2510-0-680-0395	173.02.13	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0082	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1321 33 12 0018		2510-0-680-0396	173.02.08	001	
R015-1321 33 12 0019		2510-0-680-0397	173.02.08	002	
R015-1321 33 12 0028		2510-0-680-0398	173.02.08	005	
R015-1321 33 12 0029		2510-0-680-0399	173.02.08	004	
R015-1321 33 12 0053		2510-0-680-0400	173.02.13	041	
R015-1321 33 12 0064		2510-0-680-0401	173.02.13	040	
R015-1321 33 12 0076		2510-0-680-0402	173.02.08	003	
R015-1321 33 12 0101		2510-0-680-0403	173.03.03	010	
R015-1321 33 12 0106		2510-0-680-0404	173.03.03	007	
R015-1321 33 12 0111		2510-0-680-0405	173.03.03	011	
R015-1321 33 12 0113		2510-0-680-0406	173.03.03	003	
R015-1321 33 12 0114		2510-0-680-0407	173.03.03	004	
R015-1321 33 12 0118		2510-0-680-0408	173.03.03	008	
R015-1321 33 12 0119		2510-0-680-0409	173.03.03	005	
R015-1321 33 12 0120		2510-0-680-0410	173.03.03	006	
R015-1321 33 12 0123		2510-0-680-0411	173.03.03	001	
R015-1321 33 12 0124		2510-0-680-0412	173.03.03	002	
R015-1321 33 12 0126		2510-0-680-0413	173.03.03	009	
R015-1321 33 12 0129		2510-0-680-0414	173.02.13	039	
R015-1321 33 26 0001		2510-0-680-0415	173.01.04	002	
R015-1322 26 27 0010		2510-0-015-0315	173.02.01	005	
			173.02.02	005	
R015-1337 00 58 0024		5935-0-680-0003	190.05.11	020	
R015-1337 00 77 0093		5935-0-680-0004	190.04.11	013	
R015-1357 00 77 0206		5970-0-015-0006	190.04.11	019	
R015-1380 25 0015		2520-0-999-8513	072.02.01	039	
			093.02.01	022	
			093.02.03	022	
R015-1380 29 0044		2520-0-999-8436	072.04.01	026	
			093.04.02	007	
			093.04.04	007	
R015-1380 A 54 0083		2990-0-999-9950	043.01.03	017	
			043.01.04	005	
			043.01.05	004	
			043.01.06	013	
			043.01.07	013	
R015-1380 A 58 0150		6220-0-680-0005	190.05.04	006	
R015-1380 B 91 0701		2910-0-999-8014	020.01.01	016	
			020.01.02	016	
			020.01.03	016	
			020.01.04	016	
			020.01.05	016	
			020.01.06	016	
			020.01.07	016	
R015-1380 C1 36 0036		2530-0-680-0141	072.04.03	018	
			130.01.14	008	
			130.01.18	006	002
			130.02.11	013	001
			130.02.19	012	
			130.02.21	013	
R015-1380 G 28 0003		2520-0-999-7752	130.02.02	037	001
R015-1380 K 73 0280		2815-0-999-9504	010.00.03	022	
			010.00.04	023	
			010.02.01	020	

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0083	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1380 P 58 0001		2910-0-680-0365	010.02.02	019	001
R015-1380 P 91 0035		2910-0-999-9046	190.05.01	005	
R015-1380 9 21 0032		2520-0-999-8667	020.01.11	006	002
R015-1380 9 22 0073		2520-0-999-8650	071.04.01	042	
R015-1380 9 23 0074		2520-0-999-9630	072.01.01	038	
			061.02.01	029	
			061.02.02	029	
R015-1380 9 24 0012		2520-0-999-9629	071.04.01	002	006
R015-1380 9 31 0032		2510-0-680-0416	160.05.05	006	
			160.05.06	006	
R015-1380 9 34 0175		4720-0-100-0126	093.03.01	010	
			093.03.02	010	
R015-1380 9 34 0339		2530-0-999-8066	130.02.05	014	
			130.02.06	018	
R015-1380 9 35 0068		2510-0-680-0156	160.03.05	005	
R015-1380 9 36 0063		2530-0-999-9608	130.02.07	012	
			130.02.08	013	
			130.02.09	016	
			130.02.10	022	
R015-1380 9 36 0064		2530-0-999-7653	130.02.07	008	
			130.02.08	041	
R015-1380 9 36 0071		2530-0-999-8143	130.02.07	007	
			130.02.08	009	
			130.02.09	013	
R015-1380 9 36 0075		2530-0-999-9606	130.02.07	023	
			130.02.08	029	
			130.02.10	007	
R015-1380 9 36 0082		2530-0-999-9605	130.02.07	019	
			130.02.08	017	
			130.02.09	006	
			130.03.01	010	
R015-1380 9 36 0085		2530-0-999-9612	130.02.07	014	
			130.02.08	016	
			130.02.09	014	
			130.02.10	024	
			130.03.01	009	
			130.03.03	013	
R015-1380 9 36 0086		2530-0-999-9627	130.02.07	016	
			130.02.08	019	
			130.03.01	012	
			130.03.03	016	
R015-1380 9 36 0096		2530-0-999-9618	130.02.07	021	
			130.02.08	022	
			130.03.03	014	
R015-1380 9 36 0116		2530-0-015-0015	130.02.24	025	
R015-1380 9 36 0160		9905-0-680-0016	061.02.01	038	
R015-1380 9 36 0715		2530-0-999-9689	130.03.04	004	
			130.03.06	003	
R015-1380 9 41 0064		2530-0-999-9626	093.03.01	030	
			093.03.02	030	
R015-1380 9 41 0069		2530-0-999-9256	091.03.01	031	
R015-1380 9 41 0070		2530-0-999-9255	091.03.01	032	
R015-1380 9 52 0023		2510-0-999-9787	110.01.01	021	
			110.01.02	021	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0084	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1380 9 53 0076		2930-0-999-9962	110.01.03	019	
R015-1380 9 55 0017		2910-0-680-0358	110.01.04	023	
R015-1380 9 55 0075		2910-0-999-9814	031.01.03	025	
R015-1380 9 55 0076		2910-0-999-9813	020.01.11	012	
R015-1380 9 55 0077		2910-0-999-9812	020.01.09	013	
R015-1380 9 55 0078		2910-0-999-9811	020.01.09	017	
R015-1380 9 55 0079		2910-0-999-9810	020.01.09	016	
R015-1380 9 55 0117		2910-0-999-9836	020.01.09	015	
R015-1380 9 55 0163		2910-0-999-9066	020.01.09	014	
R015-1380 9 55 0164		2910-0-999-9065	020.01.12	013	
R015-1380 9 55 0706		5305-0-933-4461	020.01.09	002	001
R015-1380 9 58 0069		6220-0-050-0260	020.01.09	003	001
			190.05.04	008	
			190.05.05	001	
			190.05.06	001	001
			190.05.08	001	001
R015-1380 9 58 0101		5930-0-350-0056	190.05.18	001	002
R015-1380 9 58 0146		2520-0-999-9190	190.05.01	006	
R015-1380 9 58 0150		6220-0-050-0262	190.05.05	002	001
			190.05.06	002	001
			190.05.08	002	001
R015-1380 9 59 0087		2815-0-999-9656	091.03.01	016	
R015-1380 9 61 0052		2610-0-999-9977	140.01.01	007	
R015-1380 9 61 0053		2640-0-151-0010	140.01.01	006	
R015-1380 9 77 0107		2920-0-999-9940	071.03.03	034	
R015-1380 9 91 0035		2910-0-680-0359	020.01.12	006	
R015-1380 91 36 0077		2530-0-999-9649	130.01.09	009	
			130.01.12	012	
R015-1380 91 36 0095		2530-0-999-8087	130.01.09	006	
R015-1380 91 36 0166		2530-0-999-8002	130.02.24	022	
R015-1380 91 36 0181		2530-0-999-7996	121.04.02	004	
			130.02.24	032	
			130.02.24	014	
			190.04.13	003	
R015-1380 91 36 0218		2530-0-999-9760	071.03.04	006	
			071.03.06	006	
			072.03.02	006	
			072.03.03	006	
			072.04.03	009	
			093.04.05	011	
			093.04.06	012	
			130.02.18	012	
			130.02.20	011	
			130.02.21	012	
R015-1380 91 36 0234		2530-0-999-9756	130.00.01	009	002
			130.00.03	009	003
			130.02.14	006	002
R015-1380 91 36 0235		2530-0-999-9756	130.00.01	009	003
			130.00.03	009	002
			130.02.14	006	001
R015-1380 91 36 0708		2530-0-999-9234	130.01.20	003	
			130.01.21	003	
R015-1380 91 36 0709		2530-0-999-9236	130.01.20	007	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: T0085	Ausgabe: 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1380 91 36 0710		2530-0-999-2702	130.01.21	007	
			130.01.20	006	
			130.01.21	006	
R015-1380 91 36 0711		2530-0-680-0035	130.01.20	011	
			130.01.21	011	
R015-1380 91 36 0856		2530-0-680-0028	130.01.20	017	
			130.01.21	017	
R015-1380 91 36 0857		2530-0-680-0029	130.01.20	018	
			130.01.21	018	
R015-1380 91 36 0858		2530-0-680-0022	130.01.20	015	001
			130.01.21	015	001
R015-1380 91 36 0859		2530-0-680-0025	130.01.20	016	001
			130.01.21	016	001
R015-1380 91 36 0870		2530-0-680-0032	130.01.20	008	
			130.01.21	008	
R015-1380 91 36 0871		2530-0-680-0033	130.01.20	009	
			130.01.21	009	
R015-1380 91 36 0872		2530-0-680-0034	130.01.20	010	
			130.01.21	010	
R015-1380 91 36 0873		2530-0-680-0036	130.01.20	012	
			130.01.21	012	
R015-1380 91 36 0881		2530-0-680-0023	130.01.20	015	002
			130.01.21	015	002
R015-1380 91 36 0882		2530-0-680-0024	130.01.20	015	003
			130.01.21	015	003
R015-1380 91 36 0883		2530-0-680-0026	130.01.20	016	002
			130.01.21	016	002
R015-1380 91 36 0884		2530-0-680-0027	130.01.20	016	003
			130.01.21	016	003
R015-1380 91 36 0950		2530-0-680-0018	130.01.20	023	
			130.01.21	023	
R015-1380 91 36 0952		2530-0-680-0016	130.01.20	021	
			130.01.21	021	
R015-1380 91 36 0953		2530-0-680-0017	130.01.20	022	
			130.01.21	022	
R015-1380 91 36 0954		2530-0-680-0019	130.01.20	013	001
			130.01.21	013	001
R015-1380 91 36 0957		2530-0-999-6160	130.01.20	004	
			130.01.21	004	
R015-1380 91 36 0961		2530-0-680-0020	130.01.20	013	002
			130.01.21	013	002
R015-1380 91 36 0962		2530-0-680-0021	130.01.20	013	003
			130.01.21	013	003
R015-1381 F 14 0090		2520-0-680-0009	061.02.02	068	
			130.02.24	039	
R015-1381 F 31 0058		2510-0-999-9162	160.04.03	039	
R015-1381 9 31 0032		2540-0-999-8654	160.05.07	004	
R015-1382 0 33 0021		2510-0-680-0183	160.02.03	018	
			160.02.04	017	
R015-1384 A 35 0006		2510-0-999-9046	160.02.06	025	
R015-1384 D 79 0012		2510-0-999-9008	160.02.08	004	
R015-1384 9 71 0008		2510-0-680-0181	160.02.06	026	
R015-1388 A 35 0071		2510-0-999-9004	160.02.05	015	
			160.02.06	021	

VersNr d Bt 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0086	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1390	58 0013	5935-0-680-0005	190.05.13	025	002
R015-1390	86 0008	2510-0-999-6888	160.06.06	005	
			160.06.07	009	
R015-1391	13 0053	2540-0-680-0090	190.02.03	006	
R015-1395	35 0025	2520-0-999-9185	061.02.04	007	
R015-1395	35 0049	2530-0-680-0275	130.02.25	010	
R015-1395	35 0063	2520-0-999-8168	061.02.04	004	
R015-1397	22 0451	3110-0-480-0169	071.02.01	019	
R015-1397	35 0169	2530-0-680-0265	130.02.24	040	
			130.02.24	018	
R015-1397	73 0041	2910-0-680-0292	020.01.02	031	001
			020.01.03	031	
R015-1397	73 0107	2540-0-999-6824	150.04.01	010	
			150.04.02	008	
			150.04.03	008	
R015-1405	05 0024	2815-0-999-9518	010.04.04	015	
			010.04.05	015	
R015-1406	01 0094	2510-0-999-8760	043.01.07	019	
R015-1406	05 0047	2815-0-680-0048	010.04.05	023	
R015-1406	06 0046	5330-0-998-9970	031.01.01	005	
R015-1406	07 0015	2930-0-999-0060	010.00.05	006	002
			130.02.17	036	
R015-1406	08 0056	2910-0-680-0016	020.02.14	009	
R015-1406	08 0057	2910-0-680-0017	020.02.14	010	
R015-1406	09 0036	2920-0-999-9530	190.01.02	004	
R015-1406	09 0038	2920-0-680-0001	190.01.02	005	
R015-1406 U	01 0048	2920-0-680-0002	042.01.01	050	
			042.01.02	005	
			042.02.01	016	
			043.01.06	025	
			043.01.07	026	002
R015-1407	01 0033	2520-0-680-0028	071.04.01	034	
R015-1407	08 0013	2815-0-680-0104	010.01.01	025	
			010.01.03	025	
R015-1407	08 0097	2910-0-680-0277	020.02.21	002	
R015-1407	08 0131	2910-0-999-9066	020.01.09	002	
			020.01.10	002	
R015-1407	08 0132	2910-0-999-9065	020.01.09	003	
			020.01.10	003	
R015-1407	08 0718	2910-0-680-0271	020.02.21	010	
R015-1407	08 0719	2910-0-999-0513	020.02.21	009	002
R015-1407	08 0720	2910-0-680-0268	020.02.21	005	
R015-1407	08 0723	2910-0-999-9747	020.02.21	007	
R015-1407	08 0724	2910-0-680-0270	020.02.21	008	
R015-1407	08 0726	2910-0-373-0166	020.01.17	022	
R015-1407	08 0786	5360-0-011-0053	020.01.18	005	
R015-1407	08 0788	2910-0-373-0157	020.01.18	006	
R015-1407	08 0789	2910-0-680-0209	020.01.18	007	
R015-1407	08 0791	2910-0-680-0212	020.01.18	010	
R015-1407	08 0792	2910-0-680-0210	020.01.18	008	
R015-1407	08 0793	2910-0-680-0211	020.01.18	009	002
R015-1407	08 0794	2910-0-373-0162	020.01.18	011	
R015-1407	08 0795	2910-0-999-8856	020.01.18	012	
R015-1407	08 0796	5360-0-136-0014	020.01.18	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0087	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1407	08 0798	2910-0-373-0165	020.01.18	015	001
R015-1407	08 0804	2910-0-373-0164	020.01.18	014	
R015-1407	08 0805	2910-0-999-0095	020.01.18	023	
R015-1407	08 0811	2910-0-373-0168	020.01.18	018	
R015-1407	08 0812	2910-0-373-0166	020.01.17	024	
			020.01.18	016	
R015-1407	08 0813	5360-0-011-0055	020.01.18	019	
R015-1407	08 0815	2910-0-999-9337	020.01.17	020	
			020.01.18	025	
R015-1407	08 0816	2910-0-373-0170	020.01.18	021	
R015-1407	08 0817	2910-0-373-0171	020.01.18	022	004
R015-1407	08 0818	2910-0-373-0169	020.01.18	020	
R015-1407	09 0006	2920-0-680-0003	041.04.02	010	
R015-1407	09 0007	2920-0-680-0004	041.04.02	007	
R015-1407	09 0012	5930-0-349-1533	010.05.05	018	
R015-1407	09 0013	5930-0-312-9305	010.05.05	019	
			190.04.12	003	
R015-1407	09 0017	5930-0-349-1533	010.05.05	018	
R015-1408	00 13 0026	2530-0-999-6419	130.01.03	002	
			130.01.04	003	
R015-1409	04 0012	2815-0-680-0043	010.02.02	015	003
R015-1409	08 0082	2910-0-999-0604	020.02.21	001	
R015-1409	08 0083	2910-0-680-0273	020.02.21	014	
R015-1409	09 0014	5935-0-680-0006	041.04.02	012	
			041.04.03	011	
R015-1409	11 0020	2815-0-680-0059	010.00.04	014	
			041.01.03	007	
			041.01.04	003	
R015-1413 C	08 0002	2910-0-999-9733	020.02.19	014	
R015-1413 C	08 0005	2910-0-999-9733	020.02.20	003	
R015-1413 C	08 0017	2910-0-999-9737	020.02.12	012	001
			020.02.13	012	
			020.02.14	008	
R015-1413 C	08 0018	2910-0-999-9738	020.02.12	013	
			020.02.13	013	
			020.02.14	007	
R015-1413 C	08 0706	2910-0-999-8952	020.02.08	010	
R015-1413 C	08 0708	2910-0-351-0673	020.01.17	001	
			020.02.01	003	
			020.02.03	004	
R015-1413 C	08 0715	2910-0-999-9745	020.02.19	009	001
R015-1413 C	08 0717	2910-0-999-9743	020.02.19	009	
R015-1413 C	08 0718	2910-0-999-9742	020.02.19	009	
R015-1413 C	08 0719	2910-0-999-9741	020.02.19	009	
R015-1413 C	08 0720	2910-0-999-9669	020.02.19	009	
R015-1413 C	08 0721	2910-0-999-9739	020.02.19	009	
R015-1413 C	08 0733	2910-0-999-8953	020.02.08	006	
R015-1413 C	08 0754	2910-0-999-9211	020.01.17	017	
R015-1413 C	08 0755	2910-0-680-0215	020.01.17	011	
R015-1413 C	08 0806	2910-0-999-9210	020.01.17	018	
R015-1413 C	09 0055	2920-0-999-9609	190.02.04	001	001
R015-1413 T	09 0707	2920-0-999-9775	190.01.05	044	
R015-1413 T	09 0709	2920-0-999-9773	190.01.05	049	
R015-1413 T	09 0710	2920-0-999-9147	190.01.05	063	

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0088	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE						
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1		2	3	4	5	
R015-1413 T 09 0713		2920-0-999-9152	190.01.05	057		
R015-1413 T 09 0714		2540-0-680-0091	190.01.05	052		
R015-1413 T 09 0715		2920-0-999-9772	190.01.05	054		
R015-1413 T 09 0716		2920-0-999-9158	190.01.05	053		
R015-1413 T 09 0717		2920-0-999-9195	190.01.05	014		
R015-1413 T 09 0773		2540-0-680-0092	190.01.05	064		
R015-1413 9 08 0035		2910-0-999-9716	020.02.20	002		
R015-1413 9 08 0042		2910-0-999-9881	020.02.01	011		
			020.02.02	013		
			020.02.03	008		
			020.02.04	008		
			020.02.08	002		
R015-1413 9 08 0704		2910-0-356-0137	020.02.08	002	002	
R015-1413 9 08 0707		2910-0-999-9336	020.01.17	020		
R015-1413 9 08 0733		2910-0-999-9225	020.01.17	004		
R015-1413 9 08 0783		2910-0-999-9216	020.01.17	006		
R015-1413 9 08 0790		2910-0-999-9215	020.01.17	013		
R015-1413 9 08 0791		2910-0-999-9214	020.01.17	014		
R015-1413 9 08 0807		2910-0-999-9208	020.01.17	019		
R015-1413 9 08 0814		2910-0-999-9224	020.01.17	008		
R015-1413 9 08 0849		2910-0-999-9212	020.01.17	016		
R015-1413 9 08 0862		2910-0-999-9338	020.01.17	021		
R015-1413 9 08 0866		2910-0-999-9220	020.01.17	009		
R015-1413 9 08 0868		2910-0-999-9219	020.01.17	010		
R015-1413 9 08 0923		5330-0-000-0750	020.02.19	005		
			020.02.20	006		
R015-1413 9 09 0724		2920-0-999-9145	190.01.05	065		
R015-1413 9 09 0733		2920-0-680-0160	190.01.05	048		
R015-1413 9 09 0735		2920-0-999-9125	190.01.05	051		
R015-1413 9 09 0736		2920-0-999-9159	190.01.05	050		
R015-1413 9 09 0737		2920-0-999-9783	190.01.05	026		
R015-1413 9 09 0738		2920-0-999-9205	190.01.05	006		
R015-1413 9 09 0739		2920-0-999-9198	190.01.05	012		002
R015-1413 9 09 0744		2920-0-999-9193	190.01.05	016		
R015-1413 9 09 0751		5977-0-001-0027	190.01.03	039		
R015-1413 9 09 0760		2920-0-999-9887	190.01.05	004		
R015-1413 9 09 0761		2920-0-999-9888	190.01.03	040		
R015-1470 52 0019		2510-0-999-9823	110.01.02	030		
			110.01.03	030		
R015-1470 52 0020		2510-0-999-9822	110.01.02	031		
			110.01.03	031		
R015-1470 0 52 0019		2510-0-680-0417	110.01.07	032		
R015-1470 0 52 0020		2510-0-680-0418	110.01.07	033		
R015-1480 21 0008		2520-0-999-8075	071.04.01	042		001
R015-1480 21 0010		2520-0-999-8106	061.01.01	002		
R015-1480 21 0028		2520-0-680-0062	071.03.03	022		
R015-1480 21 0030		2520-0-680-0164	071.01.01	001		001
R015-1480 21 0032		2520-0-999-6483	071.01.01	013		
R015-1480 22 0004		2520-0-999-8056	071.02.01	016		
R015-1480 22 0006		2520-0-999-8058	071.02.01	014		
R015-1480 22 0009		2520-0-999-8060	071.02.01	012		
R015-1480 22 0012		2520-0-999-8062	071.02.01	010		
R015-1480 22 0021		2520-0-999-8093	071.02.01	026		
R015-1480 22 0023		2520-0-999-8092	071.02.01	037		
R015-1480 22 0024		2520-0-999-8091	071.02.01	036		

VersNr d Bl 7810-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10089	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1480	22 0025	2520-0-999-8090	071.02.01	035	
R015-1480	22 0030	2520-0-999-8088	071.02.01	045	
R015-1480	22 0031	2520-0-999-8087	071.02.01	046	
R015-1480	22 0037	2520-0-999-8085	071.03.01	055	
R015-1480	22 0038	2520-0-999-8085	071.02.01	028	
			071.03.02	029	
			072.02.01	004	
R015-1480	22 0061	2520-0-999-8063	071.02.01	009	
R015-1480	22 0062	2520-0-999-8055	071.02.01	018	
R015-1480	22 0063	2520-0-999-8053	071.02.01	021	
R015-1480	22 0064	2520-0-999-8050	071.02.01	023	
R015-1480	22 0065	2520-0-999-8049	071.02.01	024	
R015-1480	22 0066	2520-0-999-8015	071.02.01	033	
R015-1480	22 0069	3110-0-480-0099	071.02.01	008	
R015-1480	22 0074	2520-0-680-0029	071.04.02	027	
R015-1480	22 0075	2520-0-680-0030	071.04.02	024	001
			071.04.02	024	002
R015-1480	22 0076	2520-0-999-8051	071.02.01	022	
R015-1480	22 0077	2520-0-999-8014	071.02.01	032	
R015-1480	22 0079	2520-0-999-8020	071.02.01	043	
R015-1480	22 0081	2520-0-680-0031	071.04.02	025	
R015-1480	22 0093	2520-0-999-8065	071.02.01	004	
R015-1480	22 0094	2520-0-999-8057	071.02.01	015	
R015-1480	22 0109	3110-0-541-0154	071.02.01	038	
R015-1480	22 0110	2520-0-999-8164	093.02.02	027	001
R015-1480	22 0111	2520-0-999-8163	093.02.02	027	002
R015-1480	22 0112	2520-0-999-8162	093.02.02	027	003
R015-1480	22 0113	2520-0-999-8064	071.02.01	007	
R015-1480	22 0114	2520-0-999-8059	071.02.01	013	
R015-1480	22 0127	2520-0-999-8046	071.02.01	027	
R015-1480	22 0133	2520-0-999-7914	071.02.01	001	
R015-1480	22 0134	2520-0-999-7913	071.02.01	005	
R015-1480	23 0060	2520-0-999-9788	061.02.01	026	
			061.02.02	026	
R015-1480	23 0063	2520-0-999-8275	061.02.05	001	
R015-1480	23 0723	2520-0-999-6471	061.02.05	009	
R015-1480	23 0724	2520-0-999-9191	061.02.05	003	
R015-1480	23 0727	2520-0-999-8179	061.02.05	004	
R015-1480	23 0728	2520-0-999-8178	061.02.05	005	
R015-1480	23 0729	2520-0-999-8177	061.02.05	007	
R015-1480	23 0732	2530-0-999-9329	061.02.04	009	
R015-1480	23 0733	2530-0-999-9220	061.02.04	008	
R015-1480	23 0736	2520-0-999-8172	061.02.04	012	
R015-1480	23 0737	2530-0-999-9227	061.02.04	013	
R015-1480	23 0741	2520-0-999-8168	061.02.04	006	
R015-1480	23 0742	2930-0-995-0099	061.02.01	032	
			061.02.02	032	
R015-1480	23 0745	2520-0-999-7990	061.02.05	010	
R015-1480	23 0748	2530-0-999-9225	061.02.04	011	
R015-1480	24 0002	2520-0-999-8282	071.04.02	010	
R015-1480	24 0004	2520-0-999-8083	071.04.02	015	
R015-1480	24 0022	2520-0-999-8279	071.04.02	003	
R015-1480	24 0036	2520-0-999-8278	071.04.02	001	
R015-1480	24 0038	2520-0-999-7848	071.04.02	008	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70090	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1480	24 0039	2520-0-999-7844	071.04.02	014	001
R015-1480	27 0023	2520-0-999-8343	071.03.02	021	
			130.01.09	008	
			130.01.10	026	
			130.01.11	021	
R015-1480	27 0063	2520-0-680-0097	071.03.02	017	
R015-1480	29 0011	3110-0-006-0029	071.03.01	039	
			071.03.02	004	
			072.03.01	003	
R015-1480	29 0016	2520-0-999-8025	071.03.02	003	
R015-1480	29 0017	2520-0-999-8028	072.03.01	010	
R015-1480	29 0020	2520-0-999-8024	071.03.02	014	
R015-1480	29 0065	2520-0-680-0075	071.03.01	003	
R015-1480	29 0068	2520-0-680-0084	071.03.01	010	
R015-1480	29 0070	2520-0-680-0087	071.03.01	013	
R015-1480	29 0072	2520-0-680-0083	071.03.01	021	
R015-1480	29 0073	2520-0-680-0082	071.03.01	022	
R015-1480	29 0074	2520-0-680-0076	071.03.01	029	
R015-1480	29 0075	2520-0-680-0078	071.03.01	030	
R015-1480	29 0076	2520-0-680-0077	071.03.01	031	
R015-1480	29 0077	2520-0-680-0079	071.03.01	034	
R015-1480	29 0079	2520-0-680-0069	071.03.01	038	
R015-1480	29 0087	2520-0-680-0081	071.03.01	019	
R015-1480	29 0088	2520-0-999-6391	071.03.01	035	
R015-1480	29 0113	2520-0-680-0066	071.03.01	040	
R015-1480	29 0114	2520-0-680-0067	071.03.01	041	
R015-1480	29 0118	2520-0-680-0100	071.03.01	036	
R015-1480	29 0119	2520-0-680-0080	071.03.01	020	
R015-1480	55 0009	2530-0-680-0085	130.02.24	036	
R015-1480	55 0011	2910-0-999-9826	020.01.14	002	
R015-1480	55 0012	2910-0-680-0276	020.01.09	001	
R015-1480	58 0004	2540-0-680-0093	190.05.03	004	
R015-1480	58 0007	5930-0-350-0093	190.05.09	007	
			190.05.10	005	
			190.05.12	005	
R015-1480	58 0030	5930-0-350-0093	190.05.09	007	
			190.05.09	006	
R015-1480	58 0042	5930-0-100-0526	190.05.10	019	
			190.05.11	023	
			190.05.12	019	
R015-1480	58 0044	5920-0-100-0216	190.05.13	010	
R015-1480	58 0046	5930-0-003-0017	190.05.19	001	
R015-1480	58 0047	5930-0-100-0526	190.05.09	005	
			190.05.10	019	
			190.05.11	006	
			190.05.12	019	
			190.05.17	005	
R015-1480	58 0701	2540-0-680-0094	190.05.09	009	
			190.05.10	003	
			190.05.11	003	
			190.05.12	003	
R015-1480	68 0004	2540-0-680-0019	110.02.03	001	
R015-1480	71 0001	2590-0-680-0032	190.03.03	001	
R015-1480	77 0075	5935-0-680-0010	190.04.11	004	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-SYEVR LKW 680/M3		Seite T0091	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1480	93 0003	2510-0-999-9003	150.04.01	007	
			150.04.02	007	
			150.04.03	007	
R015-1480	93 0006	2540-0-200-0004	150.04.01	005	
R015-1480 A	22 0002	5930-0-100-0503	071.04.02	030	
R015-1480 A	34 0001	2530-0-999-8901	130.03.03	049	
R015-1480 A	34 0002	2530-0-999-8900	093.03.01	004	
			093.03.02	004	
R015-1480 A	34 0003	2530-0-999-8899	093.03.01	005	
			093.03.02	005	
R015-1480 A	34 0046	2530-0-999-8887	130.03.03	036	001
R015-1480 A	34 0047	2530-0-999-8886	130.03.03	036	002
R015-1480 A	34 0050	2530-0-999-8885	130.03.03	038	
R015-1480 A	34 0051	2530-0-999-8884	130.03.03	039	
R015-1480 A	34 0057	2530-0-999-8882	130.03.03	012	
R015-1480 A	34 0058	2530-0-999-8881	130.03.03	015	
R015-1480 A	34 0059	2530-0-999-8880	130.03.03	010	
R015-1480 A	34 0060	2530-0-999-8879	130.03.03	043	
R015-1480 A	34 0062	2530-0-999-8878	130.03.03	017	
R015-1480 A	34 0083	2530-0-999-7934	130.03.03	001	
R015-1480 A	34 0084	2530-0-999-7933	130.03.03	002	
R015-1480 A	34 0711	2530-0-999-8723	130.03.03	019	
R015-1480 A	34 0715	2530-0-999-8719	130.03.03	020	
R015-1480 A	34 0716	2530-0-999-8718	130.03.03	023	
R015-1480 A	34 0725	2530-0-999-8710	130.03.05	004	
			130.03.07	004	
R015-1480 A	34 0726	2530-0-995-0048	130.03.05	005	
			130.03.07	005	
R015-1480 A	34 0748	2530-0-680-0462	130.03.05	002	
R015-1480 A	34 0749	2530-0-015-0017	130.03.05	003	
			130.03.07	003	
R015-1480 A	34 0750	2530-0-680-0247	130.03.05	010	
R015-1480 A	34 0751	2530-0-680-0258	130.03.05	011	
R015-1480 A	34 0752	2530-0-015-0018	130.03.07	010	
R015-1480 A	34 0753	2530-0-015-0019	130.03.07	011	
R015-1480 A	34 0754	5360-0-999-8051	130.03.07	002	
R015-1480 A	36 0058	2815-0-999-9418	010.01.09	007	
R015-1480 A	36 0067	2530-0-999-8816	130.02.02	032	
R015-1480 A	36 0083	2530-0-999-8807	071.03.06	010	
			072.03.02	010	
			072.03.03	010	
			072.04.03	013	
			093.04.05	008	
			093.04.06	011	
			130.01.13	003	
			130.01.18	006	003
			130.01.18	006	001
			130.02.11	013	002
			130.02.11	013	003
			130.02.11	002	
R015-1480 A	41 0019	2530-0-999-8785	091.01.02	023	
R015-1480 A	44 0016	2530-0-999-8749	130.03.01	008	
R015-1480 A	44 0017	2530-0-999-8748	130.03.01	011	
R015-1480 A	44 0020	2530-0-999-8747	130.03.01	006	

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0092	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1480 A 44 0024	2530-0-999-8746	130.03.01	015	002	001
R015-1480 A 44 0025	2530-0-999-8745	130.03.01	016		
R015-1480 A 44 0051	2530-0-999-6168	130.03.01	002		
R015-1480 A 44 0052	2530-0-999-6169	130.03.01	001		
R015-1480 A 47 0059	2530-0-999-7899	121.04.03	001		
R015-1480 A 47 0740	2530-0-999-7911	121.02.01	014		
		121.02.02	018		
R015-1480 A 47 0743	2530-0-999-6201	121.04.03	009		
R015-1480 A 47 0748	2530-0-999-7898	121.04.03	010		
R015-1480 A 47 0749	2530-0-680-0240	121.04.03	008		
R015-1480 A 47 0750	2530-0-680-0277	121.04.03	011		
R015-1480 A 47 0751	2530-0-680-0278	121.04.03	012		
R015-1480 A 47 0752	2530-0-680-0279	121.04.03	006		
R015-1480 A 55 0042	2910-0-999-9771	020.01.04	012		
		020.01.05	012		
		020.01.06	012		
		020.01.07	012		
R015-1480 A 57 0063	2540-0-999-8903	020.04.01	027		
		020.04.02	027		
R015-1480 A 58 0004	2815-0-999-9965	190.05.02	004		
R015-1480 A 58 0009	9905-0-100-0040	190.05.16	006		
R015-1480 A 58 0036	2815-0-999-9961	190.05.02	002		
		190.05.03	002		
R015-1480 A 58 0047	6220-0-100-0007	190.05.04	004		
		190.05.05	003		
		190.05.06	003		
		190.05.08	003		
R015-1480 A 68 0007	2540-0-999-8894	110.02.03	008		
R015-1480 A 68 0010	2540-0-999-8893	110.02.03	009		
R015-1480 A 68 0021	2540-0-999-8886	110.02.03	002		
R015-1480 A 68 0024	2540-0-999-8884	110.02.03	005		
R015-1480 A 68 0025	2540-0-999-8883	110.02.03	004		
R015-1480 A 68 0026	2540-0-999-8882	110.02.03	003		
R015-1490 00 52 0086	5330-0-999-8204	130.01.10	023		
		130.02.07	033		
R015-1580 28 0020	2530-0-999-8595	072.04.04	012		
R015-1580 34 0022	2530-0-999-8582	093.03.01	009		
		093.03.02	009		
R015-1580 34 0026	2530-0-999-8581	093.03.01	011		
		093.03.02	011		
R015-1580 34 0109	2520-0-680-0165	093.03.01	014		
R015-1580 36 0092	2530-0-999-6571	130.02.01	022		
R015-1580 36 0097	2530-0-999-8552	130.03.01	013		
R015-1580 36 0100	2530-0-999-7725	130.02.07	015		
		130.02.08	015		
		130.02.09	015		
		130.02.10	021		
R015-1580 36 0131	2530-0-999-8536	130.03.01	014		
R015-1580 36 0138	2530-0-999-8535	130.03.04	001		
R015-1580 36 0728	2530-0-999-8532	130.03.04	003		
		130.03.06	002		
R015-1580 36 0736	2530-0-999-8528	130.03.02	004		
		130.03.04	002		
R015-1580 44 0007	2530-0-999-7945	130.03.01	003		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0093	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr.	Order Nr.
1		2	3	4	5
R015-1580	44 0008	2530-0-999-7944	130.03.01	004	002
R015-1580	52 0050	2510-0-999-8739	110.01.05	015	
R015-1580	52 0701	2510-0-680-0126	110.01.11	028	
R015-1580	61 0005	2530-0-999-8421	140.01.01	002	
R015-1580	61 0502	2530-0-680-0280	140.01.01	001	
			140.02.01	001	
			140.02.02	001	
R015-1580	61 0702	2530-0-999-8520	140.01.01	004	
R015-1581	14 0012	2510-0-999-8568	160.06.05	021	
R015-1581 B	14 0035	2510-0-999-8573	160.06.05	014	
R015-1581 B	14 0038	2510-0-999-8565	160.06.05	022	
R015-1581 B	72 0708	6220-0-100-0574	190.03.01	002	
R015-1581 B	76 0023	2510-0-680-0013	150.03.08	003	
			150.03.10	002	
R015-1581 B	76 0700	R015-581B760700	190.03.02	014	
R015-1581 K	76 0005	2510-0-680-0419	150.03.09	011	
R015-1581 K	76 0016	2510-0-680-0420	150.03.09	005	
R015-1581 K	76 0017	2510-0-680-0027	150.03.10	006	
R015-1581 K	76 0023	2510-0-680-0421	150.03.09	012	
R015-1581 M	87 0003	2540-0-999-8630	160.06.10	001	
R015-1581 M	87 0008	2540-0-999-8629	160.06.10	002	
R015-1581 M	87 0010	2540-0-999-8628	160.06.10	004	
R015-1583 K	39 0003	2510-0-999-6999	140.03.01	008	
			173.02.15	007	
			173.02.16	007	
R015-1583 M	87 0015	2540-0-999-8622	160.06.09	004	
R015-1584 B	51 0075	2540-0-999-8671	160.05.01	015	
			160.05.02	015	
			160.05.03	015	
			160.05.04	015	
R015-1584 M	87 0003	2540-0-999-8626	160.06.13	001	
R015-1584 M	87 0012	2540-0-680-0048	160.06.12	004	
R015-1584 M	87 0013	2540-0-999-8642	160.06.11	001	
			160.06.12	001	
R015-1584 M	87 0022	2540-0-999-8623	160.06.09	002	
R015-1584 M	87 0025	2540-0-680-0042	160.06.09	003	
R015-1584 P	42 0005	2510-0-680-0166	160.04.09	001	
R015-1584 P	42 0006	2510-0-680-0167	160.04.09	002	
R015-1584 P	42 0007	2510-0-680-0168	160.04.09	003	
R015-1586	23 0011	2520-0-680-0034	061.02.03	018	
R015-1586	23 0012	2520-0-999-8265	061.02.03	015	
R015-1586	23 0013	2520-0-999-8276	061.02.01	025	
			061.02.02	025	
R015-1586	23 0025	2520-0-999-7863	061.02.03	014	
R015-1586	26 0045	2520-0-680-0166	072.04.02	026	
			072.04.02	026	
R015-1586	27 0014	2520-0-680-0043	072.03.05	008	
R015-1586	27 0015	2520-0-680-0051	072.03.05	025	
R015-1586	33 0015	4730-0-999-8495	010.05.01	005	
			071.01.01	003	
			072.01.01	017	
			093.01.01	010	
			093.01.02	013	
R015-1586	34 0002	2530-0-999-8997	093.03.01	015	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T009a	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1586	34 0044	2530-0-999-7558	093.03.02	015	002
R015-1586	34 0063	2530-0-999-7949	130.03.03	044	
R015-1586	34 0068	2530-0-999-7950	130.03.04	006	
R015-1586	34 0091	2530-0-999-7849	130.03.03	035	
			093.03.01	027	
			093.03.02	027	
R015-1586	34 0108	2530-0-995-0196	093.03.01	017	
			093.03.02	017	
R015-1586	34 0109	2530-0-999-7657	093.03.02	014	
R015-1586	34 0601	2530-0-999-8537	093.03.01	016	
			093.03.02	016	
R015-1586	35 0035	2530-0-999-8473	130.02.05	005	002
R015-1586	35 0068	2520-0-680-0167	072.04.02	026	
R015-1586	35 0070	2530-0-999-7676	071.03.04	010	
			093.04.05	002	
			093.04.06	003	
R015-1586	36 0022	2530-0-999-8453	130.00.01	002	
			130.00.03	002	
			130.01.05	001	
R015-1586	36 0222	2530-0-999-8453	130.00.01	002	
			130.00.03	002	
			130.01.05	001	
R015-1586	36 0278	2530-0-999-2740	130.00.01	015	002
			130.00.03	015	
			130.02.15	005	
			130.02.16	005	
R015-1586	36 0283	2530-0-999-7550	130.02.07	018	
			130.02.08	023	
			130.02.09	070	
R015-1586	36 0284	2530-0-999-7551	130.02.07	020	
			130.02.08	018	
R015-1586	36 0292	2530-0-999-7660	130.02.07	026	
			130.02.08	012	
			130.02.10	008	
R015-1586	36 0768	2530-0-999-7580	130.02.26	004	002
R015-1586	36 0769	5330-0-760-0006	130.02.26	006	
R015-1586	36 0770	2530-0-999-7577	130.02.26	008	
			130.02.27	010	
R015-1586	36 0771	2530-0-999-7576	130.02.26	009	
			130.02.27	009	
R015-1586	36 0772	2530-0-999-7575	130.02.26	010	
			130.02.27	008	
R015-1586	36 0773	2530-0-999-7574	130.02.26	011	
			130.02.27	007	
R015-1586	36 0774	2530-0-999-7573	130.02.26	012	002
			130.02.27	006	
R015-1586	36 0775	2530-0-999-7572	130.02.26	013	
			130.02.27	004	
R015-1586	36 0777	2530-0-999-7568	130.02.26	017	
			130.02.27	018	
R015-1586	36 0778	2530-0-999-7567	130.02.26	018	
			130.02.27	019	
R015-1586	36 0779	2530-0-999-7570	130.02.26	014	
R015-1586	36 0780	2530-0-999-7562	130.02.26	025	

VersNr.d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: T0095	Ausgabe: 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1586	36 0781	2530-0-999-7561	130.02.26	026	001
			130.02.27	023	
R015-1586	36 0782	2530-0-995-0048	130.02.26	028	001
			130.02.27	024	
R015-1586	36 0783	2530-0-999-7565	130.02.26	024	
			130.02.27	016	
R015-1586	36 0792	2530-0-999-7581	130.02.26	003	
R015-1586	36 0795	2530-0-999-7571	130.02.26	019	
R015-1586	36 0796	2530-0-999-7569	130.02.26	016	
			130.02.27	003	
R015-1586	36 0797	2530-0-999-7564	130.02.26	022	
			130.02.27	022	
R015-1586	36 0798	2530-0-999-7566	130.02.26	021	
			130.02.27	021	
R015-1586	44 0036	2530-0-999-7938	130.03.01	021	
R015-1586	44 0038	5360-0-015-0001	130.03.01	024	
R015-1586	47 0029	2530-0-999-7901	121.04.01	004	
R015-1586	47 0724	2530-0-680-0241	121.04.03	005	
R015-1586	52 0021	2510-0-999-9279	110.01.05	018	
			110.01.06	018	
			110.01.07	031	
R015-1586	52 0702	2510-0-680-0042	110.01.09	013	
R015-1586	52 0769	2510-0-680-0039	110.01.09	010	
R015-1586	52 0770	2510-0-680-0040	110.01.09	011	
R015-1586	52 0780	2510-0-680-0041	110.01.09	012	
R015-1586	55 0019	2910-0-999-9620	020.01.11	005	
			020.01.12	011	
			130.02.24	056	
			130.02.24	019	
R015-1586	55 0037	2910-0-680-0283	020.01.03	001	001
R015-1586	57 0064	2540-0-680-0095	020.04.02	063	
R015-1586	57 0083	2540-0-680-0015	020.04.02	051	
R015-1586	58 0004	6220-0-100-0505	190.05.04	009	001
			190.05.05	005	001
			190.05.06	005	001
			190.05.08	005	001
			190.05.09	015	
R015-1586	58 0037	5920-0-100-0147	190.05.13	009	003
R015-1586	58 0051	6220-0-100-0522	190.05.04	003	
			190.05.05	007	
			190.05.06	007	
			190.05.08	007	
R015-1586	58 0052	9905-0-680-0017	190.05.04	002	
			190.05.05	008	
			190.05.06	008	
			190.05.08	008	
R015-1586	58 0053	6220-0-100-0519	190.05.04	007	
			190.05.05	009	
			190.05.06	009	
			190.05.08	009	
R015-1586	58 0054	9905-0-680-0018	190.05.04	008	
			190.05.05	010	
			190.05.06	010	
			190.05.08	010	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0096	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1586	58 0055	6220-0-100-0521	190.05.04	005	
			190.05.05	011	
			190.05.06	011	
			190.05.08	011	
R015-1586	58 0068	2540-0-680-0096	190.05.14	018	
R015-1586	59 0050	2815-0-999-9222	010.01.09	024	
R015-1586 C	23 0006	5310-0-980-0123	150.03.01	022	
			150.03.02	023	
			150.03.04	029	
R015-1586 C	23 0701	2520-0-999-7893	061.02.04	015	
R015-1586 G	43 0713	2530-0-999-7879	121.03.01	007	
R015-1586 G	43 0721	5305-0-960-3077	121.03.01	011	
R015-1586 K	58 0003	9905-0-680-0019	190.05.07	002	002
			190.05.09	027	002
R015-1590	00 19 0021	4730-0-680-0006	041.02.02	012	
R015-1590	00 24 0005	9905-0-100-0040	190.05.16	006	001
R015-1590	00 36 0036	2530-0-680-0265	130.02.24	040	001
R015-1590	00 36 0185	2530-0-015-0025	130.01.17	015	
R015-1590	00 36 0248	2530-0-680-0259	130.00.02	006	002
			130.02.09	001	
R015-1590	00 36 0290	2530-0-680-0263	130.00.02	007	002
			130.01.17	001	
R015-1590	00 36 0292	2530-0-680-0281	130.01.17	003	
R015-1590	00 36 0729		130.01.17	016	
R015-1590	00 36 0747		130.01.17	017	
R015-1590	00 36 0755	2530-0-680-0282	130.02.01	022	002
R015-1590	00 58 0056	6220-0-050-0260	190.05.05	001	002
			190.05.06	001	002
			190.05.08	001	002
R015-1590	00 58 0057	6220-0-100-0104	190.05.07	001	002
R015-1590	00 58 0058	6220-0-100-0505	190.05.05	005	002
			190.05.06	005	002
			190.05.08	005	002
R015-1590	00 58 0059	6220-0-050-0260	190.05.05	002	002
			190.05.06	002	002
			190.05.08	002	002
R015-1590	00 58 0060	6220-0-100-0007	190.05.05	003	002
			190.05.06	003	002
			190.05.08	003	002
R015-1590	00 58 0071	5930-0-100-0526	190.05.09	005	002
			190.05.10	006	
			190.05.11	006	001
			190.05.12	006	
R015-1590	00 58 0072	5930-0-680-0002	190.05.10	022	002
			190.05.10	022	004
R015-1590	00 58 0086	6220-0-050-0260	190.05.05	001	003
			190.05.06	001	003
			190.05.08	001	003
			190.05.11	021	
R015-1590	00 58 0087	6220-0-100-0104	190.05.07	001	003
R015-1590	00 58 0088	6220-0-100-0505	190.05.05	005	003
			190.05.06	005	003
			190.05.08	005	003
R015-1590	00 58 0089	6220-0-050-0262	190.05.05	002	003

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0097	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1590 00 58 0090	6220-0-100-0007	190.05.06	002	003
		190.05.08	002	003
		190.05.05	003	003
		190.05.06	003	003
		190.05.08	003	003
R015-1590 00 77 0041	5970-0-015-0006	190.04.11	022	
R015-1609 01 0003	2815-0-999-9621	010.01.05	003	
R015-1609 01 0009	2815-0-999-9624	010.00.05	010	
R015-1609 01 0014	2815-0-999-9602	010.01.05	016	
		010.00.03	002	
		010.00.04	002	
		010.00.05	012	
		010.01.06	006	
R015-1609 01 0036	2815-0-999-9293	010.01.04	007	
R015-1609 01 0063	2815-0-680-0103	010.00.02	022	
R015-1609 01 0064	5365-0-125-0114	010.01.01	023	
		010.01.02	023	
		010.01.03	023	
		031.03.01	040	
		010.00.03	003	
R015-1609 01 0067	2815-0-999-9650	010.00.04	003	
R015-1609 01 0077	2815-0-999-9622	010.00.05	013	
		010.01.06	012	
		010.01.05	015	
		010.01.05	013	
		010.01.01	017	001
R015-1609 01 0109	2815-0-999-9324	010.01.05	013	
R015-1609 01 0115	2815-0-999-8990	010.01.01	017	001
R015-1609 01 0116	2815-0-999-8991	010.01.02	017	001
		010.01.01	016	001
		010.01.02	016	001
		010.01.01	018	
		010.01.02	018	
R015-1609 01 0125	2815-0-999-9356	010.03.01	007	001
R015-1609 01 0142	2815-0-999-9361	010.01.08	001	
R015-1609 01 0163	2815-0-680-0006	010.03.01	007	002
R015-1609 01 0242	2815-0-999-9360	010.03.01	007	003
R015-1609 01 0342	2815-0-999-9359	010.01.05	001	001
R015-1609 01 0607	2815-0-680-0096	010.03.01	010	
R015-1609 02 0053	3110-0-006-0028	010.03.02	005	
R015-1609 03 0024	2815-0-999-9304	010.03.03	005	
R015-1609 04 0021	2930-0-999-9885	010.00.04	006	
		010.00.05	020	
		031.01.03	015	
		010.02.01	017	
		010.02.01	019	
R015-1609 04 0032	2815-0-999-9502	010.02.01	021	
R015-1609 04 0039	2815-0-999-9503	010.00.03	006	
R015-1609 04 0043	2815-0-999-9505	010.02.01	022	
R015-1609 04 0057	2815-0-999-9506	010.04.04	008	001
R015-1609 05 0002	2815-0-999-9512	010.00.06	010	
R015-1609 05 0016	2815-0-999-9487	010.00.07	007	
		010.00.09	005	
		010.00.10	005	
		010.04.04	027	001
		010.04.05	026	001

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0098	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1609	05 0019	2815-0-999-9480	010.04.04	021	001
R015-1609	05 0021	2530-0-680-0283	010.00.06	011	
			010.04.04	028	
R015-1609	05 0023	2815-0-999-9476	010.04.04	019	
			010.04.05	019	
R015-1609	05 0024	2815-0-999-9511	010.04.04	002	
			010.04.05	002	
R015-1609	05 0026	2815-0-999-9482	010.04.04	031	
R015-1609	05 0027	2815-0-999-9483	010.04.04	034	
R015-1609	05 0029	2815-0-999-9481	010.04.04	022	
R015-1609	05 0030	2815-0-999-9509	010.04.04	004	002
			010.04.05	004	
R015-1609	05 0035	2815-0-999-9514	010.04.04	009	
			010.04.05	009	
R015-1609	05 0051	2815-0-999-9312	010.04.03	001	
R015-1609	05 0052	2815-0-999-9522	010.04.03	004	
R015-1609	05 0054	2815-0-999-9523	010.04.03	006	
R015-1609	05 0055	2815-0-999-9524	010.04.03	007	
R015-1609	05 0063	2815-0-999-9510	010.04.05	007	
R015-1609	05 0102	2815-0-999-9513	010.04.04	008	
R015-1609	06 0104	2930-0-999-9832	031.03.01	005	001
R015-1609	07 0032	2815-0-999-9466	010.05.02	026	
R015-1609	07 0060	2940-0-999-9942	010.05.02	014	
			010.05.05	015	
R015-1609	07 0062	2940-0-999-9940	010.05.05	013	
R015-1609	07 0067	5365-0-125-0114	031.03.01	019	
R015-1609	07 0068	5305-0-961-2044	031.03.01	002	
R015-1609	07 0069	2815-0-999-9471	010.05.02	028	
			031.03.01	028	
R015-1609	07 0080	2815-0-999-9476	010.00.04	012	
			010.05.02	046	004
			020.02.18	002	
R015-1609	07 0081	2940-0-999-9814	010.05.06	018	
R015-1609	07 0087	2940-0-999-9807	010.05.06	007	
R015-1609	07 0092	2940-0-999-9941	010.05.05	014	
R015-1609	07 0106	2815-0-999-9268	010.05.02	013	
R015-1609	07 0160	2815-0-680-0055	010.05.02	029	
R015-1609	07 0161	2815-0-999-9470	010.05.02	030	
			110.01.07	014	
R015-1609	07 0162	2815-0-999-9468	031.03.01	045	
R015-1609	07 0163	2815-0-999-9469	010.05.02	032	001
			031.03.01	042	
R015-1609	08 0020	2910-0-999-9680	020.02.12	020	
			020.02.13	020	
R015-1609	08 0037	2910-0-999-9634	020.01.13	002	
			020.01.14	003	
			020.01.15	002	
R015-1609	08 0043	2815-0-999-9604	020.02.01	007	
R015-1609	08 0058	2910-0-999-9698	020.02.08	001	
R015-1609	08 0062	2910-0-999-9677	020.02.12	014	
			020.02.13	014	
R015-1609	08 0063	2910-0-999-9678	020.02.12	015	
			020.02.13	015	
R015-1609	08 0064	2910-0-999-9679	020.02.12	016	

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite Y0099	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1609	08 0070	2910-0-999-9683	020.02.13	016	001
R015-1609	08 0071	2910-0-999-9684	020.02.12	001	
R015-1609	08 0072	2910-0-999-9685	020.02.12	002	
R015-1609	08 0073	2910-0-999-9686	020.02.12	003	
R015-1609	08 0074	2910-0-999-9687	020.02.12	004	
R015-1609	08 0080	2910-0-999-9689	020.02.12	005	
			020.02.12	007	
			020.02.13	007	
R015-1609	08 0081	2910-0-999-9691	020.02.12	009	
			020.02.13	009	
R015-1609	08 0082	2910-0-999-9690	020.02.12	008	
			020.02.13	008	
R015-1609	08 0083	2910-0-999-9692	020.02.12	010	
			020.02.13	010	
R015-1609	08 0084	2910-0-999-9555	020.02.12	011	
			020.02.13	011	
R015-1609	08 0087	2910-0-999-9049	020.01.13	006	
			020.01.15	006	
R015-1609	09 0019	2920-0-999-9823	190.01.01	005	
R015-1609	09 0022	2920-0-680-0027	190.01.05	075	
R015-1609	09 0719	2920-0-680-0035	190.01.06	007	
R015-1609	09 0721	2920-0-999-9780	190.01.06	011	
R015-1609	09 0723	2920-0-680-0037	190.01.06	053	
R015-1609	09 0724	2920-0-999-8901	190.01.06	018	
R015-1609	09 0725	2920-0-680-0046	190.01.06	021	
R015-1609	09 0726	2920-0-680-0047	190.01.06	022	
R015-1609	09 0727	2920-0-999-8921	190.01.06	024	
R015-1609	09 0728	2920-0-680-0048	190.01.06	025	
R015-1609	09 0730	2920-0-999-8922	190.01.06	036	
R015-1609	09 0732	2920-0-999-9212	190.01.06	039	
R015-1609	09 0734	2920-0-999-9210	190.01.06	044	
R015-1609	09 0735	2920-0-999-8926	190.01.06	048	
R015-1609	09 0737	2920-0-680-0050	190.01.06	054	
R015-1609	11 0042	2815-0-999-9436	010.00.03	013	
			041.01.01	002	
			041.01.02	002	
R015-1609	11 0077	2910-0-999-9044	020.01.13	007	
			020.01.14	007	
			020.01.15	007	
R015-1609	13 0015	2530-0-999-7845	010.04.01	001	
			010.04.02	001	
R015-1609	13 0016	2530-0-999-7843	010.04.01	008	
R015-1609	13 0017	2530-0-999-7841	010.04.01	009	
R015-1609	13 0021	2530-0-999-7553	130.01.19	002	
R015-1609	13 0022	2530-0-999-7812	130.01.19	005	
R015-1609	13 0023	2530-0-999-7830	130.01.19	012	
R015-1609	13 0024	2530-0-999-7839	130.01.19	024	
R015-1609	13 0026	2530-0-999-7816	010.00.03	019	
			010.00.04	019	
			010.00.05	004	
			010.04.01	013	
			010.04.02	024	
R015-1609	13 0028	2530-0-999-7842	010.04.01	011	
R015-1609	13 0029	2530-0-999-7844	010.04.01	012	

VersNr.d B: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0100	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Ordn Nr
1		2	3	4	5
R015-1609	13 0030	2530-0-999-7840	130.01.19	020	001
R015-1609	13 0031	2530-0-999-7836	130.01.19	021	
R015-1609	13 0032	2530-0-999-7838	130.01.19	026	
R015-1609	13 0034	2530-0-999-7837	130.01.19	022	
R015-1609	13 0037	2530-0-680-0030	130.01.20	002	
			130.01.21	002	
R015-1609	13 0040	2530-0-680-0015	130.01.20	019	
			130.01.21	019	
R015-1609	15 0099	2815-0-999-9319	010.00.03	023	
			010.00.04	022	
			010.00.05	005	
			010.05.01	002	
R015-1609	19 0085	2815-0-999-9232	041.02.01	011	
R015-1609	19 0086	2940-0-999-9785	041.02.01	001	
R015-1609	19 0087	2940-0-999-9786	041.02.01	002	
R015-1609	19 0093	2815-0-999-9231	041.02.01	008	
R015-1609 B	01 0012	2815-0-999-9599	010.01.06	008	
R015-1609 B	02 0007	2815-0-999-9313	010.03.04	003	
R015-1609 B	03 0015	2540-0-999-8644	150.03.01	010	
			150.03.02	010	
R015-1609 B	04 0008	2930-0-999-9886	010.00.05	016	
			031.01.03	001	
R015-1609 B	04 0014	2910-0-680-0030	010.05.04	005	
R015-1609 B	04 0016	2815-0-680-0036	010.02.01	004	
R015-1609 B	05 0002	2815-0-999-9070	010.04.04	001	
R015-1609 B	05 0007	2815-0-999-9520	010.04.04	017	
R015-1609 B	05 0008	2815-0-999-9479	010.04.04	020	
R015-1609 B	07 0013	2815-0-999-9620	010.05.03	003	
R015-1609 B	07 0014	2815-0-999-9619	010.05.03	005	
R015-1609 B	08 0013	2910-0-999-0540	020.02.01	004	
R015-1609 B	09 0007	2920-0-999-9855	190.01.01	007	
R015-1609 B	09 0016	2920-0-999-9609	190.02.04	001	
			190.05.14	007	
R015-1609 B	09 0701	2920-0-999-9805	190.01.03	012	
R015-1609 B	09 0703	2920-0-999-9804	190.01.03	015	
R015-1609 B	13 0744	2530-0-999-7817	130.01.19	018	
R015-1609 B	13 0751	2530-0-999-7813	130.01.19	004	
R015-1609 B	13 0753	2530-0-999-7646	130.01.19	006	
R015-1609 B	13 0754	2530-0-999-7645	130.01.19	007	
R015-1609 B	13 0761	2530-0-999-7799	130.01.19	011	
R015-1609 B	13 0768	2530-0-999-7818	130.01.19	017	
R015-1609 B	13 0769	2530-0-999-7827	130.01.19	014	
R015-1609 B	13 0770	2530-0-999-7824	130.01.19	015	
R015-1609 B	13 0771	2530-0-999-7821	130.01.19	016	
R015-1609 B	13 0781	2530-0-999-7814	130.01.19	003	
R015-1609 B	13 0787	2530-0-999-7800	130.01.19	009	
R015-1609 B	13 0800	2530-0-999-7806	130.01.19	008	
R015-1609 B	13 0801	2530-0-999-7829	130.01.19	012	
R015-1609 B	13 0802	2530-0-999-7828	130.01.19	012	
R015-1609 B	13 0803	2530-0-999-7826	130.01.19	014	
R015-1609 B	13 0804	2530-0-999-7823	130.01.19	015	
R015-1609 B	13 0805	2530-0-680-0037	130.01.19	016	
R015-1609 B	13 0806	2530-0-999-7825	130.01.19	014	
R015-1609 B	13 0807	2530-0-999-7822	130.01.19	015	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0101	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1609 B 13 0808	2530-0-999-7819	130.01.19	016	003	
R015-1609 B 16 0001	2520-0-999-1206	061.01.02	002	001	
R015-1609 B 16 0701	2520-0-999-8249	061.01.02	013		
R015-1609 B 16 0702	2520-0-999-1209	061.01.02	003	001	
R015-1609 B 16 0703	2520-0-999-8242	061.01.02	004		
R015-1609 B 16 0704	2520-0-999-1210	061.01.02	005	001	
R015-1609 B 16 0705	2520-0-999-8240	061.01.02	006		
R015-1609 B 16 0706	2520-0-999-8237	061.01.02	009		
R015-1609 B 16 0707	2520-0-999-8239	061.01.02	007		
R015-1609 B 16 0708	2520-0-999-8338	061.01.02	010		
R015-1609 B 16 0709	2520-0-999-8238	061.01.02	008		
R015-1609 B 16 0710	2520-0-999-8339	061.01.02	011		
R015-1609 B 16 0711	2520-0-999-8250	061.01.02	015		
R015-1609 B 16 0712	2520-0-999-8341	061.01.02	014		
R015-1609 B 16 0713	2520-0-999-8252	061.01.02	017		
R015-1609 B 16 0714	2520-0-999-8251	061.01.02	016		
R015-1609 B 16 0715	2520-0-999-8340	061.01.02	012		
R015-1609 B 16 0901	2520-0-999-1209	061.01.02	003	002	
R015-1609 C 07 0006	2815-0-999-9258	010.05.02	050		
R015-1609 D 02 0006	2815-0-999-9314	010.03.04	001		
R015-1609 D 19 0701	2940-0-999-9789	041.02.04	002		
R015-1609 D 19 0702	2940-0-999-9788	041.02.04	004		
		041.02.05	003		
		041.02.06	004		
R015-1609 D 19 0703	2940-0-680-0003	041.02.04	005		
R015-1609 D 19 0704	2940-0-999-9561	041.02.04	006		
		041.02.05	005		
R015-1609 E 01 0001	2815-0-680-0108	010.01.02	001	001	
		010.01.03	001	003	
R015-1609 E 01 0024	2815-0-999-9351	010.05.01	013		
R015-1609 E 01 0028	2815-0-999-9352	010.05.01	011		
R015-1609 E 03 0701	2815-0-999-9001	010.03.02	007	001	
R015-1609 E 03 0702	2815-0-680-0109	010.03.02	010	001	
R015-1609 E 04 0001	2815-0-680-0035	010.00.07	002		
		010.02.01	001	003	
R015-1609 E 04 0003	2815-0-680-0110	020.02.17	004	001	
R015-1609 E 04 0005	2815-0-999-9286	010.00.06	009		
		010.00.07	003		
		020.02.17	004	002	
R015-1609 E 04 0006	2815-0-999-9283	010.02.01	018		
R015-1609 E 04 0008	2940-0-680-0021	041.02.03	013		
R015-1609 E 04 0601	2815-0-680-0035	010.02.01	001	002	
R015-1609 E 04 0603	2815-0-999-9200	010.00.07	001		
R015-1609 E 05 0001	2815-0-680-0094	010.04.04	026	002	
R015-1609 E 06 0007	2930-0-999-9817	031.03.01	029	001	
R015-1609 E 06 0009	2930-0-680-0016	031.01.01	002		
R015-1609 E 06 0011	2930-0-999-9845	031.01.01	003		
R015-1609 E 06 0013	6620-0-900-0011	031.01.03	002		
R015-1609 E 06 0022	2930-0-999-9855	031.03.01	021		
R015-1609 E 06 0025	2930-0-999-9853	031.01.01	001		
R015-1609 E 06 0026	2930-0-999-9846	031.01.01	004		
R015-1609 E 06 0027	2930-0-999-9851	031.01.01	009		
R015-1609 E 08 0004	2910-0-999-9682	020.02.12	006		
R015-1609 E 08 0006	2910-0-680-0038	020.02.02	007		

Vers.Nr.d Bl 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10102		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1609 E 08 0008		2910-0-999-0521		020.02.02		006			
R015-1609 E 08 0010		2910-0-999-0527		020.02.04		001			
R015-1609 E 08 0014		2910-0-680-0037		020.02.20		001			
R015-1609 E 08 0016		2910-0-999-0528		020.02.02		001			
R015-1609 E 08 0017		2910-0-999-0544		020.02.03		001			
R015-1609 E 08 0701		2910-0-999-0524		020.01.18		001			
				020.02.02		004			
R015-1609 E 08 0702		2910-0-999-0520		020.02.02		005			
				020.02.04		005			
R015-1609 E 08 0704		2910-0-999-9604		020.02.19		011			
R015-1609 E 11 0002		2815-0-680-0061		041.01.02		001			
R015-1609 E 11 0004		2950-0-801-8004		042.01.01		001			
R015-1609 E 11 0006		2950-0-680-0009		042.02.01		019			
R015-1609 E 11 0016		2950-0-680-0005		010.00.03		014			
				010.00.04		015			
				042.02.01		006			
R015-1609 E 11 0025		2815-0-680-0085		043.01.02		001			
R015-1609 E 11 0043		2950-0-680-0006		042.02.01		007			
R015-1609 E 11 0048		4730-0-680-0003		042.02.01		013			
R015-1609 E 11 0049		4730-0-680-0004		042.02.01		012			
R015-1609 E 11 0050		2950-0-680-0002		010.00.03		015			
				010.00.04		016			
				042.02.01		002			
R015-1609 E 11 0053		4730-0-680-0004		042.02.01		014			
R015-1609 E 11 0057		2815-0-680-0066		041.01.02		010			
				041.01.04		013			
R015-1609 E 11 0058		2815-0-680-0067		020.02.15		001		001	
R015-1609 E 11 0059		2910-0-680-0023		020.02.15		002		001	
R015-1609 E 11 0061		2815-0-680-0086		010.00.03		016			
				010.00.04		017			
				042.01.01		002			
				042.01.02		002			
R015-1609 E 11 0062		2815-0-680-0063		041.01.02		007			
R015-1609 E 11 0064		2815-0-680-0065		041.01.02		009			
				041.01.04		012			
R015-1609 E 11 0066		2950-0-680-0004		042.02.01		005			
R015-1609 E 11 0068		2950-0-680-0001		042.02.01		001			
R015-1609 E 11 0070		2950-0-680-0003		042.02.01		017			
R015-1609 E 11 0071		2815-0-680-0130		020.02.15		002		003	
R015-1609 E 11 0072		2815-0-680-0131		020.02.15		001		002	
R015-1609 E 11 0073		2910-0-680-0024		020.02.15		002		002	
R015-1609 E 16 0001		2520-0-999-1208		061.01.02		002		002	
R015-1609 E 16 0701		2520-0-999-1212		061.01.02		005		002	
R015-1609 F 01 0001		2815-0-680-0102		010.01.01		001		001	
R015-1609 F 01 0005		2815-0-999-9323		010.01.06		001		001	
R015-1609 F 01 0009		2815-0-999-8992		010.01.01		015		001	
				010.01.02		015		001	
R015-1609 F 01 0014		2815-0-999-8986		010.01.06		011		001	
				010.05.04		002			
R015-1609 F 01 0019		2815-0-999-9331		010.00.03		005			
				010.00.04		004			
				010.00.05		014			
				010.01.06		020			
R015-1609 F 01 0022		2815-0-999-9333		010.01.06		018			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0103		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1609 F 01 0024		2815-0-999-9368		010.00.02		012			
				010.01.01		013			
				010.01.02		013			
				010.01.03		013			
R015-1609 F 01 0025		2815-0-999-9355		010.01.02		019			
				010.02.01		010			
				010.02.02		010		001	
R015-1609 F 01 0028		2815-0-999-9366		010.01.01		014		001	
				010.01.02		014		001	
				010.01.03		014		001	
R015-1609 F 01 0043		2815-0-999-9341		010.05.01		012			
R015-1609 F 01 0051		2815-0-999-9329		010.01.06		021			
R015-1609 F 01 0053		2815-0-999-9330		010.01.06		022			
R015-1609 F 01 0054		2815-0-999-9367		010.00.02		003			
				010.01.01		004			
				010.01.02		004			
				010.01.03		004			
R015-1609 F 01 0076		2815-0-999-9322		010.01.06		002		001	
R015-1609 F 01 0077		2815-0-999-9334		010.01.06		013			
R015-1609 F 01 0079		2815-0-680-0051		010.01.06		009		001	
R015-1609 F 01 0091		2815-0-999-9354		010.05.01		007			
R015-1609 F 01 0093		2815-0-999-9207		010.05.01		009			
R015-1609 F 01 0705		2815-0-999-9067		010.00.05		001			
R015-1609 F 02 0002		2815-0-999-9318		010.03.01		001		001	
R015-1609 F 02 0003		2815-0-999-9316		010.03.01		006		001	
R015-1609 F 02 0010		2815-0-999-9315		010.03.01		009			
R015-1609 F 03 0005		2815-0-999-9305		010.03.02		004			
				010.03.03		004			
R015-1609 F 03 0007		2815-0-680-0032		010.03.02		009		003	
				010.03.02		009		001	
R015-1609 F 03 0008		2815-0-999-9295		010.03.02		008			
R015-1609 F 04 0001		2815-0-999-9369		010.00.02		002		001	
				010.01.01		003		001	
				010.01.02		003		001	
				010.01.03		003		001	
R015-1609 F 04 0002		2815-0-998-0026		010.02.01		009			
R015-1609 F 04 0004		2930-0-999-9811		031.01.03		014			
R015-1609 F 04 0037		2815-0-999-9374		010.00.02		002		003	
				010.01.01		003		003	
				010.01.02		003		003	
				010.01.03		003		003	
R015-1609 F 04 0603		2815-0-999-9290		010.02.01		005			
				010.02.02		005			
R015-1609 F 04 0604		2815-0-999-9289		010.02.01		006			
				010.02.02		006			
R015-1609 F 05 0001		2815-0-680-0111		010.04.04		025			
R015-1609 F 05 0002		2815-0-999-9281		010.00.06		013			
				010.00.09		004			
				010.04.04		026		001	
				010.04.05		025		001	
R015-1609 F 05 0003		2815-0-999-9278		010.00.06		014			
				010.00.07		010			
				010.00.09		007			
				010.00.10		007			

VersNr d. Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70104	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1609 F 05 0004		2815-0-999-9279	010.04.04 010.04.05 010.00.06 010.00.07 010.00.09 010.00.10 010.04.04 010.04.05	029 028 015 011 008 008 030 029	001 001
R015-1609 F 06 0012		2930-0-999-9837	031.01.03	010	
R015-1609 F 06 0022		2930-0-999-9843	010.00.05 031.01.02	017 001	
R015-1609 F 06 0066		2930-0-999-9844	031.01.03	003	
R015-1609 F 06 0101		2930-0-999-9842	031.01.02	002	
R015-1609 F 06 0102		2930-0-999-9470	031.01.02	003	
R015-1609 F 06 0103		2930-0-999-9471	031.01.02	004	
R015-1609 F 07 0005		2940-0-999-9792	010.00.03 010.00.04 010.00.05 010.05.05	010 009 019 010	
R015-1609 F 07 0011		2940-0-015-0004	010.05.05	003	
R015-1609 F 07 0014		2940-0-999-9795	010.05.03	001	
R015-1609 F 07 0019		2815-0-999-9266	010.05.02	010	
R015-1609 F 07 0032		2815-0-999-9260	010.00.03 010.00.04 010.00.05 010.05.02	011 010 002 044	
R015-1609 F 07 0034		2940-0-999-9794	010.05.03	002	
R015-1609 F 07 0044		2815-0-999-9264	010.05.02	015	
R015-1609 F 07 0045		2815-0-999-9265	010.05.02	016	
R015-1609 F 07 0051		2940-0-999-9813	010.05.06	019	
R015-1609 F 07 0059		2940-0-999-9522	010.05.06	014	001
R015-1609 F 07 0060		2940-0-999-9835	010.05.06	002	003
R015-1609 F 07 0061		2940-0-999-9817	010.00.05 010.05.06	007 015	
R015-1609 F 07 0062		2940-0-999-9816	010.05.06	017	
R015-1609 F 07 0063		2940-0-999-9791	010.05.06	016	
R015-1609 F 07 0067		2815-0-999-9335	010.05.07	003	
R015-1609 F 07 0078		2940-0-999-9807	010.05.06	007	001
R015-1609 F 07 0082		2940-0-999-9793	010.05.06	005	001
R015-1609 F 07 0083		2940-0-999-9809	010.05.06	006	001
R015-1609 F 07 0090		2815-0-680-0112	010.05.05	004	
R015-1609 F 07 0091		2940-0-999-9820	010.05.05	007	
R015-1609 F 07 0096		2940-0-999-9821	010.05.05	006	
R015-1609 F 07 0102		2815-0-999-9273	010.05.02	012	
R015-1609 F 07 0103		2815-0-999-9272	010.05.02	042	
R015-1609 F 07 0116		5330-0-002-0075	010.00.03 010.00.04 010.00.05 010.05.02 010.05.07	012 011 011 045 006	
R015-1609 F 07 0117		2815-0-999-9345	010.05.07	005	
R015-1609 F 07 0120		2815-0-999-9339	010.05.07	011	
R015-1609 F 07 0121		2940-0-999-9822	010.05.05	002	
R015-1609 F 07 0123		2815-0-999-9344	010.05.07	007	001

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0105	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1609 F 07 0125		2815-0-999-9346	010.05.07	004	
R015-1609 F 07 0128		2815-0-999-9347	010.05.07	001	
R015-1609 F 07 0129		2940-0-999-9804	010.05.07	019	
R015-1609 F 07 0130		2940-0-999-9803	010.05.07	018	
R015-1609 F 07 0133		5930-0-349-1533	010.05.05	018	001
R015-1609 F 07 0135		2940-0-999-9823	010.05.05	001	
R015-1609 F 07 0153		2815-0-680-0113	010.05.05	019	001
R015-1609 F 08 0003		2910-0-999-9048	020.01.13	001	
			020.01.14	001	
			020.01.15	001	
			020.01.16	001	
R015-1609 F 08 0021		2910-0-680-0004	020.02.13	001	
R015-1609 F 08 0022		2910-0-680-0005	020.02.13	002	
R015-1609 F 08 0023		2910-0-680-0006	020.02.13	003	
R015-1609 F 08 0024		2910-0-680-0007	020.02.13	004	
R015-1609 F 08 0025		2910-0-680-0008	020.02.13	005	
R015-1609 F 08 0026		2910-0-680-0009	020.02.13	006	
R015-1609 F 08 0031		2910-0-999-0537	020.02.03	005	
R015-1609 F 11 0001		2815-0-999-9257	043.01.01	001	
R015-1609 F 11 0002		2815-0-999-9255	043.01.01	004	
			043.01.02	004	
			043.01.03	004	
			043.01.05	011	
			043.01.07	007	
R015-1609 F 11 0011		2815-0-999-9236	041.01.01	001	
R015-1609 F 13 0001		2530-0-999-7557	010.04.01	007	
			010.04.02	008	
R015-1609 F 15 0012		2815-0-999-9320	010.05.01	001	
R015-1609 G 01 0001		2815-0-999-9294	010.01.07	001	
R015-1609 G 01 0002		2815-0-999-9325	010.01.05	012	
R015-1609 G 01 0010		2815-0-999-9321	010.01.04	001	002
R015-1609 G 01 0601		2815-0-999-9321	010.01.04	001	001
R015-1609 G 02 0001		2815-0-999-9317	010.03.01	003	
R015-1609 G 02 0004		2930-0-999-9836	031.03.01	001	
R015-1609 G 02 0005		2930-0-999-9835	031.03.01	003	
R015-1609 G 04 0003		2815-0-999-9284	010.02.01	013	
R015-1609 G 04 0009		2815-0-999-9285	010.00.06	007	
			010.00.07	004	
			020.02.17	003	
R015-1609 G 04 0011		2815-0-999-9071	010.00.06	006	
			010.00.07	012	
			020.02.17	001	
R015-1609 G 04 0013		2815-0-999-9282	010.02.01	016	
			010.02.02	016	
R015-1609 G 04 0602		2815-0-999-9291	010.00.06	002	
			010.02.01	001	001
R015-1609 G 04 0603		2815-0-999-9292	010.00.06	001	
R015-1609 G 06 0004		2930-0-999-9814	031.03.01	038	
R015-1609 G 06 0005		2930-0-999-9816	031.03.01	033	
R015-1609 G 06 0017		2930-0-999-9840	031.01.03	006	
R015-1609 G 06 0026		2930-0-999-9812	031.03.01	032	
R015-1609 G 06 0028		2930-0-999-9813	031.03.01	043	
R015-1609 G 06 0030		2930-0-999-9831	031.03.01	006	
R015-1609 G 06 0031		2930-0-999-9833	031.03.01	004	

VersNr.d.Bil. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0106	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1609 G 06 0032		2930-0-999-9839	010.00.05	018	
			031.01.03	007	
R015-1609 G 06 0038		2930-0-999-9827	031.03.01	016	
R015-1609 G 06 0039		2930-0-999-9826	031.03.01	017	
R015-1609 G 06 0040		2930-0-999-9829	031.03.01	009	
R015-1609 G 06 0041		2930-0-999-9828	031.03.01	014	
R015-1609 G 06 0043		2930-0-999-9824	031.03.01	018	
R015-1609 G 06 0044		2930-0-999-9820	031.03.01	024	
R015-1609 G 06 0045		2930-0-999-9819	031.03.01	026	
R015-1609 G 06 0046		2930-0-999-9821	031.03.01	023	
R015-1609 G 06 0047		2930-0-999-9823	031.03.01	020	
R015-1609 G 06 0054		2930-0-999-9469	031.01.03	012	
R015-1609 G 07 0003		2815-0-999-9275	010.05.02	004	
R015-1609 G 07 0006		2815-0-999-9269	010.05.02	008	
R015-1609 G 07 0007		2815-0-999-9271	010.05.02	017	
R015-1609 G 07 0008		2815-0-999-9274	010.05.02	005	
R015-1609 G 07 0013		2815-0-999-9262	010.05.02	053	
R015-1609 G 07 0015		2815-0-999-9263	010.05.02	033	
R015-1609 G 07 0016		2815-0-999-9267	010.05.02	018	
R015-1609 G 07 0020		2815-0-999-9259	010.05.02	049	
R015-1609 G 07 0026		2940-0-999-9522	010.05.06	001	001
R015-1609 G 07 0027		2940-0-999-9522	010.05.06	008	001
R015-1609 G 07 0028		2940-0-999-9835	010.05.06	002	001
R015-1609 G 07 0029		2940-0-999-9811	010.05.06	003	001
R015-1609 G 07 0030		2940-0-999-9810	010.05.06	004	001
R015-1609 G 07 0031		2940-0-999-9805	010.05.06	012	001
R015-1609 G 07 0032		2815-0-999-9261	010.05.02	043	
R015-1609 G 07 0501		2815-0-999-9276	010.05.02	003	
R015-1609 G 07 0601		2815-0-999-9277	010.05.02	002	
R015-1609 G 07 0602		2815-0-680-0053	010.05.02	001	
R015-1609 G 08 0008		2910-0-999-0543	020.02.01	001	
R015-1609 G 08 0701		2910-0-999-0510	020.02.01	002	
			020.02.05	002	
R015-1609 G 08 0702		2910-0-999-8956	020.02.08	003	
R015-1609 G 08 0703		2910-0-999-8954	020.02.08	005	
R015-1609 G 09 0003		2920-0-999-9821	190.01.05	001	
R015-1609 G 09 0004		2920-0-999-9819	041.04.01	001	001
R015-1609 G 09 0011		2920-0-999-9822	190.01.01	004	
R015-1609 G 09 0023		2920-0-999-9824	190.01.01	001	002
			190.01.03	001	
R015-1609 G 09 0040		2920-0-999-9818	041.04.01	002	
R015-1609 G 09 0041		2920-0-999-9824	190.01.01	001	001
R015-1609 G 09 0707		2920-0-999-9811	190.01.03	003	
R015-1609 G 09 0708		2920-0-999-9810	190.01.03	004	
R015-1609 G 09 0709		2920-0-999-9809	190.01.03	005	
R015-1609 G 09 0710		2920-0-999-9808	190.01.03	006	
R015-1609 G 09 0711		2920-0-999-9803	190.01.03	018	
R015-1609 G 09 0712		2920-0-999-9801	190.01.03	027	
R015-1609 G 09 0713		2920-0-999-9872	190.01.05	002	
R015-1609 G 09 0714		2920-0-999-9871	190.01.05	003	
R015-1609 G 09 0715		2920-0-999-9788	190.01.05	008	
R015-1609 G 09 0716		2920-0-999-9787	190.01.05	009	
R015-1609 G 09 0717		2920-0-999-9785	190.01.05	022	
R015-1609 G 09 0718		2920-0-999-9784	190.01.05	024	

VersNr d.Bt: 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10107	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1609 G 09 0719		5977-0-001-0018	190.01.05	029	
R015-1609 G 09 0720		2920-0-999-9778	190.01.05	039	
R015-1609 G 09 0721		2920-0-999-9777	190.01.05	041	
R015-1609 G 09 0722		2920-0-999-9776	190.01.05	042	
R015-1609 G 09 0723		2920-0-999-9774	190.01.05	045	
R015-1609 G 09 0724		2920-0-999-9771	190.01.05	059	
R015-1609 G 09 0726		2920-0-999-9241	190.01.05	077	
R015-1609 G 09 0727		2920-0-999-9766	190.01.05	079	
R015-1609 G 09 0728		2920-0-680-0028	190.01.05	081	
R015-1609 G 09 0729		2920-0-999-9769	190.01.05	072	
R015-1609 G 13 0001		2530-0-999-7846	130.01.19	019	
R015-1609 G 13 0002		2530-0-999-7835	010.04.01	015	
			010.04.02	015	
R015-1609 G 13 0003		2530-0-999-7834	010.04.01	016	
			010.04.02	016	
R015-1609 G 13 0004		2530-0-999-7831	010.04.01	017	
			010.04.02	017	
R015-1609 G 13 0005		2530-0-999-2753	130.00.01	001	002
			130.01.19	001	
R015-1609 G 13 0006		2530-0-999-2753	130.00.01	001	003
			130.01.20	001	
R015-1609 G 13 0007		2530-0-680-0010	130.01.20	025	
R015-1609 G 13 0008		2530-0-999-7833	010.04.01	018	001
			010.04.02	018	001
R015-1609 G 13 0010		2530-0-999-7832	010.04.01	018	002
			010.04.02	018	002
R015-1609 G 13 0013		2530-0-999-2753	130.00.01	001	004
			130.00.02	001	002
			130.00.03	001	002
			130.01.21	001	
R015-1609 G 13 0731		2530-0-680-0011	130.01.21	025	
R015-1609 G 19 0001		2815-0-999-9233	041.02.01	010	
R015-1609 H 08 0003		2910-0-999-9050	020.01.11	008	
			020.01.12	003	
R015-1609 H 08 0005		2910-0-680-0022	020.01.14	004	
			020.01.16	006	
R015-1609 R 10 0631		2815-0-001-0012	010.00.01	001	
R015-1609 R 10 0632		2815-0-001-0027	010.00.01	002	
R015-1609 60 01 0701		2815-0-999-9079	010.00.03	001	
R015-1610 T 08 0708		2910-0-373-0167	020.01.18	017	
R015-1610 00 01 0012		2815-0-680-0004	010.01.06	001	002
R015-1610 00 01 0022		2815-0-680-0089	010.01.03	001	001
R015-1610 00 01 0028		2815-0-015-0028	010.01.06	011	002
R015-1610 00 01 0037		2815-0-680-0115	010.01.06	009	002
R015-1610 00 01 0060		2815-0-680-0132	010.01.01	017	002
			010.01.02	017	002
			010.01.03	017	001
R015-1610 00 01 0061		2815-0-680-0116	010.01.01	016	002
			010.01.02	016	002
			010.01.03	016	001
R015-1610 00 01 0062		2815-0-680-0117	010.01.01	015	002
			010.01.02	015	002
			010.01.03	015	001
R015-1610 00 01 0073		5330-0-999-0264	010.01.04	012	

VersNr.d.Bi 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70108	Ausgabe 0492
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1	2	3	4	5
R015-1610 00 01 0103	2815-0-999-9356	010.02.01 010.02.02 010.03.04	011 011 005	
R015-1610 00 01 0104	2815-0-999-9332	010.01.06	019	
R015-1610 00 01 0111	2815-0-999-9365	010.03.01	006	002
R015-1610 00 01 0112	2815-0-999-9073	010.03.01	006	003
R015-1610 00 01 0162	2815-0-680-0118	010.05.01	019	
R015-1610 00 01 0172	2815-0-999-8990	010.00.02 010.01.01 010.01.03	016 017 017	003 002
R015-1610 00 01 0173	2815-0-999-8991	010.00.02 010.01.03	015 016	002
R015-1610 00 01 0174	2815-0-999-8992	010.00.02 010.01.02 010.01.03	014 017 015	003 002
R015-1610 00 01 0180	2815-0-680-0102	010.01.03	001	002
R015-1610 00 01 0184	2815-0-999-8985	010.00.02 010.01.03	017 018	
R015-1610 00 01 0203	2815-0-680-0096	010.01.05	001	002
R015-1610 00 01 0209	2815-0-680-0102	010.00.02 010.01.01 010.01.02	001 001 001	002 002
R015-1610 00 01 0211	2815-0-999-9364	010.03.01	006	004
R015-1610 00 01 0311	2815-0-999-9363	010.03.01	006	005
R015-1610 00 01 0411	2815-0-999-9362	010.03.01	006	006
R015-1610 00 02 0020	2815-0-999-9318	010.03.01	001	002
R015-1610 00 02 0021	2815-0-999-9203	010.03.04	003	002
R015-1610 00 03 0007	2815-0-680-0032	010.03.02	009	002
R015-1610 00 03 0013	2815-0-680-0027	010.03.03	003	
R015-1610 00 03 0014	2815-0-680-0034	010.03.03	009	
R015-1610 00 03 0015	2815-0-999-9303	010.03.02	003	
R015-1610 00 03 0603	2815-0-680-0119	010.03.02	001	001
R015-1610 00 03 0604	2815-0-999-9311	010.03.02	001	002
R015-1610 00 03 0605	2815-0-999-9310	010.03.02	001	003
R015-1610 00 03 0606	2815-0-680-0120	010.03.02	001	004
R015-1610 00 03 0607	2815-0-999-9308	010.03.02	001	005
R015-1610 00 03 0608	2815-0-997-0021	010.03.02	001	006
R015-1610 00 03 0609	2815-0-680-0007	010.03.02	001	007
R015-1610 00 03 0610	2815-0-680-0008	010.03.02	001	008
R015-1610 00 03 0611	2815-0-680-0009	010.03.02	001	009
R015-1610 00 03 0612	2815-0-680-0010	010.03.02	001	010
R015-1610 00 03 0613	2815-0-680-0011	010.03.02	001	011
R015-1610 00 03 0616	2815-0-680-0016	010.03.03	001	001
R015-1610 00 03 0617	2815-0-680-0017	010.03.03	001	002
R015-1610 00 03 0618	2815-0-680-0018	010.03.03	001	003
R015-1610 00 03 0619	2815-0-680-0019	010.03.03	001	004
R015-1610 00 03 0620	2815-0-680-0020	010.03.03	001	005
R015-1610 00 03 0621	2815-0-680-0021	010.03.03	001	006
R015-1610 00 03 0622	2815-0-680-0022	010.03.03	001	007
R015-1610 00 03 0623	2815-0-680-0023	010.03.03	001	008
R015-1610 00 03 0624	2815-0-680-0024	010.03.03	001	009
R015-1610 00 03 0625	2815-0-680-0025	010.03.03	001	010
R015-1610 00 03 0626	2815-0-680-0026	010.03.03	001	011
R015-1610 00 03 0704	2815-0-999-9208	010.03.02	007	002

VersNr. d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0109	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1610 00 03 0705	2815-0-680-0121	010.03.02	010	002
R015-1610 00 04 0029	2815-0-680-0044	010.02.02	017	
R015-1610 00 04 0042	2815-0-680-0122	010.02.02	003	
R015-1610 00 04 0068	2815-0-998-0029	010.00.02	002	002
		010.01.01	003	002
		010.01.02	003	002
		010.01.03	003	002
R015-1610 00 04 0071	2815-0-680-0123	010.00.02	002	004
		010.01.01	003	004
		010.01.02	003	004
		010.01.03	003	004
R015-1610 00 04 0072	2815-0-998-0026	010.00.03	007	
		010.00.04	007	
		010.00.05	015	
		010.02.02	012	
R015-1610 00 04 0073	2815-0-680-0124	010.00.02	002	005
		010.01.01	003	005
		010.01.02	003	005
		010.01.03	003	005
R015-1610 00 04 0074	2815-0-999-9371	010.00.02	002	006
		010.01.01	003	006
		010.01.02	003	006
		010.01.03	003	006
R015-1610 00 04 0080	2815-0-680-0091	010.02.02	020	
R015-1610 00 04 0087	2815-0-680-0090	010.02.02	013	
R015-1610 00 05 0001	2815-0-999-8983	010.04.05	001	
R015-1610 00 05 0004	2815-0-015-0032	010.04.05	020	
R015-1610 00 05 0012	2815-0-680-0040	010.04.04	014	
		010.04.05	014	
R015-1610 00 05 0013	2815-0-680-0046	010.04.05	017	
R015-1610 00 05 0015	2815-0-680-0038	010.04.04	010	
		010.04.05	010	
R015-1610 00 05 0017	2815-0-680-0039	010.04.04	012	
		010.04.05	012	
R015-1610 00 05 0031	2815-0-999-9579	010.00.03	008	
		010.00.04	008	
		010.04.03	005	
R015-1610 00 06 0007	2930-0-680-0005	031.03.01	029	002
R015-1610 00 07 0012	2940-0-999-9522	010.05.06	001	002
R015-1610 00 07 0013	2940-0-999-9835	010.05.06	002	002
R015-1610 00 07 0016	2940-0-999-9522	010.05.06	001	003
		010.05.06	020	
		010.05.06	014	002
R015-1610 00 07 0017	2940-0-999-9520	010.05.05	016	
R015-1610 00 07 0043	2940-0-680-0026	010.05.06	012	002
R015-1610 00 07 0065	2940-0-999-9807	010.00.03	026	
		010.00.05	009	
		010.05.06	007	005
R015-1610 00 07 0066	2815-0-680-0125	010.05.07	008	
R015-1610 00 07 0067	2815-0-999-9344	010.05.07	007	002
R015-1610 00 07 0070	2940-0-999-9522	010.05.06	025	
R015-1610 00 07 0701	2940-0-999-9522	010.05.06	008	002
R015-1610 00 07 0702	2940-0-999-9810	010.05.06	004	002
R015-1610 00 07 0703	2940-0-999-9793	010.05.06	005	002

VersNr.d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0110	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1610 00 07 0704	2940-0-999-9809	010.05.06	006	002
R015-1610 00 07 0705	2940-0-999-9807	010.05.06	007	002
R015-1610 00 07 0706	2940-0-999-9811	010.05.06	003	002
R015-1610 00 07 0708	2940-0-999-9522	010.05.06	024	
R015-1610 00 07 0709	2940-0-999-9807	010.05.06	007	003
R015-1610 00 07 0711	2940-0-999-9525	010.05.06	021	
R015-1610 00 07 0712	5360-0-015-0002	010.05.06	023	
R015-1610 00 07 0713	2940-0-999-9523	010.05.06	022	
R015-1610 00 08 0009	2910-0-680-0020	020.02.18	003	
R015-1610 00 08 0010	2910-0-680-0021	020.02.18	004	
R015-1610 00 08 0011	2815-0-680-0005	020.02.02	009	
		020.02.03	006	
		020.02.04	006	
		020.02.05	004	
		020.02.06	006	
		020.02.07	006	
R015-1610 00 08 0018	2910-0-680-0031	020.02.11	001	
R015-1610 00 08 0019	2910-0-680-0031	020.02.09	001	002
		020.02.10	001	001
R015-1610 00 08 0037	2910-0-680-0364	020.02.14	016	
R015-1610 00 08 0039	2910-0-680-0026	020.01.16	007	
R015-1610 00 08 0041	2910-0-680-0025	010.05.04	001	
R015-1610 00 08 0043	2910-0-680-0027	010.05.04	006	
R015-1610 00 08 0045	2910-0-680-0010	020.02.14	001	
R015-1610 00 08 0046	2910-0-680-0011	020.02.14	002	
R015-1610 00 08 0047	2910-0-680-0012	020.02.14	003	
R015-1610 00 08 0048	2910-0-680-0013	020.02.14	040	
R015-1610 00 08 0049	2910-0-680-0014	020.02.14	005	
R015-1610 00 08 0050	2910-0-680-0015	020.02.14	006	
R015-1610 00 08 0081	5305-0-912-1883	020.02.18	005	
R015-1610 00 08 0097	2540-0-680-0004	020.04.01	034	002
		020.04.02	034	002
R015-1610 00 08 0103	2910-0-999-0517	020.02.05	001	
R015-1610 00 08 0108	2910-0-680-0276	020.01.09	001	002
R015-1610 00 08 0154	2910-0-680-0027	010.05.04	010	
R015-1610 00 08 0176	2910-0-680-0031	020.02.09	001	001
		020.02.10	001	002
R015-1610 00 08 0185	2910-0-680-0360	020.01.08	001	
R015-1610 00 08 0186	2910-0-999-8883	020.02.14	019	
R015-1610 00 08 0187	2910-0-999-8884	020.02.14	018	
R015-1610 00 08 0701	2910-0-999-8929	020.02.05	003	
		020.02.06	005	
R015-1610 00 08 0703	2910-0-680-0001	020.02.09	002	
		020.02.10	002	
R015-1610 00 08 0704	2910-0-999-8930	020.02.09	003	
		020.02.10	003	
R015-1610 00 08 0705	2910-0-999-0605	020.02.09	007	
		020.02.10	007	
R015-1610 00 08 0706	2910-0-680-0003	020.02.09	009	
		020.02.10	009	
R015-1610 00 08 0711	2910-0-999-9824	020.01.09	012	
R015-1610 00 08 0712	2910-0-999-9641	020.01.09	007	
R015-1610 00 08 0713	2910-0-680-0363	020.01.09	006	
R015-1610 00 08 0714	2910-0-999-8934	020.01.09	005	

VersNr d.Bf: 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0111	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1610 00 08 0715		2910-0-999-8932	020.01.09	004	002
R015-1610 00 09 0003		5930-0-349-1533	010.05.05	016	
R015-1610 00 09 0009		2920-0-680-0008	041.04.02	001	
R015-1610 00 09 0010		2920-0-680-0009	041.04.02	002	
R015-1610 00 09 0014		2920-0-680-0006	041.04.02	011	
			041.04.03	010	
R015-1610 00 09 0020		2920-0-999-9077	190.01.02	001	001
			190.01.04	001	
R015-1610 00 09 0021		2920-0-999-9608	190.02.05	001	
R015-1610 00 09 0038		2920-0-999-7009	041.04.03	002	
R015-1610 00 09 0040		2920-0-999-7008	041.04.03	003	
R015-1610 00 09 0044		5910-0-050-0021	190.01.04	028	002 002
R015-1610 00 09 0054		2920-0-999-9608	190.02.05	001	
			190.05.14	007	
R015-1610 00 09 0087		2920-0-999-9554	190.01.06	001	
R015-1610 00 09 0501		2920-0-999-7009	041.04.03	001	
R015-1610 00 09 0701		2920-0-680-0011	190.01.04	002	002 002

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite T0112	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Ober Nr
1	2	3	4	5
R015-1610 60 05 0001	2815-0-680-0094	010.02.02 010.00.07 010.00.10 010.04.05	001 008 004 025	003 002
R015-1610 60 05 0002	2815-0-999-9280	010.00.06 010.00.07 010.00.09 010.00.10 010.04.05 010.04.05	012 009 003 003 024 024	 001 002
R015-1610 60 08 0001	2910-0-999-0550	020.02.06	001	
R015-1610 60 08 0002	2910-0-999-0616	020.02.07	001	001
R015-1610 60 08 0003	2910-0-999-0609	020.02.16	001	001
R015-1610 60 08 0018	2910-0-680-0029	020.02.16	001	002
R015-1610 60 08 0037	2910-0-999-0616	020.02.07	001	002
R015-1610 60 08 0038	2910-0-680-0361	020.02.16	001	003
R015-1610 60 08 0701	2910-0-999-0524	020.01.18 020.02.04	024 004	
R015-1610 60 08 0703	2910-0-680-0032	020.02.11	002	
R015-1610 60 08 0704	2910-0-680-0033	020.02.11	003	
R015-1610 60 08 0717	2910-0-680-0036	020.02.11	011	
R015-1610 60 11 0001	2950-0-801-8005	042.01.02	001	
R015-1610 60 11 0002	2815-0-680-0062	041.01.04	001	
R015-1612 00 01 0022	2815-0-999-8901	010.01.06	002	002
R015-1612 00 01 0111	2815-0-999-8993	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	013 014 014 014	 002 002 002
R015-1612 00 01 0153	2815-0-999-9355	010.00.02 010.01.01 010.01.03 010.02.02	018 019 019 010	 002
R015-1612 00 01 2014	2815-0-680-0101	010.02.02	018	
R015-1612 00 03 0720	2815-0-999-9302	010.03.02 010.03.03	006 006	001 001
R015-1612 00 03 0721	2815-0-015-0142	010.03.02 010.03.03	006 006	002 002
R015-1612 00 03 0722	2815-0-015-0143	010.03.02 010.03.03	006 006	003 003
R015-1612 00 03 0723	2815-0-015-0144	010.03.02 010.03.03	006 006	004 004
R015-1612 00 04 0010	2815-0-999-8989	010.00.09 010.02.02	002 001	 002
R015-1612 00 04 0602	2815-0-999-9003	010.00.09	001	
R015-1612 00 05 0017	2815-0-999-9512	010.04.05	008	001
R015-1612 00 05 0018	2815-0-015-0096	010.04.05	008	002
R015-1612 00 05 0019	2815-0-015-0097	010.04.04 010.04.05	030 029	002 002
R015-1612 00 05 0020	2815-0-015-0098	010.04.04 010.04.05	028 027	002 002
R015-1612 00 07 0144	2910-0-680-0362	010.05.01	018	
R015-1612 00 08 0001	2910-0-680-0282	020.02.11	013	
R015-1612 00 08 0074	2910-0-680-0276	020.01.10	001	
R015-1612 00 09 0006	6680-0-373-0005	031.01.03	026	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0113	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1612 00 11 0029		2815-0-999-9201	010.00.03 010.00.04 010.00.05 043.01.01 043.01.02	017 018 003 002 002	
R015-1612 00 15 0003		2815-0-999-9320	010.05.01	015	
R015-1612 00 19 0037		2940-0-999-9101	041.02.06	005	
R015-1612 60 04 0602		2815-0-998-0028	010.00.10	001	
R015-1614 06 0017		2815-0-999-9468	010.05.02 031.03.01	031 045	002
R015-1614 08 0020		2910-0-015-0039	020.02.18	001	002
R015-1614 08 0058		2910-0-680-0018	020.02.14	011	
R015-1614 08 0059		2910-0-680-0019	020.02.14	012	
R015-1614 08 0081		2910-0-680-0274	020.02.21	015	
R015-1614 08 0082		2910-0-680-0275	020.02.18	001	001
R015-1614 08 0187		2910-0-680-0034	020.02.11	004	
R015-1614 08 0259		2910-0-680-0035	020.02.11	006	
R015-1614 08 0711		2910-0-999-0549	020.02.10	004	001
R015-1614 08 0715		2910-0-680-0002	020.02.09 020.02.10	008 008	
R015-1614 08 0721		2910-0-680-0269	020.02.21	006	
R015-1614 08 0722		2910-0-680-0272	020.02.21	013	
R015-1614 08 0738		2910-0-999-0549	020.02.09 020.02.10	004 004	002
R015-1614 08 0742		5330-0-999-8224	020.01.10	004	
R015-1614 08 0743		2910-0-015-0044	020.01.10	005	
R015-1614 09 0012		2920-0-680-0079	190.01.02	002	001
R015-1614 09 0014		2930-0-999-9702	190.01.02	003	001
R015-1614 09 0019		5940-0-851-0046	190.01.02 190.01.04	009 029	
R015-1614 09 0050		6685-0-900-0013	031.01.03	028	
R015-1614 09 0051		2930-0-999-9701	190.01.02	002	002
R015-1614 09 0058		2930-0-999-9702	190.01.02	003	002
R015-1614 09 0065		2920-0-999-9530	190.01.02	004	002
R015-1614 09 0706		2920-0-999-7203	190.01.06	006	
R015-1614 09 0708		2920-0-999-9271	190.01.06	016	
R015-1614 09 0709		5315-0-688-5450	190.01.06	017	
R015-1614 09 0726		2920-0-999-9250	190.01.06	008	
R015-1614 09 0727		2920-0-999-9242	190.01.06	032	
R015-1614 09 0736		5961-0-005-0018	190.01.04	020	
R015-1614 09 0741		2920-0-999-7039	190.01.04	032	
R015-1614 09 0742		2920-0-999-9289	190.01.06	051	
R015-1614 09 0743		2920-0-999-9266	190.01.06	010	
R015-1614 09 0747		5360-0-011-0009	190.01.06	009	
R015-1614 09 0762		2920-0-999-9288	190.01.06	014	
R015-1614 09 0795		2920-0-999-8925	190.01.06	012	
R015-1614 09 0800		2920-0-999-9283	190.01.06	015	
R015-1614 13 0727		5330-0-999-0269	121.04.01	005	
R015-1614 15 0046		2815-0-015-0125	010.05.01	017	
R015-1614 60 11 0037		2950-0-680-0008	010.00.03 043.01.06	018 031	
R015-1615 00 01 0032		2530-0-680-0284	130.02.24	048	
R015-1615 00 05 0002		2815-0-015-0128	010.04.04 010.04.05	027 026	002 002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0114		Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE							
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr	Oder Nr.
1		2		3		4	5
R015-1615 00 08 0018		2910-0-999-8882		020.01.16		002	002
R015-1615 00 09 0723		2920-0-999-9217		190.01.06		037	
R015-1615 00 09 0736		2920-0-999-9552		190.01.06		005	
R015-1615 00 09 0738		2920-0-818-0052		190.01.06		013	
R015-1615 00 09 0739		2920-0-818-0055		190.01.06		027	
R015-1615 00 09 0740		2920-0-818-0056		190.01.06		028	
R015-1615 00 09 0741		2920-0-818-0058		190.01.06		041	
R015-1615 00 09 0742		5977-0-001-0093		190.01.06		049	
R015-1615 00 09 0743		2920-0-818-0051		190.01.06		002	
R015-1615 60 08 0702		5360-0-011-0055		020.01.17		025	
R015-1680 18 0021		2815-0-999-9243		020.04.03		006	
R015-1680 18 0023		2815-0-999-9244		020.04.03		007	
				020.04.04		007	
R015-1680 18 0024		2815-0-999-9241		020.04.03		008	
				020.04.04		008	
R015-1680 18 0025		2815-0-999-9246		020.04.03		011	
				020.04.04		011	
				072.03.05		005	
				072.04.02		010	
R015-1680 18 0026		2815-0-999-9242		020.04.03		009	
				020.04.04		009	
R015-1680 18 0042		2815-0-999-9245		020.04.03		040	
				020.04.04		004	
R015-1680 18 0055		2815-0-999-9249		020.04.03		021	
R015-1680 18 0057		2815-0-999-9248		020.04.03		025	
				020.04.04		025	
R015-1680 18 0058		2815-0-999-9250		020.04.03		026	
R015-1680 18 0080		2815-0-999-9240		020.04.03		018	
R015-1680 18 0095		2520-0-999-7773		071.03.03		033	
				072.03.01		032	
				072.04.01		028	
				093.04.01		017	
				093.04.02		018	
R015-1680 18 0097		2815-0-680-0069		020.04.04		002	
				020.04.06		002	
R015-1680 18 0099		2815-0-680-0071		020.04.04		021	
R015-1680 18 0101		2815-0-680-0072		020.04.04		026	
R015-1680 18 0102		2815-0-680-0073		020.04.04		018	
R015-1680 18 0103		2815-0-680-0074		020.04.04		034	
R015-1680 18 0108		2815-0-680-0070		020.04.04		006	
R015-1680 18 0110		2530-0-680-0285		130.02.18		011	
R015-1680 18 0111		2530-0-999-6985		020.04.05		028	
				020.04.06		015	
R015-1680 18 0113		2815-0-680-0080		020.04.05		025	
R015-1680 18 0119		2815-0-680-0078		020.04.05		015	
				020.04.06		010	
R015-1680 18 0123		2815-0-680-0076		020.04.05		017	
R015-1680 18 0125		2530-0-680-0286		130.02.18		011	
				130.02.19		011	
R015-1680 18 0126		2815-0-680-0084		020.04.06		005	
R015-1680 18 0128		2815-0-680-0083		020.04.06		012	
R015-1680 18 0129		2815-0-680-0079		020.04.06		013	
R015-1680 18 0131		2815-0-680-0081		020.04.05		004	
				020.04.06		004	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0115	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	18 0133	2815-0-680-0077	020.04.05	005	
R015-1680	18 0134	2815-0-680-0082	020.04.05	012	
R015-1680	18 0136	2530-0-680-0287	130.02.18	013	
R015-1680	18 0138	2815-0-680-0093	020.04.03	002	
			020.04.05	002	
R015-1680	18 0146	2815-0-680-0092	020.04.03	001	
			020.04.04	001	
			020.04.05	001	
			020.04.06	001	
R015-1680	19 0001	2940-0-999-9790	041.02.04	001	
R015-1680	19 0002	2815-0-999-9234	041.02.01	009	
R015-1680	19 0003	2940-0-680-0009	041.02.02	008	
R015-1680	19 0004	2940-0-680-0007	041.02.02	007	
R015-1680	19 0005	2940-0-680-0016	041.02.03	002	
R015-1680	19 0008	2940-0-680-0017	041.02.03	003	
R015-1680	19 0010	2940-0-680-0020	041.02.03	010	
R015-1680	19 0011	2940-0-680-0012	041.02.06	001	
R015-1680	19 0012	2940-0-680-0015	041.02.03	001	
R015-1680	19 0015	2940-0-680-0018	041.02.03	004	
R015-1680	19 0017	2940-0-680-0019	041.02.03	005	
R015-1680	19 0025	2940-0-680-0010	041.02.02	013	
R015-1680	21 0005	2520-0-999-7866	061.02.03	002	
R015-1680	21 0007	2520-0-680-0037	061.01.01	001	
R015-1680	21 0011	2520-0-680-0036	071.01.01	005	
R015-1680	21 0013	2520-0-680-0168	071.01.01	001	002
R015-1680	21 0015	2520-0-680-0033	071.01.01	001	003
R015-1680	23 0001	2520-0-999-7861	061.02.01	001	
R015-1680	23 0005	2530-0-999-7704	130.02.01	004	001
R015-1680	23 0008	2520-0-999-7857	061.02.01	012	
			061.02.02	012	
			130.02.01	009	
R015-1680	23 0014	2520-0-999-7860	061.02.01	002	
			061.02.02	002	
R015-1680	23 0024	2520-0-999-7859	061.02.01	003	
			061.02.02	003	
R015-1680	23 0029	2520-0-999-7855	061.02.01	020	001
			061.02.02	020	
R015-1680	23 0032	2520-0-999-7865	061.02.03	017	001
R015-1680	23 0036	2520-0-999-7853	061.02.01	033	
			061.02.02	033	
R015-1680	23 0057	2530-0-680-0288	130.02.25	001	
R015-1680	23 0059	2520-0-999-7912	061.02.04	001	
R015-1680	23 0066	2520-0-999-7850	061.02.01	034	
			061.02.02	034	
R015-1680	23 0071	2520-0-680-0005	061.02.02	001	
R015-1680	23 0093	2520-0-999-7862	061.02.03	001	
R015-1680	23 0095	2520-0-680-0035	061.02.03	017	002
R015-1680	23 0097	2520-0-680-0013	061.02.02	035	
R015-1680	23 0099	2530-0-680-0289	130.02.25	002	
R015-1680	23 0101	2520-0-680-0012	061.02.02	065	
R015-1680	23 0104	2520-0-680-0011	061.02.02	064	
R015-1680	23 0106	2520-0-680-0010	061.02.02	063	
R015-1680	23 0702	2520-0-999-7852	061.02.01	028	
			061.02.02	028	

VersNr d.Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0116	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	24 0004	2520-0-680-0063	071.03.03	018	002
R015-1680	24 0007	2520-0-680-0070	071.03.03	027	
R015-1680	24 0012	2520-0-680-0055	071.04.01	001	
R015-1680	25 0003	2520-0-999-8310	072.02.01	038	
R015-1680	25 0004	2520-0-999-8309	072.02.01	037	
R015-1680	25 0008	2520-0-999-8306	072.01.01	022	
R015-1680	25 0010	2520-0-999-8304	072.02.01	016	
R015-1680	25 0011	2520-0-999-8305	072.02.01	017	
R015-1680	25 0022	2520-0-999-8301	072.02.01	028	
R015-1680	25 0023	2520-0-999-8300	072.02.01	033	
R015-1680	25 0027	2520-0-999-7812	072.01.01	027	
R015-1680	25 0034	2520-0-999-7781	072.04.01	019	
R015-1680	25 0036	2520-0-999-7780	072.04.01	016	
R015-1680	25 0049	2520-0-999-7798	072.02.01	012	
R015-1680	25 0055	2520-0-999-7823	072.01.01	014	
R015-1680	25 0063	2520-0-999-7817	072.01.01	023	
R015-1680	25 0075	2520-0-999-7820	072.01.01	021	
R015-1680	25 0078	2520-0-999-7801	072.02.01	001	
R015-1680	25 0079	2520-0-999-7795	072.02.01	032	
R015-1680	25 0089	2520-0-999-7813	072.01.01	025	
R015-1680	25 0091	2520-0-999-7825	072.01.01	012	
			072.04.01	034	
R015-1680	25 0092	2520-0-999-7824	072.01.01	013	
			072.04.01	035	
			130.01.02	001	
			130.01.03	020	
			130.01.10	024	
			130.01.12	025	
			130.02.08	038	
			130.02.15	025	
			130.02.16	024	
R015-1680	25 0096	2520-0-680-0058	072.02.01	015	
R015-1680	25 0098	2520-0-999-1128	072.02.01	009	
R015-1680	25 0099	2520-0-999-7799	072.02.01	010	
R015-1680	25 0100	2520-0-999-7797	072.02.01	029	
R015-1680	25 0105	2530-0-999-7663	072.04.01	027	
R015-1680	25 0130	2520-0-999-1127	072.02.01	014	
R015-1680	25 0528	2520-0-999-1174	072.00.01	001	
R015-1680	25 0601	2520-0-999-7826	072.01.01	001	
R015-1680	26 0007	2520-0-999-7834	071.04.01	019	
R015-1680	26 0011	2520-0-999-7832	071.04.01	020	
R015-1680	26 0012	2520-0-999-7831	071.04.01	021	
R015-1680	26 0039	2520-0-999-7806	072.01.02	009	
R015-1680	26 0041	2520-0-999-7804	072.01.02	009	
R015-1680	26 0042	2520-0-999-7803	072.01.02	009	
R015-1680	26 0051	2520-0-999-7807	072.01.02	005	
R015-1680	26 0053	2520-0-999-7808	072.01.02	012	
R015-1680	26 0060	2520-0-999-7810	072.01.02	003	
R015-1680	26 0064	2520-0-999-7809	072.01.02	001	
R015-1680	26 0082	2520-0-680-0101	072.01.03	001	
R015-1680	26 0084	2520-0-680-0102	072.01.03	001	
R015-1680	27 0054	2530-0-999-7591	072.03.01	041	
R015-1680	27 0057	4710-0-743-2401	072.03.02	011	
R015-1680	27 0058	2530-0-999-7672	071.03.06	009	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0117	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	27 0059	2530-0-999-7671	072.03.02	009	
			071.03.06	008	
			072.03.02	008	
R015-1680	27 0069	2520-0-680-0038	072.04.02	004	
R015-1680	27 0074	2520-0-680-0041	072.03.05	001	
			072.04.02	002	002
R015-1680	27 0081	2530-0-680-0290	072.03.02	011	002
R015-1680	27 0085	2520-0-680-0042	072.03.05	021	
R015-1680	27 0087	2530-0-680-0291	071.03.06	011	
R015-1680	28 0002	2530-0-999-7682	072.04.03	001	002
			093.04.05	001	001
			093.04.06	001	001
R015-1680	28 0015	2530-0-680-0292	072.04.03	006	002
R015-1680	28 0019	2520-0-680-0046	072.03.05	017	
R015-1680	28 0029	2520-0-999-7782	072.04.01	001	
R015-1680	28 0050	2530-0-999-7682	071.03.04	001	
			071.03.05	001	
			071.03.06	001	
			072.03.02	001	
			072.03.03	001	
			072.03.04	001	
			072.04.03	001	001
			072.04.04	001	
			093.04.05	001	002
			093.04.06	001	002
			093.04.07	001	
			093.04.08	001	
			130.00.01	010	002
			130.00.01	012	002
			130.00.02	013	002
			130.00.03	012	002
			130.00.03	010	002
R015-1680	28 0051	2520-0-999-7786	072.04.02	020	
R015-1680	28 0053	2520-0-999-7784	072.04.02	025	
R015-1680	28 0054	2520-0-999-7787	072.04.02	016	001
R015-1680	28 0055	2530-0-999-7664	072.04.03	014	
R015-1680	28 0056	2530-0-999-7665	072.04.03	012	001
R015-1680	28 0068	2520-0-680-0039	072.04.02	011	
R015-1680	28 0081	2530-0-999-7590	072.04.03	006	001
R015-1680	28 0084	2530-0-680-0293	072.04.03	016	002
R015-1680	28 0085	2530-0-680-0294	072.04.03	012	002
R015-1680	29 0002	2520-0-999-8329	072.03.01	004	
R015-1680	29 0003	2520-0-999-8328	072.03.01	005	
R015-1680	29 0004	2520-0-999-8327	072.03.01	014	
R015-1680	29 0007	2520-0-999-8325	072.03.01	023	
			093.04.02	005	
			093.04.04	005	
R015-1680	29 0019	2520-0-999-7779	072.03.01	002	001
R015-1680	29 0022	2520-0-680-0086	071.03.01	025	
R015-1680	29 0023	2520-0-999-7711	072.03.01	019	
R015-1680	29 0024	2520-0-999-7778	072.03.01	009	
R015-1680	29 0030	2520-0-999-7477	072.03.01	024	
R015-1680	29 0042	2520-0-680-0045	072.03.05	015	
R015-1680	29 0057	2520-0-999-7775	072.03.01	031	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite 10118	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	29 0072	2520-0-999-6394	072.03.01	028	
R015-1680	29 0508	2520-0-999-1203	072.00.01	003	
			072.03.01	027	
R015-1680	29 0511	2520-0-999-1204	072.00.01	005	
			072.03.01	001	
R015-1680	30 0604	2530-0-999-7854	093.00.01	001	
R015-1680	31 0087	2520-0-999-1177	080.01.01	002	001
			080.01.02	002	001
R015-1680	31 0088	2520-0-999-1179	080.01.01	003	001
R015-1680	31 0090	2520-0-999-1176	080.01.01	001	001
			080.01.02	001	001
R015-1680	31 0098	2520-0-999-1180	080.01.02	003	001
R015-1680	31 0104	2520-0-999-1182	080.01.02	004	001
R015-1680	31 0107	2520-0-999-1182	080.01.02	004	002
R015-1680	31 0108	2520-0-999-1177	080.01.01	002	002
			080.01.02	002	002
R015-1680	32 0012	2520-0-999-8311	091.02.01	029	
			093.02.01	023	
			093.02.02	023	
			093.02.03	023	
R015-1680	32 0046	2520-0-999-8527	093.02.01	047	
			093.02.03	047	
R015-1680	32 0054	2520-0-999-1213	093.04.01	008	
			093.04.03	008	
R015-1680	32 0077	2510-0-680-0422	150.03.01	006	
R015-1680	32 0078	2510-0-680-0423	150.03.01	007	
R015-1680	32 0107	2520-0-680-0144	093.02.02	059	
R015-1680	32 0108	2520-0-680-0126	093.02.02	032	
R015-1680	32 0109	2520-0-680-0128	093.02.02	037	
R015-1680	32 0110	2520-0-680-0129	093.02.02	038	
R015-1680	32 0111	2520-0-680-0145	093.02.02	056	
R015-1680	32 0114	2520-0-680-0146	093.02.02	063	
R015-1680	32 0115	2520-0-680-0147	093.02.02	064	
R015-1680	32 0118	2520-0-680-0123	093.02.02	025	
R015-1680	32 0124	2520-0-680-0139	093.02.02	041	
R015-1680	32 0126	2520-0-680-0122	093.02.02	022	
R015-1680	32 0127	2520-0-680-0140	093.02.02	045	
R015-1680	32 0128	2520-0-680-0141	093.02.02	044	
R015-1680	32 0129	2520-0-680-0119	093.02.02	014	
R015-1680	32 0130	2520-0-680-0115	093.02.02	013	001
R015-1680	32 0131	2520-0-680-0116	093.02.02	013	002
R015-1680	32 0132	2520-0-680-0117	093.02.02	013	003
R015-1680	32 0133	2520-0-680-0118	093.02.02	013	004
R015-1680	32 0134	2520-0-680-0110	093.02.02	011	
R015-1680	32 0135	2520-0-680-0111	093.02.02	012	001
R015-1680	32 0136	2520-0-680-0112	093.02.02	012	002
R015-1680	32 0137	2520-0-680-0113	093.02.02	012	003
R015-1680	32 0138	2520-0-680-0114	093.02.02	012	004
R015-1680	32 0141	2520-0-680-0130	093.02.02	035	
R015-1680	32 0142	2520-0-680-0135	093.02.02	040	001
R015-1680	32 0143	2520-0-680-0136	093.02.02	040	002
R015-1680	32 0144	2520-0-680-0137	093.02.02	040	003
R015-1680	32 0145	2520-0-680-0138	093.02.02	040	004
R015-1680	32 0146	2520-0-680-0131	093.02.02	034	001

VersNr.d.Bf. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0119	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	32 0147	2520-0-680-0132	093.02.02	034	002
R015-1680	32 0148	2520-0-680-0133	093.02.02	034	003
R015-1680	32 0149	2520-0-680-0134	093.02.02	034	004
R015-1680	32 0150	2520-0-680-0143	093.02.02	048	
R015-1680	32 0152	2520-0-680-0127	093.02.02	033	
R015-1680	32 0153	2520-0-680-0142	093.02.02	049	
R015-1680	32 0154	2520-0-680-0151	093.04.02	004	
			093.04.04	004	
R015-1680	32 0156	2520-0-680-0148	093.04.02	001	
			093.04.04	001	
R015-1680	32 0158	2520-0-680-0149	093.04.02	002	
			093.04.04	002	
R015-1680	32 0159	2520-0-680-0150	093.04.02	003	
			093.04.04	003	
R015-1680	32 0160	2520-0-680-0124	093.02.02	029	
R015-1680	32 0161	2520-0-680-0121	093.02.02	018	
R015-1680	32 0162	2520-0-680-0154	093.04.04	010	
R015-1680	32 0163	2520-0-680-0169	093.04.02	008	
			093.04.04	008	
R015-1680	32 0167	2520-0-680-0004	093.02.02	019	
R015-1680	32 0169	2520-0-680-0158	093.02.02	030	
R015-1680	32 0172	2520-0-999-7474	093.02.02	009	
R015-1680	32 0505	2520-0-680-0170	093.02.02	053	
R015-1680	32 0506	2520-0-680-0171	093.02.02	002	
R015-1680	32 0507	2520-0-680-0108	093.02.02	001	
R015-1680	33 0015	2530-0-999-8320	130.03.03	046	
R015-1680	33 0098	2530-0-999-7871	091.01.01	011	
			093.01.02	015	
R015-1680	33 0150	2520-0-680-0001	093.04.02	006	
			093.04.04	006	
R015-1680	33 0159	2530-0-680-0054	093.01.02	010	
R015-1680	33 0172	2530-0-999-6418	091.01.01	013	
			093.01.01	016	
			093.01.02	017	
R015-1680	33 0174	2520-0-999-1214	093.01.01	001	001
R015-1680	33 0184	2530-0-999-6416	093.01.02	001	
R015-1680	33 0185	2520-0-680-0172	093.01.01	001	002
R015-1680	34 0001	2530-0-680-0049	093.03.01	002	
			093.03.02	002	
R015-1680	34 0002	2530-0-680-0049	093.03.01	001	
			093.03.02	001	
R015-1680	34 0003	2530-0-680-0049	093.03.01	003	
			093.03.02	003	
R015-1680	34 0005	2530-0-999-8316	093.03.01	019	
			093.03.02	019	
R015-1680	34 0010	2530-0-999-8314	093.03.01	020	
			093.03.02	020	
R015-1680	34 0011	2530-0-999-7555	093.03.01	022	
			093.03.02	022	
R015-1680	34 0012	2530-0-999-8312	093.03.01	024	
			093.03.02	024	
R015-1680	34 0013	2530-0-999-8311	091.03.01	006	
			093.01.01	003	
			093.01.02	003	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0120	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	34 0014	2530-0-999-8310	091.03.01	005	
			093.01.01	004	
			093.01.02	004	
R015-1680	34 0015	2530-0-999-8309	091.03.01	038	
			093.03.01	025	
			093.03.02	025	
R015-1680	34 0016	2530-0-999-8308	091.03.01	039	001
			093.03.01	028	001
			093.03.02	028	001
R015-1680	34 0017	2530-0-999-8307	091.03.01	039	002
			093.03.01	028	002
			093.03.02	028	002
R015-1680	34 0018	2530-0-999-8306	091.03.01	039	003
			093.03.01	028	003
			093.03.02	028	003
R015-1680	34 0019	2530-0-999-8305	091.03.01	039	004
			093.03.01	028	004
			093.03.02	028	004
R015-1680	34 0026	5310-0-982-0013	150.03.01	013	
			150.03.02	013	
			150.04.01	004	
R015-1680	34 0101	2530-0-999-7932	130.03.03	005	
R015-1680	34 0102	2530-0-999-7931	130.03.03	006	
R015-1680	34 0103	2530-0-999-7930	130.03.03	008	
R015-1680	34 0122	2530-0-999-7716	130.02.05	011	
R015-1680	34 0131	2530-0-999-7643	130.03.03	024	
R015-1680	34 0132	2530-0-680-0248	130.03.06	001	
R015-1680	34 0157	2520-0-680-0152	093.02.02	066	
R015-1680	34 0158	2520-0-680-0153	093.02.02	067	
R015-1680	34 0163	2530-0-680-0084	130.03.06	005	
R015-1680	34 0172	2530-0-680-0061	130.02.06	013	
R015-1680	34 0173	2530-0-680-0062	130.02.06	014	
R015-1680	34 0203	2530-0-680-0081	130.03.03	003	
R015-1680	34 0204	2530-0-680-0082	130.03.03	004	
R015-1680	34 0703	2530-0-999-6217	130.02.05	013	
			130.02.06	017	
R015-1680	35 0001	2530-0-999-7700	130.02.02	001	
R015-1680	35 0004	2530-0-999-7699	130.02.02	002	
R015-1680	35 0008	2530-0-999-7695	130.02.02	005	
R015-1680	35 0009	2530-0-999-7698	130.02.02	006	
R015-1680	35 0010	2530-0-999-7696	130.02.02	007	
R015-1680	35 0011	2530-0-999-7693	130.02.02	010	
R015-1680	35 0012	2530-0-999-7694	130.02.02	011	
R015-1680	35 0014	2530-0-999-7701	130.02.02	013	
R015-1680	35 0034	2520-0-680-0173	093.04.05	007	003
R015-1680	35 0039	2520-0-999-7785	072.04.02	022	
R015-1680	35 0040	2530-0-999-7690	130.02.02	029	
R015-1680	35 0053	2520-0-680-0040	072.04.02	016	002
R015-1680	35 0062	2520-0-999-7788	072.04.02	010	
R015-1680	35 0068	2520-0-999-7789	072.03.05	003	
			072.04.02	008	
R015-1680	35 0069	2520-0-999-7792	020.04.03	005	
			020.04.04	005	
			072.03.05	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0121	Ausgabe 049a
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	35 0073	2530-0-680-0104	072.04.02 071.03.04 071.03.06 072.03.02 072.03.03	030 013 015 013 013	
R015-1680	35 0086	2530-0-999-7689	130.02.02	026	001
R015-1680	35 0096	2530-0-999-7691	130.02.02	017	
R015-1680	35 0097	2530-0-999-7685	130.02.02	020	001
R015-1680	35 0101	2530-0-999-7674	072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.00.01 130.00.02	043 012 011 011 011 014	 002 002
R015-1680	35 0105	2530-0-999-7717	130.02.05	004	
R015-1680	35 0112	2530-0-680-0073	130.02.02	020	002
R015-1680	35 0114	2530-0-999-7677	093.04.05	007	001
R015-1680	35 0115	2530-0-999-7678	093.04.05	009	001
R015-1680	35 0121	2520-0-680-0047	072.03.05	011	
R015-1680	35 0123	2520-0-680-0044	072.03.05	013	
R015-1680	35 0125	2520-0-680-0098	071.03.02 071.03.03 071.03.06 130.02.18 130.02.19	039 009 012 008 008	
R015-1680	35 0139	2530-0-680-0295	130.02.02	020	006
R015-1680	35 0141	2530-0-680-0074	130.02.02	020	005
R015-1680	35 0163	2530-0-680-0056	130.02.06	004	
R015-1680	35 0167	2530-0-680-0059	130.02.06	010	
R015-1680	35 0170	2530-0-999-7680	093.04.05 093.04.06	012 014	
R015-1680	35 0172	2530-0-680-0060	130.02.06	011	
R015-1680	35 0174	2530-0-999-7631	093.04.05	005	
R015-1680	35 0175	2530-0-680-0100	093.04.05	007	002
R015-1680	35 0181	2530-0-680-0055	130.02.02	037	002
R015-1680	35 0182	2530-0-680-0172	093.04.06	008	
R015-1680	35 0183	2530-0-680-0109	093.04.06	007	
R015-1680	35 0184	2530-0-680-0108	093.04.06	009	
R015-1680	35 0194	2530-0-680-0296	093.04.05	009	002
R015-1680	35 0230	2530-0-680-0058	130.02.06	007	
R015-1680	35 0231	2530-0-680-0057	130.02.06	005	
R015-1680	35 0233	2530-0-680-0297	130.02.24	047	
R015-1680	35 0234	2530-0-680-0298	130.02.24	005	
R015-1680	35 0235	2530-0-680-0299	130.02.24	004	
R015-1680	35 0237	2530-0-680-0300	130.02.02	046	
R015-1680	35 0239	2530-0-680-0301	130.02.02	020	003
R015-1680	35 0240	2530-0-680-0302	130.02.02	045	
R015-1680	36 0001	2530-0-999-7706	130.02.01	001	
R015-1680	36 0002	2530-0-999-7705	130.02.01 140.03.02	002 002	
R015-1680	36 0003	2530-0-999-7703	130.02.01	003	
R015-1680	36 0004	2530-0-680-0069	130.02.01	010	002
R015-1680	36 0005	2530-0-999-7702	130.02.01 130.02.02	008 004	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10122	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	36 0007	2530-0-680-0066	130.02.01	020	003
R015-1680	36 0008	2530-0-680-0079	130.02.01	035	
R015-1680	36 0012	2530-0-999-7742	130.01.09	011	
			130.01.10	012	001
R015-1680	36 0017	2530-0-999-7741	130.01.09	015	
			130.01.10	015	
R015-1680	36 0045	2530-0-999-7723	130.02.07	024	
			130.02.10	014	
R015-1680	36 0047	2530-0-999-7722	130.02.07	025	
			130.02.10	015	
R015-1680	36 0049	2530-0-680-0077	130.02.01	032	
R015-1680	36 0057	2530-0-999-7747	130.01.09	007	
R015-1680	36 0077	2530-0-999-7649	130.02.07	003	001
R015-1680	36 0092	2530-0-680-0303	130.01.08	018	
R015-1680	36 0111	2530-0-999-7715	130.00.03	007	002
			130.00.03	008	002
			130.02.07	002	001
			130.02.08	002	001
R015-1680	36 0113	2530-0-999-7712	130.02.01	027	
R015-1680	36 0126	2530-0-999-7589	130.02.24	012	
R015-1680	36 0143	2530-0-999-7753	130.01.13	009	
R015-1680	36 0148	2530-0-999-7757	130.01.13	002	001
R015-1680	36 0150	2530-0-999-2700	130.00.01	004	002
			130.00.03	004	002
			130.01.13	001	
R015-1680	36 0151	2530-0-999-7736	130.02.11	001	001
R015-1680	36 0152	2530-0-999-7735	130.02.11	003	001
R015-1680	36 0153	2530-0-999-7652	130.02.11	005	
R015-1680	36 0156	2530-0-999-7732	130.02.11	006	001
R015-1680	36 0157	2530-0-999-7731	130.02.11	007	001
R015-1680	36 0158	2530-0-999-7536	130.02.11	009	
R015-1680	36 0160	2530-0-999-7721	130.02.14	002	001
			130.02.15	007	001
R015-1680	36 0161	2530-0-999-7720	130.02.14	003	001
			130.02.15	006	001
R015-1680	36 0162	2530-0-999-7765	130.02.07	006	001
R015-1680	36 0166	2530-0-999-7764	130.02.07	009	001
			130.02.09	011	
R015-1680	36 0168	2530-0-999-7766	130.02.07	022	
R015-1680	36 0170	2530-0-999-7711	130.02.01	020	001
R015-1680	36 0175	2530-0-999-7726	130.01.09	005	
R015-1680	36 0176	2530-0-999-7661	130.02.24	042	
R015-1680	36 0177	2530-0-680-0102	130.02.14	001	001
			130.02.15	008	
			130.02.16	008	
R015-1680	36 0178	2530-0-999-7710	130.02.01	021	
R015-1680	36 0181	2530-0-999-7708	130.02.01	044	
R015-1680	36 0186	2530-0-680-0067	130.02.01	017	002
R015-1680	36 0195	2530-0-680-0305	130.02.25	015	
R015-1680	36 0197	2530-0-680-0306	130.02.25	008	
R015-1680	36 0225	2530-0-999-6218	130.00.03	007	003
			130.00.03	008	003
			130.02.07	002	002
			130.02.08	002	002

VersNr d.Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10123	Ausgabe 0492
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	36 0234	2530-0-999-2896	130.02.08	024	
R015-1680	36 0236	2530-0-999-2896	130.02.08	025	
R015-1680	36 0238	2530-0-680-0138	130.02.08	026	002
R015-1680	36 0240	2530-0-680-0135	130.02.08	027	
R015-1680	36 0242	2530-0-680-0136	130.02.08	028	
R015-1680	36 0245	2530-0-680-0143	130.01.12	014	
R015-1680	36 0248	2530-0-680-0120	130.01.05	002	003
R015-1680	36 0249	2530-0-680-0123	130.02.11	001	002
R015-1680	36 0250	2530-0-680-0122	130.02.07	003	002
			130.02.08	003	
R015-1680	36 0271	2530-0-680-0127	130.01.18	004	002
R015-1680	36 0284	2530-0-680-0307	130.00.01	005	002
			130.00.03	005	002
			130.01.18	001	001
R015-1680	36 0293	2530-0-999-7632	130.02.24	007	
R015-1680	36 0303	2530-0-999-6206	130.01.01	006	001
			130.01.02	007	001
			130.01.04	006	
R015-1680	36 0304	2530-0-999-7647	130.01.05	002	001
R015-1680	36 0306	2530-0-999-7655	130.01.18	004	001
R015-1680	36 0307	2530-0-999-7656	130.01.18	007	001
R015-1680	36 0308	2530-0-999-7641	072.04.03	008	
			130.01.18	008	
R015-1680	36 0312	2530-0-999-7654	130.01.01	011	001
R015-1680	36 0313	2530-0-999-7634	130.02.24	008	
R015-1680	36 0314	2530-0-999-7636	130.02.24	009	
R015-1680	36 0315	2530-0-999-7633	130.02.24	033	
R015-1680	36 0316	2530-0-999-7635	130.02.24	034	
R015-1680	36 0317	2530-0-999-7639	130.02.24	010	
R015-1680	36 0318	2530-0-999-7642	130.01.09	004	
R015-1680	36 0319	2530-0-999-7637	130.02.24	001	
R015-1680	36 0329	2530-0-680-0308	130.01.07	002	
R015-1680	36 0334	2530-0-680-0309	130.02.14	001	002
R015-1680	36 0335	2530-0-999-7763	130.02.07	010	001
			130.02.09	010	
R015-1680	36 0337	2530-0-999-7709	130.02.01	017	001
R015-1680	36 0339	2530-0-680-0310	130.01.15	002	
R015-1680	36 0364	2530-0-680-0072	130.02.01	023	
R015-1680	36 0365	2530-0-680-0065	130.02.01	024	
R015-1680	36 0372	2530-0-680-0311	130.01.05	002	002
R015-1680	36 0377	2530-0-680-0312	130.01.05	002	004
R015-1680	36 0380	2530-0-680-031	130.02.16	006	002
R015-1680	36 0381	2530-0-680-0314	130.02.14	003	002
			130.02.16	006	001
R015-1680	36 0382	2530-0-680-0315	130.02.14	003	003
R015-1680	36 0384	2530-0-680-031	130.02.08	026	001
R015-1680	36 0386	2530-0-680-031	130.02.08	040	
R015-1680	36 0388	4730-0-680-0015	130.02.08	043	
R015-1680	36 0389	2530-0-680-0098	130.02.08	042	
R015-1680	36 0390	2530-0-680-0083	130.02.07	011	
			130.02.08	039	
			130.02.09	012	
R015-1680	36 0395	2530-0-680-0318	130.01.01	011	002
			130.01.02	018	001

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0124	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	36 0397	2530-0-680-031	130.01.14	009	001
R015-1680	36 0398	2530-0-680-032	130.01.14	006	001
R015-1680	36 0399	4730-0-680-0014	130.01.14	002	
R015-1680	36 0400	2530-0-680-0321	130.01.10	012	002
R015-1680	36 0401	2530-0-680-0087	130.02.24	016	
R015-1680	36 0411	2530-0-680-026	130.01.05	002	005
R015-1680	36 0412	2530-0-680-0322	130.02.15	007	002
R015-1680	36 0413	2530-0-680-0323	130.01.14	009	003
R015-1680	36 0414	2530-0-680-0324	130.01.14	006	002
R015-1680	36 0415	2530-0-680-0325	130.02.11	007	002
R015-1680	36 0416	2530-0-680-0326	130.02.11	003	002
R015-1680	36 0417	2530-0-680-0327	130.01.18	007	002
R015-1680	36 0421	2530-0-680-0328	130.01.02	018	004
R015-1680	36 0427	2530-0-680-0329	130.02.01	042	
R015-1680	36 0430	2530-0-680-0330	130.02.25	007	
R015-1680	36 0432	2530-0-680-0331	130.02.15	014	001
R015-1680	36 0433	2530-0-680-0332	130.02.15	014	002
			130.02.16	027	
R015-1680	36 0434	2530-0-680-0264	130.02.15	011	001
R015-1680	36 0435	2530-0-680-0257	130.02.15	011	002
			130.02.16	013	
R015-1680	36 0436	2530-0-680-0333	130.02.15	010	
R015-1680	36 0437	2530-0-680-0334	130.02.15	013	
R015-1680	36 0438	2530-0-680-0335	130.02.15	009	001
R015-1680	36 0439	2530-0-680-0336	130.02.15	009	003
R015-1680	36 0440	2530-0-680-0337	130.02.15	012	001
R015-1680	36 0441	2530-0-680-0338	130.02.15	012	003
R015-1680	36 0442	2530-0-680-0339	130.02.16	010	
			130.02.16	041	
R015-1680	36 0443	2530-0-680-0340	130.02.16	042	
			130.02.16	012	
R015-1680	36 0444	2530-0-680-0341	130.02.16	009	002
R015-1680	36 0445	2530-0-680-0342	130.02.16	011	002
R015-1680	36 0447	2530-0-680-0343	130.02.15	029	
			130.02.16	032	
R015-1680	36 0455	2530-0-680-0344	130.02.16	009	001
R015-1680	36 0456	2530-0-680-0345	130.02.16	011	001
R015-1680	36 0458	2530-0-680-0346	130.01.03	016	004
R015-1680	36 0475	2530-0-680-0347	130.02.15	006	003
R015-1680	36 0476	2530-0-680-0348	130.02.15	009	002
R015-1680	36 0477	2530-0-680-0349	130.02.15	012	002
R015-1680	36 0478	2530-0-680-0350	130.02.15	006	002
R015-1680	36 0479	2530-0-999-7223	130.01.06	002	
R015-1680	36 0488	2530-0-680-0351	130.02.15	036	
R015-1680	36 0490	2530-0-680-0352	130.01.02	018	006
R015-1680	36 0498	2530-0-680-0353	130.02.16	036	
R015-1680	36 0742	R015-680360742	130.01.13	015	
R015-1680	36 2033	2530-0-680-0354	130.01.02	018	002
R015-1680	36 2034	2530-0-680-0355	130.01.02	018	005
R015-1680	36 2035	2530-0-680-0356	130.01.02	018	003
R015-1680	36 2036	2530-0-680-0357	130.01.07	008	001
R015-1680	36 2037	2530-0-680-0358	130.01.07	008	002
R015-1680	36 2038	2530-0-680-0359	130.01.15	005	
R015-1680	36 2039	2530-0-680-0360	130.01.03	016	006

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0125	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1680	36 2040	2530-0-680-0361	130.01.03	016	005
R015-1680	36 2041	2530-0-680-0362	130.01.03	016	007
R015-1680	36 2042	2530-0-680-0363	130.01.03	016	008
R015-1680	36 2046	2530-0-680-0364	130.01.04	008	001
R015-1680	36 2047	2530-0-680-0365	130.01.04	008	002
R015-1680	36 2048	2530-0-680-0366	130.01.11	027	
R015-1680	36 2049	2530-0-680-0367	130.02.09	009	
R015-1680	36 2050	2530-0-680-0368	130.02.10	013	
R015-1680	36 2051	2530-0-680-0369	130.02.10	010	
R015-1680	36 2052	2530-0-680-0370	130.02.10	011	
R015-1680	36 2053	2530-0-680-0371	130.02.10	012	
R015-1680	36 2054	2530-0-680-0372	130.02.09	023	
R015-1680	36 2055	2530-0-680-0373	130.01.08	007	
R015-1680	36 2056	2530-0-680-0374	130.01.16	002	
R015-1680	36 2059	2530-0-680-0375	130.02.01	020	002
R015-1680	36 2060	9905-0-680-0020	130.02.04	010	
R015-1680	36 2062	2530-0-680-0376	130.02.01	004	002
R015-1680	36 2067	2530-0-680-0377	130.02.10	028	
R015-1680	36 2068	2530-0-680-0378	130.01.17	014	
R015-1680	36 2072	2530-0-680-0379	130.02.10	019	
R015-1680	40 0605	2530-0-999-1183	091.00.01	001	
R015-1680	41 0035	2530-0-999-8293	091.03.01	019	
R015-1680	41 0036	2530-0-999-8292	091.03.01	018	
R015-1680	41 0038	2530-0-999-8291	091.03.01	020	001
R015-1680	41 0039	2530-0-999-8290	091.03.01	020	002
R015-1680	41 0040	2530-0-999-8219	091.03.01	020	003
R015-1680	41 0041	2530-0-999-8218	091.01.02	012	
R015-1680	41 0042	2530-0-999-8217	091.01.02	010	
R015-1680	41 0044	2530-0-999-8215	091.01.02	020	
R015-1680	41 0049	2530-0-999-8212	091.03.01	014	
R015-1680	41 0050	2530-0-999-7659	091.01.02	011	
R015-1680	41 0052	2530-0-999-8210	091.01.02	015	
R015-1680	41 0053	2530-0-999-8209	091.01.02	014	
R015-1680	41 0058	2530-0-999-8206	091.01.01	005	
R015-1680	41 0107	2530-0-680-0380	091.01.01	018	
R015-1680	41 0155	2530-0-680-0381	091.01.02	003	
R015-1680	41 0156	2530-0-999-7868	091.01.02	002	
R015-1680	41 0158	3110-0-006-0042	091.01.02	016	
			091.03.01	008	
R015-1680	41 0160	2530-0-999-7865	091.03.01	004	
R015-1680	41 0161	2530-0-999-7866	091.03.01	003	
R015-1680	41 0162	2530-0-999-7848	091.01.02	019	
			091.03.01	010	
R015-1680	41 0167	2530-0-999-7862	091.03.01	012	
R015-1680	41 0169	2530-0-999-7861	091.03.01	013	
R015-1680	41 0178	2530-0-999-7869	091.01.01	004	
R015-1680	41 0194	2530-0-680-0046	091.01.01	002	
R015-1680	41 0610	2530-0-999-7868	091.01.02	001	
R015-1680	41 0611	2530-0-999-7865	091.03.01	002	
R015-1680	41 0612	2530-0-999-7866	091.03.01	001	
R015-1680	41 0613	2530-0-680-0046	091.01.01	001	
R015-1680	42 0010	2530-0-999-8183	091.03.01	044	
R015-1680	42 0016	2520-0-999-8591	091.02.01	013	
R015-1680	42 0017	2520-0-999-8590	091.02.01	012	

VersNr d. Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0126	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Odor Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	42 0019	2520-0-999-8589	091.02.01	005	001
			093.02.02	054	001
R015-1680	42 0020	2520-0-999-8588	091.02.01	005	002
			093.02.02	054	002
R015-1680	42 0021	2520-0-999-8587	091.02.01	005	003
			093.02.02	054	003
R015-1680	42 0022	2520-0-999-8586	091.02.01	005	004
			093.02.02	054	004
R015-1680	42 0023	2520-0-999-8585	091.02.01	004	
			093.02.02	055	
R015-1680	42 0024	2520-0-999-8584	091.02.01	002	
			093.02.02	057	
R015-1680	42 0026	2520-0-999-8582	091.02.01	001	
R015-1680	42 0027	2520-0-999-8581	091.02.01	010	001
R015-1680	42 0028	2520-0-999-8580	091.02.01	010	002
R015-1680	42 0029	2520-0-999-8579	091.02.01	010	003
R015-1680	42 0039	2520-0-999-7871	091.02.01	028	
R015-1680	42 0045	2520-0-999-7882	091.02.01	019	001
R015-1680	42 0046	2520-0-999-7878	091.02.01	019	002
R015-1680	42 0047	2520-0-999-7879	091.02.01	019	003
R015-1680	42 0049	2520-0-999-7877	091.02.01	021	001
R015-1680	42 0050	2520-0-999-7876	091.02.01	021	002
R015-1680	42 0051	2520-0-999-7875	091.02.01	021	003
R015-1680	42 0053	2520-0-999-7883	091.02.01	017	
R015-1680	42 0054	2520-0-999-7874	091.02.01	022	
			093.02.02	028	
R015-1680	42 0055	2520-0-999-7884	091.02.01	016	
R015-1680	42 0059	2520-0-999-7881	091.02.01	018	
R015-1680	42 0060	2520-0-999-7872	091.02.01	025	
R015-1680	42 0062	2520-0-999-7885	091.02.01	014	
R015-1680	42 0077	2530-0-999-7860	091.03.01	025	
R015-1680	42 0080	2530-0-999-6171	091.03.01	037	
R015-1680	42 0082	2520-0-999-1192	091.02.02	001	
R015-1680	42 0083	2520-0-999-1193	091.02.02	002	
R015-1680	42 0084	2530-0-999-2785	091.03.01	040	
R015-1680	42 0085	2520-0-999-7476	091.02.01	011	
R015-1680	42 0501	2520-0-999-7889	091.02.01	007	
R015-1680	42 0603	2520-0-999-7889	091.02.01	006	
R015-1680	42 0724	2520-0-015-0065	091.02.02	014	
R015-1680	42 0726	2530-0-680-0382	091.02.02	007	
R015-1680	42 0727	2530-0-680-0383	091.02.02	008	
R015-1680	42 0728	2530-0-680-0387	091.02.02	013	
R015-1680	42 0729	2520-0-015-0066	091.02.02	009	
R015-1680	42 0732	2530-0-680-0385	091.02.02	010	
R015-1680	42 0733	2530-0-680-0386	091.02.02	011	
R015-1680	42 0734	2520-0-015-0067	091.02.02	012	
R015-1680	42 0735	2530-0-680-0387	091.02.02	004	
R015-1680	42 0736	2530-0-680-0388	091.02.02	006	
R015-1680	42 0737	2530-0-680-0387	091.02.02	005	
R015-1680	42 0742	2520-0-999-1223	091.02.02	003	
R015-1680	43 0048	2530-0-680-0038	121.03.02	001	
R015-1680	43 0049	2530-0-680-0039	121.03.02	002	
R015-1680	43 0705	2530-0-999-7890	121.03.01	001	
R015-1680	43 0711	2530-0-999-7880	121.03.01	010	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0127	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	43 0715	2530-0-680-0390	121.03.02	006	
R015-1680	43 0716	2530-0-680-0391	121.03.02	003	
R015-1680	43 0717	2530-0-015-0046	121.03.02	015	
R015-1680	43 0718	2530-0-680-0392	121.03.02	012	
R015-1680	44 0012	2530-0-999-7936	130.03.01	025	
R015-1680	44 0013	2530-0-999-7935	130.03.01	030	
R015-1680	47 0039	2530-0-999-7907	121.01.01	003	
			121.01.02	003	
R015-1680	47 0125	2530-0-999-7876	121.02.01	015	
			121.02.02	019	
R015-1680	47 0129	2530-0-680-0393	121.04.01	008	
R015-1680	47 0131	2530-0-999-7896	121.04.01	015	
R015-1680	47 0132	2530-0-999-7895	121.04.01	019	
R015-1680	47 0133	2530-0-999-7894	121.04.01	020	
R015-1680	47 0135	2530-0-999-7902	121.04.02	001	
R015-1680	47 0136	2530-0-999-7903	121.02.01	022	
			121.02.02	026	
R015-1680	47 0139	2530-0-999-7913	121.01.01	008	
R015-1680	47 0144	2530-0-999-7910	121.01.01	004	
			121.01.02	004	
R015-1680	47 0148	2530-0-999-7905	121.01.01	013	
			121.01.02	013	
R015-1680	47 0155	2530-0-999-7644	121.04.02	010	
R015-1680	47 0163	2530-0-999-7897	121.04.01	012	
R015-1680	47 0169	2530-0-680-0394	121.02.02	030	
R015-1680	47 0170	2530-0-680-0229	121.01.02	019	
R015-1680	47 0175	2530-0-680-0228	121.02.02	034	
R015-1680	47 0176	2530-0-680-0237	121.02.02	009	
R015-1680	47 0178	2530-0-680-0395	121.02.02	008	
R015-1680	47 0180	2530-0-680-0232	121.01.02	022	
R015-1680	47 0185	2530-0-680-0239	121.04.02	008	
R015-1680	47 0186	2530-0-680-0230	121.02.02	007	
R015-1680	47 0187	2530-0-680-0231	121.02.02	029	
R015-1680	47 0190	2530-0-680-0226	121.01.02	008	
R015-1680	47 0192	2530-0-680-0233	121.02.02	014	
R015-1680	47 0193	2530-0-680-0234	121.02.02	015	
R015-1680	47 0197	2530-0-680-0235	121.01.02	021	
R015-1680	47 0215	2530-0-999-6100	121.01.01	001	
			121.01.02	001	
R015-1680	47 0216	2530-0-999-6101	121.01.01	002	
			121.01.02	002	
R015-1680	47 0602	2530-0-680-0465	121.02.01	001	
			121.02.02	001	
R015-1680	47 0720	2530-0-999-7916	121.02.01	012	
			121.02.02	016	
R015-1680	47 0721	2530-0-999-7915	121.02.01	013	
			121.02.02	017	
R015-1680	47 0723	2530-0-999-7917	121.02.01	011	
R015-1680	47 0727	2530-0-999-7918	121.02.01	007	
R015-1680	47 0741	2530-0-999-7914	121.02.01	009	
			121.02.02	012	
R015-1680	47 0746	2530-0-680-0261	121.02.01	002	
			121.02.02	002	
R015-1680	51 0027	2510-0-999-8761	110.01.05	002	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GULKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0128	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE						
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr	
1		2	3	4	5	
R015-1680	51 0074	2530-0-680-0396	110.01.06	002		
			150.01.01	018		
			150.01.02	022		
			150.01.03	010		
			150.01.04	020		
			150.01.05	018		
			150.01.06	017		
			150.01.07	017		
			150.01.08	017		
			150.01.09	021		
			150.01.10	021		
			150.01.11	020		
			150.01.12	022		
R015-1680	51 0084	2510-0-680-0424	150.01.01	017		
			150.01.03	009		
			150.01.05	017		
R015-1680	51 0091	2510-0-680-0616	150.01.12	021		
			150.01.01	007		
			150.01.05	007		
R015-1680	51 0101	2510-0-999-8732	150.01.12	007		
			150.01.01	011		
			150.01.02	015		
			150.01.03	011		
			150.01.04	011		
			150.01.05	011		
			150.01.06	008		
			150.01.07	010		
			150.01.08	010		
			150.01.09	012		
			150.01.10	012		
			150.01.11	011		
			150.01.12	012		
R015-1680	51 0102	2510-0-999-8733	150.01.01	012		
			150.01.02	016		
			150.01.03	012		
			150.01.04	012		
			150.01.05	012		
			150.01.06	009		
			150.01.07	011		
			150.01.08	011		
			150.01.09	013		
			150.01.10	013		
			150.01.11	012		
			150.01.12	013		
			R015-1680	51 0134		2520-0-999-7849
R015-1680	51 0251	2510-0-680-0498	061.02.02	024		
			150.01.01	004		
			150.01.03	004		
			150.01.05	004		
R015-1680	51 0355	2510-0-999-8766	150.01.01	001		
R015-1680	51 0356	2510-0-680-0426	150.01.01	002		
R015-1680	51 0357	2510-0-680-0427	150.01.01	003		
R015-1680	51 0360	2510-0-680-0428	150.01.01	008		
			150.01.02	007		

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0129		Ausgabe 0494								
TEILENUMMERN - LISTE														
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr.		Oder Nr						
1		2		3		4		5						
R015-1680	51 0363	2510-0-680-0429	150.01.05		008									
			150.01.12		008									
			150.01.01		010									
			150.01.02		010									
			150.01.04		010									
			150.01.05		010									
			150.01.08		009									
			150.01.11		010									
R015-1680	51 0364	2510-0-680-0330	150.01.12		011									
			150.01.01		009									
			150.01.02		008									
			150.01.03		007									
			150.01.04		008									
			150.01.05		009									
			150.01.08		008									
			150.01.09		008									
R015-1680	51 0414	2510-0-680-0430	150.01.10		008									
			150.01.11		008									
			150.01.01		006									
			150.01.02		005									
			150.01.03		005									
			150.01.05		006									
			150.01.12		006									
			R015-1680	51 0425	2510-0-999-8749	110.01.01		033						
150.01.01		019												
150.01.03		016												
150.01.05		019												
150.01.12		023												
R015-1680	51 0430	2510-0-680-0431				150.01.12		040						
						R015-1680	51 0480	2510-0-680-0432	150.01.04		007			
									150.01.06		007			
			150.01.07		007									
			150.01.08		007									
			150.01.09		007									
			150.01.10		007									
			150.01.11		007									
R015-1680	51 2053	2510-0-680-0008	150.01.05		001				001					
R015-1680	51 2054	2510-0-680-0433	150.01.05		002		001							
R015-1680	51 2055	2510-0-680-0434	150.01.05		003									
R015-1680	51 2097	2510-0-680-0435	150.01.12		019									
R015-1680	51 2098	2510-0-680-0436	150.01.12		010									
R015-1680	51 2099	2510-0-680-0437	150.01.12		018									
R015-1680	51 2101	2510-0-680-0010	150.01.01		001		002							
R015-1680	51 2102	2510-0-680-0438	150.01.05		002		002							
R015-1680	51 2103	2510-0-680-0009	150.01.05		001		002							
R015-1680	51 2106	2510-0-680-0439	150.01.12		002									
R015-1680	51 2107	2510-0-680-0440	150.01.12		003									
R015-1680	51 2110	2510-0-680-0011	150.01.12		001									
R015-1680	51 2136	2510-0-680-0625	150.01.04		021									
R015-1680	51 2137	2510-0-680-0626	150.01.04		022									
R015-1680	51 2141	2510-0-680-0441	150.01.09		006									
			150.01.11		006									
			150.01.12		009									
R015-1680	51 2143	2510-0-680-0330	150.01.12		009									
R015-1680	51 2192	2510-0-680-0442	150.01.02		001									

VersNr d.Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0130	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	51 2193	2510-0-680-0443	150.01.02	003	001
R015-1680	51 2194	2510-0-680-0444	150.01.02	002	
R015-1680	51 2198	2510-0-680-0445	150.01.02	011	
R015-1680	51 2199	2510-0-680-0628	150.01.02	012	
R015-1680	52 0007	2510-0-999-8753	110.01.01	010	
			110.01.02	010	
			110.01.03	009	
			110.01.04	011	
R015-1680	52 0010	2510-0-999-8741	110.01.05	006	
			110.01.06	006	
R015-1680	52 0017	2510-0-999-8743	110.01.05	010	
			110.01.06	010	
R015-1680	52 0022	2510-0-999-8759	110.01.01	015	
			110.01.02	015	
			110.01.03	013	
			110.01.04	017	
R015-1680	52 0025	2530-0-999-8168	110.01.01	022	
			110.01.02	022	
			110.01.03	020	
			110.01.04	024	
R015-1680	52 0030	2510-0-999-8756	110.01.01	016	
			110.01.02	016	
			110.01.03	034	
			110.01.04	018	
R015-1680	52 0032	2510-0-999-8752	110.01.01	018	
			110.01.02	018	
			110.01.03	015	
			110.01.04	019	
R015-1680	52 0033	2510-0-999-8751	110.01.01	019	
			110.01.02	019	
			110.01.03	016	
			110.01.04	020	
R015-1680	52 0036	2510-0-999-8765	110.01.01	002	
			110.01.02	002	
			110.01.03	002	
			110.01.04	002	
R015-1680	52 0037	2510-0-999-8764	110.01.01	003	
			110.01.02	003	
			110.01.03	003	
			110.01.04	003	
			110.01.06	014	
R015-1680	52 0043	2510-0-999-9290	110.01.05	016	
			110.01.06	016	
R015-1680	52 0050	2510-0-999-8757	110.01.01	011	
			110.01.02	011	
			110.01.03	014	
			110.01.04	012	
			110.01.05	011	
			110.01.06	011	
R015-1680	52 0065	2510-0-680-0103	110.01.06	001	
			110.01.11	001	
R015-1680	52 0066	2510-0-999-8755	110.01.01	001	
			110.01.02	001	
			110.01.03	001	

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0131	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	52 0072	2510-0-999-8750	110.01.04 110.01.09 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	001 001 020 020 017 021	001
R015-1680	52 0073	2510-0-680-0128	110.01.06	013	
R015-1680	52 0085	2510-0-680-0102	110.01.06	019	
R015-1680	52 0094		110.01.01	006	
R015-1680	52 0095		110.01.01	007	
R015-1680	52 0098	2510-0-999-8745	110.01.04 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	009 027 027 025 029	
R015-1680	52 0099	2510-0-999-8746	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	026 026 024 028	
R015-1680	52 0103	2510-0-999-8748	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	025 025 023 027	
R015-1680	52 0104	2510-0-999-8747	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	024 024 022 026	
R015-1680	52 0113	2510-0-680-0070	110.01.07	009	
R015-1680	52 0120	2510-0-999-6914	110.01.08	002	001
R015-1680	52 0121	2510-0-680-0074	110.01.08	001	
R015-1680	52 0124	2510-0-999-8738	110.01.05	013	
R015-1680	52 0125	2510-0-999-8740	110.01.05 110.01.10	001 001	
R015-1680	52 0127	2510-0-999-8737	110.01.05	014	
R015-1680	52 0128	2510-0-680-0075	110.01.07	026	002
R015-1680	52 0148	2510-0-680-0030	110.01.01	020	
R015-1680	52 0156	2510-0-999-8742	110.01.05 110.01.06	005 005	
R015-1680	52 0157	2510-0-999-8758	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	009 009 008 010	
R015-1680	52 0158	2510-0-680-0065	110.01.07	002	
R015-1680	52 0159	2510-0-680-0064	110.01.07 110.01.07	001 001	001 002
R015-1680	52 0160	2510-0-680-0069	110.01.07	008	
R015-1680	52 0161	2510-0-680-0073	110.01.07	023	
R015-1680	52 0162		110.01.07	010	
R015-1680	52 0163	2510-0-680-0067	110.01.07	003	
R015-1680	52 0164	2510-0-680-0077	110.01.12	001	
R015-1680	52 0165	2510-0-680-0072	110.01.07	018	
R015-1680	52 0167	2510-0-680-0068	110.01.07	005	
R015-1680	52 0186	2510-0-680-0078	110.01.13	001	
R015-1680	52 0190	2510-0-680-0049	110.01.03	028	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite Y0132	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	52 0192	2510-0-680-0050	110.01.04 110.01.01 110.01.03 110.01.04	032 034 033 033	002
R015-1680	52 0196	2510-0-680-0446	110.01.07 110.01.08	015 003	
R015-1680	52 0203	2510-0-999-6914	110.01.08	002	
R015-1680	52 0715	2510-0-680-0104	110.01.11	002	
R015-1680	52 0716	2510-0-680-0105	110.01.11	003	
R015-1680	52 0717	2510-0-680-0106	110.01.11	004	
R015-1680	52 0720	2510-0-680-0108	110.01.11	006	
R015-1680	52 0721	2510-0-680-0109	110.01.11	007	
R015-1680	52 0722	2510-0-680-0031	110.01.09	002	
R015-1680	52 0723	2510-0-680-0032	110.01.09	003	
R015-1680	52 0724	2510-0-680-0034	110.01.09	005	
R015-1680	52 0725	2510-0-680-0035	110.01.09	006	
R015-1680	52 0726	2510-0-680-0036	110.01.09	007	
R015-1680	52 0727	2510-0-680-0037	110.01.09	008	
R015-1680	52 0728	2510-0-680-0038	110.01.09	009	
R015-1680	52 0729	2510-0-680-0107	110.01.11	005	
R015-1680	52 0740	2510-0-680-0125	110.01.11	026	
R015-1680	52 0741	2510-0-999-6890	110.01.10 110.01.11	019 010	
R015-1680	52 0742	2510-0-680-0110	110.01.11	008	
R015-1680	52 0743	2510-0-680-0033	110.01.09	004	
R015-1680	52 0744	2510-0-680-0046	110.01.09	017	
R015-1680	52 0745	2510-0-680-0045	110.01.09	016	
R015-1680	52 0770	2510-0-680-0005	110.01.11	012	
R015-1680	52 0771	2510-0-680-0112	110.01.11	013	
R015-1680	52 0772	2510-0-680-0113	110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11	014 015 016 017 018	
R015-1680	52 0776	2510-0-680-0447	110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11 110.01.11	019 020 021 022 023 024 025	
R015-1680	52 0780	2510-0-680-0448	110.01.10	002	
R015-1680	52 0781	2510-0-680-0051	110.01.10	030	
R015-1680	52 0782	2510-0-680-0052	110.01.10	004	
R015-1680	52 0783	2510-0-680-0053	110.01.10	005	
R015-1680	52 0784	2510-0-680-0054	110.01.10	006	
R015-1680	52 0785	2510-0-680-0055	110.01.10	007	
R015-1680	52 0786	2510-0-680-0057	110.01.10	008	
R015-1680	52 0787	2510-0-680-0058	110.01.10	009	
R015-1680	52 0788	2510-0-680-0059	110.01.10 110.01.10 110.01.10	010 011 012	
R015-1680	52 0791	2510-0-680-0060	110.01.10	013	
R015-1680	52 0792	2510-0-680-0061	110.01.10	014	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0133	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	52 0793	2510-0-680-0062	110.01.10	015	
R015-1680	52 0796	2510-0-680-0063	110.01.10	017	
R015-1680	52 0798	2510-0-680-0043	110.01.09	014	
			110.01.11	029	
			110.01.12	012	
			110.01.13	012	
R015-1680	52 0799	2510-0-680-0044	110.01.09	015	
			110.01.11	030	
			110.01.12	013	
			110.01.13	013	
R015-1680	52 0823	2510-0-680-0079	110.01.12	002	
R015-1680	52 0824	2510-0-680-0081	110.01.12	003	
R015-1680	52 0825	2510-0-680-0083	110.01.12	004	
R015-1680	52 0826	2510-0-680-0085	110.01.12	005	
R015-1680	52 0827	2510-0-680-0087	110.01.12	006	
R015-1680	52 0828	2510-0-680-0089	110.01.12	007	
R015-1680	52 0829	2510-0-680-0091	110.01.12	008	
R015-1680	52 0830	2510-0-680-0093	110.01.12	009	
R015-1680	52 0831	2510-0-680-0095	110.01.12	010	
R015-1680	52 0832	2510-0-680-0097	110.01.12	011	
R015-1680	52 0833	2510-0-680-0099	110.01.12	014	
R015-1680	52 0840	2510-0-680-0080	110.01.13	002	
R015-1680	52 0841	2510-0-680-0082	110.01.13	003	
R015-1680	52 0842	2510-0-680-0084	110.01.13	004	
R015-1680	52 0843	2510-0-680-0086	110.01.13	005	
R015-1680	52 0844	2510-0-680-0088	110.01.13	006	
R015-1680	52 0845	2510-0-680-0090	110.01.13	007	
R015-1680	52 0846	2510-0-680-0092	110.01.13	008	
R015-1680	52 0847	2510-0-680-0094	110.01.13	009	
R015-1680	52 0848	2510-0-680-0096	110.01.13	010	
R015-1680	52 0849	2510-0-680-0098	110.01.13	011	
R015-1680	52 0850	2510-0-680-0100	110.01.13	014	
R015-1680	53 0010	2930-0-999-9808	031.02.01	014	
R015-1680	53 0071	2930-0-999-9803	031.01.03	018	
R015-1680	53 0073	2930-0-999-9804	031.01.03	019	
R015-1680	53 0089	2930-0-999-9799	031.01.03	021	
R015-1680	53 0091	2930-0-999-9800	031.01.03	024	
R015-1680	53 0092	2930-0-680-0014	031.02.01	001	002
R015-1680	53 0094	2930-0-999-9468	031.03.02	004	
R015-1680	53 0095	2930-0-680-0006	031.03.02	001	002
R015-1680	53 0100	2930-0-680-0014	031.02.01	001	001
R015-1680	53 0108	2930-0-680-0014	031.02.01	001	003
R015-1680	53 0701	2930-0-680-0013	031.02.01	012	
R015-1680	53 0704	2930-0-680-0017	031.02.01	013	
R015-1680	54 0004	2990-0-999-9898	043.01.03	002	
			043.01.07	002	
R015-1680	54 0085	2990-0-999-9881	043.01.03	001	
R015-1680	54 0087	2990-0-999-9886	043.01.03	019	
R015-1680	54 0088	2990-0-999-9887	043.01.03	018	
R015-1680	54 0089	2990-0-999-9888	043.01.03	005	
R015-1680	54 0091	2990-0-999-9884	043.01.03	008	001
R015-1680	54 0106	2990-0-999-9882	043.01.03	013	
R015-1680	54 0107	2990-0-999-9883	043.01.03	012	
R015-1680	54 0109	R015-680540109	043.01.07	001	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0134	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	54 0111	R015-680540111	043.01.07	003	
R015-1680	54 0113	R015-680540113	043.01.07	010	
R015-1680	54 0114	R015-680540114	043.01.07	011	
R015-1680	54 0116	2990-0-680-0017	043.01.06	012	
			043.01.07	012	
R015-1680	54 0117	2990-0-680-0028	043.01.07	016	
R015-1680	54 0118	2990-0-680-0029	043.01.07	020	
R015-1680	54 0119	2990-0-680-0030	043.01.07	021	
R015-1680	54 0120	2990-0-680-0031	043.01.07	023	
R015-1680	54 0123	2990-0-680-0032	043.01.07	024	
R015-1680	54 0141	2815-0-680-0056	043.01.04	009	002
			043.01.06	028	001
R015-1680	54 0142	2950-0-680-0008	043.01.04	008	002
			043.01.05	015	
R015-1680	54 0152	2990-0-680-0001	043.01.03	008	002
R015-1680	55 0050	2910-0-999-9627	020.01.01	027	
			020.01.02	027	
			020.01.03	027	
R015-1680	55 0060	2910-0-999-9630	020.01.01	012	
			020.01.02	012	
			020.01.03	012	001
R015-1680	55 0062	2910-0-680-0290	020.01.01	020	
			020.01.02	020	
			020.01.03	020	
R015-1680	55 0100	2910-0-999-9054	020.01.01	001	
R015-1680	55 0115	2910-0-680-0293	020.01.01	010	
			020.01.02	010	
			020.01.03	010	
			020.01.04	010	
			020.01.05	010	
			020.01.06	010	
			020.01.07	010	
R015-1680	55 0121	2910-0-999-9051	020.01.11	001	001
R015-1680	55 0123	2910-0-999-9047	020.01.11	002	001
R015-1680	55 0136	2910-0-680-0284	020.01.01	007	
			020.01.02	007	
			020.01.03	007	
			020.01.04	007	
			020.01.05	007	
			020.01.06	007	
			020.01.07	007	
R015-1680	55 0137	2910-0-680-0294	020.01.04	019	001
			020.01.05	019	001
			020.01.06	019	001
			020.01.07	019	001
R015-1680	55 0142	2910-0-680-0296	020.01.04	023	
			020.01.05	023	
			020.01.06	023	
			020.01.07	023	
R015-1680	55 0144	2910-0-680-0295	020.01.04	020	001
			020.01.05	020	001
			020.01.06	020	001
			020.01.07	020	001
R015-1680	55 0151	2910-0-680-0278	020.01.04	001	

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0135	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	55 0157	2910-0-680-0297	020.01.12	001	
R015-1680	55 0159	2910-0-680-0298	020.01.12	002	
R015-1680	55 0165	2910-0-680-0288	020.01.11	002	002
R015-1680	55 0167	2910-0-680-0286	020.01.11	001	002
R015-1680	55 0173	2910-0-999-0096	020.01.02	001	
R015-1680	55 0185	2910-0-680-0289	020.01.11	002	003
R015-1680	55 0187	2910-0-680-0287	020.01.11	001	003
R015-1680	55 0701	2910-0-680-0285	020.01.01	009	
			020.01.02	009	
			020.01.03	009	
			020.01.04	009	
			020.01.05	009	
			020.01.06	009	
			020.01.07	009	
R015-1680	57 0009	2540-0-999-8717	020.04.01	014	
			020.04.02	014	
R015-1680	57 0011	2540-0-999-8722	020.04.01	007	
			020.04.02	007	
R015-1680	57 0027	2540-0-999-8719	020.04.01	012	
			020.04.02	012	
R015-1680	57 0040	2540-0-999-8706	020.04.01	020	
			020.04.02	020	
R015-1680	57 0106	2540-0-999-8707	020.04.01	018	
			020.04.02	018	
R015-1680	57 0115	2540-0-999-8710	020.04.01	022	
			020.04.02	022	
R015-1680	57 0126	2540-0-999-8716	020.04.01	016	
			020.04.02	016	
R015-1680	57 0129	2540-0-999-8713	020.04.01	034	001
			020.04.02	034	001
R015-1680	57 0131	2540-0-999-8715	020.04.01	030	001
R015-1680	57 0135	2540-0-999-8711	020.04.01	041	
			020.04.02	041	
R015-1680	57 0151	2540-0-680-0003	020.04.01	030	002
			020.04.02	030	
R015-1680	57 0160	2540-0-999-6410	020.04.01	035	
			020.04.02	035	
R015-1680	57 0164	2540-0-680-0018	020.04.01	038	
			020.04.02	038	
R015-1680	58 0006	6680-0-350-3472	190.05.01	005	002
R015-1680	58 0018	6685-0-350-0802	190.05.02	005	
			190.05.03	005	
R015-1680	58 0023	2530-0-999-7893	121.04.02	009	
			190.05.02	006	
			190.05.03	006	
R015-1680	58 0064	5935-0-680-0015	190.04.08	003	
R015-1680	58 0068	5935-0-100-0626	190.04.08	001	001
R015-1680	58 0069	5920-0-100-0214	190.05.13	001	002
R015-1680	58 0072	5920-0-100-0217	190.05.13	006	001
R015-1680	58 0074	5920-0-100-0218	190.05.13	011	001
R015-1680	58 0077	5945-0-999-0014	190.05.14	015	
R015-1680	58 0078	6220-0-100-0524	190.05.04	010	001
			190.05.05	012	
			190.05.06	012	

Vers.Nr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0136	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		Vers.Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Ordn Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	58 0079	9905-0-680-0022	190.05.08	012	
			190.05.07	002	001
			190.05.09	027	001
R015-1680	58 0082	6220-0-050-0265	190.05.05	013	
			190.05.06	013	
			190.05.08	013	
			190.05.09	003	
R015-1680	58 0084	6680-0-350-3469	190.05.01	003	
R015-1680	58 0088	6685-0-350-0800	190.05.02	001	
			190.05.03	001	
R015-1680	58 0089	5930-0-100-0266	190.02.02	001	
R015-1680	58 0090	5935-0-349-3305	190.04.07	001	001
R015-1680	58 0092	6220-0-050-0264	190.05.05	004	
			190.05.06	004	
			190.05.08	004	
			190.05.09	002	
R015-1680	58 0098	5945-0-100-0015	190.05.14	010	002
R015-1680	58 0099	5945-0-999-0012	190.05.14	011	
R015-1680	58 0104	5920-0-100-0213	190.05.13	002	002
R015-1680	58 0105	5945-0-999-0014	190.05.14	016	
R015-1680	58 0106	6685-0-350-0801	190.05.02	003	001
R015-1680	58 0110	5935-0-100-0626	190.04.08	001	002
R015-1680	58 0111	5935-0-680-0015	190.04.08	002	
R015-1680	58 0114	2815-0-680-0129	190.05.02	003	003
			190.05.03	003	
R015-1680	58 0119	5930-0-350-0091	190.05.04	012	
			190.05.10	020	001
			190.05.10	020	002
			190.05.11	024	
			190.05.12	020	
R015-1680	58 0120	9905-0-680-0023	190.05.07	002	003
			190.05.09	027	003
R015-1680	58 0123	6240-0-200-0091	190.05.01	004	001
			190.05.13	015	
R015-1680	58 0124	9905-0-680-0024	190.05.09	016	
			190.05.10	011	
			190.05.11	011	
			190.05.12	011	
R015-1680	58 0125	5945-0-100-0027	190.05.09	023	
			190.05.10	015	
			190.05.11	015	
			190.05.12	015	
			190.05.13	014	
R015-1680	58 0126	5945-0-001-0006	190.05.14	017	
R015-1680	58 0127	5935-0-349-3305	190.04.07	001	002
R015-1680	58 0140	9905-0-680-0012	190.05.09	024	
			190.05.10	016	
			190.05.11	016	
			190.05.12	016	
			190.05.13	012	
R015-1680	58 0141	2510-0-680-0331	190.05.02	003	002
R015-1680	58 0153	5945-0-100-0038	190.05.14	020	002
R015-1680	58 0154	2590-0-999-8531	190.05.19	002	
R015-1680	58 0155	6680-0-350-0965	190.05.02	008	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0137	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	58 0156	6685-0-350-0975	190.05.03	008	
			190.05.02	007	
			190.05.03	007	
R015-1680	58 0160	5945-0-100-0031	190.05.14	020	001
R015-1680	58 0161	5920-0-680-0001	190.05.13	011	002
R015-1680	58 0162	5920-0-100-0266	190.05.13	006	002
R015-1680	58 0163	2530-0-680-0397	190.05.13	020	
R015-1680	58 0164	5920-0-100-0267	190.05.13	010	001
R015-1680	58 0165	5920-0-100-0213	190.05.13	001	001
R015-1680	58 0166	5920-0-680-0003	190.05.13	002	001
R015-1680	58 0167	5961-0-680-0001	190.05.13	026	001
			190.05.13	026	002
R015-1680	58 0170	2540-0-680-0097	190.05.01	001	003
R015-1680	58 0172	5930-0-350-0095	190.05.09	008	
			190.05.10	001	
			190.05.11	001	
			190.05.12	010	
R015-1680	58 0174	9905-0-680-0025	190.05.09	010	
			190.05.10	002	
			190.05.11	002	
			190.05.12	002	
R015-1680	58 0175	9905-0-680-0026	190.05.09	012	
			190.05.10	010	
			190.05.11	010	
			190.05.12	010	
R015-1680	58 0176	9905-0-680-0027	190.05.09	021	
			190.05.10	014	
			190.05.11	014	
			190.05.12	014	
R015-1680	58 0177	9905-0-680-0028	190.05.09	022	
			190.05.10	012	
			190.05.11	012	
			190.05.12	012	
R015-1680	58 0178	9905-0-680-0029	190.05.09	029	
			190.05.10	007	
			190.05.11	007	
			190.05.12	007	
			190.05.17	006	
R015-1680	58 0180	6685-0-350-0603	130.00.01	006	002
			130.00.03	006	002
			190.05.02	009	001
			190.05.03	009	001
R015-1680	58 0183	5930-0-100-0561	190.05.09	004	002
			190.05.10	013	
			190.05.11	013	
			190.05.12	013	
R015-1680	58 0185	5930-0-680-0002	190.05.10	022	001
			190.05.10	022	003
R015-1680	58 0220	5930-0-680-0001	190.05.09	007	002
			190.05.11	005	
R015-1680	58 0238	9905-0-680-0030	190.05.04	010	002
			190.05.05	014	
			190.05.06	014	
			190.05.08	014	

VersNr d.Bf: 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0138		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr.		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1680 58 0239		6685-0-350-0604		130.00.01		006		003	
				130.00.02		008		002	
				130.00.03		006		003	
				190.05.02		009		002	
				190.05.03		009		002	
R015-1680 58 0704		5930-0-100-0528		190.02.02		005			
R015-1680 58 1085		5930-0-680-0002		190.05.09		028			
R015-1680 59 0066		2815-0-999-9228		010.01.09		015			
R015-1680 59 0067		2815-0-999-9226		010.01.09		017			
R015-1680 59 0092		2815-0-999-9227		010.01.09		016			
R015-1680 59 0094		2815-0-999-9417		010.01.09		011			
R015-1680 59 0095		2815-0-999-9419		010.01.09		006			
R015-1680 59 0102		2815-0-999-9221		010.01.09		034			
R015-1680 59 0119		2815-0-999-9421		010.01.09		002			
R015-1680 59 0120		2815-0-999-9420		010.01.09		003			
R015-1680 59 0173		2815-0-680-0095		010.01.09		031			
R015-1680 59 0177		2815-0-999-9223		010.01.09		023			
R015-1680 59 0202		2815-0-999-9224		010.01.09		020			
R015-1680 59 0204		2815-0-999-9225		010.01.09		019			
R015-1680 59 0215		2510-0-999-8537		010.01.09		001		001	
R015-1680 59 0281		2510-0-680-0007		010.01.09		001		002	
R015-1680 61 0008		2610-0-999-9749		140.01.01		008		002	
R015-1680 68 0001		2540-0-999-8774		110.02.01		001			
				110.02.02		001			
R015-1680 68 0002		2540-0-999-8773		110.02.01		002			
				110.02.02		002		001	
				110.02.02		002		002	
R015-1680 71 0002		2590-0-999-9904		190.03.03		001		002	
R015-1680 71 0006		2520-0-999-7773		071.03.03		033		001	
R015-1680 71 0013		2520-0-999-7773		093.04.01		024			
				093.04.02		025			
R015-1680 71 0014		2910-0-680-0302		020.01.05		033			
R015-1680 71 0015		2910-0-680-0303		020.01.05		034			
R015-1680 71 0017		2530-0-680-0050		071.03.03		035		001	
				093.04.01		018			
				093.04.02		019			
R015-1680 71 0018		2520-0-680-0052		071.03.03		035		002	
				072.03.01		036			
				072.04.01		036			
				093.04.01		025			
				093.04.02		026			
R015-1680 71 0019		2520-0-680-0053		072.03.01		037			
				072.04.01		037		001	
				093.04.01		026			
				093.04.02		027			
				190.02.03		004			
R015-1680 71 0020		2530-0-680-0051		093.04.01		020			
				093.04.02		021			
R015-1680 71 0024		2540-0-680-0098		190.04.09		003			
R015-1680 77 0059				190.04.01		007		001	
R015-1680 77 0077		2540-0-680-0099		190.04.13		001			
R015-1680 77 0111		5995-0-680-0047		190.04.01		011			
R015-1680 77 0115		2540-0-680-0100		190.04.13		006			
R015-1680 77 0118		5935-0-999-0020		190.04.11		003			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0139	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	77 0119	5970-0-200-0369	190.04.06	003	
R015-1680	77 0124	2920-0-680-0077	190.04.06	002	
R015-1680	77 0125	5310-0-999-8131	190.04.06	004	
R015-1680	77 0126	2540-0-680-0101	190.04.06	015	002
R015-1680	77 0136	2540-0-680-0102	190.04.14	001	
R015-1680	77 0141	5970-0-200-0470	190.04.12	006	001
R015-1680	77 0145	5995-0-680-0008	190.04.04	013	
R015-1680	77 0146	5995-0-680-0009	190.04.01	002	002
R015-1680	77 0147	5995-0-680-0010	190.04.04	001	003
R015-1680	77 0148	5995-0-680-0011	190.04.04	002	002
R015-1680	77 0150	2540-0-680-0103	190.04.06	015	001
			190.04.13	004	
R015-1680	77 0153	5935-0-680-0007	190.04.11	014	
R015-1680	77 0177	2920-0-680-0051	190.04.03	001	001
R015-1680	77 0178	2920-0-680-0052	190.04.03	002	001
R015-1680	77 0181	5995-0-680-0001	190.04.02	001	
R015-1680	77 0182	5995-0-680-0002	190.04.02	002	
R015-1680	77 0192	5940-0-015-0001	190.04.11	030	
R015-1680	77 0198	5995-0-680-0048	190.04.05	006	
R015-1680	77 0200	5995-0-680-0012	190.04.03	003	
R015-1680	77 0201	5995-0-680-0003	190.04.03	002	002
			190.04.05	004	
R015-1680	77 0202	5995-0-680-0013	190.04.05	003	
R015-1680	77 0203	5995-0-680-0014	190.04.01	005	
R015-1680	77 0204	2540-0-680-0104	190.04.06	021	
R015-1680	77 0207	5995-0-680-0015	190.04.04	001	001
R015-1680	77 0208	5995-0-680-0049	190.04.04	002	001
R015-1680	77 0209	5995-0-680-0004	190.04.01	002	001
R015-1680	77 0212	5995-0-680-0005	190.04.01	006	002
			190.04.05	001	
			320.04.01	001	
R015-1680	77 0213	2920-0-680-0053	190.04.01	001	001
R015-1680	77 0216	2920-0-680-0080	190.04.01	001	002
R015-1680	77 0217	5995-0-680-0016	190.04.01	004	001
R015-1680	77 0219	5995-0-680-0006	190.04.01	006	001
R015-1680	77 0220	5995-0-680-0017	190.04.04	004	
R015-1680	77 0221	5995-0-680-0018	190.04.04	005	
R015-1680	77 0222	5995-0-680-0019	190.04.04	006	
R015-1680	77 0223	5995-0-680-0020	190.04.04	007	
R015-1680	77 0224	5995-0-680-0021	190.04.04	008	
R015-1680	77 0225	5995-0-680-0022	190.04.04	009	
R015-1680	77 0226	5995-0-680-0023	190.04.04	010	
R015-1680	77 0227	5995-0-680-0024	190.04.04	011	
R015-1680	77 0228	5995-0-680-0025	190.04.04	012	
R015-1680	77 0229	2920-0-680-0081	190.04.01	001	004
			320.04.01	006	
			320.04.01	003	
R015-1680	77 0230	5995-0-680-0026	190.04.05	002	
			320.04.01	002	
R015-1680	77 0231	5995-0-680-0027	190.04.04	001	002
R015-1680	77 0234	5995-0-680-0028	190.04.01	010	
R015-1680	77 0239	5995-0-680-0029	190.04.05	005	
R015-1680	77 0240	5995-0-680-0030	190.04.04	003	007
R015-1680	77 0241	5970-0-680-0002	190.04.06	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0140	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680	77 0242	5970-0-680-0003	190.04.06	005	
			190.04.06	010	
R015-1680	77 0243	2920-0-680-0082	190.04.01	001	003
R015-1680	77 0246	5995-0-680-0050	190.04.03	001	003
R015-1680	77 0247	5995-0-680-0031	190.04.01	009	
R015-1680	77 0251	5995-0-680-0032	320.04.01	004	001
R015-1680	77 0252	5995-0-680-0043	320.04.01	004	002
R015-1680	77 0253	5970-0-680-0001	190.04.12	013	
R015-1680	77 0255	2920-0-680-0083	190.04.12	014	
R015-1680	77 0256	5995-0-680-0033	190.04.03	001	002
R015-1680	77 0257	2540-0-680-0103	190.04.13	005	
R015-1680	77 0260	5995-0-680-0034	190.04.01	008	
R015-1680	77 0264	2920-0-680-0053	190.04.01	007	002
R015-1680	77 0266	5995-0-680-0035	190.04.01	007	003
R015-1680	77 0267	5935-0-680-0009	190.04.11	015	
R015-1680	77 0273	5995-0-680-0036	320.04.01	005	001
R015-1680	77 0277	5995-0-680-0037	190.04.04	003	001
R015-1680	77 0278	5995-0-680-0045	190.04.04	003	004
			190.04.05	007	
R015-1680	77 0279	5995-0-680-0046	190.04.04	003	002
R015-1680	77 0280	5995-0-680-0038	190.04.04	003	005
			320.04.01	007	
R015-1680	77 0282	5995-0-680-0039	190.04.04	003	006
R015-1680	77 0283	5995-0-680-0040	320.04.01	005	002
R015-1680	77 0284	5995-0-680-0041	190.04.04	003	003
R015-1680	77 0310	5935-0-680-0011	190.04.06	006	
R015-1680	77 0314	5995-0-680-0044	190.04.01	003	
R015-1680	77 0322	2920-0-680-0084	190.04.03	004	
R015-1680	81 0002	2510-0-680-0465	190.03.02	005	
R015-1680	81 0007	6220-0-101-0077	190.03.02	002	
R015-1680	81 0008	6220-0-101-0063	190.03.02	001	
R015-1680	93 0050	2540-0-999-8639	150.03.01	015	
			150.03.02	015	
			150.03.03	015	
			150.03.04	015	
			150.03.05	015	
			150.03.06	015	
			150.03.07	015	
R015-1680	93 0062	2540-0-680-0027	130.02.01	014	
			130.02.09	019	
			150.03.03	018	
			150.03.04	018	
			150.03.05	018	
			150.03.06	018	
			150.03.07	018	
R015-1680	93 0077	2540-0-999-8646	150.03.02	006	
			150.03.05	006	
R015-1680	93 0078	2540-0-999-8645	150.03.02	007	
			150.03.05	007	
R015-1680	93 0086	2510-0-680-0449	150.03.01	001	
R015-1680	93 0091	2510-0-680-0450	150.03.01	003	
R015-1680	93 0095	2510-0-999-8735	150.04.01	001	
			150.04.02	001	
			150.04.03	001	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0141		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1680	93 0096	2510-0-999-8734		150.04.01		002			
				150.04.02		002			
R015-1680	93 0112	2540-0-680-0023		150.03.01		020			
				150.03.02		021			
				150.03.03		021			
				150.03.04		024			
				150.03.06		021			
R015-1680	93 0116	2510-0-680-0451		150.03.01		002			
R015-1680	93 0136	2540-0-999-8641		150.03.02		003			
				150.03.03		003			
				150.03.04		003			
				150.03.05		003			
				150.03.06		003			
				150.03.07		003			
R015-1680	93 0137	2540-0-999-8640		150.03.02		002			
				150.03.03		002			
				150.03.04		002			
				150.03.05		002			
				150.03.06		002			
				150.03.07		002			
R015-1680	93 0159	2540-0-999-8647		150.03.02		001			
				150.03.03		001			
				150.03.04		001			
				150.03.06		001			
				150.03.07		001			
R015-1680	93 0161	2540-0-999-8643		150.03.02		014			
				150.03.03		014			
				150.03.04		014			
				150.03.05		014			
				150.03.06		014			
				150.03.07		014			
R015-1680	93 0181	2540-0-680-0024		150.03.06		006			
R015-1680	93 0182	2540-0-680-0025		150.03.06		007			
R015-1680	93 0185	2540-0-680-0026		150.03.06		026			
R015-1680	93 0194	2510-0-680-0012		150.04.03		002			
R015-1680	93 0196	2540-0-680-0020		150.03.05		001			
R015-1680	93 0210	2510-0-999-7348		150.03.02		026			
				150.03.04		025			
R015-1680	93 0214	2540-0-200-0047		150.04.02		006		001	
				150.04.03		006			
R015-1680	93 0274	2540-0-200-0087		150.04.02		006		002	
R015-1680	93 0275	2510-0-680-0452		150.04.02		012			
R015-1680 B	58 0102	2540-0-680-0105		190.05.01		001		002	
R015-1680 B	58 0121	2540-0-680-0106		190.05.01		001		001	
R015-1680 G	28 0007	2520-0-680-0048		072.03.05		022			
R015-1680 G	28 0009	2520-0-680-0049		072.03.05		024			
R015-1680 G	35 0003	2530-0-680-0266		130.02.02		043			
R015-1680 G	35 0007	2530-0-999-7692		130.02.02		018		001	
R015-1680 G	36 0103	2530-0-680-0398		130.02.25		006			
R015-1680 G	36 0705	2530-0-999-7563		130.02.27		015			
R015-1680 G	41 0001	2530-0-999-7864		091.03.01		017			
R015-1680 G	42 0003	2520-0-999-7873		091.02.01		024			
R015-1680 G	52 0005	2510-0-999-7554		110.01.01		032		001	
				110.01.02		008			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0142	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1680 G 52 0006		2510-0-680-0029	110.01.03	018	002
R015-1680 G 55 0017		2520-0-999-8343	110.01.04	022	
			110.01.01	032	
			020.01.02	030	
			020.01.03	030	
			130.01.12	023	
R015-1680 G 58 0034		6680-0-350-3472	190.05.01	005	003
R015-1680 K 16 0015		2530-0-680-0250	190.05.15	001	002
R015-1680 K 29 0009		2530-0-999-7679	071.03.04	008	
			072.03.03	008	
			072.04.03	011	
R015-1680 K 29 0026		2530-0-680-0399	130.01.22	011	001
R015-1680 K 29 0028		2530-0-680-0249	130.01.22	001	002
			190.05.15	001	001
R015-1680 K 29 0030		2530-0-680-0252	130.01.22	002	
			190.05.15	002	
R015-1680 K 29 0038		2590-0-999-8501	130.01.22	010	
R015-1680 K 51 0091		2510-0-680-0453	150.01.02	006	
			150.01.03	006	
R015-1680 K 51 0153		2510-0-680-0454	150.01.03	001	
R015-1680 K 51 0154		2510-0-680-0455	150.01.03	003	
R015-1680 K 51 0155		2510-0-680-0456	150.01.03	002	
R015-1680 K 58 0001		9905-0-680-0006	130.01.22	008	
			190.05.16	001	
R015-1680 M 23 0002		2520-0-999-7858	061.02.01	007	
			061.02.02	007	
R015-1680 M 25 0004		2520-0-999-8608	072.01.01	018	
R015-1680 M 25 0014		2520-0-999-8604	072.02.01	015	001
R015-1680 M 25 0015		2520-0-999-8603	072.02.01	021	
R015-1680 M 25 0017		2520-0-999-8602	072.02.01	023	
R015-1680 M 25 0018		2520-0-999-8601	072.02.01	024	
R015-1680 M 25 0019		2520-0-999-8600	072.02.01	027	
R015-1680 M 25 0022		2520-0-999-7796	072.02.01	031	
R015-1680 M 25 0025		2520-0-999-8596	072.02.01	034	
R015-1680 M 25 0026		2520-0-999-8595	072.02.01	035	
R015-1680 M 25 0030		2520-0-999-8594	072.02.01	025	001
R015-1680 M 25 0031		2520-0-999-8593	072.02.01	025	002
R015-1680 M 25 0032		2520-0-999-8161	072.02.01	025	003
R015-1680 M 25 0034		2520-0-999-8616	072.01.01	037	
R015-1680 M 25 0035		2520-0-999-8615	072.04.01	006	
R015-1680 M 25 0037		2520-0-999-8614	072.04.01	007	
R015-1680 M 25 0038		2530-0-999-7815	072.01.01	031	001
R015-1680 M 25 0041		2520-0-999-8612	072.02.01	020	
R015-1680 M 25 0043		2520-0-999-8611	072.04.01	025	
R015-1680 M 25 0060		2520-0-999-8624	072.03.01	029	
			072.04.01	020	
R015-1680 M 28 0002		2815-0-999-9247	020.04.03	015	
			020.04.04	015	
R015-1680 M 32 0015		2520-0-999-8485	093.04.01	005	
			093.04.03	005	
R015-1680 M 35 0017		2530-0-999-7688	130.02.02	027	
R015-1680 M 36 0004		2530-0-999-7707	130.02.01	010	001
R015-1680 M 55 0001		2910-0-999-9053	020.01.01	006	
			020.01.02	006	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0144	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1680 Y 36 0024		2530-0-680-0126	130.02.11	008	
R015-1680 Y 36 0025		2530-0-680-0128	130.01.18	007	003
R015-1680 Y 36 0026		2530-0-680-0131	130.02.07	006	002
			130.02.08	006	001
R015-1680 Y 36 0028		2530-0-680-0132	130.02.07	010	002
			130.02.08	007	001
R015-1680 Y 36 0030		2530-0-680-0133	130.02.07	009	002
			130.02.08	008	001
R015-1680 Y 36 0032		2530-0-680-0139	130.01.13	002	002
R015-1680 Y 36 0036		2530-0-680-0134	130.02.08	008	003
R015-1680 Y 36 0040		2530-0-680-0409	130.01.01	006	002
			130.01.02	007	002
			130.01.03	014	
R015-1680 Y 36 0048		2530-0-680-0410	130.02.08	006	003
R015-1680 Y 36 0050		2530-0-680-0411	130.02.08	007	002
R015-1680 Y 36 0052		2530-0-680-0412	130.02.08	008	002
R015-1680 Y 36 0104		2530-0-680-0413	130.01.03	016	002
R015-1680 Y 51 0006		2510-0-680-0458	150.01.02	021	
			150.01.04	019	
			150.01.06	016	
			150.01.07	016	
			150.01.08	016	
			150.01.09	020	
			150.01.10	020	
			150.01.11	019	
R015-1680 Y 51 0007		2510-0-680-0459	150.01.04	004	
			150.01.06	004	
			150.01.09	004	
R015-1680 Y 51 0008		2510-0-680-0617	150.01.02	020	
			150.01.04	018	
			150.01.06	015	
			150.01.07	015	
			150.01.08	015	
			150.01.09	019	
			150.01.10	019	
R015-1680 Y 51 0016		2510-0-680-0618	150.01.04	005	
			150.01.07	005	
			150.01.08	005	
			150.01.09	005	
			150.01.10	005	
			150.01.11	005	
R015-1680 Y 51 0021		2510-0-680-0619	150.01.08	004	
R015-1680 Y 51 0039		2510-0-680-0620	150.01.07	008	
R015-1680 Y 51 0055		2510-0-680-0621	150.01.06	005	
R015-1680 Y 51 0060		2510-0-680-0622	150.01.09	011	
			150.01.10	011	
R015-1680 Y 51 0061		2510-0-680-0583	150.01.09	010	
			150.01.10	010	
R015-1680 Y 51 0062		2510-0-680-0015	150.01.08	001	
R015-1680 Y 51 0063		2510-0-680-0584	150.01.08	003	
R015-1680 Y 51 0064		2510-0-680-0585	150.01.08	002	
R015-1680 Y 51 0068		2510-0-680-0016	150.01.06	001	
R015-1680 Y 51 0069		2510-0-680-0018	150.01.09	001	
R015-1680 Y 51 0070		2510-0-680-0017	150.01.04	001	

VersNr d.Bi 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYA LKW 680/M3		Seite T0145		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1680 Y 51 0071		2510-0-680-0019		150.01.07		001			
R015-1680 Y 51 0072		2510-0-680-0586		150.01.06		003			
R015-1680 Y 51 0073		2510-0-670-0587		150.01.06		002			
R015-1680 Y 51 0076		2510-0-680-0588		150.01.04		003			
				150.01.09		003			
				150.01.10		003			
				150.01.11		003			
R015-1680 Y 51 0077		2510-0-680-0589		150.01.04		002			
				150.01.09		002			
				150.01.10		002			
				150.01.11		002			
R015-1680 Y 51 0080		2510-0-680-0591		150.01.07		003			
R015-1680 Y 51 0081		2510-0-680-0590		150.01.07		002			
R015-1680 Y 51 0085		2510-0-680-0020		150.01.10		001			
R015-1680 Y 51 0086		2510-0-680-0021		150.01.11		001			
R015-1680 Y 51 0087		2510-0-680-0592		150.01.02		004			
				150.01.07		004			
				150.01.10		004			
				150.01.11		004			
R015-1680 Y 51 0102		2510-0-680-0593		150.01.11		018			
R015-1680 Y 51 2141		2510-0-680-0594		150.01.04		006			
				150.01.06		006			
				150.01.07		006			
				150.01.08		006			
				150.01.10		006			
R015-1680 Y 52 0012		2510-0-680-0047		110.01.04		008			
R015-1680 Y 52 0025		2510-0-680-0076		110.01.07		030			
R015-1680 Y 54 0002		2990-0-680-0003		043.01.04		002		001	
				043.01.05		001			
R015-1680 Y 54 0003		2990-0-680-0005		043.01.04		004		001	
				043.01.05		003			
R015-1680 Y 54 0006		2990-0-680-0002		043.01.04		001			
R015-1680 Y 54 0011		2990-0-680-0010		043.01.06		001			
R015-1680 Y 54 0014		2990-0-680-0012		043.01.06		005			
R015-1680 Y 54 0019		2990-0-680-0014		043.01.06		007			
R015-1680 Y 54 0020		2990-0-680-0015		043.01.06		008			
R015-1680 Y 54 0021		2990-0-680-0011		043.01.06		002			
R015-1680 Y 54 0023		2990-0-680-0019		043.01.06		019			
R015-1680 Y 54 0024		2990-0-680-0020		043.01.06		020			
R015-1680 Y 54 0025		2990-0-680-0021		043.01.06		022			
R015-1680 Y 54 0027		2990-0-680-0022		043.01.06		023			
R015-1680 Y 54 0030		2990-0-680-0013		043.01.06		006			
R015-1680 Y 54 0032		2990-0-680-0023		043.01.06		26			
R015-1680 Y 54 0038		2990-0-680-0008		043.01.05		012			
R015-1680 Y 54 0039		2990-0-680-0009		043.01.05		013		001	
R015-1680 Y 54 0041		2990-0-680-0025		043.01.05		017			
R015-1680 Y 54 0043		2990-0-680-0026		043.01.04		002		002	
R015-1680 Y 54 0044		2990-0-680-0027		043.01.04		004		002	
R015-1680 Y 55 0001		2910-0-680-0300		020.01.05		032			
R015-1680 Y 55 0006		2910-0-680-0279		020.01.05		001			
R015-1680 Y 55 0008		2910-0-680-0299		020.01.04		032			
R015-1680 Y 55 0009		2910-0-680-0280		020.01.06		001			
R015-1680 Y 55 0012		2910-0-680-0281		020.01.07		001			
R015-1680 Y 57 0001		2540-0-680-0014		020.04.02		050			

VersNr.d Bl 7610-50022-1293			Gerat GLLKW-STEYA LKW 680/M3			Seite T0146		Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr				VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr.	Oder Nr.
1				2		3		4	5
R015-1680 Y 57 0002				2540-0-680-0005		020.04.02		057	
R015-1680 Y 57 0005				2540-0-680-0013		020.04.02		049	
R015-1680 Y 57 0008				2540-0-680-0016		020.04.02		053	
R015-1680 Y 57 0009				2540-0-680-0008		020.04.02		042	
R015-1680 Y 57 0010				2540-0-680-0009		020.04.02		043	
R015-1680 Y 57 0013				2540-0-680-0010		020.04.02		044	
R015-1680 Y 57 0017				2540-0-680-0011		020.04.02		045	
R015-1680 Y 57 0019				2540-0-680-0012		020.04.02		048	
R015-1680 Y 57 0021				2540-0-680-0006		020.04.01		034	003
						020.04.02		034	003
R015-1680 Y 93 0001				2540-0-680-0107		150.03.04		023	
						150.03.07		023	
R015-1680 Y 93 0003				2540-0-680-0022		150.03.03		007	
						150.03.04		007	
						150.03.07		007	
R015-1680 Y 93 0004				2540-0-680-0021		150.03.03		006	
						150.03.04		006	
						150.03.07		006	
R015-1680 00 36 2069				2530-0-680-0414		130.01.17		002	
R015-1681 27 0027				2510-0-999-8542		160.04.03		026	
R015-1681 27 0137				2510-0-999-8567		160.06.05		023	
R015-1681 27 0138				2510-0-999-8566		160.06.05		024	
R015-1681 27 0167				2510-0-999-8575		160.06.05		003	
R015-1681 27 0168				2510-0-999-8576		160.06.05		002	
R015-1681 27 0169				2510-0-999-8563		160.06.05		006	
R015-1681 27 0170				2510-0-999-8564		160.06.05		007	
R015-1681 27 0191				2510-0-999-8574		160.06.05		013	
R015-1681 27 0244				2510-0-999-8572		160.06.05		019	
R015-1681 27 0245				2510-0-999-8571		160.06.05		020	
R015-1681 27 0266				2510-0-999-8578		160.06.05		001	001
R015-1681 27 0269				2510-0-999-8555		160.06.05		026	
R015-1681 Q 81 0035				2540-0-999-8637		150.03.02		016	
R015-1682 11 0014				2510-0-999-8675		160.04.03		002	
R015-1682 11 0015				2510-0-680-0148		160.04.03		011	
R015-1682 11 0019				2510-0-999-8673		160.04.03		005	
R015-1682 11 0021				2510-0-999-8672		160.04.03		007	
R015-1682 11 0045				2510-0-999-8671		160.04.03		009	
R015-1682 11 0065				2510-0-999-8548		160.04.03		017	
R015-1682 11 0066				2510-0-999-8546		160.04.03		018	
R015-1682 11 0069				2510-0-999-8545		160.04.03		019	
R015-1682 11 0070				2510-0-999-8543		160.04.03		023	
R015-1682 11 0071				2510-0-999-8544		160.04.03		020	
R015-1682 11 0072				2510-0-999-8668		160.04.03		035	
R015-1682 11 0073				2510-0-999-8540		160.04.03		027	
R015-1682 11 0076				2510-0-999-8547		160.04.03		015	
R015-1682 11 0077				2510-0-999-8539		160.04.03		028	
R015-1682 11 0083				2510-0-999-8538		160.04.03		029	
R015-1682 11 0084				2510-0-999-8669		160.04.03		030	
R015-1682 11 0086				2510-0-999-8667		160.04.03		038	
R015-1682 16 0109				2540-0-999-8561		190.05.13		027	
R015-1682 16 0110				2540-0-680-0108		190.05.13		003	
R015-1682 16 0119				5920-0-100-0219		190.05.13		004	
R015-1682 16 0175				2510-0-999-8397		160.07.01		001	
R015-1682 16 0202				2510-0-999-8398		160.07.01		004	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite Y0147	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE						
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1		2	3	4	5	
R015-1682	16 0208	2510-0-999-8399	160.07.01	005	001	
R015-1682	18 0061	2510-0-680-0299	160.01.05	032		
R015-1682	18 0062	2510-0-680-0300	160.01.05	033		
R015-1682	18 0133	2510-0-680-0271	160.01.04	018		
			160.01.05	022		
R015-1682	18 0134	2510-0-680-0272	160.01.04	019		
			160.01.05	023		
R015-1682	18 0135	2510-0-680-0260	160.01.04	014		
R015-1682	18 0136	2510-0-680-0262	160.01.04	015		
R015-1682	18 0145	2510-0-680-0273	160.01.04	020		
			160.01.05	024		
R015-1682	18 0146	2510-0-680-0274	160.01.04	021	002	
			160.01.05	025		
R015-1682	19 0039	2510-0-680-0246	160.01.04	031		
			160.01.05	034		
R015-1682	19 0082	2510-0-680-0269	160.01.04	007		
			160.01.05	007		
R015-1682	19 0083	2510-0-680-0270	160.01.04	008		
			160.01.05	008		
R015-1682	21 0029	2510-0-680-0595	160.02.01	007		
R015-1682	21 0030	2510-0-680-0596	160.02.01	008		
R015-1682	21 0043	2510-0-680-0191	160.02.06	017	001	
R015-1682	21 0044	2510-0-680-0192	160.02.06	018		
R015-1682	21 0058	2510-0-680-0597	160.02.01	005		
R015-1682	21 0059	2510-0-680-0598	160.02.01	006		
R015-1682	21 0069	2510-0-680-0599	160.02.01	009		
R015-1682	21 0070	2510-0-680-0600	160.02.01	010		
R015-1682	33 0004	2510-0-680-0601	160.03.02	001		
			160.03.03	001		
R015-1682	33 0008	2510-0-999-8648	160.02.01	023		
			160.02.02	004		
R015-1682	33 0019	2510-0-999-8644	160.02.05	019	002	
R015-1682	33 0020	2510-0-999-8645	160.02.06	027		
R015-1682	33 0037	2510-0-999-8657	160.02.01	013		
R015-1682	33 0038	2510-0-999-8658	160.02.01	014		
R015-1682	33 0041	2510-0-999-8653	160.02.01	019		
R015-1682	33 0042	2510-0-999-8652	160.02.01	020		
R015-1682	33 0043	2510-0-999-8651	160.02.01	021		
R015-1682	33 0044	2510-0-999-8650	160.02.01	022		
R015-1682	33 0047	2510-0-999-8654	160.02.01	017		
R015-1682	33 0048	2510-0-999-8647	160.02.01	018		
R015-1682	33 0059	2510-0-680-0171	160.02.09	006	002	
R015-1682	33 0061	2510-0-999-8707	160.02.03	021		
			160.02.04	020		
R015-1682	33 0062	2510-0-999-8708	160.02.03	022		
			160.02.04	021		
R015-1682	33 0063	2510-0-680-0177	160.02.03	019		
			160.02.04	018		
R015-1682	33 0069	2510-0-999-8705	160.02.11	003		
			160.02.12	002		
R015-1682	33 0070	2510-0-999-8703	160.02.11	001		001
R015-1682	33 0077	2510-0-999-8704	160.02.11	002		
R015-1682	33 0089	2510-0-680-0169	160.02.03	013	002	
R015-1682	33 0090	2510-0-680-0170	160.02.03	014		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0148	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1682	33 0163	2510-0-999-6949	160.02.03	019	001
			160.02.04	018	001
R015-1682	33 0170	2510-0-999-7591	160.02.11	001	002
R015-1682	34 0008	2510-0-999-8643	160.02.03	001	
			160.02.04	001	
R015-1682	34 0009	2510-0-999-8642	160.02.03	002	
			160.02.04	002	
R015-1682	34 0012	2510-0-999-8641	160.02.03	007	
			160.02.04	007	
R015-1682	34 0020	2510-0-680-0602	160.02.03	004	
			160.02.04	004	
R015-1682	34 0021	2510-0-680-0603	160.02.03	003	
			160.02.04	003	
R015-1682	34 0022	2510-0-680-0604	160.02.03	006	
			160.02.04	006	
R015-1682	34 0023	2510-0-680-0605	160.02.03	005	
			160.02.04	005	
R015-1682	35 0005	2510-0-999-8638	160.02.05	007	
			160.02.06	011	
R015-1682	35 0006	2510-0-999-8637	160.02.05	008	
			160.02.06	012	
R015-1682	35 0015	2510-0-999-7189	160.02.05	001	
R015-1682	35 0016	2510-0-680-0316	160.02.05	002	
R015-1682	35 0018	2510-0-999-8631	160.02.06	028	
			160.03.02	004	
			160.03.03	004	
R015-1682	35 0023	2510-0-680-0173	160.02.13	030	001
R015-1682	35 0024	2510-0-680-0174	160.02.13	031	001
R015-1682	35 0027	2510-0-680-0175	160.02.13	032	001
R015-1682	35 0035	2510-0-999-8613	160.02.13	026	
R015-1682	35 0036	2510-0-999-8612	160.02.13	027	
R015-1682	35 0039	2510-0-999-8621	160.02.13	003	
			210.01.01	010	
R015-1682	35 0057	2510-0-999-8611	160.02.13	011	
R015-1682	35 0058	2510-0-999-8608	160.02.13	029	
R015-1682	35 0059	2510-0-999-8607	160.02.13	016	
R015-1682	35 0061	2510-0-999-8606	160.02.13	017	
R015-1682	35 0078	2510-0-999-8626	160.02.09	002	
			160.02.10	003	
R015-1682	35 0079	5305-0-999-0925	160.02.10	004	
R015-1682	35 0088	2510-0-999-8636	160.02.05	009	
			160.02.06	013	
R015-1682	35 0089	2510-0-999-8635	160.02.05	010	
			160.02.06	014	
R015-1682	58 0123	5365-0-999-0843	190.05.13	013	
R015-1682	61 0083	2510-0-680-0606	160.02.07	003	
			160.02.08	003	
R015-1682	61 0103	2510-0-999-6916	160.07.05	001	
R015-1682	61 0104	2510-0-680-0227	160.07.05	002	
R015-1682	61 0105	2510-0-680-0228	160.07.05	003	
R015-1682	61 0140	2510-0-680-0229	160.07.05	004	
R015-1682	61 0161	2510-0-680-0607	160.02.07	006	
R015-1682	61 0165	2510-0-999-8700	160.07.10	002	
			160.07.11	002	

VersNr.d.Bl. 7610-50022-1293		Gera1 GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0149	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1682	61 0166	2510-0-999-8699	160.07.10	003	
			160.07.11	003	
R015-1682	62 0077	2540-0-999-8648	160.07.09	003	
R015-1682	64 0107	2540-0-680-0069	160.05.05	009	
			160.05.06	009	
R015-1682	71 0004	2510-0-999-8633	160.03.02	002	
			160.03.03	002	
R015-1682	71 0005	2510-0-999-8618	160.02.13	009	
R015-1682	71 0008	2510-0-999-8714	160.03.05	017	
			160.03.06	017	
R015-1682	71 0009	2510-0-680-0160	160.03.04	003	
R015-1682	71 0014	2510-0-999-8620	160.02.13	020	
R015-1682	71 0015	2510-0-999-8619	160.02.13	021	
R015-1682	71 0022	2510-0-999-8610	160.02.13	012	
R015-1682	71 0026	2510-0-680-0158	160.03.04	001	
R015-1682	71 0027	2510-0-680-0159	160.03.04	002	
R015-1682	74 0046	5365-0-999-0844	190.06.01	017	
R015-1682	74 0047	2540-0-999-8619	190.06.01	003	
R015-1682	74 0049	5310-0-934-0840	190.06.01	018	
R015-1682	74 0051	2540-0-680-0109	190.06.01	013	002
R015-1682	74 0052	2540-0-680-0110	190.06.01	012	002
R015-1682	74 0056	5930-0-100-0524	190.05.09	004	001
R015-1682	74 0060	2540-0-999-8604	190.06.01	019	
R015-1682	75 0002	6220-0-100-0518	190.05.17	001	001
R015-1682	75 0010	6220-0-100-0518	190.05.17	001	002
R015-1682	77 0012	2510-0-999-8710	160.04.05	005	
			160.06.01	001	
R015-1682	77 0040	2510-0-999-8711	160.03.05	018	
			160.03.06	018	
R015-1682	77 0046	2510-0-999-8709	160.04.05	006	
R015-1682	77 0705	R015-682770705	160.04.06	006	
			160.04.07	006	
R015-1682	77 0706	R015-682770706	160.04.06	008	
			160.04.07	008	
R015-1682	84 0062	2540-0-999-8701	210.01.02	004	
R015-1682	84 0065	2540-0-999-8700	210.01.02	005	
R015-1682	84 0068	2540-0-999-8699	210.01.02	009	
R015-1682	84 0069	2540-0-999-8698	210.01.02	010	
R015-1682	84 0070	2540-0-999-8697	210.01.02	029	
R015-1682	84 0071	2540-0-680-0065	210.01.01	009	
R015-1682	84 0081	2540-0-999-8693	210.01.02	020	
R015-1682	84 0082	2540-0-999-8694	210.01.02	016	
R015-1682	84 0084	2540-0-999-8690	210.01.02	026	
R015-1682	84 0086	2540-0-999-8688	210.01.02	022	001
R015-1682	84 0087	2540-0-999-8689	210.01.02	018	001
R015-1682	84 0089	2540-0-999-8687	210.01.02	027	
R015-1682	84 0090	2540-0-999-8692	210.01.02	021	
R015-1682	84 0091	2540-0-999-8691	210.01.02	017	
R015-1682	84 0101	2540-0-999-8695	210.01.01	002	
R015-1682	84 0106	2540-0-999-8684	210.01.03	004	
R015-1682	84 0107	2540-0-999-8685	210.01.03	003	
R015-1682	84 0108	2540-0-999-8686	210.01.03	001	
R015-1682	84 0111	2540-0-680-0111	210.01.01	018	
R015-1682	84 0112	2540-0-680-0061	210.01.02	015	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0150	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1682	84 0113	2540-0-680-0062	210.01.02	019	
R015-1682	84 0118	2540-0-680-0059	210.01.01	019	
R015-1682	84 0700	2540-0-999-6784	210.01.01	008	
R015-1682	84 0703	2540-0-680-0130	210.01.01	021	
R015-1682	94 0051	2510-0-999-8569	160.06.05	010	
R015-1682	95 0004	9905-0-680-0007	190.05.16	008	
R015-1682 B	13 0102	2510-0-999-8492	160.06.04	001	001
R015-1682 B	13 0103	2510-0-680-0608	160.06.04	002	
R015-1682 B	13 0108	2510-0-680-0199	160.06.04	003	
R015-1682 B	13 0109	2510-0-999-8581	160.06.04	017	
R015-1682 B	13 0110	2510-0-999-8580	160.06.04	018	
R015-1682 B	13 0111	2510-0-999-8582	160.06.04	016	
R015-1682 B	13 0112	2510-0-999-8579	160.06.04	004	001
R015-1682 B	16 0026	2510-0-999-8400	160.07.01	006	
R015-1682 B	16 0102	2510-0-680-0266	160.01.04	005	
R015-1682 B	18 0004	2510-0-680-0267	160.01.04	009	001
R015-1682 B	18 0040	2510-0-680-0307	160.01.05	018	
R015-1682 B	18 0041	2510-0-680-0308	160.01.05	019	
R015-1682 B	18 0111	2510-0-680-0264	160.01.04	016	
			160.01.05	014	
R015-1682 B	18 0112	2510-0-680-0265	160.01.04	017	
			160.01.05	015	
R015-1682 B	18 0130	2510-0-680-0257	160.01.04	002	
			160.01.05	002	
R015-1682 B	18 0179	2510-0-680-0258	160.01.04	012	
R015-1682 B	18 0180	2510-0-680-0259	160.01.04	013	
R015-1682 B	18 0204	2510-0-680-0290	160.01.04	009	002
R015-1682 B	18 0217	2510-0-680-0244	160.01.04	029	
R015-1682 B	18 0218	2510-0-680-0245	160.01.04	030	
R015-1682 B	18 0251	2510-0-680-0466	160.01.01	001	002
R015-1682 B	18 0301	2510-0-680-0467	160.01.01	001	001
R015-1682 B	18 0303	2510-0-680-0250	160.01.04	003	
			160.01.05	003	002
R015-1682 B	18 0327	2510-0-680-0261	160.01.04	014	002
			160.01.05	020	
R015-1682 B	18 0328	2510-0-680-0263	160.01.04	015	002
			160.01.05	021	
R015-1682 B	18 0451	2510-0-680-0609	160.01.01	001	003
R015-1682 B	19 0003	2510-0-680-0235	160.01.04	001	001
R015-1682 B	19 0008	2510-0-680-0236	160.01.04	023	001
R015-1682 B	19 0015	2510-0-680-0240	160.01.04	025	001
R015-1682 B	19 0019	2510-0-680-0247	160.01.04	032	001
R015-1682 B	19 0022	2510-0-680-0248	160.01.04	033	001
R015-1682 B	19 0023	2510-0-680-0249	160.01.04	034	001
R015-1682 B	19 0047	2510-0-680-0252	160.01.04	035	
			160.01.05	037	
R015-1682 B	19 0048	2510-0-680-0253	160.01.04	036	
			160.01.05	038	
R015-1682 B	19 0049	2510-0-680-0254	160.01.04	037	
			160.01.05	039	
R015-1682 B	19 0104	2510-0-680-0251	160.01.04	004	001
R015-1682 B	19 0107	2510-0-680-0233	160.01.04	022	001
R015-1682 B	19 0114	2510-0-680-0238	160.01.04	024	001
R015-1682 B	19 0121	2510-0-680-0242	160.01.04	026	

VersNr.d.Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0151	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1682 B 19 0122		2510-0-680-0243	160.01.04	027	
R015-1682 B 19 0123		2510-0-680-0610	160.01.04	028	
R015-1682 B 19 0208		2510-0-680-0288	160.01.04	033	002
R015-1682 B 19 0209		2510-0-680-0289	160.01.04	034	002
R015-1682 B 19 0214		2510-0-680-0287	160.01.04	032	002
R015-1682 B 19 0257		2510-0-680-0278	160.01.04	022	003
R015-1682 B 19 0303		2510-0-680-0277	160.01.04	001	002
			160.01.05	001	
R015-1682 B 19 0304		2510-0-680-0003	160.01.04	004	002
			160.01.05	004	
R015-1682 B 19 0307		2510-0-680-0234	160.01.04	022	002
R015-1682 B 19 0308		2510-0-680-0237	160.01.04	023	002
R015-1682 B 19 0314		2510-0-680-0239	160.01.04	024	002
R015-1682 B 19 0315		2510-0-680-0241	160.01.04	025	002
R015-1682 B 19 0457		2510-0-680-0279	160.01.04	023	003
			160.01.04	022	004
R015-1682 B 19 0458		2510-0-680-0283	160.01.04	023	004
R015-1682 B 19 0460		2510-0-680-0285	160.01.04	025	003
R015-1682 B 21 0103		2510-0-999-8662	160.02.01	001	
R015-1682 B 21 0104		2510-0-999-8661	160.02.01	002	
R015-1682 B 21 0601		2510-0-999-8664	160.00.04	001	
R015-1682 B 21 0602		2510-0-999-8663	160.00.04	002	
R015-1682 B 23 0002		2510-0-999-8553	160.04.10	006	
			160.04.11	006	
R015-1682 B 23 0003		2510-0-999-8552	160.04.10	007	
			160.04.11	007	
R015-1682 B 23 0202		2510-0-680-0004	160.04.11	014	
R015-1682 B 24 0105		2510-0-999-8688	160.04.01	001	
			160.04.02	001	
R015-1682 B 24 0106		2510-0-999-8689	160.04.01	002	
			160.04.02	002	
R015-1682 B 27 0012		2510-0-999-8494	071.04.01	004	
			160.06.05	025	
R015-1682 B 27 0023		2510-0-999-8556	160.06.03	016	
R015-1682 B 27 0028		2510-0-999-8500	160.06.03	001	
R015-1682 B 27 0029		2510-0-999-8599	160.06.03	002	
R015-1682 B 27 0038		2510-0-999-8496	160.06.03	009	
R015-1682 B 27 0045		2510-0-999-8498	160.06.03	019	
R015-1682 B 27 0054		2510-0-999-8493	160.06.03	014	
R015-1682 B 27 0055		2510-0-999-8495	160.06.03	013	
R015-1682 B 27 0065		5365-0-999-0845	130.02.02	038	
R015-1682 B 27 0074		2510-0-999-8558	160.06.06	001	
R015-1682 B 27 0077		2510-0-999-8557	160.06.06	003	
R015-1682 B 27 0113		2510-0-999-8439	160.06.05	035	001
R015-1682 B 27 0123		2510-0-680-0206	160.06.05	035	002
R015-1682 B 27 0127		2510-0-680-0623	160.06.05	032	
R015-1682 B 27 0202		2510-0-680-0268	160.01.04	006	001
R015-1682 B 27 0203		2510-0-680-0291	160.01.04	006	002
R015-1682 B 28 0020		2510-0-999-8501	160.06.08	001	
R015-1682 B 28 0036		2510-0-999-8502	160.06.08	002	
R015-1682 B 28 0131		2510-0-680-0499	160.06.08	006	
R015-1682 B 28 0132		2510-0-680-0500	160.06.08	007	
R015-1682 B 28 0133		2510-0-999-8437	160.06.08	005	
R015-1682 B 31 0103		2510-0-999-8489	160.06.03	018	001

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0152		Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE								
Teil-Nr			VersNr		Strukturnummer		Pos Nr	Oder Nr
1			2		3		4	5
R015-1682 B 33 0001			2510-0-999-8660		160.02.01		011	
R015-1682 B 33 0002			2510-0-999-8659		160.02.01		012	
R015-1682 B 33 0108			2510-0-999-8408		160.02.03		013	001
					160.02.04		013	
R015-1682 B 33 0109			2510-0-999-8640		160.02.03		013	003
R015-1682 B 33 0115			2510-0-680-0176		160.02.01		030	
R015-1682 B 35 0103			2510-0-999-8715		160.03.05		011	
R015-1682 B 35 0105			2510-0-999-8716		160.03.05		012	
R015-1682 B 35 0108			2510-0-999-8712		160.03.05		015	
R015-1682 B 35 0110			2510-0-680-0134		160.03.05		001	
R015-1682 B 35 0111			2510-0-999-8721		160.03.05		004	
R015-1682 B 35 0112			2510-0-999-8719		160.03.05		006	
R015-1682 B 35 0115			2510-0-999-8603		160.02.13		006	
R015-1682 B 35 0119			2510-0-999-8628		160.02.09		001	
R015-1682 B 35 0120			2510-0-999-8627		160.02.09		003	
R015-1682 B 35 0121			5305-0-084-0665		160.02.09		004	
R015-1682 B 35 0123			2510-0-999-8609		160.02.13		014	
R015-1682 B 35 0126			2510-0-680-0134		160.03.06		001	
R015-1682 B 35 0127			2510-0-999-8616		160.02.13		030	002
R015-1682 B 35 0128			2510-0-999-8615		160.02.13		031	002
R015-1682 B 35 0129			2510-0-999-8614		160.02.13		032	002
R015-1682 B 35 0130			2510-0-999-8623		160.02.13		024	
R015-1682 B 35 0131			2510-0-999-8622		160.02.13		025	
R015-1682 B 35 0134			2510-0-680-0001		160.02.13		001	
R015-1682 B 35 0135			2510-0-680-0002		160.02.13		002	
R015-1682 B 35 0136			2510-0-680-0501		160.02.13		007	
					160.02.13		032	003
R015-1682 B 35 0137			2510-0-680-0502		160.02.13		008	
R015-1682 B 35 0138			2510-0-680-0503		160.02.13		022	
R015-1682 B 35 0139			2510-0-680-0504		160.02.13		023	
R015-1682 B 35 0700			2510-0-680-0140		160.03.06		008	
R015-1682 B 35 0701			2510-0-680-0141		160.03.06		009	
R015-1682 B 35 0702			2510-0-680-0144		160.03.06		015	
R015-1682 B 35 0703			2510-0-680-0137		160.03.06		004	
R015-1682 B 35 0706			2510-0-680-0138		160.03.06		006	
R015-1682 B 42 0102			2510-0-680-0164		160.04.08		001	
R015-1682 B 42 0103			2510-0-680-0505		160.04.08		019	
R015-1682 B 42 0104			2510-0-999-8588		160.04.08		026	
R015-1682 B 42 0107			2510-0-999-8587		160.04.08		027	
R015-1682 B 42 0109			2510-0-999-8602		160.04.08		020	
R015-1682 B 42 0114			2510-0-999-8596		160.04.08		030	
R015-1682 B 42 0118			2510-0-999-8595		160.04.08		031	
R015-1682 B 42 0119			2510-0-999-8597		160.04.08		009	
R015-1682 B 42 0120			2510-0-999-8594		160.04.08		033	
R015-1682 B 51 0002			2540-0-680-0078		160.05.03		001	
					160.05.04		001	
R015-1682 B 51 0003			2540-0-680-0112		160.05.06		001	
R015-1682 B 51 0005			2540-0-999-8656		160.05.05		008	
					160.05.06		008	
R015-1682 B 51 0013			2540-0-999-8655		160.05.05		002	001
					160.05.05		002	002
					160.05.06		002	
R015-1682 B 51 0016			2540-0-680-0030		160.05.01		002	002
					160.05.02		002	002

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0153	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1682 B 51 0018	2540-0-680-0031	160.05.03 160.05.04 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	002 002 022 022 022 022	002 002
R015-1682 B 51 0020	2540-0-680-0039	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	027 027 027 027	
R015-1682 B 51 0040	2540-0-680-0001	160.05.05 160.05.06	017 017	
R015-1682 B 51 0041	2540-0-680-0040	160.05.05 160.05.06	018 018	
R015-1682 B 61 0108	2510-0-999-8605	160.02.07	001	
R015-1682 B 61 0109	2510-0-999-8604	160.02.07	002	
R015-1682 B 61 0117	2510-0-680-0506	160.02.07	007	
R015-1682 B 61 0315	2510-0-680-0056	160.07.04	001	001
R015-1682 B 61 0415	2510-0-680-0223	160.07.06	001	
R015-1682 B 62 0008	2540-0-680-0055	160.07.09	002	
R015-1682 B 62 0106	2540-0-680-0051	160.07.09	001	
R015-1682 B 62 0206	2540-0-680-0051	160.07.07	001	
R015-1682 B 62 0207	2540-0-680-0054	160.07.07	002	
R015-1682 B 62 0208	2540-0-680-0055	160.07.08 160.07.07 160.07.08	002 003 003	
R015-1682 B 62 0209	2540-0-680-0058	160.07.07	004	
R015-1682 B 62 0210	2540-0-680-0057	160.07.07 160.07.08	005 005	
R015-1682 B 64 0002	2540-0-999-8657	160.05.05	001	
R015-1682 B 64 0003	2540-0-999-8651	160.05.05 160.05.06	013 013	
R015-1682 B 64 0012	2540-0-680-0067	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	005 005 005 005	
R015-1682 B 64 0021	2540-0-680-0029	160.05.01 160.05.02	001 001	002 002
R015-1682 B 64 0022	2540-0-680-0033	160.05.01 160.05.02	008 008	
R015-1682 B 64 0023	2540-0-680-0113	160.05.03 160.05.04	008 008	
R015-1682 B 64 0041	2540-0-680-0114	160.05.06	010	
R015-1682 B 64 0042	2540-0-680-0115	160.05.05	010	
R015-1682 B 64 0081	2540-0-680-0116	160.05.03 160.05.04 160.05.06	004 004 012	
R015-1682 B 64 0082	2540-0-680-0034	160.05.01 160.05.02 160.05.05	004 004 012	
R015-1682 B 67 0104	2510-0-999-8601	160.04.08	021	
R015-1682 B 67 0110	2510-0-680-0165	160.04.08	029	
R015-1682 B 67 0203	2510-0-999-6915	160.04.08	013	
R015-1682 B 69 0005	2510-0-999-8487	160.06.04	013	

VersNr d.Bf. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0154	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Order Nr.
1		2	3	4	5
R015-1682 B	69 0006	2510-0-999-8488	160.06.04	012	
R015-1682 B	69 0010	2510-0-680-0207	160.06.04	008	
R015-1682 B	69 0011	2510-0-680-0208	160.06.04	009	
R015-1682 B	69 0012	2510-0-680-0209	160.06.04	010	
R015-1682 B	69 0013	2510-0-680-0210	160.06.04	011	
R015-1682 B	71 0101	2510-0-999-8729	160.03.01	001	
R015-1682 B	71 0105	2510-0-999-8718	160.03.05	003	
R015-1682 B	71 0106	2510-0-999-8723	160.03.05	002	
R015-1682 B	71 0109	2510-0-999-8722	160.03.05	009	
R015-1682 B	71 0110	2510-0-999-8717	160.03.05	010	
R015-1682 B	71 0111	2510-0-999-8713	160.03.05	014	
R015-1682 B	71 0207	2510-0-680-0132	160.03.01	002	
R015-1682 B	71 0700	2510-0-680-0143	160.03.06	010	
R015-1682 B	71 0701	2510-0-680-0142	160.03.06	011	
R015-1682 B	71 0702	2510-0-680-0136	160.03.06	003	
R015-1682 B	71 0703	2510-0-680-0135	160.03.06	002	
R015-1682 B	71 0704	2510-0-680-0139	160.03.06	007	
R015-1682 B	71 0705	2510-0-680-0161	160.03.06	012	
R015-1682 B	71 0707	2510-0-680-0507	160.03.06	013	
R015-1682 B	72 0002	6220-0-050-3724	173.01.04	017	
			190.03.01	017	
R015-1682 B	72 0006	6220-0-050-3740	173.01.04	021	
			190.03.01	021	
R015-1682 B	72 0700	2510-0-680-0508	173.01.04	018	
			190.03.01	018	
R015-1682 B	74 0146	2540-0-680-0117	190.06.01	001	
R015-1682 B	74 0148	2540-0-999-8620	190.06.01	002	001
R015-1682 B	74 0150	2540-0-999-8611	190.06.01	007	
R015-1682 B	74 0151	2540-0-680-0072	190.06.01	008	001
R015-1682 B	74 0152	2540-0-680-0073	190.06.01	009	001
R015-1682 B	74 0153	2540-0-999-8608	190.06.01	010	001
R015-1682 B	74 0154	2540-0-680-0074	190.06.01	011	001
R015-1682 B	74 0155	2540-0-999-8613	190.06.01	013	001
R015-1682 B	74 0156	2540-0-999-8612	190.06.01	012	001
R015-1682 B	74 0157	2540-0-999-7179	190.06.01	014	001
R015-1682 B	74 0158	2540-0-997-9075	190.06.01	015	001
R015-1682 B	74 0160	5930-0-680-0003	190.05.09	004	003
R015-1682 B	74 0161	2540-0-680-0118	190.05.09	030	
R015-1682 B	74 0249	2540-0-999-7107	190.06.01	002	002
R015-1682 B	74 0257	2540-0-999-7179	190.06.01	015	002
R015-1682 B	74 0258	2540-0-997-9075	190.06.01	014	002
R015-1682 B	76 0116	2540-0-680-0119	150.03.09	001	
R015-1682 B	76 0117	2510-0-680-0028	150.03.09	006	
			150.03.10	010	
R015-1682 B	76 0302	2510-0-680-0022	150.03.08	001	
R015-1682 B	76 0303	2510-0-680-0024	150.03.08	002	
			150.03.11	002	
R015-1682 B	77 0105	2510-0-999-8690	160.06.01	009	
R015-1682 B	77 0115	2510-0-999-8691	160.06.01	005	
R015-1682 B	77 0119	6220-0-345-2530	190.05.14	001	
R015-1682 B	77 0127	2540-0-999-7487	160.04.06	005	
			160.04.07	005	
R015-1682 B	77 0128	2540-0-999-7466	160.04.06	001	
			160.04.07	001	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0155	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1682 B 77 0129		2540-0-999-7483	160.04.06	002	
			160.04.07	002	
R015-1682 B 83 0133		2510-0-999-8677	160.04.04	005	
R015-1682 B 83 0151		2510-0-999-8679	160.04.04	001	
R015-1682 B 83 0152		2510-0-999-8678	160.04.04	002	
R015-1682 B 83 0156		2510-0-999-8551	160.07.03	001	
R015-1682 B 87 0104		2540-0-680-0120	160.06.12	008	
R015-1682 B 87 0105		2540-0-680-0121	160.06.12	009	
R015-1682 B 87 0106		2540-0-680-0122	160.06.12	010	
R015-1682 B 87 0108		2540-0-680-0049	160.06.11	004	
R015-1682 B 87 0109		2540-0-680-0050	160.06.11	002	
			160.06.12	002	
R015-1682 B 87 0110		2540-0-999-8638	160.06.11	008	
R015-1682 B 87 0120		2540-0-999-7352	190.06.02	001	
R015-1682 B 87 0127		2540-0-680-0041	160.06.11	009	
R015-1682 B 87 0141		2540-0-999-7346	190.06.02	008	
R015-1682 B 87 0702		2540-0-680-0123	190.06.02	007	
R015-1682 B 88 0112		2540-0-680-0044	160.04.13	001	
R015-1682 B 88 0140		2540-0-680-0124	160.04.13	005	
R015-1682 B 88 0145		2540-0-680-0125	160.04.13	006	
R015-1682 B 91 0101		9905-0-680-0008	190.05.16	005	001
R015-1682 B 91 0103		9905-0-680-0010	130.01.22	012	
			190.05.16	003	
R015-1682 B 91 0104		9905-0-680-0011	130.01.22	013	
			190.05.16	004	
R015-1682 B 91 0105		9905-0-680-0014	190.05.16	010	
R015-1682 B 91 0106		9905-0-680-0009	190.05.16	005	002
R015-1682 B 94 0101		2510-0-999-8570	160.06.05	009	001
R015-1682 B 94 0105		2510-0-680-0509	190.04.07	005	
R015-1682 B 94 0148		2530-0-680-0225	121.01.01	015	
			121.01.02	015	
R015-1682 D 13 0002		2510-0-680-0195	160.06.04	001	002
R015-1682 D 16 0102		2510-0-680-0301	160.01.05	005	
R015-1682 D 16 0110		2510-0-680-0157	160.07.02	001	
R015-1682 D 16 0111		9905-0-680-0005	121.01.02	029	
R015-1682 D 18 0042		2510-0-680-0469	160.01.05	016	
R015-1682 D 18 0043		2510-0-680-0470	160.01.05	017	
R015-1682 D 18 0102		2510-0-680-0292	160.01.02	001	002
R015-1682 D 18 0104		2510-0-680-0313	160.01.05	009	003
R015-1682 D 18 0208		2510-0-680-0304	160.01.05	003	003
R015-1682 D 18 0401		2510-0-680-0510	160.01.03	001	
R015-1682 D 18 0404		2510-0-680-0511	160.01.05	009	002
R015-1682 D 19 0007		2510-0-680-0294	160.01.05	026	001
R015-1682 D 19 0008		2510-0-680-0512	160.01.05	027	
R015-1682 D 19 0014		2510-0-680-0295	160.01.05	028	001
R015-1682 D 19 0015		2510-0-680-0296	160.01.05	029	001
R015-1682 D 19 0016		2510-0-680-0297	160.01.05	030	
R015-1682 D 19 0017		2510-0-680-0298	160.01.05	031	
R015-1682 D 19 0022		2510-0-680-0302	160.01.05	035	
R015-1682 D 19 0023		2510-0-680-0303	160.01.05	036	
R015-1682 D 19 0040		2510-0-680-0311	160.01.05	012	
R015-1682 D 19 0041		2510-0-680-0312	160.01.05	013	
R015-1682 D 19 0407		2510-0-680-0513	160.01.05	026	002
R015-1682 D 21 0003		2510-0-999-6941	160.02.02	001	

VerstNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0156	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1682 D 21 0004	2510-0-999-6942	160.02.02	002		
R015-1682 D 23 0002	2510-0-680-0514	160.04.12	011		
R015-1682 D 23 0003	2510-0-680-0515	160.04.12	012		
R015-1682 D 27 0145	2510-0-680-0624	160.06.04	023		
R015-1682 D 27 0170	2510-0-680-0202	160.06.05	001		003
R015-1682 D 27 0202	2510-0-680-0314	160.01.05	006		003
R015-1682 D 27 0402	2510-0-680-0516	160.01.05	006		002
R015-1682 D 31 0003	2510-0-680-0196	160.06.03	018		002
R015-1682 D 33 0070	2510-0-999-6924	160.02.12	001		
R015-1682 D 33 0103	2510-0-680-0185	160.02.02	003		
R015-1682 D 61 0008	2510-0-680-0186	160.02.08	001		
R015-1682 D 61 0009	2510-0-680-0187	160.02.08	002		
R015-1682 D 61 0115	2510-0-680-0224	160.07.04	001		002
R015-1682 D 62 0106	2540-0-680-0056	160.07.08	004		
R015-1682 D 62 0107	2540-0-680-0052	160.07.08	001		
R015-1682 D 62 0201	2540-0-680-0126	160.07.08	006		
R015-1682 D 62 0219	2510-0-680-0226	160.07.08	008		
R015-1682 D 62 0220	2510-0-680-0226	160.07.08	007		
R015-1682 D 64 0009	2540-0-680-0038	160.05.07	001		
R015-1682 D 64 0013	2540-0-680-0035	160.05.07	002		
R015-1682 D 64 0026	2540-0-680-0036	160.05.07	006		
R015-1682 D 64 0030	2510-0-680-0611	160.05.07	007		
R015-1682 D 71 0004	2510-0-999-6936	160.03.03	005		
R015-1682 D 76 0002	2510-0-680-0023	150.03.11	001		
R015-1682 D 76 0011	2510-0-680-0014	150.03.11	003		
R015-1682 D 84 0086	2540-0-680-0064	210.01.02	022		002
R015-1682 D 84 0087	2540-0-680-0063	210.01.02	018		002
R015-1682 D 87 0002	2510-0-680-0221	160.06.14	013		
R015-1682 D 87 0012	2510-0-680-0517	160.06.04	004		002
R015-1682 D 87 0014	2510-0-680-0216	160.06.14	001		
R015-1682 D 87 0016	2510-0-680-0219	160.06.14	008		
R015-1682 D 87 0017	2510-0-680-0220	160.06.14	009		
R015-1682 D 87 0018	2510-0-680-0218	160.06.14	006		
R015-1682 D 94 0001	2510-0-680-0204	160.06.05	009		002
R015-1682 D 94 0010	2530-0-680-0236	121.01.02	020		
R015-1682 E 27 0066	2510-0-680-0201	160.06.05	001		002
R015-1682 G 72 0001	6220-0-100-0510	190.03.01	001		002
R015-1682 G 72 0701	6220-0-100-0574	190.03.01	002		001
R015-1682 G 72 0702	5330-0-999-8327	190.03.01	005		
R015-1682 G 72 0703	5365-0-999-0843	190.03.01	008		
R015-1682 G 72 0704	6220-0-100-0650	190.03.01	003		
R015-1682 G 72 0705	5305-0-999-0925	190.03.01	010		
R015-1682 G 72 0706	6220-0-680-0003	190.03.01	006		001
R015-1682 G 84 0005	2540-0-680-0060	210.01.02	014		
R015-1682 G 84 0012	2540-0-999-6944	210.01.01	001		
R015-1682 K 16 0015	2510-0-680-0518	130.01.22	001		001
R015-1682 K 16 0019	2530-0-999-7681	130.01.22	011		002
R015-1682 N 11 0001	2510-0-999-8676	160.04.03	001		
R015-1682 N 11 0003	2510-0-999-8666	160.04.03	042		
R015-1682 N 33 0002	2510-0-999-8656	160.02.01	015		
R015-1682 N 33 0003	2510-0-999-8655	160.02.01	016		
R015-1682 N 33 0006	2510-0-999-8639	160.02.09	006		001
		160.02.10	005		
R015-1682 N 33 0007	2510-0-999-8646	160.02.07	008		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70157		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1682 N 35 0076		2510-0-680-0188		160.02.08		007			
R015-1682 N 35 0077		2510-0-680-0180		160.02.10		001			
R015-1682 N 42 0004		2510-0-999-8591		160.02.10		002			
R015-1682 N 42 0008		2510-0-999-8592		160.04.08		002			
R015-1682 N 42 0010		2510-0-999-8590		160.04.08		014			
R015-1682 N 42 0011		2510-0-999-8590		160.04.08		016			
R015-1682 N 42 0013		2510-0-999-8589		160.04.08		034			
R015-1682 N 42 0015		2510-0-999-8600		160.04.08		003			
R015-1682 N 64 0006		2510-0-999-8598		160.04.08		004			
		2540-0-999-8658		160.05.05		015			
				160.05.06		015			
R015-1682 N 72 0010		6220-0-100-0510		190.03.01		001		001	
R015-1682 N 72 0702		6220-0-680-0004		190.03.01		006		002	
R015-1682 N 73 0002		6220-0-100-0515		173.01.04		023			
				190.03.01		023			
R015-1682 N 73 0006		6220-0-100-0513		173.01.04		014			
				190.03.01		014			
R015-1682 N 73 0007		6220-0-100-0512		173.01.04		013			
				190.03.01		013			
R015-1682 N 73 0700		6220-0-680-0006		173.01.04		024			
				190.03.01		024			
R015-1682 N 77 0007		2540-0-999-8676		160.06.02		001			
R015-1682 N 78 0013		2510-0-999-8702		160.04.05		001			
R015-1682 32 90 0600		2510-0-680-0149		160.00.01		002		001	
R015-1682 32 90 0601		2510-0-999-6907		160.00.01		001		001	
R015-1682 34 21 0600		2510-0-999-6939		160.00.05		001			
R015-1682 34 21 0601		2510-0-999-6940		160.00.05		002			
R015-1682 34 33 0008		2510-0-680-0305		160.02.06		001			
R015-1682 34 33 0009		2510-0-680-0306		160.02.06		002			
R015-1682 34 90 0600		2510-0-680-0150		160.00.02		002		002	
R015-1682 34 90 0601		2510-0-680-0151		160.00.02		001		002	
R015-1682 71 90 0600		2510-0-680-0152		160.00.01		002		002	
R015-1682 71 90 0601		2510-0-680-0153		160.00.01		001		002	
R015-1682 74 18 0001		2510-0-680-0519		160.01.02		001		001	
R015-1682 74 18 0003		2510-0-680-0520		160.01.05		003		001	
R015-1682 74 18 0004		2510-0-680-0521		160.01.05		009		001	
R015-1682 74 27 0002		2510-0-680-0522		160.01.05		006		001	
R015-1682 74 90 0600		2510-0-680-0154		160.00.02		002		001	
R015-1682 74 90 0601		2510-0-680-0155		160.00.02		001		001	
R015-1690 00 33 0008		2520-0-680-0054		072.01.01		032			
R015-1690 00 33 0009		2520-0-680-0107		093.04.03		018			
				093.04.04		019			
R015-1690 00 33 0010		2520-0-680-0106		093.04.03		017			
R015-1690 00 61 0705		2530-0-999-6203		140.01.01		003			
R015-1690 00 61 0706		2530-0-999-8021		140.01.01		005			
R015-1690 00 77 0014		5940-0-015-0002		190.04.11		031			
R015-1691 00 58 0005		5930-0-680-0004		190.05.11		018			
				190.05.13		029			
R015-1692 00 42 0010		2520-0-680-0159		091.02.01		003			
				093.02.02		058			
R015-1692 00 42 0023		3110-0-999-0013		091.02.01		015			
R015-1692 00 77 0243		5940-0-015-0046		190.04.11		023			
R015-1692 00 77 0244		5940-0-300-0013		190.04.11		026			
R015-1692 00 77 0245		5940-0-015-0042		190.04.11		033			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10158		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr.		Oder Nr.	
1		2		3		4		5	
R015-1692 00 77 0246		5940-0-680-0002		190.04.11		032		001	
R015-1695 88 51 0001		2510-0-999-8410		150.05.01		001			
R015-1695 88 51 1101		2510-0-999-8403		150.05.03		001			
R015-1695 88 51 4001		2510-0-999-8409		150.05.01		002			
R015-1695 88 51 4011		2510-0-999-8402		150.05.03		003			
R015-1695 92 02 8000		5340-0-529-9014		150.05.04		008			
R015-1700 18 75 122		2510-0-680-0525		160.06.14		002			
R015-1780 18 0033		2530-0-680-0005		020.04.07		002			
R015-1780 18 0038		2530-0-999-6494		020.04.07		009			
R015-1780 19 0001		2940-0-680-0004		041.02.05		001			
R015-1780 19 0004		2940-0-680-0005		041.02.02		001			
R015-1780 19 0005		2940-0-680-0006		041.02.02		002			
R015-1780 19 0009		2940-0-680-0008		041.02.02		011			
R015-1780 21 0002		2520-0-999-7843		071.04.01		027			
R015-1780 21 0003		2520-0-680-0027		071.04.01		028			
R015-1780 21 0007		2520-0-999-7842		071.04.01		030			
R015-1780 22 0086		2520-0-680-0156		071.02.01		034			
R015-1780 22 0089		2520-0-999-1126		072.02.01		011			
R015-1780 22 0101		2520-0-999-8054		071.02.01		020			
R015-1780 22 0104		2520-0-680-0157		071.02.01		025			
R015-1780 23 0008		2520-0-680-0006		061.02.01		013			
				061.02.02		013			
R015-1780 24 0007		2520-0-999-7760		071.04.01		013			
R015-1780 24 0010		2520-0-999-7829		071.04.01		016			
R015-1780 24 0011		2520-0-999-7828		071.04.01		018			
R015-1780 24 0019		2520-0-999-7841		071.04.01		036			
R015-1780 24 0020		2520-0-999-7835		071.04.01		025			
R015-1780 24 0027		2520-0-999-7845		071.04.02		013			
R015-1780 24 0028		2520-0-999-7846		071.04.02		012			
R015-1780 24 0029		2520-0-999-7838		071.04.02		022			
R015-1780 24 0033		2520-0-680-0061		071.03.03		016			
R015-1780 24 0037		2520-0-680-0064		071.03.03		001			
R015-1780 24 0053		2520-0-999-7833		071.04.01		023			
R015-1780 24 0055		2520-0-999-7840		071.04.02		016			
R015-1780 24 0057		2520-0-999-7839		071.04.02		017			
R015-1780 24 0058		2520-0-999-7836		071.04.01		024			
R015-1780 24 0059		2520-0-999-7837		071.04.02		023			
R015-1780 24 0062		2520-0-680-0065		071.03.03		004			
R015-1780 24 0063		5365-0-999-0846		071.03.02		031			
				071.03.03		015			
R015-1780 24 0102		2520-0-680-0059		071.04.02		009			
R015-1780 24 0118		2520-0-680-0056		071.04.01		007			
R015-1780 24 0119		2520-0-680-0057		071.04.01		006			
R015-1780 27 0002		2520-0-680-0050		072.03.05		018			
R015-1780 27 0020		2530-0-999-7178		020.04.07		017			
				071.03.02		040			
				071.03.03		007			
				093.04.02		011			
				093.04.04		012			
				130.00.03		011			
R015-1780 28 0015		2520-0-999-7793		072.04.02		002			
R015-1780 28 0017		2520-0-999-7790		072.04.02		005			
R015-1780 31 0031		5305-0-961-2080		080.01.01		004			
				080.01.02		005			

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite Y0159	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.
1		2	3	4	5
R015-1780	32 0010	2520-0-999-8477	093.02.01	012	001
			093.02.03	012	001
R015-1780	32 0011	2520-0-999-8478	093.02.01	012	002
			093.02.03	012	002
R015-1780	32 0012	2520-0-999-8479	093.02.01	012	003
			093.02.03	012	003
R015-1780	32 0013	2520-0-999-8480	093.02.01	012	004
			093.02.03	012	004
R015-1780	32 0014	2520-0-999-8484	093.02.01	018	
			093.02.03	018	
R015-1780	32 0015	2520-0-999-8481	093.02.01	016	
			093.02.03	016	
R015-1780	32 0016	2520-0-999-8574	093.02.01	015	
			093.02.03	015	
R015-1780	32 0017	2520-0-999-8499	093.02.01	014	001
			093.02.03	014	001
R015-1780	32 0018	2520-0-999-8533	093.02.01	014	002
			093.02.03	014	002
R015-1780	32 0019	2520-0-999-8577	093.02.01	014	003
			093.02.03	014	003
R015-1780	32 0020	2520-0-999-8578	093.02.01	014	004
			093.02.03	014	004
R015-1780	32 0021	2520-0-999-8006	093.02.01	013	
			093.02.03	013	
R015-1780	32 0039	2520-0-999-8529	093.04.01	002	
			093.04.03	002	
R015-1780	32 0040	2520-0-999-8526	093.02.01	046	
			093.02.03	046	
R015-1780	32 0041	2520-0-999-8530	093.04.01	003	
			093.04.03	003	
R015-1780	32 0068	2520-0-999-8524	093.02.01	039	
R015-1780	32 0069	2520-0-999-8555	093.02.01	038	
R015-1780	32 0070	2520-0-999-8564	093.02.01	040	
R015-1780	32 0072	2520-0-999-8560	093.02.01	037	001
R015-1780	32 0073	2520-0-999-8561	093.02.01	037	002
R015-1780	32 0074	2520-0-999-8562	093.02.01	037	003
R015-1780	32 0082	2520-0-999-8538	093.02.01	026	
			093.02.03	026	
R015-1780	32 0098	2520-0-999-7904	093.02.01	020	
			093.02.03	029	
R015-1780	32 0099	2520-0-999-7903	093.02.01	028	001
			093.02.03	028	001
R015-1780	32 0100	2520-0-999-7902	093.02.01	028	002
			093.02.03	028	002
R015-1780	32 0101	2520-0-999-7895	093.02.01	028	003
			093.02.03	028	003
R015-1780	32 0102	2520-0-999-7901	093.02.01	028	004
			093.02.03	028	004
R015-1780	32 0106	2520-0-999-7900	093.02.01	042	
R015-1780	32 0113	2520-0-999-7753	093.02.01	035	
			093.02.03	035	
R015-1780	32 0114	2520-0-999-7754	093.02.01	033	
R015-1780	32 0115	2520-0-999-7755	093.02.01	032	
			093.02.03	032	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0160	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1		2	3	4	5
R015-1780	32 0116	2520-0-999-7905	093.02.01	025	
R015-1780	32 0130	2520-0-999-8531	093.04.01	004	
			093.04.03	004	
R015-1780	32 0131	2520-0-999-8528	093.04.01	001	
			093.04.03	001	
R015-1780	32 0509	2520-0-999-8565	093.02.01	001	
R015-1780	32 0514	2520-0-999-7894	093.02.01	036	
R015-1780	32 0515	2520-0-680-0104	093.02.01	002	
			093.02.03	002	
R015-1780	33 0102	2520-0-680-0105	093.04.01	006	
			093.04.03	006	
R015-1780	34 0043	2530-0-999-7937	130.03.01	022	
			130.03.03	034	
R015-1780	34 0044	2530-0-999-8158	130.03.01	023	
			130.03.03	033	
R015-1780	34 0172	2530-0-999-7850	093.03.01	026	
			093.03.02	026	
R015-1780	34 0173	2520-0-999-7896	093.02.01	050	
			093.02.03	050	
R015-1780	34 0174	2520-0-999-7897	093.02.01	051	
			093.02.03	051	
R015-1780	35 0021	2530-0-999-8157	130.02.05	006	
R015-1780	35 0054	2530-0-999-7718	130.02.02	036	
			130.02.05	003	
			130.02.06	003	
R015-1780	35 0059	2530-0-680-0101	093.04.05	010	001
R015-1780	35 0185	2530-0-680-0415	093.04.05	010	002
			093.04.06	013	
R015-1780	36 0032	2530-0-999-7640	130.02.24	015	
R015-1780	36 0035	2530-0-999-7762	130.01.01	002	
			130.01.02	002	
R015-1780	36 0043	2530-0-999-7719	130.02.24	030	
R015-1780	36 0072	2530-0-680-0093	061.02.01	036	
			130.02.24	054	
R015-1780	36 0074	2530-0-999-7638	130.02.24	011	
R015-1780	36 0076	2530-0-680-0092	130.02.24	002	
R015-1780	36 0078	2530-0-999-7583	130.00.01	007	002
			130.02.07	001	
			130.02.08	001	
			130.02.26	001	
R015-1780	36 0324	4730-0-680-0009	130.02.16	025	
R015-1780	36 0336	2510-0-680-0526	130.02.24	045	
R015-1780	36 0343	2530-0-999-7719	130.02.24	046	
R015-1780	36 0344	2530-0-680-0094	130.02.24	037	
R015-1780	36 0357	5930-0-100-0531	130.02.07	030	
			130.02.08	021	
R015-1780	36 0383	2530-0-999-6224	130.00.01	005	003
			130.00.03	005	003
			130.01.18	001	002
			130.01.18	001	003
R015-1780	36 0394	2510-0-680-0527	130.02.24	043	001
R015-1780	36 0397	2530-0-680-0416	130.02.09	003	
R015-1780	36 0429	4730-0-680-0009	130.02.15	026	
R015-1780	36 0850	2530-0-680-0043	061.02.02	044	

Vers.Nr.d.Bi: 7510-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite: T0161	Ausgabe: 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		Vers.Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1780	44 0035	2530-0-999-7943	130.03.02	001	001
R015-1780	44 0036	2530-0-999-7942	130.03.02	001	002
R015-1780	44 0702	2530-0-999-7923	130.03.02	003	
R015-1780	47 0009	2530-0-999-7908	121.01.01	005	
			121.01.02	005	
R015-1780	47 0019	2530-0-999-7912	121.01.01	009	
			121.01.02	009	
R015-1780	47 0711	2530-0-680-0238	121.04.01	023	
R015-1780	51 0062	2510-0-680-0528	150.01.03	008	
			150.01.07	009	
R015-1780	51 0196	2510-0-680-0529	150.01.01	016	
			150.01.02	009	
			150.01.04	009	
			150.01.05	016	
			150.01.07	020	
			150.01.09	009	
			150.01.10	009	
			150.01.11	009	
			150.01.12	017	
R015-1780	52 0024	2510-0-680-0127	110.01.06	023	
R015-1780	52 0030	2510-0-999-8754	110.01.05	012	
			110.01.06	012	
R015-1780	52 0041	2510-0-999-8236	110.01.05	019	
R015-1780	52 0743	2510-0-680-0111	110.01.11	009	
R015-1780	53 0009	2930-0-999-9805	031.03.02	003	
R015-1780	53 0045	2930-0-999-9807	031.03.02	001	001
R015-1780	53 0701	2930-0-999-9438	031.02.01	003	
R015-1780	53 0702	2930-0-680-0008	031.02.01	008	
R015-1780	53 0703	2930-0-680-0007	031.02.01	004	
R015-1780	54 0017	2990-0-999-9885	043.01.03	007	
			043.01.07	004	
R015-1780	54 0133	2990-0-680-0004	043.01.04	003	
			043.01.05	002	
R015-1780	54 0134	2815-0-680-0087	043.01.04	009	001
			043.01.06	028	002
R015-1780	54 0141	2990-0-680-0024	043.01.05	013	003
			043.01.05	016	
R015-1780	54 0142	2950-0-680-0007	043.01.04	008	001
R015-1780	54 0145	2990-0-680-0006	043.01.04	013	
			043.01.05	007	
R015-1780	54 0146	2990-0-680-0007	043.01.04	014	
			043.01.05	008	
R015-1780	54 0154	2990-0-680-0016	043.01.06	011	
R015-1780	54 0155	2990-0-680-0018	043.01.06	018	
R015-1780	57 0007	2540-0-999-8708	020.04.01	026	
			020.04.02	026	
R015-1780	57 0010	2540-0-999-8723	020.04.01	001	
			020.04.02	001	
R015-1780	57 0023	2540-0-999-8720	020.04.01	006	
			020.04.02	006	
R015-1780	57 0030	2540-0-999-8714	020.04.01	037	
			020.04.01	033	
			020.04.02	033	
			020.04.02	037	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70162	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1780	57 0039	2540-0-999-8718	020.04.01	013	
			020.04.02	013	
R015-1780	57 0041	2540-0-999-8721	020.04.01	005	
			020.04.02	005	
R015-1780	57 0122	2540-0-680-0012	020.04.02	062	
R015-1780	57 0124	2540-0-680-0007	020.04.02	058	
R015-1780	57 0126	2510-0-680-0530	020.04.02	059	
R015-1780	57 0128	2530-0-680-0267	020.04.02	069	
R015-1780	57 0129	2510-0-680-0531	020.04.02	065	
R015-1780	58 0026	5945-0-001-0006	190.05.13	021	
R015-1780	77 0002	2530-0-680-0089	130.02.24	023	
R015-1780	77 0010	5935-0-680-0015	190.04.10	001	
R015-1780	77 0031	2510-0-680-0532	190.04.10	002	
R015-1780 00	77 0002	5975-0-680-0001	190.04.12	009	
R015-1782	16 0010	2510-0-999-8686	160.04.01	012	
			160.04.02	012	
			160.06.05	031	
			190.05.03	011	
			190.05.15	012	
R015-1782	16 0011	2530-0-680-0251	190.05.15	001	003
R015-1782	16 0016	2510-0-680-0533	130.01.22	001	003
R015-1782	19 0024	2510-0-680-0534	160.01.05	028	002
R015-1782	19 0025	2510-0-680-0535	160.01.05	029	002
R015-1782	19 0040	2510-0-680-0255	160.01.04	010	
			160.01.05	010	
R015-1782	19 0041	2510-0-680-0256	160.01.04	011	
			160.01.05	011	
R015-1782	19 0044	2510-0-999-8684	160.04.10	001	
			160.04.11	001	
			160.04.12	001	
R015-1782	19 0045	2510-0-999-8685	160.04.10	002	
			160.04.11	002	
			160.04.12	002	
R015-1782	21 0026	2510-0-680-0319	160.02.01	003	
R015-1782	21 0027	2510-0-680-0318	160.02.01	004	
R015-1782	23 0026	2510-0-999-8683	150.03.12	003	
			160.04.10	013	
			160.04.11	013	
			173.02.14	003	
R015-1782	24 0059	2510-0-999-8687	160.04.01	007	
			160.04.02	007	
R015-1782	27 0036	2510-0-999-8562	160.06.05	027	
R015-1782	27 0037	2510-0-999-8560	160.06.05	028	
R015-1782	41 0007	2510-0-999-8665	160.08.01	001	
R015-1782	41 0009	2510-0-999-8681	160.08.01	008	
R015-1782	41 0011	2510-0-999-8680	160.08.01	009	
R015-1782	51 0002	2540-0-999-8673	160.05.01	002	001
			160.05.02	002	001
R015-1782	51 0003	2540-0-999-8672	160.05.01	013	
			160.05.02	013	
			160.05.03	013	
			160.05.04	013	
R015-1782	51 0012	2540-0-999-8663	160.05.01	034	
			160.05.02	034	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0163	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1782	51 0016	2540-0-999-8669	160.05.03	034	001
			160.05.04	034	
			160.05.01	022	
			160.05.02	022	
R015-1782	51 0019	2540-0-999-8661	160.05.01	010	001
			160.05.02	010	
			160.05.03	010	
			160.05.04	010	
R015-1782	51 0022	2540-0-999-8665	160.05.01	017	
			160.05.02	017	
			160.05.03	017	
			160.05.04	017	
R015-1782	51 0024	2540-0-999-8664	160.05.01	018	
			160.05.02	018	
			160.05.03	018	
			160.05.04	018	
R015-1782	51 0028	2540-0-999-8670	160.05.01	029	
			160.05.02	029	
			160.05.03	029	
			160.05.04	029	
R015-1782	51 0029	2540-0-999-8660	160.05.01	011	
			160.05.02	011	
			160.05.03	011	
			160.05.04	011	
R015-1782	51 0030	2540-0-999-8666	160.05.01	028	
			160.05.02	028	
			160.05.03	028	
			160.05.04	028	
R015-1782	51 0031	2540-0-999-8668	160.05.01	025	
			160.05.02	025	
			160.05.03	025	
			160.05.04	025	
R015-1782	51 0033	2540-0-999-8667	160.05.01	036	
			160.05.02	036	
R015-1782	64 0030	2540-0-999-8674	160.05.01	001	001
			160.05.02	001	001
R015-1782	72 0007	5935-0-680-0012	173.01.04	020	
			190.03.01	020	
R015-1790 00 31 0101		2520-0-999-1180	080.01.02	003	002
R015-1790 00 31 0105		2520-0-999-1179	080.01.01	003	002
R015-1790 00 32 0059		2520-0-999-8482	093.02.01	019	
			093.02.03	019	
R015-1790 00 33 0017		4730-0-999-9725	071.04.01	042	003
R015-1790 00 36 0011		2530-0-680-0106	130.00.01	002	004
			130.00.03	002	004
			130.01.05	001	003
R015-1790 00 41 0011		2530-0-999-7867	091.01.02	006	001
R015-1790 00 52 0737		2510-0-999-6891	110.01.10	018	
R015-1790 00 61 0019		2610-0-999-9639	140.01.01	008	
R015-1790 00 77 0059		5940-0-015-0024	190.04.11	018	
R015-1790 00 77 0061		5975-0-680-0002	190.04.12	008	001
R015-1790 00 86 0001		2510-0-999-6998	140.03.02	001	
R015-1791 00 21 0018		2520-0-999-6483	071.01.01	013	
R015-1791 00 31 0007		2520-0-999-1182	080.01.02	004	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293	Geral: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: 70164	Ausgabe: 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1791 00 36 0001	2530-0-015-0068	130.02.10	016	002
R015-1791 00 36 0012	2530-0-995-0201	130.00.02	009	
		130.02.17	001	
R015-1791 00 36 0049	2530-0-015-0171	130.01.11	026	002
R015-1791 00 36 0056	2530-0-680-0417	130.00.02	004	
		130.01.08	002	
R015-1791 00 36 0083	2530-0-015-0069	130.02.10	003	001
R015-1791 00 36 0107	2530-0-680-0418	130.01.11	002	
R015-1791 00 36 0110	2530-0-680-0419	130.02.10	031	
R015-1791 00 43 0703	2530-0-015-0072	121.03.02	009	
R015-1791 00 71 0036	5930-0-100-0550	130.02.27	025	
		190.03.04	001	
R015-1791 00 71 0039	2530-0-680-0420	190.04.09	002	
R015-1791 00 77 0002	2520-0-999-6429	190.04.12	005	
R015-1791 00 77 0007	2520-0-999-6430	190.04.11	021	
R015-1791 00 77 0022	5940-0-100-0009	190.04.11	005	
R015-1791 00 81 0040	2510-0-680-0464	190.03.02	006	
R015-1791 00 81 0049	6240-0-200-0081	190.03.02	004	
R015-1791 00 81 0051	6240-0-200-1065	190.03.02	013	
R015-1792 00 16 0010	2530-0-680-0421	190.05.02	011	
R015-1792 00 32 0036	2520-0-680-0160	093.02.01	041	
		093.02.03	041	
R015-1792 00 34 0004	2530-0-680-0248	130.03.07	001	002
R015-1792 00 34 0005	2530-0-680-0247	130.03.05	001	
R015-1792 00 34 0078	5320-0-733-8202	130.03.01	020	
		130.03.03	032	
R015-1792 00 34 0081		130.03.03	029	
R015-1792 00 34 0084		130.03.03	031	
R015-1792 00 34 0094		130.03.03	052	
R015-1792 00 34 0601		130.03.03	026	
R015-1792 00 34 0602		130.03.03	027	
R015-1792 00 34 0708		130.03.03	050	
R015-1792 00 34 0801		130.03.03	051	
R015-1792 00 36 0185	2530-0-680-0422	130.02.10	002	
R015-1792 00 36 0191	2530-0-015-0104	130.00.02	011	
		130.02.10	001	
R015-1792 00 36 2305	2530-0-999-6473	130.00.01	003	002
		130.01.09	001	
		130.01.10	001	
R015-1792 00 41 0031	2530-0-680-0423	091.03.01	011	
		121.02.01	018	
		121.02.02	022	
R015-1792 00 42 0040	2530-0-999-6422	091.03.01	030	
R015-1792 00 42 0041	2530-0-999-6422	091.03.01	029	
R015-1792 00 42 0042	2530-0-999-6422	091.03.01	028	
R015-1792 00 44 0008		130.03.01	033	
R015-1792 00 44 0016	2530-0-015-0141	130.03.01	027	
		130.03.03	007	
R015-1792 00 44 0051		130.03.01	019	
R015-1792 00 44 0601		130.03.01	017	
R015-1792 00 44 0707		130.03.01	031	
R015-1792 00 44 0803		130.03.01	032	
R015-1803 90 02 3010	2510-0-999-8216	150.05.05	003	
		173.02.16	029	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite T0165	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1814 00 09 0710		2920-0-999-9287	190.01.06	019	
R015-1814 00 09 0728		2920-0-999-9272	190.01.06	030	
R015-1814 00 09 0730		2920-0-999-8918	190.01.06	026	
R015-1814 00 09 0733		2920-0-999-9245	190.01.06	020	003
R015-1814 00 09 0734		2920-0-999-9244	190.01.06	020	001
R015-1814 00 09 0735		2920-0-999-9243	190.01.06	020	002
R015-1814 00 09 0736		2920-0-999-9213	190.01.06	038	
R015-1814 00 09 0737		2920-0-999-9211	190.01.06	043	
R015-1880 18 0007		2530-0-680-0113	130.02.18	010	
			130.02.19	010	
			130.02.20	008	
			130.02.21	008	
R015-1880 18 0012		2530-0-999-6159	130.00.01	013	002
			130.00.02	015	002
			130.00.02	016	002
			130.00.03	013	002
			130.02.04	001	
			130.02.18	001	
			130.02.19	001	
			130.02.20	001	
			130.02.21	001	
			130.02.22	001	
			130.02.23	001	
R015-1880 18 0013		2530-0-680-0111	130.02.18	014	
			130.02.20	009	
R015-1880 27 0004		2530-0-680-0115	072.04.03	017	
R015-1880 27 0012		2530-0-680-0425	130.02.02	041	
R015-1880 28 0030		2530-0-680-0426	072.03.02	012	
			072.03.03	012	
R015-1880 35 0058		2530-0-680-0427	130.01.11	018	
R015-1880 35 0059		2530-0-680-0428	130.01.11	022	
R015-1880 36 0005		2520-0-999-8178	130.02.25	011	
R015-1880 36 0056		2530-0-680-0144	130.01.12	018	
R015-1880 36 0083		2530-0-680-0095	130.02.24	041	
R015-1880 36 0096		2530-0-680-0265	130.02.24	055	
			130.02.24	031	
R015-1880 36 0160		2530-0-999-2700	130.00.01	004	003
			130.00.03	004	003
			130.01.14	001	
R015-1880 36 0161		2530-0-999-6448	130.01.14	014	
R015-1880 36 0169		4730-0-680-0012	130.01.10	005	
			130.01.12	005	
R015-1880 36 0176		4730-0-680-0011	130.01.18	002	
			130.02.11	011	
R015-1880 43 0707		5310-0-935-0107	121.03.01	005	
R015-1880 43 0712		5305-0-999-9045	121.03.01	004	
R015-1880 55 0006		2910-0-999-5019	020.01.01	019	
			020.01.02	019	
			020.01.03	019	
R015-1880 58 0013		2910-0-680-0301	020.01.04	014	
			020.01.05	014	
			020.01.06	014	
			020.01.07	014	
R015-1880 71 0006		2910-0-999-9628	020.01.01	014	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEVR LKW 680/M3	Seite T0166	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
			020.01.02	014	
			020.01.03	014	
R015-1880	77 0005	5940-0-015-0037	190.04.11	008	
R015-1880	77 0022	5940-0-851-0296	190.04.11	012	
R015-1880 K	36 0023	9905-0-680-0003	130.02.15	032	
			130.02.17	005	
R015-1880 K	36 0024	9905-0-680-0004	130.02.15	033	
			130.02.17	006	
R015-1890	00 19 0701	2940-0-998-0017	041.02.05	002	
R015-1890	00 21 0011	2520-0-999-6483	071.01.01	013	003
R015-1890	00 24 0047	2520-0-999-7830	071.04.01	008	
R015-1890	00 25 0001	2530-0-999-7815	072.01.01	031	002
R015-1890	00 29 0003	2520-0-680-0096	071.03.02	030	
R015-1890	00 29 0005	2520-0-680-0095	071.03.02	015	
R015-1890	00 29 0020	2520-0-680-0071	071.03.01	050	
R015-1890	00 29 0021	2520-0-999-7779	072.03.01	002	002
R015-1890	00 29 0023	2520-0-680-0091	071.03.02	002	
R015-1890	00 29 0024	2520-0-680-0084	071.03.01	010	002
R015-1890	00 29 0025	2520-0-680-0084	071.03.01	010	003
R015-1890	00 29 0035	2520-0-680-0072	071.03.01	048	
R015-1890	00 29 0038	2520-0-999-7779	072.03.01	002	003
R015-1890	00 29 0046	2520-0-680-0092	071.03.02	009	
R015-1890	00 29 0047	2520-0-680-0090	071.03.02	001	
R015-1890	00 31 0103	2520-0-999-1176	080.01.01	001	002
			080.01.02	001	002
R015-1890	00 32 0008	2520-0-999-7473	093.02.03	025	
R015-1890	00 32 0009	2520-0-999-8565	093.02.03	001	
R015-1890	00 32 0013	2520-0-015-0183	093.02.03	036	
R015-1890	00 32 0014	2520-0-015-0184	093.02.03	037	001
R015-1890	00 32 0015	2520-0-015-0185	093.02.03	037	002
R015-1890	00 32 0016	2520-0-015-0186	093.02.03	037	003
R015-1890	00 32 0017	2520-0-999-1215	093.02.03	039	
R015-1890	00 32 0018	2520-0-999-7472	093.02.03	042	
R015-1890	00 32 0020	2520-0-015-0187	093.02.03	040	
R015-1890	00 32 0021	2520-0-015-0188	093.02.03	038	
R015-1890	00 32 0022	2520-0-999-7475	093.02.01	010	
			093.02.03	010	
R015-1890	00 34 0065	2530-0-999-6162	130.03.03	037	
R015-1890	00 36 0110	2530-0-680-0255	130.02.09	020	
			130.02.27	001	
R015-1890	00 36 0702	2530-0-680-0429	130.02.27	011	
R015-1890	00 36 0703	2530-0-680-0430	130.02.27	005	
R015-1890	00 36 0704	2530-0-680-0431	130.02.27	020	
R015-1890	00 36 0705	2530-0-680-0432	130.02.27	017	
R015-1890	00 36 0706	5330-0-760-0021	130.02.27	014	
R015-1890	00 36 0707	2530-0-680-0433	130.02.27	012	
R015-1890	00 36 0708	2530-0-680-0434	130.02.27	013	
R015-1890	00 52 0005	2510-0-680-0101	110.01.06	015	
R015-1890	00 71 0001	5935-0-680-0008	190.02.03	001	
R015-1890	00 71 0004	2530-0-680-0435	190.02.03	002	
R015-1890	00 77 0088	2540-0-680-0077	190.02.03	005	
R015-1890	00 94 0021	2510-0-680-0026	150.03.10	001	
R015-1891	00 77 0309	5940-0-015-0040	190.04.12	005	002
R015-1891	00 94 0027	2510-0-680-0538	150.03.10	003	

VersNr.d.Bl: 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0167	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1892 00 36 0003	2530-0-680-0254	130.00.01	004	004	
		130.00.02	003	002	
		130.00.03	004	004	
		130.01.15	001		
		130.01.16	001		
R015-1900 00 73 0016	2990-0-680-0009	043.01.05	013	002	
R015-1900 00 73 0033	2530-0-999-2896	130.02.07	006	003	
R015-1900 00 81 0044	R-ST379/1	061.02.02	067		
R015-1900 00 81 0930	8135-0-010-0010	020.02.05	011	001	
		020.02.06	013		
		020.02.07	013	001	
		190.05.01	007		
R015-1900 00 81 0933	8135-0-010-0008	020.02.05	011	002	
		020.02.06	014		
		020.02.07	013	002	
R015-1900 00 99 0566	5340-0-725-7136	190.04.13	032		
R015-1900 00 99 0568	5340-0-725-7137	190.04.13	031		
R015-1900 02 23 0910	2510-0-680-0539	160.07.05	006		
R015-1900 03 05 9214	5330-0-760-0924	210.01.01	007		
R015-1900 03 05 9233	5330-0-760-0934	130.01.05	004		
R015-1900 03 05 9252	5330-0-760-0958	010.05.01	006		
		020.01.04	002		
		020.01.05	002		
		020.01.06	002		
		020.01.07	002		
R015-1900 03 06 9303	5330-0-715-1261	010.00.03	025		
		010.00.05	008		
		010.05.02	054		
R015-1900 03 06 9304	5330-0-715-1267	010.00.03	024		
R015-1900 03 07 0044	5330-0-999-8262	091.03.01	026		
R015-1900 03 07 0063	5330-0-008-1016	071.03.01	016		
		072.03.01	080		
R015-1900 03 07 0075	5330-0-376-0058	031.01.01	006		
R015-1900 03 07 4306	5330-0-100-0088	010.01.05	014		
		010.04.01	010		
		010.04.02	011		
R015-1900 03 07 4314	2520-0-999-7765	061.02.03	005		
R015-1900 03 07 4335	2530-0-999-7658	091.01.02	018		
		091.03.01	009		
R015-1900 03 07 4344	5330-0-008-0001	093.02.02	017	002	
R015-1900 03 07 4347	5330-0-001-0026	072.01.01	019		
		093.02.01	017		
		093.02.03	017		
		071.01.01	012		
		071.03.02	041		
R015-1900 03 07 4348	5330-0-001-0024	072.01.01	020		
		091.02.01	023		
R015-1900 03 07 4376	5330-0-000-0074	010.01.05	010	002	
R015-1900 03 07 4384	5330-0-100-1085	093.03.01	018	002	
		093.03.02	018	002	
R015-1900 03 07 4444	5330-0-008-0002	093.02.02	017	001	
R015-1900 03 07 4476	5330-0-001-0027	010.01.04	005	002	
R015-1900 03 07 4478	5330-0-000-0075	010.01.05	010	001	
R015-1900 03 07 4484	5330-0-100-1085	093.03.01	018	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70168	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 07 8340	5330-0-008-0391	093.03.02	018	001
R015-1900 03 07 8831	5330-0-000-0074	071.03.02	008	
R015-1900 03 07 8848	5330-0-008-1311	010.01.05	010	003
R015-1900 03 07 8871	5330-0-008-0794	110.01.07	019	
R015-1900 03 09 0006	5330-0-760-0021	010.01.04	005	001
R015-1900 03 09 3221	5330-0-760-0004	031.01.03	027	
R015-1900 03 09 8002	5306-0-143-4207	072.03.01	044	
R015-1900 03 09 8006	5330-0-760-0006	020.01.09	009	
R015-1900 03 09 8008	5330-0-760-0009	010.05.03	007	
		010.04.02	013	
		020.01.10	006	
		020.01.13	010	
		020.01.14	010	
		020.01.15	10	
		020.01.16	009	
		020.02.19	013	
		020.02.20	004	
		020.02.21	016	
R015-1900 03 09 8009	5330-0-760-0012	010.01.06	017	
R015-1900 03 09 8010	5330-0-760-0013	010.01.04	011	
		010.04.04	036	
		010.04.05	021	
		010.05.03	009	
		010.05.04	004	
		010.05.05	009	
		020.01.01	005	
		020.01.02	005	
		020.01.03	005	
		020.01.04	005	
		020.01.05	005	
		020.01.06	005	
		020.01.07	005	
		020.01.09	011	
		020.02.16	005	
		041.01.03	003	
		042.02.01	022	
		091.03.01	041	
		130.02.22	012	
R015-1900 03 09 8011	5330-0-760-0016	010.02.01	012	
		031.01.03	016	
		061.02.04	005	
R015-1900 03 09 8012	5330-0-760-0017	010.05.03	004	
		010.05.07	022	
		020.02.15	004	
		020.02.16	003	
		071.03.01	049	
		071.03.03	032	
		071.03.04	003	
		071.03.04	003	
		071.03.05	006	
		071.03.06	003	
		071.03.06	013	
		072.03.02	003	
		072.03.03	003	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0169	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 09 8014	5330-0-760-0021	072.03.04	006	
		072.04.03	003	
		072.04.04	002	
		091.01.01	012	
		093.01.01	015	
		093.01.02	016	
		093.04.05	013	
		093.04.06	002	
		093.04.07	002	
		093.04.08	002	
		130.01.02	016	
		130.01.03	012	
		130.01.13	007	
		130.01.14	003	
		130.02.04	009	
		130.02.15	027	
		130.02.16	026	
		130.02.18	003	
		130.02.19	003	
		130.02.20	003	
		130.02.21	003	
		130.02.22	002	
		130.02.23	002	
R015-1900 03 09 8015	5330-0-760-0022	010.05.06	013	
		020.01.09	018	
		020.01.11	011	
		020.01.12	005	
		020.01.13	004	
		020.01.14	006	
		020.01.15	004	
		042.02.01	018	
		061.02.05	006	
		130.02.25	014	
		010.05.04	008	
		020.01.16	005	
R015-1900 03 09 8016	5330-0-760-0024	020.01.17	005	
		061.02.01	030	
		061.02.02	030	
		130.01.17	008	
		130.02.07	017	
		130.02.08	020	
		130.02.09	008	
		130.02.10	009	
		130.02.13	005	
		130.02.17	017	
R015-1900 03 09 8020	5330-0-760-0028	072.03.01	017	
		121.04.01	018	
		130.01.11	014	
		130.01.16	006	
		130.02.03	009	
		010.01.05	020	
		020.01.01	013	
		020.01.02	013	
		020.01.03	013	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293	Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0170	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 09 8026	5330-0-760-0034	020.01.04	013	
		020.01.05	013	
		020.01.06	013	
		020.01.07	013	
		020.01.11	013	
		020.01.12	014	
		071.03.01	018	
		071.03.01	062	
		071.03.02	025	
		072.01.01	041	
		072.03.01	039	
		093.04.03	021	
		093.04.04	022	
		121.04.01	022	
		010.05.06	010	
		061.02.04	003	
		072.01.01	030	
		093.01.01	013	
		130.01.01	004	
		130.01.02	004	
		130.01.03	001	
		130.01.03	021	
		130.01.06	008	
		130.01.07	012	
		130.01.09	003	
		130.01.10	004	
		130.01.11	017	
		130.01.12	004	
		130.01.15	007	
		130.01.16	008	
		130.01.18	003	
		130.02.07	005	
		130.02.08	005	
130.02.09	005			
130.02.11	012			
130.02.12	004			
130.02.14	005			
130.02.15	020			
130.02.16	019			
R015-1900 03 09 8031	5330-0-760-0042	010.05.02	025	
		010.05.05	017	
		010.05.07	014	
		042.02.01	010	
R015-1900 03 09 8040 R015-1900 03 09 8050 R015-1900 03 09 8086 R015-1900 03 09 8130 R015-1900 03 09 8138	5330-0-760-0050 5330-0-760-1257 5330-0-760-0048 5330-0-760-0248 5330-0-760-0257	121.04.01	014	
		130.01.19	010	
		071.04.01	043	
		010.05.07	020	
		130.02.20	012	
		020.01.01	002	
		020.01.02	002	
		020.01.03	002	
		071.01.01	004	
		071.04.01	043	
		072.01.01	016	
				001
				002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70171	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
		091.01.01	008	
		093.01.01	011	
		093.01.02	014	
		093.02.02	052	
R015-1900 03 12 0012	2530-0-680-0437	190.04.12	012	
R015-1900 03 12 4563	2510-0-680-0172	160.03.02	003	
		160.03.03	003	
R015-1900 03 12 7770	9320-0-680-0004	160.02.13	010	
R015-1900 03 12 9006	2920-0-999-9866	071.03.03	036	
		072.03.01	040	
		093.04.01	019	
		093.04.02	020	
		173.02.11	007	
		173.02.12	006	
		173.02.13	006	
		190.04.12	011	
		190.05.14	006	
R015-1900 03 12 9008	2920-0-999-9513	210.01.02	012	
R015-1900 03 12 9010	2920-0-999-9867	020.01.05	036	
		190.04.12	004	
R015-1900 03 12 9012	2540-0-680-0017	020.04.02	052	
R015-1900 03 12 9014	2540-0-680-0066	210.01.01	020	
		210.01.01	012	
R015-1900 03 12 9045	2520-0-015-0468	130.02.24	051	
		190.05.15	013	
R015-1900 03 12 9430	9320-0-680-0001	160.06.04	015	
R015-1900 03 12 9804	9320-0-999-9994	031.03.02	002	
R015-1900 03 12 9992	2510-0-999-8634	160.02.05	014	
		160.02.05	013	
		160.02.06	020	
R015-1900 03 13 0048	2510-0-680-0146	160.07.10	001	
		160.07.11	001	
R015-1900 03 14 2287	3030-0-775-3011	010.07.01	002	001
R015-1900 03 14 2300	3030-0-775-3019	010.07.01	002	002
R015-1900 03 14 2504	3030-0-775-3320	010.07.01	001	001
R015-1900 03 14 2516	3030-0-775-3906	010.07.01	001	002
R015-1900 03 15 9502	9320-0-999-9992	160.02.05	020	
R015-1900 03 16 9016	4720-0-100-0136	020.01.13	008	
		020.01.14	008	
		020.01.15	008	
		020.01.16	008	
		020.02.12	021	
		020.02.13	021	
		020.02.14	017	
R015-1900 03 16 9073	4720-0-680-0001	031.02.01	019	
R015-1900 03 16 9088	4720-0-480-0032	160.02.03	008	
		160.02.04	008	
R015-1900 03 16 9107	4720-0-015-0001	031.01.03	022	
R015-1900 03 16 9113	4720-0-015-0101	130.01.01	013	
		130.01.02	006	
		130.01.03	013	
		130.01.04	001	
R015-1900 03 16 9124	4720-0-480-0001	130.02.24	024	
R015-1900 03 16 9340	4720-0-999-8056	042.02.01	011	

VerfNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70172	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VerfNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 16 9626	2530-0-680-0438	210.01.01	015	
		210.01.01	016	
R015-1900 03 16 9627	4720-0-999-8060	210.01.01	013	
		210.01.01	014	
R015-1900 03 16 9635	4720-0-480-0040	031.01.03	020	
R015-1900 03 16 9636	4720-0-734-1114	031.01.03	013	
		041.01.02	008	
R015-1900 03 16 9639	4720-0-480-0924	041.01.04	009	
R015-1900 03 17 0065	2540-0-015-0226	190.05.11	019	
		190.05.13	030	
R015-1900 03 17 0459	2510-0-680-0133	160.03.01	003	
R015-1900 03 17 1356	5940-0-015-0061	190.04.12	007	002
R015-1900 03 17 1390	5940-0-015-0064	130.02.24	028	001
R015-1900 03 17 1393	5940-0-015-0065	130.02.24	028	002
R015-1900 03 17 1697	5940-0-015-0063	190.04.12	007	001
R015-1900 03 17 9019	2510-0-680-0540	160.07.05	007	
		160.07.08	010	
R015-1900 03 17 9022	2510-0-680-0133	160.03.04	004	
R015-1900 03 17 9026	9320-0-680-0002	160.04.05	002	
		173.01.04	015	
		190.03.01	015	
R015-1900 03 17 9045	9320-0-015-0009	130.02.24	026	
R015-1900 03 17 9425	2540-0-015-0230	160.02.03	024	002
		160.02.03	024	001
R015-1900 03 17 9781	4710-0-743-2402	041.02.03	022	
		130.01.17	004	
		130.02.17	014	
R015-1900 03 17 9782	4710-0-743-2401	071.03.05	010	
		072.03.04	010	
		072.04.04	005	
		093.04.07	005	
		093.04.08	005	
		130.01.08	009	
		130.01.16	009	
		130.01.18	010	002
		130.01.18	010	001
		130.02.03	010	
		130.02.04	002	
		130.02.12	001	
		130.02.13	006	
		130.02.17	027	
		130.02.21	009	002
		130.02.22	005	
		130.02.23	005	
R015-1900 03 17 9785	4710-0-743-2406	130.01.11	003	
		130.02.17	008	
R015-1900 03 17 9913	2510-0-680-0205	160.07.03	002	
R015-1900 03 17 9917	2510-0-680-0541	160.04.08	035	
R015-1900 03 17 9935	2510-0-680-0542	130.02.24	052	
R015-1900 03 17 9994	2530-0-680-0439	041.02.01	006	
		041.02.02	006	
R015-1900 03 31 1015	3110-0-625-2007	010.04.03	002	
R015-1900 03 31 1021	3110-0-625-2011	071.03.02	005	
		072.03.01	007	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0173	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1900 03 31 1027		3110-0-625-2013	072.02.01	019	
R015-1900 03 31 1202		3110-0-625-9003	190.01.04	006	
R015-1900 03 31 1217		3110-0-625-2156	031.03.01	015	
R015-1900 03 31 1250		3110-0-625-9009	031.01.01	008	
R015-1900 03 31 1315		3110-0-625-2206	121.02.02	032	
R015-1900 03 31 1409		3110-0-625-1004	010.05.02	036	
R015-1900 03 31 1415		3110-0-625-1007	010.04.01	006	
R015-1900 03 31 1460		3110-0-625-1252	031.03.01	013	
R015-1900 03 31 1510		3110-0-625-1077	010.04.02	006	
R015-1900 03 31 1529		3110-0-625-1309	071.02.01	002	
			072.02.01	002	
R015-1900 03 31 1609		3110-0-625-1250	031.03.01	025	
R015-1900 03 31 5124		3110-0-711-0048	091.01.02	013	
R015-1900 03 31 8444		3110-0-480-0176	061.02.03	008	
R015-1900 03 32 0094		3110-0-541-0386	010.04.02	004	
R015-1900 03 32 0100		3110-0-541-2541	072.02.01	013	
R015-1900 03 32 1541		3110-0-541-0611	093.02.02	042	
R015-1900 03 32 2425		3110-0-541-0698	093.02.01	009	
			093.02.03	009	
R015-1900 03 32 2428		3110-0-541-2257	071.02.01	042	
			093.02.02	036	
			093.02.02	026	
R015-1900 03 32 3315		3110-0-541-0386	010.04.01	004	
R015-1900 03 32 3418		3110-0-541-0637	071.03.01	024	
R015-1900 03 32 3427		3110-0-541-0640	072.02.01	008	
R015-1900 03 32 6045		3110-0-720-0013	091.02.01	009	
R015-1900 03 32 6058		3110-0-720-0015	093.02.01	045	
			093.02.03	045	
R015-1900 03 32 6064		3110-0-720-0014	091.03.01	036	
			093.03.01	023	
			093.03.02	023	
R015-1900 03 32 6065		3110-0-720-0016	093.03.01	021	
			093.03.02	021	
R015-1900 03 32 6131		3110-0-720-0095	072.02.01	026	
			093.02.02	010	
			110.01.07	016	
R015-1900 03 32 6138		3110-0-720-0096	093.02.02	062	
R015-1900 03 32 6162		3110-0-720-0100	091.03.01	027	
R015-1900 03 32 6231		3110-0-720-0201	072.02.01	036	
			110.01.07	017	
R015-1900 03 32 6325		3110-0-720-0049	091.02.01	020	
R015-1900 03 32 6333		3110-0-720-0052	093.02.01	011	
			093.02.03	011	
R015-1900 03 32 6537		3110-0-720-0117	093.02.01	027	
			093.02.03	027	
R015-1900 03 33 0033		3110-0-540-1014	190.01.06	029	
R015-1900 03 33 0183		3110-0-540-1236	071.03.01	045	
			071.04.01	040	
			071.04.02	007	
			072.03.01	015	
			072.04.01	009	
R015-1900 03 33 0222		3110-0-540-1241	071.04.02	005	
			072.03.05	012	
R015-1900 03 43 9057		6140-0-100-0080	190.02.01	001	003

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYA LKW 580/M3	Seite T0174	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 43 9063	6140-0-100-0080	190.02.01	001	004
R015-1900 03 43 9148	6140-0-100-0080	190.02.01	001	002
R015-1900 03 45 0037	6240-0-200-2450	190.02.01	001	001
		190.05.02	010	
		190.05.03	010	001
		190.05.04	011	002
		190.05.05	006	002
		190.05.06	006	002
		190.05.08	006	002
		190.05.10	018	002
		190.05.10	018	001
		190.05.11	022	
		190.05.12	018	
R015-1900 03 45 2248	6240-0-200-0094	190.05.06	006	001
R015-1900 03 45 2408	6240-0-200-0078	190.03.01	011	001
R015-1900 03 45 2414	6240-0-200-0124	173.01.04	011	003
		190.03.01	011	003
R015-1900 03 45 2416	6240-0-200-0091	190.05.01	004	002
		190.05.07	003	
		190.05.10	021	001
		190.05.10	021	002
		190.05.11	025	
		190.05.12	021	
R015-1900 03 45 2418	6240-0-200-0091	173.01.04	012	002
		190.03.01	012	002
		190.05.10	017	
		190.05.11	017	
		190.05.12	017	
		190.05.14	005	
R015-1900 03 45 2421	6240-0-200-0094	190.05.03	010	002
		190.05.04	011	001
		190.05.05	006	001
		190.05.08	006	001
		190.05.09	017	
R015-1900 03 45 2423	6240-0-200-0081	190.05.04	011	003
		190.05.09	025	
R015-1900 03 45 2425	6240-0-200-0093	173.01.04	012	001
		190.03.01	012	001
R015-1900 03 45 2433	6240-0-200-0086	173.01.04	019	
		190.03.01	019	
		190.03.02	003	
R015-1900 03 45 2457	6240-0-200-0087	190.05.17	002	002
R015-1900 03 45 2472	6240-0-200-0087	190.05.17	002	001
R015-1900 03 45 2480	6240-0-200-0124	190.03.01	011	002
R015-1900 03 47 9830	5995-0-680-0042	173.02.09	019	
		173.02.10	019	
		173.02.11	014	
		173.02.12	013	
		173.02.13	013	
R015-1900 03 48 9208	5970-0-200-0382	190.04.12	006	013
R015-1900 03 48 9209	5970-0-200-0001	190.04.12	006	015
R015-1900 03 48 9215	5970-0-200-0004	190.04.12	006	008
R015-1900 03 48 9218	5970-0-200-0002	190.04.12	006	018
R015-1900 03 48 9219	5970-0-200-0055	190.04.12	006	010

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0175	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1900 03 48 9225		5970-0-200-0382	190.04.12	006	011
R015-1900 03 48 9230		5970-0-200-0056	190.04.12	006	014
R015-1900 03 48 9234		5970-0-200-0003	190.04.12	006	002
R015-1900 03 48 9238		5970-0-200-0058	190.04.12	006	009
R015-1900 03 48 9240		5970-0-200-0016	190.04.12	006	007
R015-1900 03 48 9242		5970-0-200-0016	190.04.12	006	019
R015-1900 03 48 9245		5970-0-200-0059	190.04.12	006	006
R015-1900 03 48 9246		5970-0-200-0031	190.04.12	006	012
R015-1900 03 48 9255		5970-0-200-0013	190.04.12	006	016
R015-1900 03 48 9257		5970-0-200-0007	190.04.12	006	005
R015-1900 03 48 9272		5970-0-200-0019	190.04.12	006	017
R015-1900 03 48 9278		5970-0-200-0020	190.04.12	006	003
R015-1900 03 48 9285		5970-0-200-0008	190.04.12	006	004
R015-1900 03 48 9292		5970-0-200-0474	121.04.02	011	
R015-1900 03 49 1258		5920-0-852-0500	190.05.13	009	002
R015-1900 03 49 9650		5940-0-001-0088	190.04.11	009	
R015-1900 03 49 9661		5940-0-851-0284	190.04.11	027	
R015-1900 03 49 9668		5940-0-851-0285	190.04.11	025	
R015-1900 03 49 9669		5940-0-888-0610	190.04.11	028	
R015-1900 03 49 9671		5940-0-888-0806	190.04.11	024	
R015-1900 03 49 9673		5940-0-888-1010	190.04.11	029	
R015-1900 03 49 9680		5940-0-015-0046	190.04.11	034	
R015-1900 03 49 9682		5940-0-300-0059	190.04.11	035	
R015-1900 03 49 9693		5940-0-015-0049	190.04.11	006	
R015-1900 03 49 9730		5935-0-100-0260	190.04.09	001	
R015-1900 03 49 9733		5935-0-100-0262	190.05.09	001	
			190.05.10	008	
			190.05.11	008	
			190.05.12	008	
R015-1900 03 49 9736		5940-0-851-0290	190.04.11	010	
R015-1900 03 49 9746		5935-0-100-0641	190.04.11	011	
R015-1900 03 49 9774		5920-0-100-0147	190.05.13	009	001
R015-1900 03 49 9807		5340-0-725-7135	130.02.24	013	002
R015-1900 03 55 9050		4730-0-235-3001	071.03.04	012	
			071.03.06	007	
			130.01.13	008	
			130.01.14	007	
			130.01.18	005	
			130.02.11	010	001
			130.02.11	010	002
			130.02.18	006	
			130.02.19	006	
			130.02.20	006	
			130.02.21	006	
R015-1900 03 55 9090		2530-0-015-0204	130.00.02	005	002
			130.01.11	001	
R015-1900 03 55 9110		2530-0-999-6447	130.00.01	003	003
			130.00.03	003	002
			130.01.12	001	
R015-1900 03 55 9313		4730-0-235-3093	072.04.03	015	001
			130.01.14	005	001
			130.02.18	007	001
			130.02.19	007	001
R015-1900 03 55 9318		5330-0-999-8232	130.01.05	008	

VersNr.d BI 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0176	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 55 9320	4730-0-235-3075	130.02.21	014	
R015-1900 03 55 9385	4730-0-743-1301	130.01.08	005	
		130.01.10	002	
		130.01.12	002	
		130.02.15	021	
		130.02.16	020	
R015-1900 03 55 9459	4730-0-235-3151	071.03.05	009	
		072.03.04	009	
R015-1900 03 55 9461	4730-0-480-0008	130.01.09	002	
R015-1900 03 55 9462	4730-0-390-2071	071.03.04	007	
		071.03.05	002	
		072.03.02	007	
		072.03.03	007	
		072.03.04	002	
		072.04.03	010	
		072.04.04	006	
		093.04.05	006	
		093.04.06	010	
		093.04.08	009	
		130.01.14	017	
		130.02.13	001	
		130.02.17	028	
R015-1900 03 55 9482	4730-0-390-8060	072.04.04	010	
		093.04.08	008	
		130.01.18	014	002
		130.01.18	014	001
		130.02.03	003	
		130.02.04	006	
		130.02.22	008	
		130.02.23	008	
R015-1900 03 55 9488	4730-0-390-1007	010.05.04	011	
R015-1900 03 55 9490	4730-0-390-1108	130.01.08	008	
		130.02.17	007	
R015-1900 03 55 9497	4730-0-235-3093	072.04.03	015	002
		130.01.14	005	002
		130.02.18	007	002
		130.02.19	007	002
R015-1900 03 55 9507	4730-0-387-0002	130.00.05	001	
R015-1900 03 55 9508	4730-0-387-0021	072.04.03	015	003
		130.01.14	010	002
		130.02.18	004	002
		130.02.19	004	002
R015-1900 03 55 9509	4730-0-387-0012	130.00.04	002	
		130.00.05	003	
		130.02.17	018	
R015-1900 03 55 9510	4730-0-387-0017	010.05.07	017	
R015-1900 03 55 9514	4730-0-387-0014	130.00.04	004	
		130.00.05	005	
		130.01.11	013	
		130.02.17	021	
R015-1900 03 55 9516	4730-0-387-0011	071.03.04	004	
		071.03.05	003	
		071.03.06	004	
		072.03.02	004	

VersNr d B: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0177	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE							
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr			
1	2	3	4	5			
R015-1900 03 55 9518	4730-0-387-0013	072.03.03	004				
		072.03.04	003				
		072.04.03	004				
		072.04.04	007				
		093.04.05	003				
		093.04.06	004				
		093.04.07	006				
		093.04.08	006				
		130.00.04	001				
		130.00.05	002				
		130.01.01	001				
		130.01.02	019				
		130.01.03	017				
		130.01.08	010				
		130.01.10	010				
		130.01.12	010				
		130.01.13	005				
		130.01.14	010				
		130.01.15	009				
		130.01.16	010				
		130.01.18	011	001			
		130.01.18	011	002			
		130.02.03	004				
		130.02.04	003				
		130.02.12	002				
		130.02.13	007				
		130.02.17	029				
		130.02.18	004	001			
		130.02.19	004	001			
		130.02.20	004				
		130.02.21	004				
		130.02.22	006				
		130.02.23	006				
		130.00.04	003				
		130.00.05	004				
		130.02.15	034				
		130.02.16	030				
		R015-1900 03 55 9520	4730-0-387-2001	130.00.04	005		
				130.01.01	007		
				130.01.02	008		
				130.01.03	006		
				130.01.04	009		
				130.01.05	005		
130.01.06	003						
130.01.07	004						
130.01.10	006						
130.01.12	006						
R015-1900 03 55 9538	4730-0-386-7001	130.02.08	032				
		130.02.14	010				
		130.02.15	015				
		130.02.16	014				
		130.00.04	011				
		130.01.01	009				
		130.01.02	010				

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0178	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Qder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 55 9539	5330-0-999-8232	130.01.03	008	
		130.01.04	011	
		130.01.05	007	
		130.01.06	005	
		130.01.07	006	
		130.01.10	008	
		130.01.12	008	
		130.02.07	036	
		130.02.08	034	
		130.02.14	012	
		130.02.15	017	
		130.02.16	016	
		130.00.04	012	
		130.01.01	010	
		130.01.02	011	
		130.01.03	009	
		130.01.04	012	
		130.01.06	006	
		130.01.07	007	
		130.01.10	009	
		130.01.12	009	
		130.02.07	037	
		130.02.08	035	
		130.02.14	013	
		130.02.15	018	
		130.02.16	017	
R015-1900 03 55 9547	5310-0-743-0505	130.01.02	013	
		130.01.03	005	
		130.01.04	005	
		130.01.08	004	
		130.01.10	003	
		130.01.12	003	
		130.02.07	031	
		130.02.08	036	
		130.02.15	022	
		130.02.16	021	
		130.00.05	006	
		130.00.04	007	
R015-1900 03 55 9556 R015-1900 03 55 9558	4730-0-386-1001 4730-0-386-1052	130.00.05	008	
		130.02.17	019	
R015-1900 03 55 9561	4730-0-386-1005	071.03.04	005	
		071.03.05	004	
		071.03.06	005	
		072.03.02	005	
		072.03.03	005	
		072.03.04	004	
		072.04.03	005	
		072.04.04	008	
		093.04.05	004	
		093.04.06	005	
		093.04.07	007	
		093.04.08	007	
		130.00.04	006	
		130.00.05	007	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: T0179	Ausgabe: 0494				
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr					
1	2	3	4	5					
R015-1900 03 55 9562	4730-0-386-1035	130.01.01	016	001 002					
		130.01.02	020						
		130.01.03	018						
		130.01.08	011						
		130.01.10	011						
		130.01.12	011						
		130.01.13	006						
		130.01.14	011						
		130.01.15	010						
		130.01.16	011						
		130.01.18	012						
		130.01.18	012						
		130.02.03	005						
		130.02.04	004						
		130.02.12	003						
		130.02.13	008						
		130.02.17	030						
		130.02.18	005						
		130.02.19	005						
		130.02.20	005						
		130.02.21	005						
		130.02.22	007						
		130.02.23	007						
		130.00.04	010						
		130.01.01	008						
		130.01.02	009						
		130.01.03	007						
		130.01.04	010						
		130.01.05	006						
		130.01.06	004						
		130.01.07	005						
		130.01.10	007						
		130.01.12	007						
		130.02.07	035						
		130.02.08	033						
		130.02.14	011						
		130.02.15	016						
		130.02.16	015						
		R015-1900 03 55 9563	4730-0-386-1054			130.00.04	009		
		R015-1900 03 55 9564	4730-0-386-1053			130.01.11	028		
						130.00.04	008		
						130.00.05	009		
		R015-1900 03 55 9567	4730-0-386-1057			130.02.15	035		
						130.02.16	031		
		R015-1900 03 55 9569	4730-0-235-3015			010.05.07	016		
						072.04.03	007		
093.04.06	006								
130.01.18	009								
130.02.18	009								
130.02.19	009								
130.02.20	007								
130.02.21	007								
R015-1900 03 55 9620	4730-0-480-0014			130.02.07	034				
R015-1900 03 55 9621	4730-0-480-0038			130.01.13	004				

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0180	Ausgabe 0494				
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr					
1	2	3	4	5					
R015-1900 03 55 9647	4730-0-480-0045	130.01.01	005						
		130.01.02	012						
		130.01.03	004						
		130.01.04	004						
		130.02.07	004						
		130.02.08	004						
		130.02.15	023						
		130.02.16	022						
R015-1900 03 55 9697	4730-0-480-0060	130.01.01	015						
		130.01.02	014						
		130.01.03	010						
		130.01.08	003						
R015-1900 03 55 9720	4720-0-742-2505	061.02.01	021	002					
R015-1900 03 55 9721	4720-0-742-2504	061.02.01	021	001					
		061.02.02	021						
		130.02.25	003						
R015-1900 03 55 9751	4730-0-743-1318	130.01.05	003						
		130.01.06	007						
		130.01.07	003						
		130.01.10	025						
		130.01.12	026						
		130.02.14	004						
		130.02.15	019						
		130.02.16	018						
		071.03.04	002						
		071.03.06	002						
		072.03.02	002						
		072.03.03	002						
R015-1900 03 55 9766	4730-0-480-0038	072.03.04	005						
		072.04.03	002						
		072.04.04	011						
		093.04.05	014						
		093.04.06	015						
		093.04.07	008						
		130.01.14	016						
		130.02.18	002						
		130.02.19	002						
		130.02.20	002						
		130.02.21	002						
		130.02.22	013						
		R015-1900 03 55 9810	4730-0-742-2503			061.02.01	023		
						061.02.02	023		
130.02.25	004								
R015-1900 03 55 9840	4730-0-235-3151	071.03.04	014						
		071.03.06	014						
		072.03.02	014						
		072.03.03	014						
R015-1900 03 55 9844	4730-0-235-0077	010.05.04	009						
R015-1900 03 55 9937	4720-0-742-2503	130.02.25	009						
R015-1900 03 55 9944	4730-0-743-1320	130.01.08	006						
R015-1900 03 55 9945	4730-0-743-1321	130.02.17	011						
R015-1900 03 55 9946	4730-0-743-1319	130.02.17	013						
R015-1900 03 55 9950	4730-0-743-1322	130.02.15	028						
		130.02.16	029						

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0181	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 55 9959	4730-0-743-1323	130.02.17	010		
R015-1900 03 55 9963	4730-0-680-0011	130.01.15	008		
		130.01.18	013		002
		130.01.18	013		001
		130.02.03	002		
		130.02.12	005		
R015-1900 03 55 9979	4730-0-391-0003	130.02.17	038		
R015-1900 03 59 9427	5340-0-529-6032	173.02.18	022		
R015-1900 03 59 9430	4730-0-000-0029	041.01.02	005		
		041.01.04	011		
R015-1900 03 59 9437	4730-0-480-0023	041.01.02	006		
		041.01.04	010		
R015-1900 03 59 9492	3020-0-818-7007	121.02.02	035		
R015-1900 03 69 9564	5310-0-999-8109	160.04.03	003		
R015-1900 03 69 9573	5305-0-999-8109	160.07.01	003		
R015-1900 03 78 8612	R015-9000378861	071.03.01	063		
R015-1900 03 79 0015	5305-0-931-3360	150.04.02	009		002
R015-1900 03 80 0031	5305-0-931-3303	010.01.06	004		
		020.02.08	009		
		020.04.07	003		
R015-1900 03 80 0035	5305-0-931-3305	130.02.14	007		
R015-1900 03 80 0080	5305-0-931-3324	130.02.01	025		001
R015-1900 03 80 0083	5305-0-931-3327	130.02.01	040		
R015-1900 03 80 0180	5305-0-931-3348	160.08.01	006		
R015-1900 03 80 0317	5305-0-931-3268	150.03.01	004		
		150.03.02	004		
R015-1900 03 80 0334	5305-0-931-3271	010.04.04	032		
		020.01.11	007		
		041.04.02	003		
		130.02.24	060		007
R015-1900 03 80 0337	5305-0-931-3272	130.02.24	060		002
R015-1900 03 80 0342	5305-0-931-3273	160.04.13	007		
R015-1900 03 80 0344	5305-0-931-3274	173.04.01	039		
R015-1900 03 80 0417	5305-0-931-3295	020.04.03	013		
		020.04.04	013		
		043.01.07	025		
		190.03.03	002		001
R015-1900 03 80 0418	5305-0-931-3298	020.04.04	035		
		071.03.02	033		
R015-1900 03 80 0431	5305-0-931-3299	061.02.01	014		
		061.02.02	014		
		190.01.02	006		
R015-1900 03 80 0440	5305-0-931-3300	042.01.01	003		
		042.01.02	003		
		071.03.03	019		
R015-1900 03 80 0441	5305-0-931-3301	010.05.07	010		
R015-1900 03 80 0458	5305-0-931-3306	010.01.06	016		
R015-1900 03 80 0459	5305-0-931-3302	173.04.01	034		
R015-1900 03 80 0465	5305-0-931-3308	010.01.05	006		
		160.04.05	008		
		190.01.02	010		
R015-1900 03 80 0466	5305-0-931-3304	010.01.05	017		
		130.02.03	011		
		173.04.01	027		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0182	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 80 0467	5305-0-931-3307	010.01.06 020.01.10 130.01.07 130.01.08	015 007 009 013		
R015-1900 03 80 0471	5305-0-931-3310	010.01.05	005		
R015-1900 03 80 0472	5305-0-931-3309	130.01.15 130.01.16	003 013		
R015-1900 03 80 0479	5305-0-931-3312	010.02.02 071.04.01	022 039		
R015-1900 03 80 0516	5305-0-933-4580	043.01.07	018		
R015-1900 03 80 0521	5305-0-933-4581	130.02.02 130.02.07 130.02.08 130.02.10	028 028 030 025		
R015-1900 03 80 0529	5305-0-931-3314	020.02.05 020.02.06 020.02.07	005 007 007		
R015-1900 03 80 0536	5305-0-931-3315	010.02.01 031.03.01	023 007		
R015-1900 03 80 0551	5305-0-931-3317	043.01.03 043.01.07 130.02.06	003 005 008		
R015-1900 03 80 0562	5305-0-931-3319	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 110.01.05 110.01.06	013 013 011 014 007 007		
R015-1900 03 80 0566	5305-0-931-3321	020.01.09	010		
R015-1900 03 80 0568	5305-0-931-3326	043.01.05 130.02.01	010 025		002
R015-1900 03 80 0579	5305-0-931-3323	010.04.04 010.04.05 043.01.03 043.01.04 043.01.06 043.01.07	018 018 006 012 030 006		
R015-1900 03 80 0619	5305-0-933-4612	020.01.08 043.01.03 043.01.06 043.01.07 072.01.02	040 009 003 008 010		
R015-1900 03 80 0633	5305-0-931-3333	150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07	019 019 019 019 019 019 019		003
R015-1900 03 80 0637	5305-0-931-3334	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	028 028 026 030		
R015-1900 03 80 0664	5305-0-931-3341	130.02.01	033		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0183	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 80 0713	5305-0-933-4641	173.01.01	005		
R015-1900 03 80 0721	5305-0-933-4643	173.01.01	006		
R015-1900 03 80 0737	5305-0-931-2309	150.04.01	006		
		150.04.02	009		001
		150.04.03	009		001
		150.04.03	009		002
R015-1900 03 80 2212	5305-0-933-4463	020.01.12	007		
R015-1900 03 80 2218	5305-0-933-4467	020.01.01	018		
		020.01.02	018		
		020.01.03	018		
		020.01.04	017		
		020.01.05	017		
		020.01.06	017		
		020.01.07	017		
		091.01.01	015		
		093.01.01	018		
		093.01.02	019		
R015-1900 03 80 2307	5305-0-933-4488	020.04.01	021		
		020.04.02	021		
		150.03.02	022		
		150.03.03	022		
		150.03.04	028		
		150.03.06	022		
R015-1900 03 80 2308	5305-0-933-4488	150.03.01	021		
R015-1900 03 80 2310	5305-0-933-4489	150.03.01	017		
R015-1900 03 80 2312	5305-0-933-4489	020.02.12	017		
		020.02.13	017		
		020.02.14	013		
		061.01.01	005		
		071.03.03	023		
		093.02.01	048		
		093.02.03	048		
		110.01.07	025		
		150.03.02	017		
		150.03.03	017		
		150.03.04	017		
		150.03.05	017		
		150.03.06	017		
		150.03.07	017		
		160.05.05	007		
		160.05.06	007		
		160.05.07	005		
		160.06.01	006		
		190.04.14	008		
		190.06.01	004		
R015-1900 03 80 2321	5305-0-933-4492	010.05.02	051		
		130.01.17	011		
		130.01.22	003		
		150.03.12	006		
		160.03.05	019		
		160.03.06	019		
		160.04.03	024		
		160.04.10	010		
		160.04.11	010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0184	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
		160.04.12	010	001
		160.05.05	003	
		160.05.06	003	
		160.06.03	017	
		160.06.11	010	
		160.07.03	004	
		173.02.14	008	
		190.04.13	012	
		190.05.15	003	
		210.01.01	003	
		210.01.03	005	
R015-1900 03 80 2323	5305-0-933-7371	010.05.03	006	
R015-1900 03 80 2329	5305-0-933-5213	160.02.06	008	
		190.04.14	007	
R015-1900 03 80 2331	5305-0-933-4494	020.02.02	008	
		020.04.02	056	
		041.02.03	017	
		130.01.14	012	
		130.01.17	009	
		130.02.24	060	
		130.02.26	005	
		150.03.02	027	
		150.03.03	004	
		150.03.04	026	
		150.03.04	004	
		150.03.05	004	
		150.03.06	004	
		150.03.07	004	
		160.04.03	025	
		160.04.13	002	
		160.05.07	003	
		173.02.14	013	
		190.04.06	023	
		190.04.13	033	
R015-1900 03 80 2336	5305-0-933-4496	010.04.01	019	
		010.04.02	019	
		041.04.03	004	
R015-1900 03 80 2341	5305-0-933-4498	160.06.04	005	
		160.06.14	003	
		190.04.06	022	
R015-1900 03 80 2399	5305-0-933-8146	190.01.06	034	
R015-1900 03 80 2402	5305-0-933-4543	093.02.02	047	
R015-1900 03 80 2411	5305-0-933-4546	010.01.04	008	
		020.02.11	007	
		071.04.01	014	
		093.02.02	065	
		130.02.04	012	
		160.06.01	002	
		160.06.05	029	
		160.06.14	014	
R015-1900 03 80 2415	5305-0-933-4547	010.04.01	002	
		010.04.02	002	
		010.04.04	003	
		010.04.05	003	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0185	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 80 2419	5305-0-933-4548	020.02.11	009	002
		020.04.01	008	
		020.04.02	008	
		093.02.02	050	
		010.01.05	008	
		010.01.09	010	
		010.04.02	012	
		010.04.04	060	
		010.04.05	006	
		010.05.02	047	
		020.02.08	008	
		020.02.11	008	
		020.04.02	054	
		020.04.07	011	
		031.01.02	006	
		041.02.01	003	
		041.02.02	003	
		042.02.01	015	
		043.01.06	027	
		061.02.01	015	
		061.02.02	014	
		071.03.03	002	
		071.04.01	044	
		110.01.02	032	
		110.01.03	032	
		110.01.07	034	
		130.01.13	010	
		130.02.10	029	
		150.05.01	007	
		150.05.02	003	
		160.04.01	008	
		160.04.02	008	
		160.04.08	024	
160.04.10	003			
160.04.11	003			
160.04.12	003			
160.06.06	006			
160.06.07	010			
190.04.13	008			
R015-1900 03 80 2424	5305-0-933-4550	010.01.05	018	
		010.01.06	014	
		020.04.01	032	
		020.04.02	032	
		041.01.02	011	
		041.01.03	040	
		041.01.04	006	
		041.01.04	014	
		042.02.01	003	
		043.01.06	024	
		061.01.02	018	
		061.02.02	066	
		071.03.01	014	
		071.04.01	037	
		071.04.02	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0167	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 80 2515	5305-0-933-4576	010.01.07	002	004
		010.01.08	002	
		010.01.09	027	
		031.03.01	010	
		043.01.03	020	
		043.01.06	009	
		071.03.02	022	
		121.04.01	001	
		130.01.09	012	
		130.01.12	015	
		130.02.24	060	
		150.01.01	014	
		150.01.02	018	
		150.01.03	014	
		150.01.04	016	
		150.01.05	014	
		150.01.06	011	
		150.01.07	013	
		150.01.08	013	
		150.01.09	015	
		150.01.10	015	
		150.01.11	014	
		150.01.12	015	
R015-1900 03 80 2519	5305-0-933-4577	091.02.01	026	
R015-1900 03 80 2523	5305-0-933-4578	093.02.02	031	
		010.05.07	002	
		020.01.01	021	001
		020.01.03	021	
		041.02.01	012	
		043.01.03	014	
		061.02.02	060	001
		072.01.03	002	
		110.01.05	020	
		110.01.06	020	
		110.01.07	027	
		110.02.03	010	
		130.02.01	041	001
		130.02.01	028	
		130.02.02	015	
		130.02.05	008	
		130.02.09	024	
		130.02.10	027	
		130.02.15	030	
		130.02.16	033	
		130.02.17	034	
		130.02.24	060	005
		R015-1900 03 80 2527	5305-0-933-4580	190.01.01
010.05.01	003			
020.01.02	021			002
020.01.03	021			
041.01.04	004			
043.01.04	015			
043.01.05	009			
043.01.06	016			

VersNr d.Bf: 7610-50022-1293		Gerät: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0188	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
		072.01.03	002	002	
		121.04.01	007		
		130.01.10	013		
		130.01.11	019		
		130.02.02	030		
		130.02.02	047		
		130.02.25	016		
		150.01.01	020		
		150.01.03	017		
		150.01.05	020		
		150.01.12	024		
R015-1900 03 80 2528	5305-0-933-2439	093.02.02	039		
R015-1900 03 80 2532	5305-0-933-4581	031.01.02	010		
		041.01.03	009		
		043.01.06	014		
		043.01.07	017		
		061.01.01	007		
		130.02.01	028	002	
		130.02.09	021		
R015-1900 03 80 2547	5305-0-933-4584	121.01.02	024		
R015-1900 03 80 2616	5305-0-933-4606	010.01.09	008		
R015-1900 03 80 2620	5305-0-933-4608	173.01.01	002		
R015-1900 03 80 2622	5305-0-933-4608	020.01.04	028	001	
		020.01.06	028		
		020.01.07	028		
		140.03.01	002		
		173.02.15	002		
		173.02.16	002		
R015-1900 03 80 2627	5305-0-933-4610	020.01.04	028	002	
		072.01.02	010	002	
		072.01.02	010	001	
		130.02.24	060	006	
R015-1900 03 80 2632	5305-0-933-4611	020.01.05	028		
		061.02.01	037		
R015-1900 03 80 2650	5305-0-933-4614	020.01.09	019		
R015-1900 03 80 2672	5305-0-931-3341	160.08.01	011		
R015-1900 03 80 2721	5305-0-933-2453	093.02.01	034		
		093.02.03	034		
R015-1900 03 80 2732	5305-0-933-4642	173.01.01	007		
R015-1900 03 80 3451	5305-0-961-2044	010.05.02	027		
R015-1900 03 80 3541	5305-0-961-2044	031.03.01	002	002	
R015-1900 03 80 3550	5305-0-960-2519	121.03.02	007		
R015-1900 03 80 3626	5305-0-961-6136	010.01.09	021		
		130.03.01	028		
		150.03.02	024		
		150.03.03	024		
		150.03.04	021		
		150.03.05	021		
		150.03.06	024		
		150.03.07	021		
R015-1900 03 80 3630	5305-0-961-6137	150.03.01	014		
R015-1900 03 80 3633	5305-0-961-6137	010.01.09	033		
		150.03.02	012		
		150.03.03	012		

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0189	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 80 3635 R015-1900 03 80 3639	5305-0-960-2578 5305-0-961-6090	150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 150.03.01 010.01.09 150.01.04 150.01.06 150.01.07 150.01.08 150.01.09 150.01.10 150.01.11 173.01.02 173.01.03	012 012 012 012 008 032 013 013 018 018 017 017 016 003 003	
R015-1900 03 80 3643	5305-0-961-6138	150.01.02 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07	013 008 008 008 008 008 008	
R015-1900 03 80 3654	5305-0-960-3077	093.02.02 121.03.02	060 013	
R015-1900 03 80 3655 R015-1900 03 80 3677	5305-0-960-3064 5305-0-961-2345	091.02.01 010.04.03 173.01.02 173.01.03	008 008 002 002	
R015-1900 03 80 3704	5305-0-961-2170	010.03.04 091.03.01	004 048	
R015-1900 03 80 3727 R015-1900 03 80 3734	5305-0-961-6166 5305-0-961-6169	130.03.03 031.03.01 091.03.01 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07	048 035 047 030 006 006 005 011 011 011 011 011 011 011	
R015-1900 03 80 3737	5305-0-961-6170	150.04.01 150.04.02 150.04.03 150.04.03 010.01.09 110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 110.01.06	003 003 003 003 029 004 004 004 004 025	002 001

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70190	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 80 3743	5305-0-961-6101	150.04.03 010.01.09 110.01.01 110.01.06	004 035 008 024		
R015-1900 03 80 3746	5305-0-960-2594	110.01.05 110.01.06 130.03.03	003 003 047		
R015-1900 03 80 3747	5305-0-961-6101	091.03.01 150.03.01	015 012		
R015-1900 03 80 3759	5305-0-960-2598	110.01.07	006		
R015-1900 03 80 3817	5305-0-961-6197	121.04.02	002		
R015-1900 03 80 3828	5305-0-961-6200	121.02.01 121.02.02	016 020		
R015-1900 03 80 3916	5305-0-960-0035	093.02.01 093.02.03	043 043		
R015-1900 03 80 3970	5305-0-960-2686	110.01.07	011		
R015-1900 03 80 9930	5305-0-999-0926	110.01.07	012		
R015-1900 03 81 0760	5307-0-939-1891	093.02.02	004		
R015-1900 03 81 0911	5307-0-939-1890	093.02.01 093.02.03	004 004		
R015-1900 03 81 1419	5307-0-835-2445	010.01.05	021		
R015-1900 03 81 1422	5307-0-835-2447	010.01.05 020.04.05	011 011		
R015-1900 03 81 3130	5307-0-939-1813	010.00.08	004		
R015-1900 03 81 3420	5307-0-939-1783	031.01.01	012		
R015-1900 03 81 3423	5307-0-939-1784	010.05.02 031.01.01	022 011		
R015-1900 03 81 3434	5307-0-939-1786	010.05.02 071.01.01	023 010		
R015-1900 03 81 3458	5307-0-939-1792	010.05.02	024		
R015-1900 03 81 3462	5307-0-939-1793	071.03.01	007		
R015-1900 03 81 3508	5307-0-939-9001	072.01.01	008		
R015-1900 03 81 3514	5307-0-939-8200	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	019 020 020 020		
R015-1900 03 81 3517	5307-0-939-1804	093.01.02	006		
R015-1900 03 81 3523	5307-0-939-1805	010.01.04 031.03.01 071.01.01 072.01.01 091.01.01 093.03.01 093.03.02	003 039 006 009 003 012 012		
R015-1900 03 81 3532	5307-0-939-1807	010.00.08 043.01.05 071.01.01 072.01.01 072.03.01 093.01.01	003 014 002 005 042 006		
R015-1900 03 81 3537	5307-0-939-1808	010.00.06 010.01.04 010.02.01 010.02.02	004 004 007 007		

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gera! GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0191	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 81 3543	5307-0-939-1809	093.02.02	008		
		010.00.02	023		
		010.01.01	024		
		010.01.02	024		
		010.01.03	024		
		091.01.01	009		
		093.01.02	007		
		093.02.02	007		
R015-1900 03 81 3559	5307-0-939-1815	071.03.02	018		
R015-1900 03 81 3563	5307-0-939-1811	093.02.01	007		
R015-1900 03 81 3564	5307-0-939-1812	093.02.03	007		
		071.01.01	011		
		071.03.01	054		
		072.01.01	006		
R015-1900 03 81 3582	5307-0-939-1822	010.00.06	005		
		010.02.01	008		
		010.02.02	008		
		072.01.01	007		
R015-1900 03 81 3583	5307-0-939-3212	010.00.08	005		
R015-1900 03 81 3585	5307-0-939-1824	093.02.01	008		
R015-1900 03 81 3628	5307-0-939-1828	093.02.03	008		
R015-1900 03 81 3638	5307-0-939-1829	010.00.02	020		
		010.01.01	021		
		010.01.02	021		
		010.01.03	021		
		010.00.02	021		
R015-1900 03 81 3655	5307-0-939-1831	010.01.01	022		
		010.01.02	022		
		010.01.03	022		
		091.03.01	021		
		121.02.01	020		
R015-1900 03 81 3713	5307-0-939-1872	121.02.02	024		
R015-1900 03 81 3770	5307-0-939-3253	121.02.01	019		
R015-1900 03 81 3772	5307-0-939-3252	121.02.02	023		
		160.02.13	028		
		160.03.06	014		
R015-1900 03 82 0111	5305-0-963-0172	173.01.04	016		
		190.03.01	016	002	
		160.06.03	007	002	
		173.01.04	016	001	
		190.03.01	016	001	
R015-1900 03 82 0121	5305-0-963-1089	160.03.05	013		
R015-1900 03 82 0130	5305-0-963-1090	160.06.03	008		
R015-1900 03 82 0135	5305-0-963-1092	160.03.05	008		
R015-1900 03 82 0221	5305-0-963-1104	160.03.06	005		
R015-1900 03 82 0227	5305-0-963-1106	160.06.05	033		
		160.06.11	003		
		160.06.12	003		
		160.02.05	003		
		160.02.13	005		
		160.06.13	002		
		160.06.03	015		
		160.04.03	008		
R015-1900 03 82 0241	5305-0-963-1108	160.07.01	007		
R015-1900 03 82 0253	5305-0-963-1112				
R015-1900 03 82 2048	5305-0-084-0599				

VersNr.d.Bf: 7610-50022-1293		Gerat: GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: T0192	Ausgabe: 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 82 2055	5305-0-084-0600	210.01.02	006		
R015-1900 03 82 2058	5305-0-084-0603	190.04.13	020		
R015-1900 03 82 2074	5305-0-084-0609	190.04.06	007		
R015-1900 03 82 2108	5305-0-084-0632	190.01.03	041		
R015-1900 03 82 2112	5305-0-084-0634	190.05.13	017		
R015-1900 03 82 2113	5305-0-084-0633	160.04.03	040		
R015-1900 03 82 2121	5305-0-084-0634	121.01.01	006		
		121.01.02	006		
		160.02.05	016		
		160.02.06	022		
		160.04.03	031		
		190.04.13	035		
		190.05.14	019		
		210.01.02	023		
R015-1900 03 82 2128	5305-0-084-0635	031.02.01	005		
		071.04.02	028		
		130.01.22	005		
		160.04.08	010		
		160.06.05	015		
		190.05.14	002	001	
		190.05.15	005		
R015-1900 03 82 2135	5305-0-084-0637	130.02.24	059	001	
		173.02.11	009		
		173.02.12	008		
		173.02.13	008		
		190.01.03	038		
R015-1900 03 82 2145	5305-0-084-0639	130.02.24	059	005	
R015-1900 03 82 2151	5305-0-084-0641	071.03.03	028		
		072.03.01	033		
		093.04.01	021		
		093.04.02	022		
		130.02.24	059	002	
R015-1900 03 82 2161	5305-0-084-1943	072.04.01	029		
R015-1900 03 82 2210	5305-0-084-0649	160.07.02	004		
R015-1900 03 82 2212	5305-0-704-5155	091.01.02	021		
		121.01.02	026		
		160.05.01	030		
		160.05.02	030		
		160.05.03	030		
		160.05.04	030		
		190.01.04	027		
		190.04.07	006		
		190.05.13	007		
		190.05.13	022		
		190.05.14	012		
R015-1900 03 82 2224	5305-0-084-0651	130.01.22	014		
		160.02.03	011		
		160.02.04	011		
		160.02.05	011		
		160.02.06	015		
		160.04.01	003		
		160.04.02	003		
		160.04.06	003		
		160.04.07	003		

VersNr d BI 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0193	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 82 2232	5305-0-084-0653	160.06.11	005		
		160.06.12	005		
		190.05.15	009		
		160.06.02	002		
		160.06.05	011		
		160.07.02	002		
		173.01.04	022		
		173.02.18	025		
		173.02.19	016		
		173.02.20	020		
		190.03.01	022		
		190.03.02	011		
		190.04.13	007		
		R015-1900 03 82 2247	5305-0-084-0655		130.01.13
160.06.07	005				
190.04.06	012				
190.04.13	017				
R015-1900 03 82 2262	5305-0-084-0657	160.02.03	020		
		160.02.04	019		
R015-1900 03 82 2278	5305-0-084-0696	190.04.09	004		
R015-1900 03 82 2312	5305-0-084-0665	130.01.22	017		
		190.05.15	008		
R015-1900 03 82 2317	5305-0-084-0666	160.02.03	015		
		160.02.04	014		
		160.04.03	034		
		190.04.06	016		
		190.04.13	024		
R015-1900 03 82 2324	5305-0-084-0668	020.04.02	060	003	
		121.04.02	005		
		130.02.24	059		
		160.02.11	005		
		160.02.12	004		
		160.07.03	005		
		190.02.02	002		
		190.04.06	017		
		190.04.13	014		
		190.05.01	002		002
		190.06.01	020		
		160.06.03	003		
		190.02.04	002		
					190.02.05
		190.04.08	004		
		190.04.13	013		
		190.05.14	008		
R015-1900 03 82 2348	5305-0-084-0672	130.02.24	059	004	
		190.04.07	002		
R015-1900 03 82 2366	5305-0-084-0675	150.05.03	009		
		173.02.18	002		
		173.02.20	002		
R015-1900 03 82 2370	5305-0-084-0991	173.02.15	042		
R015-1900 03 82 2415	5305-0-084-2283	190.01.03	013		
R015-1900 03 82 2447	5305-0-084-0655	190.03.02	007		
R015-1900 03 82 2449	5305-0-084-0688	173.02.11	035		
R015-1900 03 82 2481	5305-0-084-1999	173.02.09	063		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70194		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1900 03 82 3220		5305-0-085-0568		173.02.10		075		001	
R015-1900 03 82 3234		5305-0-085-0519		160.02.06		005			
R015-1900 03 82 3328		5305-0-085-0087		190.05.09		018			
R015-1900 03 82 4446		5305-0-603-0241		190.05.01		002			
R015-1900 03 82 5321		5305-0-963-1122		173.02.09		013			
				020.04.01		002			
				020.04.02		002			
				160.02.03		009			
				160.02.04		009			
				190.05.18		002			
				190.06.01		021			
R015-1900 03 82 5327		5305-0-087-0383		160.04.10		014			
				160.04.11		015			
R015-1900 03 82 5331		5305-0-087-0484		020.04.02		061			
				160.06.05		004			
				160.06.06		002			
				190.06.02		009			
R015-1900 03 82 5339		5305-0-087-0109		150.01.01		005			
				150.01.05		005			
				150.01.12		005			
R015-1900 03 82 5359		5305-0-963-1129		173.02.01		008			
				173.02.02		008			
R015-1900 03 82 5420		5305-0-087-0382		093.01.02		011			
				160.02.01		027			
				160.06.03		010			
				173.02.01		011			
R015-1900 03 82 5447		5305-0-963-1142		160.02.03		023			
				160.02.04		022			
R015-1900 03 82 5513		5305-0-963-1151		130.03.01		026			
				130.03.03		009			
R015-1900 03 82 7107		5305-0-964-0030		160.03.05		016			
				160.03.06		016			
R015-1900 03 82 7115		5305-0-964-0033		160.02.07		009			
				160.02.08		008			
				160.04.08		017			
				160.04.09		004			
R015-1900 03 82 7121		5305-0-964-0037		160.04.08		018			
R015-1900 03 82 7210		5305-0-091-0157		190.05.13		028			
				190.05.14		002			
R015-1900 03 82 7216		5305-0-964-0038		150.03.12		012			
				173.02.14		016			
R015-1900 03 83 1022		5365-0-127-0125		190.04.13		022			
R015-1900 03 83 2316		5305-0-601-0309		210.01.02		030			
R015-1900 03 83 2361		5305-0-601-0318		150.03.09		007			
R015-1900 03 83 2370		5305-0-601-0020		150.03.10		007			
R015-1900 03 83 2471		5305-0-601-0334		150.03.09		002			
R015-1900 03 83 2481		5305-0-601-0336		150.03.10		004			
R015-1900 03 83 3446		5305-0-603-0602		173.02.12		023			
R015-1900 03 83 4340		5305-0-603-0520		173.02.09		053			
				173.02.09		035			
R015-1900 03 83 4342		5305-0-603-0604		173.02.09		008			
				173.02.10		008			
				173.02.12		032			
				173.02.13		042			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0195	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Öder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 83 4441	5305-0-603-0240	173.04.01 173.02.09 173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.10 173.04.01	021 058 062 037 074 071 026	
R015-1900 03 83 4445	5305-0-603-0625	150.03.12 173.02.09	009 044	
R015-1900 03 83 4446	5305-0-603-0625	150.05.01 150.05.03 150.05.04 173.02.10 173.02.10 173.02.14 173.02.14 173.02.15 173.02.15 173.02.15 173.02.16	003 004 003 066 013 020 011 035 043 034	
R015-1900 03 83 4451	5305-0-603-0242	173.02.09	059	
R015-1900 03 83 4476	5305-0-603-0246	173.02.17 173.02.18 173.02.19 173.02.20	005 018 014 018	
R015-1900 03 83 4541	5305-0-603-0262	173.02.10	041	
R015-1900 03 83 5431	5305-0-605-0008	160.06.04	020	
R015-1900 03 84 2350	5305-0-797-2202	173.02.01 173.02.02 173.02.03	004 004 004	
R015-1900 03 84 3002	5305-0-797-1207	190.05.16	009	
R015-1900 03 84 3018	5305-0-797-1201	190.02.03	003	
R015-1900 03 84 3036	5305-0-797-1211	121.01.01 121.01.02	014 014	
R015-1900 03 84 3041	5305-0-798-1073	160.07.01 190.05.17 210.01.03	008 003 002	
R015-1900 03 84 3051	5305-0-798-1077	160.06.02 190.04.13	006 027	
R015-1900 03 84 3061	5305-0-797-1218	160.06.05	008	
R015-1900 03 84 3106	5305-0-798-1083	160.06.04 160.06.14	014 007	
R015-1900 03 84 3110	5305-0-797-1217	020.01.05 190.04.07	035 009	
R015-1900 03 84 3141	5305-0-797-1253	160.04.04 160.06.09 160.06.14 160.07.03 173.02.09 173.02.10 173.02.11 173.02.12 173.02.13	003 001 010 003 017 017 011 011 011	
R015-1900 03 84 3152	5305-0-797-1232	160.05.07	009	
R015-1900 03 84 3157	5305-0-798-1094	160.04.03	004	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 580/M3	Seite T0196	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 84 3235	5305-0-797-1039	160.05.01	012	002
R015-1900 03 84 4009	5305-0-797-3107	160.05.02	012	
		160.05.03	012	
		160.05.04	012	
		160.02.06	003	
		160.02.05	021	
		160.07.08	009	
R015-1900 03 84 4020	5305-0-797-3112	160.02.06	019	
		160.02.07	004	
		160.02.08	005	
		160.05.01	006	
		160.05.02	006	
		160.05.03	006	
		160.05.04	006	
		160.05.05	014	
		160.05.06	014	
		160.07.05	008	
		160.07.10	004	
		160.07.11	004	
R015-1900 03 84 4030	5305-0-797-3013	160.07.04	002	
		160.07.06	002	
R015-1900 03 84 4117	5305-0-797-3118	160.04.08	036	
		160.06.14	012	
R015-1900 03 84 4121	5305-0-797-3125	160.07.09	004	
R015-1900 03 84 4152	5305-0-797-3125	160.04.08	032	
R015-1900 03 84 4165	5305-0-798-1093	160.06.10	003	
		160.07.01	002	
R015-1900 03 84 6222	5305-0-751-3457	173.02.09	011	
		173.02.10	064	
		173.02.10	011	
R015-1900 03 84 6225	5305-0-751-3459	020.01.12	012	
R015-1900 03 85 0125	5305-0-095-0173	160.06.04	019	
R015-1900 03 85 0130	5305-0-095-0174	173.02.09	026	
R015-1900 03 85 0132	5305-0-095-0174	173.02.10	026	
R015-1900 03 85 0236	5305-0-095-0195	173.03.01	004	
		173.03.02	005	
		173.03.03	013	
R015-1900 03 85 1126	5305-0-096-0453	173.02.09	006	
		173.02.09	015	
		173.02.10	006	
		173.02.10	015	
R015-1900 03 85 1231	5305-0-096-0474	150.03.09	010	
		150.03.10	011	
R015-1900 03 85 1235	5305-0-096-0475	190.04.10	003	
R015-1900 03 85 2119	5305-0-097-0825	173.02.09	032	
		173.02.10	032	
		173.02.10	059	
		173.02.12	021	
		173.02.13	021	
R015-1900 03 85 2165	5305-0-097-0830	173.04.01	022	
R015-1900 03 85 2222	5305-0-097-0803	160.05.07	008	
R015-1900 03 85 2226	5305-0-097-0815	173.02.10	068	
R015-1900 03 85 2240	5305-0-097-0100	173.02.12	042	
R015-1900 03 85 2245	5305-0-097-0538	173.02.09	051	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0197	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 86 0538	5305-0-444-0108	121.01.02	023		
R015-1900 03 86 1107	5305-0-561-0601	061.02.03	011		
R015-1900 03 86 2014	5305-0-798-4110	043.01.04	010		001
R015-1900 03 86 2026	5305-0-798-4140	043.01.04	010		002
		043.01.06	029		001
R015-1900 03 86 2030	5305-0-798-4142	010.05.05	008		
R015-1900 03 86 2130	5305-0-691-2039	010.04.02	012		001
		043.01.06	029		002
R015-1900 03 86 2428	5305-0-912-1869	010.05.05	011		
		031.01.03	008		
		160.02.01	028		
		160.02.02	008		
R015-1900 03 86 2447	5305-0-912-1873	020.02.11	005		
R015-1900 03 86 2456	5305-0-912-1875	121.04.01	010		
R015-1900 03 86 2478	5305-0-912-1880	020.02.01	010		
		020.02.02	012		
		020.02.03	007		
		020.02.04	007		
		020.02.05	007		
		020.02.06	009		
		020.02.07	009		
R015-1900 03 86 2547	5305-0-912-1915	041.01.01	003		
		041.01.02	003		
R015-1900 03 87 0218	5310-0-439-0324	160.06.04	007		001
R015-1900 03 87 0231	5310-0-439-0330	020.04.03	031		
		020.04.04	031		
		043.01.06	021		
		160.04.03	037		
R015-1900 03 87 1110	5310-0-555-0026	173.02.01	009		
		173.02.02	009		
		173.02.09	054		
		173.02.09	036		
R015-1900 03 87 1120	5310-0-555-0027	173.02.09	064		
		173.02.10	077		
R015-1900 03 87 1121	5310-0-555-0003	173.02.09	045		
R015-1900 03 87 1129	5310-0-555-0028	173.02.09	024		
		173.02.10	024		
R015-1900 03 87 1207	5310-0-934-0955	190.04.06	009		
		190.04.13	021		
R015-1900 03 87 1216	5310-0-934-0957	031.02.01	006		
		071.03.03	031		
		093.04.01	023		
		093.04.02	024		
		130.01.22	006		
		130.02.24	061		001
		160.04.03	033		
		160.04.08	012		
		160.04.09	005		
		160.06.05	018		
		190.04.13	029		
		190.05.13	019		
		190.05.14	004		
		190.05.15	007		
		210.01.02	025		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 70198		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr.		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1900 03 87 1222		5310-0-934-0013		020.01.12		008			
				091.01.01		017			
				093.01.01		020			
				093.01.02		021			
				121.01.02		028			
				130.01.22		016			
				150.03.12		013			
				160.02.05		006			
				160.02.06		007			
				160.04.01		006			
				160.04.02		006			
				160.04.03		041			
				160.04.05		004			
				160.04.08		023			
				160.05.01		033			
				160.05.02		033			
				160.05.03		033			
				160.05.04		033			
				160.06.01		011			
				160.06.07		008			
				160.06.11		007			
				160.06.12		007			
				160.06.13		005			
				160.07.02		006			
				173.02.18		027			
				173.02.19		018			
				173.02.20		022			
				190.03.02		009			
				190.04.06		014			
				190.04.07		008			
				190.04.09		006			
				190.04.13		018			
				190.05.09		019			
				190.05.13		024			
				190.05.14		014			
				190.05.15		011			
				210.01.01		011			
				210.01.02		013			
R015-1900 03 87 1232		5310-0-934-0959		020.02.12		018		002	
				020.02.13		018			
				020.02.14		015			
				020.04.01		004			
				020.04.02		004			
				020.04.07		016			
				041.02.03		018			
				041.04.02		004			
				041.04.03		005			
				121.04.02		007			
				130.01.14		013			
				130.02.24		061			
				150.03.12		008			
				150.05.03		008			
				160.02.13		019			
				160.04.03		014			

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0199		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
R015-1900 03 87 1235 R015-1900 03 87 1252		5310-0-934-0149 5310-0-934-1096		160.04.10		015		002	
				160.04.11		016			
				160.06.01		008			
				160.06.04		007			
				160.06.14		005			
				173.02.12		033			
				173.02.14		009			
				173.02.15		041			
				173.02.18		004			
				173.02.20		004			
				173.04.01		040			
				190.01.03		045			
				190.02.02		004			
				190.02.04		004			
				190.02.05		004			
				190.04.06		020			
				190.04.07		004			
				190.04.13		015			
				190.05.14		010			
				190.05.18		004			
				190.06.01		006			
				190.01.06		046			
				010.01.09		012			
				010.04.01		023			
				010.04.02		025			
				010.05.02		021			
				020.04.02		055			
				020.04.05		007			
				020.04.06		007			
				020.04.07		008			
				031.01.02		009			
				031.01.03		005			
				041.01.02		013			
				041.01.04		016			
				041.02.01		004			
				041.02.02		004			
				041.02.03		006			
				061.02.01		005			
				061.02.02		005			
				061.02.03		003			
				071.03.01		009			
				071.03.02		016			
				071.03.03		020			
				071.03.03		014			
				072.01.01		036			
				072.03.01		013			
				072.04.01		039			
				072.04.02		007			
				093.04.01		010			
				093.04.02		010			
				093.04.03		010			
				093.04.04		011			
				121.01.01		012			
				121.01.02		012			
								001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0200	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Odor Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 87 1305	5310-0-934-1098	121.04.03	003		
		130.01.13	011		
		130.02.01	006		
		130.02.02	042		
		130.02.10	035		
		130.02.14	008		
		130.02.15	040		
		130.02.16	028		
		140.03.01	005		
		150.05.01	008		
		150.05.01	004		
		150.05.02	005		
		150.05.03	005		
		150.05.04	004		
		160.04.01	011		
		160.04.02	011		
		160.04.03	016		
		160.04.10	009		
		160.04.11	009		
		160.04.12	009		
		160.06.03	012		
		160.08.01	005		
		173.02.15	036		
		173.02.15	020		
		173.02.16	035		
		173.02.16	020		
		173.02.18	017		
		173.02.19	013		
		173.02.20	017		
		173.04.01	035		
		173.04.01	029		
		190.01.02	012		
		190.03.03	003		
		190.04.13	009		
			010.01.09	004	
			020.01.01	023	
			020.01.02	023	
			020.01.03	023	
			020.02.01	009	
			020.02.02	011	
			020.02.03	011	
			020.02.04	011	
			020.04.03	017	
			020.04.04	017	
			020.04.05	019	
			020.04.06	014	
			031.02.01	015	
			031.03.01	008	
			041.02.01	013	
			041.02.03	009	
			043.01.03	015	
			043.01.04	006	
			043.01.05	005	
			043.01.06	015	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite Y0201	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
		043.01.07	014		
		061.01.01	009		
		071.01.01	008		
		071.03.01	059		
		071.03.02	019		
		072.01.01	010		
		072.03.05	009		
		072.04.01	033		
		072.04.02	017		
		091.01.01	006		
		093.01.01	008		
		093.01.02	009		
		093.02.01	021		
		093.02.02	021		
		093.02.03	021		
		110.01.05	021		
		110.01.06	021		
		110.01.07	029		
		110.02.03	011		
		121.04.01	003		
		130.01.09	013		
		130.01.10	014		
		130.01.12	016		
		130.02.01	029		
		130.02.02	022		
		130.02.05	002		
		130.02.06	001		
		130.02.24	061	003	
		130.02.25	017		
		190.01.01	006		
		190.01.05	100		
		190.01.06	056		
		190.04.14	012		
R015-1900 03 87 1316	5310-0-934-1101	173.01.01	003		
R015-1900 03 87 1319	5310-0-934-1101	010.01.04	006		
		020.01.04	029		
		020.01.05	029		
		020.01.06	029		
		020.01.07	029		
		020.02.01	005		
		043.01.03	010		
		093.02.01	031		
		093.02.03	031		
		130.02.01	011		
R015-1900 03 87 1324	5310-0-934-0293	093.02.02	061		
R015-1900 03 87 1327	5310-0-968-4009	173.01.01	008		
R015-1900 03 87 1333	5310-0-934-1105	093.03.01	032		
		093.03.02	032		
		110.02.03	006		
		190.01.03	026		
R015-1900 03 87 1349	5310-0-934-0974	010.01.09	025		
R015-1900 03 87 1355	5310-0-934-1910	093.02.01	044		
		093.02.03	044		
		110.01.07	013	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0202	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 87 1365	5310-0-934-0977	091.03.01 093.03.01 093.03.02	033 006 006		
R015-1900 03 87 1502	5310-0-936-0102	072.03.01 072.04.01	030 021		
R015-1900 03 87 1510	5310-0-936-0103	043.01.07 071.04.01	022 003		
R015-1900 03 87 1526	5310-0-936-0108	130.01.02 130.01.03 130.01.14 130.02.02	015 011 004 012		
R015-1900 03 87 1534	5310-0-936-0110	010.05.02 091.01.02	038 024		
R015-1900 03 87 1536	5310-0-936-0465	061.02.01 061.02.02	031 031		
R015-1900 03 87 1545	5310-0-936-0112	121.02.02 130.01.11 130.02.17	031 010 012		
R015-1900 03 87 1547	5310-0-936-0114	010.04.01 010.04.02 130.02.17	025 023 009		
R015-1900 03 87 1566	5310-0-936-0475	121.02.01 121.02.02	010 013		
R015-1900 03 87 2236	5310-0-935-0212	121.03.01	012		
R015-1900 03 87 2243	5310-0-935-0112	150.04.01 150.04.02 150.04.02 150.04.02 150.04.03 150.04.03	008 010 010 010 010 010	002 001 003 002 001	
R015-1900 03 87 2247	5310-0-935-0113	093.02.02	005		
R015-1900 03 87 2273	5310-0-935-0117	093.02.01 093.02.03	005 005		
R015-1900 03 87 2345	5310-0-937-0072	071.03.01 072.03.01 110.02.01 110.02.02 110.02.02	027 021 003 003 003	001 002	
R015-1900 03 87 2351	5310-0-937-0014	072.01.02 121.03.01 121.03.02	007 002 004		
R015-1900 03 87 2359	5310-0-937-0017	121.03.01 121.03.02	008 010		
R015-1900 03 87 2369	5310-0-937-0023	071.02.01 071.03.01 071.03.02 072.02.01	030 057 027 006		
R015-1900 03 87 2381	5310-0-937-0031	110.01.08	005		
R015-1900 03 87 2389	5310-0-999-8997	110.01.07	021		
R015-1900 03 88 0021	5310-0-999-0830	110.01.07	013	001	
R015-1900 03 88 0213	5310-0-158-7032	031.01.03	017		
R015-1900 03 88 1340	5310-0-708-5215	071.02.01	041		
R015-1900 03 88 3458	5310-0-980-0134	150.03.03 150.03.05	013 013		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10203	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 88 4247	5310-0-743-6104	091.03.01	035		
		093.03.01	007		
		093.03.02	007		
		140.02.01	002		
R015-1900 03 88 4248	5310-0-743-6105	140.02.02	002		
		091.03.01	034		
		093.03.01	008		
		093.03.02	008		
R015-1900 03 88 7119	5310-0-315-0030	140.02.01	003		
		140.02.02	003		
		121.04.03	014		
		160.05.01	026		
		160.05.02	026	002	
		160.05.03	026		
		160.05.04	026		
		160.06.08	004		
R015-1900 03 88 7126	5310-0-315-0031	160.06.08	004	001	
R015-1900 03 88 8449	5310-0-980-0121	160.06.06	004		
R015-1900 03 88 8451	5310-0-980-0125	130.02.24	061		
		010.05.02	034		
		020.04.01	025		
		020.04.02	025		
		020.04.04	036		
		020.04.05	030		
		020.04.06	017		
		020.04.07	004		
		041.02.02	015		
		071.03.01	044		
		071.03.03	006		
		093.04.02	013		
		093.04.04	014		
		130.01.07	010		
		130.01.08	014		
		130.01.15	004		
		130.01.16	014		
		130.02.03	012		
		130.02.03	014		
		130.02.04	013		
		130.02.10	030		
		130.02.17	033		
		130.02.24	061	004	
		160.04.08	008		
		190.01.02	007		
R015-1900 03 88 8452	5310-0-980-0127	020.01.01	029		
		020.01.02	029		
		020.01.03	029		
		020.01.04	024		
		020.01.05	024		
		020.01.06	024		
		020.01.07	024		
		031.01.02	012		
		043.01.06	017		
		093.03.01	013		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite T0204	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 88 8453	5310-0-980-0130	093.03.02	013	006
		110.01.01	014	
		110.01.02	014	
		110.01.03	012	
		110.01.04	015	
		110.01.05	008	
		110.01.06	008	
		121.01.02	025	
		130.01.11	020	
		130.02.02	048	
		130.02.06	009	
		130.02.09	025	
		130.02.10	026	
		130.02.15	031	
		130.02.16	034	
		130.02.17	035	
		130.02.24	061	
		043.01.06	004	
		072.01.02	011	
		110.01.01	029	
		110.01.02	029	
		110.01.03	027	
		110.01.04	031	
		130.02.24	061	
		R015-1900 03 88 8455 R015-1900 03 88 8457	5310-0-980-0135 5310-0-980-0132	
150.03.04	020			
150.03.05	020			
150.03.06	020			
150.03.07	020			
160.08.01	010			
110.02.01	006			
121.03.02	014			
150.01.02	014			
150.01.04	014			
150.01.06	014			
150.01.07	019			
R015-1900 03 88 8458	5310-0-980-0134	150.01.08	019	
		150.01.09	018	
		150.01.10	018	
		150.01.11	017	
		150.03.03	010	
		150.03.04	010	
		150.03.05	010	
		150.03.06	010	
		150.03.07	010	
		091.03.01	022	
		110.01.03	005	
		110.01.04	006	
110.01.07	007			
110.01.08	004			
121.02.01	021			
121.02.02	025			
150.03.04	013			
150.03.06	013			

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0205	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 88 8459	5310-0-980-0136	150.03.07	013		
		150.04.02	005		
		150.04.02	004		
		150.04.03	005	002	
		150.04.03	005	001	
R015-1900 03 88 8467	5310-0-980-0141	110.02.02	005	001	
		110.02.02	005	002	
R015-1900 03 88 8608	5310-0-980-0123	110.01.07	004		
		140.03.02	005		
		130.01.17	013		
		130.02.24	061	009	
		150.03.02	028		
		150.03.03	023		
		150.03.04	027		
		150.03.06	023		
		160.07.01	012		
		071.03.02	032		
R015-1900 03 88 8610	5310-0-982-0034	071.03.02	037		
R015-1900 03 88 8614	5310-0-982-0020	072.01.03	003		
		150.01.01	021		
		150.01.03	018		
		150.01.05	021		
		150.01.12	025		
R015-1900 03 88 8615	5310-0-980-0128	080.01.01	005		
		080.01.02	006		
		121.03.02	008		
R015-1900 03 88 8621	5310-0-982-0013	110.01.01	005		
		110.01.05	004		
		110.01.06	004		
R015-1900 03 88 8622	5310-0-982-0013	110.01.02	005		
R015-1900 03 88 8626	5310-0-982-0017	110.01.05	017		
		110.01.06	017		
R015-1900 03 88 8719	5310-0-985-0092	072.03.01	035		
R015-1900 03 88 8720	5310-0-985-0004	020.01.11	009		
		160.02.06	010		
R015-1900 03 88 8730	5310-0-985-0178	031.03.01	041		
R015-1900 03 88 8732	5310-0-980-0132	173.01.02	004		
		173.01.03	004		
R015-1900 03 88 8736	5310-0-985-0185	031.03.01	037		
		110.01.01	031		
		110.01.02	007		
		110.01.03	007		
		110.01.04	007		
		010.01.09	026		
		190.01.06	004		
R015-1900 03 88 8776	5310-0-796-7018	071.04.01	011		
R015-1900 03 90 1105	5315-0-007-1040	010.00.06	003		
R015-1900 03 90 1205	5315-0-007-0081	010.00.07	013		
R015-1900 03 90 1210	5315-0-007-0082	020.02.17	005		
		010.00.02	007		
R015-1900 03 90 1213	5315-0-007-1082	010.01.01	008		
		010.01.02	008		
R015-1900 03 90 1309	5315-0-007-0097	010.01.03	008		
		071.03.01	006		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0206	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Odor Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 90 1310	5315-0-007-0098	091.03.01	045	
R015-1900 03 90 1314	5315-0-007-0099	160.02.12	003	
R015-1900 03 90 1318	5315-0-007-0101	160.02.11	004	
R015-1900 03 90 1320	5315-0-007-0102	010.05.02	006	
R015-1900 03 90 1328	5315-0-007-0104	020.04.03	003	
		020.04.04	003	
		020.04.05	003	
		020.04.06	003	
R015-1900 03 90 1335	5315-0-007-0106	121.02.02	010	
R015-1900 03 90 1406	5315-0-007-0113	031.03.01	034	
R015-1900 03 90 1409	5315-0-007-0114	010.00.02	009	
		010.01.01	010	
		010.01.02	010	
		010.01.03	010	
R015-1900 03 90 1416	5315-0-007-0116	010.04.04	005	
		010.04.05	005	
R015-1900 03 90 1418	5315-0-007-0117	010.04.01	021	
		010.04.02	026	
R015-1900 03 90 1420	5315-0-007-0118	010.00.02	011	
		010.01.01	012	
		010.01.02	012	
		010.01.03	012	
		010.03.01	008	
		093.02.01	003	
		093.02.02	003	
		093.02.03	003	
R015-1900 03 90 1506	5315-0-007-0132	093.01.01	005	
		093.01.02	005	
		110.01.08	007	
R015-1900 03 90 1507	5315-0-007-0133	010.00.02	010	
		010.01.01	011	
		010.01.02	011	
		010.01.03	011	
R015-1900 03 90 1512	5315-0-007-0135	010.00.02	008	
		010.01.01	009	
		010.01.02	009	
		010.01.03	009	
R015-1900 03 90 1640	5315-0-007-0172	093.03.01	029	
		093.03.02	029	
R015-1900 03 90 1700	5315-0-007-0193	091.01.02	007	
R015-1900 03 90 2067	5307-0-417-0048	020.04.03	010	
		020.04.04	010	
R015-1900 03 90 2072	5307-0-417-0053	072.01.01	035	
		072.04.01	038	
R015-1900 03 90 2277	5307-0-551-0315	071.04.01	032	
R015-1900 03 90 2312	5307-0-551-2481	010.04.04	023	
R015-1900 03 90 2313	5307-0-551-2481	091.03.01	042	
		093.02.01	052	
		093.02.02	068	
		093.02.03	033	
R015-1900 03 90 2315	5307-0-551-2482	010.01.05	004	
R015-1900 03 90 2342	5307-0-551-0079	071.03.01	047	
		071.04.01	033	
R015-1900 03 90 2478	5307-0-553-0074	071.03.02	011	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0207	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN ~ LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 90 2479	5307-0-553-0075	072.03.01 093.04.01 093.04.02 093.04.03	012 009 009 009		
R015-1900 03 90 2481	5307-0-553-0421	093.04.04	009		
R015-1900 03 90 3008	5307-0-143-4039	160.04.03	021		
R015-1900 03 90 3149	5306-0-143-4163	130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12	016 016 023 019		
R015-1900 03 90 3161	5306-0-143-4614	072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03	047 013 014 014		
R015-1900 03 90 3168	5306-0-143-4166	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07	024 024 024 025 025 025 025		
R015-1900 03 90 3175	5306-0-143-4615	130.02.02	023		
R015-1900 03 90 3181	5306-0-143-4863	061.02.01 061.02.02	017 017		
R015-1900 03 90 3192	5306-0-143-4613	020.04.03 020.04.04 020.04.05	028 028 020		
R015-1900 03 90 3193	5306-0-143-4861	061.02.01 061.02.02	016 016		
R015-1900 03 90 3203	5306-0-143-4630	072.04.01	003		
R015-1900 03 90 3204	5306-0-143-4628	130.02.01 130.02.01	037 013		
R015-1900 03 90 3212	5306-0-143-4207	130.03.03	040		
R015-1900 03 90 3214	5306-0-143-4209	072.04.01	017		
R015-1900 03 90 3283	5306-0-143-4312	173.04.01	011		
R015-1900 03 90 3284	5306-0-143-4324	173.04.01	006		
R015-1900 03 90 3600	5306-0-143-4768	020.04.02	066		
R015-1900 03 90 3609	5306-0-143-4599	071.03.02 071.03.03	034 010		
R015-1900 03 90 3610	5306-0-143-4140	020.04.02	070		
R015-1900 03 90 3614	5306-0-143-4121	150.05.05 173.02.15 173.02.16	002 028 028		
R015-1900 03 90 3632	5306-0-999-8002	093.04.02 093.04.04	015 016		
R015-1900 03 90 3645	5306-0-143-4158	061.02.02	062		
R015-1900 03 90 3658	5306-0-999-8003	130.02.01	031		
R015-1900 03 90 3667	5306-0-143-4303	173.04.01	012		
R015-1900 03 90 3783	5306-0-929-6047	140.03.01 173.02.15 173.02.16	010 009 009		
R015-1900 03 90 4126	5315-0-147-2140	160.02.13	015		
R015-1900 03 90 4545	5315-0-147-6129	130.02.24	044		
R015-1900 03 90 4557	5315-0-147-6179	020.01.11	003		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0208	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 90 4560	5315-0-147-6133	061.02.01	009	001	
R015-1900 03 90 9602	5315-0-148-2528	061.02.02	009		
R015-1900 03 90 9610	5315-0-148-1063	020.01.12	012		
		010.01.06	025		
		160.05.01	021		
		160.05.02	021		
		160.05.03	021		
		160.05.04	021		
R015-1900 03 90 9620	5315-0-148-2634	071.03.01	051		
R015-1900 03 90 9630	5315-0-148-2661	071.04.02	019		
R015-1900 03 90 9631	5315-0-148-1161	061.02.03	016		
R015-1900 03 90 9667	5315-0-148-1216	071.04.01	026		
		071.04.02	018		
R015-1900 03 90 9672	5315-0-148-1218	130.02.06	012		
R015-1900 03 90 9725	5315-0-734-6163	031.01.02	005		
R015-1900 03 91 1007	5320-0-660-0319	130.01.22	009		
		190.05.16	002		
R015-1900 03 91 1066	5320-0-660-0327	190.05.16	007		
R015-1900 03 91 1112	5320-0-660-0036	160.05.01	016		
		160.05.02	016		
		160.05.03	016		
		160.05.04	016		
R015-1900 03 91 1312	5320-0-660-0084	072.01.01	028		
R015-1900 03 91 1615	5320-0-999-0544	160.05.01	035		
		160.05.02	035		
		160.05.03	035		
		160.05.04	035		
R015-1900 03 91 2217	5320-0-661-0054	061.01.01	011		
R015-1900 03 91 4982	5320-0-999-0146	173.02.11	005		
		173.02.13	032		
R015-1900 03 92 0006	5315-0-094-0212	020.04.02	072		
		020.04.02	047		
R015-1900 03 92 0031	5315-0-094-0216	020.04.02	068		
R015-1900 03 92 0034	5315-0-094-0218	160.04.03	022		
R015-1900 03 92 0041	5315-0-094-0219	210.01.02	008		
R015-1900 03 92 0115	5315-0-094-0227	020.04.01	029		
		020.04.02	029		
		020.04.03	020		
		020.04.04	020		
		020.04.05	027		
		020.04.06	018		
		071.03.02	036		
		071.03.03	013		
		093.04.02	017		
		093.04.04	018		
		160.02.01	026		
		160.02.02	007		
R015-1900 03 92 0121	5315-0-094-0145	130.02.10	018		
R015-1900 03 92 0141	5315-0-094-0145	130.02.02	044		
R015-1900 03 92 0143	5315-0-094-0231	121.03.01	006		
R015-1900 03 92 0211	5315-0-094-0459	020.01.01	026		
		020.01.02	026		
		020.01.03	026		
		020.01.04	027		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0209	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 92 0217	5315-0-094-0237	020.01.05	027		
		020.01.06	027		
		020.01.07	027		
		020.04.01	011		
		020.04.02	011		
		061.02.01	019		
		061.02.02	019		
		072.03.01	049		
		072.04.01	015		
		093.04.01	016		
		093.04.03	016		
		130.01.09	018		
		130.01.10	019		
		130.01.11	025		
		130.01.12	021		
		160.05.01	020		
		160.05.02	020		
		160.05.03	020		
		160.05.04	020		
		R015-1900 03 92 0231	5315-0-094-0240	020.04.03	030
020.04.04	030				
020.04.05	022				
130.02.02	025				
121.03.01	013				
R015-1900 03 92 0237	5315-0-094-0242	093.02.02	006		
		150.04.01	009		
		150.04.02	011	002	
		150.04.02	011	003	
		150.04.02	011	001	
R015-1900 03 92 0317	5315-0-094-0400	150.04.03	011	002	
		150.04.03	011	001	
		020.04.05	014		
		072.03.01	046		
		072.04.01	005		
		093.04.01	013		
		093.04.03	013		
		130.02.01	016		
		130.02.01	039		
		130.03.03	042		
R015-1900 03 92 0328	5315-0-094-0250	173.04.01	014		
		173.04.01	008		
		071.03.01	028		
R015-1900 03 92 0337	5315-0-094-0253	072.03.01	022		
		110.02.01	004		
		110.02.02	004	001	
		110.02.02	004	002	
		130.02.01	019		
		072.01.02	008		
		093.02.01	006		
		093.02.03	006		
		110.01.01	023		
		110.01.02	023		
R015-1900 03 92 0347	5315-0-094-0254	110.01.03	021		
		110.01.04	025		

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0211	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 93 0261	5365-0-125-0113	160.05.05	005	003	
		160.05.06	005		
		173.02.15	040		
		190.04.06	018		
		210.01.01	005		
		210.01.02	007		
		020.04.01	015		
		020.04.02	015		
		020.04.05	029		
		020.04.06	016		
		020.04.07	005		
		031.03.02	006		
		042.01.01	040		
		042.01.02	004		
		121.01.01	016		
		121.01.02	016		
		130.01.08	015		
		130.02.10	017		
		130.02.15	038		
		130.02.16	038		
		130.02.24	063		
		160.04.01	009		
		160.04.02	009		
		160.04.08	007		
		160.04.10	004		
		160.04.11	004		
		160.04.12	004		
		160.06.06	008		
		160.06.07	012		
		160.08.01	003		
190.01.01	009				
190.01.02	008				
190.04.13	011				
R015-1900 03 93 0271	5365-0-125-0114	020.01.01	025		
		020.01.02	025		
		020.01.03	025		
		020.01.04	026		
		020.01.05	026		
		020.01.06	026		
		020.01.07	026		
		020.04.01	010		
		020.04.02	010		
		020.04.03	029		
		020.04.04	029		
		020.04.05	021		
		031.02.01	017		
		043.01.01	003		
		043.01.02	003		
		061.02.01	022		
		061.02.02	022		
		071.03.03	026		
		130.01.07	011		
		130.01.08	016		
		130.01.09	017		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite Y0212	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE							
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr			
1	2	3	4	5			
R015-1900 03 93 0280 R015-1900 03 93 0282	5365-0-125-0115 5365-0-125-0115	130.01.10	018	002 004			
		130.01.11	024				
		130.01.12	020				
		130.02.01	030				
		130.02.02	024				
		130.02.09	018				
		130.02.24	043				
		130.02.24	063				
		160.05.01	019				
		160.05.02	019				
		160.05.03	019				
		160.05.04	019				
		150.03.01	009				
		020.04.05	013				
		130.02.01	038				
		130.02.01	015				
		130.02.07	013				
		130.02.08	014				
		130.02.09	017				
		130.02.10	023				
		130.03.03	041				
		140.03.01	003				
		150.03.02	009				
		150.03.03	009				
		150.03.04	009				
		150.03.05	009				
		150.03.06	009				
		150.03.07	009				
		173.02.15	003				
		173.02.16	003				
		R015-1900 03 93 0291	5365-0-125-0116	031.03.01	036	001 002	
		R015-1900 03 93 0301	5365-0-125-0117	130.02.01	018		
				110.01.01	022		
110.02.01	005						
R015-1900 03 93 0311	5365-0-125-0118	110.02.02	006				
		010.04.01	024				
		010.04.02	022				
		072.01.02	006				
		072.04.02	023				
R015-1900 03 93 0322	5365-0-125-0119	130.02.01	018	002			
R015-1900 03 93 0437	5365-0-125-0131	110.01.07	020				
R015-1900 03 93 0521	5365-0-126-0054	160.02.01	025				
		160.02.02	006				
		160.06.08	003				
		173.02.18	003				
		173.02.20	003				
		010.04.02	007				
		190.04.06	008				
		031.02.01	007				
R015-1900 03 93 0950 R015-1900 03 93 1022 R015-1900 03 93 1042	5365-0-988-0821 5365-0-127-0125 5365-0-127-0127	071.03.03	030				
		071.04.02	029				
		072.04.01	030				
		093.04.01	022				
		093.04.02	023				

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0213	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 93 1062	5365-0-127-0128	121.01.01	007		
		121.01.02	007		
		130.01.22	007		
		160.02.05	017		
		160.02.06	023		
		160.04.03	032		
		160.04.08	011		
		160.06.05	017		
		173.02.11	008		
		173.02.12	007		
		173.02.13	007		
		190.01.03	037		
		190.04.13	030		
		190.05.13	018		
		190.05.14	003		
		190.05.15	006		
		210.01.02	024		
		020.01.01	017		
		020.01.02	017		
		020.01.03	017		
		020.01.04	018		
		020.01.05	018		
		020.01.06	018		
		020.01.07	018		
		020.01.12	009		
		091.01.01	016		
		091.01.02	022		
		093.01.01	019		
		093.01.02	020		
		121.01.02	027		
		130.01.22	015		
		160.02.03	012		
		160.02.04	012		
		160.02.05	005		
		160.02.06	006		
		160.04.01	005		
		160.04.02	005		
		160.04.05	003		
		160.04.08	022		
		160.05.01	032		
		160.05.02	032		
		160.05.03	032		
		160.05.04	032		
		160.05.07	010		
		160.06.01	010		
		160.06.02	003		
		160.06.07	007		
		160.06.11	006		
		160.06.12	006		
		160.07.02	005		
		173.02.19	017		
		173.02.20	021		
		190.01.04	022		
		190.01.06	023		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite T0214	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 93 1080 R015-1900 03 93 1082	5365-0-127-0089 5365-0-127-0129	190.04.06	013	001
		190.04.07	007	
		190.04.09	005	
		190.04.13	019	
		190.05.09	020	
		190.05.13	008	
		190.05.13	023	
		190.05.14	013	
		190.05.15	010	
		150.03.01	018	
		010.04.01	020	
		010.04.04	033	
		020.02.12	019	
		020.02.13	019	
		020.04.01	003	
		020.04.02	003	
		041.02.03	019	
		061.01.01	006	
		061.02.03	012	
		071.03.03	024	
		093.02.01	049	
		093.02.03	049	
		110.01.07	024	
		121.04.02	006	
		130.01.17	010	
		130.01.22	004	
		130.02.24	062	
		150.03.01	005	
		150.03.02	018	
		150.03.02	005	
		150.03.03	005	
		150.03.04	005	
		150.03.05	005	
		150.03.06	005	
		150.03.07	005	
		150.03.09	009	
		150.03.10	008	
		150.03.12	007	
		160.02.04	015	
		160.02.11	006	
		160.02.12	005	
		160.03.05	020	
		160.03.06	020	
		160.04.03	013	
		160.04.10	011	
		160.04.11	011	
		160.04.12	006	
		160.04.13	003	
		160.05.05	004	
		160.05.06	004	
		160.06.01	007	
		160.06.03	005	
		160.06.11	011	
		160.07.03	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0215	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 93 1092 R015-1900 03 93 1102	5365-0-127-0128 5365-0-127-0131	173.02.13	043		
		173.02.14	010		
		173.04.01	041		
		190.01.03	044		
		190.01.06	045		
		190.02.02	003		
		190.02.04	003		
		190.03.02	008		
		190.04.06	019		
		190.04.07	003		
		190.04.08	005		
		190.04.13	016		
		190.05.15	004		
		190.05.18	003		
		190.06.01	023		
		210.01.01	004		
		210.01.02	031		
		210.01.03	006		
		173.02.18	026		
		010.01.04	009		
		010.01.09	013		
		010.04.01	003		
		020.02.08	007		
		020.02.11	010		
		020.04.01	009		
		020.04.02	009		
		020.04.03	014		
		020.04.04	014		
		020.04.05	008		
		020.04.07	012		
		031.03.01	031		
		031.03.02	007		
		041.01.02	012		
		041.02.01	005		
		041.02.02	005		
		041.02.03	008		
		042.02.01	004		
		061.02.01	006		
		061.02.02	006		
		061.02.03	004		
		071.03.01	015		
		071.03.01	008		
		071.03.03	003		
		071.04.01	015		
		071.04.02	004		
		072.01.01	039		
		072.03.05	007		
		072.04.02	014		
		093.02.02	046		
		121.01.01	011		
		121.01.02	011		
		121.04.03	004		
		130.01.13	012		
		130.01.19	028		

VersNr d Bf 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 660/M3	Seite T0216	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 93 1122	5310-0-128-0012	130.02.01	007	
		130.02.14	009	
		130.02.15	039	
		130.02.16	039	
		150.03.09	004	
		150.05.02	004	
		160.04.01	010	
		160.04.02	010	
		160.04.08	025	
		160.04.10	005	
		160.04.11	005	
		160.04.12	005	
		160.06.01	004	
		160.06.03	011	
		160.06.04	021	
		160.06.05	030	
		160.06.06	007	
		160.06.07	011	
		160.06.14	015	
		160.08.01	004	
		173.02.15	019	
		173.02.16	019	
		173.04.01	036	
		173.04.01	028	
		190.01.03	014	
		190.01.06	033	
		190.03.03	004	
		190.04.13	010	
		010.01.09	028	
		020.01.01	022	
		020.01.02	022	
		020.01.03	022	
		020.02.01	008	
		020.02.02	010	
		020.02.03	010	
		020.02.04	010	
		020.04.03	023	
		020.04.04	023	
		031.02.01	018	
		031.03.01	011	
		041.01.01	004	
		041.01.02	004	
		041.02.01	014	
		043.01.03	016	
		043.01.04	007	
		043.01.05	006	
		043.01.06	010	
		043.01.07	015	
		061.01.01	010	
		061.02.02	061	
		071.01.01	007	
		071.03.01	060	
		071.03.02	023	
		071.03.02	020	

Vers.Nr.d BI 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0217	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
		072.01.01	011	003
		072.04.01	018	
		091.01.01	010	
		091.02.01	027	
		093.01.01	007	
		093.01.02	008	
		093.02.01	020	
		093.02.02	020	
		093.02.03	020	
		110.01.05	022	
		110.01.06	022	
		110.01.07	028	
		110.02.03	012	
		121.04.01	002	
		130.01.09	014	
		130.01.10	017	
		130.01.12	017	
		130.02.01	026	
		130.02.02	016	
		130.02.05	009	
		130.02.07	029	
		130.02.08	011	
		130.02.08	031	
		130.02.09	022	
		130.02.24	062	
		130.02.25	018	
		130.03.01	007	
		130.03.03	011	
		150.01.01	015	
		150.01.02	019	
		150.01.03	015	
		150.01.04	017	
		150.01.05	015	
		150.01.07	014	
		150.01.08	014	
		150.01.09	016	
		150.01.10	016	
		150.01.11	015	
		150.01.12	016	
		190.01.01	003	
		190.01.05	099	
		190.01.06	055	
R015-1900 03 93 1125	5365-0-127-0132	150.01.06	012	
R015-1900 03 93 1142	5365-0-127-0133	010.01.09	009	
		020.01.04	030	
		020.01.05	030	
		020.01.06	030	
		020.01.07	030	
		020.01.09	020	
		020.02.01	006	
		043.01.03	011	
		093.02.01	030	
		093.02.03	030	
		130.02.01	034	

VersNr d.Bi. 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0218	Ausgabe 0494		
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 93 1160	5365-0-127-0094	130.02.24	062	002	
		130.02.24	062	004	
		130.03.01	029		
		140.03.01	004		
		173.01.01	004		
		173.02.15	004		
		173.02.16	004		
		110.02.03	007		
		173.01.01	009		
		R015-1900 03 93 1162	5365-0-127-0134	093.03.01	031
093.03.02	031				
190.01.03	025				
R015-1900 03 93 1182	5365-0-127-0135	121.04.02	003		
		020.02.14	014		
R015-1900 03 93 2008	5365-0-137-0135	041.04.02	008		
		041.04.03	008		
R015-1900 03 93 2016	5365-0-137-0140	020.01.08	005		
		160.02.13	004		
R015-1900 03 93 2020	5365-0-137-0012	010.04.02	020		
		010.05.02	052		
R015-1900 03 93 2021	5365-0-137-0053	190.02.05	003		
		190.05.14	009		
		190.06.01	050		
		010.01.05	009		
		010.01.05	007		
		010.01.06	005		
		010.04.01	022		
		010.04.02	003		
		020.01.08	003		
		041.01.04	015		
R015-1900 03 93 2023	5365-0-137-0137	130.01.20	027		
		130.01.21	027		
		190.01.02	011		
		010.01.07	003		
		010.01.08	003		
		010.05.01	004		
		020.02.05	006		
		020.02.06	008		
		020.02.07	008		
		031.01.02	011		
R015-1900 03 93 2024	5365-0-137-0138	041.01.03	010		
		041.01.04	005		
		061.01.01	008		
		160.04.08	005		
		010.01.09	005		
		160.02.13	013		
		010.02.02	009		
		010.05.02	048		
		010.05.02	019		
		031.01.02	008		
R015-1900 03 93 2025	5365-0-137-0056	031.01.03	004		
		041.01.03	005		
		041.01.04	007		
		061.01.02	019		
		010.02.02	009		
		010.05.02	048		
		010.05.02	019		
		031.01.02	008		
		031.01.03	004		
		041.01.03	005		
R015-1900 03 93 2030	5365-0-137-0055	041.01.04	007		
		061.01.02	019		

VersNr. d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0219	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1900 03 93 2212	5365-0-432-0010	091.03.01	046	001	
R015-1900 03 93 2308	5365-0-433-0039	020.04.02	071		
		190.01.06	047		
R015-1900 03 93 2309	5365-0-433-0040	140.03.01	014		
		173.02.15	013		
		173.02.16	013		
R015-1900 03 93 2603	5365-0-440-0001	160.06.02	004		
		160.06.13	003		
R015-1900 03 93 2612	5365-0-440-0002	160.06.04	006		
		160.06.14	004		
R015-1900 03 93 2613	5365-0-440-0003	160.04.05	007		
		173.02.09	065		
		173.02.10	076		
R015-1900 03 93 2618	5365-0-440-0052	173.02.10	067		
R015-1900 03 93 2632	5365-0-440-0053	173.02.09	022		
		173.02.10	022		
R015-1900 03 93 2633	5365-0-440-0004	173.02.09	023		
		173.02.10	023		
R015-1900 03 93 3046	5365-0-471-0189	020.04.03	024		
		020.04.04	024		
		020.04.05	016		
		020.04.06	011		
R015-1900 03 93 3063	5365-0-471-0013	010.01.09	018		
R015-1900 03 93 3067	5365-0-471-0014	072.04.02	009		
R015-1900 03 93 3072	5365-0-471-0192	071.03.03	017		
		072.04.01	024		
R015-1900 03 93 3076	5365-0-471-0413	072.03.05	014		
R015-1900 03 93 3100	5365-0-471-0415	010.04.04	024		
		061.02.03	013		
		071.04.02	020		
R015-1900 03 93 3105	5365-0-471-0417	130.03.03	022		
R015-1900 03 93 3116	5365-0-471-0022	031.03.01	027		
R015-1900 03 93 3141	5365-0-471-0190	130.01.19	023		
R015-1900 03 93 3251	5365-0-471-0425	071.03.02	006		
		130.01.20	024		
		130.01.21	024		
R015-1900 03 93 3321	5365-0-471-0133	071.02.01	017		
		071.03.01	037		
R015-1900 03 93 3351	5365-0-471-0195	071.02.01	006		
R015-1900 03 93 3452	5365-0-471-0523	071.02.01	011		
R015-1900 03 93 4063	5365-0-472-0409	010.05.02	020		
R015-1900 03 93 4180	5365-0-472-0025	010.05.05	005		
R015-1900 03 93 4235	5365-0-472-0087	010.05.02	035		
		031.01.01	007		
		031.03.01	044		
R015-1900 03 93 4240	5365-0-472-0032	091.03.01	043		
R015-1900 03 93 4260	5365-0-472-0434	010.04.03	003		
		121.02.02	033		
R015-1900 03 93 4310	5365-0-472-0439	010.04.01	005		
		010.04.02	005		
		031.03.01	012		
R015-1900 03 93 4360	5365-0-472-0044	071.03.01	032		
		071.03.02	007		
		072.03.01	006		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: T0220	Ausgabe: 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1900 03 93 4400		5365-0-472-0047	071.03.01	023	
R015-1900 03 93 4425		5365-0-472-0449	072.02.01	018	
R015-1900 03 93 4525		5365-0-472-0063	093.02.02	043	
R015-1900 03 93 5007		5365-0-144-0060	020.04.01	028	
			020.04.02	028	
			020.04.03	019	
			020.04.04	019	
			020.04.05	026	
			020.04.06	019	
			071.03.02	035	
			071.03.03	012	
			093.04.02	016	
			093.04.04	017	
R015-1900 03 93 5009		5365-0-144-0048	061.02.01	018	
			061.02.02	018	
			072.03.01	048	
			072.04.01	014	
			093.04.01	015	
			093.04.03	015	
			130.02.02	009	
R015-1900 03 93 5013		5365-0-144-0050	072.03.01	045	
			072.04.01	004	
			093.04.01	012	
			093.04.03	012	
R015-1900 03 93 5017		5365-0-144-0053	173.04.01	007	
			173.04.01	013	
R015-1900 03 93 5021		5365-0-144-0061	071.04.02	021	
R015-1900 03 93 5024		5365-0-144-0058	140.03.01	011	
			173.02.15	010	
			173.02.16	010	
R015-1900 03 93 5352		5365-0-541-7014	010.04.02	021	
R015-1900 03 93 5362		5365-0-541-7019	071.02.01	039	
R015-1900 03 93 5371		5365-0-541-7023	071.02.01	003	
			072.02.01	003	
R015-1900 03 93 5431		5365-0-679-7318	010.01.09	036	
R015-1900 03 93 5432		5365-0-679-7318	010.01.09	030	
R015-1900 03 93 5436		5365-0-679-7371	121.02.01	017	
			121.02.02	021	
R015-1900 03 93 5458		5365-0-679-7359	160.07.01	009	
R015-1900 03 93 5462		5365-0-679-7362	160.02.05	012	
			160.02.06	016	
			160.04.06	004	
			160.04.07	004	
			160.06.13	004	
R015-1900 03 93 5465		5365-0-679-7312	160.02.03	010	
			160.02.04	010	
			190.06.01	022	
R015-1900 03 93 5467		5365-0-679-7364	041.04.02	005	
			041.04.03	006	
			160.02.03	016	
			190.04.14	011	
R015-1900 03 93 5469		5365-0-679-7366	043.01.04	011	
			043.01.06	032	
			121.04.01	011	

VersNr.d BI 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0222	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 93 6429	5365-0-709-5261	020.01.07	011	001
R015-1900 03 93 6441	5365-0-709-5265	071.03.01	033	
R015-1900 03 93 6446	5365-0-709-5217	071.02.01	040	
R015-1900 03 93 6461	5365-0-709-5222	072.02.01	011	
R015-1900 03 93 6513	5340-0-718-5002	093.02.02	015	
		020.04.01	040	
		020.04.02	040	
		020.04.07	015	
R015-1900 03 93 6514	5340-0-718-0503	020.04.05	010	
		020.04.07	007	
		130.02.02	040	002
		130.02.10	033	
R015-1900 03 93 6517	5365-0-718-5009	072.04.01	002	
R015-1900 03 93 6519	5340-0-718-0504	020.04.04	033	
		020.04.05	024	
		020.04.06	008	
		072.03.05	020	
		072.04.01	037	
		072.04.02	019	
R015-1900 03 93 6617	5365-0-679-9066	130.02.02	008	
		160.05.01	024	
		160.05.02	024	
		160.05.03	024	
		160.05.04	024	
R015-1900 03 93 6620	5365-0-679-9064	071.04.01	022	
R015-1900 03 93 6622	5365-0-679-9068	130.02.02	019	
R015-1900 03 93 7156	5310-0-001-0047	160.03.05	007	
		160.06.05	034	
R015-1900 03 93 7158	2510-0-680-0203	160.06.05	005	
R015-1900 03 93 7224	5340-0-021-0049	010.05.02	040	
R015-1900 03 93 7255	2510-0-680-0574	160.05.01	007	
		160.05.02	007	
		160.05.03	007	
		160.05.04	007	
		160.05.05	016	
		160.05.06	016	
R015-1900 03 93 7279	5310-0-001-0044	150.03.09	008	
		190.06.01	024	
R015-1900 03 93 7282	5310-0-001-0045	071.03.03	005	
		093.04.02	012	
		093.04.04	013	
		150.03.09	003	
		150.03.10	005	
		160.04.10	008	
		160.04.11	008	
		160.04.12	008	
R015-1900 03 93 7293	5310-0-001-0043	160.02.07	005	
		160.02.08	006	
		160.06.14	011	
		160.07.04	003	
		160.07.06	003	
R015-1900 03 93 7830	5365-0-734-9009	071.03.01	026	
		072.03.01	020	
R015-1900 03 96 0009	2910-0-680-0306	020.02.05	008	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite Y0223	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
		020.02.06	010	001
		020.02.07	010	
R015-1900 03 96 0570	5315-0-688-5902	010.03.01	004	
R015-1900 03 96 0804	5315-0-688-8010	010.05.02	039	
		121.04.01	009	
		190.01.03	024	
R015-1900 03 96 0807	5315-0-688-8013	121.02.01	008	
		121.02.02	011	
R015-1900 03 96 0810	5315-0-688-8014	010.04.01	014	
		010.04.02	014	
R015-1900 03 96 1902	5340-0-443-1110	010.01.03	005	
R015-1900 03 96 2007	5365-0-906-0051	091.03.01	023	
		121.02.01	023	
		121.02.02	027	
R015-1900 03 96 2014	5365-0-760-4077	010.01.04	010	
		010.05.03	008	
		041.01.03	002	
		091.03.01	040	
R015-1900 03 96 2019	5365-0-760-4034	010.05.07	021	
R015-1900 03 96 2021	5365-0-906-0004	093.01.02	012	
R015-1900 03 96 2030	5365-0-760-4005	010.01.05	019	
		071.03.01	017	
R015-1900 03 96 2038	5365-0-760-4038	010.05.06	011	
		130.01.09	010	
		130.01.10	020	
		130.01.11	016	
		130.01.12	022	
		130.01.15	006	
		130.01.16	007	
		130.02.09	004	
R015-1900 03 96 2040	2930-0-680-0002	031.01.01	010	
R015-1900 03 96 2066	5365-0-760-4046	020.01.01	003	
		020.01.02	003	
		020.01.03	003	
		020.01.04	003	
		020.01.05	003	
		020.01.06	003	
		020.01.07	003	
		072.01.01	015	
R015-1900 03 96 2405	4730-0-764-1004	042.02.01	020	
R015-1900 03 96 2603	4730-0-762-3063	020.01.13	009	
		020.01.14	009	
		020.01.15	009	
		020.01.16	010	
		020.02.19	012	
		020.02.20	005	
		020.02.21	017	
R015-1900 03 96 2607	4730-0-762-3064	010.04.04	035	
		010.04.05	022	
		010.05.04	003	
		020.02.16	004	
		042.02.01	021	
		130.02.22	010	
R015-1900 03 96 2612	4730-0-762-3065	020.02.15	003	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0224	Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE						
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr		
1	2	3	4	5		
R015-1900 03 96 2621	4730-0-762-3066	020.02.16	002			
		071.03.05	007			
		072.03.04	007			
		072.04.04	004			
		093.04.07	040			
		093.04.08	004			
		130.02.04	008			
		130.02.22	004			
		130.02.23	004			
		010.05.04	007			
		020.01.11	010			
		020.01.12	004			
		020.01.13	005			
		020.01.14	005			
		020.01.15	005			
		020.01.16	004			
		020.01.17	007			
R015-1900 03 96 2627	4730-0-762-3067	130.01.17	007			
		130.02.13	004			
		130.02.17	016			
		121.04.01	017			
		130.01.11	007			
		130.01.16	005			
R015-1900 03 96 2632	4730-0-762-3068	130.02.03	008			
		130.02.17	026			
R015-1900 03 96 2651	4730-0-762-3070	121.04.01	021			
R015-1900 03 96 2706	4730-0-762-7006	042.02.01	009			
		121.04.01	013			
		020.01.13	003			
R015-1900 03 96 2709	4730-0-762-7007	020.01.15	003			
		020.01.16	003			
		121.04.01	016			
R015-1900 03 96 3085	2910-0-714-0101	010.01.06	007			
R015-1900 03 96 3106	4730-0-714-1201	160.02.01	024			
		160.02.02	005			
R015-1900 03 96 3112	4730-0-714-1202	020.04.03	012			
		020.04.04	012			
		071.04.01	012			
		072.04.02	015			
		091.03.01	024			
		110.01.01	017			
		110.01.02	017			
		110.01.03	010			
		110.01.04	013			
		110.01.05	009			
		110.01.06	009			
		121.02.01	024			
		121.02.02	028			
		130.02.02	003			
		130.02.05	010			
		150.01.12	020			
		R015-1900 03 96 3114	4730-0-714-1290	072.03.05	026	
				091.03.01	007	
				110.01.01	012	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0225	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
R015-1900 03 96 3115	4730-0-714-1208	110.01.02 110.01.03 110.01.04 061.02.03 121.03.01 130.02.02	012 029 016 019 014 033	
R015-1900 03 96 3313	3040-0-718-0316	020.04.01 020.04.02	031 031	
R015-1900 03 96 3316	3040-0-718-0317	020.04.05 130.02.03 130.02.10	006 013 034	
R015-1900 03 96 3323	3040-0-718-0318	020.04.03 020.04.04	022 022	
R015-1900 03 96 3616	3040-0-718-0527	020.04.01 020.04.02 020.04.07	017 017 014	
R015-1900 03 96 3623	3040-0-718-0528	020.04.05 020.04.06 020.04.07 130.02.02 130.02.10	009 009 006 039 032	
R015-1900 03 96 3626	3040-0-718-5019	020.04.04 020.04.05 020.04.06 072.03.05 072.04.02	032 023 006 019 018	
R015-1900 03 96 3630	3040-0-718-5004	020.04.03 020.04.04 072.03.05	016 016 010	
R015-1900 03 96 4416	5340-0-717-5223	071.03.03 093.04.02 093.04.04	011 014 015	
R015-1900 03 96 4423	5340-0-717-5224	071.03.02	038	
R015-1900 03 96 4436	5340-0-717-5225	020.04.03 020.04.04 020.04.05 130.02.02	027 027 018 034	
R015-1900 03 96 4444	5340-0-717-5210	130.02.02 130.02.05 130.02.06	021 001 002	
R015-1900 03 96 4448	5340-0-717-5227	130.02.01	012	001
R015-1900 03 96 4453	5340-0-717-5228	130.02.01	012	002
R015-1900 03 98 2121	2815-0-999-9004	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	006 007 007 007	
R015-1900 03 98 2126	2815-0-999-9634	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	005 006 006 006	
R015-1900 03 98 9192	2530-0-680-0464	072.01.01	024	
R015-1900 03 98 9201	5340-0-030-0048	071.04.01 072.01.01	031 003	
R015-1900 03 98 9279	2530-0-680-0440	093.01.02	002	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie T0226	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
R015-1900 03 98 9262		5340-0-030-0048	010.02.02	004	001
			010.05.07	009	
R015-1900 03 98 9286		2815-0-999-8994	071.03.01	005	
R015-1900 03 98 9294		2815-0-999-9633	010.02.01	003	
R015-1900 03 98 9297		5340-0-443-1111	071.03.01	012	
R015-1900 03 98 9300		4730-0-301-7003	031.02.01	020	
R015-1900 03 98 9302		4730-0-301-7003	041.02.03	015	
R015-1900 03 98 9303		4730-0-680-0017	160.06.05	012	
R015-1900 03 98 9306		4730-0-002-0073	010.05.01	014	
			031.01.03	011	
R015-1900 03 98 9312		4730-0-301-7031	041.02.01	015	001
			041.02.02	010	
			041.02.03	012	
R015-1900 03 98 9314		4730-0-999-8101	041.02.03	011	
R015-1900 03 98 9315		4730-0-680-0005	041.02.01	007	
			041.02.02	009	
R015-1900 03 98 9332		4730-0-301-7002	031.01.03	023	
R015-1900 03 98 9336		4730-0-999-8103	130.01.02	005	
			130.01.03	003	
			130.01.04	002	
			210.01.01	017	
R015-1900 03 98 9340		4730-0-999-8102	042.02.01	008	001
			130.01.01	014	
R015-1900 03 98 9480		2815-0-680-0003	071.01.01	009	
			072.01.01	034	
			093.01.01	002	
R015-1900 03 98 9481		5340-0-030-0052	072.01.01	004	
R015-1900 03 98 9712		2815-0-680-0003	010.00.02	004	
			010.01.01	005	
			010.01.02	005	
			010.01.03	005	
R015-1900 03 98 9745		2530-0-999-8216	091.01.02	004	002
R015-1900 03 98 9752		2530-0-999-8211	010.05.07	009	
			091.01.02	005	
R015-1900 03 99 0562		5340-0-725-7133	130.02.24	013	
			190.04.13	034	
R015-1900 03 99 0566		5340-0-725-7106	160.07.02	003	
R015-1900 03 99 0568		5340-0-725-7137	091.01.01	014	
			093.01.01	017	
			093.01.02	018	
R015-1900 03 99 0570		5340-0-725-7138	190.04.13	028	
R015-1900 04 84 0124		5320-0-733-1258	160.04.08	015	002
R015-1900 07 99 0047			010.00.03	027	
R015-1900 07 99 1629		2530-0-999-7844	010.00.03	004	
R015-1990 00 18 0001		2530-0-999-6494	020.04.07	009	
R015-1990 00 18 0037		4730-0-680-0013	071.03.03	008	
			130.02.13	002	
R015-1990 00 19 0025		2940-0-680-0023	041.02.03	016	
R015-1990 00 19 0049		2940-0-680-0024	041.02.03	020	
R015-1990 00 19 0055		2940-0-680-0025	041.02.03	021	
R015-1990 00 33 0017		2530-0-680-0253	093.01.01	014	
R015-1990 00 36 0155		2530-0-999-9649	130.01.10	021	004
			130.01.11	004	
			130.01.12	013	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gera: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: T0227	Ausgabe: 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
R015-1990 00 36 0292	2530-0-680-0441	130.02.17	037		
R015-1990 00 36 0313	2530-0-680-0099	130.01.10	022	001	
		130.01.12	024	001	
R015-1990 00 36 0480	2530-0-680-0107	130.01.01	012		
		130.01.02	017		
		130.01.03	015		
		130.01.04	007		
R015-1990 00 36 2030	2530-0-999-6435	130.00.01	002	005	
		130.01.06	001		
		130.01.07	001		
R015-1990 00 36 2200	2530-0-995-0102	130.00.02	010	002	
		130.02.17	002		
R015-1990 00 36 2206	2590-0-999-8497	130.00.01	014	002	
		130.00.01	008	002	
		130.00.03	014	002	
		130.02.15	001		
		130.02.16	001		
R015-1990 00 36 2223	2530-0-995-0130	130.00.01	009	004	
		130.00.03	009	004	
		130.02.15	002		
		130.02.16	002		
R015-1990 00 36 2230	2530-0-999-6224	130.00.01	005	004	
		130.00.03	005	004	
		130.01.18	001	004	
		130.01.18	001	005	
R015-1990 00 36 2258	2530-0-999-2762	130.00.01	009	005	
		130.00.03	009	005	
		130.02.15	003		
		130.02.16	003		
		130.02.17	003		
R015-1990 00 36 2259	2530-0-999-2761	130.00.01	009	006	
		130.00.03	009	006	
		130.02.15	004		
		130.02.16	004		
		130.02.17	004		
R015-1990 00 41 0120	2520-0-680-0161	072.01.01	029		
R015-1990 00 47 0065	2530-0-680-0442	121.02.01	005		
		121.02.02	005		
R015-1990 00 52 0096	4730-0-680-0018	130.02.16	035		
R015-1990 00 53 0021	4730-0-999-8103	210.01.01	017	002	
R015-1990 00 55 0038	2910-0-680-0305	020.01.04	031		
		020.01.05	031		
		020.01.06	031		
		020.01.07	031		
R015-1990 00 55 0043	2910-0-680-0283	020.01.03	001	002	
R015-1990 00 55 0060	2530-0-680-0443	020.01.03	012	002	
R015-1990 00 58 0185	5945-0-999-0020	190.05.13	016		
R015-1990 00 58 0263	5945-0-999-0014	190.05.14	021		
R015-1990 00 71 0026	2520-0-680-0099	071.03.02	024		
		072.01.01	040	002	
		072.03.01	038	002	
R015-1990 00 71 0043	2590-0-999-9904	190.03.03	001	003	
R015-1990 00 71 0049	2520-0-999-6460	071.03.01	061		
		072.01.01	040	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0228	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
		072.03.01	038	001
		093.04.03	020	
		093.04.04	021	
R015-1990 00 77 0015	5940-0-851-0044	190.04.11	001	
R015-1990 00 77 0020	5940-0-015-0059	190.04.11	016	
R015-1990 00 77 0021	5940-0-680-0004	190.04.11	017	
R015-1990 00 77 0031	5935-0-999-0021	190.04.06	011	
R015-1990 00 77 0124	5940-0-015-0050	190.04.11	002	
R015-1990 00 77 0142	5970-0-015-0006	190.04.11	020	
R015-1990 00 77 0246	5975-0-680-0003	190.04.12	010	
R015-1990 00 86 0018	2510-0-999-6997	140.03.02	009	
R015-1990 00 86 0023	2510-0-999-6994	140.03.02	004	
R015-1990 00 86 0024	2510-0-999-6995	140.03.02	006	
R015-1990 00 86 0036	2510-0-999-6996	140.03.02	007	
R015-1990 12 19 0187	4730-0-680-0007	041.02.02	014	
R015-1990 12 19 0704	2940-0-680-0002	041.02.04	008	
		041.02.05	007	
R015-1990 12 19 0708	2940-0-680-0014	041.02.06	003	
R015-1990 12 19 0709	2940-0-680-0013	041.02.06	002	
R015-1990 12 47 0051	2530-0-680-0444	121.02.01	006	
		121.02.02	006	
R015-1990 12 55 0039	2910-0-680-0294	020.01.04	019	002
		020.01.05	019	002
		020.01.06	019	002
		020.01.07	019	002
R015-1990 12 55 0042	2910-0-680-0291	020.01.01	028	
		020.01.02	028	
		020.01.03	028	
R015-1990 12 55 0043	2910-0-680-0291	020.01.04	022	
		020.01.05	022	
		020.01.06	022	
		020.01.07	022	
R015-1990 12 77 0031	5995-0-680-0007	190.04.01	004	002
R015-1990 12 77 0054	2530-0-680-0445	190.04.14	003	
R015-1990 12 77 0222	2530-0-680-0446	190.04.14	004	
R015-1990 14 23 0009	2530-0-680-0447	130.02.22	011	
R015-1990 14 23 0013	2530-0-680-0448	071.03.05	008	
		072.03.04	008	
		072.04.04	003	
		093.04.07	030	
		093.04.08	003	
		130.02.04	007	
		130.02.22	003	
		130.02.23	003	
R015-1990 14 23 0016	2530-0-680-0449	130.01.17	005	
		130.02.17	015	
R015-1990 14 23 0018	2530-0-680-0450	130.02.13	003	
R015-1990 14 23 0030	2530-0-680-0451	130.01.11	006	
R015-1990 14 23 0032	2530-0-680-0452	130.01.16	004	
		130.02.03	007	
		130.02.17	025	
R015-1990 14 28 0016	2530-0-999-2786	071.03.05	005	
		072.03.04	011	
		072.04.04	009	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Geraf GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0230		Ausgabe 0492			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr.		VersNr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
				130.01.03		019			
				130.01.08		017			
				130.01.10		022		002	
				130.01.12		024		002	
				130.02.07		032			
				130.02.08		037			
				130.02.15		024			
				130.02.16		023			
R015-1991 12 33 0018		2530-0-680-0460		093.01.01		012			
R015-1991 12 36 0104		2530-0-680-0461		130.01.11		008			
R015-2062 40 29 0031		5320-0-124-0132		110.01.10		020			
				110.01.11		027			
R015-7001875122				190.06.02		010			
R035-B 730E 155		2530-0-999-8719		130.03.03		020			
R035-B729E-186		2530-0-999-8159		130.03.03		021			
R035-B730E 156		2530-0-999-8718		130.03.03		023			
R035-12.603.000		2530-0-999-8878		130.03.03		017			
R035-551E.133		2530-0-999-8723		130.03.03		019			
T034-100X125X13		5330-0-000-0074		010.01.05		010		003	
T034-110X145X13-VI460		5330-0-008-0794		010.01.04		005		001	
T034-140X160X13-FP		5330-0-999-8262		091.03.01		026			
T034-45X62X8		5330-0-008-1016		071.03.01		016			
				072.03.01		080			
WD97-F8151		2940-0-999-9807		010.00.03		026			
				010.00.05		009			
				010.05.06		007		005	
WE15-0-160-788-1		5940-0-015-0046		190.04.11		023			
WE15-160-789-3		5940-0-015-0042		190.04.11		033			
WE15-160448-1		5940-0-015-0037		190.04.11		008			
WE15-180-904		5940-0-015-0059		190.04.11		016			
WE15-4-169256-7		5940-0-001-0088		190.04.11		009			
WE15-626-034-1		5940-0-300-0013		190.04.11		026			
WE15-925-595-1		5935-0-680-0004		190.04.11		013			
WE67-W200S		6220-0-100-0574		190.03.01		002		002	
WE92-0481-061 019		2530-0-995-0201		130.00.02		009		002	
				130.02.17		001			
WE92-1230203001		2910-0-373-0165		020.01.18		015			
WE92-2 911 061 237		5305-0-933-8146		190.01.06		034			
W011-5BR8 8- -1 251		2510-0-999-7342		173.04.01		001			
W011-5B87 -- 00 01		2540-0-999-8565		173.03.04		001			
W011-5B88 -- 13 50		2590-0-999-9756		150.05.04		005			
				173.02.14		017			
W011-5B88 -- 13 93		2590-0-999-9745		150.05.02		001			
				173.02.15		015			
				173.02.16		015			
W011-5B88 -- 14 49		2510-0-680-0460		150.05.04		002			
				173.02.16		036			
W011-5B90 -- 88 A1		2510-0-999-8009		150.05.01		005		001	
W011-5B90 -8 8A 1		2590-0-680-0033		173.02.16		032			
W011-5C81 -- 10 00		2510-0-999-8484		173.01.01		001		001	
W011-5C81 -- 10 37		2510-0-999-8482		173.02.04		001			
W011-5C81 -- 10 38		2510-0-999-8481		173.02.04		002			
W011-5C81 -- 10 46		2510-0-680-0544		173.02.04		003			
W011-5C81 -- 10 47		2510-0-680-0545		173.02.04		004			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0231		Ausgabe 0494			
TEILENUMMERN - LISTE									
Teil-Nr.		VersNr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
W011-5C81 -- 10 55		2510-0-680-0546		173.02.04		005		002	
W011-5C81 -- 10 56		2510-0-680-0547		173.02.04		006			
W011-5C81 -- 11 39		2510-0-680-0543		173.01.01		001			
W011-5C81 -- 12 88		2510-0-999-8506		173.02.05		004			
				173.02.06		003			
W011-5C81 -- 12 89		2510-0-999-8505		173.02.05		003			
				173.02.06		004			
W011-5C81 -- 12 98		2510-0-999-8504		173.02.05		006			
				173.02.06		005			
W011-5C81 -- 12 99		2510-0-999-8503		173.02.05		005			
				173.02.06		006			
W011-5C82 -- 10 00		2510-0-999-8456		173.02.09		027			
W011-5C82 -- 10 01		2510-0-999-8454		173.02.09		038			
W011-5C82 -- 10 02		2510-0-999-8453		173.02.09		047			
W011-5C82 -- 10 03		2510-0-999-8455		173.02.09		041			
W011-5C82 -- 10 65		2510-0-680-0548		173.02.10		027			
W011-5C82 -- 10 66		2510-0-680-0549		173.02.10		044			
W011-5C82 -- 10 82		2510-0-680-0550		173.02.10		048			
W011-5C82 -- 10 83		2510-0-680-0551		173.02.10		053			
W011-5C84 -- 10 00		2510-0-999-8466		173.02.09		001		001	
				173.02.10		001			
W011-5C85 -- 10 00		2510-0-999-8441		173.02.09		049			
W011-5C85 -- 10 10		2510-0-999-7366		173.02.10		054			
W011-5C88 -- 10 21		2510-0-999-8415		140.03.01		006			
				173.02.15		005			
				173.02.16		005			
W011-5C88 -- 10 90		5140-0-500-0312		150.05.01		009			
				173.02.15		021			
				173.02.16		021			
W011-5C88 -- 11 68		2590-0-999-9757		150.05.04		001			
				173.02.15		044			
W011-5C88 -- 13 6201		2510-0-680-0552		150.03.12		010			
				173.02.14		014			
W011-5C88 -- 14 11		R015-69988141100		173.02.16		033			
W011-5C88 -- 15 14		2510-0-999-7199		150.03.12		001			
				173.02.14		001			
W011-5C88 -- 15 15		2510-0-999-7198		150.03.12		002			
				173.02.14		002			
W011-5D81 -- 10 66		2510-0-999-8430		173.02.17		001		001	
W011-5D81 -- 10 95		2540-0-999-8592		173.02.17		007			
				173.02.18		020			
W011-5D81 -- 10 97		2540-0-999-8591		173.02.17		008			
				173.02.18		021			
W011-5D81 -- 11 49		2510-0-999-8429		173.02.17		001		002	
W011-5D81 -- 13 05		2510-0-999-7577		173.02.18		005			
				173.02.19		001			
				173.02.20		005			
W011-5D81 -- 13 0501		2510-0-680-0553		173.02.18		007			
				173.02.19		003			
				173.02.20		007			
W011-5D81 -- 13 0502		2510-0-680-0554		173.02.18		008			
				173.02.19		004			
				173.02.20		008			
W011-5D81 -- 13 0503		2510-0-680-0555		173.02.18		009			

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0232	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W011-5D81 -- 13 0504	2510-0-680-0556	173.02.19	005	
		173.02.20	009	
		173.02.18	010	
		173.02.19	006	
W011-5D81 -- 13 0505	2510-0-680-0557	173.02.20	010	
		173.02.18	011	
		173.02.19	007	
		173.02.20	011	
W011-5D81 -- 13 0506	2510-0-680-0558	173.02.18	012	
		173.02.19	008	
		173.02.20	012	
		173.02.18	006	
W011-5D81 -- 13 06	2510-0-999-7576	173.02.19	002	
		173.02.20	006	
		173.02.18	013	
		173.02.19	009	
W011-5D81 -- 13 0602	2510-0-680-0559	173.02.20	013	
		173.02.18	014	
		173.02.19	010	
		173.02.20	014	
W011-5D81 -- 13 0603	2510-0-680-0560	173.02.18	015	
		173.02.19	011	
		173.02.20	015	
		173.02.18	016	
W011-5D81 -- 13 0605	2510-0-680-0561	173.02.19	012	
		173.02.20	016	
		173.02.17	002	
		173.02.17	003	
W011-5D81 -- 13 0606	2510-0-680-0562	173.02.17	004	
		173.02.09	031	
		173.02.09	056	
		173.02.10	031	
W011-5D81 -1 14 9/01	2510-0-680-0563	173.02.10	033	
		173.02.10	052	
		173.02.10	005	
		173.02.10	058	
W011-5D81 -1 14 9/02	2510-0-680-0564	173.02.10	005	
		173.02.09	055	
		173.02.09	052	
		173.02.10	060	
W011-5D81 -1 14 9/03	2510-0-680-0612	173.02.10	061	
		173.02.09	040	
		173.02.10	047	
		173.02.09	037	
W011-5D82 -- 10 22	2510-0-999-8449	173.02.10	043	
		173.02.12	034	
		173.03.01	002	
		173.03.01	001	
W011-5D82 -- 10 24	2510-0-999-8434	173.03.01	003	
		173.03.02	004	
		173.03.03	012	
		150.05.05	005	
W011-5D82 -- 10 70	2510-0-999-6881	173.02.15	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D82 -- 10 81	2510-0-999-6886	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D82 -- 10 87	2510-0-999-6885	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D82 -- 10 87	2510-0-999-6885	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D84 -- 10 06	2510-0-999-8462	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D85 -- 10 05	2510-0-999-8435	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D85 -- 10 06	2510-0-999-8436	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D85 -- 10 11	2510-0-999-6884	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D85 -- 10 12	2510-0-999-6883	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 00 41	2510-0-999-8445	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 00 41A	2510-0-999-8444	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 00 51	2540-0-999-8567	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 00 52	2540-0-999-8568	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 00 53	2540-0-999-8566	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
W011-5D87 -- 41	2510-0-680-0613	173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	
		173.02.16	031	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0233	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
W011-5D87 -- 41 A	2510-0-680-0614	150.05.05 173.02.15 173.02.16	004 030 030	
W011-5D88 -- 10 31	2510-0-999-8459	173.02.09 173.02.10	009 009	
W011-5D88 -- 11 52	2510-0-999-8418	150.05.05	001	
W011-5D88 -- 12 01	2540-0-999-8580	173.04.01	038	
W011-5D88 -- 12 08	2540-0-999-8588	173.04.01	002	
W011-5D88 -- 12 21	2540-0-999-8587	173.04.01	003	
W011-5D88 -- 12 22	2540-0-999-8577	173.04.01	009	
W011-5D88 -- 12 27	2540-0-999-8576	173.04.01	010	
W011-5D88 -- 12 53	2540-0-999-8575	173.04.01	004	
W011-5D88 -- 12 55	2540-0-999-8569	173.04.01	016	
		173.04.01	030	
W011-5D88 -- 12 56	2540-0-999-8571	173.04.01	018	
W011-5D88 -- 12 58	2540-0-999-8583	173.04.01	031	
W011-5D88 -- 12 61	2540-0-999-8573	173.04.01	019	
W011-5D88 -- 12 62	2540-0-999-8572	173.04.01	020	
W011-5D88 -- 12 79	2540-0-999-8595	173.02.09 173.02.10	020 020	
W011-5D88 -- 13 56	2540-0-015-0210	150.05.04 173.02.14	006 018	
W011-5D88 -- 13 70	2510-0-999-8420	150.03.12 173.02.14	004 004	001
W011-5D88 -- 13 71	2510-0-999-8419	150.03.12 173.02.14	005 006	001
W011-5D88 -- 13 76	2510-0-999-8412	140.03.01 173.02.15 173.02.16	013 012 012	
W011-5D88 -- 13 77	2510-0-999-8414	140.03.01 173.02.15 173.02.16	007 006 006	
W011-5D88 -- 13 96	2590-0-999-9744	150.05.02 173.02.15 173.02.16	002 017 017	
W011-5D88 -- 14 02	2510-0-999-7197	150.03.12 173.02.14	004 005	002
W011-5D88 -- 14 03	2510-0-999-7196	150.03.12 173.02.14	005 007	002
W011-5E44 -- 10 17	2510-0-680-0565	150.03.12 173.02.14	011 015	
W011-5E48 -- 00 27	2510-0-999-8457	173.02.09 173.02.10	025 025	
W011-5E81 -- 10 76	2510-0-999-8473	173.02.01 173.02.02	001 001	
W011-5E81 -- 11 16	2510-0-999-8472	173.02.01 173.02.02	002 002	
W011-5E81 -- 11 47	2510-0-999-8468	173.02.01 173.02.02	007 007	
W011-5E82 -- 10 04	2510-0-999-8448	173.02.09	033	
W011-5E82 -- 10 05	2510-0-999-8452	173.02.09	030	
W011-5E82 -- 10 06	2510-0-999-8451	173.02.09	029	
W011-5E82 -- 10 07	2510-0-999-8450	173.02.09	028	
W011-5E82 -- 10 16	2540-0-999-8594	173.02.09	046	

VersNr.d.Bf. 7810-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite 70234	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W011-5E82 -- 10 20	2590-0-999-9754	150.05.04 173.02.14	007 019	
W011-5E82 -- 10 31	2510-0-680-0462	173.02.10	042	
W011-5E82 -- 10 39	2510-0-999-6882	150.05.03 173.02.15 173.02.18 173.02.20	006 039 001 001	
W011-5E82 -- 10 67	2510-0-680-0566	173.02.10	030	
W011-5E82 -- 10 68	2510-0-680-0567	173.02.10	029	
W011-5E82 -- 10 69	2510-0-680-0568	173.02.10	028	
W011-5E82 -- 10 84	2510-0-680-0569	173.02.10	051	
W011-5E82 -- 10 85	2510-0-680-0570	173.02.10	050	
W011-5E82 -- 10 86	2510-0-680-0571	173.02.10	049	
W011-5E82 -- 10 87	2510-0-680-0572	173.02.09	043	
W011-5E84 -- 10 04	2510-0-999-8460	173.02.09 173.02.10	007 007	
W011-5E84 -- 10 07	2510-0-999-8465	173.02.09 173.02.10 173.02.10	002 002 055	
W011-5E84 -- 10 08	2510-0-999-8464	173.02.09 173.02.10 173.02.10	003 056 003	
W011-5E84 -- 10 09	2510-0-999-8463	173.02.09 173.02.10	004 004	
W011-5E85 -- 10 01	2510-0-999-8438	173.02.09 173.02.10	050 057	
W011-5E87 -- 00 11	2540-0-999-9387	173.03.04	004	
W011-5E87 -- 00 25	2540-0-999-8563	173.03.01	005	
W011-5E87 -- 00 28	2540-0-680-0127	173.03.04	003	
W011-5E87 -- 00 34	2510-0-999-8461	173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.11 173.02.13	010 063 010 004 031	
W011-5E87 -- 00 35	2510-0-999-8447	173.02.09	039	
W011-5E87 -- 00 35A	2510-0-999-8446	173.02.09	034	
W011-5E87 -- 00 50	2540-0-999-8562	173.03.01	006	
W011-5E87 -- 00 60	2540-0-680-0128	173.03.04	002	
W011-5E87 -- 00 89	2510-0-680-0461	173.02.10 173.02.12	038 031	
W011-5E87 -- 00 90	2510-0-680-0615	173.02.10	046	
W011-5E88 -- 10 17	2510-0-999-8411	140.03.01 173.02.15 173.02.16	015 014 014	
W011-5E88 -- 10 96	2510-0-999-8405	150.05.01 173.02.15 173.02.16	011 024 024	
W011-5E88 -- 10 97	2510-0-999-8406	150.05.01 173.02.15 173.02.16	010 023 023	
W011-5E88 -- 12 02	2540-0-999-8578	173.04.01	023	
W011-5E88 -- 12 28	2540-0-999-8582	173.04.01	032	
W011-5E88 -- 12 29	2540-0-999-8581	173.04.01	037	
W011-5E88 -- 12 38	2540-0-999-8586	173.04.01	005	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0235	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr		VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2	3	4	5
W011-5E88 -- 12 47		2510-0-999-8470	173.02.01	006	
			173.02.02	006	
W011-5E88 -- 12 49		2540-0-999-8579	173.04.01	024	
W011-5E88 -- 12 52		2540-0-999-8574	173.04.01	025	
W011-5E88 -- 12 54		2540-0-999-8570	173.04.01	015	
W011-5E88 -- 12 57		2540-0-680-0129	173.04.01	017	
W011-5E88 -- 12 59		2540-0-999-8584	173.04.01	033	
W011-5E88 -- 12 80		2510-0-999-8458	173.02.09	021	
			173.02.10	210	
W011-5E98 -- 00 27		2510-0-680-0573	173.02.11	015	
W011-5F72 -- 10 07		5935-0-680-0013	173.02.09	014	
			173.02.10	014	
			173.02.11	006	
			173.02.12	005	
			173.02.13	005	
W011-5F73 -- 10 57		5940-0-680-0003	173.02.09	016	
			173.02.10	016	
			173.02.11	120	
			173.02.12	012	
			173.02.13	012	
W011-5F73 -- 90 01		5940-0-680-0005	173.02.09	018	
			173.02.10	018	
			173.02.11	013	
			173.02.12	014	
			173.02.13	014	
W011-5F81 -- 10 83		2540-0-999-8593	173.02.17	006	
			173.02.18	019	
W011-5F82 -- 10 14		2510-0-999-8425	173.02.09	048	
W011-5F82 -- 10 15		2510-0-999-8443	173.02.09	042	
W011-5F82 -- 10 21		2510-0-999-8433	173.02.09	057	
W011-5F82 -- 10 33		2510-0-999-6395	173.02.10	039	
			173.02.11	024	
			173.02.13	029	
W011-5F82 -- 10 34		2510-0-999-6396	173.02.10	040	
			173.02.11	025	
			173.02.13	030	
W011-5F85 -- 10 04		2510-0-999-8431	173.02.09	066	
W011-5F88 -- 13 48		2510-0-999-8404	150.05.01	012	
			173.02.15	025	
			173.02.16	025	
W011-5695 81 50 0041		R015-69581500041	173.01.02	001	001
W011-5695 81 50 0051		2510-0-680-0332	173.01.02	001	002
W011-5695 81 50 0061		2510-0-680-0575	173.01.02	001	003
W011-5695 81 50 0071		2510-0-680-0576	173.01.02	001	004
W011-5695 81 60 0661		2510-0-680-0577	173.02.01	010	
W011-5695 82 51 3031		2510-0-680-0578	173.02.10	036	
			173.02.11	021	
			173.02.13	026	
W011-5695 82 51 5001		2510-0-999-6887	173.02.10	035	
W011-5695 82 51 5011		2510-0-999-6908	173.02.10	070	
W011-5695 83 51 5001		2510-0-680-0579	173.02.10	045	
W011-5695 86 50 0041		2510-0-999-8482	173.02.05	002	
W011-5695 86 50 0051		2510-0-999-8481	173.02.05	001	
W011-5695 88 51 0001		2510-0-999-8410	173.02.15	032	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0236	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W011-5695 88 51 1101	2510-0-999-8403	173.02.15	037	
W011-5695 88 51 1201	2510-0-680-0222	150.05.01	005	002
W011-5695 88 51 4001	2510-0-999-8409	173.02.15	034	
W011-5695 88 51 4011	2510-0-999-8402	173.02.15	038	
W011-5695 88 52 5001	2510-0-680-0580	173.02.15	026	
		173.02.16	026	
W011-5695 88 53 1001	2510-0-680-0581	140.03.01	001	001
		173.02.15	001	
W011-5695 88 53 1011	2510-0-680-0524	140.03.01	001	002
		173.02.16	001	
W011-5695 92 02 8000	2540-0-015-0213	173.02.14	012	
W011-5695 92 04 0020	5320-0-999-0148	173.02.10	062	
		173.02.10	034	
W011-5803 90 02 3010	2510-0-999-8216	173.02.15	029	
W169-D1LMK150/24	2910-0-680-0273	020.02.21	014	
W169-H1B306/128	2910-0-680-0277	020.02.21	002	
W169-H110901		020.02.21	004	
W169-H1111009		020.02.21	003	
W169-H122003	2910-0-680-0272	020.02.21	013	
W169-H122100	2910-0-999-9796	020.02.21	011	
W169-H122400	2910-0-999-9794	020.02.21	012	
W169-H127200	2910-0-999-0513	020.02.21	009	
W169-H127401	2910-0-680-0271	020.02.21	010	
W169-H128203	2910-0-680-0268	020.02.21	005	
W169-H130300	2910-0-999-9747	020.02.21	007	
W169-H1311070	2910-0-680-0269	020.02.21	006	
W169-H133801	2910-0-680-0270	020.02.21	008	
W169-K52-0200	2910-0-999-0549	020.02.10	004	001
W169-K52-0202	2910-0-999-0549	020.02.09	004	
		020.02.10	004	002
W169-K52-0300	2910-0-680-0002	020.02.09	008	
		020.02.10	008	
W169-K52-0500	2910-0-999-8930	020.02.09	003	
		020.02.10	003	
W169-K52-1001	2910-0-680-0001	020.02.09	002	
		020.02.10	002	
W169-K53-0600	2910-0-999-0605	020.02.09	007	
		020.02.10	007	
W169-K54-A17	2910-0-680-0031	020.02.09	001	002
		020.02.10	001	001
W169-K54-B17	2910-0-680-0031	020.02.09	001	001
		020.02.10	001	002
W169-P26T8-4S71BIIRVO		020.02.05	002	
		020.02.06	002	
		020.02.07	002	
W169-R4EL20-140/101		020.02.03	003	
W169-R4EL20-140/102		020.02.06	003	
W169-R4VL20-140/102		020.02.07	003	
W169-S2A50-140R5/321A		020.02.07	005	
	2910-0-999-8929	020.02.05	003	
		020.02.06	005	
W169-S2A50-150R4/321A	2910-0-999-0537	020.02.03	005	
W169-V110500	2910-0-999-9225	020.01.17	004	
W169-V120102	2910-0-999-9224	020.01.17	008	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite Y0237	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W169-V120502	2910-0-999-9220	020.01.17	009	002
W169-V130100	2910-0-999-9219	020.01.17	010	
W169-V140302	2910-0-999-9216	020.01.17	006	
W169-V141001	2910-0-999-9215	020.01.17	013	
W169-V141101	2910-0-999-9214	020.01.17	014	
W169-V160400	2910-0-999-9210	020.01.17	018	
W169-V160602	2910-0-999-9208	020.01.17	019	
W169-V160802	2910-0-999-9336	020.01.17	020	
W169-V160901	2910-0-999-9338	020.01.17	021	
W169-V161076	2910-0-373-0166	020.01.17	022	
W169-V161302	5360-0-001-0126	020.01.17	023	
W169-V162101	2910-0-999-9212	020.01.17	016	
W169-V162200	2910-0-999-9211	020.01.17	017	
W169-V2HF01A		020.02.05	004	
		020.02.06	004	
		020.02.07	004	
	2910-0-351-0673	020.01.17	001	
		020.02.01	003	
		020.02.03	004	
W169-V220300	2910-0-680-0214	020.01.17	002	
W169-V220400	2910-0-999-9226	020.01.17	003	
W169-V230100	2910-0-680-0216	020.01.17	012	
W169-V230200	2910-0-680-0215	020.01.17	011	
W169-V250000	2910-0-999-0095	020.01.17	015	
W169-071-3230	2910-0-680-0003	020.02.09	009	
		020.02.10	009	
W169-1033118		020.02.09	005	
W169-1033718		020.02.10	005	
W169-1344623		020.02.09	006	
W169-1344823		020.02.10	006	
W169-9400363609	2910-0-999-0544	020.02.03	001	
W169-9400363615	2910-0-999-0616	020.02.07	001	
W169-9400363631	2910-0-999-0543	020.02.01	001	
W169-9400363646	2910-0-999-0517	020.02.05	001	
W169-9400363647	2910-0-999-0550	020.02.06	001	
W169-9413360500	2910-0-999-8953	020.02.08	006	
W169-9413360555	2910-0-356-0137	020.02.08	002	
W169-9413367005	2910-0-999-8956	020.02.08	003	
W169-9413367040	2910-0-999-8954	020.02.08	005	
W169-9413367061	2910-0-999-9702	020.02.08	004	
W169-9418360025	2910-0-999-9698	020.02.08	001	
W169-94203610015	2910-0-999-0510	020.02.01	002	
		020.02.05	002	
W169-9421361301	2910-0-999-0540	020.02.01	004	
W169-9430360075	2910-0-999-9840	020.02.19	001	
W169-9430366347	2910-0-999-0604	020.02.21	001	
W169-9432267060	2910-0-999-9791	020.02.19	002	
W169-9432360322	2910-0-999-9745	020.02.19	009	
W169-9432360324	2910-0-999-9743	020.02.19	009	
W169-9432360325	2910-0-999-9742	020.02.19	009	
W169-9432360326	2910-0-999-9741	020.02.19	009	
W169-9432360327	2910-0-999-9669	020.02.19	009	
W169-9432360328	2910-0-999-9739	020.02.19	009	
W169-9432360732	5330-0-000-0750	020.02.19	005	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0238	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W169-9432360835	2910-0-999-9820	020.02.20	006	
W169-9432361580	2910-0-999-9793	020.02.19	008	
W169-9432363900	2910-0-999-9818	020.02.19	010	
W169-9432364400	2910-0-900-8095	020.02.19	006	
W169-9432364750	2910-0-999-9792	020.02.19	003	
W169-9432364750	2910-0-999-9792	020.02.19	004	
W169-9432365240	2910-0-999-9822	020.02.19	007	
W169-9432368025	2910-0-999-9604	020.02.19	011	
W192-313011001	2530-0-680-0254	130.00.01	004	004
		130.00.02	003	002
		130.00.03	004	004
		130.01.15	001	
		130.01.16	001	
W219-Z1125000	2540-0-200-0047	150.04.02	006	001
		150.04.03	006	
W258-2324433101	2940-0-999-9788	041.02.04	004	
		041.02.05	003	
		041.02.06	004	
W258-2507055981	2940-0-680-0002	041.02.04	008	
		041.02.05	007	
W258-32309832101	2940-0-680-0003	041.02.04	005	
W258-33109701991	2940-0-999-9789	041.02.04	002	
W258-33109712981	2940-0-999-9561	041.02.04	006	
		041.02.05	005	
W258-33109775111	2940-0-999-9790	041.02.04	001	
W258-33110013981		041.02.04	003	
W258-33113801891	2940-0-998-0017	041.02.05	002	
W258-33113813981		041.02.05	004	
W258-33113875121	2940-0-680-0004	041.02.05	001	
W261-HK1816	3110-0-006-0029	071.03.01	039	
		071.03.02	004	
		072.03.01	003	
W261-HK5025	3110-0-006-0042	091.01.02	016	
		091.03.01	008	
W261-NKS20	3110-0-006-0028	010.03.01	010	
W294-K71WZ	5930-0-350-0093	190.05.09	007	003
		190.05.09	006	
W451-3899-24V-3W	6240-0-200-0091	190.05.01	004	001
		190.05.13	015	
W451-7511HD-24V 21W	6240-0-200-1065	190.03.02	013	
W660-LW3737-24/300/1400/2	2920-0-999-9824	190.01.01	001	001
W660-1034-24/300B	2920-0-999-9609	190.02.04	001	001
W676-WACHTER W200E	6220-0-100-0510	190.03.01	001	001
W689-4110142014	2530-0-680-0016	130.01.20	021	
		130.01.21	021	
W689-4110142604	2530-0-680-0022	130.01.20	015	001
		130.01.21	015	001
W689-4110142614	2530-0-680-0025	130.01.20	016	001
		130.01.21	016	001
W689-4110142624	2530-0-680-0032	130.01.20	008	
		130.01.21	008	
W689-4110145002	2530-0-999-9236	130.01.20	007	
		130.01.21	007	
W689-4110145012	2530-0-999-2702	130.01.20	006	

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 10239	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
W689-4110145100	2530-0-999-2753	130.01.21 130.00.01 130.01.20	006 001 001	003	
W689-4110145110	2530-0-999-2753	130.00.01 130.00.02 130.00.03 130.01.21	001 001 001 001	004 002 002	
W689-4110145702	2530-0-680-0030	130.01.20 130.01.21	002 002		
W689-4110146202	2530-0-680-0019	130.01.20 130.01.21	013 013	001 001	
W689-4110146914	2530-0-680-0010	130.01.20	025		
W689-4110146924	2530-0-680-0011	130.01.21	025		
W689-4110147302	2530-0-680-0015	130.01.20 130.01.21	019 019		
W689-4110147504	2530-0-680-0028	130.01.20 130.01.21	017 017		
W689-4110148002	2530-0-999-6160	130.01.20 130.01.21	004 004		
W689-4187990154		061.02.02	045		
W689-4187990164		061.02.02	046		
W689-4187990174		061.02.02	056		
W689-4187990354		061.02.02	057		
W689-4187991102		061.02.02	036		
W689-4187995202	2530-0-999-2780	061.02.02	055		
W689-4187996404		061.02.02	038		
W689-4187997102		061.02.02	047		
W689-4187997202		061.02.02	043		
W689-4187997352		061.02.02	051		
W689-4187997372		061.02.02	042		
W689-4187998004		061.02.02	059		
W689-4214110410	2530-0-999-7178	020.04.07 071.03.02 071.03.03 093.04.02 093.04.04 130.00.03	017 040 007 011 012 011	002	
W689-4214150110	2530-0-999-7674	072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.00.01 130.00.02	043 012 011 011 011 014	002 002	
W689-4320010000	2530-0-999-2700	130.00.01 130.00.03 130.01.14	004 004 001	003 003	
W689-4320015000	2530-0-999-2700	130.00.01 130.00.03 130.01.13	004 004 001	002 002	
W689-434 208 029 0	2530-0-995-0102	130.00.02 130.02.17	010 002	002	
W689-4341001020	2530-0-999-6224	130.00.01 130.00.03 130.01.18	005 005 001	003 003 003	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite T0240	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W689-4341001230	2530-0-999-6224	130.01.18	001	002
		130.00.01	005	004
		130.00.03	005	004
W689-4344040000	2590-0-999-8497	130.01.18	001	004
		130.01.18	001	005
		130.00.01	014	002
		130.00.01	008	002
		130.00.03	014	002
		130.02.15	001	
		130.02.16	001	
W689-45230001510	2530-0-995-0130	130.00.01	009	004
		130.00.03	009	004
		130.02.15	002	
		130.02.16	002	
W689-4523020020	2530-0-999-9756	130.00.01	009	002
		130.00.03	009	003
		130.02.14	006	002
W689-458 500 040 2	R015-680360742	130.01.13	015	
W689-4585010070	2530-0-999-6448	130.01.14	014	
W689-4617030080	2530-0-680-0455	130.00.02	012	002
W689-462 005 5460	2530-0-999-6218	130.02.03	001	
		130.00.03	008	003
		130.00.03	007	003
		130.02.07	002	002
		130.02.08	002	002
		130.00.02	006	002
		130.02.09	001	
		071.03.04	001	
W689-4621940100	2530-0-680-0259	071.03.05	001	
		071.03.06	001	
		072.03.02	001	
		072.03.03	001	
		072.03.04	001	
		072.04.03	001	001
		072.04.04	001	
		093.04.05	001	002
		093.04.06	001	002
		093.04.07	001	
		093.04.08	001	
		130.00.01	010	002
		130.00.01	012	002
		130.00.02	013	002
		130.00.03	012	002
		130.00.03	010	002
W689-4630130000	2530-0-999-6159	130.00.01	013	002
		130.00.02	015	002
		130.00.02	016	002
		130.00.03	013	002
		130.02.04	001	
		130.02.18	001	
		130.02.19	001	
		130.02.20	001	
		130.02.21	001	
		130.02.22	001	

VersNr d Bt 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite T0241	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE					
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
W689-4730030010	2530-0-999-2740	130.02.23	001		
		130.00.01	015	002	
		130.00.03	015	002	
		130.02.15	005		
W689-4753000050	2530-0-999-8453	130.02.16	005		
		130.00.01	002	003	
		130.00.03	002	003	
		130.01.05	001	002	
W689-4753041510	2530-0-680-0106	130.00.01	002	004	
		130.00.03	002	004	
		130.01.05	001	003	
		061.02.02	040		
W689-8106010454	2530-0-680-0033	061.02.02	058		
130.01.20		009			
130.01.21		009			
130.01.20		010			
W689-8114010814	2530-0-680-0034	130.01.21	010		
130.01.20		023			
130.01.21		023			
130.01.20		022			
W689-8951062304	2530-0-680-0018	130.01.21	022		
061.02.02		049			
130.01.20		018			
130.01.21		018			
W689-8952704404	2530-0-680-0017	130.01.20	011		
130.01.21		011			
130.01.20		003			
130.01.21		003			
W689-8961002504	2530-0-680-0043	061.02.02	044		
130.01.20		012			
130.01.21		012			
130.01.10		021			
W689-8961705304	2530-0-680-0036	130.01.11	004		
130.01.12		013			
130.00.01		009	005		
130.00.03		009	005		
W689-8970137204	2530-0-999-9234	130.02.15	003		
		130.02.16	003		
		130.02.17	003		
		130.00.01	009	006	
W689-8973119504	2530-0-999-2762	130.00.03	009	006	
		130.02.15	004		
		130.02.16	004		
		130.02.17	004		
W689-8977501604	2530-0-999-2761	130.00.01	002	005	
		130.01.06	001		
		130.01.07	001		
		130.00.02	002	002	
W689-8983001804	2530-0-680-0268	130.01.08	001		
190.05.09		005	001		
190.05.10		019	001		
190.05.11		006	002		
W689-9343000030	5930-0-100-0526	190.05.12	019	001	
		190.05.17	005		
W689-9522002110	2530-0-999-6435				
W689-9522002120	2530-0-999-0268				
W689-9753001000	5930-0-100-0526				
W689-9753001100					
W723-0450100000					

VersNr d.Bf: 7610-50022-1293	Geral: GLLKW-STEYR LKW 580/M3	Seite: 10242	Ausgabe: 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W723-2140400000	2520-0-999-7773	093.04.01	024	002
		093.04.02	025	
W723-2140600000	2520-0-999-7773	071.03.03	033	
		072.03.01	032	
		072.04.01	028	
-		093.04.01	017	
		093.04.02	018	
W723-4290100000	6220-0-050-3724	173.01.04	017	
		190.03.01	017	
W723-8010200001	2540-0-999-7483	160.04.06	002	
		160.04.07	002	
W723-8010300001	2540-0-999-7466	160.04.06	001	
		160.04.07	001	
W723-8081100001	2540-0-999-7487	160.04.06	005	
		160.04.07	005	
W723-8171000000		160.04.06	007	
		160.04.07	007	
W745-A1003/04	2530-0-999-8453	130.00.01	002	002
		130.00.03	002	002
		130.01.05	001	001
W745-A1014	2530-0-999-9756	130.00.01	009	003
		130.00.03	009	002
		130.02.14	006	001
W745-A1016/01-03	2530-0-680-0307	130.00.01	005	002
		130.00.03	005	002
		130.01.18	001	001
W745-A660/38	2530-0-999-7817	130.01.19	018	
W745-A683/02	2530-0-999-2753	130.00.01	001	002
		130.01.19	001	
W745-A810B2	2530-0-999-7682	072.04.03	001	002
		093.04.05	001	001
		093.04.06	001	001
W745-H505/023	2530-0-999-7715	130.00.03	007	002
		130.00.03	008	002
		130.02.07	002	001
		130.02.08	002	001
W745-005/14-254-4	2530-0-999-7800	130.01.19	009	
W819-0369370279004	2520-0-999-1193	091.02.02	002	
W819-0369370379004	2520-0-999-1192	091.02.02	001	
W819-0387300179523/1	2520-0-999-1179	080.01.01	003	001
W819-0387300179523/2	2520-0-999-1177	080.01.01	002	001
		080.01.02	002	001
W819-0387300179523/6	2520-0-999-1180	080.01.02	003	001
W819-0387300179550/1	2520-0-999-1182	080.01.02	004	001
W819-0587150279202	2520-0-999-1182	080.01.02	004	003
W819-0587200279012/12	2520-0-999-1182	080.01.02	004	002
W819-0587200279012/5	2520-0-999-1180	080.01.02	003	002
W819-0587200279012/7	2520-0-999-1179	080.01.01	003	002
W819-0587200279012/9	2520-0-999-1177	080.01.01	002	002
		080.01.02	002	002
W819-1000008009047	2530-0-680-0386	091.02.02	011	
W819-1000008505005	2530-0-680-0385	091.02.02	010	
W819-1187306700000	2520-0-015-0067	091.02.02	012	
W819-1369376100000	2520-0-015-0066	091.02.02	009	

VersNr d B: 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0243	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr.	VersNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
W819-2369371800050	2530-0-680-0387	091.02.02	013	
W819-2369377179004	2530-0-680-0387	091.02.02	004	
W819-2369377279004	2530-0-680-0387	091.02.02	005	
W819-2369377379004	2530-0-680-0388	091.02.02	006	
W819-2369379500000	2520-0-015-0065	091.02.02	014	
W819-6369370600020	2530-0-680-0383	091.02.02	008	
W819-6369370600060	2530-0-680-0382	091.02.02	007	
W819-7369370600000	2520-0-999-1223	091.02.02	003	
W819-9387300179522	2520-0-999-1176	080.01.01	001	001
		080.01.02	001	001
W819-9587-200179011	2520-0-999-1176	080.01.01	001	002
		080.01.02	001	002
W988-C60X80X10DIN3760	R015-9000378861	071.03.01	063	
W988-12V 110AH 490A	6140-0-100-0080	190.02.01	001	001
X000-5935-12-121-7290	5935-0-349-3305	190.04.07	001	001
125X150X12/14D	5330-0-100-1085	093.03.01	018	001
		093.03.02	018	001
4101818004		210.01.02	003	
45X62X8	5330-0-008-1016	071.03.01	016	
		072.03.01	080	
60Z50/2	3110-0-480-0176	061.02.03	008	

VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE

VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
	R015-1900 07 99 0047	010.00.03	027	
	R015-1680 52 0094	110.01.01	006	
	R015-1680 52 0095	110.01.01	007	
	R015-1680 52 0095	110.01.04	009	
	R015-1680 52 0162	110.01.07	010	
	R015-1590 00 36 0729	130.01.17	016	
	R015-1590 00 36 0747	130.01.17	017	
	R015-1792 00 44 0051	130.03.01	019	
	R015-1792 00 44 0707	130.03.01	031	
	R015-1792 00 44 0601	130.03.01	017	
	R015-1792 00 44 0803	130.03.01	032	
	R015-1792 00 44 0008	130.03.01	033	
	R015-1792 00 34 0601	130.03.03	026	
	R015-1792 00 34 0708	130.03.03	050	
	R015-1792 00 34 0801	130.03.03	051	
	R015-1792 00 34 0094	130.03.03	052	
	R015-1792 00 34 0602	130.03.03	027	
	R015-1792 00 34 0081	130.03.03	029	
	R015-1792 00 34 0084	130.03.03	031	
	R015-1680 77 0059	190.04.01	007	001
	DIN931-M10X30			
	C011-2449998174			
R-ST379/1	R015-1900 00 81 0044	061.02.02	067	
	DIN177-1-D5-1-ZN			
R015-581B760700	R015-1581 B 76 0700	190.03.02	014	
R015-680360742	R015-1680 36 0742	130.01.13	015	
	W689-458 500 040 2			
R015-680540109	R015-1680 54 0109	043.01.07	001	
R015-680540111	R015-1680 54 0111	043.01.07	003	
R015-680540113	R015-1680 54 0113	043.01.07	010	
R015-680540114	R015-1680 54 0114	043.01.07	011	
R015-682770705	R015-1682 77 0705	160.04.06	006	
		160.04.07	006	
R015-682770706	R015-1682 77 0706	160.04.06	008	
		160.04.07	008	
R015-69581500041	W011-5695 81 50 0041	173.01.02	001	001
R015-69988141100	W011-5C88 -- 14 11	173.02.16	033	
R015-9000378861	R015-1900 03 78 8612	071.03.01	063	
	W988-C60X80X10DIN3760			
2510-0-015-0315	R015-1322 26 27 0010	173.02.01	005	
		173.02.02	005	
2510-0-670-0587	R015-1680 Y 51 0073	150.01.06	002	
2510-0-680-0001	R015-1682 B 35 0134	160.02.13	001	
2510-0-680-0002	R015-1682 B 35 0135	160.02.13	002	
2510-0-680-0003	R015-1682 B 19 0304	160.01.04	004	002
		160.01.05	004	
2510-0-680-0004	R015-1682 B 23 0202	160.04.11	014	
2510-0-680-0005	R015-1680 52 0770	110.01.11	012	
2510-0-680-0007	R015-1680 59 0281	010.01.09	001	002
2510-0-680-0008	R015-1680 51 2053	150.01.05	001	001
2510-0-680-0009	R015-1680 51 2103	150.01.05	001	002
2510-0-680-0010	R015-1680 51 2101	150.01.01	001	002
2510-0-680-0011	R015-1680 51 2110	150.01.12	001	
2510-0-680-0012	R015-1680 93 0194	150.04.03	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0002	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2510-0-680-0013	R015-1581 B 76 0023	150.03.08	003		
		150.03.10	002		
2510-0-680-0014	R015-1682 D 76 0011	150.03.11	003		
2510-0-680-0015	R015-1680 Y 51 0062	150.01.08	001		
2510-0-680-0016	R015-1680 Y 51 0068	150.01.06	001		
2510-0-680-0017	R015-1680 Y 51 0070	150.01.04	001		
2510-0-680-0018	R015-1680 Y 51 0069	150.01.09	001		
2510-0-680-0019	R015-1680 Y 51 0071	150.01.07	001		
2510-0-680-0020	R015-1680 Y 51 0085	150.01.10	001		
2510-0-680-0021	R015-1680 Y 51 0086	150.01.11	001		
2510-0-680-0022	R015-1682 B 76 0302	150.03.08	001		
2510-0-680-0023	R015-1682 D 76 0002	150.03.11	001		
2510-0-680-0024	R015-1682 B 76 0303	150.03.08	002		
		150.03.11	002		
2510-0-680-0026	R015-1890 00 94 0021	150.03.10	001		
2510-0-680-0027	R015-1581 K 76 0017	150.03.10	006		
2510-0-680-0028	R015-1682 B 76 0117	150.03.09	006		
		150.03.10	010		
2510-0-680-0029	R015-1680 G 52 0006	110.01.01	032	002	
2510-0-680-0030	R015-1680 52 0148	110.01.01	020	002	
2510-0-680-0031	R015-1680 52 0722	110.01.09	002		
2510-0-680-0032	R015-1680 52 0723	110.01.09	003		
2510-0-680-0033	R015-1680 52 0743	110.01.09	004		
2510-0-680-0034	R015-1680 52 0724	110.01.09	005		
2510-0-680-0035	R015-1680 52 0725	110.01.09	006		
2510-0-680-0036	R015-1680 52 0726	110.01.09	007		
2510-0-680-0037	R015-1680 52 0727	110.01.09	008		
2510-0-680-0038	R015-1680 52 0728	110.01.09	009		
2510-0-680-0039	R015-1586 52 0769	110.01.09	010		
2510-0-680-0040	R015-1586 52 0770	110.01.09	011		
2510-0-680-0041	R015-1586 52 0780	110.01.09	012		
2510-0-680-0042	R015-1586 52 0702	110.01.09	013		
2510-0-680-0043	R015-1680 52 0798	110.01.09	014		
		110.01.11	029		
		110.01.12	012		
		110.01.13	012		
2510-0-680-0044	R015-1680 52 0799	110.01.09	015		
		110.01.11	030		
		110.01.12	013		
		110.01.13	013		
2510-0-680-0045	R015-1680 52 0745	110.01.09	016		
2510-0-680-0046	R015-1680 52 0744	110.01.09	017		
2510-0-680-0047	R015-1680 Y 52 0012	110.01.04	008		
2510-0-680-0049	R015-1680 52 0190	110.01.03	028		
		110.01.04	032		
2510-0-680-0050	R015-1680 52 0192	110.01.01	034		
		110.01.03	033		
		110.01.04	033		
2510-0-680-0051	R015-1680 52 0781	110.01.10	030		
2510-0-680-0052	R015-1680 52 0782	110.01.10	004		
2510-0-680-0053	R015-1680 52 0783	110.01.10	005		
2510-0-680-0054	R015-1680 52 0784	110.01.10	006		
2510-0-680-0055	R015-1680 52 0785	110.01.10	007		
2510-0-680-0056	R015-1682 B 61 0315	160.07.04	001	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite v0003	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-680-0057	R015-1680	52 0786	110.01.10	008	001 002
2510-0-680-0058	R015-1680	52 0787	110.01.10	009	
2510-0-680-0059	R015-1680	52 0788	110.01.10	010	
			110.01.10	011	
			110.01.10	012	
2510-0-680-0060	R015-1680	52 0791	110.01.10	013	
2510-0-680-0061	R015-1680	52 0792	110.01.10	014	
2510-0-680-0062	R015-1680	52 0793	110.01.10	015	
2510-0-680-0063	R015-1680	52 0796	110.01.10	017	
2510-0-680-0064	R015-1680	52 0159	110.01.07	001	
			110.01.07	001	
2510-0-680-0065	R015-1680	52 0158	110.01.07	002	
2510-0-680-0067	R015-1680	52 0163	110.01.07	003	
2510-0-680-0068	R015-1680	52 0167	110.01.07	005	
2510-0-680-0069	R015-1680	52 0160	110.01.07	008	
2510-0-680-0070	R015-1680	52 0113	110.01.07	009	
2510-0-680-0072	R015-1680	52 0165	110.01.07	018	
2510-0-680-0073	R015-1680	52 0161	110.01.07	023	
2510-0-680-0074	R015-1680	52 0121	110.01.08	001	
2510-0-680-0075	R015-1680	52 0128	110.01.07	026	
2510-0-680-0076	R015-1680 Y	52 0025	110.01.07	030	
2510-0-680-0077	R015-1680	52 0164	110.01.12	001	
2510-0-680-0078	R015-1680	52 0186	110.01.13	001	
2510-0-680-0079	R015-1680	52 0823	110.01.12	002	
2510-0-680-0080	R015-1680	52 0840	110.01.13	002	
2510-0-680-0081	R015-1680	52 0824	110.01.12	003	
2510-0-680-0082	R015-1680	52 0841	110.01.13	003	
2510-0-680-0083	R015-1680	52 0825	110.01.12	004	
2510-0-680-0084	R015-1680	52 0842	110.01.13	004	
2510-0-680-0085	R015-1680	52 0826	110.01.12	005	
2510-0-680-0086	R015-1680	52 0843	110.01.13	005	
2510-0-680-0087	R015-1680	52 0827	110.01.12	006	
2510-0-680-0088	R015-1680	52 0844	110.01.13	006	
2510-0-680-0089	R015-1680	52 0828	110.01.12	007	
2510-0-680-0090	R015-1680	52 0845	110.01.13	007	
2510-0-680-0091	R015-1680	52 0829	110.01.12	008	
2510-0-680-0092	R015-1680	52 0846	110.01.13	008	
2510-0-680-0093	R015-1680	52 0830	110.01.12	009	
2510-0-680-0094	R015-1680	52 0847	110.01.13	009	
2510-0-680-0095	R015-1680	52 0831	110.01.12	010	
2510-0-680-0096	R015-1680	52 0848	110.01.13	010	
2510-0-680-0097	R015-1680	52 0832	110.01.12	011	
2510-0-680-0098	R015-1680	52 0849	110.01.13	011	
2510-0-680-0099	R015-1680	52 0833	110.01.12	014	
2510-0-680-0100	R015-1680	52 0850	110.01.13	014	
2510-0-680-0101	R015-1890 00	52 0005	110.01.06	015	
2510-0-680-0102	R015-1680	52 0085	110.01.06	019	
2510-0-680-0103	R015-1680	52 0065	110.01.06	001	
			110.01.11	001	
2510-0-680-0104	R015-1680	52 0715	110.01.11	002	
2510-0-680-0105	R015-1680	52 0716	110.01.11	003	
2510-0-680-0106	R015-1680	52 0717	110.01.11	004	
2510-0-680-0107	R015-1680	52 0729	110.01.11	005	
2510-0-680-0108	R015-1680	52 0720	110.01.11	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0004	Ausgabe 0484
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2510-0-680-0109	R015-1680	52 0721	110.01.11	007	
2510-0-680-0110	R015-1680	52 0742	110.01.11	008	
2510-0-680-0111	R015-1780	52 0743	110.01.11	009	
2510-0-680-0112	R015-1680	52 0771	110.01.11	013	
2510-0-680-0113	R015-1680	52 0772	110.01.11	014	
			110.01.11	015	
			110.01.11	016	
			110.01.11	017	
			110.01.11	018	
2510-0-680-0125	R015-1680	52 0740	110.01.11	026	
2510-0-680-0126	R015-1580	52 0701	110.01.11	028	
2510-0-680-0127	R015-1780	52 0024	110.01.06	023	
2510-0-680-0128	R015-1680	52 0073	110.01.06	013	
2510-0-680-0132	R015-1682 B	71 0207	160.03.01	002	
2510-0-680-0133	R015-1900 03	17 0459	160.03.01	003	
	R015-1900 03	17 9022	160.03.04	004	
	R015-K/5354				
2510-0-680-0134	R015-1682 B	35 0110	160.03.05	001	
	R015-1682 B	35 0126	160.03.06	001	
2510-0-680-0135	R015-1682 B	71 0703	160.03.06	002	
2510-0-680-0136	R015-1682 B	71 0702	160.03.06	003	
2510-0-680-0137	R015-1682 B	35 0703	160.03.06	004	
2510-0-680-0138	R015-1682 B	35 0706	160.03.06	006	
2510-0-680-0139	R015-1682 B	71 0704	160.03.06	007	
2510-0-680-0140	R015-1682 B	35 0700	160.03.06	008	
2510-0-680-0141	R015-1682 B	35 0701	160.03.06	009	
2510-0-680-0142	R015-1682 B	71 0701	160.03.06	011	
2510-0-680-0143	R015-1682 B	71 0700	160.03.06	010	
2510-0-680-0144	R015-1682 B	35 0702	160.03.06	015	
2510-0-680-0145	R015-1160 00	77 0023	160.06.02	005	
2510-0-680-0146	R015-1900 03	13 0048	160.07.10	001	
	R015-K/8365		160.07.11	001	
2510-0-680-0147	R015-1161 00	43 0008	160.08.01	007	
2510-0-680-0148	R015-1682	11 0015	160.04.03	011	
2510-0-680-0149	R015-1682 32	90 0600	160.00.01	002	001
2510-0-680-0150	R015-1682 34	90 0600	160.00.02	002	002
2510-0-680-0151	R015-1682 34	90 0601	160.00.02	001	002
2510-0-680-0152	R015-1682 71	90 0600	160.00.01	002	002
2510-0-680-0153	R015-1682 71	90 0601	160.00.01	001	002
2510-0-680-0154	R015-1682 74	90 0600	160.00.02	002	001
2510-0-680-0155	R015-1682 74	90 0601	160.00.02	001	001
2510-0-680-0156	R015-1380 9	35 0068	160.03.05	005	
2510-0-680-0157	R015-1682 D	16 0110	160.07.02	001	
2510-0-680-0158	R015-1682	71 0026	160.03.04	001	
2510-0-680-0159	R015-1682	71 0027	160.03.04	002	
2510-0-680-0160	R015-1682	71 0009	160.03.04	003	
2510-0-680-0161	R015-1682 B	71 0705	160.03.06	012	
2510-0-680-0164	R015-1682 B	42 0102	160.04.08	001	
2510-0-680-0165	R015-1682 B	67 0110	160.04.08	029	
2510-0-680-0166	R015-1584 P	42 0005	160.04.09	001	
2510-0-680-0167	R015-1584 P	42 0006	160.04.09	002	
2510-0-680-0168	R015-1584 P	42 0007	160.04.09	003	
2510-0-680-0169	R015-1682	33 0089	160.02.03	013	002
2510-0-680-0170	R015-1682	33 0090	160.02.03	014	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gera: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: V0005	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2510-0-680-0171	R015-1682	33 0059	160.02.09	006	002
2510-0-680-0172	R015-1900 03 12 4563		160.03.02	003	
	K/4256		160.03.03	003	
2510-0-680-0173	R015-1682	35 0023	160.02.13	030	001
2510-0-680-0174	R015-1682	35 0024	160.02.13	031	001
2510-0-680-0175	R015-1682	35 0027	160.02.13	032	001
2510-0-680-0177	R015-1682	33 0063	160.02.03	019	002
			160.02.04	018	002
2510-0-680-0178	R015-1682 B	33 0115	160.02.01	030	
2510-0-680-0180	R015-1682 N	35 0077	160.02.10	002	
2510-0-680-0181	R015-1384 9	71 0008	160.02.06	026	
2510-0-680-0183	R015-1382 0	33 0021	160.02.03	018	
			160.02.04	017	
2510-0-680-0185	R015-1682 D	33 0103	160.02.02	003	
2510-0-680-0186	R015-1682 D	61 0008	160.02.08	001	
2510-0-680-0187	R015-1682 D	61 0009	160.02.08	002	
2510-0-680-0188	R015-1682 N	35 0076	160.02.10	001	
2510-0-680-0191	R015-1682	21 0043	160.02.06	017	
2510-0-680-0192	R015-1682	21 0044	160.02.06	018	
2510-0-680-0195	R015-1682 D	13 0002	160.06.04	001	002
2510-0-680-0196	R015-1682 D	31 0003	160.06.03	018	002
2510-0-680-0198	R015-1189	31 0003	160.06.03	006	
2510-0-680-0199	R015-1682 B	13 0108	160.06.04	003	
2510-0-680-0201	R015-1682 E	27 0066	160.06.05	001	002
2510-0-680-0202	R015-1682 D	27 0170	160.06.05	001	003
2510-0-680-0203	R015-1900 03 93 7158		160.06.05	005	
	N 5676-ST-ZN				
2510-0-680-0204	R015-1682 D	94 0001	160.06.05	009	002
2510-0-680-0205	R015-1900 03 17 9913		160.07.03	002	
2510-0-680-0206	R015-1682 B	27 0123	160.06.05	035	002
2510-0-680-0207	R015-1682 B	69 0010	160.06.04	008	
2510-0-680-0208	R015-1682 B	69 0011	160.06.04	009	
2510-0-680-0209	R015-1682 B	69 0012	160.06.04	010	
2510-0-680-0210	R015-1682 B	69 0013	160.06.04	011	
2510-0-680-0211	R015-1160 00 29 0310		160.06.07	001	
2510-0-680-0212	R015-1160 00 29 0324		160.06.07	002	
2510-0-680-0213	R015-1160 00 29 0223		160.06.07	003	
2510-0-680-0214	R015-1160 00 29 0113		160.06.07	004	
2510-0-680-0216	R015-1682 D	87 0014	160.06.14	001	
2510-0-680-0218	R015-1682 D	87 0018	160.06.14	006	
2510-0-680-0219	R015-1682 D	87 0016	160.06.14	008	
2510-0-680-0220	R015-1682 D	87 0017	160.06.14	009	
2510-0-680-0221	R015-1682 D	87 0002	160.06.14	013	
2510-0-680-0222	W011-5695 88 51 1201		150.05.01	005	002
2510-0-680-0223	R015-1682 B	61 0415	160.07.06	001	
2510-0-680-0224	R015-1682 D	61 0115	160.07.04	001	002
2510-0-680-0226	R015-1682 D	62 0220	160.07.08	007	
	R015-1682 D	62 0219	160.07.08	008	
2510-0-680-0227	R015-1682	61 0104	160.07.05	002	
2510-0-680-0228	R015-1682	61 0105	160.07.05	003	
2510-0-680-0229	R015-1682	61 0140	160.07.05	004	
2510-0-680-0233	R015-1682 B	19 0107	160.01.04	022	001
2510-0-680-0234	R015-1682 B	19 0307	160.01.04	022	002
2510-0-680-0235	R015-1682 B	19 0003	160.01.04	001	001

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0006	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-680-0236	R015-1682 B	19 0008	160.01.04	023	001
2510-0-680-0237	R015-1682 B	19 0308	160.01.04	023	002
2510-0-680-0238	R015-1682 B	19 0114	160.01.04	024	001
2510-0-680-0239	R015-1682 B	19 0314	160.01.04	024	002
2510-0-680-0240	R015-1682 B	19 0015	160.01.04	025	001
2510-0-680-0241	R015-1682 B	19 0315	160.01.04	025	002
2510-0-680-0242	R015-1682 B	19 0121	160.01.04	026	
2510-0-680-0243	R015-1682 B	19 0122	160.01.04	027	
2510-0-680-0244	R015-1682 B	18 0217	160.01.04	029	
2510-0-680-0245	R015-1682 B	18 0218	160.01.04	030	
2510-0-680-0246	R015-1682	19 0039	160.01.04	031	
			160.01.05	034	
2510-0-680-0247	R015-1682 B	19 0019	160.01.04	032	001
2510-0-680-0248	R015-1682 B	19 0022	160.01.04	033	001
2510-0-680-0249	R015-1682 B	19 0023	160.01.04	034	001
2510-0-680-0250	R015-1682 B	18 0303	160.01.04	003	
			160.01.05	003	002
2510-0-680-0251	R015-1682 B	19 0104	160.01.04	004	001
2510-0-680-0252	R015-1682 B	19 0047	160.01.04	035	
			160.01.05	037	
2510-0-680-0253	R015-1682 B	19 0048	160.01.04	036	
			160.01.05	038	
2510-0-680-0254	R015-1682 B	19 0049	160.01.04	037	
			160.01.05	039	
2510-0-680-0255	R015-1782	19 0040	160.01.04	010	
			160.01.05	010	
2510-0-680-0256	R015-1782	19 0041	160.01.04	011	
			160.01.05	011	
2510-0-680-0257	R015-1682 B	18 0130	160.01.04	002	
			160.01.05	002	
2510-0-680-0258	R015-1682 B	18 0179	160.01.04	012	
2510-0-680-0259	R015-1682 B	18 0180	160.01.04	013	
2510-0-680-0260	R015-1682	18 0135	160.01.04	014	001
2510-0-680-0261	R015-1682 B	18 0327	160.01.04	014	002
			160.01.05	020	
2510-0-680-0262	R015-1682	18 0136	160.01.04	015	001
2510-0-680-0263	R015-1682 B	18 0328	160.01.04	015	002
			160.01.05	021	
2510-0-680-0264	R015-1682 B	18 0111	160.01.04	016	
			160.01.05	014	
2510-0-680-0265	R015-1682 B	18 0112	160.01.04	017	
			160.01.05	015	
2510-0-680-0266	R015-1682 B	16 0102	160.01.04	005	
2510-0-680-0267	R015-1682 B	18 0004	160.01.04	009	001
2510-0-680-0268	R015-1682 B	27 0202	160.01.04	006	001
2510-0-680-0269	R015-1682	19 0082	160.01.04	007	
			160.01.05	007	
2510-0-680-0270	R015-1682	19 0083	160.01.04	008	
			160.01.05	008	
2510-0-680-0271	R015-1682	18 0133	160.01.04	018	
			160.01.05	022	
2510-0-680-0272	R015-1682	18 0134	160.01.04	019	
			160.01.05	023	
2510-0-680-0273	R015-1682	18 0145	160.01.04	020	

VersNr dBI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0007	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-680-0273			160.01.05	024	
2510-0-680-0274	R015-1682	18 0146	160.01.04	021	
			160.01.05	025	
2510-0-680-0277	R015-1682 B	19 0303	160.01.04	001	002
			160.01.05	001	
2510-0-680-0278	R015-1682 B	19 0257	160.01.04	022	003
2510-0-680-0279	R015-1682 B	19 0457	160.01.04	022	004
			160.01.04	023	003
2510-0-680-0283	R015-1682 B	19 0458	160.01.04	023	004
2510-0-680-0285	R015-1682 B	19 0460	160.01.04	025	003
2510-0-680-0287	R015-1682 B	19 0214	160.01.04	032	002
2510-0-680-0288	R015-1682 B	19 0208	160.01.04	033	002
2510-0-680-0289	R015-1682 B	19 0209	160.01.04	034	002
2510-0-680-0290	R015-1682 B	18 0204	160.01.04	009	002
2510-0-680-0291	R015-1682 B	27 0203	160.01.04	006	002
2510-0-680-0292	R015-1682 D	18 0102	160.01.02	001	002
2510-0-680-0294	R015-1682 D	19 0007	160.01.05	026	001
2510-0-680-0295	R015-1682 D	19 0014	160.01.05	028	001
2510-0-680-0296	R015-1682 D	19 0015	160.01.05	029	001
2510-0-680-0297	R015-1682 D	19 0016	160.01.05	030	
2510-0-680-0298	R015-1682 D	19 0017	160.01.05	031	
2510-0-680-0299	R015-1682	18 0061	160.01.05	032	
2510-0-680-0300	R015-1682	18 0062	160.01.05	033	
2510-0-680-0301	R015-1682 D	16 0102	160.01.05	005	
2510-0-680-0302	R015-1682 D	19 0022	160.01.05	035	
2510-0-680-0303	R015-1682 D	19 0023	160.01.05	036	
2510-0-680-0304	R015-1682 D	18 0208	160.01.05	003	003
2510-0-680-0305	R015-1682 34	33 0008	160.02.06	001	
2510-0-680-0306	R015-1682 34	33 0009	160.02.06	002	
2510-0-680-0307	R015-1682 B	18 0040	160.01.05	018	
2510-0-680-0308	R015-1682 B	18 0041	160.01.05	019	
2510-0-680-0311	R015-1682 D	19 0040	160.01.05	012	
2510-0-680-0312	R015-1682 D	19 0041	160.01.05	013	
2510-0-680-0313	R015-1682 D	18 0104	160.01.05	009	003
2510-0-680-0314	R015-1682 D	27 0202	160.01.05	006	003
2510-0-680-0316	R015-1682	35 0016	160.02.05	002	
2510-0-680-0318	R015-1782	21 0027	160.02.01	004	
2510-0-680-0319	R015-1782	21 0026	160.02.01	003	
2510-0-680-0330	R015-1680	51 0364	150.01.01	009	
			150.01.02	008	
			150.01.03	007	
			150.01.04	008	
			150.01.05	009	
			150.01.08	008	
			150.01.09	008	
			150.01.10	008	
			150.01.11	008	
	R015-1680	51 2143	150.01.12	009	
2510-0-680-0331	R015-1680 Y	36 0017	130.01.14	006	003
	R015-1991 00	18 2001	130.02.22	014	
	R015-1680	58 0141	190.05.02	003	002
2510-0-680-0332	W011-5695 81	50 0051	173.01.02	001	002
	R015-1321 01	26 1001	173.01.03	001	001
2510-0-680-0333	R015-1321 01	12 0016	173.02.10	069	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0008	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
2510-0-680-0334	R015-1321 01 12 1003	173.02.11	018	002
		173.02.13	023	
2510-0-680-0335	R015-1321 01 12 1004	173.02.11	026	
		173.02.13	033	
2510-0-680-0336	R015-1321 01 12 1005	173.02.11	029	
		173.02.13	036	
2510-0-680-0337	R015-1321 01 12 1006	173.02.11	031	
		173.02.13	038	
2510-0-680-0338	R015-1321 01 12 1010	173.02.11	033	
2510-0-680-0339	R015-1321 01 12 1011	173.02.11	019	
		173.02.13	024	
2510-0-680-0340	R015-1321 01 12 1012	173.02.11	030	
		173.02.13	037	
2510-0-680-0341	R015-1321 01 12 1013	173.02.11	017	
		173.02.12	002	
		173.02.13	002	
2510-0-680-0342	R015-1321 01 12 1014	173.02.11	001	
2510-0-680-0343	R015-1321 01 12 1018	173.02.06	001	
2510-0-680-0344	R015-1321 01 12 1019	173.02.06	002	
2510-0-680-0345	R015-1321 01 12 1034	173.02.11	020	
		173.02.13	025	
2510-0-680-0346	R015-1321 01 12 1050	173.02.11	022	001
		173.02.13	027	
2510-0-680-0347	R015-1321 01 12 1051	173.02.11	027	
		173.02.13	034	
2510-0-680-0348	R015-1321 01 12 1054	173.02.11	028	
		173.02.13	035	
2510-0-680-0349	R015-1321 01 12 1055	173.02.11	023	
		173.02.13	028	
2510-0-680-0350	R015-1321 01 12 1056	173.02.11	003	
		173.02.12	004	
		173.02.13	004	
2510-0-680-0351	R015-1321 01 53 1011	173.02.11	016	
2510-0-680-0352	R015-1321 01 97 0003	173.02.18	023	
2510-0-680-0353	R015-1321 02 12 1014	173.02.11	001	
2510-0-680-0354	R015-1321 02 26 1001	173.01.03	001	
2510-0-680-0355	R015-1321 03 12 0002	173.02.10	001	
2510-0-680-0356	R015-1321 04 26 1001	173.01.03	001	
2510-0-680-0357	R015-1321 05 26 1001	173.01.03	001	
2510-0-680-0358	R015-1321 32 12 0014	173.02.12	001	
2510-0-680-0359	R015-1321 32 12 0028	173.02.07	005	
2510-0-680-0360	R015-1321 32 12 0029	173.02.07	004	
2510-0-680-0361	R015-1321 32 12 0042	173.02.12	030	002
2510-0-680-0362	R015-1321 32 12 0045	173.02.12	024	
2510-0-680-0363	R015-1321 32 12 0046	173.02.12	025	
2510-0-680-0364	R015-1321 32 12 0047	173.02.12	026	
2510-0-680-0365	R015-1321 32 12 0048	173.02.12	028	
2510-0-680-0366	R015-1321 32 12 0066	173.02.07	001	
2510-0-680-0367	R015-1321 32 12 0067	173.02.07	002	
2510-0-680-0368	R015-1321 32 12 0070	173.02.12	010	
		173.02.13	010	
2510-0-680-0369	R015-1321 32 12 0071	173.02.12	020	
		173.02.13	020	
2510-0-680-0370	R015-1321 32 12 0074	173.02.12	022	

VersNr d B: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0009	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2510-0-680-0370		173.02.13	022	
2510-0-680-0371	R015-1321 32 12 0075	173.02.12	015	
		173.02.13	015	
2510-0-680-0372	R015-1321 32 12 0076	173.02.07	003	
2510-0-680-0373	R015-1321 32 12 0079	173.02.12	016	
		173.02.13	016	
2510-0-680-0374	R015-1321 32 12 0080	173.02.12	017	
		173.02.13	017	
2510-0-680-0375	R015-1321 32 12 0081	173.02.12	040	
2510-0-680-0376	R015-1321 32 12 0082	173.02.12	041	
2510-0-680-0377	R015-1321 32 12 0085	173.03.02	003	
2510-0-680-0378	R015-1321 32 12 0086	173.02.12	039	
2510-0-680-0379	R015-1321 32 12 0087	173.02.12	035	
2510-0-680-0380	R015-1321 32 12 0088	173.02.12	036	
2510-0-680-0381	R015-1321 32 12 0089	173.02.12	038	
2510-0-680-0382	R015-1321 32 12 0090	173.02.12	037	
2510-0-680-0383	R015-1321 32 12 0097	173.03.02	001	
2510-0-680-0384	R015-1321 32 12 0098	173.03.02	002	
2510-0-680-0385	R015-1321 32 12 0101	173.03.02	006	
2510-0-680-0386	R015-1321 32 12 0130	173.02.12	018	
		173.02.13	018	
2510-0-680-0387	R015-1321 32 12 0131	173.02.12	027	
2510-0-680-0388	R015-1321 32 12 0137	173.02.12	029	
2510-0-680-0389	R015-1321 32 12 0142	173.02.12	019	
		173.02.13	019	
2510-0-680-0390	R015-1321 32 26 0001	173.01.04	001	
2510-0-680-0391	R015-1321 32 27 0004	173.02.03	003	
2510-0-680-0392	R015-1321 32 27 0005	173.02.03	002	
2510-0-680-0393	R015-1321 32 27 0006	173.02.03	001	
2510-0-680-0394	R015-1321 32 97 0001	173.03.05	001	
		173.03.06	001	
2510-0-680-0395	R015-1321 33 12 0014	173.02.13	001	
2510-0-680-0396	R015-1321 33 12 0018	173.02.08	001	
2510-0-680-0397	R015-1321 33 12 0019	173.02.08	002	
2510-0-680-0398	R015-1321 33 12 0028	173.02.08	005	
2510-0-680-0399	R015-1321 33 12 0029	173.02.08	004	
2510-0-680-0400	R015-1321 33 12 0053	173.02.13	041	
2510-0-680-0401	R015-1321 33 12 0064	173.02.13	040	
2510-0-680-0402	R015-1321 33 12 0076	173.02.08	003	
2510-0-680-0403	R015-1321 33 12 0101	173.03.03	010	
2510-0-680-0404	R015-1321 33 12 0106	173.03.03	007	
2510-0-680-0405	R015-1321 33 12 0111	173.03.03	011	
2510-0-680-0406	R015-1321 33 12 0113	173.03.03	003	
2510-0-680-0407	R015-1321 33 12 0114	173.03.03	004	
2510-0-680-0408	R015-1321 33 12 0118	173.03.03	008	
2510-0-680-0409	R015-1321 33 12 0119	173.03.03	005	
2510-0-680-0410	R015-1321 33 12 0120	173.03.03	006	
2510-0-680-0411	R015-1321 33 12 0123	173.03.03	001	
2510-0-680-0412	R015-1321 33 12 0124	173.03.03	002	
2510-0-680-0413	R015-1321 33 12 0126	173.03.03	009	
2510-0-680-0414	R015-1321 33 12 0129	173.02.13	039	
2510-0-680-0415	R015-1321 33 26 0001	173.01.04	002	
2510-0-680-0416	R015-1380 9 31 0032	160.05.05	006	
		160.05.06	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0010	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2510-0-680-0417	R015-1470 0 52 0019	110.01.07	032		
2510-0-680-0418	R015-1470 0 52 0020	110.01.07	033		
2510-0-680-0419	R015-1581 K 76 0005	150.03.09	011		
2510-0-680-0420	R015-1581 K 76 0016	150.03.09	005		
2510-0-680-0421	R015-1581 K 76 0023	150.03.09	012		
2510-0-680-0422	R015-1680 32 0077	150.03.01	006		
2510-0-680-0423	R015-1680 32 0078	150.03.01	007		
2510-0-680-0424	R015-1680 51 0084	150.01.01	017		
		150.01.03	009		
		150.01.05	017		
		150.01.12	021		
2510-0-680-0425	R015-1321 01 12 1009	173.02.11	032		
2510-0-680-0426	R015-1680 51 0356	150.01.01	002		
2510-0-680-0427	R015-1680 51 0357	150.01.01	003		
2510-0-680-0428	R015-1680 51 0360	150.01.01	008		
		150.01.02	007		
		150.01.05	008		
		150.01.12	008		
2510-0-680-0429	R015-1680 51 0363	150.01.01	010		
		150.01.02	010		
		150.01.04	010		
		150.01.05	010		
		150.01.08	009		
		150.01.11	010		
		150.01.12	011		
2510-0-680-0430	R015-1680 51 0414	150.01.01	006		
		150.01.02	005		
		150.01.03	005		
		150.01.05	006		
		150.01.12	006		
2510-0-680-0431	R015-1680 51 0430	150.01.12	040		
2510-0-680-0432	R015-1680 51 0480	150.01.04	007		
		150.01.06	007		
		150.01.07	007		
		150.01.08	007		
		150.01.09	007		
		150.01.10	007		
		150.01.11	007		
2510-0-680-0433	R015-1680 51 2054	150.01.05	002		001
2510-0-680-0434	R015-1680 51 2055	150.01.05	003		
2510-0-680-0435	R015-1680 51 2097	150.01.12	019		
2510-0-680-0436	R015-1680 51 2098	150.01.12	010		
2510-0-680-0437	R015-1680 51 2099	150.01.12	018		
2510-0-680-0438	R015-1680 51 2102	150.01.05	002		002
2510-0-680-0439	R015-1680 51 2106	150.01.12	002		
2510-0-680-0440	R015-1680 51 2107	150.01.12	003		
2510-0-680-0441	R015-1680 51 2141	150.01.09	006		
		150.01.11	006		
2510-0-680-0442	R015-1680 51 2192	150.01.02	001		
2510-0-680-0443	R015-1680 51 2193	150.01.02	003		
2510-0-680-0444	R015-1680 51 2194	150.01.02	002		
2510-0-680-0445	R015-1680 51 2198	150.01.02	011		
2510-0-680-0446	R015-1680 52 0196	110.01.07	015		
		110.01.08	003		

VersNr.d BI 7810-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0011	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2510-0-680-0447	R015-1680	52 0776	110.01.11	019	
			110.01.11	020	
			110.01.11	021	
			110.01.11	022	
			110.01.11	023	
			110.01.11	024	
			110.01.11	025	
2510-0-680-0448	R015-1680	52 0780	110.01.10	002	
2510-0-680-0449	R015-1680	93 0086	150.03.01	001	
2510-0-680-0450	R015-1680	93 0091	150.03.01	003	
2510-0-680-0451	R015-1680	93 0116	150.03.01	002	
2510-0-680-0452	R015-1680	93 0275	150.04.02	012	
2510-0-680-0453	R015-1680 K	51 0091	150.01.02	006	
			150.01.03	006	
2510-0-680-0454	R015-1680 K	51 0153	150.01.03	001	
2510-0-680-0455	R015-1680 K	51 0154	150.01.03	003	
2510-0-680-0456	R015-1680 K	51 0155	150.01.03	002	
2510-0-680-0457	R015-1680 Q	81 0035	150.03.01	016	
			150.03.03	016	
			150.03.04	016	
			150.03.05	016	
			150.03.06	016	
			150.03.07	016	
2510-0-680-0458	R015-1680 Y	51 0006	150.01.02	021	
			150.01.04	019	
			150.01.06	016	
			150.01.07	016	
			150.01.08	016	
			150.01.09	020	
			150.01.10	020	
			150.01.11	019	
2510-0-680-0459	R015-1680 Y	51 0007	150.01.04	004	
			150.01.06	004	
			150.01.09	004	
2510-0-680-0460	W011-5B88 --	14 49	150.05.04	002	
			173.02.16	036	
2510-0-680-0461	W011-5E87 --	00 89	173.02.10	038	
			173.02.12	031	
2510-0-680-0462	W011-5E82 --	10 31	173.02.10	042	
2510-0-680-0464	R015-1791 00	81 0040	190.03.02	006	
2510-0-680-0465	R015-1680	81 0002	190.03.02	005	
2510-0-680-0466	R015-1682 B	18 0251	160.01.01	001	002
2510-0-680-0467	R015-1682 B	18 0301	160.01.01	001	001
2510-0-680-0469	R015-1682 D	18 0042	160.01.05	016	
2510-0-680-0470	R015-1682 D	18 0043	160.01.05	017	
2510-0-680-0498	R015-1680	51 0251	150.01.01	004	
			150.01.03	004	
			150.01.05	004	
2510-0-680-0499	R015-1682 B	28 0131	160.06.08	006	
2510-0-680-0500	R015-1682 B	28 0132	160.06.08	007	
2510-0-680-0501	R015-1682 B	35 0136	160.02.13	032	003
			160.02.13	007	
2510-0-680-0502	R015-1682 B	35 0137	160.02.13	008	
2510-0-680-0503	R015-1682 B	35 0138	160.02.13	022	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0012	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-680-0504	R015-1682 B	35 0139	160.02.13	023	
2510-0-680-0505	R015-1682 B	42 0103	160.04.08	019	
2510-0-680-0506	R015-1682 B	61 0117	160.02.07	007	
2510-0-680-0507	R015-1682 B	71 0707	160.03.06	013	
2510-0-680-0508	R015-1682 B	72 0700	173.01.04	018	
			190.03.01	018	
2510-0-680-0509	R015-1682 B	94 0105	190.04.07	005	
2510-0-680-0510	R015-1682 D	18 0401	160.01.03	001	
2510-0-680-0511	R015-1682 D	18 0404	160.01.05	009	002
2510-0-680-0512	R015-1682 D	19 0008	160.01.05	027	
2510-0-680-0513	R015-1682 D	19 0407	160.01.05	026	002
2510-0-680-0514	R015-1682 D	23 0002	160.04.12	011	
2510-0-680-0515	R015-1682 D	23 0003	160.04.12	012	
2510-0-680-0516	R015-1682 D	27 0402	160.01.05	006	002
2510-0-680-0517	R015-1682 D	87 0012	160.06.04	004	002
2510-0-680-0518	R015-1682 K	16 0015	130.01.22	001	001
2510-0-680-0519	R015-1682 74	18 0001	160.01.02	001	001
2510-0-680-0520	R015-1682 74	18 0003	160.01.05	003	001
2510-0-680-0521	R015-1682 74	18 0004	160.01.05	009	001
2510-0-680-0522	R015-1682 74	27 0002	160.01.05	006	001
2510-0-680-0524	W011-5695 88	53 1011	140.03.01	001	002
			173.02.16	001	
2510-0-680-0525	R015-1700 18	75 122	160.06.14	002	
2510-0-680-0526	R015-1780	36 0336	130.02.24	045	
2510-0-680-0527	R015-1780	36 0394	130.02.24	043	001
2510-0-680-0528	R015-1780	51 0062	150.01.03	008	
			150.01.07	009	
2510-0-680-0529	R015-1780	51 0196	150.01.01	016	
			150.01.02	009	
			150.01.04	009	
			150.01.05	016	
			150.01.07	020	
			150.01.09	009	
			150.01.10	009	
			150.01.11	009	
			150.01.12	017	
2510-0-680-0530	R015-1780	57 0126	020.04.02	059	
2510-0-680-0531	R015-1780	57 0129	020.04.02	065	
2510-0-680-0532	R015-1780	77 0031	190.04.10	002	
2510-0-680-0533	R015-1782	16 0016	130.01.22	001	003
2510-0-680-0534	R015-1782	19 0024	160.01.05	028	002
2510-0-680-0535	R015-1782	19 0025	160.01.05	029	002
2510-0-680-0538	R015-1891 00	94 0027	150.03.10	003	
2510-0-680-0539	R015-1900 02	23 0910	160.07.05	006	
	R015-GHE-370202				
2510-0-680-0540	R015-1900 03	17 9019	160.07.05	007	
	R015-K/7300-GR/BG		160.07.08	010	
2510-0-680-0541	R015-1900 03	17 9917	160.04.08	035	
2510-0-680-0542	R015-1900 03	17 9935	130.02.24	052	
2510-0-680-0543	W011-5C81 --	11 39	173.01.01	001	002
2510-0-680-0544	W011-5C81 --	10 46	173.02.04	003	
2510-0-680-0545	W011-5C81 --	10 47	173.02.04	004	
2510-0-680-0546	W011-5C81 --	10 55	173.02.04	005	
2510-0-680-0547	W011-5C81 --	10 56	173.02.04	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0013	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2510-0-680-0548	W011-5C82 -- 10 65	173.02.10	027		
2510-0-680-0549	W011-5C82 -- 10 66	173.02.10	044		
2510-0-680-0550	W011-5C82 -- 10 82	173.02.10	048		
2510-0-680-0551	W011-5C82 -- 10 83	173.02.10	053		
2510-0-680-0552	W011-5C88 -- 13 6201	150.03.12	010		
		173.02.14	014		
2510-0-680-0553	W011-5D81 -- 13 0501	173.02.18	007		
		173.02.19	003		
		173.02.20	007		
2510-0-680-0554	W011-5D81 -- 13 0502	173.02.18	008		
		173.02.19	004		
		173.02.20	008		
2510-0-680-0555	W011-5D81 -- 13 0503	173.02.18	009		
		173.02.19	005		
		173.02.20	009		
2510-0-680-0556	W011-5D81 -- 13 0504	173.02.18	010		
		173.02.19	006		
		173.02.20	010		
2510-0-680-0557	W011-5D81 -- 13 0505	173.02.18	011		
		173.02.19	007		
		173.02.20	011		
2510-0-680-0558	W011-5D81 -- 13 0506	173.02.18	012		
		173.02.19	008		
		173.02.20	012		
2510-0-680-0559	W011-5D81 -- 13 0602	173.02.18	013		
		173.02.19	009		
		173.02.20	013		
2510-0-680-0560	W011-5D81 -- 13 0603	173.02.18	014		
		173.02.19	010		
		173.02.20	014		
2510-0-680-0561	W011-5D81 -- 13 0605	173.02.18	015		
		173.02.19	011		
		173.02.20	015		
2510-0-680-0562	W011-5D81 -- 13 0606	173.02.18	016		
		173.02.19	012		
		173.02.20	016		
2510-0-680-0563	W011-5D81 -1 14 9/01	173.02.17	002		
2510-0-680-0564	W011-5D81 -1 14 9/02	173.02.17	003		
2510-0-680-0565	W011-5E44 -- 10 17	150.03.12	011		
		173.02.14	015		
2510-0-680-0566	W011-5E82 -- 10 67	173.02.10	030		
2510-0-680-0567	W011-5E82 -- 10 68	173.02.10	029		
2510-0-680-0568	W011-5E82 -- 10 69	173.02.10	028		
2510-0-680-0569	W011-5E82 -- 10 84	173.02.10	051		
2510-0-680-0570	W011-5E82 -- 10 85	173.02.10	050		
2510-0-680-0571	W011-5E82 -- 10 86	173.02.10	049		
2510-0-680-0572	W011-5E82 -- 10 87	173.02.09	043		
2510-0-680-0573	W011-5E98 -- 00 27	173.02.11	015		
2510-0-680-0574	R015-1900 03 93 7255	160.05.01	007		
	KN 687	160.05.02	007		
		160.05.03	007		
		160.05.04	007		
		160.05.05	016		
		160.05.06	016		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0014	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2510-0-680-0575	W011-5695 81 50 0061	173.01.02	001	003	
2510-0-680-0576	W011-5695 81 50 0071	173.01.02	001	004	
2510-0-680-0577	W011-5695 81 60 0661	173.02.01	010		
2510-0-680-0578	W011-5695 82 51 3031	173.02.10	036		
		173.02.11	021		
		173.02.13	026		
2510-0-680-0579	W011-5695 83 51 5001	173.02.10	045		
2510-0-680-0580	W011-5695 88 52 5001	173.02.15	026		
		173.02.16	026		
2510-0-680-0581	W011-5695 88 53 1001	140.03.01	001	001	
		173.02.15	001		
2510-0-680-0583	R015-1680 Y 51 0061	150.01.09	010		
		150.01.10	010		
2510-0-680-0584	R015-1680 Y 51 0063	150.01.08	003		
2510-0-680-0585	R015-1680 Y 51 0064	150.01.08	002		
2510-0-680-0586	R015-1680 Y 51 0072	150.01.06	003		
2510-0-680-0588	R015-1680 Y 51 0076	150.01.04	003		
		150.01.09	003		
		150.01.10	003		
		150.01.11	003		
2510-0-680-0589	R015-1680 Y 51 0077	150.01.04	002		
		150.01.09	002		
		150.01.10	002		
		150.01.11	002		
2510-0-680-0590	R015-1680 Y 51 0081	150.01.07	002		
2510-0-680-0591	R015-1680 Y 51 0080	150.01.07	003		
2510-0-680-0592	R015-1680 Y 51 0087	150.01.02	004		
		150.01.07	004		
		150.01.10	004		
		150.01.11	004		
2510-0-680-0593	R015-1680 Y 51 0102	150.01.11	018		
2510-0-680-0594	R015-1680 Y 51 2141	150.01.04	006		
		150.01.06	006		
		150.01.07	006		
		150.01.08	006		
		150.01.10	006		
2510-0-680-0595	R015-1682 21 0029	160.02.01	007		
2510-0-680-0596	R015-1682 21 0030	160.02.01	008		
2510-0-680-0597	R015-1682 21 0058	160.02.01	005		
2510-0-680-0598	R015-1682 21 0059	160.02.01	006		
2510-0-680-0599	R015-1682 21 0069	160.02.01	009		
2510-0-680-0600	R015-1682 21 0070	160.02.01	010		
2510-0-680-0601	R015-1682 33 0004	160.03.02	001		
		160.03.03	001		
2510-0-680-0602	R015-1682 34 0020	160.02.03	004		
		160.02.04	004		
2510-0-680-0603	R015-1682 34 0021	160.02.03	003		
		160.02.04	003		
2510-0-680-0604	R015-1682 34 0022	160.02.03	006		
		160.02.04	006		
2510-0-680-0605	R015-1682 34 0023	160.02.03	005		
		160.02.04	005		
2510-0-680-0606	R015-1682 61 0083	160.02.07	003		
		160.02.08	003		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/MJ		Seite v0015	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2510-0-680-0607	R015-1682 61 0161	160.02.07	006	003	
2510-0-680-0608	R015-1682 B 13 0103	160.06.04	002		
2510-0-680-0609	R015-1682 B 18 0451	160.01.01	001		
2510-0-680-0610	R015-1682 B 19 0123	160.01.04	028		
2510-0-680-0611	R015-1682 D 64 0030	160.05.07	007		
2510-0-680-0612	W011-5D81 -1 14 9/03	173.02.17	004		
2510-0-680-0613	W011-5D87 -- 41	150.05.05	005		
		173.02.15	031		
		173.02.16	031		
2510-0-680-0614	W011-5D87 -- 41 A	150.05.05	004		
		173.02.15	030		
		173.02.16	030		
2510-0-680-0615	W011-5E87 -- 00 90	173.02.10	046		
2510-0-680-0616	R015-1680 51 0091	150.01.01	007		
		150.01.05	007		
		150.01.12	007		
2510-0-680-0617	R015-1680 Y 51 0008	150.01.02	020		
		150.01.04	018		
		150.01.06	015		
		150.01.07	015		
		150.01.08	015		
		150.01.09	019		
		150.01.10	019		
2510-0-680-0618	R015-1680 Y 51 0016	150.01.04	005		
		150.01.07	005		
		150.01.08	005		
		150.01.09	005		
		150.01.10	005		
		150.01.11	005		
2510-0-680-0619	R015-1680 Y 51 0021	150.01.08	004		
2510-0-680-0620	R015-1680 Y 51 0039	150.01.07	008		
2510-0-680-0621	R015-1680 Y 51 0055	150.01.06	005		
2510-0-680-0622	R015-1680 Y 51 0060	150.01.09	011		
		150.01.10	011		
2510-0-680-0623	R015-1682 B 27 0127	160.06.05	032		
2510-0-680-0624	R015-1682 D 27 0145	160.06.04	023		
2510-0-680-0625	R015-1680 51 2136	150.01.04	021		
2510-0-680-0626	R015-1680 51 2137	150.01.04	022		
2510-0-680-0628	R015-1680 51 2199	150.01.02	012		
2510-0-999-6395	W011-5F82 -- 10 33	173.02.10	039		
		173.02.11	024		
		173.02.13	029		
2510-0-999-6396	W011-5F82 -- 10 34	173.02.10	040		
		173.02.11	025		
		173.02.13	030		
2510-0-999-6881	W011-5D82 -- 10 70	173.02.10	031		
2510-0-999-6882	W011-5E82 -- 10 39	150.05.03	006		
		173.02.15	039		
		173.02.18	001		
		173.02.20	001		
2510-0-999-6883	W011-5D85 -- 10 12	173.02.10	061		
2510-0-999-6884	W011-5D85 -- 10 11	173.02.10	060		
2510-0-999-6885	W011-5D82 -- 10 87	173.02.10	052		
2510-0-999-6886	W011-5D82 -- 10 81	173.02.10	033		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0016	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-999-6887	W011-5695	82 51 5001	173.02.10	035	
2510-0-999-6888	R015-1390	86 0008	160.06.06	005	
			160.06.07	009	
2510-0-999-6890	R015-1680	52 0741	110.01.10	019	
			110.01.11	010	
2510-0-999-6891	R015-1790	00 52 0737	110.01.10	018	
2510-0-999-6907	R015-1682	32 90 0601	160.00.01	001	001
2510-0-999-6908	W011-5695	82 51 5011	173.02.10	070	
2510-0-999-6914	R015-1680	52 0120	110.01.08	002	001
	R015-1680	52 0203	110.01.08	002	002
2510-0-999-6915	R015-1682	B 67 0203	160.04.08	013	
2510-0-999-6916	R015-1682	61 0103	160.07.05	001	
2510-0-999-6924	R015-1682	D 33 0070	160.02.12	001	
2510-0-999-6936	R015-1682	D 71 0004	160.03.03	005	
2510-0-999-6939	R015-1682	34 21 0600	160.00.05	001	
2510-0-999-6940	R015-1682	34 21 0601	160.00.05	002	
2510-0-999-6941	R015-1682	D 21 0003	160.02.02	001	
2510-0-999-6942	R015-1682	D 21 0004	160.02.02	002	
2510-0-999-6949	R015-1682	33 0163	160.02.03	019	001
			160.02.04	018	001
2510-0-999-6994	R015-1990	00 86 0023	140.03.02	004	
2510-0-999-6995	R015-1990	00 86 0024	140.03.02	006	
2510-0-999-6996	R015-1990	00 86 0036	140.03.02	007	
2510-0-999-6997	R015-1990	00 86 0018	140.03.02	009	
2510-0-999-6998	R015-1790	00 86 0001	140.03.02	001	
2510-0-999-6999	R015-1583	K 39 0003	140.03.01	008	
			173.02.15	007	
			173.02.16	007	
2510-0-999-7189	R015-1682	35 0015	160.02.05	001	
2510-0-999-7196	W011-5D88	-- 14 03	150.03.12	005	002
			173.02.14	007	
2510-0-999-7197	W011-5D88	-- 14 02	150.03.12	004	002
			173.02.14	005	
2510-0-999-7198	W011-5C88	-- 15 15	150.03.12	002	
			173.02.14	002	
2510-0-999-7199	W011-5C88	-- 15 14	150.03.12	001	
			173.02.14	001	
2510-0-999-7207	R015-1990	14 52 0714	110.01.10	016	
2510-0-999-7342	W011-5BR8	8- -1 251	173.04.01	001	
2510-0-999-7348	R015-1680	93 0210	150.03.02	026	
			150.03.04	025	
2510-0-999-7350	R015-1321	01 12 0011	173.02.09	061	
			173.02.10	073	
			173.02.11	034	
2510-0-999-7351	R015-1321	01 12 0010	173.02.09	060	
			173.02.10	072	
2510-0-999-7366	W011-5C85	-- 10 10	173.02.10	054	
2510-0-999-7418	R015-1321	01 12 0015	173.02.09	012	
			173.02.10	065	
			173.02.10	012	
			173.02.11	002	
			173.02.12	003	
			173.02.13	003	
2510-0-999-7554	R015-1680	G 52 0005	110.01.01	032	001

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0017	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2510-0-999-7554		110.01.02	008		
		110.01.03	018		
		110.01.04	022		
2510-0-999-7576	W011-5D81 -- 13 06	173.02.18	006		
		173.02.19	002		
		173.02.20	006		
2510-0-999-7577	W011-5D81 -- 13 05	173.02.18	005		
		173.02.19	001		
		173.02.20	005		
2510-0-999-7591	R015-1682 33 0170	160.02.11	001	002	
2510-0-999-8009	W011-5B90 -- 88 A1	150.05.01	005	001	
2510-0-999-8216	R015-1803 90 02 3010	150.05.05	003		
	W011-5803 90 02 3010	173.02.15	029		
		173.02.16	029		
2510-0-999-8236	R015-1780 52 0041	110.01.05	019		
2510-0-999-8395	R015-1191 73 0039	160.04.03	010		
2510-0-999-8397	R015-1682 16 0175	160.07.01	001		
2510-0-999-8398	R015-1682 16 0202	160.07.01	004		
2510-0-999-8399	R015-1682 16 0208	160.07.01	005		
2510-0-999-8400	R015-1682 B 16 0026	160.07.01	006		
2510-0-999-8401	R015-1271 0 31 0056	160.07.01	010		
2510-0-999-8402	R015-1695 88 51 4011	150.05.03	003		
	W011-5695 88 51 4011	173.02.15	038		
2510-0-999-8403	R015-1695 88 51 1101	150.05.03	001		
	W011-5695 88 51 1101	173.02.15	037		
2510-0-999-8404	W011-5F88 -- 13 48	150.05.01	012		
		173.02.15	025		
		173.02.16	025		
2510-0-999-8405	W011-5E88 -- 10 96	150.05.01	011		
		173.02.15	024		
		173.02.16	024		
2510-0-999-8406	W011-5E88 -- 10 97	150.05.01	010		
		173.02.15	023		
		173.02.16	023		
2510-0-999-8407	R015-1213 0 08 0149	160.07.01	011		
2510-0-999-8408	R015-1682 B 33 0108	160.02.03	013	001	
		160.02.04	013		
2510-0-999-8409	R015-1695 88 51 4001	150.05.01	002		
	W011-5695 88 51 4001	173.02.15	034		
2510-0-999-8410	R015-1695 88 51 0001	150.05.01	001		
	W011-5695 88 51 0001	173.02.15	032		
2510-0-999-8411	W011-5E88 -- 10 17	140.03.01	015		
		173.02.15	014		
		173.02.16	014		
2510-0-999-8412	W011-5D88 -- 13 76	140.03.01	013		
		173.02.15	012		
		173.02.16	012		
2510-0-999-8414	W011-5D88 -- 13 77	140.03.01	007		
		173.02.15	006		
		173.02.16	006		
2510-0-999-8415	W011-5C88 -- 10 21	140.03.01	006		
		173.02.15	005		
		173.02.16	005		
2510-0-999-8418	W011-5D88 -- 11 52	150.05.05	001		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: V0018	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2510-0-999-8419	W011-5D88 -- 13 71	150.03.12	005	001
		173.02.14	006	
2510-0-999-8420	W011-5D88 -- 13 70	150.03.12	004	001
		173.02.14	004	
2510-0-999-8425	W011-5F82 -- 10 14	173.02.09	048	
2510-0-999-8429	W011-5D81 -- 11 49	173.02.17	001	002
2510-0-999-8430	W011-5D81 -- 10 66	173.02.17	001	001
2510-0-999-8431	W011-5F85 -- 10 04	173.02.09	066	
2510-0-999-8433	W011-5F82 -- 10 21	173.02.09	057	
2510-0-999-8434	W011-5D82 -- 10 24	173.02.09	056	
2510-0-999-8435	W011-5D85 -- 10 05	173.02.09	055	
2510-0-999-8436	W011-5D85 -- 10 06	173.02.09	052	
2510-0-999-8437	R015-1682 B 28 0133	160.06.08	005	
2510-0-999-8438	W011-5E85 -- 10 01	173.02.09	050	
		173.02.10	057	
2510-0-999-8439	R015-1682 B 27 0113	160.06.05	035	001
2510-0-999-8441	W011-5C85 -- 10 00	173.02.09	049	
2510-0-999-8443	W011-5F82 -- 10 15	173.02.09	042	
2510-0-999-8444	W011-5D87 -- 00 41A	173.02.09	037	
		173.02.10	043	
		173.02.12	034	
2510-0-999-8445	W011-5D87 -- 00 41	173.02.09	040	
		173.02.10	047	
2510-0-999-8446	W011-5E87 -- 00 35A	173.02.09	034	
2510-0-999-8447	W011-5E87 -- 00 35	173.02.09	039	
2510-0-999-8448	W011-5E82 -- 10 04	173.02.09	033	
2510-0-999-8449	W011-5D82 -- 10 22	173.02.09	031	
2510-0-999-8450	W011-5E82 -- 10 07	173.02.09	028	
2510-0-999-8451	W011-5E82 -- 10 06	173.02.09	029	
2510-0-999-8452	W011-5E82 -- 10 05	173.02.09	030	
2510-0-999-8453	W011-5C82 -- 10 02	173.02.09	047	
2510-0-999-8454	W011-5C82 -- 10 01	173.02.09	038	
2510-0-999-8455	W011-5C82 -- 10 03	173.02.09	041	
2510-0-999-8456	W011-5C82 -- 10 00	173.02.09	027	
2510-0-999-8457	W011-5E48 -- 00 27	173.02.09	025	
		173.02.10	025	
2510-0-999-8458	W011-5E88 -- 12 80	173.02.09	021	
		173.02.10	210	
2510-0-999-8459	W011-5D88 -- 10 31	173.02.09	009	
		173.02.10	009	
2510-0-999-8460	W011-5E84 -- 10 04	173.02.09	007	
		173.02.10	007	
2510-0-999-8461	W011-5E87 -- 00 34	173.02.09	010	
		173.02.10	010	
		173.02.10	063	
		173.02.11	004	
		173.02.13	031	
2510-0-999-8462	W011-5D84 -- 10 06	173.02.09	005	
		173.02.10	058	
		173.02.10	005	
2510-0-999-8463	W011-5E84 -- 10 09	173.02.09	004	
		173.02.10	004	
2510-0-999-8464	W011-5E84 -- 10 08	173.02.09	003	
		173.02.10	003	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0019	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
2510-0-999-8464	W011-5E84 -- 10 07	173.02.10	056	
2510-0-999-8465		173.02.09	002	
		173.02.10	055	
		173.02.10	002	
2510-0-999-8466	W011-5C84 -- 10 00	173.02.09	001	001
		173.02.10	001	
2510-0-999-8468	W011-5E81 -- 11 47	173.02.01	007	
		173.02.02	007	
2510-0-999-8470	W011-5E88 -- 12 47	173.02.01	006	
		173.02.02	006	
2510-0-999-8472	W011-5E81 -- 11 16	173.02.01	002	
		173.02.02	002	
2510-0-999-8473	W011-5E81 -- 10 76	173.02.01	001	
		173.02.02	001	
2510-0-999-8474	R015-1321 07 27 0004	173.02.01	003	
		173.02.02	003	
2510-0-999-8481	W011-5C81 -- 10 38	173.02.04	002	
	W011-5695 86 50 0051	173.02.05	001	
2510-0-999-8482	W011-5C81 -- 10 37	173.02.04	001	
	W011-5695 86 50 0041	173.02.05	002	
2510-0-999-8484	W011-5C81 -- 10 00	173.01.01	001	001
2510-0-999-8487	R015-1682 B 69 0005	160.06.04	013	
2510-0-999-8488	R015-1682 B 69 0006	160.06.04	012	
2510-0-999-8489	R015-1682 B 31 0103	160.06.03	018	
2510-0-999-8492	R015-1682 B 13 0102	160.06.04	001	
2510-0-999-8493	R015-1682 B 27 0054	160.06.03	014	001
2510-0-999-8494	R015-1682 B 27 0012	071.04.01	004	
		160.06.05	025	
2510-0-999-8495	R015-1682 B 27 0055	160.06.03	013	
2510-0-999-8496	R015-1682 B 27 0038	160.06.03	009	
2510-0-999-8498	R015-1682 B 27 0045	160.06.03	019	
2510-0-999-8500	R015-1682 B 27 0028	160.06.03	001	
2510-0-999-8501	R015-1682 B 28 0020	160.06.08	001	
2510-0-999-8502	R015-1682 B 28 0036	160.06.08	002	
2510-0-999-8503	W011-5C81 -- 12 99	173.02.05	005	
		173.02.06	006	
2510-0-999-8504	W011-5C81 -- 12 98	173.02.05	006	
		173.02.06	005	
2510-0-999-8505	W011-5C81 -- 12 89	173.02.05	003	
		173.02.06	004	
2510-0-999-8506	W011-5C81 -- 12 88	173.02.05	004	
		173.02.06	003	
2510-0-999-8537	R015-1680 59 0215	010.01.09	001	001
2510-0-999-8538	R015-1682 11 0083	160.04.03	029	
2510-0-999-8539	R015-1682 11 0077	160.04.03	028	
2510-0-999-8540	R015-1682 11 0073	160.04.03	027	
2510-0-999-8542	R015-1681 27 0027	160.04.03	026	
2510-0-999-8543	R015-1682 11 0070	160.04.03	023	
2510-0-999-8544	R015-1682 11 0071	160.04.03	020	
2510-0-999-8545	R015-1682 11 0069	160.04.03	019	
2510-0-999-8546	R015-1682 11 0066	160.04.03	018	
2510-0-999-8547	R015-1682 11 0076	160.04.03	015	
2510-0-999-8548	R015-1682 11 0065	160.04.03	017	
2510-0-999-8551	R015-1682 B 83 0156	160.07.03	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0020	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE						
VersNr.		Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1		2		3	4	5
2510-0-999-8552		R015-1682 B 23 0003		160.04.10	007	001
				160.04.11	007	
2510-0-999-8553		R015-1682 B 23 0002		160.04.10	006	
				160.04.11	006	
2510-0-999-8555		R015-1681 27 0269		160.06.05	026	
2510-0-999-8556		R015-1682 B 27 0023		160.06.03	016	
2510-0-999-8557		R015-1682 B 27 0077		160.06.06	003	
2510-0-999-8558		R015-1682 B 27 0074		160.06.06	001	
2510-0-999-8560		R015-1782 27 0037		160.06.05	028	
2510-0-999-8562		R015-1782 27 0036		160.06.05	027	
2510-0-999-8563		R015-1681 27 0169		160.06.05	006	
2510-0-999-8564		R015-1681 27 0170		160.06.05	007	
2510-0-999-8565		R015-1581 B 14 0038		160.06.05	022	
2510-0-999-8566		R015-1681 27 0138		160.06.05	024	
2510-0-999-8567		R015-1681 27 0137		160.06.05	023	
2510-0-999-8568		R015-1581 14 0012		160.06.05	021	
2510-0-999-8569		R015-1682 94 0051		160.06.05	010	
2510-0-999-8570		R015-1682 B 94 0101		160.06.05	009	
2510-0-999-8571		R015-1681 27 0245		160.06.05	020	
2510-0-999-8572		R015-1681 27 0244		160.06.05	019	
2510-0-999-8573		R015-1581 B 14 0035		160.06.05	014	
2510-0-999-8574		R015-1681 27 0191		160.06.05	013	
2510-0-999-8575		R015-1681 27 0167		160.06.05	003	
2510-0-999-8576		R015-1681 27 0168		160.06.05	002	
2510-0-999-8578		R015-1681 27 0266		160.06.05	001	
2510-0-999-8579		R015-1682 B 13 0112		160.06.04	004	
2510-0-999-8580		R015-1682 B 13 0110		160.06.04	018	
2510-0-999-8581		R015-1682 B 13 0109		160.06.04	017	
2510-0-999-8582		R015-1682 B 13 0111		160.06.04	016	
2510-0-999-8587		R015-1682 B 42 0107		160.04.08	027	
2510-0-999-8588		R015-1682 B 42 0104		160.04.08	026	
2510-0-999-8589		R015-1682 N 42 0011		160.04.08	034	
2510-0-999-8590		R015-1682 N 42 0010		160.04.08	016	
2510-0-999-8591		R015-1682 N 42 0004		160.04.08	002	
2510-0-999-8592		R015-1682 N 42 0008		160.04.08	014	
2510-0-999-8594		R015-1682 B 42 0120		160.04.08	033	
2510-0-999-8595		R015-1682 B 42 0118		160.04.08	031	
2510-0-999-8596		R015-1682 B 42 0114		160.04.08	030	
2510-0-999-8597		R015-1682 B 42 0119		160.04.08	009	
2510-0-999-8598		R015-1682 N 42 0015		160.04.08	004	
2510-0-999-8599		R015-1682 B 27 0029		160.06.03	002	
2510-0-999-8600		R015-1682 N 42 0013		160.04.08	003	
2510-0-999-8601		R015-1682 B 67 0104		160.04.08	021	
2510-0-999-8602		R015-1682 B 42 0109		160.04.08	020	
2510-0-999-8603		R015-1682 B 35 0115		160.02.13	006	
2510-0-999-8604		R015-1682 B 61 0109		160.02.07	002	
2510-0-999-8605		R015-1682 B 61 0108		160.02.07	001	
2510-0-999-8606		R015-1682 35 0061		160.02.13	017	
2510-0-999-8607		R015-1682 35 0059		160.02.13	016	
2510-0-999-8608		R015-1682 35 0058		160.02.13	029	
2510-0-999-8609		R015-1682 B 35 0123		160.02.13	014	
2510-0-999-8610		R015-1682 71 0022		160.02.13	012	
2510-0-999-8611		R015-1682 35 0057		160.02.13	011	
2510-0-999-8612		R015-1682 35 0036		160.02.13	027	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 660/M3		Seite V0021	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-999-8613	R015-1682	35 0035	160.02.13	026	
2510-0-999-8614	R015-1682 B	35 0129	160.02.13	032	002
2510-0-999-8615	R015-1682 B	35 0128	160.02.13	031	002
2510-0-999-8616	R015-1682 B	35 0127	160.02.13	030	002
2510-0-999-8618	R015-1682	71 0005	160.02.13	009	
2510-0-999-8619	R015-1682	71 0015	160.02.13	021	
2510-0-999-8620	R015-1682	71 0014	160.02.13	020	
2510-0-999-8621	R015-1682	35 0039	160.02.13	003	
			210.01.01	010	
2510-0-999-8622	R015-1682 B	35 0131	160.02.13	025	
2510-0-999-8623	R015-1682 B	35 0130	160.02.13	024	
2510-0-999-8626	R015-1682	35 0078	160.02.09	002	
			160.02.10	003	
2510-0-999-8627	R015-1682 B	35 0120	160.02.09	003	
2510-0-999-8628	R015-1682 B	35 0119	160.02.09	001	
2510-0-999-8631	R015-1682	35 0018	160.02.06	028	
			160.03.02	004	
			160.03.03	004	
2510-0-999-8633	R015-1682	71 0004	160.03.02	002	
			160.03.03	002	
2510-0-999-8634	R015-1900 03 12 9992 K/7374		160.02.05	014	
			160.02.05	013	
			160.02.06	020	
2510-0-999-8635	R015-1682	35 0089	160.02.05	010	
			160.02.06	014	
2510-0-999-8636	R015-1682	35 0088	160.02.05	009	
			160.02.06	013	
2510-0-999-8637	R015-1682	35 0006	160.02.05	008	
			160.02.06	012	
2510-0-999-8638	R015-1682	35 0005	160.02.05	007	
			160.02.06	011	
2510-0-999-8639	R015-1682 N	33 0006	160.02.09	006	001
			160.02.10	005	
2510-0-999-8640	R015-1682 B	33 0109	160.02.03	013	003
2510-0-999-8641	R015-1682	34 0012	160.02.03	007	
			160.02.04	007	
2510-0-999-8642	R015-1682	34 0009	160.02.03	002	
			160.02.04	002	
2510-0-999-8643	R015-1682	34 0008	160.02.03	001	
			160.02.04	001	
2510-0-999-8644	R015-1682	33 0019	160.02.05	019	
2510-0-999-8645	R015-1682	33 0020	160.02.06	027	
2510-0-999-8646	R015-1682 N	33 0007	160.02.07	008	
			160.02.08	007	
2510-0-999-8647	R015-1682	33 0048	160.02.01	018	
2510-0-999-8648	R015-1682	33 0008	160.02.01	023	
			160.02.02	004	
2510-0-999-8650	R015-1682	33 0044	160.02.01	022	
2510-0-999-8651	R015-1682	33 0043	160.02.01	021	
2510-0-999-8652	R015-1682	33 0042	160.02.01	020	
2510-0-999-8653	R015-1682	33 0041	160.02.01	019	
2510-0-999-8654	R015-1682	33 0047	160.02.01	017	
2510-0-999-8655	R015-1682 N	33 0003	160.02.01	016	
2510-0-999-8656	R015-1682 N	33 0002	160.02.01	015	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0022	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2		3	4	5
2510-0-999-8657	R015-1682	33 0037	160.02.01	013	001
2510-0-999-8658	R015-1682	33 0038	160.02.01	014	
2510-0-999-8659	R015-1682 B	33 0002	160.02.01	012	
2510-0-999-8660	R015-1682 B	33 0001	160.02.01	011	
2510-0-999-8661	R015-1682 B	21 0104	160.02.01	002	
2510-0-999-8662	R015-1682 B	21 0103	160.02.01	001	
2510-0-999-8663	R015-1682 B	21 0602	160.00.04	002	
2510-0-999-8664	R015-1682 B	21 0601	160.00.04	001	
2510-0-999-8665	R015-1782	41 0007	160.08.01	001	
2510-0-999-8666	R015-1682 N	11 0003	160.04.03	042	
2510-0-999-8667	R015-1682	11 0086	160.04.03	038	
2510-0-999-8668	R015-1682	11 0072	160.04.03	035	
2510-0-999-8669	R015-1682	11 0084	160.04.03	030	
2510-0-999-8671	R015-1682	11 0045	160.04.03	009	
2510-0-999-8672	R015-1682	11 0021	160.04.03	007	
2510-0-999-8673	R015-1682	11 0019	160.04.03	005	
2510-0-999-8675	R015-1682	11 0014	160.04.03	002	
2510-0-999-8676	R015-1682 N	11 0001	160.04.03	001	
2510-0-999-8677	R015-1682 B	83 0133	160.04.04	005	
2510-0-999-8678	R015-1682 B	83 0152	160.04.04	002	
2510-0-999-8679	R015-1682 B	83 0151	160.04.04	001	
2510-0-999-8680	R015-1782	41 0011	160.08.01	009	
2510-0-999-8681	R015-1782	41 0009	160.08.01	008	
2510-0-999-8683	R015-1782	23 0026	150.03.12	003	
			160.04.10	013	
			160.04.11	013	
			173.02.14	003	
2510-0-999-8684	R015-1782	19 0044	160.04.10	001	
			160.04.11	001	
			160.04.12	001	
2510-0-999-8685	R015-1782	19 0045	160.04.10	002	
			160.04.11	002	
			160.04.12	002	
2510-0-999-8686	R015-1782	16 0010	160.04.01	012	
			160.04.02	012	
			160.06.05	031	
			190.05.03	011	
			190.05.15	012	
2510-0-999-8687	R015-1782	24 0059	160.04.01	007	
			160.04.02	007	
2510-0-999-8688	R015-1682 B	24 0105	160.04.01	001	
			160.04.02	001	
2510-0-999-8689	R015-1682 B	24 0106	160.04.01	002	
			160.04.02	002	
2510-0-999-8690	R015-1682 B	77 0105	160.06.01	009	
2510-0-999-8691	R015-1682 B	77 0115	160.06.01	005	
2510-0-999-8699	R015-1682	61 0166	160.07.10	003	
			160.07.11	003	
2510-0-999-8700	R015-1682	61 0165	160.07.10	002	
			160.07.11	002	
2510-0-999-8702	R015-1682 N	78 0013	160.04.05	001	
2510-0-999-8703	R015-1682	33 0070	160.02.11	001	
2510-0-999-8704	R015-1682	33 0077	160.02.11	002	
2510-0-999-8705	R015-1682	33 0069	160.02.11	003	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0023	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Order Nr
1	2		3	4	5
2510-0-999-8705			160.02.12	002	
2510-0-999-8707	R015-1682	33 0061	160.02.03	021	
			160.02.04	020	
2510-0-999-8708	R015-1682	33 0062	160.02.03	022	
			160.02.04	021	
2510-0-999-8709	R015-1682	77 0046	160.04.05	006	
2510-0-999-8710	R015-1682	77 0012	160.04.05	005	
			160.06.01	001	
2510-0-999-8711	R015-1682	77 0040	160.03.05	018	
			160.03.06	018	
2510-0-999-8712	R015-1682 B	35 0108	160.03.05	015	
2510-0-999-8713	R015-1682 B	71 0111	160.03.05	014	
2510-0-999-8714	R015-1682	71 0008	160.03.05	017	
			160.03.06	017	
2510-0-999-8715	R015-1682 B	35 0103	160.03.05	011	
2510-0-999-8716	R015-1682 B	35 0105	160.03.05	012	
2510-0-999-8717	R015-1682 B	71 0110	160.03.05	010	
2510-0-999-8718	R015-1682 B	71 0105	160.03.05	003	
2510-0-999-8719	R015-1682 B	35 0112	160.03.05	006	
2510-0-999-8721	R015-1682 B	35 0111	160.03.05	004	
2510-0-999-8722	R015-1682 B	71 0109	160.03.05	009	
2510-0-999-8723	R015-1682 B	71 0106	160.03.05	002	
2510-0-999-8729	R015-1682 B	71 0101	160.03.01	001	
2510-0-999-8732	R015-1680	51 0101	150.01.01	011	
			150.01.02	015	
			150.01.03	011	
			150.01.04	011	
			150.01.05	011	
			150.01.06	008	
			150.01.07	010	
			150.01.08	010	
			150.01.09	012	
			150.01.10	012	
			150.01.11	011	
			150.01.12	012	
2510-0-999-8733	R015-1680	51 0102	150.01.01	012	
			150.01.02	016	
			150.01.03	012	
			150.01.04	012	
			150.01.05	012	
			150.01.06	009	
			150.01.07	011	
			150.01.08	011	
			150.01.09	013	
			150.01.10	013	
			150.01.11	012	
			150.01.12	013	
2510-0-999-8734	R015-1680	93 0096	150.04.01	002	
			150.04.02	002	
2510-0-999-8735	R015-1680	93 0095	150.04.01	001	
			150.04.02	001	
			150.04.03	001	
2510-0-999-8737	R015-1680	52 0127	110.01.05	014	
2510-0-999-8738	R015-1680	52 0124	110.01.05	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0024	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2510-0-999-8739	R015-1580	52 0050	110.01.05	015	001
2510-0-999-8740	R015-1680	52 0125	110.01.05	001	
			110.01.10	001	
2510-0-999-8741	R015-1680	52 0010	110.01.05	006	
			110.01.06	006	
2510-0-999-8742	R015-1680	52 0156	110.01.05	005	
			110.01.06	005	
2510-0-999-8743	R015-1680	52 0017	110.01.05	010	
			110.01.06	010	
2510-0-999-8745	R015-1680	52 0098	110.01.01	027	
			110.01.02	027	
			110.01.03	025	
			110.01.04	029	
2510-0-999-8746	R015-1680	52 0099	110.01.01	026	
			110.01.02	026	
			110.01.03	024	
			110.01.04	028	
2510-0-999-8747	R015-1680	52 0104	110.01.01	024	
			110.01.02	024	
			110.01.03	022	
			110.01.04	026	
2510-0-999-8748	R015-1680	52 0103	110.01.01	025	
			110.01.02	025	
			110.01.03	023	
			110.01.04	027	
2510-0-999-8749	R015-1680	51 0425	110.01.01	033	
			150.01.01	019	
			150.01.03	016	
			150.01.05	019	
			150.01.12	023	
2510-0-999-8750	R015-1680	52 0072	110.01.01	020	
			110.01.02	020	
			110.01.03	017	
			110.01.04	021	
2510-0-999-8751	R015-1680	52 0033	110.01.01	019	
			110.01.02	019	
			110.01.03	016	
			110.01.04	020	
2510-0-999-8752	R015-1680	52 0032	110.01.01	018	
			110.01.02	018	
			110.01.03	015	
			110.01.04	019	
2510-0-999-8753	R015-1680	52 0007	110.01.01	010	
			110.01.02	010	
			110.01.03	009	
			110.01.04	011	
2510-0-999-8754	R015-1780	52 0030	110.01.05	012	
			110.01.06	012	
2510-0-999-8755	R015-1680	52 0066	110.01.01	001	
			110.01.02	001	
			110.01.03	001	
			110.01.04	001	
			110.01.09	001	
2510-0-999-8756	R015-1680	52 0030	110.01.01	016	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite v0025	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2510-0-999-8756			110.01.02	016	001
			110.01.03	034	
			110.01.04	018	
2510-0-999-8757	R015-1680	52 0050	110.01.01	011	
			110.01.02	011	
			110.01.03	014	
			110.01.04	012	
			110.01.05	011	
			110.01.06	011	
2510-0-999-8758	R015-1680	52 0157	110.01.01	009	
			110.01.02	009	
			110.01.03	008	
			110.01.04	010	
2510-0-999-8759	R015-1680	52 0022	110.01.01	015	
			110.01.02	015	
			110.01.03	013	
			110.01.04	017	
2510-0-999-8760	R015-1406	01 0094	043.01.07	019	
2510-0-999-8761	R015-1680	51 0027	110.01.05	002	
			110.01.06	002	
2510-0-999-8764	R015-1680	52 0037	110.01.01	003	
			110.01.02	003	
			110.01.03	003	
			110.01.04	003	
			110.01.06	014	
2510-0-999-8765	R015-1680	52 0036	110.01.01	002	
			110.01.02	002	
			110.01.03	002	
			110.01.04	002	
2510-0-999-8766	R015-1680	51 0355	150.01.01	001	
2510-0-999-9003	R015-1480	93 0003	150.04.01	007	
			150.04.02	007	
			150.04.03	007	
2510-0-999-9004	R015-1388 A	35 0071	160.02.05	015	
			160.02.06	021	
2510-0-999-9008	R015-1384 D	79 0012	160.02.08	004	
2510-0-999-9046	R015-1384 A	35 0006	160.02.06	025	
2510-0-999-9162	R015-1381 F	31 0058	160.04.03	039	
2510-0-999-9279	R015-1586	52 0021	110.01.05	018	
			110.01.06	018	
			110.01.07	031	
2510-0-999-9290	R015-1680	52 0043	110.01.05	016	
			110.01.06	016	
2510-0-999-9787	R015-1380 9	52 0023	110.01.01	021	
			110.01.02	021	
			110.01.03	019	
			110.01.04	023	
2510-0-999-9822	R015-1470	52 0020	110.01.02	031	
			110.01.03	031	
2510-0-999-9823	R015-1470	52 0019	110.01.02	030	
			110.01.03	030	
2520-0-015-0065	R015-1680	42 0724	091.02.02	014	
	W819-2369379500000				
2520-0-015-0066	R015-1680	42 0729	091.02.02	009	

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0026	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-015-0066	W819-1369376100000				
2520-0-015-0067	R015-1680 42 0734		091.02.02	012	
	W819-1187306700000				
2520-0-015-0183	R015-1890 00 32 0013		093.02.03	036	
2520-0-015-0184	R015-1890 00 32 0014		093.02.03	037	001
2520-0-015-0185	R015-1890 00 32 0015		093.02.03	037	002
2520-0-015-0186	R015-1890 00 32 0016		093.02.03	037	003
2520-0-015-0187	R015-1890 00 32 0020		093.02.03	040	
2520-0-015-0188	R015-1890 00 32 0021		093.02.03	038	
2520-0-015-0468	R015-1900 03 12 9045		130.02.24	051	
	R015-N05496-12X3		190.05.15	013	
2520-0-680-0001	R015-1680 33 0150		093.04.02	006	
			093.04.04	006	
2520-0-680-0004	R015-1680 32 0167		093.02.02	019	
2520-0-680-0005	R015-1680 23 0071		061.02.02	001	
2520-0-680-0006	R015-1780 23 0008		061.02.01	013	
			061.02.02	013	
2520-0-680-0007	R015-1680 Y 23 0001		061.02.01	020	002
2520-0-680-0008	R015-1680 Y 23 0003		061.02.01	020	003
2520-0-680-0009	R015-1381 F 14 0090		061.02.02	068	
			130.02.24	039	
2520-0-680-0010	R015-1680 23 0106		061.02.02	063	
2520-0-680-0011	R015-1680 23 0104		061.02.02	064	
2520-0-680-0012	R015-1680 23 0101		061.02.02	065	
2520-0-680-0013	R015-1680 23 0097		061.02.02	035	
2520-0-680-0026	R015-1190 35 0148		061.02.01	035	
2520-0-680-0027	R015-1780 21 0003		071.04.01	028	
2520-0-680-0028	R015-1407 01 0033		071.04.01	034	
2520-0-680-0029	R015-1480 22 0074		071.04.02	027	
2520-0-680-0030	R015-1480 22 0075		071.04.02	024	001
			071.04.02	024	002
2520-0-680-0031	R015-1480 22 0081		071.04.02	025	
2520-0-680-0033	R015-1680 21 0015		071.01.01	001	003
2520-0-680-0034	R015-1586 23 0011		061.02.03	018	
2520-0-680-0035	R015-1680 23 0095		061.02.03	017	002
2520-0-680-0036	R015-1680 21 0011		071.01.01	005	
2520-0-680-0037	R015-1680 21 0007		061.01.01	001	
2520-0-680-0038	R015-1680 27 0069		072.04.02	004	
2520-0-680-0039	R015-1680 28 0068		072.04.02	011	
2520-0-680-0040	R015-1680 35 0053		072.04.02	016	002
2520-0-680-0041	R015-1680 27 0074		072.03.05	001	
			072.04.02	002	002
2520-0-680-0042	R015-1680 27 0085		072.03.05	021	
2520-0-680-0043	R015-1586 27 0014		072.03.05	008	
2520-0-680-0044	R015-1680 35 0123		072.03.05	013	
2520-0-680-0045	R015-1680 29 0042		072.03.05	015	
2520-0-680-0046	R015-1680 28 0019		072.03.05	017	
2520-0-680-0047	R015-1680 35 0121		072.03.05	011	
2520-0-680-0048	R015-1680 G 28 0007		072.03.05	022	
2520-0-680-0049	R015-1680 G 28 0009		072.03.05	024	
2520-0-680-0050	R015-1780 27 0002		072.03.05	018	
2520-0-680-0051	R015-1586 27 0015		072.03.05	025	
2520-0-680-0052	R015-1680 71 0018		071.03.03	035	002
			072.03.01	036	

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0027	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-680-0052			072.04.01	036	
			093.04.01	025	
			093.04.02	026	
2520-0-680-0053	R015-1680	71 0019	072.03.01	037	
			072.04.01	037	001
			093.04.01	026	
			093.04.02	027	
			190.02.03	004	
2520-0-680-0054	R015-1690	00 33 0008	072.01.01	032	
2520-0-680-0055	R015-1680	24 0012	071.04.01	001	
2520-0-680-0056	R015-1780	24 0118	071.04.01	007	
2520-0-680-0057	R015-1780	24 0119	071.04.01	006	
2520-0-680-0058	R015-1680	25 0096	072.02.01	015	002
2520-0-680-0059	R015-1780	24 0102	071.04.02	009	
2520-0-680-0060	R015-1990	14 33 0040	071.03.01	052	
			072.03.01	025	
2520-0-680-0061	R015-1780	24 0033	071.03.03	016	
2520-0-680-0062	R015-1480	21 0028	071.03.03	022	
2520-0-680-0063	R015-1680	24 0004	071.03.03	018	
2520-0-680-0064	R015-1780	24 0037	071.03.03	001	
2520-0-680-0065	R015-1780	24 0062	071.03.03	004	
2520-0-680-0066	R015-1480	29 0113	071.03.01	040	
2520-0-680-0067	R015-1480	29 0114	071.03.01	041	
2520-0-680-0068	R015-1-21	-4 29 -007	071.03.01	042	
2520-0-680-0069	R015-1480	29 0079	071.03.01	038	
2520-0-680-0070	R015-1680	24 0007	071.03.03	027	
2520-0-680-0071	R015-1890	00 29 0020	071.03.01	050	
2520-0-680-0072	R015-1890	00 29 0035	071.03.01	048	
2520-0-680-0073	R015-1680	Y 29 0503	071.03.01	002	
2520-0-680-0074	R015-1680	Y 29 0502	071.03.01	001	
2520-0-680-0075	R015-1480	29 0065	071.03.01	003	
2520-0-680-0076	R015-1480	29 0074	071.03.01	029	
2520-0-680-0077	R015-1480	29 0076	071.03.01	031	
2520-0-680-0078	R015-1480	29 0075	071.03.01	030	
2520-0-680-0079	R015-1480	29 0077	071.03.01	034	
2520-0-680-0080	R015-1480	29 0119	071.03.01	020	
2520-0-680-0081	R015-1480	29 0087	071.03.01	019	
2520-0-680-0082	R015-1480	29 0073	071.03.01	022	
2520-0-680-0083	R015-1480	29 0072	071.03.01	021	
2520-0-680-0084	R015-1890	00 29 0024	071.03.01	010	002
	R015-1890	00 29 0025	071.03.01	010	003
	R015-1480	29 0068	071.03.01	010	001
2520-0-680-0086	R015-1680	29 0022	071.03.01	025	
2520-0-680-0087	R015-1480	29 0070	071.03.01	013	
2520-0-680-0090	R015-1890	00 29 0047	071.03.02	001	
2520-0-680-0091	R015-1890	00 29 0023	071.03.02	002	
2520-0-680-0092	R015-1890	00 29 0046	071.03.02	009	
2520-0-680-0093	R015-1-99	-9 21 -001	071.03.02	012	
2520-0-680-0094	R015-1-99	-9 10 -008	071.03.02	013	
2520-0-680-0095	R015-1890	00 29 0005	071.03.02	015	
2520-0-680-0096	R015-1890	00 29 0003	071.03.02	030	
2520-0-680-0097	R015-1480	27 0063	071.03.02	017	
2520-0-680-0098	R015-1680	35 0125	071.03.02	039	
			071.03.03	009	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0028	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-680-0098			071.03.06 130.02.18 130.02.19	012 008 008	
2520-0-680-0099	R015-1990 00 71 0026 C147-03886000		071.03.02 072.01.01 072.03.01	024 040 038	002 002
2520-0-680-0100	R015-1480	29 0118	071.03.01	036	
2520-0-680-0101	R015-1680	26 0082	072.01.03	001	001
2520-0-680-0102	R015-1680	26 0084	072.01.03	001	002
2520-0-680-0104	R015-1780	32 0515	093.02.01 093.02.03	002 002	
2520-0-680-0105	R015-1780	33 0102	093.04.01 093.04.03	006 006	
2520-0-680-0106	R015-1690 00 33 0010		093.04.03	017	
2520-0-680-0107	R015-1690 00 33 0009		093.04.03 093.04.04	018 019	
2520-0-680-0108	R015-1680	32 0507	093.02.02	001	
2520-0-680-0110	R015-1680	32 0134	093.02.02	011	
2520-0-680-0111	R015-1680	32 0135	093.02.02	012	001
2520-0-680-0112	R015-1680	32 0136	093.02.02	012	002
2520-0-680-0113	R015-1680	32 0137	093.02.02	012	003
2520-0-680-0114	R015-1680	32 0138	093.02.02	012	004
2520-0-680-0115	R015-1680	32 0130	093.02.02	013	001
2520-0-680-0116	R015-1680	32 0131	093.02.02	013	002
2520-0-680-0117	R015-1680	32 0132	093.02.02	013	003
2520-0-680-0118	R015-1680	32 0133	093.02.02	013	004
2520-0-680-0119	R015-1680	32 0129	093.02.02	014	
2520-0-680-0121	R015-1680	32 0161	093.02.02	018	
2520-0-680-0122	R015-1680	32 0126	093.02.02	022	
2520-0-680-0123	R015-1680	32 0118	093.02.02	025	
2520-0-680-0124	R015-1680	32 0160	093.02.02	029	
2520-0-680-0126	R015-1680	32 0108	093.02.02	032	
2520-0-680-0127	R015-1680	32 0152	093.02.02	033	
2520-0-680-0128	R015-1680	32 0109	093.02.02	037	
2520-0-680-0129	R015-1680	32 0110	093.02.02	038	
2520-0-680-0130	R015-1680	32 0141	093.02.02	035	
2520-0-680-0131	R015-1680	32 0146	093.02.02	034	001
2520-0-680-0132	R015-1680	32 0147	093.02.02	034	002
2520-0-680-0133	R015-1680	32 0148	093.02.02	034	003
2520-0-680-0134	R015-1680	32 0149	093.02.02	034	004
2520-0-680-0135	R015-1680	32 0142	093.02.02	040	001
2520-0-680-0136	R015-1680	32 0143	093.02.02	040	002
2520-0-680-0137	R015-1680	32 0144	093.02.02	040	003
2520-0-680-0138	R015-1680	32 0145	093.02.02	040	004
2520-0-680-0139	R015-1680	32 0124	093.02.02	041	
2520-0-680-0140	R015-1680	32 0127	093.02.02	045	
2520-0-680-0141	R015-1680	32 0128	093.02.02	044	
2520-0-680-0142	R015-1680	32 0153	093.02.02	049	
2520-0-680-0143	R015-1680	32 0150	093.02.02	048	
2520-0-680-0144	R015-1680	32 0107	093.02.02	059	
2520-0-680-0145	R015-1680	32 0111	093.02.02	056	
2520-0-680-0146	R015-1680	32 0114	093.02.02	063	
2520-0-680-0147	R015-1680	32 0115	093.02.02	064	
2520-0-680-0148	R015-1680	32 0156	093.04.02	001	

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0029	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2		3	4	5
2520-0-680-0148			093.04.04	001	
2520-0-680-0149	R015-1680	32 0158	093.04.02	002	
			093.04.04	002	
2520-0-680-0150	R015-1680	32 0159	093.04.02	003	
			093.04.04	003	
2520-0-680-0151	R015-1680	32 0154	093.04.02	004	
			093.04.04	004	
2520-0-680-0152	R015-1680	34 0157	093.02.02	066	
2520-0-680-0153	R015-1680	34 0158	093.02.02	067	
2520-0-680-0154	R015-1680	32 0162	093.04.04	010	
2520-0-680-0155	R015-1-99	-9 64 -006	071.04.01	017	
			072.04.01	008	
2520-0-680-0156	R015-1780	22 0086	071.02.01	034	
2520-0-680-0157	R015-1780	22 0104	071.02.01	025	
2520-0-680-0158	R015-1680	32 0169	093.02.02	030	
2520-0-680-0159	R015-1692	00 42 0010	091.02.01	003	
			093.02.02	058	
2520-0-680-0160	R015-1792	00 32 0036	093.02.01	041	
			093.02.03	041	
2520-0-680-0161	R015-1990	00 41 0120	072.01.01	029	
2520-0-680-0163	R015-1288	32 0077	093.02.02	016	
2520-0-680-0164	R015-1480	21 0030	071.01.01	001	001
2520-0-680-0165	R015-1580	34 0109	093.03.01	014	
2520-0-680-0166	R015-1586	26 0045	072.04.02	026	001
			072.04.02	026	003
2520-0-680-0167	R015-1586	35 0068	072.04.02	026	002
2520-0-680-0168	R015-1680	21 0013	071.01.01	001	002
2520-0-680-0169	R015-1680	32 0163	093.04.02	008	
			093.04.04	008	
2520-0-680-0170	R015-1680	32 0505	093.02.02	053	
2520-0-680-0171	R015-1680	32 0506	093.02.02	002	
2520-0-680-0172	R015-1680	33 0185	093.01.01	001	002
2520-0-680-0173	R015-1680	35 0034	093.04.05	007	003
2520-0-999-1126	R015-1780	22 0089	072.02.01	011	002
2520-0-999-1127	R015-1680	25 0130	072.02.01	014	
2520-0-999-1128	R015-1680	25 0098	072.02.01	009	
2520-0-999-1170	R015-1680	Y 20 0601	071.00.01	001	
2520-0-999-1171	R015-1680	Y 20 0602	071.00.02	001	001
2520-0-999-1172	R015-1680	Y 20 0603	071.00.02	001	002
2520-0-999-1174	R015-1680	25 0528	072.00.01	001	
2520-0-999-1176	R015-1890	00 31 0103	080.01.01	001	002
	R015-1680	31 0090	080.01.01	001	001
	R015-1680	31 0090	080.01.02	001	001
	W819-9387300179522		080.01.02	001	002
2520-0-999-1177	R015-1680	31 0108	080.01.01	002	002
	R015-1680	31 0087	080.01.01	002	001
	W819-0387300179523/2		080.01.02	002	002
	R015-1680	31 0087	080.01.02	002	001
2520-0-999-1179	R015-1680	31 0088	080.01.01	003	001
	R015-1790	00 31 0105	080.01.01	003	002
	W819-0387300179523/1				
2520-0-999-1180	R015-1790	00 31 0101	080.01.02	003	002
	R015-1680	31 0098	080.01.02	003	001
	W819-0587200279012/5				

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0030	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2520-0-999-1182	R015-1791 00 31 0007	080.01.02	004	003	
	R015-1680 31 0107	080.01.02	004	002	
	R015-1680 31 0104	080.01.02	004	001	
	W819-0387300179550/1				
2520-0-999-1192	R015-1680 42 0082	091.02.02	001		
	W819-0369370379004				
2520-0-999-1193	R015-1680 42 0083	091.02.02	002		
	W819-0369370279004				
2520-0-999-1203	R015-1680 29 0508	072.00.01	003		
		072.03.01	027		
2520-0-999-1204	R015-1680 29 0511	072.00.01	005		
		072.03.01	001		
2520-0-999-1206	R015-1609 B 16 0001	061.01.02	002	001	
	C034-1880092205				
2520-0-999-1208	R015-1609 E 16 0001	061.01.02	002	002	
	C034-1880092211				
2520-0-999-1209	R015-1609 B 16 0901	061.01.02	003	002	
	R015-1609 B 16 0702	061.01.02	003	001	
	C034-1802038100				
2520-0-999-1210	R015-1609 B 16 0704	061.01.02	005	001	
	C034-1825048001				
2520-0-999-1212	R015-1609 E 16 0701	061.01.02	005	002	
	C034-1805095001				
2520-0-999-1213	R015-1680 32 0054	093.04.01	008		
		093.04.03	008		
2520-0-999-1214	R015-1680 33 0174	093.01.01	001	001	
2520-0-999-1215	R015-1890 00 32 0017	093.02.03	039		
2520-0-999-1223	R015-1680 42 0742	091.02.02	003		
	W819-7369370600000				
2520-0-999-6391	R015-1480 29 0088	071.03.01	035		
2520-0-999-6394	R015-1680 29 0072	072.03.01	028		
2520-0-999-6429	R015-1791 00 77 0002	190.04.12	005	001	
2520-0-999-6430	R015-1791 00 77 0007	190.04.11	021		
2520-0-999-6460	R015-1990 00 71 0049	071.03.01	061		
	C521-311067	072.01.01	040	001	
		072.03.01	038	001	
		093.04.03	020		
		093.04.04	021		
2520-0-999-6471	R015-1480 23 0723	061.02.05	009		
	C120-3340225011				
2520-0-999-6481	R015-1610 00 16 0005	061.01.02	001		
	C034-1861000001				
2520-0-999-6483	R015-1791 00 21 0018	071.01.01	013	001	
	R015-1480 21 0032	071.01.01	013	002	
	R015-1890 00 21 0011	071.01.01	013	003	
2520-0-999-7472	R015-1890 00 32 0018	093.02.03	042		
2520-0-999-7473	R015-1890 00 32 0008	093.02.03	025		
2520-0-999-7474	R015-1680 32 0172	093.02.02	009		
2520-0-999-7475	R015-1890 00 32 0022	093.02.01	010		
		093.02.03	010		
2520-0-999-7476	R015-1680 42 0085	091.02.01	011		
2520-0-999-7477	R015-1680 29 0030	072.03.01	024		
2520-0-999-7711	R015-1680 29 0023	072.03.01	019		
2520-0-999-7752	R015-1380 G 28 0003	130.02.02	037	001	

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite V0031	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-999-7753	R015-1780	32 0113	093.02.01	035	
			093.02.03	035	
2520-0-999-7754	R015-1780	32 0114	093.02.01	033	
2520-0-999-7755	R015-1780	32 0115	093.02.01	032	
			093.02.03	032	
2520-0-999-7760	R015-1780	24 0007	071.04.01	013	
2520-0-999-7765	R015-1900 03 07 4314		061.02.03	005	
	C715-35X47X7				
2520-0-999-7773	R015-1680	18 0095	071.03.03	033	002
	R015-1680	71 0006	071.03.03	033	001
	W723-2140600000		072.03.01	032	
			072.04.01	028	
	R015-1680	71 0013	093.04.01	024	
			093.04.01	017	
			093.04.02	018	
	R015-1680	71 0013	093.04.02	025	
2520-0-999-7775	R015-1680	29 0057	072.03.01	031	
2520-0-999-7778	R015-1680	29 0024	072.03.01	009	
2520-0-999-7779	R015-1680	29 0019	072.03.01	002	001
	R015-1890 00 29 0021		072.03.01	002	002
	R015-1890 00 29 0038		072.03.01	002	003
2520-0-999-7780	R015-1680	25 0036	072.04.01	016	
2520-0-999-7781	R015-1680	25 0034	072.04.01	019	
2520-0-999-7782	R015-1680	28 0029	072.04.01	001	
2520-0-999-7784	R015-1680	28 0053	072.04.02	025	
2520-0-999-7785	R015-1680	35 0039	072.04.02	022	
2520-0-999-7786	R015-1680	28 0051	072.04.02	020	
2520-0-999-7787	R015-1680	28 0054	072.04.02	016	001
2520-0-999-7788	R015-1680	35 0062	072.04.02	010	
2520-0-999-7789	R015-1680	35 0068	072.03.05	003	
			072.04.02	008	
2520-0-999-7790	R015-1780	28 0017	072.04.02	005	
2520-0-999-7792	R015-1680	35 0069	020.04.03	005	
			020.04.04	005	
			072.03.05	002	
			072.04.02	030	
2520-0-999-7793	R015-1780	28 0015	072.04.02	002	001
2520-0-999-7795	R015-1680	25 0079	072.02.01	032	
2520-0-999-7796	R015-1680 M	25 0022	072.02.01	031	
2520-0-999-7797	R015-1680	25 0100	072.02.01	029	
2520-0-999-7798	R015-1680	25 0049	072.02.01	012	
2520-0-999-7799	R015-1680	25 0099	072.02.01	010	
2520-0-999-7801	R015-1680	25 0078	072.02.01	001	
2520-0-999-7803	R015-1680	26 0042	072.01.02	009	003
2520-0-999-7804	R015-1680	26 0041	072.01.02	009	002
2520-0-999-7806	R015-1680	26 0039	072.01.02	009	001
2520-0-999-7807	R015-1680	26 0051	072.01.02	005	
2520-0-999-7808	R015-1680	26 0053	072.01.02	012	
2520-0-999-7809	R015-1680	26 0064	072.01.02	001	
2520-0-999-7810	R015-1680	26 0060	072.01.02	003	
2520-0-999-7812	R015-1680	25 0027	072.01.01	027	
2520-0-999-7813	R015-1680	25 0089	072.01.01	025	
2520-0-999-7817	R015-1680	25 0063	072.01.01	023	
2520-0-999-7820	R015-1680	25 0075	072.01.01	021	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0032	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-999-7823	R015-1680	25 0055	072.01.01	014	001
2520-0-999-7824	R015-1680	25 0092	072.01.01	013	
			072.04.01	035	
			130.01.02	001	
			130.01.03	020	
			130.01.10	024	
			130.01.12	025	
			130.02.08	038	
			130.02.15	025	
			130.02.16	024	
2520-0-999-7825	R015-1680	25 0091	072.01.01	012	
			072.04.01	034	
2520-0-999-7826	R015-1680	25 0601	072.01.01	001	
2520-0-999-7828	R015-1780	24 0011	071.04.01	018	
2520-0-999-7829	R015-1780	24 0010	071.04.01	016	
2520-0-999-7830	R015-1890 00	24 0047	071.04.01	008	
2520-0-999-7831	R015-1680	26 0012	071.04.01	021	
2520-0-999-7832	R015-1680	26 0011	071.04.01	020	
2520-0-999-7833	R015-1780	24 0053	071.04.01	023	
2520-0-999-7834	R015-1680	26 0007	071.04.01	019	
2520-0-999-7835	R015-1780	24 0020	071.04.01	025	
2520-0-999-7836	R015-1780	24 0058	071.04.01	024	
2520-0-999-7837	R015-1780	24 0059	071.04.02	023	
2520-0-999-7838	R015-1780	24 0029	071.04.02	022	
2520-0-999-7839	R015-1780	24 0057	071.04.02	017	
2520-0-999-7840	R015-1780	24 0055	071.04.02	016	
2520-0-999-7841	R015-1780	24 0019	071.04.01	036	
2520-0-999-7842	R015-1780	21 0007	071.04.01	030	
2520-0-999-7843	R015-1780	21 0002	071.04.01	027	
2520-0-999-7844	R015-1480	24 0039	071.04.02	014	
2520-0-999-7845	R015-1780	24 0027	071.04.02	013	
2520-0-999-7846	R015-1780	24 0028	071.04.02	012	
2520-0-999-7848	R015-1480	24 0038	071.04.02	008	
2520-0-999-7849	R015-1680	51 0134	061.02.01	024	
			061.02.02	024	
2520-0-999-7850	R015-1680	23 0066	061.02.01	034	
			061.02.02	034	
2520-0-999-7852	R015-1680	23 0702	061.02.01	028	
	C120-3351903002		061.02.02	028	
2520-0-999-7853	R015-1680	23 0036	061.02.01	033	
			061.02.02	033	
2520-0-999-7854	R015-1 93	76 0081	020.01.11	004	
			020.01.12	010	
			061.02.01	011	
			061.02.02	011	
2520-0-999-7855	R015-1680	23 0029	061.02.01	020	
			061.02.02	020	
2520-0-999-7857	R015-1680	23 0008	061.02.01	012	
			061.02.02	012	
			130.02.01	009	
2520-0-999-7858	R015-1680 M	23 0002	061.02.01	007	
			061.02.02	007	
2520-0-999-7859	R015-1680	23 0024	061.02.01	003	
			061.02.02	003	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0033	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE						
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2		3	4	5	
2520-0-999-7860	R015-1680	23 0014	061.02.01	002	001	
			061.02.02	002		
2520-0-999-7861	R015-1680	23 0001	061.02.01	001		
2520-0-999-7862	R015-1680	23 0093	061.02.03	001		
2520-0-999-7863	R015-1586	23 0025	061.02.03	014		
2520-0-999-7865	R015-1680	23 0032	061.02.03	017		
2520-0-999-7866	R015-1680	21 0005	061.02.03	002		
2520-0-999-7871	R015-1680	42 0039	091.02.01	028		
2520-0-999-7872	R015-1680	42 0060	091.02.01	025		
2520-0-999-7873	R015-1680 G	42 0003	091.02.01	024		
2520-0-999-7874	R015-1680	42 0054	091.02.01	022	003	
			093.02.02	028		
2520-0-999-7875	R015-1680	42 0051	091.02.01	021		
2520-0-999-7876	R015-1680	42 0050	091.02.01	021		
2520-0-999-7877	R015-1680	42 0049	091.02.01	021		
2520-0-999-7878	R015-1680	42 0046	091.02.01	019		
2520-0-999-7879	R015-1680	42 0047	091.02.01	019		
2520-0-999-7881	R015-1680	42 0059	091.02.01	018		
2520-0-999-7882	R015-1680	42 0045	091.02.01	019		
2520-0-999-7883	R015-1680	42 0053	091.02.01	017		
2520-0-999-7884	R015-1680	42 0055	091.02.01	016	001	
2520-0-999-7885	R015-1680	42 0062	091.02.01	014		
2520-0-999-7889	R015-1680	42 0501	091.02.01	007		
	R015-1680	42 0603	091.02.01	006		
2520-0-999-7893	R015-1586 C	23 0701	061.02.04	015		
	C120-3330371001					
2520-0-999-7894	R015-1780	32 0514	093.02.01	036		003
2520-0-999-7895	R015-1780	32 0101	093.02.01	028		
			093.02.03	028		
2520-0-999-7896	R015-1780	34 0173	093.02.01	050		
			093.02.03	050		
2520-0-999-7897	R015-1780	34 0174	093.02.01	051		
			093.02.03	051		
2520-0-999-7899	R015-1180 0	32 0077	093.04.01	007		
			093.04.03	007		
2520-0-999-7900	R015-1780	32 0106	093.02.01	042	004	
2520-0-999-7901	R015-1780	32 0102	093.02.01	028		
			093.02.03	028		
2520-0-999-7902	R015-1780	32 0100	093.02.01	028		
			093.02.03	028		
2520-0-999-7903	R015-1780	32 0099	093.02.01	028		
			093.02.03	028		
2520-0-999-7904	R015-1780	32 0098	093.02.01	020		
			093.02.03	029		
2520-0-999-7905	R015-1780	32 0116	093.02.01	025		
2520-0-999-7912	R015-1680	23 0059	061.02.04	001	001	
	C120-3241933033					
2520-0-999-7913	R015-1480	22 0134	071.02.01	005		
2520-0-999-7914	R015-1480	22 0133	071.02.01	001		
2520-0-999-7925	R015-1270 0	16 0036	061.01.01	004		
2520-0-999-7927	R015-1270 0	32 0038	072.04.01	023		
2520-0-999-7928	R015-1270 0	32 0037	072.04.01	022		
2520-0-999-7929	R015-1270 0	32 0032	071.03.02	010		
			072.03.01	011		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gera: GLKW-STEYR LKW 680/MJ		Seite V0034	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE						
VersNr.		Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1		2		3	4	5
2520-0-999-7937		R015-1280	57 0036	020.04.01	019	001
				020.04.02	019	
2520-0-999-7990		R015-1480	23 0745	061.02.05	010	
		C120-3340395001				
2520-0-999-8006		R015-1780	32 0021	093.02.01	013	
				093.02.03	013	
2520-0-999-8014		R015-1480	22 0077	071.02.01	032	
2520-0-999-8015		R015-1480	22 0066	071.02.01	033	
2520-0-999-8020		R015-1480	22 0079	071.02.01	043	
2520-0-999-8024		R015-1480	29 0020	071.03.02	014	
2520-0-999-8025		R015-1480	29 0016	071.03.02	003	
2520-0-999-8028		R015-1480	29 0017	072.03.01	010	
2520-0-999-8046		R015-1480	22 0127	071.02.01	027	
2520-0-999-8049		R015-1480	22 0065	071.02.01	024	
2520-0-999-8050		R015-1480	22 0064	071.02.01	023	
2520-0-999-8051		R015-1480	22 0076	071.02.01	022	
2520-0-999-8053		R015-1480	22 0063	071.02.01	021	
2520-0-999-8054		R015-1780	22 0101	071.02.01	020	
2520-0-999-8055		R015-1480	22 0062	071.02.01	018	
2520-0-999-8056		R015-1480	22 0004	071.02.01	016	
2520-0-999-8057		R015-1480	22 0094	071.02.01	015	
2520-0-999-8058		R015-1480	22 0006	071.02.01	014	
2520-0-999-8059		R015-1480	22 0114	071.02.01	013	
2520-0-999-8060		R015-1480	22 0009	071.02.01	012	
2520-0-999-8062		R015-1480	22 0012	071.02.01	010	
2520-0-999-8063		R015-1480	22 0061	071.02.01	009	
2520-0-999-8064		R015-1480	22 0113	071.02.01	007	
2520-0-999-8065		R015-1480	22 0093	071.02.01	004	
2520-0-999-8075		R015-1480	21 0008	071.04.01	042	
2520-0-999-8083		R015-1480	24 0004	071.04.02	015	
2520-0-999-8085		R015-1480	22 0038	071.02.01	028	
		R015-1480	22 0037	071.03.01	055	
				071.03.02	029	
				072.02.01	004	
2520-0-999-8087		R015-1480	22 0031	071.02.01	046	
2520-0-999-8088		R015-1480	22 0030	071.02.01	045	
2520-0-999-8090		R015-1480	22 0025	071.02.01	035	
2520-0-999-8091		R015-1480	22 0024	071.02.01	036	
2520-0-999-8092		R015-1480	22 0023	071.02.01	037	
2520-0-999-8093		R015-1480	22 0021	071.02.01	026	
2520-0-999-8106		R015-1480	21 0010	061.01.01	002	
2520-0-999-8161		R015-1680 M	25 0032	072.02.01	025	
2520-0-999-8162		R015-1480	22 0112	093.02.02	027	
2520-0-999-8163		R015-1480	22 0111	093.02.02	027	
2520-0-999-8164		R015-1480	22 0110	093.02.02	027	
2520-0-999-8168		R015-1480	23 0741	061.02.04	006	
		R015-1395	35 0063	061.02.04	004	
		C120-3351016001				
2520-0-999-8172		R015-1480	23 0736	061.02.04	012	
		C120-3331903001				
2520-0-999-8177		R015-1480	23 0729	061.02.05	007	
		C120-3352009001				
2520-0-999-8178		R015-1480	23 0728	061.02.05	005	
		R015-1880	36 0005	130.02.25	011	

VersNr d Bl. 7510-50022-1293		Gera: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0035	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2520-0-999-8178	C120-3352107001				
2520-0-999-8179	R015-1480 23 0727	061.02.05	004		
	C120-3350205001				
2520-0-999-8237	R015-1609 B 16 0706	061.01.02	009		
	C034-1809027100				
2520-0-999-8238	R015-1609 B 16 0709	061.01.02	008		
	C034-1812021000				
2520-0-999-8239	R015-1609 B 16 0707	061.01.02	007		
	C034-1807012000				
2520-0-999-8240	R015-1609 B 16 0705	061.01.02	006		
	C034-1806027100				
2520-0-999-8242	R015-1609 B 16 0703	061.01.02	004		
	C034-1811077000				
2520-0-999-8249	R015-1609 B 16 0701	061.01.02	013		
	C034-1801044001				
2520-0-999-8250	R015-1609 B 16 0711	061.01.02	015		
	C034-1818012000				
2520-0-999-8251	R015-1609 B 16 0714	061.01.02	016		
	C034-1815020000				
2520-0-999-8252	R015-1609 B 16 0713	061.01.02	017		
	C034-1818013000				
2520-0-999-8265	R015-1586 23 0012	061.02.03	015		
2520-0-999-8275	R015-1480 23 0063	061.02.05	001		
	C120-3252504043				
2520-0-999-8276	R015-1586 23 0013	061.02.01	025		
		061.02.02	025		
2520-0-999-8278	R015-1480 24 0036	071.04.02	001		
2520-0-999-8279	R015-1480 24 0022	071.04.02	003		
2520-0-999-8282	R015-1480 24 0002	071.04.02	010		
2520-0-999-8283	R015-1270 0 24 0064	071.03.01	043		
		071.04.02	011		
		072.03.05	004		
		072.04.01	032		
		072.04.02	012		
2520-0-999-8300	R015-1680 25 0023	072.02.01	033		
2520-0-999-8301	R015-1680 25 0022	072.02.01	028		
2520-0-999-8304	R015-1680 25 0010	072.02.01	016		
2520-0-999-8305	R015-1680 25 0011	072.02.01	017		
2520-0-999-8306	R015-1680 25 0008	072.01.01	022		
2520-0-999-8309	R015-1680 25 0004	072.02.01	037		
2520-0-999-8310	R015-1680 25 0003	072.02.01	038		
2520-0-999-8311	R015-1680 32 0012	091.02.01	029		
		093.02.01	023		
		093.02.02	023		
		093.02.03	023		
2520-0-999-8325	R015-1680 29 0007	072.03.01	023		
		093.04.02	005		
		093.04.04	005		
2520-0-999-8327	R015-1680 29 0004	072.03.01	014		
2520-0-999-8328	R015-1680 29 0003	072.03.01	005		
2520-0-999-8329	R015-1680 29 0002	072.03.01	004		
2520-0-999-8338	R015-1609 B 16 0708	061.01.02	010		
	C034-1807013000				
2520-0-999-8339	R015-1609 B 16 0710	061.01.02	011		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0036	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2520-0-999-8339	C034-1810007000				
2520-0-999-8340	R015-1609 B 16 0715	061.01.02	012		
	C034-1805035000				
2520-0-999-8341	R015-1609 B 16 0712	061.01.02	014		
	C034-1815053000				
2520-0-999-8343	R015-1680 G 55 0017	020.01.02	030		
		020.01.03	030		
	R015-1480 27 0023	071.03.02	021		
	R015-1480 27 0023	130.01.09	008		
	R015-1480 27 0023	130.01.10	026		
	R015-1480 27 0023	130.01.11	021		
		130.01.12	023		
2520-0-999-8401	R015-1-99 -9 07 -024	071.02.01	029		
		071.03.01	056		
		071.03.02	026		
		072.02.01	005		
2520-0-999-8436	R015-1380 29 0044	072.04.01	026		
		093.04.02	007		
		093.04.04	007		
2520-0-999-8457	R015-1270 0 24 0011	072.03.01	016		
		072.04.01	011		
2520-0-999-8458	R015-1270 0 24 0049	072.03.01	018		
		072.04.01	010		
2520-0-999-8477	R015-1780 32 0010	093.02.01	012	001	
		093.02.03	012	001	
2520-0-999-8478	R015-1780 32 0011	093.02.01	012	002	
		093.02.03	012	002	
2520-0-999-8479	R015-1780 32 0012	093.02.01	012	003	
		093.02.03	012	003	
2520-0-999-8480	R015-1780 32 0013	093.02.01	012	004	
		093.02.03	012	004	
2520-0-999-8481	R015-1780 32 0015	093.02.01	016		
		093.02.03	016		
2520-0-999-8482	R015-1790 00 32 0059	093.02.01	019		
		093.02.03	019		
2520-0-999-8484	R015-1780 32 0014	093.02.01	018		
		093.02.03	018		
2520-0-999-8485	R015-1680 M 32 0015	093.04.01	005		
	R015-N05040-14X3-DR100	093.04.03	005		
2520-0-999-8499	R015-1780 32 0017	093.02.01	014	001	
		093.02.03	014	001	
2520-0-999-8513	R015-1380 25 0015	072.02.01	039		
		093.02.01	022		
		093.02.03	022		
2520-0-999-8524	R015-1780 32 0068	093.02.01	039		
2520-0-999-8526	R015-1780 32 0040	093.02.01	046		
		093.02.03	046		
2520-0-999-8527	R015-1680 32 0046	093.02.01	047		
		093.02.03	047		
2520-0-999-8528	R015-1780 32 0131	093.04.01	001		
		093.04.03	001		
2520-0-999-8529	R015-1780 32 0039	093.04.01	002		
		093.04.03	002		
2520-0-999-8530	R015-1780 32 0041	093.04.01	003		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0037	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2520-0-999-8530			093.04.03	003	
2520-0-999-8531	R015-1780	32 0130	093.04.01	004	
			093.04.03	004	
2520-0-999-8533	R015-1780	32 0018	093.02.01	014	002
			093.02.03	014	002
2520-0-999-8538	R015-1780	32 0082	093.02.01	026	
			093.02.03	026	
2520-0-999-8555	R015-1780	32 0069	093.02.01	038	
2520-0-999-8560	R015-1780	32 0072	093.02.01	037	001
2520-0-999-8561	R015-1780	32 0073	093.02.01	037	002
2520-0-999-8562	R015-1780	32 0074	093.02.01	037	003
2520-0-999-8564	R015-1780	32 0070	093.02.01	040	
2520-0-999-8565	R015-1780	32 0509	093.02.01	001	
	R015-1890 00	32 0009	093.02.03	001	
2520-0-999-8574	R015-1780	32 0016	093.02.01	015	
			093.02.03	015	
2520-0-999-8577	R015-1780	32 0019	093.02.01	014	003
			093.02.03	014	003
2520-0-999-8578	R015-1780	32 0020	093.02.01	014	004
			093.02.03	014	004
2520-0-999-8579	R015-1680	42 0029	091.02.01	010	003
2520-0-999-8580	R015-1680	42 0028	091.02.01	010	002
2520-0-999-8581	R015-1680	42 0027	091.02.01	010	001
2520-0-999-8582	R015-1680	42 0026	091.02.01	001	
2520-0-999-8584	R015-1680	42 0024	091.02.01	002	
			093.02.02	057	
2520-0-999-8585	R015-1680	42 0023	091.02.01	004	
			093.02.02	055	
2520-0-999-8586	R015-1680	42 0022	091.02.01	005	004
			093.02.02	054	004
2520-0-999-8587	R015-1680	42 0021	091.02.01	005	003
			093.02.02	054	003
2520-0-999-8588	R015-1680	42 0020	091.02.01	005	002
			093.02.02	054	002
2520-0-999-8589	R015-1680	42 0019	091.02.01	005	001
			093.02.02	054	001
2520-0-999-8590	R015-1680	42 0017	091.02.01	012	
2520-0-999-8591	R015-1680	42 0016	091.02.01	013	
2520-0-999-8593	R015-1680 M	25 0031	072.02.01	025	002
2520-0-999-8594	R015-1680 M	25 0030	072.02.01	025	001
2520-0-999-8595	R015-1680 M	25 0026	072.02.01	035	
2520-0-999-8596	R015-1680 M	25 0025	072.02.01	034	
2520-0-999-8600	R015-1680 M	25 0019	072.02.01	027	
2520-0-999-8601	R015-1680 M	25 0018	072.02.01	024	
2520-0-999-8602	R015-1680 M	25 0017	072.02.01	023	
2520-0-999-8603	R015-1680 M	25 0015	072.02.01	021	
2520-0-999-8604	R015-1680 M	25 0014	072.02.01	015	001
2520-0-999-8608	R015-1680 M	25 0004	072.01.01	018	
2520-0-999-8611	R015-1680 M	25 0043	072.04.01	025	
2520-0-999-8612	R015-1680 M	25 0041	072.02.01	020	
2520-0-999-8614	R015-1680 M	25 0037	072.04.01	007	
2520-0-999-8615	R015-1680 M	25 0035	072.04.01	006	
2520-0-999-8616	R015-1680 M	25 0034	072.01.01	037	
2520-0-999-8624	R015-1680 M	25 0060	072.03.01	029	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0038	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2520-0-999-8624		072.04.01	020		
2520-0-999-8650	R015-1380 9 22 0073	072.01.01	038		
2520-0-999-8667	R015-1380 9 21 0032	071.04.01	042		002
2520-0-999-8876	R015-1180 0 24 0026	071.04.01	005		
2520-0-999-8877	R015-1180 0 24 0023	071.03.01	046		
		071.04.01	041		
		071.04.02	006		
2520-0-999-8893	R015-1180 0 22 0006	071.02.01	047		
2520-0-999-8896	R015-1180 0 21 0034	071.04.01	010		
2520-0-999-9185	R015-1395 35 0025	061.02.04	007		
	C120-3331815002				
2520-0-999-9190	R015-1380 9 58 0146	190.05.01	006		
2520-0-999-9191	R015-1480 23 0724	061.02.05	003		
	C120-3351801002				
2520-0-999-9629	R015-1380 9 24 0012	071.04.01	002		
2520-0-999-9630	R015-1380 9 23 0074	061.02.01	029		
	C120-3351007001	061.02.02	029		
2520-0-999-9706	R015-1170 0 23 0009	061.02.01	004		
		061.02.02	004		
		130.02.01	005		
2520-0-999-9736	R015-1270 0 21 0032	061.02.03	010		
2520-0-999-9737	R015-1270 0 21 0031	061.02.03	007		
2520-0-999-9738	R015-1270 0 21 0025	061.02.03	006		
2520-0-999-9788	R015-1480 23 0060	061.02.01	026		
	C120-3350319073	061.02.02	026		
2530-0-015-0011	R015-1190 35 0140	130.02.10	006		
		130.02.25	012		
2530-0-015-0015	R015-1380 9 36 0116	130.02.24	025		
2530-0-015-0017	R015-1480 A 34 0749	130.03.05	003		
	C111-R 38.613	130.03.07	003		
2530-0-015-0018	R015-1480 A 34 0752	130.03.07	010		
	C111-RK 31034 K				
2530-0-015-0019	R015-1480 A 34 0753	130.03.07	011		
	C111-RK 31035				
2530-0-015-0025	R015-1590 00 36 0185	130.01.17	015		
	C379-33508/0419				
2530-0-015-0046	R015-1680 43 0717	121.03.02	015		
	C143-0350102554009				
2530-0-015-0068	R015-1791 00 36 0001	130.02.10	016		
	C511-W0088				
2530-0-015-0069	R015-1791 00 36 0083	130.02.10	003		
2530-0-015-0072	R015-1791 00 43 0703	121.03.02	009		
	C434-035.111.230.000				
2530-0-015-0104	R015-1792 00 36 0191	130.00.02	011		002
	C011-0481097007	130.02.10	001		
2530-0-015-0141	R015-1792 00 44 0016	130.03.01	027		
		130.03.03	007		
2530-0-015-0171	R015-1791 00 36 0049	130.01.11	026		
	CA53-650140				
2530-0-015-0180	R015-1991 00 36 0134	130.02.24	027		
2530-0-015-0183	R015-1991 00 36 0165	130.02.24	053		
2530-0-015-0204	R015-1900 03 55 9090	130.00.02	005		002
	R015-N05094-8,5X20X206	130.01.11	001		
2530-0-680-0001	R015-1680 Y 18 0002	020.04.07	010		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0039	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1	2	3	4	5
2530-0-680-0004	R015-1680 Y 18 0001	020.04.07	001	
2530-0-680-0005	R015-1780 18 0033	020.04.07	002	
2530-0-680-0007	R015-1680 Y 18 0005	020.04.07	013	
2530-0-680-0010	R015-1609 G 13 0007	130.01.20	025	
	W689-4110146914			
2530-0-680-0011	R015-1609 G 13 0731	130.01.21	025	
	W689-4110146924			
2530-0-680-0012	R015-1610 00 13 0003	010.00.03	020	
		010.00.04	020	
		010.04.02	010	
2530-0-680-0013	R015-1610 00 13 0002	010.04.02	009	002
	R015-1610 00 13 0026	010.04.02	009	001
2530-0-680-0015	R015-1609 13 0040	130.01.20	019	
	W689-4110147302	130.01.21	019	
2530-0-680-0016	R015-1380 91 36 0952	130.01.20	021	
	W689-4110142014	130.01.21	021	
2530-0-680-0017	R015-1380 91 36 0953	130.01.20	022	
	W689-8952704404	130.01.21	022	
2530-0-680-0018	R015-1380 91 36 0950	130.01.20	023	
	W689-8951062304	130.01.21	023	
2530-0-680-0019	R015-1380 91 36 0954	130.01.20	013	001
	W689-4110146202	130.01.21	013	001
2530-0-680-0020	R015-1380 91 36 0961	130.01.20	013	002
		130.01.21	013	002
2530-0-680-0021	R015-1380 91 36 0962	130.01.20	013	003
		130.01.21	013	003
2530-0-680-0022	R015-1380 91 36 0858	130.01.20	015	001
	W689-4110142604	130.01.21	015	001
2530-0-680-0023	R015-1380 91 36 0881	130.01.20	015	002
		130.01.21	015	002
2530-0-680-0024	R015-1380 91 36 0882	130.01.20	015	003
		130.01.21	015	003
2530-0-680-0025	R015-1380 91 36 0859	130.01.20	016	001
	W689-4110142614	130.01.21	016	001
2530-0-680-0026	R015-1380 91 36 0883	130.01.20	016	002
		130.01.21	016	002
2530-0-680-0027	R015-1380 91 36 0884	130.01.20	016	003
		130.01.21	016	003
2530-0-680-0028	R015-1380 91 36 0856	130.01.20	017	
	W689-4110147504	130.01.21	017	
2530-0-680-0029	R015-1380 91 36 0857	130.01.20	018	
	W689-8961705304	130.01.21	018	
2530-0-680-0030	R015-1609 13 0037	130.01.20	002	
	W689-4110145702	130.01.21	002	
2530-0-680-0032	R015-1380 91 36 0870	130.01.20	008	
	W689-4110142624	130.01.21	008	
2530-0-680-0033	R015-1380 91 36 0871	130.01.20	009	
	W689-8930113004	130.01.21	009	
2530-0-680-0034	R015-1380 91 36 0872	130.01.20	010	
	W689-8930113104	130.01.21	010	
2530-0-680-0035	R015-1380 91 36 0711	130.01.20	011	
	W689-8970137204	130.01.21	011	
2530-0-680-0036	R015-1380 91 36 0873	130.01.20	012	
	W689-8983001804	130.01.21	012	

VersNr. d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0040	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-680-0037	R015-1609 B 13 0805	130.01.19	016	002	
2530-0-680-0038	R015-1680 43 0048	121.03.02	001		
	C143-50049909				
2530-0-680-0039	R015-1680 43 0049	121.03.02	002		
	C143-58247700				
2530-0-680-0043	R015-1780 36 0850	061.02.02	044		
	W689-8977501604				
2530-0-680-0046	R015-1680 41 0194	091.01.01	002		
	R015-1680 41 0613	091.01.01	001		
2530-0-680-0049	R015-1680 34 0002	093.03.01	001		
	R015-1680 34 0001	093.03.01	002		
	R015-1680 34 0003	093.03.01	003		
		093.03.02	001		
	R015-1680 34 0001	093.03.02	002		
	R015-1680 34 0003	093.03.02	003		
2530-0-680-0050	R015-1680 71 0017	071.03.03	035	001	
		093.04.01	018		
		093.04.02	019		
2530-0-680-0051	R015-1680 71 0020	093.04.01	020		
		093.04.02	021		
2530-0-680-0054	R015-1680 33 0159	093.01.02	010		
2530-0-680-0055	R015-1680 35 0181	130.02.02	037	002	
2530-0-680-0056	R015-1680 35 0163	130.02.06	004		
2530-0-680-0057	R015-1680 35 0231	130.02.06	005		
2530-0-680-0058	R015-1680 35 0230	130.02.06	007		
2530-0-680-0059	R015-1680 35 0167	130.02.06	010		
2530-0-680-0060	R015-1680 35 0172	130.02.06	011		
2530-0-680-0061	R015-1680 34 0172	130.02.06	013		
2530-0-680-0062	R015-1680 34 0173	130.02.06	014		
2530-0-680-0064	R015-1190 41 0226	130.02.06	020		
2530-0-680-0065	R015-1680 36 0365	130.02.01	024		
	C120-3333107001				
2530-0-680-0066	R015-1680 36 0007	130.02.01	020	003	
2530-0-680-0067	R015-1680 36 0186	130.02.01	017	002	
2530-0-680-0068	R015-1680 Y 36 0001	130.02.01	017	003	
2530-0-680-0069	R015-1680 36 0004	130.02.01	010	002	
2530-0-680-0070	R015-1680 Y 35 0005	130.02.02	018	002	
2530-0-680-0071	R015-1680 Y 35 0007	130.02.02	018	003	
2530-0-680-0072	R015-1680 36 0364	130.02.01	023		
	C120-3333102001				
2530-0-680-0073	R015-1680 35 0112	130.02.02	020	002	
2530-0-680-0074	R015-1680 35 0141	130.02.02	020	005	
2530-0-680-0075	R015-1680 Y 35 0014	130.02.02	026	002	
2530-0-680-0076	R015-1288 23 0012	130.02.02	035		
2530-0-680-0077	R015-1680 36 0049	130.02.01	032		
2530-0-680-0078	R015-1680 Y 36 0004	130.02.01	036		
2530-0-680-0079	R015-1680 36 0008	130.02.01	035		
2530-0-680-0081	R015-1680 34 0203	130.03.03	003		
2530-0-680-0082	R015-1680 34 0204	130.03.03	004		
2530-0-680-0083	R015-1680 36 0390	130.02.07	011		
		130.02.08	039		
		130.02.09	012		
2530-0-680-0084	R015-1680 34 0163	130.03.06	005		
2530-0-680-0085	R015-1480 55 0009	130.02.24	036		

VersNr d Br 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0041	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-680-0086	R015-1188	73 0187	130.02.24	006	
2530-0-680-0087	R015-1680	36 0401	130.02.24	016	
2530-0-680-0088	R015-1180 A	58 0008	130.02.24	003	
			190.04.13	026	
2530-0-680-0089	R015-1780	77 0002	130.02.24	023	
2530-0-680-0090	R015-1990 14	36 2250	130.02.24	021	
2530-0-680-0092	R015-1780	36 0076	130.02.24	002	
2530-0-680-0093	R015-1780	36 0072	061.02.01	036	
			130.02.24	054	
2530-0-680-0094	R015-1780	36 0344	130.02.24	037	
2530-0-680-0095	R015-1880	36 0083	130.02.24	041	
2530-0-680-0096	R015-1180 0	58 0043	130.02.19	013	
			130.02.24	035	
2530-0-680-0098	R015-1680	36 0389	130.02.08	042	
2530-0-680-0099	R015-1991 00	36 0319	130.01.02	021	
			130.01.03	019	
			130.01.08	017	
			130.01.10	022	002
	R015-1990 00	36 0313	130.01.10	022	001
	R015-1990 00	36 0313	130.01.12	024	001
			130.01.12	024	002
			130.02.07	032	
			130.02.08	037	
			130.02.15	024	
			130.02.16	023	
2530-0-680-0100	R015-1680	35 0175	093.04.05	007	002
2530-0-680-0101	R015-1780	35 0059	093.04.05	010	001
2530-0-680-0102	R015-1680	36 0177	130.02.14	001	001
			130.02.15	008	
			130.02.16	008	
2530-0-680-0104	R015-1680	35 0073	071.03.04	013	
			071.03.06	015	
			072.03.02	013	
			072.03.03	013	
2530-0-680-0106	R015-1790 00	36 0011	130.00.01	002	004
	W689-4753041510		130.00.03	002	004
			130.01.05	001	003
2530-0-680-0107	R015-1990 00	36 0480	130.01.01	012	
			130.01.02	017	
			130.01.03	015	
			130.01.04	007	
2530-0-680-0108	R015-1680	35 0184	093.04.06	009	
2530-0-680-0109	R015-1680	35 0183	093.04.06	007	
2530-0-680-0111	R015-1880	18 0013	130.02.18	014	
			130.02.20	009	
2530-0-680-0112	R015-1680 Y	18 0008	130.02.20	010	
2530-0-680-0113	R015-1880	18 0007	130.02.18	010	
			130.02.19	010	
			130.02.20	008	
			130.02.21	008	
2530-0-680-0114	R015-1680 Y	28 0001	072.04.03	016	001
2530-0-680-0115	R015-1880	27 0004	072.04.03	017	
2530-0-680-0116	R015-1680 Y	27 0001	072.03.03	011	
2530-0-680-0117	R015-1680 Y	27 0002	072.03.03	009	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite V0042	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-680-0118	R015-1680 Y	28 0002	071.03.04	009	
2530-0-680-0120	R015-1680	36 0248	130.01.05	002	003
2530-0-680-0122	R015-1680	36 0250	130.02.07	003	002
			130.02.08	003	
2530-0-680-0123	R015-1680	36 0249	130.02.11	001	002
2530-0-680-0124	R015-1680 Y	36 0022	130.02.11	004	
2530-0-680-0125	R015-1680 Y	36 0023	130.02.11	006	002
2530-0-680-0126	R015-1680 Y	36 0024	130.02.11	008	
2530-0-680-0127	R015-1680	36 0271	130.01.18	004	002
2530-0-680-0128	R015-1680 Y	36 0025	130.01.18	007	003
2530-0-680-0129	R015-1680 Y	36 0021	130.02.14	002	002
			130.02.16	007	
			130.02.16	040	
2530-0-680-0131	R015-1680 Y	36 0026	130.02.07	006	002
			130.02.08	006	001
2530-0-680-0132	R015-1680 Y	36 0028	130.02.07	010	002
			130.02.08	007	001
2530-0-680-0133	R015-1680 Y	36 0030	130.02.07	009	002
			130.02.08	008	001
2530-0-680-0134	R015-1680 Y	36 0036	130.02.08	008	003
2530-0-680-0135	R015-1680	36 0240	130.02.08	027	
2530-0-680-0136	R015-1680	36 0242	130.02.08	028	
2530-0-680-0138	R015-1680	36 0238	130.02.08	026	002
2530-0-680-0139	R015-1680 Y	36 0032	130.01.13	002	002
2530-0-680-0141	R015-1380 C1	36 0036	072.04.03	018	
			130.01.14	008	
			130.01.18	006	002
			130.02.11	013	001
			130.02.19	012	
			130.02.21	013	
2530-0-680-0142	R015-1680 Y	36 0006	130.01.13	013	
2530-0-680-0143	R015-1680	36 0245	130.01.12	014	
2530-0-680-0144	R015-1880	36 0056	130.01.12	018	
2530-0-680-0172	R015-1680	35 0182	093.04.06	008	
2530-0-680-0225	R015-1682 B	94 0148	121.01.01	015	
			121.01.02	015	
2530-0-680-0226	R015-1680	47 0190	121.01.02	008	
2530-0-680-0227	R015-1 92	47 0003	121.01.02	018	
2530-0-680-0228	R015-1680	47 0175	121.02.02	034	
2530-0-680-0229	R015-1680	47 0170	121.01.02	019	
2530-0-680-0230	R015-1680	47 0186	121.02.02	007	
2530-0-680-0231	R015-1680	47 0187	121.02.02	029	
2530-0-680-0232	R015-1680	47 0180	121.01.02	022	
2530-0-680-0233	R015-1680	47 0192	121.02.02	014	
2530-0-680-0234	R015-1680	47 0193	121.02.02	015	
2530-0-680-0235	R015-1680	47 0197	121.01.02	021	
2530-0-680-0236	R015-1682 D	94 0010	121.01.02	020	
2530-0-680-0237	R015-1680	47 0176	121.02.02	009	
2530-0-680-0238	R015-1780	47 0711	121.04.01	023	
	C136-7633.040.145				
2530-0-680-0239	R015-1680	47 0185	121.04.02	008	
2530-0-680-0240	R015-1480 A	47 0749	121.04.03	008	
	C136-7632319103				
2530-0-680-0241	R015-1586	47 0724	121.04.03	005	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: V0043	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
2530-0-680-0241	C136-0634306533			
2530-0-680-0243	R015-1990 14 28 0041	130.00.05	011	
		130.02.17	020	
2530-0-680-0244	R015-1990 14 28 0042	130.00.05	012	
2530-0-680-0245	R015-1991 00 36 0253	130.00.05	013	
		130.01.11	012	
		130.02.17	022	
2530-0-680-0246	R015-1991 00 36 0252	130.00.05	014	
		130.01.11	011	
		130.02.17	023	
2530-0-680-0247	R015-1480 A 34 0750	130.03.05	010	
	R015-1792 00 34 0005	130.03.05	001	
	C511-R38023A1			
2530-0-680-0248	R015-1680 34 0132	130.03.06	001	
	R015-1792 00 34 0004	130.03.07	001	
	L013-4244-750			
2530-0-680-0249	R015-1680 K 29 0028	130.01.22	001	002
		190.05.15	001	001
2530-0-680-0250	R015-1680 K 16 0015	190.05.15	001	002
2530-0-680-0251	R015-1782 16 0011	190.05.15	001	003
2530-0-680-0252	R015-1680 K 29 0030	130.01.22	002	
		190.05.15	002	
2530-0-680-0253	R015-1990 00 33 0017	093.01.01	014	
2530-0-680-0254	R015-1892 00 36 0003	130.00.01	004	004
	W192-313011001	130.00.02	003	002
		130.00.03	004	004
		130.01.15	001	
		130.01.16	001	
2530-0-680-0255	R015-1890 00 36 0110	130.02.09	020	
	C511-H38939-0,1	130.02.27	001	
2530-0-680-0257	R015-1680 Y 36 0014	130.01.01	011	004
	R015-1680 36 0435	130.02.15	011	002
	R015-1680 36 0435	130.02.16	013	
2530-0-680-0258	R015-1480 A 34 0751	130.03.05	011	
	C511-RK38044			
2530-0-680-0259	R015-1590 00 36 0248	130.00.02	006	002
	W689-4621940100	130.02.09	001	
2530-0-680-026	R015-1680 36 0411	130.01.05	002	005
2530-0-680-0261	R015-1680 47 0746	121.02.01	002	
	C136-7419955446	121.02.02	002	
2530-0-680-0263	R015-1590 00 36 0290	130.00.02	007	002
	C379-3350801113	130.01.17	001	
2530-0-680-0264	R015-1680 36 0434	130.02.15	011	001
2530-0-680-0265	R015-1397 35 0169	130.02.24	018	
	R015-1880 36 0096	130.02.24	055	
	R015-1590 00 36 0036	130.02.24	040	001
		130.02.24	040	002
	R015-1880 36 0096	130.02.24	031	
2530-0-680-0266	R015-1680 G 35 0003	130.02.02	043	
2530-0-680-0267	R015-1780 57 0128	020.04.02	069	
2530-0-680-0268	R015-1991 00 36 0002	130.00.02	002	002
	W689-9753001100	130.01.08	001	
2530-0-680-0271	R015-1292 35 0044	130.02.10	005	
2530-0-680-0272	R015-1292 47 0755	121.04.03	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0044	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-680-0272	C136-7633040196				
2530-0-680-0273	R015-1292 47 0756	121.04.03	002		
	C136-7632062202				
2530-0-680-0274	R015-1295 47 0704	121.04.03	007		
	C136-7633322221				
2530-0-680-0275	R015-1395 35 0049	130.02.25	010		
2530-0-680-0277	R015-1480 A 47 0750	121.04.03	011		
	C136-7632040110				
2530-0-680-0278	R015-1480 A 47 0751	121.04.03	012		
	C136-7632035102				
2530-0-680-0279	R015-1480 A 47 0752	121.04.03	006		
	C136-7633033114				
2530-0-680-0280	R015-1580 61 0502	140.01.01	001		
		140.02.01	001		
		140.02.02	001		
2530-0-680-0281	R015-1590 00 36 0292	130.01.17	003		
	C379-3350508011				
2530-0-680-0282	R015-1590 00 36 0755	130.02.01	022	002	
2530-0-680-0283	R015-1609 05 0021	010.00.06	011		
		010.04.04	028	001	
2530-0-680-0284	R015-1615 00 01 0032	130.02.24	048		
2530-0-680-0285	R015-1680 18 0110	130.02.18	011	001	
2530-0-680-0286	R015-1680 18 0125	130.02.18	011	002	
		130.02.19	011		
2530-0-680-0287	R015-1680 18 0136	130.02.18	013		
2530-0-680-0288	R015-1680 23 0057	130.02.25	001		
2530-0-680-0289	R015-1680 23 0099	130.02.25	002		
2530-0-680-0290	R015-1680 27 0081	072.03.02	011	002	
2530-0-680-0291	R015-1680 27 0087	071.03.06	011		
2530-0-680-0292	R015-1680 28 0015	072.04.03	006	002	
2530-0-680-0293	R015-1680 28 0084	072.04.03	016	002	
2530-0-680-0294	R015-1680 28 0085	072.04.03	012	002	
2530-0-680-0295	R015-1680 35 0139	130.02.02	020	006	
2530-0-680-0296	R015-1680 35 0194	093.04.05	009	002	
2530-0-680-0297	R015-1680 35 0233	130.02.24	047		
2530-0-680-0298	R015-1680 35 0234	130.02.24	005		
2530-0-680-0299	R015-1680 35 0235	130.02.24	004		
2530-0-680-0300	R015-1680 35 0237	130.02.02	046		
2530-0-680-0301	R015-1680 35 0239	130.02.02	020	003	
2530-0-680-0302	R015-1680 35 0240	130.02.02	045		
2530-0-680-0303	R015-1680 36 0092	130.01.08	018		
2530-0-680-0305	R015-1680 36 0195	130.02.25	015		
2530-0-680-0306	R015-1680 36 0197	130.02.25	008		
2530-0-680-0307	R015-1680 36 0284	130.00.01	005	002	
	W745-A1016/01-03	130.00.03	005	002	
		130.01.18	001	001	
2530-0-680-0308	R015-1680 36 0329	130.01.07	002		
2530-0-680-0309	R015-1680 36 0334	130.02.14	001	002	
2530-0-680-031	R015-1680 36 0397	130.01.14	009	001	
	R015-1680 36 0386	130.02.08	040		
	R015-1680 36 0384	130.02.08	026	001	
	R015-1680 36 0380	130.02.16	006	002	
2530-0-680-0310	R015-1680 36 0339	130.01.15	002		
2530-0-680-0311	R015-1680 36 0372	130.01.05	002	002	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0045	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2		3	4	5
2530-0-680-0312	R015-1680	36 0377	130.01.05	002	004
2530-0-680-0314	R015-1680	36 0381	130.02.14	003	002
			130.02.16	006	001
2530-0-680-0315	R015-1680	36 0382	130.02.14	003	003
2530-0-680-0318	R015-1680	36 0395	130.01.01	011	002
			130.01.02	018	001
2530-0-680-032	R015-1680	36 0398	130.01.14	006	001
2530-0-680-0321	R015-1680	36 0400	130.01.10	012	002
2530-0-680-0322	R015-1680	36 0412	130.02.15	007	002
2530-0-680-0323	R015-1680	36 0413	130.01.14	009	003
2530-0-680-0324	R015-1680	36 0414	130.01.14	006	002
2530-0-680-0325	R015-1680	36 0415	130.02.11	007	002
2530-0-680-0326	R015-1680	36 0416	130.02.11	003	002
2530-0-680-0327	R015-1680	36 0417	130.01.18	007	002
2530-0-680-0328	R015-1680	36 0421	130.01.02	018	004
2530-0-680-0329	R015-1680	36 0427	130.02.01	042	
2530-0-680-0330	R015-1680	36 0430	130.02.25	007	
2530-0-680-0331	R015-1680	36 0432	130.02.15	014	001
2530-0-680-0332	R015-1680	36 0433	130.02.15	014	002
			130.02.16	027	
2530-0-680-0333	R015-1680	36 0436	130.02.15	010	
2530-0-680-0334	R015-1680	36 0437	130.02.15	013	
2530-0-680-0335	R015-1680	36 0438	130.02.15	009	001
2530-0-680-0336	R015-1680	36 0439	130.02.15	009	003
2530-0-680-0337	R015-1680	36 0440	130.02.15	012	001
2530-0-680-0338	R015-1680	36 0441	130.02.15	012	003
2530-0-680-0339	R015-1680	36 0442	130.02.16	010	
			130.02.16	041	
2530-0-680-0340	R015-1680	36 0443	130.02.16	042	
			130.02.16	012	
2530-0-680-0341	R015-1680	36 0444	130.02.16	009	002
2530-0-680-0342	R015-1680	36 0445	130.02.16	011	002
2530-0-680-0343	R015-1680	36 0447	130.02.15	029	
			130.02.16	032	
2530-0-680-0344	R015-1680	36 0455	130.02.16	009	001
2530-0-680-0345	R015-1680	36 0456	130.02.16	011	001
2530-0-680-0346	R015-1680	36 0458	130.01.03	016	004
2530-0-680-0347	R015-1680	36 0475	130.02.15	006	003
2530-0-680-0348	R015-1680	36 0476	130.02.15	009	002
2530-0-680-0349	R015-1680	36 0477	130.02.15	012	002
2530-0-680-0350	R015-1680	36 0478	130.02.15	006	002
2530-0-680-0351	R015-1680	36 0488	130.02.15	036	
2530-0-680-0352	R015-1680	36 0490	130.01.02	018	006
2530-0-680-0353	R015-1680	36 0498	130.02.16	036	
2530-0-680-0354	R015-1680	36 2033	130.01.02	018	002
2530-0-680-0355	R015-1680	36 2034	130.01.02	018	005
2530-0-680-0356	R015-1680	36 2035	130.01.02	018	003
2530-0-680-0357	R015-1680	36 2036	130.01.07	008	001
2530-0-680-0358	R015-1680	36 2037	130.01.07	008	002
2530-0-680-0359	R015-1680	36 2038	130.01.15	005	
2530-0-680-0360	R015-1680	36 2039	130.01.03	016	006
2530-0-680-0361	R015-1680	36 2040	130.01.03	016	005
2530-0-680-0362	R015-1680	36 2041	130.01.03	016	007
2530-0-680-0363	R015-1680	36 2042	130.01.03	016	008

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0046	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-680-0364	R015-1680	36 2046	130.01.04	008	001
2530-0-680-0365	R015-1680	36 2047	130.01.04	008	002
2530-0-680-0366	R015-1680	36 2048	130.01.11	027	
2530-0-680-0367	R015-1680	36 2049	130.02.09	009	
2530-0-680-0368	R015-1680	36 2050	130.02.10	013	
2530-0-680-0369	R015-1680	36 2051	130.02.10	010	
2530-0-680-0370	R015-1680	36 2052	130.02.10	011	
2530-0-680-0371	R015-1680	36 2053	130.02.10	012	
2530-0-680-0372	R015-1680	36 2054	130.02.09	023	
2530-0-680-0373	R015-1680	36 2055	130.01.08	007	
2530-0-680-0374	R015-1680	36 2056	130.01.16	002	
2530-0-680-0375	R015-1680	36 2059	130.02.01	020	002
2530-0-680-0376	R015-1680	36 2062	130.02.01	004	002
2530-0-680-0377	R015-1680	36 2067	130.02.10	028	
2530-0-680-0378	R015-1680	36 2068	130.01.17	014	
2530-0-680-0379	R015-1680	36 2072	130.02.10	019	
2530-0-680-0380	R015-1680	41 0107	091.01.01	018	
2530-0-680-0381	R015-1680	41 0155	091.01.02	003	
2530-0-680-0382	R015-1680	42 0726	091.02.02	007	
	W819-6369370600060				
2530-0-680-0383	R015-1680	42 0727	091.02.02	008	
	W819-6369370600020				
2530-0-680-0385	R015-1680	42 0732	091.02.02	010	
	W819-1000008505005				
2530-0-680-0386	R015-1680	42 0733	091.02.02	011	
	W819-1000008009047				
2530-0-680-0387	R015-1680	42 0735	091.02.02	004	
	R015-1680	42 0737	091.02.02	005	
	R015-1680	42 0728	091.02.02	013	
	W819-2369371800050				
2530-0-680-0388	R015-1680	42 0736	091.02.02	006	
	W819-2369377379004				
2530-0-680-0390	R015-1680	43 0715	121.03.02	006	
	C143-50155407				
2530-0-680-0391	R015-1680	43 0716	121.03.02	003	
	C143-52118010				
2530-0-680-0392	R015-1680	43 0718	121.03.02	012	
	C143-53209206				
2530-0-680-0393	R015-1680	47 0129	121.04.01	008	
2530-0-680-0394	R015-1680	47 0169	121.02.02	030	
2530-0-680-0395	R015-1680	47 0178	121.02.02	008	
2530-0-680-0396	R015-1680	51 0074	150.01.01	018	
			150.01.02	022	
			150.01.03	010	
			150.01.04	020	
			150.01.05	018	
			150.01.06	017	
			150.01.07	017	
			150.01.08	017	
			150.01.09	021	
			150.01.10	021	
			150.01.11	020	
			150.01.12	022	
2530-0-680-0397	R015-1680	58 0163	190.05.13	020	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0047	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-680-0398	R015-1680 G 36 0103	130.02.25	006		
2530-0-680-0399	R015-1680 K 29 0026	130.01.22	011	001	
2530-0-680-0400	R015-1680 Y 18 0015	130.02.21	010		
2530-0-680-0401	R015-1680 Y 18 0016	130.02.21	011		
2530-0-680-0402	R015-1680 Y 18 0020	130.02.21	009	001	
2530-0-680-0403	R015-1680 Y 28 0004	071.03.04	011		
2530-0-680-0404	R015-1680 Y 35 0012	130.02.02	020	004	
2530-0-680-0405	R015-1680 Y 36 0005	130.02.24	038		
2530-0-680-0406	R015-1680 Y 36 0007	130.01.03	016	003	
2530-0-680-0407	R015-1680 Y 36 0008	130.01.14	009	002	
		130.01.14	015		
		130.01.14	018		
2530-0-680-0408	R015-1680 Y 36 0016	130.01.01	011	003	
		130.01.03	016	001	
2530-0-680-0409	R015-1680 Y 36 0040	130.01.01	006	002	
		130.01.02	007	002	
		130.01.03	014		
2530-0-680-0410	R015-1680 Y 36 0048	130.02.08	006	003	
2530-0-680-0411	R015-1680 Y 36 0050	130.02.08	007	002	
2530-0-680-0412	R015-1680 Y 36 0052	130.02.08	008	002	
2530-0-680-0413	R015-1680 Y 36 0104	130.01.03	016	002	
2530-0-680-0414	R015-1680 00 36 2069	130.01.17	002		
2530-0-680-0415	R015-1780 35 0185	093.04.05	010	002	
		093.04.06	013		
2530-0-680-0416	R015-1780 36 0397	130.02.09	003		
2530-0-680-0417	R015-1791 00 36 0056	130.00.02	004	002	
	C011-0481062104	130.01.08	002		
2530-0-680-0418	R015-1791 00 36 0107	130.01.11	002		
2530-0-680-0419	R015-1791 00 36 0110	130.02.10	031		
2530-0-680-0420	R015-1791 00 71 0039	190.04.09	002		
2530-0-680-0421	R015-1792 00 16 0010	190.05.02	011		
2530-0-680-0422	R015-1792 00 36 0185	130.02.10	002		
2530-0-680-0423	R015-1792 00 41 0031	091.03.01	011		
		121.02.01	018		
		121.02.02	022		
2530-0-680-0425	R015-1880 27 0012	130.02.02	041		
2530-0-680-0426	R015-1880 28 0030	072.03.02	012		
		072.03.03	012		
2530-0-680-0427	R015-1880 35 0058	130.01.11	018		
2530-0-680-0428	R015-1880 35 0059	130.01.11	022		
2530-0-680-0429	R015-1890 00 36 0702	130.02.27	011		
	C511-A8504				
2530-0-680-0430	R015-1890 00 36 0703	130.02.27	005		
	C511-H38426				
2530-0-680-0431	R015-1890 00 36 0704	130.02.27	020		
	C511-H38419				
2530-0-680-0432	R015-1890 00 36 0705	130.02.27	017		
	C511-A0350				
2530-0-680-0433	R015-1890 00 36 0707	130.02.27	012		
	C511-A0003				
2530-0-680-0434	R015-1890 00 36 0708	130.02.27	013		
	C511-A0025				
2530-0-680-0435	R015-1890 00 71 0004	190.02.03	002		
2530-0-680-0437	R015-1900 03 12 0012	190.04.12	012		

VersNr. d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Serie V0048	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VorsNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2530-0-680-0437	R015-N05496-12X1				
2530-0-680-0438	R015-1900 03 16 9626	210.01.01	015		
		210.01.01	016		
2530-0-680-0439	R015-1900 03 17 9994	041.02.01	006		
		041.02.02	006		
2530-0-680-0440	R015-1900 03 98 9279	093.01.02	002		
	R015-N05564-14/10-ST-ZN				
2530-0-680-0441	R015-1990 00 36 0292	130.02.17	037		
2530-0-680-0442	R015-1990 00 47 0065	121.02.01	005		
	C136-7026310106	121.02.02	005		
2530-0-680-0443	R015-1990 00 55 0060	020.01.03	012	002	
2530-0-680-0444	R015-1990 12 47 0051	121.02.01	006		
	C136-7368457106	121.02.02	006		
2530-0-680-0445	R015-1990 12 77 0054	190.04.14	003		
2530-0-680-0446	R015-1990 12 77 0222	190.04.14	004		
2530-0-680-0447	R015-1990 14 23 0009	130.02.22	011		
2530-0-680-0448	R015-1990 14 23 0013	071.03.05	008		
		072.03.04	008		
		072.04.04	003		
		093.04.07	030		
		093.04.08	003		
		130.02.04	007		
		130.02.22	003		
		130.02.23	003		
2530-0-680-0449	R015-1990 14 23 0016	130.01.17	005		
		130.02.17	015		
2530-0-680-0450	R015-1990 14 23 0018	130.02.13	003		
2530-0-680-0451	R015-1990 14 23 0030	130.01.11	006		
2530-0-680-0452	R015-1990 14 23 0032	130.01.16	004		
		130.02.03	007		
		130.02.17	025		
2530-0-680-0453	R015-1990 14 36 0370	130.02.16	043		
2530-0-680-0454	R015-1990 14 36 2552	130.02.24	050		
2530-0-680-0455	R015-1991 00 36 0037	130.00.02	012	002	
	W689-4617030080	130.02.03	001		
2530-0-680-0456	R015-1991 00 36 0114	130.01.11	009		
2530-0-680-0457	R015-1991 00 36 0115	130.01.11	015		
2530-0-680-0458	R015-1991 00 36 0174	130.02.24	017		
		130.02.24	058		
2530-0-680-0459	R015-1991 00 36 0203	130.02.17	032		
2530-0-680-0460	R015-1991 12 33 0018	093.01.01	012		
2530-0-680-0461	R015-1991 12 36 0104	130.01.11	008		
2530-0-680-0462	R015-1480 A 34 0748	130.03.05	002		
	C511-R38186				
2530-0-680-0464	R015-1900 03 98 9192	072.01.01	024		
	N5564-10/5-ZN				
2530-0-680-0465	R015-1680 47 0602	121.02.01	001		
		121.02.02	001		
2530-0-995-0048	R015-1586 36 0782	130.02.26	028	001	
	R015-1-99 -9 64 -007	130.02.26	028	002	
	R015-1-99 -9 64 -007	130.02.26	026	002	
	C111-R001	130.02.27	024		
	R015-1480 A 34 0726	130.03.05	005		
	R015-1480 A 34 0726	130.03.07	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 580/M3	Serie V0049	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2530-0-995-0102	R015-1990 00 36 2200	130.00.02	010	002
	W689-434 208 029 0	130.02.17	002	
2530-0-995-0130	R015-1990 00 36 2223	130.00.01	009	004
	W689-45230001510	130.00.03	009	004
		130.02.15	002	
		130.02.16	002	
2530-0-995-0196	R015-1586 34 0108	093.03.01	017	
		093.03.02	017	
2530-0-995-0201	R015-1791 00 36 0012	130.00.02	009	002
	WE92-0481-061 019	130.02.17	001	
2530-0-999-1183	R015-1680 40 0605	091.00.01	001	
2530-0-999-2700	R015-1880 36 0160	130.00.01	004	003
	R015-1680 36 0150	130.00.01	004	002
	W689-4320015000	130.00.03	004	003
	R015-1680 36 0150	130.00.03	004	002
	R015-1680 36 0150	130.01.13	001	
		130.01.14	001	
2530-0-999-2702	R015-1380 91 36 0710	130.01.20	006	
	W689-4110145012	130.01.21	006	
2530-0-999-2740	R015-1586 36 0278	130.00.01	015	002
	W689-4730030010	130.00.03	015	002
		130.02.15	005	
		130.02.16	005	
2530-0-999-2753	R015-1609 G 13 0006	130.00.01	001	003
	R015-1609 G 13 0013	130.00.01	001	004
	R015-1609 G 13 0005	130.00.01	001	002
	R015-1609 G 13 0013	130.00.02	001	002
	R015-1609 G 13 0013	130.00.03	001	002
	R015-1609 G 13 0005	130.01.19	001	
	W689-4110145100	130.01.20	001	
	R015-1609 G 13 0013	130.01.21	001	
2530-0-999-2761	R015-1990 00 36 2259	130.00.01	009	006
	W689-9522002120	130.00.03	009	006
		130.02.15	004	
		130.02.16	004	
		130.02.17	004	
2530-0-999-2762	R015-1990 00 36 2258	130.00.01	009	005
	W689-9522002110	130.00.03	009	005
		130.02.15	003	
		130.02.16	003	
		130.02.17	003	
2530-0-999-2780	W689-4187995202			
2530-0-999-2785	R015-1680 42 0084	091.03.01	040	
2530-0-999-2786	R015-1990 14 28 0016	071.03.05	005	
		072.03.04	011	
		072.04.04	009	
		093.04.07	009	
		093.04.08	010	
		130.00.05	010	
		130.01.08	012	
		130.01.16	012	
		130.02.03	006	
		130.02.04	005	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite: v0050	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-999-2786		130.02.12	006		
		130.02.13	009		
		130.02.17	031		
		130.02.21	015		
		130.02.22	009		
		130.02.23	009		
2530-0-999-2896	R015-1900 00 73 0033	130.02.07	006		003
	R015-1680 36 0236	130.02.08	025		
	R015-1680 36 0234	130.02.08	024		
	R015-1680 Y 36 0011	130.02.08	006		002
2530-0-999-6100	R015-1680 47 0215	121.01.01	001		
	C283-832K500/843	121.01.02	001		
2530-0-999-6101	R015-1680 47 0216	121.01.01	002		
		121.01.02	002		
2530-0-999-6145	R015-1180 0 47 0044	121.01.02	017		
2530-0-999-6159	R015-1880 18 0012	130.00.01	013		002
	W689-4630130000	130.00.02	016		002
		130.00.02	015		002
		130.00.03	013		002
		130.02.04	001		
		130.02.18	001		
		130.02.19	001		
		130.02.20	001		
		130.02.21	001		
		130.02.22	001		
		130.02.23	001		
2530-0-999-6160	R015-1380 91 36 0957	130.01.20	004		
	W689-4110148002	130.01.21	004		
2530-0-999-6162	R015-1890 00 34 0065	130.03.03	037		
2530-0-999-6168	R015-1480 A 44 0051	130.03.01	002		
2530-0-999-6169	R015-1480 A 44 0052	130.03.01	001		
2530-0-999-6171	R015-1680 42 0080	091.03.01	037		
2530-0-999-6201	R015-1480 A 47 0743	121.04.03	009		
	C136-7632033104				
2530-0-999-6203	R015-1690 00 61 0705	140.01.01	003		
2530-0-999-6206	R015-1680 36 0303	130.01.01	006		001
		130.01.02	007		001
		130.01.04	006		
2530-0-999-6217	R015-1680 34 0703	130.02.05	013		
		130.02.06	017		
2530-0-999-6218	R015-1680 36 0225	130.00.03	008		003
	W689-462 005 5460	130.00.03	007		003
		130.02.07	002		002
		130.02.08	002		002
2530-0-999-6224	R015-1990 00 36 2230	130.00.01	005		004
	R015-1780 36 0383	130.00.01	005		003
	W689-4341001020	130.00.03	005		004
	R015-1780 36 0383	130.00.03	005		003
		130.01.18	001		005
	R015-1780 36 0383	130.01.18	001		003
		130.01.18	001		004
	R015-1780 36 0383	130.01.18	001		002
2530-0-999-6416	R015-1680 33 0184	093.01.02	001		
2530-0-999-6418	R015-1680 33 0172	091.01.01	013		

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0051	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2530-0-999-6418		093.01.01	016		
		093.01.02	017		
2530-0-999-6419	R015-1408 00 13 0026	130.01.03	002		
		130.01.04	003		
2530-0-999-6422	R015-1792 00 42 0042	091.03.01	028		
	R015-1792 00 42 0041	091.03.01	029		
	R015-1792 00 42 0040	091.03.01	030		
2530-0-999-6435	R015-1990 00 36 2030	130.00.01	002		005
	W689-9753001000	130.01.06	001		
		130.01.07	001		
2530-0-999-6447	R015-1900 03 55 9110	130.00.01	003		003
	N5094-8,5-40X276	130.00.03	003		002
		130.01.12	001		
2530-0-999-6448	R015-1880 36 0161	130.01.14	014		
	W689-4585010070				
2530-0-999-6473	R015-1792 00 36 2305	130.00.01	003		002
		130.01.09	001		
		130.01.10	001		
2530-0-999-6494	R015-1780 18 0038	020.04.07	009		001
	R015-1990 00 18 0001	020.04.07	009		002
	C757-K59146A				
2530-0-999-6556	R015-1680 Y 30 0601	093.00.02	001		
2530-0-999-6571	R015-1580 36 0092	130.02.01	022		001
2530-0-999-6985	R015-1680 18 0111	020.04.05	028		
	C011-0482005008	020.04.06	015		
2530-0-999-7178	R015-1780 27 0020	020.04.07	017		
	W689-4214110410	071.03.02	040		
		071.03.03	007		
		093.04.02	011		
		093.04.04	012		
		130.00.03	011		002
2530-0-999-7223	R015-1680 36 0479	130.01.06	002		
2530-0-999-7536	R015-1680 36 0158	130.02.11	009		
2530-0-999-7550	R015-1586 36 0283	130.02.07	018		
		130.02.08	023		
		130.02.09	070		
2530-0-999-7551	R015-1586 36 0284	130.02.07	020		
		130.02.08	018		
2530-0-999-7553	R015-1609 13 0021	130.01.19	002		
2530-0-999-7555	R015-1680 34 0011	093.03.01	022		
		093.03.02	022		
2530-0-999-7557	R015-1609 F 13 0001	010.04.01	007		
		010.04.02	008		
2530-0-999-7558	R015-1586 34 0044	130.03.03	044		
2530-0-999-7561	R015-1586 36 0781	130.02.26	026		001
	C511-R0015	130.02.27	023		
2530-0-999-7562	R015-1586 36 0780	130.02.26	025		
	C111-H0033				
2530-0-999-7563	R015-1680 G 36 0705	130.02.27	015		
	C511-A0122				
2530-0-999-7564	R015-1586 36 0797	130.02.26	022		
	C111-H0040	130.02.27	022		
2530-0-999-7565	R015-1586 36 0783	130.02.26	024		
	C111-H0039	130.02.27	016		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0052	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-999-7566	R015-1586	36 0798	130.02.26	021	
	C111-H0041		130.02.27	021	
2530-0-999-7567	R015-1586	36 0778	130.02.26	018	
	C111-H3818		130.02.27	019	
2530-0-999-7568	R015-1586	36 0777	130.02.26	017	
	C111-H3822		130.02.27	018	
2530-0-999-7569	R015-1586	36 0796	130.02.26	016	
	C511-H38803		130.02.27	003	
2530-0-999-7570	R015-1586	36 0779	130.02.26	014	
	C111-H38401				
2530-0-999-7571	R015-1586	36 0795	130.02.26	019	
	C111-H38403				
2530-0-999-7572	R015-1586	36 0775	130.02.26	013	
	C511-H3831		130.02.27	004	
2530-0-999-7573	R015-1586	36 0774	130.02.26	012	
	C511-H3816		130.02.27	006	
2530-0-999-7574	R015-1586	36 0773	130.02.26	011	
	C111-H3821		130.02.27	007	
2530-0-999-7575	R015-1586	36 0772	130.02.26	010	
	C111-H2514		130.02.27	008	
2530-0-999-7576	R015-1586	36 0771	130.02.26	009	
	C111-H2570		130.02.27	009	
2530-0-999-7577	R015-1586	36 0770	130.02.26	008	
	C111-A0038		130.02.27	010	
2530-0-999-7580	R015-1586	36 0768	130.02.26	004	
	C111-H0090				
2530-0-999-7581	R015-1586	36 0792	130.02.26	003	
	C111-H3809A				
2530-0-999-7583	R015-1780	36 0078	130.00.01	007	002
	C111-3892000		130.02.07	001	
			130.02.08	001	
			130.02.26	001	
2530-0-999-7589	R015-1680	36 0126	130.02.24	012	001
2530-0-999-7590	R015-1680	28 0081	072.04.03	006	
2530-0-999-7591	R015-1680	27 0054	072.03.01	041	
2530-0-999-7631	R015-1680	35 0174	093.04.05	005	
2530-0-999-7632	R015-1680	36 0293	130.02.24	007	
2530-0-999-7633	R015-1680	36 0315	130.02.24	033	
2530-0-999-7634	R015-1680	36 0313	130.02.24	008	
2530-0-999-7635	R015-1680	36 0316	130.02.24	034	
2530-0-999-7636	R015-1680	36 0314	130.02.24	009	
2530-0-999-7637	R015-1680	36 0319	130.02.24	001	
2530-0-999-7638	R015-1780	36 0074	130.02.24	011	
2530-0-999-7639	R015-1680	36 0317	130.02.24	010	
2530-0-999-7640	R015-1780	36 0032	130.02.24	015	
2530-0-999-7641	R015-1680	36 0308	072.04.03	008	
			130.01.18	008	
2530-0-999-7642	R015-1680	36 0318	130.01.09	004	
2530-0-999-7643	R015-1680	34 0131	130.03.03	024	
2530-0-999-7644	R015-1680	47 0155	121.04.02	010	
2530-0-999-7645	R015-1609 B	13 0754	130.01.19	007	
2530-0-999-7646	R015-1609 B	13 0753	130.01.19	006	
2530-0-999-7647	R015-1680	36 0304	130.01.05	002	001
2530-0-999-7649	R015-1680	36 0077	130.02.07	003	001

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0053	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-999-7652	R015-1680	36 0153	130.02.11	005	
2530-0-999-7653	R015-1380 9	36 0064	130.02.07	008	
			130.02.08	041	
2530-0-999-7654	R015-1680	36 0312	130.01.01	011	001
2530-0-999-7655	R015-1680	36 0306	130.01.18	004	001
2530-0-999-7656	R015-1680	36 0307	130.01.18	007	001
2530-0-999-7657	R015-1586	34 0109	093.03.02	014	
2530-0-999-7658	R015-1900 03	07 4335	091.01.02	018	
	C715-50X65X8		091.03.01	009	
2530-0-999-7659	R015-1680	41 0050	091.01.02	011	
2530-0-999-7660	R015-1586	36 0292	130.02.07	026	
			130.02.08	012	
			130.02.10	008	
2530-0-999-7661	R015-1680	36 0176	130.02.24	042	
2530-0-999-7663	R015-1680	25 0105	072.04.01	027	
2530-0-999-7664	R015-1680	28 0055	072.04.03	014	
2530-0-999-7665	R015-1680	28 0056	072.04.03	012	001
2530-0-999-7671	R015-1680	27 0059	071.03.06	008	
			072.03.02	008	
2530-0-999-7672	R015-1680	27 0058	071.03.06	009	
			072.03.02	009	
2530-0-999-7674	R015-1680	35 0101	072.03.01	043	
	W689-4214150110		072.04.01	012	
			093.04.01	011	
			093.04.03	011	
			130.00.01	011	002
			130.00.02	014	002
2530-0-999-7676	R015-1586	35 0070	071.03.04	010	
			093.04.05	002	
			093.04.06	003	
2530-0-999-7677	R015-1680	35 0114	093.04.05	007	001
2530-0-999-7678	R015-1680	35 0115	093.04.05	009	001
2530-0-999-7679	R015-1680 K	29 0009	071.03.04	008	
			072.03.03	008	
			072.04.03	011	
2530-0-999-7680	R015-1680	35 0170	093.04.05	012	
			093.04.06	014	
2530-0-999-7681	R015-1682 K	16 0019	130.01.22	011	002
2530-0-999-7682	R015-1680	28 0050	071.03.04	001	
	W689-4630070000		071.03.05	001	
			071.03.06	001	
			072.03.02	001	
			072.03.03	001	
			072.03.04	001	
	R015-1680	28 0002	072.04.03	001	002
			072.04.03	001	001
			072.04.04	001	
	R015-1680	28 0002	093.04.05	001	001
			093.04.05	001	002
			093.04.06	001	002
	R015-1680	28 0002	093.04.06	001	001
			093.04.07	001	
			093.04.08	001	
			130.00.01	012	002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 00054	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr.	Order Nr.
1	2		3	4	5
2530-0-999-7682			130.00.01	010	002
			130.00.02	013	002
			130.00.03	012	002
			130.00.03	010	002
2530-0-999-7685	R015-1680	35 0097	130.02.02	020	001
2530-0-999-7688	R015-1680 M	35 0017	130.02.02	027	
2530-0-999-7689	R015-1680	35 0086	130.02.02	026	001
2530-0-999-7690	R015-1680	35 0040	130.02.02	029	
2530-0-999-7691	R015-1680	35 0096	130.02.02	017	
2530-0-999-7692	R015-1680 G	35 0007	130.02.02	018	001
2530-0-999-7693	R015-1680	35 0011	130.02.02	010	
2530-0-999-7694	R015-1680	35 0012	130.02.02	011	
2530-0-999-7695	R015-1680	35 0008	130.02.02	005	
2530-0-999-7696	R015-1680	35 0010	130.02.02	007	
2530-0-999-7698	R015-1680	35 0009	130.02.02	006	
2530-0-999-7699	R015-1680	35 0004	130.02.02	002	
2530-0-999-7700	R015-1680	35 0001	130.02.02	001	
2530-0-999-7701	R015-1680	35 0014	130.02.02	013	
2530-0-999-7702	R015-1680	36 0005	130.02.01	008	
			130.02.02	004	
2530-0-999-7703	R015-1680	36 0003	130.02.01	003	
2530-0-999-7704	R015-1680	23 0005	130.02.01	004	001
2530-0-999-7705	R015-1680	36 0002	130.02.01	002	
			140.03.02	002	
2530-0-999-7706	R015-1680	36 0001	130.02.01	001	
2530-0-999-7707	R015-1680 M	36 0004	130.02.01	010	001
2530-0-999-7708	R015-1680	36 0181	130.02.01	044	
2530-0-999-7709	R015-1680	36 0337	130.02.01	017	001
2530-0-999-7710	R015-1680	36 0178	130.02.01	021	
2530-0-999-7711	R015-1680	36 0170	130.02.01	020	001
2530-0-999-7712	R015-1680	36 0113	130.02.01	027	
2530-0-999-7715	R015-1680	36 0111	130.00.03	008	002
	W745-H505/023		130.00.03	007	002
			130.02.07	002	001
			130.02.08	002	001
2530-0-999-7716	R015-1680	34 0122	130.02.05	011	
2530-0-999-7717	R015-1680	35 0105	130.02.05	004	
2530-0-999-7718	R015-1780	35 0054	130.02.02	036	
			130.02.05	003	
			130.02.06	003	
2530-0-999-7719	R015-1780	36 0343	130.02.24	046	
	R015-1780	36 0043	130.02.24	030	
2530-0-999-7720	R015-1680	36 0161	130.02.14	003	001
			130.02.15	006	001
2530-0-999-7721	R015-1680	36 0160	130.02.14	002	001
			130.02.15	007	001
2530-0-999-7722	R015-1680	36 0047	130.02.07	025	
			130.02.10	015	
2530-0-999-7723	R015-1680	36 0045	130.02.07	024	
			130.02.10	014	
2530-0-999-7725	R015-1580	36 0100	130.02.07	015	
			130.02.08	015	
			130.02.09	015	
			130.02.10	021	

VersNr d.Bf. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0055		Ausgabe 0494			
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE									
VersNr		Teil-Nr		Strukturnummer		Pos. Nr.		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
2530-0-999-7726		R015-1680	36 0175	130.01.09		005			
2530-0-999-7731		R015-1680	36 0157	130.02.11		007		001	
2530-0-999-7732		R015-1680	36 0156	130.02.11		006		001	
2530-0-999-7735		R015-1680	36 0152	130.02.11		003		001	
2530-0-999-7736		R015-1680	36 0151	130.02.11		001		001	
2530-0-999-7741		R015-1680	36 0017	130.01.09		015			
				130.01.10		015			
2530-0-999-7742		R015-1680	36 0012	130.01.09		011			
				130.01.10		012		001	
2530-0-999-7747		R015-1680	36 0057	130.01.09		007			
2530-0-999-7753		R015-1680	36 0143	130.01.13		009			
2530-0-999-7757		R015-1680	36 0148	130.01.13		002		001	
2530-0-999-7762		R015-1780	36 0035	130.01.01		002			
				130.01.02		002			
2530-0-999-7763		R015-1680	36 0335	130.02.07		010		001	
				130.02.09		010			
2530-0-999-7764		R015-1680	36 0166	130.02.07		009		001	
				130.02.09		011			
2530-0-999-7765		R015-1680	36 0162	130.02.07		006		001	
2530-0-999-7766		R015-1680	36 0168	130.02.07		022			
2530-0-999-7799		R015-1609 B	13 0761	130.01.19		011			
2530-0-999-7800		R015-1609 B	13 0787	130.01.19		009			
		W745-005/14-254-4							
2530-0-999-7806		R015-1609 B	13 0800	130.01.19		008			
2530-0-999-7812		R015-1609	13 0022	130.01.19		005			
2530-0-999-7813		R015-1609 B	13 0751	130.01.19		004			
2530-0-999-7814		R015-1609 B	13 0781	130.01.19		003			
2530-0-999-7815		R015-1680 M	25 0038	072.01.01		031		001	
		R015-1890 00	25 0001	072.01.01		031		002	
2530-0-999-7816		R015-1609	13 0026	010.00.03		019			
				010.00.04		019			
				010.00.05		004			
				010.04.01		013			
				010.04.02		024			
2530-0-999-7817		R015-1609 B	13 0744	130.01.19		018			
		W745-A660/38							
2530-0-999-7818		R015-1609 B	13 0768	130.01.19		017			
2530-0-999-7819		R015-1609 B	13 0808	130.01.19		016		003	
2530-0-999-7821		R015-1609 B	13 0771	130.01.19		016		001	
2530-0-999-7822		R015-1609 B	13 0807	130.01.19		015		003	
2530-0-999-7823		R015-1609 B	13 0804	130.01.19		015		002	
2530-0-999-7824		R015-1609 B	13 0770	130.01.19		015		001	
2530-0-999-7825		R015-1609 B	13 0806	130.01.19		014		003	
2530-0-999-7826		R015-1609 B	13 0803	130.01.19		014		002	
2530-0-999-7827		R015-1609 B	13 0769	130.01.19		014		001	
2530-0-999-7828		R015-1609 B	13 0802	130.01.19		012		003	
2530-0-999-7829		R015-1609 B	13 0801	130.01.19		012		002	
2530-0-999-7830		R015-1609	13 0023	130.01.19		012		001	
2530-0-999-7831		R015-1609 G	13 0004	010.04.01		017			
				010.04.02		017			
2530-0-999-7832		R015-1609 G	13 0010	010.04.01		018		002	
				010.04.02		018		002	
2530-0-999-7833		R015-1609 G	13 0008	010.04.01		018		001	
				010.04.02		018		001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEVR LXW 580/M3		Seite VG056	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-999-7834	R015-1609 G 13 0003		010.04.01	016	
			010.04.02	016	
2530-0-999-7835	R015-1609 G 13 0002		010.04.01	015	
			010.04.02	015	
2530-0-999-7836	R015-1609 13 0031		130.01.19	021	
2530-0-999-7837	R015-1609 13 0034		130.01.19	022	
2530-0-999-7838	R015-1609 13 0032		130.01.19	026	
2530-0-999-7839	R015-1609 13 0024		130.01.19	024	
2530-0-999-7840	R015-1609 13 0030		130.01.19	020	
2530-0-999-7841	R015-1609 13 0017		010.04.01	009	
2530-0-999-7842	R015-1609 13 0028		010.04.01	011	
2530-0-999-7843	R015-1609 13 0016		010.04.01	008	
2530-0-999-7844	R015-1900 07 99 1629		010.00.03	004	
	R015-1609 13 0029		010.04.01	012	
2530-0-999-7845	R015-1609 13 0015		010.04.01	001	
			010.04.02	001	
2530-0-999-7846	R015-1609 G 13 0001		130.01.19	019	
2530-0-999-7848	R015-1680 41 0162		091.01.02	019	
			091.03.01	010	
2530-0-999-7849	R015-1586 34 0091		093.03.01	027	
			093.03.02	027	
2530-0-999-7850	R015-1780 34 0172		093.03.01	026	
	R015-N05040-60X5-DR100		093.03.02	026	
2530-0-999-7854	R015-1680 30 0604		093.00.01	001	
2530-0-999-7860	R015-1680 42 0077		091.03.01	025	
2530-0-999-7861	R015-1680 41 0169		091.03.01	013	
2530-0-999-7862	R015-1680 41 0167		091.03.01	012	
2530-0-999-7864	R015-1680 G 41 0001		091.03.01	017	
2530-0-999-7865	R015-1680 41 0611		091.03.01	002	
	R015-1680 41 0160		091.03.01	004	
2530-0-999-7866	R015-1680 41 0161		091.03.01	003	
	R015-1680 41 0612		091.03.01	001	
2530-0-999-7867	R015-1790 00 41 0011		091.01.02	006	
2530-0-999-7868	R015-1680 41 0610		091.01.02	001	
	R015-1680 41 0156		091.01.02	002	
2530-0-999-7869	R015-1680 41 0178		091.01.01	004	
2530-0-999-7871	R015-1680 33 0098		091.01.01	011	
			093.01.02	015	
2530-0-999-7876	R015-1680 47 0125		121.02.01	015	
			121.02.02	019	
2530-0-999-7879	R015-1586 G 43 0713		121.03.01	007	
	C143-335.8131.543.000				
2530-0-999-7880	R015-1680 43 0711		121.03.01	010	
	C143-0400130054020				
2530-0-999-7890	R015-1680 43 0705		121.03.01	001	
	C143-335.0130.223.000				
2530-0-999-7893	R015-1680 58 0023		121.04.02	009	
			190.05.02	006	
			190.05.03	006	
2530-0-999-7894	R015-1680 47 0133		121.04.01	020	
2530-0-999-7895	R015-1680 47 0132		121.04.01	019	
2530-0-999-7896	R015-1680 47 0131		121.04.01	015	
2530-0-999-7897	R015-1680 47 0163		121.04.01	012	
2530-0-999-7898	R015-1480 A 47 0748		121.04.03	010	

VerstNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0057	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VerstNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2530-0-999-7898	C136-7632141102			
2530-0-999-7899	R015-1480 A 47 0059	121.04.03	001	
	C136-7632472111			
2530-0-999-7901	R015-1586 47 0029	121.04.01	004	
2530-0-999-7902	R015-1680 47 0135	121.04.02	001	
2530-0-999-7903	R015-1680 47 0136	121.02.01	022	
		121.02.02	026	
2530-0-999-7905	R015-1680 47 0148	121.01.01	013	
		121.01.02	013	
2530-0-999-7907	R015-1680 47 0039	121.01.01	003	
		121.01.02	003	
2530-0-999-7908	R015-1780 47 0009	121.01.01	005	
		121.01.02	005	
2530-0-999-7910	R015-1680 47 0144	121.01.01	004	
		121.01.02	004	
2530-0-999-7911	R015-1480 A 47 0740	121.02.01	014	
		121.02.02	018	
2530-0-999-7912	R015-1780 47 0019	121.01.01	009	
		121.01.02	009	
2530-0-999-7913	R015-1680 47 0139	121.01.01	008	
2530-0-999-7914	R015-1680 47 0741	121.02.01	009	
		121.02.02	012	
2530-0-999-7915	R015-1680 47 0721	121.02.01	013	
		121.02.02	017	
2530-0-999-7916	R015-1680 47 0720	121.02.01	012	
		121.02.02	016	
2530-0-999-7917	R015-1680 47 0723	121.02.01	011	
2530-0-999-7918	R015-1680 47 0727	121.02.01	007	
	C136-7480429435			
2530-0-999-7923	R015-1780 44 0702	130.03.02	003	
	L142-3486-220			
2530-0-999-7930	R015-1680 34 0103	130.03.03	008	
2530-0-999-7931	R015-1680 34 0102	130.03.03	006	
2530-0-999-7932	R015-1680 34 0101	130.03.03	005	
2530-0-999-7933	R015-1480 A 34 0084	130.03.03	002	
2530-0-999-7934	R015-1480 A 34 0083	130.03.03	001	
2530-0-999-7935	R015-1680 44 0013	130.03.01	030	
2530-0-999-7936	R015-1680 44 0012	130.03.01	025	
2530-0-999-7937	R015-1780 34 0043	130.03.01	022	
		130.03.03	034	
2530-0-999-7938	R015-1586 44 0036	130.03.01	021	
2530-0-999-7942	R015-1780 44 0036	130.03.02	001	002
	L142-103914			
2530-0-999-7943	R015-1780 44 0035	130.03.02	001	001
	L142-103915			
2530-0-999-7944	R015-1580 44 0008	130.03.01	004	
2530-0-999-7945	R015-1580 44 0007	130.03.01	003	
2530-0-999-7949	R015-1586 34 0063	130.03.04	006	
2530-0-999-7950	R015-1586 34 0068	130.03.03	035	
2530-0-999-7996	R015-1380 91 36 0181	121.04.02	004	
		130.02.24	014	
		130.02.24	032	
		190.04.13	003	
2530-0-999-8002	R015-1380 91 36 0166	130.02.24	022	

Verstärk d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0058	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
Verstär	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-999-8021	R015-1690 00 61 0706		140.01.01	005	
2530-0-999-8066	R015-1380 9 34 0339		130.02.05	014	
			130.02.06	018	
2530-0-999-8087	R015-1380 91 36 0095		130.01.09	006	
2530-0-999-8143	R015-1380 9 36 0071		130.02.07	007	
			130.02.08	009	
			130.02.09	013	
2530-0-999-8157	R015-1780 35 0021		130.02.05	006	
2530-0-999-8158	R015-1780 34 0044		130.03.01	023	
			130.03.03	033	
2530-0-999-8159					
	R035-B729E-186				
2530-0-999-8168	R015-1680 52 0025		110.01.01	022	001
			110.01.02	022	
			110.01.03	020	
			110.01.04	024	
2530-0-999-8183	R015-1680 42 0010		091.03.01	044	
2530-0-999-8206	R015-1680 41 0058		091.01.01	005	
2530-0-999-8209	R015-1680 41 0053		091.01.02	014	
	N05040-68X4 DR100				
2530-0-999-8210	R015-1680 41 0052		091.01.02	015	
2530-0-999-8211	R015-1900 03 98 9752		010.05.07	009	002
	N05564-50/7-ZN		091.01.02	005	
2530-0-999-8212	R015-1680 41 0049		091.03.01	014	
2530-0-999-8215	R015-1680 41 0044		091.01.02	020	
2530-0-999-8216	R015-1900 03 98 9745		091.01.02	004	
	N05564-45/7,8-ZN				
2530-0-999-8217	R015-1680 41 0042		091.01.02	010	
2530-0-999-8218	R015-1680 41 0041		091.01.02	012	
	N05040-35X5 DR100				
2530-0-999-8219	R015-1680 41 0040		091.03.01	020	003
2530-0-999-8290	R015-1680 41 0039		091.03.01	020	002
2530-0-999-8291	R015-1680 41 0038		091.03.01	020	001
2530-0-999-8292	R015-1680 41 0036		091.03.01	018	
2530-0-999-8293	R015-1680 41 0035		091.03.01	019	
2530-0-999-8305	R015-1680 34 0019		091.03.01	039	004
			093.03.01	028	004
			093.03.02	028	004
2530-0-999-8306	R015-1680 34 0018		091.03.01	039	003
			093.03.01	028	003
			093.03.02	028	003
2530-0-999-8307	R015-1680 34 0017		091.03.01	039	002
			093.03.01	028	002
			093.03.02	028	002
2530-0-999-8308	R015-1680 34 0016		091.03.01	039	001
			093.03.01	028	001
			093.03.02	028	001
2530-0-999-8309	R015-1680 34 0015		091.03.01	038	
			093.03.01	025	
			093.03.02	025	
2530-0-999-8310	R015-1680 34 0014		091.03.01	005	
			093.01.01	004	
			093.01.02	004	
2530-0-999-8311	R015-1680 34 0013		091.03.01	006	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0059	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2530-0-999-8311			093.01.01	003	
			093.01.02	003	
2530-0-999-8312	R015-1680	34 0012	093.03.01	024	
			093.03.02	024	
2530-0-999-8314	R015-1680	34 0010	093.03.01	020	
			093.03.02	020	
2530-0-999-8316	R015-1680	34 0005	093.03.01	019	
			093.03.02	019	
2530-0-999-8320	R015-1680	33 0015	130.03.03	046	
2530-0-999-8421	R015-1580	61 0005	140.01.01	002	
2530-0-999-8453	R015-1586	36 0222	130.00.01	002	003
	R015-1586	36 0022	130.00.01	002	002
	W745-A1003/04		130.00.03	002	003
	R015-1586	36 0022	130.00.03	002	002
	R015-1586	36 0022	130.01.05	001	001
			130.01.05	001	002
2530-0-999-8473	R015-1586	35 0035	130.02.05	005	
2530-0-999-8520	R015-1580	61 0702	140.01.01	004	
2530-0-999-8528	R015-1580	36 0736	130.03.02	004	
	L142-33080		130.03.04	002	
2530-0-999-8532	R015-1580	36 0728	130.03.04	003	
	L013-14931		130.03.06	002	
2530-0-999-8535	R015-1580	36 0138	130.03.04	001	
	L013-38504				
2530-0-999-8536	R015-1580	36 0131	130.03.01	014	
2530-0-999-8537	R015-1586	34 0601	093.03.01	016	
			093.03.02	016	
2530-0-999-8552	R015-1580	36 0097	130.03.01	013	
	L013-98335				
2530-0-999-8581	R015-1580	34 0026	093.03.01	011	
			093.03.02	011	
2530-0-999-8582	R015-1580	34 0022	093.03.01	009	
			093.03.02	009	
2530-0-999-8595	R015-1580	28 0020	072.04.04	012	
2530-0-999-8710	R015-1480 A	34 0725	130.03.05	004	
	C111-R0011		130.03.07	004	
2530-0-999-8718	R015-1480 A	34 0716	130.03.03	023	
	R035-B730E 156				
2530-0-999-8719	R015-1480 A	34 0715	130.03.03	020	
	R035-B 730E 155				
2530-0-999-8723	R015-1480 A	34 0711	130.03.03	019	
	R035-551E.133				
2530-0-999-8745	R015-1480 A	44 0025	130.03.01	016	
2530-0-999-8746	R015-1480 A	44 0024	130.03.01	015	
2530-0-999-8747	R015-1480 A	44 0020	130.03.01	006	
2530-0-999-8748	R015-1480 A	44 0017	130.03.01	011	
2530-0-999-8749	R015-1480 A	44 0016	130.03.01	008	
2530-0-999-8785	R015-1480 A	41 0019	091.01.02	023	
2530-0-999-8807	R015-1480 A	36 0083	071.03.06	010	
			072.03.02	010	
			072.03.03	010	
			072.04.03	013	
			093.04.05	008	
			093.04.06	011	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0060	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-999-8807		130.01.13	003		
		130.01.18	006	003	
		130.01.18	006	001	
		130.02.11	013	002	
		130.02.11	013	003	
		130.02.11	002		
2530-0-999-8816	R015-1480 A 36 0067	130.02.02	032		
2530-0-999-8878	R015-1480 A 34 0062	130.03.03	017		
	R035-12.603.000				
2530-0-999-8879	R015-1480 A 34 0060	130.03.03	043		
2530-0-999-8880	R015-1480 A 34 0059	130.03.03	010		
2530-0-999-8881	R015-1480 A 34 0058	130.03.03	015		
2530-0-999-8882	R015-1480 A 34 0057	130.03.03	012		
2530-0-999-8884	R015-1480 A 34 0051	130.03.03	039		
2530-0-999-8885	R015-1480 A 34 0050	130.03.03	038		
2530-0-999-8886	R015-1480 A 34 0047	130.03.03	036	002	
2530-0-999-8887	R015-1480 A 34 0046	130.03.03	036	001	
2530-0-999-8899	R015-1480 A 34 0003	093.03.01	005		
		093.03.02	005		
2530-0-999-8900	R015-1480 A 34 0002	093.03.01	004		
		093.03.02	004		
2530-0-999-8901	R015-1480 A 34 0001	130.03.03	049		
2530-0-999-8949	R015-1180 A 34 0028	130.03.03	025		
2530-0-999-8997	R015-1586 34 0002	093.03.01	015		
	N05040-88X5-DR100	093.03.02	015		
2530-0-999-9220	R015-1480 23 0733	061.02.04	008		
	C120-3331571002				
2530-0-999-9225	R015-1480 23 0748	061.02.04	011		
	C120-3340219011				
2530-0-999-9227	R015-1480 23 0737	061.02.04	013		
	C120-3332009001				
2530-0-999-9234	R015-1380 91 36 0708	130.01.20	003		
	W689-8973119504	130.01.21	003		
2530-0-999-9236	R015-1380 91 36 0709	130.01.20	007		
	W689-4110145002	130.01.21	007		
2530-0-999-9255	R015-1380 9 41 0070	091.03.01	032		
2530-0-999-9256	R015-1380 9 41 0069	091.03.01	031		
2530-0-999-9329	R015-1480 23 0732	061.02.04	009		
	C120-3330119011				
2530-0-999-9605	R015-1380 9 36 0082	130.02.07	019		
	L013-16414	130.02.08	017		
		130.02.09	006		
		130.03.01	010		
2530-0-999-9606	R015-1380 9 36 0075	130.02.07	023		
		130.02.08	029		
		130.02.10	007		
2530-0-999-9608	R015-1380 9 36 0063	130.02.07	012		
		130.02.08	013		
		130.02.09	016		
		130.02.10	022		
2530-0-999-9612	R015-1380 9 36 0085	130.02.07	014		
	L013-44519	130.02.08	016		
		130.02.09	014		
		130.02.10	024		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 660/M3		Seite V0061	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2530-0-999-9612		130.03.01	009		
		130.03.03	013		
2530-0-999-9618	R015-1380 9 36 0096	130.02.07	021		
		130.02.08	022		
		130.03.03	014		
2530-0-999-9626	R015-1380 9 41 0064	093.03.01	030		
		093.03.02	030		
2530-0-999-9627	R015-1380 9 36 0086	130.02.07	016		
	L013-44524	130.02.08	019		
		130.03.01	012		
		130.03.03	016		
2530-0-999-9649	R015-1380 91 36 0077	130.01.09	009		
	R015-1990 00 36 0155	130.01.10	021		
	R015-1990 00 36 0155	130.01.11	004		
	R015-1990 00 36 0155	130.01.12	013		
	W689-9343000030	130.01.12	012		
2530-0-999-9689	R015-1380 9 36 0715	130.03.04	004		
	L013-14332	130.03.06	003		
2530-0-999-9756	R015-1380 91 36 0235	130.00.01	009		003
	R015-1380 91 36 0234	130.00.01	009		002
	R015-1380 91 36 0234	130.00.03	009		003
	W689-4523020020	130.00.03	009		002
		130.02.14	006		001
	R015-1380 91 36 0234	130.02.14	006		002
2530-0-999-9760	R015-1380 91 36 0218	071.03.04	006		
		071.03.06	006		
		072.03.02	006		
		072.03.03	006		
		072.04.03	009		
		093.04.05	011		
		093.04.06	012		
		130.02.18	012		
		130.02.20	011		
		130.02.21	012		
2530-0-999-9795	R015-1170 0 23 0012	130.02.05	015		
2530-0-999-9828	R015-1180 A 36 0111	130.01.01	003		
		130.01.02	003		
2540-0-015-0114	R015-1161 00 74 0017	190.06.01	010		002
	C151-908.718				
2540-0-015-0210	W011-5D88 -- 13 56	150.05.04	006		
		173.02.14	018		
2540-0-015-0213	W011-5695 92 02 8000	173.02.14	012		
2540-0-015-0217	R015-1321 01 97 0010	173.02.18	024		
		173.02.19	015		
		173.02.20	019		
		190.03.02	010		
2540-0-015-0226	R015-1900 03 17 0065	190.05.11	019		
	R015-N05292-29,5X40	190.05.13	030		
2540-0-015-0230	R015-1900 03 17 9425	160.02.03	024		001
	R015-N05092-A9X4,5	160.02.03	024		002
2540-0-200-0004	R015-1480 93 0006	150.04.01	005		
2540-0-200-0047	R015-1680 93 0214	150.04.02	006		001
	W219-Z1125000	150.04.03	006		
2540-0-200-0087	R015-1680 93 0274	150.04.02	006		002

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0062	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2540-0-200-0087	C772-663/10				
2540-0-680-0001	R015-1682 B 51 0040		160.05.05	017	
			160.05.06	017	
2540-0-680-0003	R015-1680 57 0151		020.04.01	030	002
			020.04.02	030	
2540-0-680-0004	R015-1610 00 08 0097		020.04.01	034	002
			020.04.02	034	002
2540-0-680-0005	R015-1680 Y 57 0002		020.04.02	057	
2540-0-680-0006	R015-1680 Y 57 0021		020.04.01	034	003
			020.04.02	034	003
2540-0-680-0007	R015-1780 57 0124		020.04.02	058	
2540-0-680-0008	R015-1680 Y 57 0009		020.04.02	042	
2540-0-680-0009	R015-1680 Y 57 0010		020.04.02	043	
2540-0-680-0010	R015-1680 Y 57 0013		020.04.02	044	
2540-0-680-0011	R015-1680 Y 57 0017		020.04.02	045	
2540-0-680-0012	R015-1780 57 0122		020.04.02	062	
	R015-1680 Y 57 0019		020.04.02	048	
2540-0-680-0013	R015-1680 Y 57 0005		020.04.02	049	
2540-0-680-0014	R015-1680 Y 57 0001		020.04.02	050	
2540-0-680-0015	R015-1586 57 0083		020.04.02	051	
2540-0-680-0016	R015-1680 Y 57 0008		020.04.02	053	
2540-0-680-0017	R015-1900 03 12 9012		020.04.02	052	
	N05496-12X1				
2540-0-680-0018	R015-1680 57 0164		020.04.01	038	
			020.04.02	038	
2540-0-680-0019	R015-1480 68 0004		110.02.03	001	
2540-0-680-0020	R015-1680 93 0196		150.03.05	001	
2540-0-680-0021	R015-1680 Y 93 0004		150.03.03	006	
			150.03.04	006	
			150.03.07	006	
2540-0-680-0022	R015-1680 Y 93 0003		150.03.03	007	
			150.03.04	007	
			150.03.07	007	
2540-0-680-0023	R015-1680 93 0112		150.03.01	020	
			150.03.02	021	
			150.03.03	021	
			150.03.04	024	
			150.03.06	021	
2540-0-680-0024	R015-1680 93 0181		150.03.06	006	
2540-0-680-0025	R015-1680 93 0182		150.03.06	007	
2540-0-680-0026	R015-1680 93 0185		150.03.06	026	
2540-0-680-0027	R015-1680 93 0062		130.02.01	014	
			130.02.09	019	
			150.03.03	018	
			150.03.04	018	
			150.03.05	018	
			150.03.06	018	
			150.03.07	018	
2540-0-680-0029	R015-1682 B 64 0021		160.05.01	001	002
			160.05.02	001	002
2540-0-680-0030	R015-1682 B 51 0016		160.05.01	002	002
			160.05.02	002	002
			160.05.03	002	
			160.05.04	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0063	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2540-0-680-0031	R015-1682 B 51 0018	160.05.01	022	002	
		160.05.02	022	002	
		160.05.03	022		
		160.05.04	022		
2540-0-680-0032	R015-1170 O 68 0023	160.05.01	023		
		160.05.02	023		
		160.05.03	023		
		160.05.04	023		
2540-0-680-0033	R015-1682 B 64 0022	160.05.01	008		
2540-0-680-0034	R015-1682 B 64 0082	160.05.02	008		
		160.05.01	004		
		160.05.02	004		
2540-0-680-0035	R015-1682 D 64 0013	160.05.05	012		
2540-0-680-0036	R015-1682 D 64 0026	160.05.07	002		
2540-0-680-0038	R015-1682 D 64 0009	160.05.07	006		
2540-0-680-0039	R015-1682 B 51 0020	160.05.07	001		
		160.05.01	027		
		160.05.02	027		
		160.05.03	027		
2540-0-680-0040	R015-1682 B 51 0041	160.05.04	027		
		160.05.05	018		
		160.05.06	018		
2540-0-680-0041	R015-1682 B 87 0127	160.06.11	009		
2540-0-680-0042	R015-1584 M 87 0025	160.06.09	003		
2540-0-680-0044	R015-1682 B 88 0112	160.04.13	001		
2540-0-680-0048	R015-1584 M 87 0012	160.06.12	004		
2540-0-680-0049	R015-1180 O 77 0049	130.02.24	029		
2540-0-680-0050	R015-1682 B 87 0108	160.06.11	004		
		160.06.11	002		
		160.06.12	002		
2540-0-680-0051	R015-1682 B 62 0206	160.07.07	001		
		160.07.09	001		
		160.07.08	001		
2540-0-680-0052	R015-1682 D 62 0107	160.07.08	001		
2540-0-680-0054	R015-1682 B 62 0207	160.07.07	002		
		160.07.08	002		
		160.07.08	003		
2540-0-680-0055	R015-1682 B 62 0208	160.07.07	003		
		160.07.08	003		
		160.07.09	002		
2540-0-680-0056	R015-1682 D 62 0106	160.07.08	004		
		160.07.07	005		
2540-0-680-0057	R015-1682 B 62 0210	160.07.07	005		
		160.07.08	005		
2540-0-680-0058	R015-1682 B 62 0209	160.07.07	004		
2540-0-680-0059	R015-1682 84 0118	210.01.01	019		
2540-0-680-0060	R015-1682 G 84 0005	210.01.02	014		
2540-0-680-0061	R015-1682 84 0112	210.01.02	015		
2540-0-680-0062	R015-1682 84 0113	210.01.02	019		
2540-0-680-0063	R015-1682 D 84 0087	210.01.02	018	002	
2540-0-680-0064	R015-1682 D 84 0086	210.01.02	022	002	
2540-0-680-0065	R015-1682 84 0071	210.01.01	009		
2540-0-680-0066	R015-1900 O3 12 9014 N05496-14X1	210.01.01	020		
		210.01.01	012		
		160.05.01	005		
2540-0-680-0067	R015-1682 B 64 0012	160.05.02	005		
		160.05.03	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKWK-STEYR LKW 660/M3		Seite V0064	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2540-0-680-0067		160.05.04	005		
2540-0-680-0068	R015-1160 00 64 0029	160.05.01	003		
		160.05.02	003		
		160.05.03	003		
		160.05.04	003		
		160.05.05	011		
		160.05.06	011		
2540-0-680-0069	R015-1682 64 0107	160.05.05	009		
		160.05.06	009		
2540-0-680-0072	R015-1682 B 74 0151	190.06.01	008		001
	R015-1160 00 74 0015	190.06.01	008		002
	C011-3390110025				
2540-0-680-0073	R015-1160 00 74 0016	190.06.01	009		002
	R015-1682 B 74 0152	190.06.01	009		001
	C011-3390101103				
2540-0-680-0074	R015-1682 B 74 0154	190.06.01	011		001
	R015-1160 00 74 0018	190.06.01	011		002
	C011-3393522150				
2540-0-680-0077	R015-1890 00 77 0088	190.02.03	005		
2540-0-680-0078	R015-1682 B 51 0002	160.05.03	001		
		160.05.04	001		
2540-0-680-0079	R015-1 80 73 0022	020.04.02	064		
2540-0-680-0080	R015-1113 S 58 0011	190.05.15	014		
2540-0-680-0081	R015-1160 02 61 0028	160.07.05	005		
2540-0-680-0082	R015-1161 00 84 0045	130.02.04	011		
2540-0-680-0083	R015-1180 58 0043	190.04.14	005		
2540-0-680-0084	R015-1180 0 35 0015	130.02.06	019		
2540-0-680-0086	R015-1188 77 0026	190.04.14	002		
2540-0-680-0087	R015-1190 35 0150	130.02.24	049		
		130.02.25	005		
2540-0-680-0088	R015-1190 77 0017	190.04.13	025		
2540-0-680-0089	R015-1190 77 0036	190.04.13	002		
2540-0-680-0090	R015-1391 13 0053	190.02.03	006		
2540-0-680-0091	R015-1413 T 09 0714	190.01.05	052		
	C011-2.001.189.030				
2540-0-680-0092	R015-1413 T 09 0773	190.01.05	064		
	C011-2.000.102.036				
2540-0-680-0093	R015-1480 58 0004	190.05.03	004		
2540-0-680-0094	R015-1480 58 0701	190.05.09	009		
		190.05.10	003		
		190.05.11	003		
		190.05.12	003		
2540-0-680-0095	R015-1586 57 0064	020.04.02	063		
2540-0-680-0096	R015-1586 58 0068	190.05.14	018		
2540-0-680-0097	R015-1680 58 0170	190.05.01	001		003
2540-0-680-0098	R015-1680 71 0024	190.04.09	003		
2540-0-680-0099	R015-1680 77 0077	190.04.13	001		
2540-0-680-0100	R015-1680 77 0115	190.04.13	006		
2540-0-680-0101	R015-1680 77 0126	190.04.06	015		002
2540-0-680-0102	R015-1680 77 0136	190.04.14	001		
2540-0-680-0103	R015-1680 77 0150	190.04.06	015		001
		190.04.13	004		
	R015-1680 77 0257	190.04.13	005		
2540-0-680-0104	R015-1680 77 0204	190.04.06	021		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 00055	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2540-0-680-0105	R015-1680 B 58 0102	190.05.01	001	002	
2540-0-680-0106	R015-1680 B 58 0121	190.05.01	001	001	
2540-0-680-0107	R015-1680 Y 93 0001	150.03.04	023		
		150.03.07	023		
2540-0-680-0108	R015-1682 16 0110	190.05.13	003		
2540-0-680-0109	R015-1682 74 0051	190.06.01	013	002	
	C011-3398000488				
2540-0-680-0110	R015-1682 74 0052	190.06.01	012	002	
	C011-3398000489				
2540-0-680-0111	R015-1682 84 0111	210.01.01	018		
2540-0-680-0112	R015-1682 B 51 0003	160.05.06	001		
2540-0-680-0113	R015-1682 B 64 0023	160.05.03	008		
		160.05.04	008		
2540-0-680-0114	R015-1682 B 64 0041	160.05.06	010		
2540-0-680-0115	R015-1682 B 64 0042	160.05.05	010		
2540-0-680-0116	R015-1682 B 64 0081	160.05.03	004		
		160.05.04	004		
		160.05.06	012		
2540-0-680-0117	R015-1682 B 74 0146	190.06.01	001		
2540-0-680-0118	R015-1682 B 74 0161	190.05.09	030		
2540-0-680-0119	R015-1682 B 76 0116	150.03.09	001		
2540-0-680-0120	R015-1682 B 87 0104	160.06.12	008		
2540-0-680-0121	R015-1682 B 87 0105	160.06.12	009		
2540-0-680-0122	R015-1682 B 87 0106	160.06.12	010		
2540-0-680-0123	R015-1682 B 87 0702	190.06.02	007		
	C126-246067/019/004				
2540-0-680-0124	R015-1682 B 88 0140	160.04.13	005		
2540-0-680-0125	R015-1682 B 88 0145	160.04.13	006		
2540-0-680-0126	R015-1682 D 62 0201	160.07.08	006		
2540-0-680-0127	W011-5E87 -- 00 28	173.03.04	003		
2540-0-680-0128	W011-5E87 -- 00 60	173.03.04	002		
2540-0-680-0129	W011-5E88 -- 12 57	173.04.01	017		
2540-0-680-0130	R015-1682 84 0703	210.01.01	021		
2540-0-997-9075	R015-1682 B 74 0258	190.06.01	014	002	
	R015-1682 B 74 0158	190.06.01	015	001	
	C011-3398110109				
2540-0-999-6410	R015-1680 57 0160	020.04.01	035		
		020.04.02	035		
2540-0-999-6784	R015-1682 84 0700	210.01.01	008		
2540-0-999-6824	R015-1397 73 0107	150.04.01	010		
		150.04.02	008		
		150.04.03	008		
2540-0-999-6944	R015-1682 G 84 0012	210.01.01	001		
2540-0-999-7107	R015-1682 B 74 0249	190.06.01	002	002	
2540-0-999-7179	R015-1682 B 74 0257	190.06.01	015	002	
	R015-1682 B 74 0157	190.06.01	014	001	
	C011-3398100484				
2540-0-999-7346	R015-1682 B 87 0141	190.06.02	008		
2540-0-999-7352	R015-1682 B 87 0120	190.06.02	001		
	C126-246060/056/001				
2540-0-999-7466	R015-1682 B 77 0128	160.04.06	001		
	W723-8010300001	160.04.07	001		
2540-0-999-7483	R015-1682 B 77 0129	160.04.06	002		
	W723-8010200001	160.04.07	002		

Verstärk Bl 7810-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite v0066	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2540-0-999-7487	R015-1682 B 77 0127	160.04.06	005		
	W723-8081100001	160.04.07	005		
2540-0-999-8561	R015-1682 16 0109	190.05.13	027		
2540-0-999-8562	W011-5E87 -- 00 50	173.03.01	006		
2540-0-999-8563	W011-5E87 -- 00 25	173.03.01	005		
2540-0-999-8565	W011-5B87 -- 00 01	173.03.04	001		
2540-0-999-8566	W011-5D87 -- 00 53	173.03.01	003		
		173.03.02	004		
		173.03.03	012		
2540-0-999-8567	W011-5D87 -- 00 51	173.03.01	002		
2540-0-999-8568	W011-5D87 -- 00 52	173.03.01	001		
2540-0-999-8569	W011-5D88 -- 12 55	173.04.01	016		
		173.04.01	030		
2540-0-999-8570	W011-5E88 -- 12 54	173.04.01	015		
2540-0-999-8571	W011-5D88 -- 12 56	173.04.01	018		
2540-0-999-8572	W011-5D88 -- 12 62	173.04.01	020		
2540-0-999-8573	W011-5D88 -- 12 61	173.04.01	019		
2540-0-999-8574	W011-5E88 -- 12 52	173.04.01	025		
2540-0-999-8575	W011-5D88 -- 12 53	173.04.01	004		
2540-0-999-8576	W011-5D88 -- 12 27	173.04.01	010		
2540-0-999-8577	W011-5D88 -- 12 22	173.04.01	009		
2540-0-999-8578	W011-5E88 -- 12 02	173.04.01	023		
2540-0-999-8579	W011-5E88 -- 12 49	173.04.01	024		
2540-0-999-8580	W011-5D88 -- 12 01	173.04.01	038		
2540-0-999-8581	W011-5E88 -- 12 29	173.04.01	037		
2540-0-999-8582	W011-5E88 -- 12 28	173.04.01	032		
2540-0-999-8583	W011-5D88 -- 12 58	173.04.01	031		
2540-0-999-8584	W011-5E88 -- 12 59	173.04.01	033		
2540-0-999-8586	W011-5E88 -- 12 38	173.04.01	005		
2540-0-999-8587	W011-5D88 -- 12 21	173.04.01	003		
2540-0-999-8588	W011-5D88 -- 12 08	173.04.01	002		
2540-0-999-8591	W011-5D81 -- 10 97	173.02.17	008		
		173.02.18	021		
2540-0-999-8592	W011-5D81 -- 10 95	173.02.17	007		
		173.02.18	020		
2540-0-999-8593	W011-5F81 -- 10 83	173.02.17	006		
		173.02.18	019		
2540-0-999-8594	W011-5E82 -- 10 16	173.02.09	046		
2540-0-999-8595	W011-5D88 -- 12 79	173.02.09	020		
		173.02.10	020		
2540-0-999-8604	R015-1682 74 0060	190.06.01	019		
2540-0-999-8608	R015-1682 B 74 0153	190.06.01	010	001	
	C011-3393300055				
2540-0-999-8611	R015-1682 B 74 0150	190.06.01	007		
	C011-3398003057				
2540-0-999-8612	R015-1682 B 74 0156	190.06.01	012	001	
2540-0-999-8613	R015-1682 B 74 0155	190.06.01	013	001	
2540-0-999-8619	R015-1682 74 0047	190.06.01	003		
	C011-3391901350				
2540-0-999-8620	R015-1682 B 74 0148	190.06.01	002	001	
	C011-0390327001				
2540-0-999-8622	R015-1583 M 87 0015	160.06.09	004		
2540-0-999-8623	R015-1584 M 87 0022	160.06.09	002		
2540-0-999-8626	R015-1584 M 87 0003	160.06.13	001		

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0067	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2540-0-999-8628	R015-1581 M	87 0010	160.06.10	004	001 002
2540-0-999-8629	R015-1581 M	87 0008	160.06.10	002	
2540-0-999-8630	R015-1581 M	87 0003	160.06.10	001	
2540-0-999-8637	R015-1681 Q	81 0035	150.03.02	016	
2540-0-999-8638	R015-1682 B	87 0110	160.06.11	008	
2540-0-999-8639	R015-1680	93 0050	150.03.01	015	
			150.03.02	015	
			150.03.03	015	
			150.03.04	015	
			150.03.05	015	
			150.03.06	015	
			150.03.07	015	
2540-0-999-8640	R015-1680	93 0137	150.03.02	002	
			150.03.03	002	
			150.03.04	002	
			150.03.05	002	
			150.03.06	002	
			150.03.07	002	
2540-0-999-8641	R015-1680	93 0136	150.03.02	003	
			150.03.03	003	
			150.03.04	003	
			150.03.05	003	
			150.03.06	003	
			150.03.07	003	
2540-0-999-8642	R015-1584 M	87 0013	160.06.11	001	
			160.06.12	001	
2540-0-999-8643	R015-1680	93 0161	150.03.02	014	
			150.03.03	014	
			150.03.04	014	
			150.03.05	014	
			150.03.06	014	
			150.03.07	014	
2540-0-999-8644	R015-1609 B	03 0015	150.03.01	010	
			150.03.02	010	
2540-0-999-8645	R015-1680	93 0078	150.03.02	007	
			150.03.05	007	
2540-0-999-8646	R015-1680	93 0077	150.03.02	006	
			150.03.05	006	
2540-0-999-8647	R015-1680	93 0159	150.03.02	001	
			150.03.03	001	
			150.03.04	001	
			150.03.06	001	
			150.03.07	001	
2540-0-999-8648	R015-1682	62 0077	160.07.09	003	
2540-0-999-8651	R015-1682 B	64 0003	160.05.05	013	
			160.05.06	013	
2540-0-999-8654	R015-1381 9	31 0032	160.05.07	004	
2540-0-999-8655	R015-1682 B	51 0013	160.05.05	002	
			160.05.05	002	
			160.05.06	002	
2540-0-999-8656	R015-1682 B	51 0005	160.05.05	008	
			160.05.06	008	
2540-0-999-8657	R015-1682 B	64 0002	160.05.05	001	
2540-0-999-8658	R015-1682 N	64 0006	160.05.05	015	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 560/M3		Serie V0068	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2540-0-999-8658	R015-1782	51 0029	160.05.06	015	
2540-0-999-8660			160.05.01	011	
			160.05.02	011	
			160.05.03	011	
			160.05.04	011	
2540-0-999-8661	R015-1782	51 0019	160.05.01	010	
			160.05.02	010	
			160.05.03	010	
			160.05.04	010	
2540-0-999-8663	R015-1782	51 0012	160.05.01	034	
			160.05.02	034	
			160.05.03	034	
			160.05.04	034	
2540-0-999-8664	R015-1782	51 0024	160.05.01	018	
			160.05.02	018	
			160.05.03	018	
			160.05.04	018	
2540-0-999-8665	R015-1782	51 0022	160.05.01	017	
			160.05.02	017	
			160.05.03	017	
			160.05.04	017	
2540-0-999-8666	R015-1782	51 0030	160.05.01	028	
			160.05.02	028	
			160.05.03	028	
			160.05.04	028	
2540-0-999-8667	R015-1782	51 0033	160.05.01	036	
			160.05.02	036	
2540-0-999-8668	R015-1782	51 0031	160.05.01	025	
			160.05.02	025	
			160.05.03	025	
			160.05.04	025	
2540-0-999-8669	R015-1782	51 0016	160.05.01	022	001
			160.05.02	022	001
2540-0-999-8670	R015-1782	51 0028	160.05.01	029	
			160.05.02	029	
			160.05.03	029	
			160.05.04	029	
2540-0-999-8671	R015-1584 B	51 0075	160.05.01	015	
			160.05.02	015	
			160.05.03	015	
			160.05.04	015	
2540-0-999-8672	R015-1782	51 0003	160.05.01	013	
			160.05.02	013	
			160.05.03	013	
			160.05.04	013	
2540-0-999-8673	R015-1782	51 0002	160.05.01	002	001
			160.05.02	002	001
2540-0-999-8674	R015-1782	64 0030	160.05.01	001	001
			160.05.02	001	001
2540-0-999-8676	R015-1682 N	77 0007	160.06.02	001	
2540-0-999-8679	R015-1262	84 0054	210.01.01	006	
	C011-XYAM1/1Z				
2540-0-999-8684	R015-1682	84 0106	210.01.03	004	
	C280-92.133.36.005				

VersNr d.Bf 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LXW 680/M3		Seite V0069	Ausgabe 0404
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2540-0-999-8685	R015-1682 84 0107		210.01.03	003	
	C280-92.133.35.005				
2540-0-999-8686	R015-1682 84 0108		210.01.03	001	
2540-0-999-8687	R015-1682 84 0089		210.01.02	027	
2540-0-999-8688	R015-1682 84 0086		210.01.02	022	001
2540-0-999-8689	R015-1682 84 0087		210.01.02	018	001
2540-0-999-8690	R015-1682 84 0084		210.01.02	026	
2540-0-999-8691	R015-1682 84 0091		210.01.02	017	
2540-0-999-8692	R015-1682 84 0090		210.01.02	021	
2540-0-999-8693	R015-1682 84 0081		210.01.02	020	
2540-0-999-8694	R015-1682 84 0082		210.01.02	016	
2540-0-999-8695	R015-1682 84 0101		210.01.01	002	
2540-0-999-8697	R015-1682 84 0070		210.01.02	029	
2540-0-999-8698	R015-1682 84 0069		210.01.02	010	
2540-0-999-8699	R015-1682 84 0068		210.01.02	009	
2540-0-999-8700	R015-1682 84 0065		210.01.02	005	
2540-0-999-8701	R015-1682 84 0062		210.01.02	004	
2540-0-999-8706	R015-1680 57 0040		020.04.01	020	
			020.04.02	020	
2540-0-999-8707	R015-1680 57 0106		020.04.01	018	
			020.04.02	018	
2540-0-999-8708	R015-1780 57 0007		020.04.01	026	
			020.04.02	026	
2540-0-999-8709	R015-1 80 96 0162		020.04.01	023	
			020.04.02	023	
2540-0-999-8710	R015-1680 57 0115		020.04.01	022	
			020.04.02	022	
2540-0-999-8711	R015-1680 57 0135		020.04.01	041	
			020.04.02	041	
2540-0-999-8713	R015-1680 57 0129		020.04.01	034	001
			020.04.02	034	001
2540-0-999-8714	R015-1780 57 0030		020.04.01	033	
			020.04.01	037	
			020.04.02	033	
			020.04.02	037	
2540-0-999-8715	R015-1680 57 0131		020.04.01	030	001
2540-0-999-8716	R015-1680 57 0126		020.04.01	016	
			020.04.02	016	
2540-0-999-8717	R015-1680 57 0009		020.04.01	014	
			020.04.02	014	
2540-0-999-8718	R015-1780 57 0039		020.04.01	013	
			020.04.02	013	
2540-0-999-8719	R015-1680 57 0027		020.04.01	012	
			020.04.02	012	
2540-0-999-8720	R015-1780 57 0023		020.04.01	006	
			020.04.02	006	
2540-0-999-8721	R015-1780 57 0041		020.04.01	005	
			020.04.02	005	
2540-0-999-8722	R015-1680 57 0011		020.04.01	007	
			020.04.02	007	
2540-0-999-8723	R015-1780 57 0010		020.04.01	001	
			020.04.02	001	
2540-0-999-8773	R015-1680 68 0002		110.02.01	002	
			110.02.02	002	001

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Serie V0070	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2540-0-999-8773		110.02.02	002	002	
2540-0-999-8774	R015-1680 68 0001	110.02.01	001		
	C034-241700306002	110.02.02	001		
2540-0-999-8882	R015-1480 A 68 0026	110.02.03	003		
2540-0-999-8883	R015-1480 A 68 0025	110.02.03	004		
2540-0-999-8884	R015-1480 A 68 0024	110.02.03	005		
2540-0-999-8886	R015-1480 A 68 0021	110.02.03	002		
2540-0-999-8893	R015-1480 A 68 0010	110.02.03	009		
2540-0-999-8894	R015-1480 A 68 0007	110.02.03	008		
2540-0-999-8903	R015-1480 A 57 0063	020.04.01	027		
		020.04.02	027		
2540-0-999-8986	R015-1180 0 57 0025	020.04.01	024		
		020.04.02	024		
2540-0-999-9387	W011-5E87 -- 00 11	173.03.04	004		
2590-0-680-0032	R015-1480 71 0001	190.03.03	001	001	
	C011-0320107001				
2590-0-680-0033	W011-5B90 -8 8A 1	173.02.16	032		
2590-0-999-8497	R015-1990 00 36 2206	130.00.01	014	002	
	W689-4344040000	130.00.01	008	002	
		130.00.03	014	002	
		130.02.15	001		
		130.02.16	001		
2590-0-999-8501	R015-1680 K 29 0038	130.01.22	010		
2590-0-999-8531	R015-1680 58 0154	190.05.19	002		
	C151-LS 200.277				
2590-0-999-9744	W011-5D88 -- 13 96	150.05.02	002		
		173.02.15	017		
		173.02.16	017		
2590-0-999-9745	W011-5B88 -- 13 93	150.05.02	001		
		173.02.15	015		
		173.02.16	015		
2590-0-999-9754	W011-5E82 -- 10 20	150.05.04	007		
		173.02.14	019		
2590-0-999-9756	W011-5B88 -- 13 50	150.05.04	005		
		173.02.14	017		
2590-0-999-9757	W011-5C88 -- 11 68	150.05.04	001		
		173.02.15	044		
2590-0-999-9904	R015-1680 71 0002	190.03.03	001	002	
	R015-1990 00 71 0043	190.03.03	001	003	
	C011-0320146101				
2610-0-999-9639	R015-1790 00 61 0019	140.01.01	008	001	
2610-0-999-9749	R015-1680 61 0008	140.01.01	008	002	
2610-0-999-9977	R015-1380 9 61 0052	140.01.01	007		
2640-0-151-0010	R015-1380 9 61 0053	140.01.01	006		
2815-0-001-0012	R015-1609 R 10 0631	010.00.01	001		
2815-0-001-0025	R015-1610 00 10 0633	010.00.01	003		
2815-0-001-0026	R015-1610 00 10 0634	010.00.01	004		
2815-0-001-0027	R015-1609 R 10 0632	010.00.01	002		
2815-0-015-0028	R015-1610 00 01 0028	010.01.06	011	002	
2815-0-015-0032	R015-1610 00 05 0004	010.04.05	020		
2815-0-015-0096	R015-1612 00 05 0018	010.04.05	008	002	
2815-0-015-0097	R015-1612 00 05 0019	010.04.04	030	002	
		010.04.05	029	002	
2815-0-015-0098	R015-1612 00 05 0020	010.04.04	028	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite v0071	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2815-0-015-0098		010.04.05	027	002	
2815-0-015-0125	R015-1614 15 0046	010.05.01	017		
2815-0-015-0128	R015-1615 00 05 0002	010.04.04	027	002	
	C824-01/0450 0355 06900630	010.04.05	026	002	
2815-0-015-0142	R015-1612 00 03 0721	010.03.02	006	002	
		010.03.03	006	002	
2815-0-015-0143	R015-1612 00 03 0722	010.03.02	006	003	
		010.03.03	006	003	
2815-0-015-0144	R015-1612 00 03 0723	010.03.02	006	004	
		010.03.03	006	004	
2815-0-680-0003	R015-1900 03 98 9712	010.00.02	004		
	R015-N05564-17/8-MS	010.01.01	005		
		010.01.02	005	002	
	R015-1213 0 04 0091	010.01.02	005	001	
		010.01.03	005	002	
	R015-1900 03 98 9480	071.01.01	009		
	R015-1900 03 98 9480	072.01.01	034		
	R015-1900 03 98 9480	093.01.01	002		
2815-0-680-0004	R015-1610 00 01 0012	010.01.06	001	002	
2815-0-680-0005	R015-1610 00 08 0011	020.02.02	009		
		020.02.03	006		
		020.02.04	006		
		020.02.05	004		
		020.02.06	006		
		020.02.07	006		
2815-0-680-0006	R015-1609 01 0163	010.01.08	001		
2815-0-680-0007	R015-1610 00 03 0609	010.03.02	001	007	
2815-0-680-0008	R015-1610 00 03 0610	010.03.02	001	008	
2815-0-680-0009	R015-1610 00 03 0611	010.03.02	001	009	
2815-0-680-0010	R015-1610 00 03 0612	010.03.02	001	010	
2815-0-680-0011	R015-1610 00 03 0613	010.03.02	001	011	
2815-0-680-0016	R015-1610 00 03 0616	010.03.03	001	001	
2815-0-680-0017	R015-1610 00 03 0617	010.03.03	001	002	
2815-0-680-0018	R015-1610 00 03 0618	010.03.03	001	003	
2815-0-680-0019	R015-1610 00 03 0619	010.03.03	001	004	
2815-0-680-0020	R015-1610 00 03 0620	010.03.03	001	005	
2815-0-680-0021	R015-1610 00 03 0621	010.03.03	001	006	
2815-0-680-0022	R015-1610 00 03 0622	010.03.03	001	007	
2815-0-680-0023	R015-1610 00 03 0623	010.03.03	001	008	
2815-0-680-0024	R015-1610 00 03 0624	010.03.03	001	009	
2815-0-680-0025	R015-1610 00 03 0625	010.03.03	001	010	
2815-0-680-0026	R015-1610 00 03 0626	010.03.03	001	011	
2815-0-680-0027	R015-1610 00 03 0013	010.03.03	003		
2815-0-680-0032	R015-1609 F 03 0007	010.03.02	009	001	
	R015-1610 00 03 0007	010.03.02	009	002	
		010.03.02	009	003	
2815-0-680-0033	R015-1610 60 03 0003	010.03.03	010		
2815-0-680-0034	R015-1610 00 03 0014	010.03.03	009		
2815-0-680-0035	R015-1609 E 04 0001	010.00.07	002		
	R015-1609 E 04 0601	010.02.01	001	002	
		010.02.01	001	003	
2815-0-680-0036	R015-1609 B 04 0016	010.02.01	004		
2815-0-680-0037	R015-1209 04 0043	010.02.01	015		
2815-0-680-0038	R015-1610 00 05 0015	010.04.04	010		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0072	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2815-0-680-0038		010.04.05	010		
2815-0-680-0039	R015-1610 00 05 0017	010.04.04	012		
		010.04.05	012		
2815-0-680-0040	R015-1610 00 05 0012	010.04.04	014		
		010.04.05	014		
2815-0-680-0043	R015-1409 04 0012	010.02.02	015		
2815-0-680-0044	R015-1610 00 04 0029	010.02.02	017		
2815-0-680-0045	R015-1210 04 0007	010.00.04	005		
		010.02.02	021		
2815-0-680-0046	R015-1610 00 05 0013	010.04.05	017		
2815-0-680-0048	R015-1406 05 0047	010.04.05	023		
2815-0-680-0049	R015-1210 05 0003	010.00.07	006		
		010.00.09	006		
		010.00.10	006		
		010.04.05	027		001
2815-0-680-0051	R015-1609 F 01 0079	010.01.06	009		001
2815-0-680-0053	R015-1609 G 07 0602	010.05.02	001		
2815-0-680-0055	R015-1609 07 0160	010.05.02	029		
2815-0-680-0056	R015-1680 54 0141	043.01.04	009		002
		043.01.06	028		001
2815-0-680-0057	R015-1610 00 11 0002	041.01.03	001		
2815-0-680-0058	R015-1210 11 0005	010.00.04	013		
		041.01.03	006		
		041.01.04	002		
2815-0-680-0059	R015-1409 11 0020	010.00.04	014		
		041.01.03	007		
		041.01.04	003		
2815-0-680-0060	R015-1610 00 11 0015	041.01.03	008		
2815-0-680-0061	R015-1609 E 11 0002	041.01.02	001		
2815-0-680-0062	R015-1610 60 11 0002	041.01.04	001		
2815-0-680-0063	R015-1609 E 11 0062	041.01.02	007		
2815-0-680-0065	R015-1609 E 11 0064	041.01.02	009		
		041.01.04	012		
2815-0-680-0066	R015-1609 E 11 0057	041.01.02	010		
		041.01.04	013		
2815-0-680-0067	R015-1609 E 11 0058	020.02.15	001		001
2815-0-680-0069	R015-1680 18 0097	020.04.04	002		
		020.04.06	002		
2815-0-680-0070	R015-1680 18 0108	020.04.04	006		
2815-0-680-0071	R015-1680 18 0099	020.04.04	021		
2815-0-680-0072	R015-1680 18 0101	020.04.04	026		
2815-0-680-0073	R015-1680 18 0102	020.04.04	018		
2815-0-680-0074	R015-1680 18 0103	020.04.04	034		
2815-0-680-0076	R015-1680 18 0123	020.04.05	017		
2815-0-680-0077	R015-1680 18 0133	020.04.05	005		
2815-0-680-0078	R015-1680 18 0119	020.04.05	015		
		020.04.06	010		
2815-0-680-0079	R015-1680 18 0129	020.04.06	013		
2815-0-680-0080	R015-1680 18 0113	020.04.05	025		
2815-0-680-0081	R015-1680 18 0131	020.04.05	004		
		020.04.06	004		
2815-0-680-0082	R015-1680 18 0134	020.04.05	012		
2815-0-680-0083	R015-1680 18 0128	020.04.06	012		
2815-0-680-0084	R015-1680 18 0126	020.04.06	005		

VersNr d.Bi 7610-50022-1203		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0073	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2815-0-680-0085	R015-1609 E 11 0025	043.01.02	001		
2815-0-680-0086	R015-1609 E 11 0061	010.00.03	016		
		010.00.04	017		
		042.01.01	002		
		042.01.02	002		
2815-0-680-0087	R015-1780 54 0134	043.01.04	009	001	
		043.01.06	028	002	
2815-0-680-0089	R015-1610 00 01 0022	010.01.03	001	001	
2815-0-680-0090	R015-1610 00 04 0087	010.02.02	013		
2815-0-680-0091	R015-1610 00 04 0080	010.02.02	020		
2815-0-680-0092	R015-1680 18 0146	020.04.03	001		
		020.04.04	001		
		020.04.05	001		
		020.04.06	001		
2815-0-680-0093	R015-1680 18 0138	020.04.03	002		
		020.04.05	002		
2815-0-680-0094	R015-1610 60 05 0001	010.00.07	008		
	C824-01/0450 0355 06900630	010.00.10	004		
	R015-1609 E 05 0001	010.04.04	026	002	
		010.04.05	025	002	
2815-0-680-0095	R015-1680 59 0173	010.01.09	031		
2815-0-680-0096	R015-1610 00 01 0203	010.01.05	001	002	
	R015-1609 01 0607	010.01.05	001	001	
2815-0-680-0101	R015-1612 00 01 2014	010.02.02	018		
2815-0-680-0102	R015-1610 00 01 0209	010.00.02	001		
	R015-1609 F 01 0001	010.01.01	001	001	
		010.01.01	001	002	
		010.01.02	001	002	
	R015-1610 00 01 0180	010.01.03	001	002	
	R015-1610 60 01 0005	010.01.03	001	004	
2815-0-680-0103	R015-1609 01 0063	010.00.02	022		
		010.01.01	023		
		010.01.02	023		
		010.01.03	023		
2815-0-680-0104	R015-1407 08 0013	010.01.01	025		
		010.01.03	025		
2815-0-680-0105	R015-1210 04 0016	010.00.08	002		
		010.02.02	001	001	
2815-0-680-0106	R015-1210 04 0608	010.00.08	001		
2815-0-680-0107	R015-1213 0 04 0028	010.00.06	008		
		010.00.07	005		
		020.02.17	002		
2815-0-680-0108	R015-1609 E 01 0001	010.01.02	001	001	
		010.01.03	001	003	
2815-0-680-0109	R015-1609 E 03 0702	010.03.02	010	001	
2815-0-680-0110	R015-1609 E 04 0003	020.02.17	004	001	
2815-0-680-0111	R015-1609 F 05 0001	010.04.04	025		
2815-0-680-0112	R015-1609 F 07 0090	010.05.05	004		
2815-0-680-0113	R015-1609 F 07 0153	010.05.05	019	001	
2815-0-680-0115	R015-1610 00 01 0037	010.01.06	009	002	
2815-0-680-0116	R015-1610 00 01 0061	010.01.01	016	002	
		010.01.02	016	002	
		010.01.03	016	001	
2815-0-680-0117	R015-1610 00 01 0062	010.01.01	015	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLUKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0074	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2815-0-680-0117		010.01.02	015	002
		010.01.03	015	001
2815-0-680-0118	R015-1610 00 01 0162	010.05.01	019	
2815-0-680-0119	R015-1610 00 03 0603	010.03.02	001	001
2815-0-680-0120	R015-1610 00 03 0606	010.03.02	001	004
2815-0-680-0121	R015-1610 00 03 0705	010.03.02	010	002
2815-0-680-0122	R015-1610 00 04 0042	010.02.02	003	
2815-0-680-0123	R015-1610 00 04 0071	010.00.02	002	004
		010.01.01	003	004
		010.01.02	003	004
		010.01.03	003	004
2815-0-680-0124	R015-1610 00 04 0073	010.00.02	002	005
		010.01.01	003	005
		010.01.02	003	005
		010.01.03	003	005
2815-0-680-0125	R015-1610 00 07 0066	010.05.07	008	
2815-0-680-0126	R015-1610 60 03 0702	010.03.03	007	
2815-0-680-0127	R015-1610 60 03 0703	010.03.03	011	
2815-0-680-0128	R015-1610 60 04 0001	010.00.10	002	
		010.02.02	001	003
2815-0-680-0129	R015-1680 58 0114	190.05.02	003	003
		190.05.03	003	
2815-0-680-0130	R015-1609 E 11 0071	020.02.15	002	003
2815-0-680-0131	R015-1609 E 11 0072	020.02.15	001	002
2815-0-680-0132	R015-1610 00 01 0060	010.01.01	017	002
		010.01.02	017	002
		010.01.03	017	001
2815-0-997-0021	R015-1610 00 03 0608	010.03.02	001	006
2815-0-998-0026	R015-1610 00 04 0072	010.00.03	007	
		010.00.04	007	
		010.00.05	015	
	R015-1609 F 04 0002	010.02.01	009	
		010.02.02	012	
2815-0-998-0028	R015-1612 60 04 0602	010.00.10	001	
2815-0-998-0029	R015-1610 00 04 0068	010.00.02	002	002
		010.01.01	003	002
		010.01.02	003	002
		010.01.03	003	002
2815-0-999-8901	R015-1612 00 01 0022	010.01.06	002	002
2815-0-999-8983	R015-1610 00 05 0001	010.04.05	001	
2815-0-999-8985	R015-1610 00 01 0184	010.00.02	017	
		010.01.03	018	
2815-0-999-8986	R015-1609 F 01 0014	010.01.06	011	001
		010.05.04	002	
2815-0-999-8989	R015-1612 00 04 0010	010.00.09	002	
		010.02.02	001	002
2815-0-999-8990	R015-1610 00 01 0172	010.00.02	016	
	R015-1609 01 0115	010.01.01	017	001
		010.01.01	017	003
	R015-1609 01 0115	010.01.02	017	001
		010.01.03	017	002
2815-0-999-8991	R015-1610 00 01 0173	010.00.02	015	
	R015-1609 01 0116	010.01.01	016	001
	R015-1609 01 0116	010.01.02	016	001

VersNr d B! 7610-50022-1293		Gera! GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0075	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2815-0-999-8991		010.01.03	016	002	
2815-0-999-8992	R015-1610 00 01 0174	010.00.02	014		
	R015-1609 F 01 0009	010.01.01	015	001	
	R015-1609 F 01 0009	010.01.02	015	001	
		010.01.02	017	003	
		010.01.03	015	002	
2815-0-999-8993	R015-1612 00 01 0111	010.00.02	013		
		010.01.01	014	002	
		010.01.02	014	002	
		010.01.03	014	002	
2815-0-999-8994	R015-1900 03 98 9286	071.03.01	005		
	N5564-60/8-ZN				
2815-0-999-9001	R015-1609 E 03 0701	010.03.02	007	001	
2815-0-999-9003	R015-1612 00 04 0602	010.00.09	001		
2815-0-999-9004	R015-1900 03 98 2121	010.00.02	006		
	R015-N05564-45/12-MS	010.01.01	007		
		010.01.02	007		
		010.01.03	007		
2815-0-999-9067	R015-1609 F 01 0705	010.00.05	001		
2815-0-999-9070	R015-1609 B 05 0002	010.04.04	001		
2815-0-999-9071	R015-1609 G 04 0011	010.00.06	006		
		010.00.07	012		
		020.02.17	001		
2815-0-999-9073	R015-1610 00 01 0112	010.03.01	006	003	
2815-0-999-9079	R015-1609 60 01 0701	010.00.03	001		
	R015-1610 60 01 0701	010.00.04	001		
2815-0-999-9200	R015-1609 E 04 0603	010.00.07	001		
2815-0-999-9201	R015-1612 00 11 0029	010.00.03	017		
		010.00.04	018		
		010.00.05	003		
		043.01.01	002		
		043.01.02	002		
2815-0-999-9203	R015-1610 00 02 0021	010.03.04	003	002	
2815-0-999-9207	R015-1609 F 01 0093	010.05.01	009		
2815-0-999-9208	R015-1610 00 03 0704	010.03.02	007	002	
2815-0-999-9221	R015-1680 59 0102	010.01.09	034		
2815-0-999-9222	R015-1586 59 0050	010.01.09	024		
2815-0-999-9223	R015-1680 59 0177	010.01.09	023		
2815-0-999-9224	R015-1680 59 0202	010.01.09	020		
2815-0-999-9225	R015-1680 59 0204	010.01.09	019		
2815-0-999-9226	R015-1680 59 0067	010.01.09	017		
2815-0-999-9227	R015-1680 59 0092	010.01.09	016		
2815-0-999-9228	R015-1680 59 0066	010.01.09	015		
2815-0-999-9229	R015-1213 0 01 0056	010.01.09	014		
2815-0-999-9231	R015-1609 19 0093	041.02.01	008		
2815-0-999-9232	R015-1609 19 0085	041.02.01	011		
2815-0-999-9233	R015-1609 G 19 0001	041.02.01	010		
2815-0-999-9234	R015-1680 19 0002	041.02.01	009		
2815-0-999-9236	R015-1609 F 11 0011	041.01.01	001		
2815-0-999-9240	R015-1680 18 0080	020.04.03	018		
2815-0-999-9241	R015-1680 18 0024	020.04.03	008		
		020.04.04	008		
2815-0-999-9242	R015-1680 18 0026	020.04.03	009		
		020.04.04	009		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0076	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2815-0-999-9243	R015-1680	18 0021	020.04.03	006	
2815-0-999-9244	R015-1680	18 0023	020.04.03	007	
			020.04.04	007	
2815-0-999-9245	R015-1680	18 0042	020.04.03	040	
			020.04.04	004	
2815-0-999-9246	R015-1680	18 0025	020.04.03	011	
			020.04.04	011	
			072.03.05	005	
			072.04.02	010	
2815-0-999-9247	R015-1680 M	28 0002	020.04.03	015	
			020.04.04	015	
2815-0-999-9248	R015-1680	18 0057	020.04.03	025	
			020.04.04	025	
2815-0-999-9249	R015-1680	18 0055	020.04.03	021	
2815-0-999-9250	R015-1680	18 0058	020.04.03	026	
2815-0-999-9255	R015-1609 F	11 0002	043.01.01	004	
			043.01.02	004	
			043.01.03	004	
			043.01.05	011	
			043.01.07	007	
2815-0-999-9257	R015-1609 F	11 0001	043.01.01	001	
2815-0-999-9258	R015-1609 C	07 0006	010.05.02	050	
2815-0-999-9259	R015-1609 G	07 0020	010.05.02	049	
2815-0-999-9260	R015-1609 F	07 0032	010.00.03	011	
			010.00.04	010	
			010.00.05	002	
			010.05.02	044	
2815-0-999-9261	R015-1609 G	07 0032	010.05.02	043	
2815-0-999-9262	R015-1609 G	07 0013	010.05.02	053	
2815-0-999-9263	R015-1609 G	07 0015	010.05.02	033	
2815-0-999-9264	R015-1609 F	07 0044	010.05.02	015	
2815-0-999-9265	R015-1609 F	07 0045	010.05.02	016	
2815-0-999-9266	R015-1609 F	07 0019	010.05.02	010	
2815-0-999-9267	R015-1609 G	07 0016	010.05.02	018	
2815-0-999-9268	R015-1609	07 0106	010.05.02	013	
2815-0-999-9269	R015-1609 G	07 0006	010.05.02	008	
2815-0-999-9271	R015-1609 G	07 0007	010.05.02	017	
2815-0-999-9272	R015-1609 F	07 0103	010.05.02	042	
2815-0-999-9273	R015-1609 F	07 0102	010.05.02	012	
2815-0-999-9274	R015-1609 G	07 0008	010.05.02	005	
2815-0-999-9275	R015-1609 G	07 0003	010.05.02	004	
2815-0-999-9276	R015-1609 G	07 0501	010.05.02	003	
2815-0-999-9277	R015-1609 G	07 0601	010.05.02	002	
2815-0-999-9278	R015-1609 F	05 0003	010.00.06	014	
			010.00.07	010	
			010.00.09	007	
			010.00.10	007	
			010.04.04	029	
			010.04.05	028	
2815-0-999-9279	R015-1609 F	05 0004	010.00.06	015	
			010.00.07	011	
			010.00.09	008	
			010.00.10	008	
			010.04.04	030	
					001

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 580/M3	Seite v0077	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
2815-0-999-9279	R015-1610 60 05 0002	010.04.05	029	001
2815-0-999-9280		010.00.06	012	
		010.00.07	009	
		010.00.09	003	
		010.00.10	003	
	R015-1609 F 05 0002	010.04.05	024	001
		010.04.05	024	002
2815-0-999-9281		010.00.06	013	
		010.00.09	004	
		010.04.04	026	001
	R015-1609 G 04 0013	010.04.05	025	001
2815-0-999-9282		010.02.01	016	
		010.02.02	016	
2815-0-999-9283		010.02.01	018	
2815-0-999-9284		010.02.01	013	
2815-0-999-9285	R015-1609 G 04 0009	010.00.06	007	
		010.00.07	004	
		020.02.17	003	
2815-0-999-9286		010.00.06	009	
		010.00.07	003	
	R015-1609 F 04 0604	020.02.17	004	002
2815-0-999-9289		010.02.01	006	
		010.02.02	006	
2815-0-999-9290		010.02.01	005	
		010.02.02	005	
2815-0-999-9291	R015-1609 G 04 0602	010.00.06	002	
		010.02.01	001	001
2815-0-999-9292		010.00.06	001	
2815-0-999-9293		010.01.04	007	
2815-0-999-9294		010.01.07	001	
2815-0-999-9295	R015-1609 F 03 0008	010.03.02	008	
2815-0-999-9302		010.03.02	006	001
		010.03.03	006	001
2815-0-999-9303		010.03.02	003	
2815-0-999-9304		010.03.02	005	
	R015-1609 F 03 0005	010.03.03	005	
2815-0-999-9305		010.03.02	004	
		010.03.03	004	
2815-0-999-9308		010.03.02	001	005
2815-0-999-9310		010.03.02	001	003
2815-0-999-9311	R015-1610 00 03 0604	010.03.02	001	002
2815-0-999-9312		010.04.03	001	
2815-0-999-9313		010.03.04	003	001
2815-0-999-9314		010.03.04	001	
2815-0-999-9315		010.03.01	009	
2815-0-999-9316	R015-1609 F 02 0003	010.03.01	006	001
2815-0-999-9317		010.03.01	003	
2815-0-999-9318		010.03.01	001	001
		010.03.01	001	002
2815-0-999-9319		010.00.03	023	
	R015-1609 F 15 0012	010.00.04	022	
		010.00.05	005	
		010.05.01	002	
2815-0-999-9320		010.05.01	001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0078	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2815-0-999-9320	R015-1612 00 15 0003	010.05.01	015		
2815-0-999-9321	R015-1609 G 01 0601	010.01.04	001	001	
	R015-1609 G 01 0010	010.01.04	001	002	
2815-0-999-9322	R015-1609 F 01 0076	010.01.06	002	001	
2815-0-999-9323	R015-1609 F 01 0005	010.01.06	001	001	
2815-0-999-9324	R015-1609 01 0109	010.01.05	013		
2815-0-999-9325	R015-1609 G 01 0002	010.01.05	012		
2815-0-999-9328	R015-1288 75 0061	010.01.06	023		
2815-0-999-9329	R015-1609 F 01 0051	010.01.06	021		
2815-0-999-9330	R015-1609 F 01 0053	010.01.06	022		
2815-0-999-9331	R015-1609 F 01 0019	010.00.03	005		
		010.00.04	004		
		010.00.05	014		
		010.01.06	020		
2815-0-999-9332	R015-1610 00 01 0104	010.01.06	019		
2815-0-999-9333	R015-1609 F 01 0022	010.01.06	018		
2815-0-999-9334	R015-1609 F 01 0077	010.01.06	013		
2815-0-999-9335	R015-1609 F 07 0067	010.05.07	003		
2815-0-999-9337	R015-1188 73 0185	010.05.07	013		
2815-0-999-9338	R015-1188 73 0186	010.00.03	009		
		010.05.07	012		
2815-0-999-9339	R015-1609 F 07 0120	010.05.07	011		
2815-0-999-9341	R015-1609 F 01 0043	010.05.01	012		
2815-0-999-9344	R015-1610 00 07 0067	010.05.07	007	002	
	R015-1609 F 07 0123	010.05.07	007	001	
2815-0-999-9345	R015-1609 F 07 0117	010.05.07	005		
2815-0-999-9346	R015-1609 F 07 0125	010.05.07	004		
2815-0-999-9347	R015-1609 F 07 0128	010.05.07	001		
2815-0-999-9348	R015-1270 0 12 0035	010.05.01	010		
2815-0-999-9351	R015-1609 E 01 0024	010.05.01	013		
2815-0-999-9352	R015-1609 E 01 0028	010.05.01	011		
2815-0-999-9353	R015-1306 A 01 0019	010.00.03	021		
		010.00.04	021		
		010.05.01	008		
2815-0-999-9354	R015-1609 F 01 0091	010.05.01	007		
2815-0-999-9355	R015-1612 00 01 0153	010.00.02	018		
		010.01.01	019		
	R015-1609 F 01 0025	010.01.02	019		
		010.01.03	019		
	R015-1609 F 01 0025	010.02.01	010		
		010.02.02	010	002	
	R015-1609 F 01 0025	010.02.02	010	001	
2815-0-999-9356	R015-1609 01 0125	010.01.01	018		
		010.01.02	018		
	R015-1610 00 01 0103	010.02.01	011		
	R015-1610 00 01 0103	010.02.02	011		
	R015-1610 00 01 0103	010.03.04	005		
2815-0-999-9359	R015-1609 01 0342	010.03.01	007	003	
2815-0-999-9360	R015-1609 01 0242	010.03.01	007	002	
2815-0-999-9361	R015-1609 01 0142	010.03.01	007	001	
2815-0-999-9362	R015-1610 00 01 0411	010.03.01	006	006	
2815-0-999-9363	R015-1610 00 01 0311	010.03.01	006	005	
2815-0-999-9364	R015-1610 00 01 0211	010.03.01	006	004	
2815-0-999-9365	R015-1610 00 01 0111	010.03.01	006	002	

VersNr.d.Bf 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie v0079	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2815-0-999-9366	R015-1609 F 01 0028	010.01.01	014	001	
		010.01.02	014	001	
		010.01.03	014	001	
2815-0-999-9367	R015-1609 F 01 0054	010.00.02	003		
		010.01.01	004		
		010.01.02	004		
		010.01.03	004		
2815-0-999-9368	R015-1609 F 01 0024	010.00.02	012		
		010.01.01	013		
		010.01.02	013		
		010.01.03	013		
2815-0-999-9369	R015-1609 F 04 0001	010.00.02	002	001	
		010.01.01	003	001	
		010.01.02	003	001	
		010.01.03	003	001	
2815-0-999-9371	R015-1610 00 04 0074	010.00.02	002	006	
		010.01.01	003	006	
		010.01.02	003	006	
		010.01.03	003	006	
2815-0-999-9374	R015-1609 F 04 0037	010.00.02	002	003	
		010.01.01	003	003	
		010.01.02	003	003	
		010.01.03	003	003	
2815-0-999-9417	R015-1680 59 0094	010.01.09	011		
2815-0-999-9418	R015-1480 A 36 0058	010.01.09	007		
2815-0-999-9419	R015-1680 59 0095	010.01.09	006		
2815-0-999-9420	R015-1680 59 0120	010.01.09	003		
2815-0-999-9421	R015-1680 59 0119	010.01.09	002		
2815-0-999-9436	R015-1609 11 0042	010.00.03	013		
		041.01.01	002		
		041.01.02	002		
2815-0-999-9466	R015-1609 07 0032	010.05.02	026		
2815-0-999-9468	R015-1614 06 0017	010.05.02	031		
	R015-1609 07 0162	031.03.01	045	001	
		031.03.01	045	002	
2815-0-999-9469	R015-1609 07 0163	010.05.02	032		
		031.03.01	042		
2815-0-999-9470	R015-1609 07 0161	010.05.02	030		
		110.01.07	014		
2815-0-999-9471	R015-1609 07 0069	010.05.02	028		
		031.03.01	028		
2815-0-999-9476	R015-1609 07 0080	010.00.04	012		
		010.05.02	046		
		020.02.18	002		
2815-0-999-9478	R015-1609 05 0023	010.04.04	019		
		010.04.05	019		
2815-0-999-9479	R015-1609 B 05 0008	010.04.04	020		
2815-0-999-9480	R015-1609 05 0019	010.04.04	021		
2815-0-999-9481	R015-1609 05 0029	010.04.04	022		
2815-0-999-9482	R015-1609 05 0026	010.04.04	031		
2815-0-999-9483	R015-1609 05 0027	010.04.04	034		
2815-0-999-9487	R015-1609 05 0016	010.00.06	010		
		010.00.07	007		
		010.00.09	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0080	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2		3	4	5
2815-0-999-9487			010.00.10	005	
			010.04.04	027	001
			010.04.05	026	001
2815-0-999-9502	R015-1609	04 0032	010.02.01	017	
2815-0-999-9503	R015-1609	04 0039	010.02.01	019	
2815-0-999-9504	R015-1380 K	73 0280	010.00.03	022	
			010.00.04	023	
			010.02.01	020	
			010.02.02	019	
2815-0-999-9505	R015-1609	04 0043	010.02.01	021	
2815-0-999-9506	R015-1609	04 0057	010.00.03	006	
			010.02.01	022	
2815-0-999-9509	R015-1609	05 0030	010.04.04	004	
			010.04.05	004	
2815-0-999-9510	R015-1609	05 0063	010.04.05	007	
2815-0-999-9511	R015-1609	05 0024	010.04.04	002	
			010.04.05	002	
2815-0-999-9512	R015-1609	05 0002	010.04.04	008	001
	R015-1612 00	05 0017	010.04.05	008	001
2815-0-999-9513	R015-1609	05 0102	010.04.04	008	002
2815-0-999-9514	R015-1609	05 0035	010.04.04	009	
			010.04.05	009	
2815-0-999-9518	R015-1405	05 0024	010.04.04	015	
			010.04.05	015	
2815-0-999-9520	R015-1609 B	05 0007	010.04.04	017	
2815-0-999-9522	R015-1609	05 0052	010.04.03	004	
2815-0-999-9523	R015-1609	05 0054	010.04.03	006	
2815-0-999-9524	R015-1609	05 0055	010.04.03	007	
2815-0-999-9579	R015-1610 00	05 0031	010.00.03	008	
			010.00.04	008	
			010.04.03	005	
2815-0-999-9599	R015-1609 B	01 0012	010.01.06	008	
2815-0-999-9602	R015-1609	01 0014	010.00.03	002	
			010.00.04	002	
			010.00.05	012	
			010.01.06	006	
2815-0-999-9604	R015-1609	08 0043	020.02.01	007	
2815-0-999-9619	R015-1609 B	07 0014	010.05.03	005	
2815-0-999-9620	R015-1609 B	07 0013	010.05.03	003	
2815-0-999-9621	R015-1609	01 0003	010.01.05	003	
2815-0-999-9622	R015-1609	01 0077	010.01.05	015	
2815-0-999-9624	R015-1609	01 0009	010.00.05	010	
			010.01.05	016	
2815-0-999-9633	R015-1900 03 98	9294	010.02.01	003	
	R015-N05564-30/8-MS				
2815-0-999-9634	R015-1900 03 98	2126	010.00.02	005	
	R015-N05564-35/12-MS				
			010.01.01	006	
			010.01.02	006	
			010.01.03	006	
2815-0-999-9650	R015-1609	01 0067	010.00.03	003	
			010.00.04	003	
			010.00.05	013	
			010.01.06	012	
2815-0-999-9656	R015-1380 9	59 0087	091.03.01	016	

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0081	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2815-0-999-9927	R015-1213 0 01 0113	071.03.03	021	002
2815-0-999-9961	R015-1480 A 58 0036	190.05.02	002	
		190.05.03	002	
2815-0-999-9965	R015-1480 A 58 0004	190.05.02	004	
2815-0-999-9992	R015-1213 0 02 0029	010.03.01	011	
2910-0-015-0039	R015-1614 08 0020	020.02.18	001	
2910-0-015-0044	R015-1614 08 0743	020.01.10	005	
	C366-B617/10-65/1			
2910-0-351-0673	R015-1413 C 08 0708	020.01.17	001	
	W169-V2HF01A	020.02.01	003	
		020.02.03	004	
2910-0-356-0137	R015-1413 9 08 0704	020.02.08	002	
	W169-9413360555			
2910-0-373-0152	R015-1288 73 0784	020.01.18	002	
	C011-1900210100			
2910-0-373-0157	R015-1407 08 0788	020.01.18	006	
	C011-2440105000			
2910-0-373-0162	R015-1407 08 0794	020.01.18	011	
	C011-2444601000			
2910-0-373-0164	R015-1407 08 0804	020.01.18	014	
	C011-2443462009			
2910-0-373-0165	R015-1407 08 0798	020.01.18	015	
	WE92-1230203001			
2910-0-373-0166	R015-1407 08 0726	020.01.17	022	
	R015-1407 08 0812	020.01.17	024	
	R015-1407 08 0812	020.01.18	016	
	C011-1450410011			
2910-0-373-0167	R015-1610 T 08 0708	020.01.18	017	
2910-0-373-0168	R015-1407 08 0811	020.01.18	018	
	C011-2440109005			
2910-0-373-0169	R015-1407 08 0818	020.01.18	020	
	C011-2459999000			
2910-0-373-0170	R015-1407 08 0816	020.01.18	021	
	C011-2453345000			
2910-0-373-0171	R015-1407 08 0817	020.01.18	022	
	C011-2453405001			
2910-0-680-0001	R015-1610 00 08 0703	020.02.09	002	
	W169-K52-1001	020.02.10	002	
2910-0-680-0002	R015-1614 08 0715	020.02.09	008	
	W169-K52-0300	020.02.10	008	
2910-0-680-0003	R015-1610 00 08 0706	020.02.09	009	
	W169-071-3230	020.02.10	009	
2910-0-680-0004	R015-1609 F 08 0021	020.02.13	001	
2910-0-680-0005	R015-1609 F 08 0022	020.02.13	002	
2910-0-680-0006	R015-1609 F 08 0023	020.02.13	003	
2910-0-680-0007	R015-1609 F 08 0024	020.02.13	004	
2910-0-680-0008	R015-1609 F 08 0025	020.02.13	005	
2910-0-680-0009	R015-1609 F 08 0026	020.02.13	006	
2910-0-680-0010	R015-1610 00 08 0045	020.02.14	001	
2910-0-680-0011	R015-1610 00 08 0046	020.02.14	002	
2910-0-680-0012	R015-1610 00 08 0047	020.02.14	003	
2910-0-680-0013	R015-1610 00 08 0048	020.02.14	040	
2910-0-680-0014	R015-1610 00 08 0049	020.02.14	005	
2910-0-680-0015	R015-1610 00 08 0050	020.02.14	006	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite v0082	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2910-0-680-0016	R015-1406	08 0056	020.02.14	009	
2910-0-680-0017	R015-1406	08 0057	020.02.14	010	
2910-0-680-0018	R015-1614	08 0058	020.02.14	011	
2910-0-680-0019	R015-1614	08 0059	020.02.14	012	
2910-0-680-0020	R015-1610 00	08 0009	020.02.18	003	
2910-0-680-0021	R015-1610 00	08 0010	020.02.18	004	
2910-0-680-0022	R015-1609 H	08 0005	020.01.14	004	
			020.01.16	006	
2910-0-680-0023	R015-1609 E	11 0059	020.02.15	002	001
2910-0-680-0024	R015-1609 E	11 0073	020.02.15	002	002
2910-0-680-0025	R015-1610 00	08 0041	010.05.04	001	
2910-0-680-0026	R015-1610 00	08 0039	020.01.16	007	
2910-0-680-0027	R015-1610 00	08 0043	010.05.04	006	
	R015-1610 00	08 0154	010.05.04	010	
2910-0-680-0029	R015-1610 60	08 0018	020.02.16	001	002
2910-0-680-0030	R015-1609 B	04 0014	010.05.04	005	
2910-0-680-0031	R015-1610 00	08 0176	020.02.09	001	001
	R015-1610 00	08 0019	020.02.09	001	002
	R015-1610 00	08 0019	020.02.10	001	001
	W169-K54-A17		020.02.10	001	002
	R015-1610 00	08 0018	020.02.11	001	
2910-0-680-0032	R015-1610 60	08 0703	020.02.11	002	
2910-0-680-0033	R015-1610 60	08 0704	020.02.11	003	
2910-0-680-0034	R015-1614	08 0187	020.02.11	004	
	C011-1416436053				
2910-0-680-0035	R015-1614	08 0259	020.02.11	006	
2910-0-680-0036	R015-1610 60	08 0717	020.02.11	011	
	C011-1410100033				
2910-0-680-0037	R015-1609 E	08 0014	020.02.20	001	
	C011-0432227026				
2910-0-680-0038	R015-1609 E	08 0006	020.02.02	007	
2910-0-680-0209	R015-1407	08 0789	020.01.18	007	
	C011-2442120011				
2910-0-680-0210	R015-1407	08 0792	020.01.18	008	
	C011-2440200000				
2910-0-680-0211	R015-1407	08 0793	020.01.18	009	
	C011-2443100083				
2910-0-680-0212	R015-1407	08 0791	020.01.18	010	
	C011-2443120001				
2910-0-680-0214	R015-1210	08 0732	020.01.17	002	
	W169-V220300				
2910-0-680-0215	R015-1413 C	08 0755	020.01.17	011	
	W169-V230200				
2910-0-680-0216	R015-1210	08 0729	020.01.17	012	
	W169-V230100				
2910-0-680-0268	R015-1407	08 0720	020.02.21	005	
	W169-H128203				
2910-0-680-0269	R015-1614	08 0721	020.02.21	006	
	W169-H1311070				
2910-0-680-0270	R015-1407	08 0724	020.02.21	008	
	W169-H133801				
2910-0-680-0271	R015-1407	08 0718	020.02.21	010	
	W169-H127401				
2910-0-680-0272	R015-1614	08 0722	020.02.21	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0083	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2910-0-680-0272	W169-H122003				
2910-0-680-0273	R015-1409 08 0083	020.02.21	014		
	W169-D1LMK150/24				
2910-0-680-0274	R015-1614 08 0081	020.02.21	015		
	C011-2430422004				
2910-0-680-0275	R015-1614 08 0082	020.02.18	001	001	
2910-0-680-0276	R015-1610 00 08 0108	020.01.09	001	002	
	R015-1480 55 0012	020.01.09	001	001	
	R015-1612 00 08 0074	020.01.10	001		
	C037-F11860-2-WPB				
2910-0-680-0277	R015-1407 08 0097	020.02.21	002		
	W169-H1B306/128				
2910-0-680-0278	R015-1680 55 0151	020.01.04	001		
2910-0-680-0279	R015-1680 Y 55 0006	020.01.05	001		
2910-0-680-0280	R015-1680 Y 55 0009	020.01.06	001		
2910-0-680-0281	R015-1680 Y 55 0012	020.01.07	001		
2910-0-680-0282	R015-1612 00 08 0001	020.02.11	013		
2910-0-680-0283	R015-1990 00 55 0043	020.01.03	001	002	
	R015-1586 55 0037	020.01.03	001	001	
2910-0-680-0284	R015-1680 55 0136	020.01.01	007		
		020.01.02	007		
		020.01.03	007		
		020.01.04	007		
		020.01.05	007		
		020.01.06	007		
		020.01.07	007		
2910-0-680-0285	R015-1680 55 0701	020.01.01	009		
		020.01.02	009		
		020.01.03	009		
		020.01.04	009		
		020.01.05	009		
		020.01.06	009		
		020.01.07	009		
2910-0-680-0286	R015-1680 55 0167	020.01.11	001	002	
2910-0-680-0287	R015-1680 55 0187	020.01.11	001	003	
2910-0-680-0288	R015-1680 55 0165	020.01.11	002	002	
2910-0-680-0289	R015-1680 55 0185	020.01.11	002	003	
2910-0-680-0290	R015-1680 55 0062	020.01.01	020		
		020.01.02	020		
		020.01.03	020		
2910-0-680-0291	R015-1990 12 55 0042	020.01.01	028		
		020.01.02	028		
		020.01.03	028		
	R015-1990 12 55 0043	020.01.04	022		
	R015-1990 12 55 0043	020.01.05	022		
	R015-1990 12 55 0043	020.01.06	022		
	R015-1990 12 55 0043	020.01.07	022		
2910-0-680-0292	R015-1397 73 0041	020.01.02	031		
		020.01.03	031		
2910-0-680-0293	R015-1680 55 0115	020.01.01	010		
		020.01.02	010		
		020.01.03	010		
		020.01.04	010		
		020.01.05	010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0064	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2910-0-680-0293		020.01.06	010		
		020.01.07	010		
2910-0-680-0294	R015-1990 12 55 0039	020.01.04	019	002	
	R015-1680 55 0137	020.01.04	019	001	
		020.01.05	019	002	
	R015-1680 55 0137	020.01.05	019	001	
	R015-1680 55 0137	020.01.06	019	001	
		020.01.06	019	002	
	R015-1680 55 0137	020.01.07	019	001	
		020.01.07	019	002	
2910-0-680-0295	R015-1680 55 0144	020.01.04	020	001	
		020.01.05	020	001	
		020.01.06	020	001	
		020.01.07	020	001	
2910-0-680-0296	R015-1680 55 0142	020.01.04	023		
		020.01.05	023		
		020.01.06	023		
		020.01.07	023		
2910-0-680-0297	R015-1680 55 0157	020.01.12	001		
2910-0-680-0298	R015-1680 55 0159	020.01.12	002		
2910-0-680-0299	R015-1680 Y 55 0008	020.01.04	032		
2910-0-680-0300	R015-1680 Y 55 0001	020.01.05	032		
2910-0-680-0301	R015-1880 58 0013	020.01.04	014		
		020.01.05	014		
		020.01.06	014		
		020.01.07	014		
2910-0-680-0302	R015-1680 71 0014	020.01.05	033		
2910-0-680-0303	R015-1680 71 0015	020.01.05	034		
2910-0-680-0305	R015-1990 00 55 0038	020.01.04	031		
		020.01.05	031		
		020.01.06	031		
		020.01.07	031		
2910-0-680-0306	R015-1900 03 96 0009	020.02.05	008		
	DIN6319-C 8,4-2-ZN	020.02.06	010		
		020.02.07	010		
2910-0-680-0358	R015-1380 9 55 0017	020.01.11	012		
2910-0-680-0359	R015-1380 9 91 0035	020.01.12	006		
2910-0-680-0360	R015-1610 00 08 0185	020.01.08	001		
2910-0-680-0361	R015-1610 60 08 0038	020.02.16	001	003	
2910-0-680-0362	R015-1612 00 07 0144	010.05.01	018		
2910-0-680-0363	R015-1610 00 08 0713	020.01.09	006		
	C366-50160				
2910-0-680-0364	R015-1610 00 08 0037	020.02.14	016		
2910-0-680-0365	R015-1380 P 58 0001	190.05.01	005	001	
	C126-2009150/01.11/40				
2910-0-714-0101	R015-1900 03 96 3085	010.01.06	007		
	DIN71401-AM14X1,5				
2910-0-900-8095	R015-1213 08 0739	020.02.19	003		
	W169-9432364400				
2910-0-999-0095	R015-1210 08 0733	020.01.17	015		
	R015-1407 08 0805	020.01.18	023		
	W169-V250000				
2910-0-999-0096	R015-1680 55 0173	020.01.02	001		
2910-0-999-0510	R015-1609 G 08 0701	020.02.01	002		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0085	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2910-0-999-0510	W169-94203610015	020.02.05	002		
2910-0-999-0513	R015-1407 08 0719	020.02.21	009		
	W169-H127200				
2910-0-999-0517	R015-1610 00 08 0103	020.02.05	001		
	W169-9400363646				
2910-0-999-0520	R015-1609 E 08 0702	020.02.02	005		
	C011-0425013018	020.02.04	005		
2910-0-999-0521	R015-1609 E 08 0008	020.02.02	006		
	C011-1427020015				
2910-0-999-0524	R015-1610 60 08 0701	020.01.18	024		
	R015-1609 E 08 0701	020.01.18	001		
	R015-1609 E 08 0701	020.02.02	004		
	C011-FP/KE22AD112/2	020.02.04	004		
	C011-0440003176				
2910-0-999-0527	R015-1609 E 08 0010	020.02.04	001		
2910-0-999-0528	R015-1609 E 08 0016	020.02.02	001		
	C011-0400656076				
2910-0-999-0537	R015-1609 F 08 0031	020.02.03	005		
	W169-S2A50-150R4/321A				
2910-0-999-0540	R015-1609 B 08 0013	020.02.01	004		
	W169-9421361301				
2910-0-999-0543	R015-1609 G 08 0008	020.02.01	001		
	W169-9400363631				
2910-0-999-0544	R015-1609 E 08 0017	020.02.03	001		
	W169-9400363609				
2910-0-999-0549	R015-1614 08 0738	020.02.09	004		
	W169-K52-0202	020.02.10	004	002	
	R015-1614 08 0711	020.02.10	004	001	
2910-0-999-0550	R015-1610 60 08 0001	020.02.06	001		
	W169-9400363647				
2910-0-999-0604	R015-1409 08 0082	020.02.21	001		
	W169-9430366347				
2910-0-999-0605	R015-1610 00 08 0705	020.02.09	007		
	W169-K53-0600	020.02.10	007		
2910-0-999-0609	R015-1610 60 08 0003	020.02.16	001	001	
2910-0-999-0616	R015-1610 60 08 0002	020.02.07	001	001	
	R015-1610 60 08 0037	020.02.07	001	002	
	W169-9400363615				
2910-0-999-5019	R015-1880 55 0006	020.01.01	019		
		020.01.02	019		
		020.01.03	019		
2910-0-999-8014	R015-1380 B 91 0701	020.01.01	016		
	C126-2250234	020.01.02	016		
		020.01.03	016		
		020.01.04	016		
		020.01.05	016		
		020.01.06	016		
		020.01.07	016		
2910-0-999-8856	R015-1407 08 0795	020.01.18	012		
	C011-2443203001				
2910-0-999-8882	R015-1615 00 08 0018	020.01.16	002		
2910-0-999-8883	R015-1610 00 08 0186	020.02.14	019		
2910-0-999-8884	R015-1610 00 08 0187	020.02.14	018		
2910-0-999-8886	R015-1990 14 55 0035	020.01.04	020	002	

VersNr d Bi 7610-50022-1293		Gera: GLUKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0086	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2910-0-999-8886		020.01.05	020	002	
		020.01.06	020	002	
		020.01.07	020	002	
2910-0-999-8887	R015-1990 14 55 0036	020.01.04	021		
		020.01.05	021		
		020.01.06	021		
		020.01.07	021		
2910-0-999-8929	R015-1610 00 08 0701	020.02.05	003		
	W169-S2A50-140R5/321A	020.02.06	005		
2910-0-999-8930	R015-1610 00 08 0704	020.02.09	003		
	W169-K52-0500	020.02.10	003		
2910-0-999-8932	R015-1610 00 08 0715	020.01.09	004		
	C366-31086				
2910-0-999-8934	R015-1610 00 08 0714	020.01.09	005		
	C366-37089				
2910-0-999-8952	R015-1413 C 08 0706	020.02.08	010		
2910-0-999-8953	R015-1413 C 08 0733	020.02.08	006		
	W169-9413360500				
2910-0-999-8954	R015-1609 G 08 0703	020.02.08	005		
	W169-9413367040				
2910-0-999-8956	R015-1609 G 08 0702	020.02.08	003		
	W169-9413367005				
2910-0-999-9044	R015-1609 11 0077	020.01.13	007		
		020.01.14	007		
		020.01.15	007		
2910-0-999-9046	R015-1380 P 91 0035	020.01.11	006		
2910-0-999-9047	R015-1680 55 0123	020.01.11	002	001	
2910-0-999-9048	R015-1609 F 08 0003	020.01.13	001		
		020.01.14	001		
		020.01.15	001		
		020.01.16	001		
2910-0-999-9049	R015-1609 08 0087	020.01.13	006		
		020.01.15	006		
2910-0-999-9050	R015-1609 H 08 0003	020.01.11	008		
		020.01.12	003		
2910-0-999-9051	R015-1680 55 0121	020.01.11	001	001	
2910-0-999-9053	R015-1680 M 55 0001	020.01.01	006		
		020.01.02	006		
		020.01.03	006		
		020.01.04	006		
		020.01.05	006		
		020.01.06	006		
		020.01.07	006		
2910-0-999-9054	R015-1680 55 0100	020.01.01	001		
2910-0-999-9065	R015-1380 9 55 0164	020.01.09	003	001	
	R015-1407 08 0132	020.01.09	003	002	
	R015-1407 08 0132	020.01.10	003		
	C366-EK 402				
2910-0-999-9066	R015-1380 9 55 0163	020.01.09	002	001	
	R015-1407 08 0131	020.01.09	002	002	
	R015-1407 08 0131	020.01.10	002		
	C366-B402C-100M1				
2910-0-999-9208	R015-1413 9 08 0807	020.01.17	019		
	W169-V160602				

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0087	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
2910-0-999-9210	R015-1413 C 08 0806 W169-V160400	020.01.17	018	
2910-0-999-9211	R015-1413 C 08 0754 W169-V162200	020.01.17	017	
2910-0-999-9212	R015-1413 9 08 0849 W169-V162101	020.01.17	016	
2910-0-999-9214	R015-1413 9 08 0791 W169-V141101	020.01.17	014	
2910-0-999-9215	R015-1413 9 08 0790 W169-V141001	020.01.17	013	
2910-0-999-9216	R015-1413 9 08 0783 W169-V140302	020.01.17	006	
2910-0-999-9219	R015-1413 9 08 0868 W169-V130100	020.01.17	010	
2910-0-999-9220	R015-1413 9 08 0866 W169-V120502	020.01.17	009	
2910-0-999-9224	R015-1413 9 08 0814 W169-V120102	020.01.17	008	
2910-0-999-9225	R015-1413 9 08 0733 W169-V110500	020.01.17	004	
2910-0-999-9226	R015-1210 08 0731 W169-V220400	020.01.17	003	
2910-0-999-9336	R015-1413 9 08 0707 W169-V160802	020.01.17	020	002
2910-0-999-9337	R015-1407 08 0815 C011-2450556000	020.01.17 020.01.18	020 025	001
2910-0-999-9338	R015-1413 9 08 0862 W169-V160901	020.01.17	021	
2910-0-999-9555	R015-1609 08 0084	020.02.12 020.02.13	011 011	
2910-0-999-9604	R015-1609 E 08 0704 W169-9432368025	020.02.19	011	
2910-0-999-9620	R015-1586 55 0019	020.01.11 020.01.12 130.02.24 130.02.24	005 011 019 056	
2910-0-999-9627	R015-1680 55 0050	020.01.01 020.01.02 020.01.03	027 027 027	
2910-0-999-9628	R015-1880 71 0006 C126-221-825/11/5	020.01.01 020.01.02 020.01.03	014 014 014	
2910-0-999-9630	R015-1680 55 0060	020.01.01 020.01.02 020.01.03	012 012 012	001
2910-0-999-9634	R015-1609 08 0037	020.01.13 020.01.14 020.01.15	002 003 002	
2910-0-999-9641	R015-1610 00 08 0712 C366-45176	020.01.09	007	
2910-0-999-9669	R015-1413 C 08 0720 W169-9432360327	020.02.19	009	005
2910-0-999-9677	R015-1609 08 0062	020.02.12 020.02.13	014 014	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0088	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2910-0-999-9678	R015-1609	08 0063	020.02.12	015	
			020.02.13	015	
2910-0-999-9679	R015-1609	08 0064	020.02.12	016	
			020.02.13	016	
2910-0-999-9680	R015-1609	08 0020	020.02.12	020	
			020.02.13	020	
2910-0-999-9682	R015-1609 E	08 0004	020.02.12	006	
2910-0-999-9683	R015-1609	08 0070	020.02.12	001	
2910-0-999-9684	R015-1609	08 0071	020.02.12	002	
2910-0-999-9685	R015-1609	08 0072	020.02.12	003	
2910-0-999-9686	R015-1609	08 0073	020.02.12	004	
2910-0-999-9687	R015-1609	08 0074	020.02.12	005	
2910-0-999-9689	R015-1609	08 0080	020.02.12	007	
			020.02.13	007	
2910-0-999-9690	R015-1609	08 0082	020.02.12	008	
			020.02.13	008	
2910-0-999-9691	R015-1609	08 0081	020.02.12	009	
			020.02.13	009	
2910-0-999-9692	R015-1609	08 0083	020.02.12	010	
			020.02.13	010	
2910-0-999-9698	R015-1609	08 0058	020.02.08	001	
	W169-9418360025				
2910-0-999-9702	R015-1313 T	08 0716	020.02.08	004	
	W169-9413367061				
2910-0-999-9716	R015-1413 9	08 0035	020.02.20	002	
	C011-0430221035				
2910-0-999-9733	R015-1413 C	08 0002	020.02.19	014	
	R015-1413 C	08 0005	020.02.20	003	
	C011-0434250009				
2910-0-999-9737	R015-1413 C	08 0017	020.02.12	012	
			020.02.13	012	
			020.02.14	008	
2910-0-999-9738	R015-1413 C	08 0018	020.02.12	013	
			020.02.13	013	
			020.02.14	007	
2910-0-999-9739	R015-1413 C	08 0721	020.02.19	009	006
	W169-9432360328				
2910-0-999-9741	R015-1413 C	08 0719	020.02.19	009	004
	W169-9432360326				
2910-0-999-9742	R015-1413 C	08 0718	020.02.19	009	003
	W169-9432360325				
2910-0-999-9743	R015-1413 C	08 0717	020.02.19	009	002
	W169-9432360324				
2910-0-999-9745	R015-1413 C	08 0715	020.02.19	009	001
	W169-9432360322				
2910-0-999-9747	R015-1407	08 0723	020.02.21	007	
	W169-H130300				
2910-0-999-9771	R015-1480 A	55 0042	020.01.04	012	
			020.01.05	012	
			020.01.06	012	
			020.01.07	012	
2910-0-999-9791	R015-1213	08 0740	020.02.19	002	
	W169-9432267060				
2910-0-999-9792	R015-1213	08 0738	020.02.19	004	

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0089	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.	
1	2	3	4	5	
2910-0-999-9792	W169-9432364750				
2910-0-999-9793	R015-1213 08 0730	020.02.19	010		
	W169-9432361580				
2910-0-999-9794	R015-1213 08 0719	020.02.21	012		
	W169-H122400				
2910-0-999-9796	R015-1213 08 0709	020.02.21	011		
	W169-H122100				
2910-0-999-9810	R015-1380 9 55 0079	020.01.09	014		
2910-0-999-9811	R015-1380 9 55 0078	020.01.09	015		
2910-0-999-9812	R015-1380 9 55 0077	020.01.09	016		
2910-0-999-9813	R015-1380 9 55 0076	020.01.09	017		
2910-0-999-9814	R015-1380 9 55 0075	020.01.09	013		
2910-0-999-9818	R015-1213 08 0710	020.02.19	006		
	W169-9432363900				
2910-0-999-9820	R015-1213 08 0707	020.02.19	008		
	W169-9432360835				
2910-0-999-9822	R015-1213 08 0706	020.02.19	007		
	W169-9432365240				
2910-0-999-9824	R015-1610 00 08 0711	020.01.09	012		
2910-0-999-9826	R015-1480 55 0011	020.01.14	002		
2910-0-999-9836	R015-1380 9 55 0117	020.01.12	013		
2910-0-999-9840	R015-1213 0 08 0107	020.02.19	001		
	W169-9430360075				
2910-0-999-9881	R015-1413 9 08 0042	020.02.01	011		
		020.02.02	013		
		020.02.03	008		
		020.02.04	008		
2920-0-680-0001	R015-1406 09 0038	190.01.02	005		
2920-0-680-0002	R015-1406 U 01 0048	042.01.01	050		
		042.01.02	005		
		042.02.01	016		
		043.01.06	025		
		043.01.07	026		
2920-0-680-0003	R015-1407 09 0006	041.04.02	010		
2920-0-680-0004	R015-1407 09 0007	041.04.02	007		
2920-0-680-0005	R015-1180 0 58 0031	041.04.02	009		
		041.04.03	009		
2920-0-680-0006	R015-1610 00 09 0014	041.04.02	011		
		041.04.03	010		
2920-0-680-0008	R015-1610 00 09 0009	041.04.02	001		
2920-0-680-0009	R015-1610 00 09 0010	041.04.02	002		
2920-0-680-0011	R015-1610 00 09 0701	190.01.04	002		
	C011-1126045018				
2920-0-680-0012	R015-1610 00 09 0702	190.01.04	003		
	C011-1125824108				
2920-0-680-0013	R015-1610 00 09 0703	190.01.04	004		
	C011-1124034029				
2920-0-680-0014	R015-1610 00 09 0707	190.01.04	008		
	C011-1125884118				
2920-0-680-0016	R015-1610 00 09 0708	190.01.04	010		
	C011-1124336057				
2920-0-680-0017	R015-1610 00 09 0710	190.01.04	013		
	C011-2104652000				
2920-0-680-0019	R015-1610 00 09 0711	190.01.04	015		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0090	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2920-0-680-0019	C011-1124682000				
2920-0-680-0020	R015-1610 00 09 0713	190.01.04	017		
	C011-1125715038				
2920-0-680-0024	R015-1610 00 09 0717	190.01.04	031		
	C011-1127011021				
2920-0-680-0027	R015-1609 09 0022	190.01.05	075		
	C011-0190309005				
2920-0-680-0028	R015-1609 G 09 0728	190.01.05	081		
	C011-2331090057				
2920-0-680-0035	R015-1609 09 0719	190.01.06	007		
	C011-2005855165				
2920-0-680-0036	R015-1610 00 09 0760	190.01.06	050		
	C011-2005825146				
2920-0-680-0037	R015-1609 09 0723	190.01.06	053		
	C011-2000283013				
2920-0-680-0046	R015-1609 09 0725	190.01.06	021		
	C011-2003526008				
2920-0-680-0047	R015-1609 09 0726	190.01.06	022		
	C011-2003526032				
2920-0-680-0048	R015-1609 09 0728	190.01.06	025		
	C011-2003050076				
2920-0-680-0050	R015-1609 09 0737	190.01.06	054		
	C011-2007010010				
2920-0-680-0051	R015-1680 77 0177	190.04.03	001	001	
2920-0-680-0052	R015-1680 77 0178	190.04.03	002	001	
2920-0-680-0053	R015-1680 77 0213	190.04.01	001	001	
	R015-1680 77 0264	190.04.01	007	002	
2920-0-680-0077	R015-1680 77 0124	190.04.06	002		
2920-0-680-0078	R015-1610 00 11 0008	041.01.04	008		
2920-0-680-0079	R015-1614 09 0012	190.01.02	002	001	
2920-0-680-0080	R015-1680 77 0216	190.04.01	001	002	
2920-0-680-0081	R015-1680 77 0229	190.04.01	001	004	
		320.04.01	003		
		320.04.01	006		
2920-0-680-0082	R015-1680 77 0243	190.04.01	001	003	
2920-0-680-0083	R015-1680 77 0255	190.04.12	014		
2920-0-680-0084	R015-1680 77 0322	190.04.03	004		
2920-0-680-0160	R015-1413 9 09 0733	190.01.05	048		
	C011-2006401904				
2920-0-818-0051	R015-1615 00 09 0743	190.01.06	002		
	C011-2004125078				
2920-0-818-0052	R015-1615 00 09 0738	190.01.06	013		
	C011-2007011060				
2920-0-818-0055	R015-1615 00 09 0739	190.01.06	027		
	C011-2004616045				
2920-0-818-0056	R015-1615 00 09 0740	190.01.06	028		
	C011-2000328021				
2920-0-818-0057	R015-1610 00 09 0758	190.01.06	031		
	C011-2003315003				
2920-0-818-0058	R015-1615 00 09 0741	190.01.06	041		
	C011-2000580127				
2920-0-999-7008	R015-1610 00 09 0040	041.04.03	003		
2920-0-999-7009	R015-1610 00 09 0501	041.04.03	001		
	R015-1610 00 09 0038	041.04.03	002		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLXKW-STEYR LKW 860/M3	Seite V0091	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2920-0-999-7039	R015-1614 09 0741 C011-1127011504	190.01.04	032	002
2920-0-999-7203	R015-1614 09 0706 C011-2000910002	190.01.06	006	
2920-0-999-8901	R015-1609 09 0724 C011-2914551013	190.01.06	018	
2920-0-999-8918	R015-1814 00 09 0730 C011-2000220080	190.01.06	026	
2920-0-999-8921	R015-1609 09 0727 C011-2003412002	190.01.06	024	
2920-0-999-8922	R015-1609 09 0730 C011-2003412001	190.01.06	036	
2920-0-999-8925	R015-1614 09 0795 C011-2007011029	190.01.06	012	
2920-0-999-8926	R015-1609 09 0735 C011-2004438000	190.01.06	048	
2920-0-999-9068	C144-0100232201			
2920-0-999-9077	R015-1610 00 09 0020 C011-0120400694	190.01.02 190.01.04	001 001	
2920-0-999-9125	R015-1413 9 09 0735 C011-2004642020	190.01.05	051	
2920-0-999-9145	R015-1413 9 09 0724 C011-2004631000	190.01.05	065	
2920-0-999-9147	R015-1413 T 09 0710 C011-2000108010	190.01.05	063	
2920-0-999-9152	R015-1413 T 09 0713 C011-2000102120	190.01.05	057	
2920-0-999-9158	R015-1413 T 09 0716 C011-2001188031	190.01.05	053	
2920-0-999-9159	R015-1413 9 09 0736 C011-2000112000	190.01.05	050	
2920-0-999-9193	R015-1413 9 09 0744 C011-2004641000	190.01.05	016	
2920-0-999-9195	R015-1413 T 09 0717 C011-2000121003	190.01.05	014	
2920-0-999-9198	R015-1413 9 09 0739 C011-2001005001	190.01.05	012	
2920-0-999-9205	R015-1413 9 09 0738 C011-2001290000	190.01.05	006	
2920-0-999-9210	R015-1609 09 0734 C011-2000500084	190.01.06	044	
2920-0-999-9211	R015-1814 00 09 0737 C011-2000109008	190.01.06	043	
2920-0-999-9212	R015-1609 09 0732 C011-2000100100	190.01.06	039	
2920-0-999-9213	R015-1814 00 09 0736 C011-2003527040	190.01.06	038	
2920-0-999-9217	R015-1615 00 09 0723 C011-0331450001	190.01.06	037	
2920-0-999-9241	R015-1609 G 09 0726 C011-2331332126	190.01.05	077	
2920-0-999-9242	R015-1614 09 0727 C011-0331101006	190.01.06	032	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0092	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2920-0-999-9243	R015-1814 00 09 0735 C011-2000102621	190.01.06	020	002	
2920-0-999-9244	R015-1814 00 09 0734 C011-2000102620	190.01.06	020	001	
2920-0-999-9245	R015-1814 00 09 0733 C011-2000102622	190.01.06	020	003	
2920-0-999-9250	R015-1614 09 0726 C011-2000301016	190.01.06	008		
2920-0-999-9266	R015-1614 09 0743 C011-2001032026	190.01.06	010		
2920-0-999-9271	R015-1614 09 0708 C011-2006383-150	190.01.06	016		
2920-0-999-9272	R015-1814 00 09 0728 C011-2004601060	190.01.06	030		
2920-0-999-9283	R015-1614 09 0800 C011-2006401527	190.01.06	015		
2920-0-999-9287	R015-1814 00 09 0710 C011-2000105040	190.01.06	019		
2920-0-999-9288	R015-1614 09 0762 C011-2005825077	190.01.06	014		
2920-0-999-9289	R015-1614 09 0742 C011-2000301015	190.01.06	051		
2920-0-999-9291	R015-1610 00 09 0761 C011-2000910005	190.01.06	052		
2920-0-999-9513	R015-1900 03 12 9008 KN-496-8X1	210.01.02	012		
2920-0-999-9530	R015-1614 09 0065 R015-1406 09 0036	190.01.02 190.01.02	004 004	002 001	
2920-0-999-9552	R015-1615 00 09 0736 C011-2004005022	190.01.06	005		
2920-0-999-9554	R015-1610 00 09 0087 C011-0001416027	190.01.06	001		
2920-0-999-9608	R015-1610 00 09 0021 R015-1610 00 09 0054 R015-1610 00 09 0054	190.02.05 190.02.05 190.05.14	001 001 007	001 002 002	
2920-0-999-9609	R015-1413 C 09 0055 R015-1609 B 09 0016 R015-1609 B 09 0016 C011-0190117004	190.02.04 190.02.04 190.05.14	001 001 007	001 002 001	
2920-0-999-9690	R015-1610 00 09 0762 C011-1121038018	190.01.04	007		
2920-0-999-9766	R015-1609 G 09 0727 C011-2331321044	190.01.05	079		
2920-0-999-9769	R015-1609 G 09 0729 C011-2000580111	190.01.05	072		
2920-0-999-9771	R015-1609 G 09 0724 C011-2006381414	190.01.05	059		
2920-0-999-9772	R015-1413 T 09 0715	190.01.05	054		
2920-0-999-9773	R015-1413 T 09 0709 C011-2000322033	190.01.05	049		
2920-0-999-9774	R015-1609 G 09 0723 C011-2000301004	190.01.05	045		
2920-0-999-9775	R015-1413 T 09 0707 C011-2003524013	190.01.05	044		

Verstärk d Bl 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0093	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2920-0-999-9776	R015-1609 G 09 0722 C011-2000108021	190.01.05	042	001
2920-0-999-9777	R015-1609 G 09 0721 C011-2000501060	190.01.05	041	
2920-0-999-9778	R015-1609 G 09 0720 C011-2004005918	190.01.05	039	
2920-0-999-9780	R015-1609 09 0721 C011-2003450040	190.01.06	011	
2920-0-999-9783	R015-1413 9 09 0737 C011-2000107000	190.01.05	026	
2920-0-999-9784	R015-1609 G 09 0718 C011-2003123011	190.01.05	024	
2920-0-999-9785	R015-1609 G 09 0717 C011-2005855045	190.01.05	022	
2920-0-999-9787	R015-1609 G 09 0716 C011-2000322110	190.01.05	009	
2920-0-999-9788	R015-1609 G 09 0715 C011-2005825068	190.01.05	008	
2920-0-999-9801	R015-1609 G 09 0712 C011-2105855104	190.01.03	027	
2920-0-999-9803	R015-1609 G 09 0711 C011-2104015201	190.01.03	018	
2920-0-999-9804	R015-1609 B 09 0703 C011-2105825031	190.01.03	015	
2920-0-999-9805	R015-1609 B 09 0701 C011-2101329011	190.01.03	012	
2920-0-999-9806	R015-1209 09 0004 C011-3130558000	190.04.12	002	
2920-0-999-9808	R015-1609 G 09 0710 C011-2101105117	190.01.03	006	
2920-0-999-9809	R015-1609 G 09 0709 C011-2101105118	190.01.03	005	
2920-0-999-9810	R015-1609 G 09 0708 C011-2101105111	190.01.03	004	
2920-0-999-9811	R015-1609 G 09 0707 C011-2104105116	190.01.03	003	
2920-0-999-9818	R015-1609 G 09 0040	041.04.01	002	
2920-0-999-9819	R015-1609 G 09 0004 C011-0250200031	041.04.01	001	
2920-0-999-9820	R015-1213 0 09 0030	190.04.12	001	002 001
2920-0-999-9821	R015-1609 G 09 0003 C011-0001402047	190.01.05	001	
2920-0-999-9822	R015-1609 G 09 0011	190.01.01	004	
2920-0-999-9823	R015-1609 09 0019	190.01.01	005	
2920-0-999-9824	R015-1609 G 09 0023 R015-1609 G 09 0041 W660-LW3737-24/300/1400/2	190.01.01 190.01.01 190.01.03	001 001 001	
2920-0-999-9855	R015-1609 B 09 0007	190.01.01	007	
2920-0-999-9866	R015-1900 03 12 9006 R015-N05496-6X1	071.03.03 072.03.01 093.04.01 093.04.02 173.02.11 173.02.12	036 040 019 020 007 006	

VersNr.d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: V0094		Ausgabe: 0494			
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE									
VersNr		Teil-Nr		Strukturnummer		Pos. Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
2920-0-999-9866				173.02.13		006			
				190.04.12		011			
				190.05.14		006			
2920-0-999-9867		R015-1900 03 12 9010		020.01.05		036			
				190.04.12		004			
2920-0-999-9871		R015-1609 G 09 0714		190.01.05		003			
		C011-2004115002							
2920-0-999-9872		R015-1609 G 09 0713		190.01.05		002			
		C011-2004115003							
2920-0-999-9887		R015-1413 9 09 0760		190.01.05		004			
		C011-2004105005							
2920-0-999-9888		R015-1413 9 09 0761		190.01.03		040			
2920-0-999-9940		R015-1380 9 77 0107		071.03.03		034			
2930-0-680-0002		R015-1900 03 96 2040		031.01.01		010			
		DIN906-R 1/8 Z-ZN							
2930-0-680-0005		R015-1610 00 06 0007		031.03.01		029		002	
2930-0-680-0006		R015-1680 53 0095		031.03.02		001		002	
2930-0-680-0007		R015-1780 53 0703		031.02.01		004			
2930-0-680-0008		R015-1780 53 0702		031.02.01		008			
2930-0-680-0010		R015-1292 53 0702		031.02.01		010			
2930-0-680-0011		R015-1292 53 0703		031.02.01		009			
2930-0-680-0012		R015-1 92 53 0702		031.02.01		011			
2930-0-680-0013		R015-1680 53 0701		031.02.01		012			
2930-0-680-0014		R015-1680 53 0100		031.02.01		001		001	
		R015-1680 53 0092		031.02.01		001		002	
		R015-1680 53 0108		031.02.01		001		003	
2930-0-680-0016		R015-1609 E 06 0009		031.01.01		002			
2930-0-680-0017		R015-1680 53 0704		031.02.01		013			
2930-0-995-0099		R015-1480 23 0742		061.02.01		032			
		C120-3350606002		061.02.02		032			
2930-0-999-0060		R015-1406 07 0015		010.00.05		006			
				130.02.17		036			
2930-0-999-9438		R015-1780 53 0701		031.02.01		003			
2930-0-999-9468		R015-1680 53 0094		031.03.02		004			
2930-0-999-9469		R015-1609 G 06 0054		031.01.03		012			
2930-0-999-9470		R015-1609 F 06 0102		031.01.02		003			
2930-0-999-9471		R015-1609 F 06 0103		031.01.02		004			
2930-0-999-9701		R015-1614 09 0051		190.01.02		002		002	
2930-0-999-9702		R015-1614 09 0058		190.01.02		003		002	
		R015-1614 09 0014		190.01.02		003		001	
		C011-1126610025							
2930-0-999-9799		R015-1680 53 0089		031.01.03		021			
2930-0-999-9800		R015-1680 53 0091		031.01.03		024			
2930-0-999-9803		R015-1680 53 0071		031.01.03		018			
2930-0-999-9804		R015-1680 53 0073		031.01.03		019			
2930-0-999-9805		R015-1780 53 0009		031.03.02		003			
2930-0-999-9807		R015-1780 53 0045		031.03.02		001		001	
2930-0-999-9808		R015-1680 53 0010		031.02.01		014			
2930-0-999-9811		R015-1609 F 04 0004		031.01.03		014			
2930-0-999-9812		R015-1609 G 06 0026		031.03.01		032			
2930-0-999-9813		R015-1609 G 06 0028		031.03.01		043			
2930-0-999-9814		R015-1609 G 06 0004		031.03.01		038			
2930-0-999-9816		R015-1609 G 06 0005		031.03.01		033			
2930-0-999-9817		R015-1609 E 06 0007		031.03.01		029		001	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0005	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr
1	2		3	4	5
2930-0-999-9819	R015-1609 G	06 0045	031.03.01	026	
2930-0-999-9820	R015-1609 G	06 0044	031.03.01	024	
2930-0-999-9821	R015-1609 G	06 0046	031.03.01	023	
2930-0-999-9823	R015-1609 G	06 0047	031.03.01	020	
2930-0-999-9824	R015-1609 G	06 0043	031.03.01	018	
2930-0-999-9826	R015-1609 G	06 0039	031.03.01	017	
2930-0-999-9827	R015-1609 G	06 0038	031.03.01	016	
2930-0-999-9828	R015-1609 G	06 0041	031.03.01	014	
2930-0-999-9829	R015-1609 G	06 0040	031.03.01	009	
2930-0-999-9831	R015-1609 G	06 0030	031.03.01	006	
2930-0-999-9832	R015-1609	06 0104	031.03.01	005	
2930-0-999-9833	R015-1609 G	06 0031	031.03.01	004	
2930-0-999-9835	R015-1609 G	02 0005	031.03.01	003	
2930-0-999-9836	R015-1609 G	02 0004	031.03.01	001	
2930-0-999-9837	R015-1609 F	06 0012	031.01.03	010	
2930-0-999-9839	R015-1609 G	06 0032	010.00.05	018	
			031.01.03	007	
2930-0-999-9840	R015-1609 G	06 0017	031.01.03	006	
2930-0-999-9842	R015-1609 F	06 0101	031.01.02	002	
2930-0-999-9843	R015-1609 F	06 0022	010.00.05	017	
			031.01.02	001	
2930-0-999-9844	R015-1609 F	06 0066	031.01.03	003	
2930-0-999-9845	R015-1609 E	06 0011	031.01.01	003	
2930-0-999-9846	R015-1609 E	06 0026	031.01.01	004	
2930-0-999-9851	R015-1609 E	06 0027	031.01.01	009	
2930-0-999-9853	R015-1609 E	06 0025	031.01.01	001	
2930-0-999-9855	R015-1609 E	06 0022	031.03.01	021	
2930-0-999-9885	R015-1609	04 0021	010.00.04	006	
			010.00.05	020	
			031.01.03	015	
2930-0-999-9886	R015-1609 B	04 0008	010.00.05	016	
			031.01.03	001	
2930-0-999-9962	R015-1380 9	53 0076	031.01.03	025	
2940-0-015-0004	R015-1609 F	07 0011	010.05.05	003	
2940-0-680-0002	R015-1990 12 19	0704	041.02.04	008	
	W258-2507055981		041.02.05	007	
2940-0-680-0003	R015-1609 D 19	0703	041.02.04	005	
	W258-32309832101				
2940-0-680-0004	R015-1780 19	0001	041.02.05	001	
	W258-33113875121				
2940-0-680-0005	R015-1780 19	0004	041.02.02	001	
2940-0-680-0006	R015-1780 19	0005	041.02.02	002	
2940-0-680-0007	R015-1680 19	0004	041.02.02	007	
2940-0-680-0008	R015-1780 19	0009	041.02.02	011	
2940-0-680-0009	R015-1680 19	0003	041.02.02	008	
2940-0-680-0010	R015-1680 19	0025	041.02.02	013	
2940-0-680-0012	R015-1680 19	0011	041.02.06	001	
	C258-3-4532592304				
2940-0-680-0013	R015-1990 12 19	0709	041.02.06	002	
	C258-2300531121				
2940-0-680-0014	R015-1990 12 19	0708	041.02.06	003	
	C258-2501056229				
2940-0-680-0015	R015-1680 19	0012	041.02.03	001	
2940-0-680-0016	R015-1680 19	0005	041.02.03	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLXKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0096	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
2940-0-680-0017	R015-1680	19 0008	041.02.03	003	002
2940-0-680-0018	R015-1680	19 0015	041.02.03	004	
2940-0-680-0019	R015-1680	19 0017	041.02.03	005	
2940-0-680-0020	R015-1680	19 0010	041.02.03	010	
2940-0-680-0021	R015-1609 E	04 0008	041.02.03	013	
2940-0-680-0023	R015-1990 00	19 0025	041.02.03	016	
2940-0-680-0024	R015-1990 00	19 0049	041.02.03	020	
2940-0-680-0025	R015-1990 00	19 0055	041.02.03	021	
2940-0-680-0026	R015-1610 00	07 0043	010.05.06	012	
2940-0-998-0017	R015-1890 00	19 0701	041.02.05	002	
	W258-33113801891				
2940-0-999-9101	R015-1612 00	19 0037	041.02.06	005	001
	C366-125 702 2				
2940-0-999-9520	R015-1610 00	07 0017	010.05.05	016	
2940-0-999-9522	R015-1609 G	07 0027	010.05.06	008	
	R015-1610 00	07 0708	010.05.06	024	
	R015-1610 00	07 0016	010.05.06	020	
	R015-1610 00	07 0070	010.05.06	025	
	R015-1609 G	07 0026	010.05.06	001	
	R015-1610 00	07 0012	010.05.06	001	
	R015-1610 00	07 0016	010.05.06	001	
	R015-1610 00	07 0701	010.05.06	008	
	R015-1609 F	07 0059	010.05.06	014	
	R015-1610 00	07 0016	010.05.06	014	
	C366-50164				
2940-0-999-9523	R015-1610 00	07 0713	010.05.06	022	
	C258-6761040981				
2940-0-999-9525	R015-1610 00	07 0711	010.05.06	021	
	C258-2301433141				
2940-0-999-9561	R015-1609 D	19 0704	041.02.04	006	
	W258-33109712981		041.02.05	005	
2940-0-999-9785	R015-1609	19 0086	041.02.01	001	
2940-0-999-9786	R015-1609	19 0087	041.02.01	002	
2940-0-999-9788	R015-1609 D	19 0702	041.02.04	004	
	W258-2324433101		041.02.05	003	
			041.02.06	004	
2940-0-999-9789	R015-1609 D	19 0701	041.02.04	002	
	W258-33109701991				
2940-0-999-9790	R015-1680	19 0001	041.02.04	001	
	W258-33109775111				
2940-0-999-9791	R015-1609 F	07 0063	010.05.06	016	
	C258-2301433101				
2940-0-999-9792	R015-1609 F	07 0005	010.00.03	010	
			010.00.04	009	
			010.00.05	019	
			010.05.05	010	
2940-0-999-9793	R015-1609 F	07 0082	010.05.06	005	
	R015-1610 00	07 0703	010.05.06	005	
	C366-45182				
2940-0-999-9794	R015-1609 F	07 0034	010.05.03	002	
2940-0-999-9795	R015-1609 F	07 0014	010.05.03	001	
2940-0-999-9801	R015-1188	73 0181	010.05.07	015	
2940-0-999-9803	R015-1609 F	07 0130	010.05.07	018	
2940-0-999-9804	R015-1609 F	07 0129	010.05.07	019	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0097	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
2940-0-999-9805	R015-1609 G 07 0031	010.05.06	012	001	
2940-0-999-9807	R015-1610 00 07 0065	010.00.03	026		
	WD97-F8151	010.00.05	009		
	R015-1610 00 07 0709	010.05.06	007	003	
	R015-1610 00 07 0705	010.05.06	007	002	
		010.05.06	007	005	
	R015-1609 07 0087	010.05.06	007	004	
	R015-1609 F 07 0078	010.05.06	007	001	
2940-0-999-9809	R015-1609 F 07 0083	010.05.06	006	001	
	R015-1610 00 07 0704	010.05.06	006	002	
	C366-37091				
2940-0-999-9810	R015-1609 G 07 0030	010.05.06	004	001	
	R015-1610 00 07 0702	010.05.06	004	002	
	C366-50163				
2940-0-999-9811	R015-1609 G 07 0029	010.05.06	003	001	
	R015-1610 00 07 0706	010.05.06	003	002	
	C366-45180				
2940-0-999-9813	R015-1609 F 07 0051	010.05.06	019		
2940-0-999-9814	R015-1609 07 0081	010.05.06	018		
	C258-6750712921				
2940-0-999-9816	R015-1609 F 07 0062	010.05.06	017		
	C258-6761240991				
2940-0-999-9817	R015-1609 F 07 0061	010.00.05	007		
	C258-2305233101	010.05.06	015		
2940-0-999-9820	R015-1609 F 07 0091	010.05.05	007		
2940-0-999-9821	R015-1609 F 07 0096	010.05.05	006		
2940-0-999-9822	R015-1609 F 07 0121	010.05.05	002		
2940-0-999-9823	R015-1609 F 07 0135	010.05.05	001		
2940-0-999-9835	R015-1609 G 07 0028	010.05.06	002	001	
	R015-1610 00 07 0013	010.05.06	002	002	
	R015-1609 F 07 0060	010.05.06	002	003	
	C366-PM204				
2940-0-999-9940	R015-1609 07 0062	010.05.05	013		
2940-0-999-9941	R015-1609 07 0092	010.05.05	014		
2940-0-999-9942	R015-1609 07 0060	010.05.02	014		
		010.05.05	015		
2950-0-680-0001	R015-1609 E 11 0068	042.02.01	001		
2950-0-680-0002	R015-1609 E 11 0050	010.00.03	015		
		010.00.04	016		
		042.02.01	002		
2950-0-680-0003	R015-1609 E 11 0070	042.02.01	017		
2950-0-680-0004	R015-1609 E 11 0066	042.02.01	005		
2950-0-680-0005	R015-1609 E 11 0016	010.00.03	014		
		010.00.04	015		
		042.02.01	006		
2950-0-680-0006	R015-1609 E 11 0043	042.02.01	007		
2950-0-680-0007	R015-1780 54 0142	043.01.04	008	001	
2950-0-680-0008	R015-1614 60 11 0037	010.00.03	018		
	R015-1680 54 0142	043.01.04	008	002	
	R015-1680 54 0142	043.01.05	015		
		043.01.06	031		
2950-0-680-0009	R015-1609 E 11 0006	042.02.01	019		
2950-0-801-8004	R015-1609 E 11 0004	042.01.01	001		
	C305-3HD454/6,2				

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0098	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
2950-0-801-8005	R015-1610 60 11 0001 C305-3HD454/5,4	042.01.02	001	
2990-0-680-0001	R015-1680 54 0152	043.01.03	008	002
2990-0-680-0002	R015-1680 Y 54 0006	043.01.04	001	
2990-0-680-0003	R015-1680 Y 54 0002	043.01.04	002	001
		043.01.05	001	
2990-0-680-0004	R015-1780 54 0133	043.01.04	003	
		043.01.05	002	
2990-0-680-0005	R015-1680 Y 54 0003	043.01.04	004	001
		043.01.05	003	
2990-0-680-0006	R015-1780 54 0145	043.01.04	013	
		043.01.05	007	
2990-0-680-0007	R015-1780 54 0146	043.01.04	014	
		043.01.05	008	
2990-0-680-0008	R015-1680 Y 54 0038	043.01.05	012	
2990-0-680-0009	R015-1680 Y 54 0039	043.01.05	013	001
	R015-1900 00 73 0016	043.01.05	013	002
	DIN2391			
2990-0-680-0010	R015-1680 Y 54 0011	043.01.06	001	
2990-0-680-0011	R015-1680 Y 54 0021	043.01.06	002	
2990-0-680-0012	R015-1680 Y 54 0014	043.01.06	005	
2990-0-680-0013	R015-1680 Y 54 0030	043.01.06	006	
2990-0-680-0014	R015-1680 Y 54 0019	043.01.06	007	
2990-0-680-0015	R015-1680 Y 54 0020	043.01.06	008	
2990-0-680-0016	R015-1780 54 0154	043.01.06	011	
2990-0-680-0017	R015-1680 54 0116	043.01.06	012	
		043.01.07	012	
2990-0-680-0018	R015-1780 54 0155	043.01.06	018	
2990-0-680-0019	R015-1680 Y 54 0023	043.01.06	019	
2990-0-680-0020	R015-1680 Y 54 0024	043.01.06	020	
2990-0-680-0021	R015-1680 Y 54 0025	043.01.06	022	
2990-0-680-0022	R015-1680 Y 54 0027	043.01.06	023	
2990-0-680-0023	R015-1680 Y 54 0032	043.01.06	26	
2990-0-680-0024	R015-1780 54 0141	043.01.05	013	003
		043.01.05	016	
2990-0-680-0025	R015-1680 Y 54 0041	043.01.05	017	
2990-0-680-0026	R015-1680 Y 54 0043	043.01.04	002	002
2990-0-680-0027	R015-1680 Y 54 0044	043.01.04	004	002
2990-0-680-0028	R015-1680 54 0117	043.01.07	016	
2990-0-680-0029	R015-1680 54 0118	043.01.07	020	
2990-0-680-0030	R015-1680 54 0119	043.01.07	021	
2990-0-680-0031	R015-1680 54 0120	043.01.07	023	
2990-0-680-0032	R015-1680 54 0123	043.01.07	024	
2990-0-999-9881	R015-1680 54 0085	043.01.03	001	
2990-0-999-9882	R015-1680 54 0106	043.01.03	013	
2990-0-999-9883	R015-1680 54 0107	043.01.03	012	
2990-0-999-9884	R015-1680 54 0091	043.01.03	008	001
2990-0-999-9885	R015-1780 54 0017	043.01.03	007	
		043.01.07	004	
2990-0-999-9886	R015-1680 54 0087	043.01.03	019	
2990-0-999-9887	R015-1680 54 0088	043.01.03	018	
2990-0-999-9888	R015-1680 54 0089	043.01.03	005	
2990-0-999-9898	R015-1680 54 0004	043.01.03	002	
		043.01.07	002	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: V0099	Ausgabe: 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr	
1	2	3	4	5	
2990-0-999-9950	R015-1380 A 54 0083	043.01.03 043.01.04 043.01.05 043.01.06 043.01.07	017 005 004 013 013		
3020-0-818-7007	R015-1900 03 59 9492	121.02.02	035		
3030-0-775-3011	R015-1900 03 14 2287 DIN7753- 9,5X 750LA	010.07.01	002	001	
3030-0-775-3019	R015-1900 03 14 2300 DIN7753- 9,5X 950LA	010.07.01	002	002	
3030-0-775-3320	R015-1900 03 14 2504 DIN7753-12,5X 975LA	010.07.01	001	001	
3030-0-775-3906	R015-1900 03 14 2516 DIN7753-2X12,5X 875LA	010.07.01	001	002	
3040-0-718-0316	R015-1900 03 96 3313 DIN71803-A10-ZN	020.04.01 020.04.02	031 031		
3040-0-718-0317	R015-1900 03 96 3316 DIN71803-A13-ZN	020.04.05 130.02.03 130.02.10	006 013 034		
3040-0-718-0318	R015-1900 03 96 3323 DIN71803-A16-ZN	020.04.03 020.04.04	022 022		
3040-0-718-0527	R015-1900 03 96 3616 DIN71805-B10-ZN	020.04.01 020.04.02 020.04.07	017 017 014		
3040-0-718-0528	R015-1900 03 96 3623 DIN71805-B13-ZN	020.04.05 020.04.06 020.04.07 130.02.02 130.02.10	009 009 006 039 032		
3040-0-718-5004	R015-1900 03 96 3630 DIN71805-A16-ZN	020.04.03 020.04.04 072.03.05	016 016 010		
3040-0-718-5019	R015-1900 03 96 3626 DIN71805-B16-ZN	020.04.04 020.04.05 020.04.06 072.03.05 072.04.02	032 023 006 019 018		
3040-0-999-0001	R015-1 92 57 0025	020.04.01 020.04.02 010.03.01	039 039 010		
3110-0-006-0028	R015-1609 02 0053 W261-NKS20				
3110-0-006-0029	R015-1480 29 0011 W261-HK1816	071.03.01 071.03.02 072.03.01	039 004 003		
3110-0-006-0042	R015-1680 41 0158 W261-HK5025	091.01.02 091.03.01	016 008		
3110-0-480-0099	R015-1480 22 0069	071.02.01	008		
3110-0-480-0169	R015-1397 22 0451	071.02.01	019		
3110-0-480-0176	R015-1900 03 31 8444 60Z50/2	061.02.03	008		
3110-0-540-1014	R015-1900 03 33 0033 DIN5401-3MM-III C011-1903230004	190.01.06	029		
3110-0-540-1236	R015-1900 03 33 0183	071.03.01	045		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0100	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
3110-0-540-1236	DIN5401-10MM-V	071.04.01	040	
		071.04.02	007	
		072.03.01	015	
		072.04.01	009	
3110-0-540-1241	R015-1900 03 33 0222	071.04.02	005	
	DIN5401-12MM-V	072.03.05	012	
3110-0-541-0154	R015-1480 22 0109	071.02.01	038	
3110-0-541-0386	R015-1900 03 32 3315	010.04.01	004	
	R015-1900 03 32 0094	010.04.02	004	
	DIN5412-NU305			
3110-0-541-0611	R015-1900 03 32 1541	093.02.02	042	
	DIN5412-NJ 214 C3			
3110-0-541-0637	R015-1900 03 32 3418	071.03.01	024	
	DIN5412-NJ 306			
3110-0-541-0640	R015-1900 03 32 3427	072.02.01	008	
	DIN5412-NJ 309			
3110-0-541-0698	R015-1900 03 32 2425	093.02.01	009	
	DIN5412-NJ2208-J	093.02.03	009	
3110-0-541-2257	R015-1900 03 32 2428	071.02.01	042	
	DIN5412-NJ 2209 B	093.02.02	026	
		093.02.02	036	
		072.02.01	013	
3110-0-541-2541	R015-1900 03 32 0100			
	DIN5412-NUPJ 309 E/N/JE1A *0			
3110-0-625-1004	R015-1900 03 31 1409	010.05.02	036	
	DIN625-6303			
3110-0-625-1007	R015-1900 03 31 1415	010.04.01	006	
	DIN625-6305			
3110-0-625-1077	R015-1900 03 31 1510	010.04.02	006	
	DIN625-6305N-C3			
3110-0-625-1250	R015-1900 03 31 1609	031.03.01	025	
	DIN625-6303 RS			
3110-0-625-1252	R015-1900 03 31 1460	031.03.01	013	
	DIN625-6305 RS			
3110-0-625-1309	R015-1900 03 31 1529	071.02.01	002	
	DIN625-6309N/C3	072.02.01	002	
3110-0-625-2007	R015-1900 03 31 1015	010.04.03	002	
	DIN625-6205			
3110-0-625-2011	R015-1900 03 31 1021	071.03.02	005	
	DIN625-6207	072.03.01	007	
3110-0-625-2013	R015-1900 03 31 1027	072.02.01	019	
	DIN625-6209			
3110-0-625-2156	R015-1900 03 31 1217	031.03.01	015	
	DIN625-6205RS			
3110-0-625-2206	R015-1900 03 31 1315	121.02.02	032	
	DIN625-6205-2RS			
3110-0-625-9003	R015-1900 03 31 1202	190.01.04	006	
	DIN625-6201Z/Y/C3			
3110-0-625-9005	R015-1610 00 09 0704	190.01.04	005	
	C011-1900905304			
3110-0-625-9009	R015-1900 03 31 1250	031.01.01	008	
	DIN625-6204 RS/C3			
3110-0-711-0048	R015-1900 03 31 5124	091.01.02	013	
	DIN711-51208			
3110-0-720-0013	R015-1900 03 32 6045	091.02.01	009	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0101	Ausgabe 049a
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
3110-0-720-0013	DIN720-30215W				
3110-0-720-0014	R015-1900 03 32 6064	091.03.01	036		
	DIN720-30216-W	093.03.01	023		
		093.03.02	023		
3110-0-720-0015	R015-1900 03 32 6058	093.02.01	045		
	DIN720-30217	093.02.03	045		
3110-0-720-0016	R015-1900 03 32 6065	093.03.01	021		
	DIN720-30218-W	093.03.02	021		
3110-0-720-0049	R015-1900 03 32 6325	091.02.01	020		
	DIN720-31309-W				
3110-0-720-0052	R015-1900 03 32 6333	093.02.01	011		
	DIN720-31311-J1/SV63	093.02.03	011		
3110-0-720-0095	R015-1900 03 32 6131	072.02.01	026		
	DIN720-32212-W	093.02.02	010		
		110.01.07	016		
3110-0-720-0096	R015-1900 03 32 6138	093.02.02	062		
	DIN720-32213-W				
3110-0-720-0100	R015-1900 03 32 6162	091.03.01	027		
	DIN720-32217-W				
3110-0-720-0117	R015-1900 03 32 6537	093.02.01	027		
	DIN720-32312-W	093.02.03	027		
3110-0-720-0201	R015-1900 03 32 6231	072.02.01	036		
	DIN720-30310	110.01.07	017		
3110-0-999-0013	R015-1692 00 42 0023	091.02.01	015		
	N311-E/B				
4710-0-743-2401	R015-1900 03 17 9782	071.03.05	010		
	R015-1680 27 0057	072.03.02	011	001	
	DIN74324-6X1-PA11W-SW-LT	072.03.04	010		
		072.04.04	005		
		093.04.07	005		
		093.04.08	005		
		130.01.08	009		
	R015-1680 Y 36 0015	130.01.14	006	004	
		130.01.16	009		
		130.01.18	010	001	
		130.01.18	010	002	
		130.02.03	010		
		130.02.04	002		
		130.02.12	001		
		130.02.13	006		
		130.02.17	027		
		130.02.21	009	002	
		130.02.22	005		
		130.02.23	005		
4710-0-743-2402	R015-1900 03 17 9781	041.02.03	022		
	DIN74324-8X1-PA11W-SW-LT	130.01.17	004		
		130.02.17	014		
4710-0-743-2406	R015-1900 03 17 9785	130.01.11	003		
	DIN74324-12X1,5-PA11W-SW-LT	130.02.17	008		
4720-0-015-0001	R015-1900 03 16 9107	031.01.03	022		
4720-0-015-0101	R015-1990 14 36 2087	041.02.03	014		
	R015-1900 03 16 9113	130.01.01	013		
	R015-1900 03 16 9113	130.01.02	006		
	R015-1900 03 16 9113	130.01.03	013		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0102	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
4720-0-015-0101	R015-1900 03 16 9113	130.01.04	001	
4720-0-100-0126	R015-1380 9 34 0175	093.03.01	010	
		093.03.02	010	
4720-0-100-0136	R015-1900 03 16 9016	020.01.13	008	
		020.01.14	008	
		020.01.15	008	
		020.01.16	008	
		020.02.12	021	
		020.02.13	021	
		020.02.14	017	
4720-0-480-0001	R015-1900 03 16 9124	130.02.24	024	
4720-0-480-0032	R015-1900 03 16 9088	160.02.03	008	
	KN 3162-10/13X80	160.02.04	008	
4720-0-480-0040	R015-1900 03 16 9635	031.01.03	020	
4720-0-480-0924	R015-1900 03 16 9639	041.01.04	009	
4720-0-680-0001	R015-1900 03 16 9073	031.02.01	019	
4720-0-734-1114	R015-1900 03 16 9636	031.01.03	013	
		041.01.02	008	
4720-0-742-2503	R015-1900 03 55 9937	130.02.25	009	
	DIN74225-BE10X550			
4720-0-742-2504	R015-1900 03 55 9721	061.02.01	021	001
	DIN74225-BE10X320	061.02.02	021	
		130.02.25	003	
4720-0-742-2505	R015-1900 03 55 9720	061.02.01	021	002
	DIN74225-BE10X450			
4720-0-999-8056	R015-1900 03 16 9340	042.02.01	011	
4720-0-999-8060	R015-1900 03 16 9627	210.01.01	013	
		210.01.01	014	
4730-0-000-0029	R015-1900 03 59 9430	041.01.02	005	
	KN163-9MM	041.01.04	011	
4730-0-002-0073	R015-1900 03 98 9306	010.05.01	014	
	R015-N05074-38/54-ZN	031.01.03	011	
4730-0-235-0077	R015-1900 03 55 9844	010.05.04	009	
	DIN2353-CL10-ST			
4730-0-235-3001	R015-1900 03 55 9050	071.03.04	012	
	DIN2353-EL 6	071.03.06	007	
		130.01.13	008	
		130.01.14	007	
		130.01.18	005	
		130.02.11	010	002
		130.02.11	010	001
		130.02.18	006	
		130.02.19	006	
		130.02.20	006	
		130.02.21	006	
4730-0-235-3015	R015-1900 03 55 9569	072.04.03	007	
	DIN2353-QL6	093.04.06	006	
		130.01.18	009	
		130.02.18	009	
		130.02.19	009	
		130.02.20	007	
		130.02.21	007	
4730-0-235-3075	R015-1900 03 55 9320	130.02.21	014	
4730-0-235-3093	R015-1900 03 55 9313	072.04.03	015	001

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0103	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
4730-0-235-3093	R015-1900 03 55 9497	072.04.03	015	002
	DIN3903- S 6M-ZN	130.01.14	005	001
	R015-1900 03 55 9497	130.01.14	005	002
		130.02.18	007	001
	R015-1900 03 55 9497	130.02.18	007	002
		130.02.19	007	001
4730-0-235-3151	R015-1900 03 55 9497	130.02.19	007	002
	R015-1900 03 55 9840	071.03.04	014	
	R015-1900 03 55 9459	071.03.05	009	
	DIN2353-ZL6-ZN	071.03.06	014	
		072.03.02	014	
		072.03.03	014	
	R015-1900 03 55 9459	072.03.04	009	
4730-0-301-7002	R015-1900 03 98 9332	031.01.03	023	
4730-0-301-7003	R015-1900 03 98 9300	031.02.01	020	
	R015-1900 03 98 9302	041.02.03	015	
4730-0-301-7031	R015-N5074-13/16-ZN			
	R015-1900 03 98 9312	041.02.01	015	
	R015-N05074-70/89-ZN	041.02.02	010	
4730-0-386-1001		041.02.03	012	
	R015-1900 03 55 9556	130.00.05	006	
4730-0-386-1005	DIN3861-LL4			
	R015-1900 03 55 9561	071.03.04	005	
	DIN3861-L6	071.03.05	004	
		071.03.06	005	
		072.03.02	005	
		072.03.03	005	
		072.03.04	004	
		072.04.03	005	
		072.04.04	008	
		093.04.05	004	
		093.04.06	005	
		093.04.07	007	
		093.04.08	007	
		130.00.04	006	
		130.00.05	007	
		130.01.01	016	
		130.01.02	020	
		130.01.03	018	
		130.01.08	011	
		130.01.10	011	
		130.01.12	011	
		130.01.13	006	
		130.01.14	011	
		130.01.15	010	
		130.01.16	011	
		130.01.18	012	002
	130.01.18	012	001	
	130.02.03	005		
	130.02.04	004		
	130.02.12	003		
	130.02.13	008		
	130.02.17	030		
	130.02.18	005		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0104	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-386-1005		130.02.19	005		
		130.02.20	005		
		130.02.21	005		
		130.02.22	007		
		130.02.23	007		
4730-0-386-1035	R015-1900 03 55 9562 DIN3861-L15-ZN	130.00.04	010		
		130.01.01	008		
		130.01.02	009		
		130.01.03	007		
		130.01.04	010		
		130.01.05	006		
		130.01.06	004		
		130.01.07	005		
		130.01.10	007		
		130.01.12	007		
		130.02.07	035		
		130.02.08	033		
		130.02.14	011		
		130.02.15	016		
		130.02.16	015		
4730-0-386-1052	R015-1900 03 55 9558 DIN3861-L8-ZN	130.00.04	007		
		130.00.05	008		
		130.02.17	019		
4730-0-386-1053	R015-1900 03 55 9564 DIN3861-L10-ZN	130.00.04	008		
		130.00.05	009		
		130.02.15	035		
		130.02.16	031		
4730-0-386-1054	R015-1900 03 55 9563 DIN3861-L12-ZN	130.00.04	009		
4730-0-386-1057	R015-1900 03 55 9567 DIN3861-L22-ZN	130.01.11	028		
4730-0-386-7001	R015-1900 03 55 9538 DIN3867-AL15-ZN	010.05.07	016		
		130.00.04	011		
		130.01.01	009		
		130.01.02	010		
		130.01.03	008		
		130.01.04	011		
		130.01.05	007		
		130.01.06	005		
		130.01.07	006		
		130.01.10	008		
		130.01.12	008		
		130.02.07	036		
		130.02.08	034		
		130.02.14	012		
		130.02.15	017		
		130.02.16	016		
4730-0-387-0002	R015-1900 03 55 9507 DIN3870-ALL4	130.00.05	001		
4730-0-387-0011	R015-1900 03 55 9516 DIN3870-AL6-ZN	071.03.04	004		
		071.03.05	003		
		071.03.06	004		
		072.03.02	004		
		072.03.03	004		
		072.03.04	003		

DL

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0105	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
4730-0-387-0011		072.04.03	004	001 002 <

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0106	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-387-2001		130.01.06	003		
		130.01.07	004		
		130.01.10	006		
		130.01.12	006		
		130.02.08	032		
		130.02.14	010		
		130.02.15	015		
		130.02.16	014		
4730-0-390-1007	R015-1900 03 55 9488	010.05.04	011		
	DIN3901-L10M-ZN				
4730-0-390-1108	R015-1900 03 55 9490	130.01.08	008		
	DIN3901-L12A-M-ZN	130.02.17	007		
4730-0-390-2071	R015-1900 03 55 9462	071.03.04	007		
	DIN3902-L6-ZN	071.03.05	002		
		072.03.02	007		
		072.03.03	007		
		072.03.04	002		
		072.04.03	010		
		072.04.04	006		
		093.04.05	006		
		093.04.06	010		
		093.04.08	009		
		130.01.14	017		
		130.02.13	001		
		130.02.17	028		
4730-0-390-8060	R015-1900 03 55 9482	072.04.04	010		
	DIN3908-L6-ZN	093.04.08	008		
		130.01.18	014	001	
		130.01.18	014	002	
		130.02.03	003		
		130.02.04	006		
		130.02.22	008		
		130.02.23	008		
4730-0-391-0003	R015-1900 03 55 9979	130.02.17	038		
	DIN3910-AL10-ZN				
4730-0-480-0007	R015-1270 0 21 0018	061.01.01	003		
4730-0-480-0008	R015-1900 03 55 9461	130.01.09	002		
	DIN74299-A15-ZN				
4730-0-480-0014	R015-1900 03 55 9620	130.02.07	034		
	DIN3872-L15-PH				
4730-0-480-0023	R015-1900 03 59 9437	041.01.02	006		
	KN163	041.01.04	010		
4730-0-480-0038	R015-1900 03 55 9766	071.03.04	002		
	DIN74298-M12X1,5-PH	071.03.06	002		
		072.03.02	002		
		072.03.03	002		
		072.03.04	005		
		072.04.03	002		
		072.04.04	011		
		093.04.05	014		
		093.04.06	015		
		093.04.07	008		
	R015-1900 03 55 9621	130.01.13	004		
		130.01.14	016		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0107	Ausgabe 049d
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-480-0038		130.02.18	002		
		130.02.19	002		
		130.02.20	002		
		130.02.21	002		
		130.02.22	013		
4730-0-480-0045	R015-1900 03 55 9647 DIN74315-B-ZN	130.01.01	005		
		130.01.02	012		
		130.01.03	004		
		130.01.04	004		
		130.02.07	004		
		130.02.08	004		
		130.02.15	023		
		130.02.16	022		
4730-0-480-0060	R015-1900 03 55 9697 DIN74317-D16X6X16-ZN	130.01.01	015		
		130.01.02	014		
		130.01.03	010		
		130.01.08	003		
4730-0-680-0003	R015-1609 E 11 0048	042.02.01	013		
4730-0-680-0004	R015-1609 E 11 0049	042.02.01	012		
	R015-1609 E 11 0053	042.02.01	014		
4730-0-680-0005	R015-1900 03 98 9315 R015-N05074-95/114-ZN	041.02.01	007		
		041.02.02	009		
4730-0-680-0006	R015-1590 00 19 0021	041.02.02	012		
4730-0-680-0007	R015-1990 12 19 0187	041.02.02	014		
4730-0-680-0009	R015-1780 36 0429	130.02.15	026		
	R015-1780 36 0324	130.02.16	025		
4730-0-680-0011	R015-1900 03 55 9963 DIN74313-A6M22X1,5-ZN	130.01.15	008		
		130.01.18	013		002
		130.01.18	013		001
	R015-1880 36 0176	130.01.18	002		
		130.02.03	002		
	R015-1880 36 0176	130.02.11	011		
		130.02.12	005		
4730-0-680-0012	R015-1880 36 0169	130.01.10	005		
		130.01.12	005		
4730-0-680-0013	R015-1990 00 18 0037	071.03.03	008		
		130.02.13	002		
4730-0-680-0014	R015-1680 36 0399	130.01.14	002		
4730-0-680-0015	R015-1680 36 0388	130.02.08	043		
4730-0-680-0017	R015-1900 03 98 9303 R015-N05074-60/79-ZN	160.06.05	012		
4730-0-680-0018	R015-1990 00 52 0096	130.02.16	035		
4730-0-714-1201	R015-1900 03 96 3106 DIN71412-AM6-ZN	DL 160.02.01	024		
4730-0-714-1202	R015-1900 03 96 3112 DIN71412-AM8X1-ZN	DL 160.02.02	005		
		020.04.03	012		
		020.04.04	012		
		071.04.01	012		
		072.04.02	015		
		091.03.01	024		
		110.01.01	017		
		110.01.02	017		
		110.01.03	010		
		110.01.04	013		
		110.01.05	009		

VersNr.d.Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0108	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-714-1202		110.01.06	009		
		121.02.01	024		
		121.02.02	028		
		130.02.02	003		
		130.02.05	010		
		150.01.12	020		
4730-0-714-1208	R015-1900 03 96 3115 DIN71412-CM8X1-ZN	061.02.03	019		
		121.03.01	014		
		130.02.02	033		
4730-0-714-1290	R015-1900 03 96 3114 DIN71412-BM8X1-ZN	072.03.05	026		
		091.03.01	007		
		110.01.01	012		
		110.01.02	012		
		110.01.03	029		
		110.01.04	016		
4730-0-742-2503	R015-1900 03 55 9810 DIN74225-14	061.02.01	023		
		061.02.02	023		
		130.02.25	004		
4730-0-743-1301	R015-1900 03 55 9385 DIN74313-D16M22X1,5-PH	130.01.08	005		
		130.01.10	002		
		130.01.12	002		
		130.02.15	021		
		130.02.16	020		
4730-0-743-1318	R015-1900 03 55 9751 DIN74313-B16M22X1,5-PF	130.01.05	003		
		130.01.06	007		
		130.01.07	003		
		130.01.10	025		
		130.01.12	026		
		130.02.14	004		
		130.02.15	019		
		130.02.16	018		
4730-0-743-1319	R015-1900 03 55 9946 DIN74315-A12M16X1,5	130.02.17	013		
4730-0-743-1320	R015-1900 03 55 9944 DIN74313-A6-M16X1,5-PH	130.01.08	006		
4730-0-743-1321	R015-1900 03 55 9945 DIN74313-A8M16X1,5-ZN	130.02.17	011		
4730-0-743-1322	R015-1900 03 55 9950 DIN74313-A10M22X1,5-ZN	130.02.15	028		
		130.02.16	029		
4730-0-743-1323	R015-1900 03 55 9959 DIN74313-C12M22X1,5-ZN	130.02.17	010		
4730-0-762-3063	R015-1900 03 96 2603 DIN7623-A2/3-6S-ZN	020.01.13	009		
		020.01.14	009		
		020.01.15	009		
		020.01.16	010		
		020.02.19	012		
		020.02.20	005		
		020.02.21	017		
4730-0-762-3064	R015-1900 03 96 2607 DIN7623-A4-6S-ZN	010.04.04	035		
		010.04.05	022		
		010.05.04	003		
		020.02.16	004		
		042.02.01	021		
		130.02.22	010		

VersNr.d Bl. 7610-50022-1293		Gerät GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0109	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-762-3065	R015-1900 03 96 2612 DIN7623-A6-6S-ZN	020.02.15	003		
		020.02.16	002		
		071.03.05	007		
		072.03.04	007		
		072.04.04	004		
		093.04.07	040		
		093.04.08	004		
		130.02.04	008		
		130.02.22	004		
		130.02.23	004		
4730-0-762-3066	R015-1900 03 96 2621 DIN7623-A8-6S-ZN	010.05.04	007		
		020.01.11	010		
		020.01.12	004		
		020.01.13	005		
		020.01.14	005		
		020.01.15	005		
		020.01.16	004		
		020.01.17	007		
		130.01.17	007		
		130.02.13	004		
4730-0-762-3067	R015-1900 03 96 2627 DIN7623-A10-6S-ZN	130.02.17	016		
		121.04.01	017		
		130.01.11	007		
		130.01.16	005		
		130.02.03	008		
4730-0-762-3068	R015-1900 03 96 2632 DIN7623-A13-6S-ZN	130.02.17	026		
		121.04.01	021		
4730-0-762-3070	R015-1900 03 96 2651 DIN7623-A20-6S-ZN	042.02.01	009		
4730-0-762-7006	R015-1900 03 96 2706 DIN7627-A8-ZN	121.04.01	013		
		020.01.13	003		
		020.01.15	003		
4730-0-762-7007	R015-1900 03 96 2709 DIN7627-A10-ST-ZN	020.01.16	003		
		121.04.01	016		
4730-0-764-1004	R015-1900 03 96 2405 DIN7641-LL6-ZN	042.02.01	020		
4730-0-999-8091	R015-1991 00 36 0161	130.01.11	005		
		130.01.16	003		
		130.02.09	002		
		130.02.17	024		
4730-0-999-8101	R015-1900 03 98 9314 R015-N05074-83/102-ZN	041.02.03	011		
4730-0-999-8102	R015-1900 03 98 9340 R015-N05074-22/29-ZN				
		042.02.01	008		
4730-0-999-8103	R015-1900 03 98 9336 R015-N05074-16/22-ZN	130.01.01	014		
		130.01.02	005		
		130.01.03	003		
		130.01.04	002		
		210.01.01	017		002
		210.01.01	017		001
4730-0-999-8495	R015-1586 33 0015	010.05.01	005		
		071.01.01	003		
		072.01.01	017		
		093.01.01	010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEVR LKW 680/M3		Serie V0110	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
4730-0-999-8495		093.01.02	013		
4730-0-999-9725	R015-1270 0 33 0038	071.01.01	014		
	R015-1790 00 33 0017	071.04.01	042	003	
		071.04.01	042	004	
		091.01.01	007		
		093.01.01	009		
		093.02.02	051		
5140-0-500-0312	W011-5C88 -- 10 90	150.05.01	009		
		173.02.15	021		
		173.02.16	021		
		160.07.01	007		
5305-0-084-0599	R015-1900 03 82 2048				
	DIN84-M 3X 8-4.8-ZN				
5305-0-084-0600	R015-1900 03 82 2055	210.01.02	006		
	DIN84-M 3X10-4.8-ZN				
5305-0-084-0603	R015-1900 03 82 2058	190.04.13	020		
	DIN84-M3X16-4.8-ZN				
5305-0-084-0609	R015-1900 03 82 2074	190.04.06	007		
	DIN84-M3X30-4.8-ZN				
5305-0-084-0632	R015-1900 03 82 2108	190.01.03	041		
	DIN84-M4X6-4.8-ZN				
5305-0-084-0633	R015-1900 03 82 2113	160.04.03	040		
	DIN84-M4X8-4.8-ZN				
5305-0-084-0634	R015-1900 03 82 2121	121.01.01	006		
	DIN84-M4X10-4.8-ZN	121.01.02	006		
		160.02.05	016		
		160.02.06	022		
		160.04.03	031		
		190.04.13	035		
	R015-1900 03 82 2112	190.05.13	017		
		190.05.14	019		
		210.01.02	023		
5305-0-084-0635	R015-1900 03 82 2128	031.02.01	005		
	DIN84-M 4X12-4.8-ZN	071.04.02	028		
		130.01.22	005		
		160.04.08	010		
		160.06.05	015		
		190.05.14	002	001	
		190.05.15	005		
5305-0-084-0637	R015-1900 03 82 2135	130.02.24	059	001	
	DIN84-M4X16-4.8-ZN	173.02.11	009		
		173.02.12	008		
		173.02.13	008		
		190.01.03	038		
5305-0-084-0639	R015-1900 03 82 2145	130.02.24	059	005	
	DIN84-M 4X20-ZN				
5305-0-084-0641	R015-1900 03 82 2151	071.03.03	028		
	DIN84-M4X25-4.8-ZN	072.03.01	033		
		093.04.01	021		
		093.04.02	022		
		130.02.24	059	002	
5305-0-084-0649	R015-1900 03 82 2210	160.07.02	004		
	DIN84-M 5X 8-4.8-ZN				
5305-0-084-0651	R015-1900 03 82 2224	130.01.22	014		
	DIN84-M5X12-4.8-ZN	160.02.03	011		

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0111	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-084-0651		160.02.04	011	
		160.02.05	011	
		160.02.06	015	
		160.04.01	003	
		160.04.02	003	
		160.04.06	003	
		160.04.07	003	
		160.06.11	005	
		160.06.12	005	
		190.05.15	009	
5305-0-084-0653	R015-1900 03 82 2232 DIN84-M5X16-4.8-ZN	160.06.02	002	
		160.06.05	011	
		160.07.02	002	
		173.01.04	022	
		173.02.18	025	
		173.02.19	016	
		173.02.20	020	
		190.03.01	022	
		190.03.02	011	
		190.04.13	007	
5305-0-084-0655	R015-1900 03 82 2247 DIN84-M5X20-4.8-ZN R015-1900 03 82 2447	130.01.13	014	
		160.06.07	005	
		190.03.02	007	
		190.04.06	012	
		190.04.13	017	
5305-0-084-0657	R015-1900 03 82 2262 DIN84-M5X25-4.8-ZN	160.02.03	020	
		160.02.04	019	
5305-0-084-0665	R015-1900 03 82 2312 R015-1682 B 35 0121 DIN84-M6X10-4.8-ZN	130.01.22	017	
		160.02.09	004	
		190.05.15	008	
5305-0-084-0666	R015-1900 03 82 2317 DIN84-M 6X12-4.8-ZN	160.02.03	015	
		160.02.04	014	
		160.04.03	034	
		190.04.06	016	
		190.04.13	024	
5305-0-084-0668	R015-1900 03 82 2324 DIN84-M6X16-4.8-ZN	020.04.02	060	
		121.04.02	005	
		130.02.24	059	003
		160.02.11	005	
		160.02.12	004	
		160.07.03	005	
		190.02.02	002	
		190.04.06	017	
		190.04.13	014	
		190.05.01	002	002
		190.06.01	020	
5305-0-084-0670	R015-1900 03 82 2338 DIN84-M6X20-4.8-ZN	160.06.03	003	
		190.02.04	002	
		190.02.05	002	
		190.04.08	004	
		190.04.13	013	
		190.05.14	008	
5305-0-084-0672	R015-1900 03 82 2348 DIN84-M 6X25-4.8-ZN	130.02.24	059	004
		190.04.07	002	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: V0112	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-084-0675	R015-1900 03 82 2366 DIN84-M6X35-4.8-ZN	150.05.03 173.02.18 173.02.20	009 002 002	001
5305-0-084-0688	R015-1900 03 82 2449 DIN84-M8X35-5.8-ZN	173.02.11	035	
5305-0-084-0696	R015-1900 03 82 2278 DIN84-AM5X35-4.8-ZN	190.04.09	004	
5305-0-084-0991	R015-1900 03 82 2370 DIN84-AM6X40	173.02.15	042	
5305-0-084-1943	R015-1900 03 82 2161 DIN84-AM 4X30-4.8-ZN	072.04.01	029	
5305-0-084-1999	R015-1900 03 82 2481 DIN84-M8X60-5.8-ZN	173.02.09 173.02.10	063 075	
5305-0-084-2283	R015-1900 03 82 2415 DIN84-M 8X16-4.8-ZN	190.01.03	013	
5305-0-085-0087	R015-1900 03 82 3328 DIN85-AM6X15-4.8-ZN	190.05.01	002	
5305-0-085-0519	R015-1900 03 82 3234 DIN85-AM5X25-4.8-ZN	190.05.09	018	
5305-0-085-0568	R015-1900 03 82 3220 DIN85-AM5X12-4.8-ZN	160.02.06	005	
5305-0-087-0109	R015-1900 03 82 5339 DIN87-AM6X25-4-ZN	150.01.01 150.01.05 150.01.12	005 005 005	
5305-0-087-0382	R015-1900 03 82 5420 DIN963-M 8X20-4.8-ZN	093.01.02 160.02.01 160.06.03 173.02.01	011 027 010 011	
5305-0-087-0383	R015-1900 03 82 5327 DIN963-M 6X18-4.8-ZN	160.04.10 160.04.11	014 015	
5305-0-087-0484	R015-1900 03 82 5331 DIN963-M 6X20-4.8-ZN	020.04.02 160.06.05 160.06.06 190.06.02	061 004 002 009	
5305-0-091-0157	R015-1900 03 82 7210 DIN91-AM5X10-4.8-ZN	190.05.13 190.05.14	028 002	002
5305-0-095-0173	R015-1900 03 85 0125 DIN95-4X 20-ST-ZN	160.06.04	019	
5305-0-095-0174	R015-1900 03 85 0130 R015-1900 03 85 0132 DIN95-4X25-ZN	173.02.09 173.02.10	026 026	
5305-0-095-0195	R015-1900 03 85 0236 DIN95-5X35-ZN	173.03.01 173.03.02 173.03.03	004 005 013	
5305-0-096-0453	R015-1900 03 85 1126 DIN96-4X25-ZN	173.02.09 173.02.09 173.02.10 173.02.10	006 015 015 006	
5305-0-096-0474	R015-1900 03 85 1231	150.03.09 150.03.10	010 011	
5305-0-096-0475	R015-1900 03 85 1235 DIN96-M5X35-ST-ZN	190.04.10	003	
5305-0-097-0100	R015-1900 03 85 2240 DIN97-5X40	173.02.12	042	

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0113	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-097-0538	R015-1900 03 85 2245 DIN97-5X50	173.02.09	051	
5305-0-097-0803	R015-1900 03 85 2222 DIN97-5X 20-ST-ZN	160.05.07	008	
5305-0-097-0815	R015-1900 03 85 2226 DIN97-5X25-ZN	173.02.10	068	
5305-0-097-0825	R015-1900 03 85 2119 DIN97-4X 25-ZN	173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.12 173.02.13 173.04.01	032 032 059 021 021 022	
5305-0-097-0830	R015-1900 03 85 2165 DIN97-4,5X25-ZN			
5305-0-444-0108	R015-1900 03 86 0538 DIN444-LCM10X40-4.6-ZN	121.01.02	023	
5305-0-561-0601	R015-1900 03 86 1107 DIN561-AM 6X 12-8.8-ZN	061.02.03	011	
5305-0-601-0020	R015-1900 03 83 2370 DIN601-M6X70-MU	150.03.10	007	
5305-0-601-0309	R015-1900 03 83 2316 DIN601-M 6X 16-MU-ZN	210.01.02	030	
5305-0-601-0318	R015-1900 03 83 2361	150.03.09	007	
5305-0-601-0334	R015-1900 03 83 2471 DIN601-M8X70-MV-ZN	150.03.09	002	
5305-0-601-0336	R015-1900 03 83 2481 DIN601-M 8X 80-MU-ZN	150.03.10	004	
5305-0-603-0240	R015-1900 03 83 4441 DIN603-M8X40-MU-ZN	173.02.09 173.02.09 173.02.10 173.02.10 173.02.10 173.04.01 173.02.09	062 058 037 074 071 026 013	
5305-0-603-0241	R015-1900 03 82 4446 DIN603-M8X45-MU-ZN			
5305-0-603-0242	R015-1900 03 83 4451 DIN603-M8X50-MU-ZN	173.02.09	059	
5305-0-603-0246	R015-1900 03 83 4476 DIN603-M 8X 75-MU-ZN	173.02.17 173.02.18 173.02.19 173.02.20 173.02.10	005 018 014 018 041	
5305-0-603-0262	R015-1900 03 83 4541 DIN603-M10X50-MU-ZN			
5305-0-603-0520	R015-1900 03 83 4340 DIN603-M6X40-ZN	173.02.09 173.02.09	053 035	
5305-0-603-0602	R015-1900 03 83 3446 DIN603-M5X20-ZN	173.02.12	023	
5305-0-603-0604	R015-1900 03 83 4342 DIN603-M6X40-ZN	173.02.09 173.02.10 173.02.12 173.02.13 173.04.01	008 008 032 042 021	
5305-0-603-0625	R015-1900 03 83 4445 R015-1900 03 83 4446 R015-1900 03 83 4446	150.03.12 150.05.01 150.05.03	009 003 004	

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0114	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
5305-0-603-0625	R015-1900 03 83 4446 DIN603-M8X45-MU-ZN	150.05.04 173.02.09	003 044	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.10	066	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.10	013	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.14	011	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.14	020	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.15	043	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.15	035	
	R015-1900 03 83 4446	173.02.16	034	
5305-0-605-0008	R015-1900 03 83 5431 DIN605-M 8X 30-MU-ZN	160.06.04	020	
5305-0-691-2039	R015-1900 03 86 2130 DIN6912-M 8X 20-8.8-ZN	010.04.02 043.01.06	012 029	001 002
5305-0-704-5155	R015-1900 03 82 2212 DIN84-M5X10-4.8-ZN	091.01.02 121.01.02 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 190.01.04 190.04.07 190.05.13 190.05.13 190.05.14	021 026 030 030 030 030 027 006 007 022 012	
5305-0-751-3457	R015-1900 03 84 6222 DIN7513-FM5X20-ZN	173.02.09 173.02.10 173.02.10	011 064 011	
5305-0-751-3459	R015-1900 03 84 6225 DIN7513-FM5X25-ZN	020.01.12	012	002
5305-0-797-1039	R015-1900 03 84 3235 DIN7981-ST5,5X16-C-H-ZN	160.02.06	003	
5305-0-797-1201	R015-1900 03 84 3018 DIN7971-B22X6,5-ZN	190.02.03	003	
5305-0-797-1207	R015-1900 03 84 3002	190.05.16	009	
5305-0-797-1211	R015-1900 03 84 3036 DIN7971-B3,5X 9,5-ZN	121.01.01 121.01.02	014 014	
5305-0-797-1217	R015-1900 03 84 3110 DIN7971-B3,9X 9,5-ZN	020.01.05 190.04.07	035 009	
5305-0-797-1218	R015-1900 03 84 3061 DIN7971-B3,9X13-ZN	160.06.05	008	
5305-0-797-1232	R015-1900 03 84 3152 DIN7971-B4,8X16-ZN	160.05.07	009	
5305-0-797-1253	R015-1900 03 84 3141 DIN7981-ST4,2X16-ZN	160.04.04 160.06.09 160.06.14 160.07.03 173.02.09 173.02.10 173.02.11 173.02.12 173.02.13	003 001 010 003 017 017 011 011 011	
5305-0-797-2202	R015-1900 03 84 2350 DIN7972- 6,3X50-ZN	173.02.01 173.02.02 173.02.03	004 004 004	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0115	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-797-3013	R015-1900 03 84 4030	160.07.04	002	
	DIN7973-B3,5X16-ZN	160.07.06	002	
5305-0-797-3107	R015-1900 03 84 4009	160.02.05	021	
	DIN7973-B2,9X9,5-ZN	160.07.08	009	
5305-0-797-3112	R015-1900 03 84 4020	160.02.06	019	
	DIN7973-B3,5X13-ZN	160.02.07	004	
		160.02.08	005	
		160.05.01	006	
		160.05.02	006	
		160.05.03	006	
		160.05.04	006	
		160.05.05	014	
		160.05.06	014	
		160.07.05	008	
		160.07.10	004	
		160.07.11	004	
5305-0-797-3118	R015-1900 03 84 4117	160.04.08	036	
	DIN7973-B3,9X13-ZN	160.06.14	012	
5305-0-797-3125	R015-1900 03 84 4152	160.04.08	032	
	R015-1900 03 84 4121	160.07.09	004	
	DIN7973-B4,2X16-ZN			
5305-0-798-1073	R015-1900 03 84 3041	160.07.01	008	
	DIN7981-ST3,5X13-C-H-ZN	190.05.17	003	
		210.01.03	002	
5305-0-798-1077	R015-1900 03 84 3051	160.06.02	006	
	DIN7981-ST3,5X25-C-H-ZN	190.04.13	027	
5305-0-798-1083	R015-1900 03 84 3106	160.06.04	014	
	DIN7981-ST4,2X9,5-C-H-ZN	160.06.14	007	
5305-0-798-1093	R015-1900 03 84 4165	160.06.10	003	
	DIN7981-ST4,8X13-C-H-ZN	160.07.01	002	
5305-0-798-1094	R015-1900 03 84 3157	160.04.03	004	
	DIN7981-ST4,8X19-C-H-ZN	160.05.01	012	
		160.05.02	012	
		160.05.03	012	
		160.05.04	012	
5305-0-798-4110	R015-1900 03 86 2014	043.01.04	010	001
	DIN7984-M 8X 16-8.8-ZN			
5305-0-798-4140	R015-1900 03 86 2026	043.01.04	010	002
	DIN7984-M10X 16-8.8-ZN	043.01.06	029	001
5305-0-798-4142	R015-1900 03 86 2030	010.05.05	008	
	DIN7984-M10X20-8.8-ZN			
5305-0-912-1869	R015-1900 03 86 2428	010.05.05	011	
	DIN912-M8X 25-8.8-ZN	031.01.03	008	
		160.02.01	028	
		160.02.02	008	
5305-0-912-1873	R015-1900 03 86 2447	020.02.11	005	
	DIN912-M8X45-8.8-ZN			
5305-0-912-1875	R015-1900 03 86 2456	121.04.01	010	
	DIN912-M 8X 55-8.8-ZN			
5305-0-912-1880	R015-1900 03 86 2478	020.02.01	010	
	DIN912-M8X60-8.8-ZN	020.02.02	012	
		020.02.03	007	
		020.02.04	007	
		020.02.05	007	

VersNr.d.Bt 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0116	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-912-1880		020.02.06	009		
		020.02.07	009		
5305-0-912-1883	R015-1610 00 08 0081	020.02.18	005		
5305-0-912-1915	R015-1900 03 86 2547	041.01.01	003		
	DIN912-M10X 55-8.8-ZN	041.01.02	003		
5305-0-931-2309	R015-1900 03 80 0737	150.04.01	006		
	DIN931-M14X60-S-8.8-ZN	150.04.02	009	001	
		150.04.03	009	002	
		150.04.03	009	001	
5305-0-931-3268	R015-1900 03 80 0317	150.03.01	004		
	DIN931-M6X20-8.8-ZN	150.03.02	004		
5305-0-931-3271	R015-1900 03 80 0334	010.04.04	032		
	DIN931-M6X30-8.8-ZN	020.01.11	007		
		041.04.02	003		
		130.02.24	060	007	
5305-0-931-3272	R015-1900 03 80 0337	130.02.24	060	002	
	DIN931-M6X35-8.8-ZN				
5305-0-931-3273	R015-1900 03 80 0342	160.04.13	007		
	DIN931-M 6X 40-8.8-ZN				
5305-0-931-3274	R015-1900 03 80 0344	173.04.01	039		
	DIN931-M6X45-8.8-ZN				
5305-0-931-3295	R015-1900 03 80 0417	020.04.03	013		
	DIN931-M8X25-8.8-ZN	020.04.04	013		
		043.01.07	025		
		190.03.03	002	001	
5305-0-931-3298	R015-1900 03 80 0418	020.04.04	035		
	DIN931-M8X30-8.8-ZN	071.03.02	033		
5305-0-931-3299	R015-1900 03 80 0431	061.02.01	014		
	DIN931-M 8X 35-8.8-ZN	061.02.02	014		
		190.01.02	006		
5305-0-931-3300	R015-1900 03 80 0440	042.01.01	003		
	DIN931-M8X40-8.8-ZN	042.01.02	003		
		071.03.03	019		
5305-0-931-3301	R015-1900 03 80 0441	010.05.07	010		
	DIN931-M8X45-8.8-ZN				
5305-0-931-3302	R015-1900 03 80 0459	173.04.01	034		
	DIN931-M8X50-8.8-ZN				
5305-0-931-3303	R015-1900 03 80 0031	010.01.06	004		
	DIN931-M8X55-8.8-ZN	020.02.08	009		
		020.04.07	003		
5305-0-931-3304	R015-1900 03 80 0466	010.01.05	017		
	DIN931-M8X60-8.8-ZN	130.02.03	011		
		173.04.01	027		
5305-0-931-3305	R015-1900 03 80 0035	130.02.14	007		
	DIN931-M8X65-8.8-ZN				
5305-0-931-3306	R015-1900 03 80 0458	010.01.06	016		
	DIN931-M8X70-8.8-ZN				
5305-0-931-3307	R015-1900 03 80 0467	010.01.06	015		
	DIN931-M8X75-8.8-ZN	020.01.10	007		
		130.01.07	009		
		130.01.08	013		
5305-0-931-3308	R015-1900 03 80 0465	010.01.05	006		
	DIN931-M8X80-8.8-ZN	160.04.05	008		
		190.01.02	010		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0117	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-931-3309	R015-1900 03 80 0472 DIN931-M8X85-8.8-ZN	130.01.15 130.01.16	003 013		
5305-0-931-3310	R015-1900 03 80 0471 DIN931-M8X90-8.8-ZN	010.01.05	005		
5305-0-931-3312	R015-1900 03 80 0479 DIN931-M8X100-8.8-ZN	010.02.02 071.04.01	022 039		
5305-0-931-3314	R015-1900 03 80 0529 DIN931-M10X40-8.8-ZN	020.02.05 020.02.06 020.02.07	005 007 007		
5305-0-931-3315	R015-1900 03 80 0536 DIN931-M10X45-8.8-ZN	010.02.01 031.03.01	023 007		
5305-0-931-3317	R015-1900 03 80 0551 DIN931-M10X55-8.8-ZN	043.01.03 043.01.07 130.02.06	003 005 008		
5305-0-931-3319	R015-1900 03 80 0562 DIN931-M10X65-8.8-ZN	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04 110.01.05 110.01.06	013 013 011 014 007 007		
5305-0-931-3321	R015-1900 03 80 0566 DIN931-M10X75-8.8-ZN	020.01.09	010		
5305-0-931-3323	R015-1900 03 80 0579 DIN931-M10X85-8.8-ZN	010.04.04 010.04.05 043.01.03 043.01.04 043.01.06 043.01.07	018 018 006 012 030 006		
5305-0-931-3324	R015-1900 03 80 0080 DIN931-M10X90-8.8-ZN	130.02.01	025		001
5305-0-931-3326	R015-1900 03 80 0568 DIN931-M10X100-8.8-ZN	043.01.05 130.02.01	010 025		002
5305-0-931-3327	R015-1900 03 80 0083 DIN931-M10X110-8.8-ZN	130.02.01	040		
5305-0-931-3333	R015-1900 03 80 0633 DIN931-M12X50-8.8-ZN	150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07	019 019 019 019 019 019 019		
5305-0-931-3334	R015-1900 03 80 0637 DIN931-M12X 55-8.8-ZN	110.01.01 110.01.02 110.01.03 110.01.04	028 028 026 030		
5305-0-931-3341	R015-1900 03 80 0664 R015-1900 03 80 2672 DIN933-M12X90-8.8-ZN	130.02.01 160.08.01	033 011		
5305-0-931-3348	R015-1900 03 80 0180 DIN931-M12X150-8.8-ZN	160.08.01	006		
5305-0-931-3360	R015-1900 03 79 0015 DIN931-M14X130-8.8-ZN	150.04.02	009		002
5305-0-933-2439	R015-1900 03 80 2528 DIN933-M10X 25-10.9	093.02.02	039		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0118	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-2453	R015-1900 03 80 2721 DIN933-M14X30-10.9	093.02.01 093.02.03	034 034		
5305-0-933-4461	R015-1380 9 55 0706 DIN933-M5X8-8.8-ZN	020.01.09	008		
5305-0-933-4463	R015-1900 03 80 2212 DIN933-M5X10-8.8-ZN	020.01.12	007		
5305-0-933-4467	R015-1900 03 80 2218 DIN933-M5X16-8.8-ZN	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 091.01.01 093.01.01 093.01.02	018 018 018 017 017 017 017 015 018 019		
5305-0-933-4488	R015-1900 03 80 2307 DIN933-M6X10-8.8-ZN R015-1900 03 80 2308	020.04.01 020.04.02 150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.06	021 021 021 022 022 028 022		
5305-0-933-4489	R015-1900 03 80 2312 DIN933-M6X12-8.8-ZN	020.02.12 020.02.13 020.02.14 061.01.01 071.03.03 093.02.01 093.02.03 110.01.07 150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 160.05.05 160.05.06 160.05.07 160.06.01 190.04.14 190.06.01	017 017 013 005 023 048 048 025 017 017 017 017 017 017 007 007 005 006 008 004		
5305-0-933-4492	R015-1900 03 80 2310 R015-1900 03 80 2321 DIN933-M6X16-8.8-ZN	150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 160.05.05 160.05.06 160.05.07 160.06.01 190.04.14 190.06.01 010.05.02 130.01.17 130.01.22 150.03.12 160.03.05 160.03.06 160.04.03 160.04.10 160.04.11 160.04.12	017 017 017 017 017 017 017 007 007 005 006 008 004 051 011 003 006 019 019 024 010 010 010		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: V0119	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-4492		160.05.05	003		
		160.05.06	003		
		160.06.03	017		
		160.06.11	010		
		160.07.03	004		
		173.02.14	008		
		190.04.13	012		
		190.05.15	003		
		210.01.01	003		
		210.01.03	005		
5305-0-933-4494	R015-1900 03 80 2331 DIN933-M6X20-8.8-ZN	020.02.02	008		
		020.04.02	056		
		041.02.03	017		
		130.01.14	012		
		130.01.17	009		
		130.02.24	060		001
		130.02.26	005		
		150.03.02	027		
		150.03.03	004		
		150.03.04	026		
		150.03.04	004		
		150.03.05	004		
		150.03.06	004		
		150.03.07	004		
		160.04.03	025		
		160.04.13	002		
		160.05.07	003		
		173.02.14	013		
		190.04.06	023		
		190.04.13	033		
5305-0-933-4496	R015-1900 03 80 2336 DIN933-M6X25-8.8-ZN	010.04.01	019		
		010.04.02	019		
		041.04.03	004		
5305-0-933-4498	R015-1900 03 80 2341 DIN933-M6X30-8.8-ZN	160.06.04	005		
		160.06.14	003		
		190.04.06	022		
5305-0-933-4543	R015-1900 03 80 2402 DIN933-M8X12-8.8-ZN	093.02.02	047		
5305-0-933-4546	R015-1900 03 80 2411 DIN933-M8X16-8.8-ZN	010.01.04	008		
		020.02.11	007		
		071.04.01	014		
		093.02.02	065		
		130.02.04	012		
		160.06.01	002		
		160.06.05	029		
		160.06.14	014		
5305-0-933-4547	R015-1900 03 80 2415 DIN933-M8X18-8.8-ZN	010.04.01	002		
		010.04.02	002		
		010.04.04	003		
		010.04.05	003		
		020.02.11	009		
		020.04.01	008		
		020.04.02	008		
		093.02.02	050		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0120	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-4548	R015-1900 03 80 2419 DIN933-M8X20-8.8-ZN	010.01.05	008	002	
		010.01.09	010		
		010.04.02	012		
		010.04.04	060		
		010.04.05	006		
		010.05.02	047		
		020.02.08	008		
		020.02.11	008		
		020.04.02	054		
		020.04.07	011		
		031.01.02	006		
		041.02.01	003		
		041.02.02	003		
		042.02.01	015		
		043.01.06	027		
		061.02.01	015		
		061.02.02	014		
		071.03.03	002		
		071.04.01	044		
		110.01.02	032		
		110.01.03	032		
		110.01.07	034		
		130.01.13	010		
		130.02.10	029		
		150.05.01	007		
		150.05.02	003		
		160.04.01	008		
		160.04.02	008		
		160.04.08	024		
		160.04.10	003		
		160.04.11	003		
		160.04.12	003		
		160.06.06	006		
		160.06.07	010		
		190.04.13	008		
5305-0-933-4549	R015-1900 03 80 2438 DIN933-M8X22-8.8-ZN	020.01.08	002		
		031.03.01	030		
		130.01.19	027		
		130.02.15	037		
5305-0-933-4550	R015-1900 03 80 2424 DIN933-M8X25-8.8-ZN	130.02.16	037		
		010.01.05	018		
		010.01.06	014		
		020.04.01	032		
		020.04.02	032		
		041.01.02	011		
		041.01.03	040		
		041.01.04	014		
		041.01.04	006		
		042.02.01	003		
		043.01.06	024		
		061.01.02	018		
		061.02.02	066		
		071.03.01	014		
		071.04.01	037		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0121	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-4550		071.04.02	002		
		072.03.05	006		
		072.04.02	013		
		072.04.02	006		
		121.01.01	010		
		121.01.02	010		
		130.02.10	020		
		130.02.24	060		003
		160.08.01	002		
		173.02.15	018		
		173.02.16	018		
		190.03.03	002		002
5305-0-933-4551	R015-1900 03 80 2434	130.01.20	026		
	DIN933-M8X28-8.8-ZN	130.01.21	026		
5305-0-933-4552	R015-1900 03 80 2432	031.03.02	005		
	DIN933-M8X30-8.8-ZN	061.02.01	008		
		061.02.02	008		
		071.04.01	038		
5305-0-933-4555	R015-1900 03 80 2447	010.05.02	037		
	DIN933-M8X45-8.8-ZN	061.02.01	010		
		061.02.02	010		
		061.02.03	020		
5305-0-933-4557	R015-1900 03 80 2455	160.04.08	028		
	DIN933-M8X55-8.8-ZN				
5305-0-933-4565	R015-1900 03 80 2485	190.01.01	008		
	DIN933-M8X95-8.8-ZN				
5305-0-933-4571	R015-1900 03 80 2503	190.04.14	006		
	DIN933-M10X12-8.8-ZN				
5305-0-933-4574	R015-1900 03 80 2506	020.01.01	004		
	DIN933-M10X16-8.8-ZN	020.01.02	004		
		020.01.03	004		
		020.01.04	004		
		020.01.05	004		
		020.01.06	004		
		020.01.07	004		
		031.02.01	016		
		071.03.03	025		
		130.02.07	027		
		130.02.08	010		
		150.01.01	013		
		150.01.02	017		
		150.01.03	013		
		150.01.04	015		
		150.01.05	013		
		150.01.06	010		
		150.01.07	012		
		150.01.08	012		
		150.01.09	014		
		150.01.10	014		
		150.01.11	013		
		150.01.12	014		
5305-0-933-4576	R015-1900 03 80 2515	010.01.07	002		
	DIN933-M10X20-8.8-ZN	010.01.08	002		
		010.01.09	027		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEVR LKW 680/M3		Seite V0122	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr.	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-4576		031.03.01 043.01.03 043.01.06 071.03.02 121.04.01 130.01.09 130.01.12 130.02.24 150.01.01 150.01.02 150.01.03 150.01.04 150.01.05 150.01.06 150.01.07 150.01.08 150.01.09 150.01.10 150.01.11 150.01.12	010 020 009 022 001 012 015 060 014 018 014 016 014 011 013 013 015 015 014 015	004	
5305-0-933-4577	R015-1900 03 80 2519 DIN933-M10X22-8.8-ZN	091.02.01 093.02.02	026 031		
5305-0-933-4578	R015-1900 03 80 2523 DIN933-M10X25-8.8-ZN	010.05.07 020.01.01 020.01.03 041.02.01 043.01.03 061.02.02 072.01.03 110.01.05 110.01.06 110.01.07 110.02.03 130.02.01 130.02.01 130.02.02 130.02.05 130.02.09 130.02.10 130.02.15 130.02.16 130.02.17 130.02.24 190.01.01	002 021 021 012 014 060 002 020 020 027 010 028 041 015 008 024 027 030 033 034 060 002	001 001 001 005	
5305-0-933-4580	R015-1900 03 80 2527 DIN933-M10X30-8.8-ZN	010.05.01 020.01.02 020.01.03 041.01.04 043.01.04 043.01.05 043.01.06 043.01.07 072.01.03 121.04.01	003 021 021 004 015 009 016 018 002 007	002 002	
	R015-1900 03 80 0516			002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0123	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5305-0-933-4580		130.01.10 130.01.11 130.02.02 130.02.02 130.02.25 150.01.01 150.01.03 150.01.05 150.01.12	013 019 047 030 016 020 017 020 024		
5305-0-933-4581	R015-1900 03 80 2532 DIN933-M10X35-8.8-ZN	031.01.02 041.01.03 043.01.06 043.01.07 061.01.01 130.02.01 130.02.02 130.02.07 130.02.08 130.02.09 130.02.10	010 009 014 017 007 028 028 028 030 021 025		002
5305-0-933-4584	R015-1900 03 80 0521 R015-1900 03 80 0521 R015-1900 03 80 0521 R015-1900 03 80 0521	121.01.02	024		
5305-0-933-4606	DIN933-M10X50-8.8-ZN R015-1900 03 80 2616	010.01.09	008		
5305-0-933-4608	DIN933-M12X20-8.8-ZN R015-1900 03 80 2622 DIN933-M12X25-8.8-ZN	020.01.04 020.01.06 020.01.07 140.03.01 173.01.01 173.02.15 173.02.16	028 028 028 002 002 002 002		001
5305-0-933-4610	R015-1900 03 80 2627 DIN933-M12X30-8.8-ZN	020.01.04 072.01.02 072.01.02 130.02.24	028 010 010 060		002 002 001 006
5305-0-933-4611	R015-1900 03 80 2632 DIN933-M12X35-8.8-ZN	020.01.05 061.02.01	028 037		
5305-0-933-4612	R015-1900 03 80 0619 DIN931-M12X 40-8.8-ZN	020.01.08 043.01.03 043.01.06 043.01.07 072.01.02 020.01.09	040 009 003 008 010 019		003
5305-0-933-4614	R015-1900 03 80 2650 DIN933-M12X50-8.8-ZN	173.01.01 173.01.01	005 007		
5305-0-933-4641	R015-1900 03 80 0713				
5305-0-933-4642	R015-1900 03 80 2732 DIN933-M14X 40-8.8-ZN				
5305-0-933-4643	R015-1900 03 80 0721 DIN933-M14X 45-8.8-ZN				
5305-0-933-5213	R015-1900 03 80 2329 DIN933-M 6X 18-8.8-ZN	160.02.06 190.04.14	008 007		
5305-0-933-7371	R015-1900 03 80 2323 DIN933-M6X16-SK-8.8-ZN	010.05.03	006		
5305-0-933-8146	R015-1900 03 80 2399	190.01.06	034		

VersNr d B: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0124	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-933-8146	DIN933-M8X16-10.9-ZN WE92-2 911 061 237			
5305-0-933-8150	R015-1900 03 80 2444 DIN933-M8X25-10.9-ZN	010.01.06	003	
5305-0-933-9601	R015-1900 03 80 2426 DIN933-M 8X 20-SK-8.8-ZN	041.02.03	007	
5305-0-960-0035	R015-1900 03 80 3916 DIN960-M18X1,5X75-12.9	093.02.01 093.02.03	043 043	
5305-0-960-2519	R015-1900 03 80 3550 DIN960-M10X1X55-8.8-ZN	121.03.02	007	
5305-0-960-2578	R015-1900 03 80 3635 DIN960-M12X1,5X65-8.8-ZN	150.03.01	008	
5305-0-960-2594	R015-1900 03 80 3746 DIN960-M14X1,5X50-8.8-ZN	110.01.05 110.01.06 130.03.03	003 003 047	
5305-0-960-2598	R015-1900 03 80 3759 DIN960-M14X1,5X 70-8.8-ZN	110.01.07	006	
5305-0-960-2686	R015-1900 03 80 3970 DIN960-M20X1,5X130-8.8-ZN	110.01.07	011	
5305-0-960-3064	R015-1900 03 80 3655 DIN960-M12X1,5X65-10.9	091.02.01	008	
5305-0-960-3077	R015-1900 03 80 3654 R015-1586 G 43 0721 DIN960-M12X1,5X60-10.9	093.02.02 121.03.01 121.03.02	060 011 013	
5305-0-961-2044	R015-1900 03 80 3451 R015-1609 07 0068 R015-1900 03 80 3541 DIN961-M10X1X50-10.9-ZN	010.05.02 031.03.01 031.03.01	027 002 002	001 002
5305-0-961-2080	R015-1780 31 0031	080.01.01 080.01.02	004 005	
5305-0-961-2170	R015-1900 03 80 3704 DIN961-M14X1,5X40-10.9-ZN	010.03.04 091.03.01	004 048	
5305-0-961-2345	R015-1900 03 80 3677 DIN961-M12X1,5X95-10.9	010.04.03 173.01.02 173.01.03	008 002 002	
5305-0-961-6090	R015-1900 03 80 3639 DIN961-M12X1,5X40-8.8-ZN	010.01.09 150.01.04 150.01.06 150.01.07 150.01.08 150.01.09 150.01.10 150.01.11 173.01.02 173.01.03	032 013 013 018 018 017 017 016 003 003	
5305-0-961-6101	R015-1900 03 80 3743 R015-1900 03 80 3747 DIN960-M14X1,5X45-8.8-ZN	010.01.09 091.03.01 110.01.01 110.01.06	035 015 008 024	
5305-0-961-6136	R015-1900 03 80 3747 R015-1900 03 80 3626 DIN961-M12X1,5X25-8.8-ZN	150.03.01 010.01.09 130.03.01 150.03.02 150.03.03	012 021 028 024 024	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0125	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5305-0-961-6136		150.03.04	021	
		150.03.05	021	
		150.03.06	024	
		150.03.07	021	
5305-0-961-6137	R015-1900 03 80 3633	010.01.09	033	
	R015-1900 03 80 3630	150.03.01	014	
	DIN961-M12X1,5X30-8.8-ZN	150.03.02	012	
		150.03.03	012	
		150.03.04	012	
		150.03.05	012	
		150.03.06	012	
		150.03.07	012	
5305-0-961-6138	R015-1900 03 80 3643	150.01.02	013	
	DIN961-M12X1,5X35-8.8-ZN	150.03.02	008	
		150.03.03	008	
		150.03.04	008	
		150.03.05	008	
		150.03.06	008	
		150.03.07	008	
5305-0-961-6166	R015-1900 03 80 3727	130.03.03	048	
	DIN961-M14X1,5X 25-8.8-ZN			
5305-0-961-6169	R015-1900 03 80 3734	031.03.01	035	
	DIN961-M14X1,5X35-8.8-ZN	091.03.01	047	
		110.01.01	030	
		110.01.02	006	
		110.01.03	006	
		110.01.04	005	
		150.03.01	011	
		150.03.02	011	
		150.03.03	011	
		150.03.04	011	
		150.03.05	011	
		150.03.06	011	
		150.03.07	011	
		150.04.01	003	
		150.04.02	003	
		150.04.03	003	002
		150.04.03	003	001
5305-0-961-6170	R015-1900 03 80 3737	010.01.09	029	
	DIN961-M14X1,5X40-8.8-ZN	110.01.01	004	
		110.01.02	004	
		110.01.03	004	
		110.01.04	004	
		110.01.06	025	
		150.04.03	004	
		121.04.02	002	
5305-0-961-6197	R015-1900 03 80 3817			
	DIN961-M16X1,5X 25-8.8-ZN			
5305-0-961-6200	R015-1900 03 80 3828	121.02.01	016	
	DIN961-M16X1,5X35-8.8-ZN	121.02.02	020	
5305-0-963-0172	R015-1900 03 82 0111	160.02.13	028	
	DIN963-M 4X 6-4.8-ZN	160.03.06	014	
		173.01.04	016	002
		190.03.01	016	002
5305-0-963-1089	R015-1900 03 82 0121	160.06.03	007	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0126	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr.
1	2	3	4	5
5305-0-963-1089	DIN963-M4X10-4.8-ZN	173.01.04	016	001
		190.03.01	016	001
5305-0-963-1090	R015-1900 03 82 0130	160.03.05	013	
	DIN963-M4X12-4.8-ZN			
5305-0-963-1092	R015-1900 03 82 0135	160.06.03	008	
	DIN963-M4X16-4.8-ZN			
5305-0-963-1104	R015-1900 03 82 0221	160.03.05	008	
	DIN963-M5X12-4.8-ZN	160.03.06	005	
		160.06.05	033	
		160.06.11	003	
		160.06.12	003	
5305-0-963-1106	R015-1900 03 82 0227	160.02.05	003	
	DIN963-M5X16-4.8-ZN	160.02.13	005	
		160.06.13	002	
5305-0-963-1108	R015-1900 03 82 0241	160.06.03	015	
	DIN963-M 5X20-4.8-ZN			
5305-0-963-1112	R015-1900 03 82 0253	160.04.03	008	
	DIN963-M 5X30-4.8-ZN			
5305-0-963-1122	R015-1900 03 82 5321	020.04.01	002	
	DIN963-M6X16-4.8-ZN	020.04.02	002	
		160.02.03	009	
		160.02.04	009	
		190.05.18	002	
		190.06.01	021	
5305-0-963-1129	R015-1900 03 82 5359	173.02.01	008	
	DIN963-M6X40-4.8-ZN	173.02.02	008	
5305-0-963-1142	R015-1900 03 82 5447	160.02.03	023	
	DIN963-M8X35-4.8-ZN	160.02.04	022	
5305-0-963-1151	R015-1900 03 82 5513	130.03.01	026	
	DIN963-M10X20-4.8-ZN	130.03.03	009	
5305-0-964-0030	R015-1900 03 82 7107	160.03.05	016	
	DIN964-M 4X 6-4.8-ZN	160.03.06	016	
5305-0-964-0033	R015-1900 03 82 7115	160.02.07	009	
	DIN964-M 4X12-4.8-ZN	160.02.08	008	
		160.04.08	017	
		160.04.09	004	
5305-0-964-0037	R015-1900 03 82 7121	160.04.08	018	
	DIN964-M 4X20-4.8-ZN			
5305-0-964-0038	R015-1900 03 82 7216	150.03.12	012	
	DIN964-M5X16-4.8-ZN	173.02.14	016	
5305-0-999-0382	R015-1190 35 0147	130.02.10	004	
		130.02.25	013	
5305-0-999-0383	R015-1292 35 0043	130.01.17	006	
5305-0-999-0925	R015-1682 35 0079	160.02.10	004	
	R015-1682 G 72 0705	190.03.01	010	
	C051-9NS079519-031			
5305-0-999-0926	R015-1900 03 80 9930	110.01.07	012	
	M18X1,5X50-12,9-PH			
	R015-N05146			
5305-0-999-8109	R015-1900 03 69 9573	160.07.01	003	
	N5117-B4,8-ZN			
5305-0-999-9045	R015-1880 43 0712	121.03.01	004	
	DIN960-M10X1X48-8.8-ZN			
5306-0-143-4121	R015-1900 03 90 3614	150.05.05	002	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0127	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5306-0-143-4121	DIN1434-11X14X10-8H-ZN	173.02.15	028	
5306-0-143-4140	R015-1900 03 90 3610	173.02.16	028	
	DIN1434-4H11X18X16-ZN	020.04.02	070	
5306-0-143-4158	R015-1900 03 90 3645	061.02.02	062	
5306-0-143-4163	DIN1434-10H11X 28X 24-ZN			
	R015-1900 03 90 3149	130.01.09	016	
	DIN1434-10H11X 50X 42-ZN	130.01.10	016	
		130.01.11	023	
		130.01.12	019	
5306-0-143-4166	R015-1900 03 90 3168	020.01.01	024	
	DIN1434-10H11X65X60-ZN	020.01.02	024	
		020.01.03	024	
		020.01.04	025	
		020.01.05	025	
		020.01.06	025	
		020.01.07	025	
5306-0-143-4207	R015-1900 03 09 3221	072.03.01	044	
	R015-1900 03 90 3212	130.03.03	040	
	DIN1434-12H11X35X29-ZN			
5306-0-143-4209	R015-1900 03 90 3214	072.04.01	017	
	DIN1434-12H11X 45X 38-ZN			
5306-0-143-4303	R015-1900 03 90 3667	173.04.01	012	
	DIN1434-16H11X45X40-ZN			
5306-0-143-4312	R015-1900 03 90 3283	173.04.01	011	
	DIN1434-16H11X 90X 86-ST-ZN			
5306-0-143-4324	R015-1900 03 90 3284	173.04.01	006	
	DIN1434-16H11X145X140-ZN			
5306-0-143-4599	R015-1900 03 90 3609	071.03.02	034	
	DIN1434-8F8X25X20-ZN	071.03.03	010	
5306-0-143-4613	R015-1900 03 90 3192	020.04.03	028	
	DIN1434-10F 8X 28X 24-ZN	020.04.04	028	
		020.04.05	020	
5306-0-143-4614	R015-1900 03 90 3161	072.03.01	047	
	DIN1434-10F8X30X25-ST-ZN	072.04.01	013	
		093.04.01	014	
		093.04.03	014	
5306-0-143-4615	R015-1900 03 90 3175	130.02.02	023	
	DIN1434-10F 8X 35X 27-ZN			
5306-0-143-4628	R015-1900 03 90 3204	130.02.01	013	
	DIN1434-12F 8X 35X 29-ZN	130.02.01	037	
5306-0-143-4630	R015-1900 03 90 3203	072.04.01	003	
	DIN1434-12F 8X 45X 40-ZN			
5306-0-143-4768	R015-1900 03 90 3600	020.04.02	066	
	DIN1434-5H11X14X12-ZN			
5306-0-143-4861	R015-1900 03 90 3193	061.02.01	016	
	DIN1434-10H 8X 28X 24-ZN	061.02.02	016	
5306-0-143-4863	R015-1900 03 90 3181	061.02.01	017	
	DIN1434-10H8X35X28-ZN	061.02.02	017	
5306-0-929-6047	R015-1900 03 90 3783	140.03.01	010	
	DIN1435-25H11X 75X 65-ZN	173.02.15	009	
		173.02.16	009	
5306-0-999-8002	R015-1900 03 90 3632	093.04.02	015	
	DIN1434- 8H11X 25X 20-C35-ZN	093.04.04	016	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0128	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
5306-0-999-8003	R015-1900 03 90 3658 DIN1434-14F 8X 45X 37-ZN	130.02.01	031	
5307-0-143-4039	R015-1900 03 90 3008 DIN1433- 6H11X 70X 62-ST-ZN	160.04.03	021	
5307-0-417-0048	R015-1900 03 90 2067 DIN417-M 8X 15-14H	020.04.03 020.04.04	010 010	
5307-0-417-0053	R015-1900 03 90 2072 DIN417-M 8X 25-14H	072.01.01 072.04.01	035 038	
5307-0-551-0079	R015-1900 03 90 2342 DIN551-M12X12-14H	071.03.01 071.04.01	047 033	
5307-0-551-0315	R015-1900 03 90 2277 DIN551-M 8X12-14H	071.04.01	032	
5307-0-551-2481	R015-1900 03 90 2312 R015-1900 03 90 2313 R015-1900 03 90 2313 R015-1900 03 90 2313 R015-1900 03 90 2313 DIN551-M10X12-14H	010.04.04 091.03.01 093.02.01 093.02.02 093.02.03	023 042 052 068 033	
5307-0-551-2482	R015-1900 03 90 2315 DIN551-M10X15-14H	010.01.05	004	
5307-0-553-0074	R015-1900 03 90 2478 DIN553-M 8X15-14H	071.03.02 072.03.01	011 012	
5307-0-553-0075	R015-1900 03 90 2479 DIN553-M8X18-14H	093.04.01 093.04.02 093.04.03 093.04.04	009 009 009 009	
5307-0-553-0421	R015-1900 03 90 2481 DIN553-M 8X22-14H			
5307-0-835-2445	R015-1900 03 81 1419 DIN835-M8X20-8.8-ZN	010.01.05	021	
5307-0-835-2447	R015-1900 03 81 1422 DIN835-M8X25-8.8-ZN	010.01.05 020.04.05	011 011	
5307-0-939-1783	R015-1900 03 81 3420 DIN939-M 8X 18-8.8-ZN	031.01.01	012	
5307-0-939-1784	R015-1900 03 81 3423 DIN939-M8X20-8.8-ZN	010.05.02 031.01.01	022 011	
5307-0-939-1786	R015-1900 03 81 3434 DIN939-M8X25-8.8-ZN	010.05.02 071.01.01	023 010	
5307-0-939-1792	R015-1900 03 81 3458 DIN939-M8X50-8.8-ZN	010.05.02	024	
5307-0-939-1793	R015-1900 03 81 3462	071.03.01	007	
5307-0-939-1804	R015-1900 03 81 3517 DIN939-M10X 22-8.8-ZN	093.01.02	006	
5307-0-939-1805	R015-1900 03 81 3523 DIN939-M10X25-8.8-ZN	010.01.04 031.03.01 071.01.01 072.01.01 091.01.01 093.03.01 093.03.02	003 039 006 009 003 012 012	
5307-0-939-1807	R015-1900 03 81 3532 DIN939-M10X30-8.8-ZN	010.00.08 043.01.05 071.01.01 072.01.01 072.03.01	003 014 002 005 042	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite v0129	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5307-0-939-1807	R015-1900 03 81 3537 DIN939-M10X35-8.8-ZN	093.01.01	006	
5307-0-939-1808		010.00.06	004	
		010.01.04	004	
		010.02.01	007	
		010.02.02	007	
		093.02.02	008	
5307-0-939-1809	R015-1900 03 81 3543 DIN939-M10X40-8.8-ZN	010.00.02	023	
		010.01.01	024	
		010.01.02	024	
		010.01.03	024	
		091.01.01	009	
		093.01.02	007	
		093.02.02	007	
5307-0-939-1811	R015-1900 03 81 3563 DIN939-M10X50-8.8-ZN	093.02.01	007	
		093.02.03	007	
5307-0-939-1812	R015-1900 03 81 3564 DIN939-M10X 55-8.8-ZN	071.01.01	011	
		071.03.01	054	
		072.01.01	006	
5307-0-939-1813	R015-1900 03 81 3130 DIN939-M10X62-8.8-ZN	010.00.08	004	
5307-0-939-1815	R015-1900 03 81 3559 DIN939-M10X 70-8.8-ZN	071.03.02	018	
5307-0-939-1822	R015-1900 03 81 3582 DIN939-M10X110-8.8-ZN	010.00.06	005	
		010.02.01	008	
		010.02.02	008	
5307-0-939-1824	R015-1900 03 81 3585 DIN939-M10X140-8.8-ZN	010.00.08	005	
5307-0-939-1828	R015-1900 03 81 3628 DIN939-M12X30-8.8-ZN	093.02.01	008	
		093.02.03	008	
5307-0-939-1829	R015-1900 03 81 3638 DIN939-M12X35-8.8-ZN	010.00.02	020	
		010.01.01	021	
		010.01.02	021	
		010.01.03	021	
5307-0-939-1831	R015-1900 03 81 3655 DIN939-M12X45-8.8-ZN	010.00.02	021	
		010.01.01	022	
		010.01.02	022	
		010.01.03	022	
5307-0-939-1872	R015-1900 03 81 3713 DIN939-M14X1,5X50-8.8-ZN	091.03.01	021	
5307-0-939-1890	R015-1900 03 81 0911 DIN939-M18-M18X1,5X140S-8.8-ZN	093.02.01	004	
		093.02.03	004	
5307-0-939-1891	R015-1900 03 81 0760 DIN939-M14-M14X1,5X100S-8.8-ZN	093.02.02	004	
5307-0-939-3212	R015-1900 03 81 3583 DIN939-M10X 95-8.8-ZN	072.01.01	007	
5307-0-939-3252	R015-1900 03 81 3772 DIN939-M14X1,5X85-10.9ZN	121.02.01	019	
		121.02.02	023	
5307-0-939-3253	R015-1900 03 81 3770 DIN939-M14X1,5X90-10.9ZN	121.02.01	020	
		121.02.02	024	
5307-0-939-8200	R015-1900 03 81 3514 DIN933-M10X20-10,9-ZN	010.00.02	019	
		010.01.01	020	
		010.01.02	020	
		010.01.03	020	
5307-0-939-9001	R015-1900 03 81 3508	072.01.01	008	

VersNr.d.Bil. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0130	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5307-0-939-9001	DIN939-M10X 20-8.8-ZN				
5310-0-001-0043	R015-1900 03 93 7293	160.02.07	005		
	KN691-4-ZN	160.02.08	006		
		160.06.14	011		
		160.07.04	003		
		160.07.06	003		
5310-0-001-0044	R015-1900 03 93 7279	150.03.09	008		
	R015-N05688-7-ZN	190.06.01	024		
5310-0-001-0045	R015-1900 03 93 7282	071.03.03	005		
	R015-N05688-8,4-ZN	093.04.02	012		
		093.04.04	013		
		150.03.09	003		
		150.03.10	005		
		160.04.10	008		
		160.04.11	008		
		160.04.12	008		
5310-0-001-0047	R015-1900 03 93 7156	160.03.05	007		
	R015-N05676-5-ST-ZN	160.06.05	034		
5310-0-128-0012	R015-1900 03 93 1122	010.01.09	028		
	DIN127-B10-ZN	020.01.01	022		
		020.01.02	022		
		020.01.03	022		
		020.02.01	008		
		020.02.02	010		
		020.02.03	010		
		020.02.04	010		
		020.04.03	023		
		020.04.04	023		
		031.02.01	018		
		031.03.01	011		
		041.01.01	004		
		041.01.02	004		
		041.02.01	014		
		043.01.03	016		
		043.01.04	007		
		043.01.05	006		
		043.01.06	010		
		043.01.07	015		
		061.01.01	010		
		061.02.02	061		
		071.01.01	007		
		071.03.01	060		
		071.03.02	023		
		071.03.02	020		
		072.01.01	011		
		072.04.01	018		
		091.01.01	010		
		091.02.01	027		
		093.01.01	007		
		093.01.02	008		
		093.02.01	020		
		093.02.02	020		
		093.02.03	020		
		110.01.05	022		

13

VersNr d.Bi 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0131	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-128-0012		110.01.06 110.01.07 110.02.03 121.04.01 130.01.09 130.01.10 130.01.12 130.02.01 130.02.02 130.02.05 130.02.07 130.02.08 130.02.08 130.02.09 130.02.24 130.02.25 130.03.01 130.03.03 150.01.01 150.01.02 150.01.03 150.01.04 150.01.05 150.01.07 150.01.08 150.01.09 150.01.10 150.01.11 150.01.12 190.01.01 190.01.05 190.01.06 031.01.03	022 028 012 002 014 017 017 026 016 009 029 031 011 022 062 018 007 011 015 019 015 017 015 014 014 016 016 015 016 003 099 055 017		003
5310-0-158-7032	R015-1900 03 88 0213 DIN1587-M10-6-ZN				
5310-0-315-0030	R015-1900 03 88 7119 DIN315-M 8-5-B-ZN	121.04.03 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 160.06.08 160.06.08 160.06.06	014 026 026 026 026 004 004 004		001 002
5310-0-315-0031	R015-1900 03 88 7126 DIN315-M10-5-B-ZN				
5310-0-439-0324	R015-1900 03 87 0218 DIN439-AM6-11H-ZN	160.06.04	007		001
5310-0-439-0330	R015-1900 03 87 0231 DIN439-AM10-11H-ZN	020.04.03 020.04.04 043.01.06 160.04.03	031 031 021 037		
5310-0-555-0003	R015-1900 03 87 1121 DIN555-M8-5	173.02.09	045		
5310-0-555-0026	R015-1900 03 87 1110 DIN555-M6-5-ZN	173.02.01 173.02.02 173.02.09	009 009 054		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0132	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Ordn Nr
1	2	3	4	5
5310-0-555-0026		173.02.09	036	
5310-0-555-0027	R015-1900 03 87 1120	173.02.09	064	
	DIN555-M8-5-ZN	173.02.10	077	
5310-0-555-0028	R015-1900 03 87 1129	173.02.09	024	
	DIN555-M10-5-ZN	173.02.10	024	
5310-0-692-5011	R015-1190 21 0013	043.01.07	009	
5310-0-708-5215	R015-1900 03 88 1340	071.02.01	041	
	DIN70852-M 40X1,5-17H-ZN			
5310-0-743-0505	R015-1900 03 55 9547	130.01.02	013	
	DIN74305-M22X1,5-ZN	130.01.03	005	
		130.01.04	005	
		130.01.08	004	
		130.01.10	003	
		130.01.12	003	
		130.02.07	031	
		130.02.08	036	
		130.02.15	022	
		130.02.16	021	
5310-0-743-6104	R015-1900 03 88 4247	091.03.01	035	
	DIN74361-A20-8-PH	093.03.01	007	
		093.03.02	007	
		140.02.01	002	
		140.02.02	002	
5310-0-743-6105	R015-1900 03 88 4248	091.03.01	034	
	DIN74361-A20-LI-8-PH	093.03.01	008	
		093.03.02	008	
		140.02.01	003	
		140.02.01	003	
		140.02.02	003	
5310-0-796-7018	R015-1900 03 88 8776	010.01.09	026	
	DIN7967-M18X1,5-ZN			
5310-0-934-0013	R015-1900 03 87 1222	020.01.12	008	
	DIN934-M5-6-ZN	091.01.01	017	
		093.01.01	020	
		093.01.02	021	
		121.01.02	028	
		130.01.22	016	
		150.03.12	013	
		160.02.05	006	
		160.02.06	007	
		160.04.01	006	
		160.04.02	006	
		160.04.03	041	
		160.04.05	004	
		160.04.08	023	
		160.05.01	033	
		160.05.02	033	
		160.05.03	033	
		160.05.04	033	
		160.06.01	011	
		160.06.07	008	
		160.06.11	007	
		160.06.12	007	
		160.06.13	005	

VersNr d Bl 7510-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0133	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-934-0013		160.07.02 173.02.18 173.02.19 173.02.20 190.03.02 190.04.06 190.04.07 190.04.09 190.04.13 190.05.09 190.05.13 190.05.14 190.05.15 210.01.01 210.01.02 190.01.06	006 027 018 022 009 014 008 006 018 019 024 014 011 011 013 046		
5310-0-934-0149	R015-1900 03 87 1235 DIN934-M6				
5310-0-934-0293	R015-1900 03 87 1324 DIN934-M12X1,5-10	093.02.02	061		
5310-0-934-0840	R015-1682 74 0049 C011-2915011007	190.06.01	018		
5310-0-934-0955	R015-1900 03 87 1207 DIN934-M3-6-ZN	DL 190.04.06 190.04.13	009 021		
5310-0-934-0957	R015-1900 03 87 1216 DIN934-M4-6-ZN	DL 031.02.01 071.03.03 093.04.01 093.04.02 130.01.22 130.02.24 160.04.03 160.04.08 160.04.09 160.06.05 190.04.13 190.05.13 190.05.14 190.05.15 210.01.02	006 031 023 024 006 061 033 012 005 018 029 019 004 007 025		001
5310-0-934-0959	R015-1900 03 87 1232 DIN934-M6-6-ZN	020.02.12 020.02.13 020.02.14 020.04.01 020.04.02 020.04.07 041.02.03 041.04.02 041.04.03 121.04.02 130.01.14 130.02.24 150.03.12 150.05.03 160.02.13 160.04.03	018 018 015 004 004 016 018 004 005 007 013 061 008 008 019 014		002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0134	Ausgabe 049z
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-934-0959		160.04.10	015	002	
		160.04.11	016		
		160.06.01	008		
		160.06.04	007		
		160.06.14	005		
		173.02.12	033		
		173.02.14	009		
		173.02.15	041		
		173.02.18	004		
		173.02.20	004		
		173.04.01	040		
		190.01.03	045	001	
		190.02.02	004		
		190.02.04	004		
		190.02.05	004		
		190.04.06	020		
		190.04.07	004		
		190.04.13	015		
		190.05.14	010		
		190.05.18	004		
		190.06.01	006		
010.01.09	025				
5310-0-934-0974	R015-1900 03 87 1349 DIN934-M18X1,5-8-A-A3C				
5310-0-934-0977	R015-1900 03 87 1365 DIN934-M20X1,5-8-A-ZN	091.03.01 093.03.01 093.03.02	033 006 006		
5310-0-934-1096	R015-1900 03 87 1252 DIN934-M8-8-ZN	010.01.09 010.04.01 010.04.02 010.05.02 020.04.02 020.04.05 020.04.06 020.04.07 031.01.02 031.01.03 041.01.02 041.01.04 041.02.01 041.02.02 041.02.03 061.02.01 061.02.02 061.02.03 071.03.01 071.03.02 071.03.03 071.03.03 072.01.01 072.03.01 072.04.01 072.04.02 093.04.01 093.04.02	012 023 025 021 055 007 007 008 009 005 013 016 004 004 006 005 005 003 009 016 014 020 036 013 039 007 010 010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0135	Ausgabe 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
5310-0-934-1096		093.04.03	010	
		093.04.04	011	
		121.01.01	012	
		121.01.02	012	
		121.04.03	003	
		130.01.13	011	
		130.02.01	006	
		130.02.02	042	
		130.02.10	035	
		130.02.14	008	
		130.02.15	040	
		130.02.16	028	
		140.03.01	005	
		150.05.01	004	
		150.05.01	008	
		150.05.02	005	
		150.05.03	005	
		150.05.04	004	
		160.04.01	011	
		160.04.02	011	
		160.04.03	016	
		160.04.10	009	
		160.04.11	009	
		160.04.12	009	
		160.06.03	012	
		160.08.01	005	
		173.02.15	036	
		173.02.15	020	
		173.02.16	035	
		173.02.16	020	
		173.02.18	017	
		173.02.19	013	
		173.02.20	017	
		173.04.01	035	
173.04.01	029			
190.01.02	012			
190.03.03	003			
190.04.13	009			
5310-0-934-1098	R015-1900 03 87 1305 DIN934-M10-8-ZN	010.01.09	004	
		020.01.01	023	
		020.01.02	023	
		020.01.03	023	
		020.02.01	009	
		020.02.02	011	
		020.02.03	011	
		020.02.04	011	
		020.04.03	017	
		020.04.04	017	
		020.04.05	019	
		020.04.06	014	
		031.02.01	015	
		031.03.01	008	
		041.02.01	013	
041.02.03	009			

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0136	Ausgabe 049d
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-934-1098		043.01.03 043.01.04 043.01.05 043.01.06 043.01.07 061.01.01 071.01.01 071.03.01 071.03.02 072.01.01 072.03.05 072.04.01 072.04.02 091.01.01 093.01.01 093.01.02 093.02.01 093.02.02 093.02.03 110.01.05 110.01.06 110.01.07 110.02.03 121.04.01 130.01.09 130.01.10 130.01.12 130.02.01 130.02.02 130.02.05 130.02.06 130.02.24 130.02.25 190.01.01 190.01.05 190.01.06 190.04.14 010.01.04 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 020.02.01 043.01.03 093.02.01 093.02.03 130.02.01 173.01.01 093.03.01 093.03.02 110.02.03 190.01.03 093.02.01 093.02.03	015 006 005 015 014 009 008 059 019 010 009 033 017 006 008 009 021 021 021 021 021 029 011 003 013 014 016 029 022 002 001 061 017 006 100 056 012 006 029 029 029 005 010 031 031 011 003 032 032 006 026 044 044		003
5310-0-934-1101	R015-1900 03 87 1319 DIN934-M12-8-ZN				
5310-0-934-1105	R015-1900 03 87 1316 R015-1900 03 87 1333 DIN934-M14X1,5-8-ZN				
5310-0-934-1910	R015-1900 03 87 1355 DIN934-M18X1,5-12				

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Selle V0137	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5310-0-934-1910		110.01.07	013	002
5310-0-935-0107	R015-1880 43 0707 DIN935-M10X1,6-ZN	121.03.01	005	
5310-0-935-0112	R015-1900 03 87 2243 DIN935-M14-8-ZN	150.04.01	008	
		150.04.02	010	003
		150.04.02	010	002
		150.04.02	010	001
		150.04.03	010	002
		150.04.03	010	001
5310-0-935-0113	R015-1900 03 87 2247 DIN935-M14X1,5-8-ZN	093.02.02	005	
5310-0-935-0117	R015-1900 03 87 2273 DIN935-M18X1,5-8-ZN	093.02.01	005	
5310-0-935-0212	R015-1900 03 87 2236 DIN935-M12X1,5-	093.02.03	005	
5310-0-936-0102	R015-1900 03 87 1502 DIN936-M8X1-05-ZN	121.03.01	012	
5310-0-936-0103	R015-1900 03 87 1510 DIN936-M10-05-ZN	072.03.01	030	
5310-0-936-0108	R015-1900 03 87 1526 DIN936-M12X1,5-05-ZN	072.04.01	021	
		043.01.07	022	
		071.04.01	003	
		130.01.02	015	
		130.01.03	011	
		130.01.14	004	
		130.02.02	012	
5310-0-936-0110	R015-1900 03 87 1534 DIN936-M14X1,5-05-ZN	010.05.02	038	
5310-0-936-0112	R015-1900 03 87 1545 DIN936-M16X1,5-05-ZN	091.01.02	024	
		121.02.02	031	
		130.01.11	010	
		130.02.17	012	
5310-0-936-0114	R015-1900 03 87 1547 DIN936-M18X1,5-05-ZN	010.04.01	025	
		010.04.02	023	
		130.02.17	009	
5310-0-936-0465	R015-1900 03 87 1536 DIN936-M14X1,5-8-ZN	061.02.01	031	
5310-0-936-0475	R015-1900 03 87 1566 DIN936-M22X1,5-8-ZN	061.02.02	031	
5310-0-937-0014	R015-1900 03 87 2351 DIN937-M18X1,5-22H-A-ZN	121.02.01	010	
		121.02.02	013	
		072.01.02	007	
		121.03.01	002	
		121.03.02	004	
5310-0-937-0017	R015-1900 03 87 2359 DIN937-M20X1,5-22H-ZN	121.03.01	008	
5310-0-937-0023	R015-1900 03 87 2369 DIN937-M24X1,5-22H-A-ZN	121.03.02	010	
		071.02.01	030	
		071.03.01	057	
		071.03.02	027	
		072.02.01	006	
5310-0-937-0031	R015-1900 03 87 2381 DIN937-M30X1,5-22H-ZN	110.01.08	005	
5310-0-937-0072	R015-1900 03 87 2345 DIN937-M16X1,5-22H-ZN	071.03.01	027	
		072.03.01	021	
		110.02.01	003	
		110.02.02	003	002
		110.02.02	003	001
5310-0-968-4009	R015-1900 03 87 1327	173.01.01	008	
5310-0-980-0121	R015-1900 03 86 8449 DIN980-VM4-8-ZN	130.02.24	061	008

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0138	Ausgabe 049a
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Ordn Nr
1	2	3	4	5
5310-0-980-0123	R015-1900 03 88 8608 DIN980-VM6-8-ZN R015-1586 C 23 0006 R015-1586 C 23 0006 R015-1586 C 23 0006	130.01.17	013	009
		130.02.24	061	
		150.03.01	022	
		150.03.02	028	
		150.03.02	023	
		150.03.03	023	
		150.03.04	027	
		150.03.04	029	
		150.03.06	023	
		160.07.01	012	
5310-0-980-0125	R015-1900 03 88 8451 DIN980-VM8-8-ZN	010.05.02	034	004
		020.04.01	025	
		020.04.02	025	
		020.04.04	036	
		020.04.05	030	
		020.04.06	017	
		020.04.07	004	
		041.02.02	015	
		071.03.01	044	
		071.03.03	006	
		093.04.02	013	
		093.04.04	014	
		130.01.07	010	
		130.01.08	014	
		130.01.15	004	
		130.01.16	014	
		130.02.03	012	
		130.02.03	014	
		130.02.04	013	
		130.02.10	030	
		130.02.17	033	
		130.02.24	061	
		160.04.08	008	
		190.01.02	007	
5310-0-980-0127	R015-1900 03 88 8452 DIN980-VM10-8-ZN	020.01.01	029	
		020.01.02	029	
		020.01.03	029	
		020.01.04	024	
		020.01.05	024	
		020.01.06	024	
		020.01.07	024	
		031.01.02	012	
		043.01.06	017	
		093.03.01	013	
		093.03.02	013	
		110.01.01	014	
		110.01.02	014	
		110.01.03	012	
		110.01.04	015	
		110.01.05	008	
		110.01.06	008	
		121.01.02	025	
		130.01.11	020	
		130.02.02	048	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0139	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-980-0127		130.02.06	009		
		130.02.09	025		
		130.02.10	026		
		130.02.15	031		
		130.02.16	034		
		130.02.17	035		
		130.02.24	061		006
5310-0-980-0128	R015-1900 03 88 8615	080.01.01	005		
	DIN980-VM10X1-8-ZN	080.01.02	006		
		121.03.02	008		
5310-0-980-0130	R015-1900 03 88 8453	043.01.06	004		
	DIN980-VM12-8-ZN	072.01.02	011		
		110.01.01	029		
		110.01.02	029		
		110.01.03	027		
		110.01.04	031		
		130.02.24	061		007
		150.03.03	020		
		150.03.04	020		
		150.03.05	020		
		150.03.06	020		
		150.03.07	020		
		160.08.01	010		
5310-0-980-0132	R015-1900 03 88 8457	121.03.02	014		
	DIN980-VM12X1,5-8-ZN	150.01.02	014		
		150.01.04	014		
		150.01.06	014		
		150.01.07	019		
		150.01.08	019		
		150.01.09	018		
		150.01.10	018		
		150.01.11	017		
		150.03.03	010		
		150.03.04	010		
		150.03.05	010		
		150.03.06	010		
		150.03.07	010		
	R015-1900 03 88 8732	173.01.02	004		
	R015-1900 03 88 8732	173.01.03	004		
5310-0-980-0134	R015-1900 03 88 8458	091.03.01	022		
	DIN980-VM14X1,5-8-ZN	110.01.03	005		
		110.01.04	006		
		110.01.07	007		
		110.01.08	004		
		121.02.01	021		
		121.02.02	025		
	R015-1900 03 88 3458	150.03.03	013		
		150.03.04	013		
	R015-1900 03 88 3458	150.03.05	013		
		150.03.06	013		
		150.03.07	013		
		150.04.02	004		
		150.04.02	005		
		150.04.03	005		001

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite: V0140	Ausgabe: 0494	
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5310-0-980-0134		150.04.03	005	002	
5310-0-980-0135	R015-1900 03 88 8455 DIN980-VM16-8-ZN	110.02.01	006		
5310-0-980-0136	R015-1900 03 88 8459 DIN980-VM16X1,5-8-ZN	110.02.02	005	001	
5310-0-980-0141	R015-1900 03 88 8467 DIN980-VM20X1,5-8-A-ZN	110.02.02	005	002	
5310-0-982-0013	R015-1900 03 88 8621 R015-1900 03 88 8622 DIN982-M14X1,5-8-ZN	110.01.07	004		
		140.03.02	005		
		110.01.01	005		
		110.01.02	005		
		110.01.05	004		
		110.01.06	004		
	R015-1680 34 0026	150.03.01	013		
	R015-1680 34 0026	150.03.02	013		
	R015-1680 34 0026	150.04.01	004		
5310-0-982-0017	R015-1900 03 88 8626 DIN980-VM18X1,5-8-A-ZN	110.01.05	017		
5310-0-982-0020	R015-1900 03 88 8614 DIN982-M10-8-ZN	110.01.06	017		
		072.01.03	003		
		150.01.01	021		
		150.01.03	018		
		150.01.05	021		
		150.01.12	025		
5310-0-982-0034	R015-1900 03 88 8610 DIN982-M8-8-ZN	071.03.02	032		
5310-0-982-0039	R015-1 80 53 0024	071.03.02	037		
5310-0-985-0004	R015-1900 03 88 8720 DIN985-M6-6-ZN	150.03.02	020		
5310-0-985-0092	R015-1900 03 88 8719 DIN985-M4-6-ZN	020.01.11	009		
5310-0-985-0178	R015-1900 03 88 8730 DIN985-M10-8-ZN	160.02.06	010		
5310-0-985-0185	R015-1900 03 88 8736 DIN985-M14X1,5-8-ZN	072.03.01	035		
		031.03.01	041		
		031.03.01	037		
		110.01.01	031		
		110.01.02	007		
		110.01.03	007		
		110.01.04	007		
5310-0-999-0830	R015-1900 03 88 0021 M18X1,5-12-PH R015-N05147	110.01.07	013	001	
5310-0-999-8100	R015-1270 0 05 0026				
5310-0-999-8109	R015-1900 03 69 9564 N5117-B4,8-ZN	010.04.04	016		
5310-0-999-8131	R015-1680 77 0125	010.04.05	016		
5310-0-999-8997	R015-1900 03 87 2389 DIN937-M40X1,5-22H-A-ZN	160.04.03	003		
5315-0-007-0081	R015-1900 03 90 1205 DIN7-5M6X8	190.04.06	004		
5315-0-007-0082	R015-1900 03 90 1210 DIN7-5M6X10	110.01.07	021		
5315-0-007-0097	R015-1900 03 90 1309 DIN7-6M6X10-ST	071.04.01	011		
		010.00.06	003		
		010.00.07	013		
		010.00.02	007		
		010.01.01	008		
		010.01.02	008		
		010.01.03	008		
		071.03.01	006		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0141	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr
1	2	3	4	5
5315-0-007-0098	R015-1900 03 90 1310 DIN7-6M6X12-ST	091.03.01	045	
5315-0-007-0099	R015-1900 03 90 1314 DIN7-6M6X14-ST	160.02.12	003	
5315-0-007-0101	R015-1900 03 90 1318 DIN7- 6M 6X 18-ST	160.02.11	004	
5315-0-007-0102	R015-1900 03 90 1320 DIN7-6M6X20-ST	010.05.02	006	
5315-0-007-0104	R015-1900 03 90 1328 DIN7- 6M 6X 28	020.04.03 020.04.04 020.04.05 020.04.06	003 003 003 003	
5315-0-007-0106	R015-1900 03 90 1335 DIN7-6M6X36	121.02.02	010	
5315-0-007-0113	R015-1900 03 90 1406 DIN7- 8M 6X 10	031.03.01	034	
5315-0-007-0114	R015-1900 03 90 1409 DIN7-8M6X12-ST	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	009 010 010 010	
5315-0-007-0116	R015-1900 03 90 1416 DIN7-8M6X16-ST	010.04.04 010.04.05	005 005	
5315-0-007-0117	R015-1900 03 90 1418 DIN7-8M6X18	010.04.01 010.04.02	021 026	
5315-0-007-0118	R015-1900 03 90 1420 DIN7-8M6X20-ST	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03 010.03.01 093.02.01 093.02.02 093.02.03	011 012 012 012 008 003 003 003	
5315-0-007-0132	R015-1900 03 90 1506 DIN7-10M6X14-ST	093.01.01 093.01.02 110.01.08	005 005 007	
5315-0-007-0133	R015-1900 03 90 1507 DIN7-10M6X16-ST	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	010 011 011 011	
5315-0-007-0135	R015-1900 03 90 1512 DIN7-10M6X20-ST	010.00.02 010.01.01 010.01.02 010.01.03	008 009 009 009	
5315-0-007-0172	R015-1900 03 90 1640 DIN7-13M 6X 18-ST	093.03.01 093.03.02	029 029	
5315-0-007-0193	R015-1900 03 90 1700 DIN7-14M6X24-ST	091.01.02	007	
5315-0-007-1040	R015-1900 03 90 1105 DIN7-3H11X8	190.01.06	004	
5315-0-007-1082	R015-1900 03 90 1213 DIN7- 5H11X 10	020.02.17	005	
5315-0-094-0080	R015-1900 03 92 0541 DIN94- 6,3X 50-ST-ZN	110.01.08	006	
5315-0-094-0145	R015-1900 03 92 0141	130.02.02	044	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0142	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5315-0-094-0145	R015-1900 03 92 0121 DIN94-2X18-ZN	130.02.10	018		
5315-0-094-0212	R015-1900 03 92 0006 DIN94- 1X 10-ZN	020.04.02	047		
5315-0-094-0216	R015-1900 03 92 0031 DIN94-1,6X8-ZN	020.04.02	072		
5315-0-094-0218	R015-1900 03 92 0034 DIN94- 1,6X 10-ST-ZN	020.04.02	068		
5315-0-094-0219	R015-1900 03 92 0041 DIN94- 1,6X 14-ST-ZN	160.04.03	022		
5315-0-094-0227	R015-1900 03 92 0115 DIN94- 2X 10-ST-ZN	210.01.02	008		
		020.04.01	029		
		020.04.02	029		
		020.04.03	020		
		020.04.04	020		
		020.04.05	027		
		020.04.06	018		
		071.03.02	036		
		071.03.03	013		
		093.04.02	017		
		093.04.04	018		
		160.02.01	026		
		160.02.02	007		
5315-0-094-0231	R015-1900 03 92 0143 DIN94- 2X 20-ST-ZN	121.03.01	006		
5315-0-094-0237	R015-1900 03 92 0217 DIN94-3,2X16-ZN	020.04.03	030		
		020.04.04	030		
		020.04.05	022		
		130.02.02	025		
5315-0-094-0240	R015-1900 03 92 0231 DIN94-3,2X22-ZN	121.03.01	013		
5315-0-094-0242	R015-1900 03 92 0237 DIN94- 3,2X 25-ST-ZN	093.02.02	006		
		150.04.01	009		
		150.04.02	011	003	
		150.04.02	011	002	
		150.04.02	011	001	
		150.04.03	011	002	
		150.04.03	011	001	
5315-0-094-0250	R015-1900 03 92 0328 DIN94-4X22-ZN	173.04.01	014		
5315-0-094-0253	R015-1900 03 92 0337 DIN94-4X28-ZN	173.04.01	008		
		071.03.01	028		
		072.03.01	022		
		110.02.01	004		
		110.02.02	004	002	
		110.02.02	004	001	
		130.02.01	019		
5315-0-094-0254	R015-1900 03 92 0347 DIN94-4X32-ZN	072.01.02	008		
		093.02.01	006		
		093.02.03	006		
		110.01.01	023		
		110.01.02	023		
		110.01.03	021		
		110.01.04	025		
		121.03.01	003		
		121.03.02	005		

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0143	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5315-0-094-0256	R015-1900 03 92 0361 DIN94-4X40-ZN	121.03.01 121.03.02	009 011	
5315-0-094-0264	R015-1900 03 92 0417 DIN94-5X28-ZN	072.04.02	024	
5315-0-094-0267	R015-1900 03 92 0431 DIN94-5X40-ZN	071.02.01 071.03.01 071.03.02 072.02.01	031 058 028 007	
5315-0-094-0269	R015-1900 03 92 0442 DIN94-5X50-ZN	091.02.01 093.02.01 093.02.02 093.02.03	030 024 024 024	
5315-0-094-0277	R015-1900 03 92 0521 DIN94-6X40-ZN	140.03.01 173.02.15 173.02.16	012 011 011	
5315-0-094-0281	R015-1900 03 92 0561 DIN94-6,3X63-ZN	110.01.07	022	
5315-0-094-0400	R015-1900 03 92 0317 DIN94-4X18-ZN	020.04.05 072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.02.01 130.02.01 130.03.03	014 046 005 013 013 039 016 042	
5315-0-094-0459	R015-1900 03 92 0211 DIN94-3,2X14-ZN	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 020.04.01 020.04.02 061.02.01 061.02.02 072.03.01 072.04.01 093.04.01 093.04.03 130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 160.02.13	026 026 026 027 027 027 027 011 011 019 019 049 015 016 016 018 019 025 021 020 020 020 020 015	
5315-0-147-2140	R015-1900 03 90 4126 DIN1472- 3X 16-ST			
5315-0-147-6129	R015-1900 03 90 4545 DIN1476-4X 8	130.02.24	044	
5315-0-147-6133	R015-1900 03 90 4560 DIN1476-4X20	020.01.12	012	001

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0144	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5315-0-147-6179	R015-1900 03 90 4557 DIN1476-4X15	020.01.11 061.02.01 061.02.02	003 009 009	
5315-0-148-1063	R015-1900 03 90 9610 DIN1481-3X26	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	021 021 021 021	
5315-0-148-1161	R015-1900 03 90 9631 DIN1481-6X30	061.02.03	016	
5315-0-148-1216	R015-1900 03 90 9667 DIN1481-10X36	071.04.01 071.04.02	026 018	
5315-0-148-1218	R015-1900 03 90 9672	130.02.06	012	
5315-0-148-2528	R015-1900 03 90 9602 DIN1481-2X20	010.01.06	025	
5315-0-148-2634	R015-1900 03 90 9620 DIN1481- 5X24	071.03.01	051	
5315-0-148-2661	R015-1900 03 90 9630 DIN1481- 6X32	071.04.02	019	
5315-0-688-5450	R015-1614 09 0709 DIN6885-A6X4X32-ST50K	190.01.06	017	
5315-0-688-5902	R015-1900 03 96 0570 DIN6885-A8X7X30	010.03.01	004	
5315-0-688-8010	R015-1900 03 96 0804 DIN6888-4X6,5	010.05.02 121.04.01 190.01.03	039 009 024	
5315-0-688-8013	R015-1900 03 96 0807 DIN6888- 5X 7,5	121.02.01 121.02.02	008 011	
5315-0-688-8014	R015-1900 03 96 0810	010.04.01 010.04.02	014 014	
5315-0-734-6163	R015-1900 03 90 9725 DIN7346-7X20	031.01.02	005	
5320-0-124-0132	R015-2062 40 29 0031 DIN124-12X26-CQ-15N	110.01.10 110.01.11	020 027	
5320-0-660-0036	R015-1900 03 91 1112 DIN660-3X 8-ST	160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04	016 016 016 016	
5320-0-660-0084	R015-1900 03 91 1312 DIN660-5X12	072.01.01	028	
5320-0-660-0319	R015-1900 03 91 1007 DIN660-2X 6-AL	130.01.22 190.05.16	009 002	
5320-0-660-0327	R015-1900 03 91 1066 DIN660-2,6X6-AL	190.05.16	007	
5320-0-661-0054	R015-1900 03 91 2217 DIN661-4X14	061.01.01	011	
5320-0-733-1258	R015-1900 04 84 0124 DIN7331-B 5X12X 9	160.04.08	015	
5320-0-733-8202	R015-1792 00 34 0078	130.03.01 130.03.03	020 032	
5320-0-999-0146	R015-1900 03 91 4982 R015-N05124-5X8-AL	173.02.11 173.02.13	005 032	
5320-0-999-0148	W011-5695 92 04 0020	173.02.10 173.02.10	062 034	
5320-0-999-0544	R015-1900 03 91 1615	160.05.01	035	

VersNr d Bl: 7610-50022-1293		Gera: GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite: V0145	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5320-0-999-0544	DIN660-8X16-ST	160.05.02	035		
		160.05.03	035		
		160.05.04	035		
5330-0-000-0074	R015-1900 03 07 4376	010.01.05	010	002	
	R015-1900 03 07 8831	010.01.05	010	003	
	T034-100X125X13				
5330-0-000-0075	R015-1900 03 07 4478	010.01.05	010	001	
	C892-100X125X12				
5330-0-000-0750	R015-1413 9 08 0923	020.02.19	005		
	W169-9432360732	020.02.20	006		
5330-0-001-0024	R015-1900 03 07 4348	071.01.01	012		
	C715-60X80X11/13LD	071.03.02	041		
		072.01.01	020		
		091.02.01	023		
5330-0-001-0026	R015-1900 03 07 4347	072.01.01	019		
	C715-60X80X11/13-RD	093.02.01	017		
		093.02.03	017		
5330-0-001-0027	R015-1900 03 07 4476	010.01.04	005	002	
	C892-110X145X12				
5330-0-002-0075	R015-1609 F 07 0116	010.00.03	012		
		010.00.04	011		
		010.00.05	011		
		010.05.02	045		
		010.05.07	006		
5330-0-008-0001	R015-1900 03 07 4344	093.02.02	017	002	
	C715-60X75X11/12				
5330-0-008-0002	R015-1900 03 07 4444	093.02.02	017	001	
	C715-60X75X8/10-W				
5330-0-008-0391	R015-1900 03 07 8340	071.03.02	008		
	DIN3760-A 35X 56X10				
5330-0-008-0794	R015-1900 03 07 8871	010.01.04	005	001	
	T034-110X145X13-VI460				
5330-0-008-1016	R015-1900 03 07 0063	071.03.01	016		
	45X62X8	072.03.01	080		
	T034-45X62X8				
5330-0-008-1311	R015-1900 03 07 8848	110.01.07	019		
	DIN3760-B105X125X13-SD				
5330-0-100-0088	R015-1900 03 07 4306	010.01.05	014		
	C715-25X37X7	010.04.01	010		
		010.04.02	011		
5330-0-100-1085	R015-1900 03 07 4384	093.03.01	018	002	
	R015-1900 03 07 4484	093.03.01	018	001	
	R015-1900 03 07 4484	093.03.02	018	001	
	125X150X12/14D	093.03.02	018	002	
	C715-125X150X14/16				
5330-0-376-0058	R015-1900 03 07 0075	031.01.01	006		
	DIN3760-A 26X 47X 7				
5330-0-715-1261	R015-1900 03 06 9303	010.00.03	025		
	DIN71511-30X53X1-IT	010.00.05	008		
		010.05.02	054		
5330-0-715-1267	R015-1900 03 06 9304	010.00.03	024		
	DIN71511-40X68X1-IT				
5330-0-760-0004	R015-1900 03 09 8002	020.01.09	009		
	DIN7603-A 5X 7,5-CU				

VersNr d B: 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEVR LKW 680/M3	Seite V0146	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5330-0-760-0006	R015-1900 03 09 8006 R015-1586 36 0769 DIN7603-A6X10-CU C111-A0752	010.05.03 130.02.26	007 006	
5330-0-760-0009	R015-1900 03 09 8008 DIN7603-A8X11,5-CU	010.04.02 020.01.10 020.01.13 020.01.14 020.01.15 020.01.16 020.02.19 020.02.20 020.02.21	013 006 010 010 10 009 013 004 016	
5330-0-760-0012	R015-1900 03 09 8009 DIN7603-A8X14-CU	010.01.06	017	
5330-0-760-0013	R015-1900 03 09 8010 DIN7603-A10X13,5-CU	010.01.04 010.04.04 010.04.05 010.05.03 010.05.04 010.05.05 020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07 020.01.09 020.02.16 041.01.03 042.02.01 091.03.01 130.02.22	011 036 021 009 004 009 005 005 005 005 005 005 005 011 005 003 022 041 012	
5330-0-760-0016	R015-1900 03 09 8011 DIN7603-A10X16-CU	010.02.01 031.01.03 061.02.04	012 016 005	
5330-0-760-0017	R015-1900 03 09 8012 DIN7603-A12X15,5-CU	010.05.03 010.05.07 020.02.15 020.02.16 071.03.01 071.03.03 071.03.04 071.03.04 071.03.05 071.03.06 071.03.06 072.03.02 072.03.03 072.03.04 072.04.03 072.04.04 091.01.01	004 022 004 003 049 032 003 003 006 013 003 003 006 003 002 012	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie V0147	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5330-0-760-0017		093.01.01	015	
		093.01.02	016	
		093.04.05	013	
		093.04.06	002	
		093.04.07	002	
		093.04.08	002	
		130.01.02	016	
		130.01.03	012	
		130.01.13	007	
		130.01.14	003	
		130.02.04	009	
		130.02.15	027	
		130.02.16	026	
		130.02.18	003	
		130.02.19	003	
		130.02.20	003	
		130.02.21	003	
		130.02.22	002	
		130.02.23	002	
5330-0-760-0021	R015-1900 03 09 8014 DIN7603-A14X18-CU C511-A0030	010.05.06	013	
		020.01.09	018	
		020.01.11	011	
		020.01.12	005	
		020.01.13	004	
		020.01.14	006	
		020.01.15	004	
		031.01.03	027	
		042.02.01	018	
		061.02.05	006	
5330-0-760-0022	R015-1900 03 09 0006 R015-1890 00 36 0706 R015-1900 03 09 8015 DIN7603-A14X20-CU	130.02.25	014	
		130.02.27	014	
		010.05.04	008	
		020.01.16	005	
		020.01.17	005	
		061.02.01	030	
		061.02.02	030	
		130.01.17	008	
		130.02.07	017	
		130.02.08	020	
5330-0-760-0024	R015-1900 03 09 8016 DIN7603-A16X20-CU	130.02.09	008	
		130.02.10	009	
		130.02.13	005	
		130.02.17	017	
		072.03.01	017	
5330-0-760-0028	R015-1900 03 09 8020 DIN7603-A18X22-CU	121.04.01	018	
		130.01.11	014	
		130.01.16	006	
		130.02.03	009	
		010.01.05	020	
		020.01.01	013	
		020.01.02	013	
		020.01.03	013	
		020.01.04	013	
		020.01.05	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0148	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
5330-0-760-0028		020.01.06 020.01.07 020.01.11 020.01.12 071.03.01 071.03.01 071.03.02 072.01.01 072.03.01 093.04.03 093.04.04 121.04.01	013 013 013 014 062 018 025 041 039 021 022 022	
5330-0-760-0034	R015-1900 03 09 8026 DIN7603-A22X27-CU	010.05.06 061.02.04 072.01.01 093.01.01 130.01.01 130.01.02 130.01.03 130.01.03 130.01.06 130.01.07 130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12 130.01.15 130.01.16 130.01.18 130.02.07 130.02.08 130.02.09 130.02.11 130.02.12 130.02.14 130.02.15 130.02.16	010 003 030 013 004 004 001 021 008 012 003 004 017 004 007 008 003 005 005 005 012 004 005 020 019	
5330-0-760-0042	R015-1900 03 09 8031 DIN7603-A26X31-CU	010.05.02 010.05.05 010.05.07 042.02.01 121.04.01	025 017 014 010 014	
5330-0-760-0048	R015-1900 03 09 8086 DIN7603-A30X36-CU	010.05.07	020	
5330-0-760-0050	R015-1900 03 09 8040 DIN7603-A32X38-CU	130.01.19	010	
5330-0-760-0248	R015-1900 03 09 8130 DIN7603-A30X36-AL	130.02.20	012	
5330-0-760-0257	R015-1900 03 09 8138 DIN7603-A38X44-AL	020.01.01 020.01.02 020.01.03 071.01.01 071.04.01 072.01.01	002 002 002 004 043 016	002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0149	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5330-0-760-0257		091.01.01	008		
		093.01.01	011		
		093.01.02	014		
		093.02.02	052		
5330-0-760-0924	R015-1900 03 05 9214	210.01.01	007		
5330-0-760-0934	R015-1900 03 05 9233	130.01.05	004		
	DIN7603-C22X27-CU				
5330-0-760-0958	R015-1900 03 05 9252	010.05.01	006		
	DIN7603-C38X44-CU	020.01.04	002		
		020.01.05	002		
		020.01.06	002		
		020.01.07	002		
5330-0-760-1257	R015-1900 03 09 8050	071.04.01	043		001
	DIN7603-D38X44-CU				
5330-0-998-9970	R015-1406 06 0046	031.01.01	005		
5330-0-999-0259	R015-1161 00 61 0118	160.07.11	005		
5330-0-999-0260	R015-1161 00 61 0119	160.07.11	006		
5330-0-999-0264	R015-1610 00 01 0073	010.01.04	012		
5330-0-999-0266	R015-1610 00 13 0715	121.04.01	006		
5330-0-999-0269	R015-1614 13 0727	121.04.01	005		
5330-0-999-8204	R015-1490 00 52 0086	130.01.10	023		
		130.02.07	033		
5330-0-999-8209	R015-1610 00 09 0759	190.01.06	040		
	C011-2000210083				
5330-0-999-8210	R015-1610 00 15 0051	010.05.01	016		
5330-0-999-8224	R015-1614 08 0742	020.01.10	004		
	C366-KN12-15x3,2x3				
5330-0-999-8232	R015-1900 03 55 9539	130.00.04	012		
	DIN74297-D12-ZINK	130.01.01	010		
		130.01.02	011		
		130.01.03	009		
		130.01.04	012		
	R015-1900 03 55 9318	130.01.05	008		
		130.01.06	006		
		130.01.07	007		
		130.01.10	009		
		130.01.12	009		
		130.02.07	037		
		130.02.08	035		
		130.02.14	013		
		130.02.15	018		
		130.02.16	017		
5330-0-999-8262	R015-1900 03 07 0044	091.03.01	026		
	T034-140X160X13-FP				
5330-0-999-8327	R015-1682 G 72 0702	190.03.01	005		
	C051-9GDO27823-001				
5340-0-010-0003	R015-1213 0 05 0086	020.02.05	010		
		020.02.06	012		
		020.02.07	012		
		190.05.01	008		
5340-0-021-0049	R015-1900 03 93 7224	010.05.02	040		
	R015-KN683-14-ZN				
5340-0-030-0048	R015-1900 03 98 9282	010.02.02	004		
	N5564-20/8-ZN	010.05.07	009		001

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0150	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5340-0-030-0048	R015-1900 03 98 9201 R015-1900 03 98 9201 R015-N05564-20/8-MS	071.04.01 072.01.01	031 003		
5340-0-030-0052	R015-1900 03 98 9481 R015-N05564-12/8-ZN	072.01.01	004		
5340-0-443-1110	R015-1900 03 96 1902 DIN443-B17-ZN	010.01.03	005	001	
5340-0-443-1111	R015-1900 03 98 9297 R015-N05564-18/8-ZN	071.03.01	012		
5340-0-529-6032	R015-1900 03 59 9427 DIN5296-B20X6,5-ZN	173.02.18	022		
5340-0-529-9014	R015-1695 92 02 8000	150.05.04	008		
5340-0-717-5210	R015-1900 03 96 4444 DIN71752-G10X40-ZN	130.02.02 130.02.05 130.02.06	021 001 002		
5340-0-717-5223	R015-1900 03 96 4418 DIN71752-G8X16-ZN	071.03.03 093.04.02 093.04.04	011 014 015		
5340-0-717-5224	R015-1900 03 96 4423 DIN71752-G8X32-ZN	071.03.02	038		
5340-0-717-5225	R015-1900 03 96 4436 DIN71752-G10X20-ZN	020.04.03 020.04.04 020.04.05 130.02.02 130.02.01	027 027 018 034 012		
5340-0-717-5227	R015-1900 03 96 4448 DIN71752-G12X24-ZN	130.02.01	012	001	
5340-0-717-5228	R015-1900 03 96 4453 DIN71752-G12X48-ZN	130.02.01	012	002	
5340-0-718-0503	R015-1900 03 93 6514 DIN71805-S13-ZN	020.04.05 020.04.07 130.02.02 130.02.10	010 007 040 033		
5340-0-718-0504	R015-1900 03 93 6519 DIN71805-S16-ZN	020.04.04 020.04.05 020.04.06 072.03.05 072.04.01 072.04.02	033 024 008 020 037 019		
5340-0-718-5002	R015-1900 03 93 6513 DIN71805-S10-ZN	020.04.01 020.04.02 020.04.07 160.07.02	040 040 015 003		
5340-0-725-7106	R015-1900 03 99 0566 DIN72571-1X10-ST-ZN	130.02.24 190.04.13	013 034	001	
5340-0-725-7133	R015-1900 03 99 0562 DIN72571-1X 6-ZN	130.02.24	013	002	
5340-0-725-7135	R015-1900 03 49 9807 DIN72571-1X8-ZN	190.04.13	032		
5340-0-725-7136	R015-1900 00 99 0566 DIN72571-1X10-ZN	091.01.01 093.01.01 093.01.02	014 017 018		
5340-0-725-7137	R015-1900 03 99 0568 DIN72571-1X12-ZN	190.04.13	031		
5340-0-725-7138	R015-1900 00 99 0568 R015-1900 03 99 0570	190.04.13	028		

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0151	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5340-0-725-7138	DIN72571-1X15-ST-ZN				
5360-0-001-0126	R015-1210 08 0735 W169-V161302	020.01.17	023		
5360-0-011-0009	R015-1614 09 0747 C011-2004652006	190.01.06	009		
5360-0-011-0053	R015-1407 08 0786 C011-2444617010	020.01.18	005		
5360-0-011-0055	R015-1615 60 08 0702 R015-1407 08 0813 C011-2454642001	020.01.17 020.01.18	025 019		
5360-0-015-0001	R015-1586 44 0038	130.03.01	024		
5360-0-015-0002	R015-1610 00 07 0712 C258-2501851201	010.05.06	023		
5360-0-136-0014	R015-1407 08 0796 C011-2244615006	020.01.18	013		
5360-0-999-8051	R015-1480 A 34 0754 C111-R31.181	130.03.07	002		
5365-0-093-0047	R015-1900 03 93 0020 DIN93-8,4-ZN	010.01.05	022		
5365-0-125-0009	R015-1900 03 93 0231 DIN125-A 4,3-ZN	020.04.02 071.03.03 072.04.01 130.02.24 160.02.05 160.02.06 160.06.05 173.02.11 173.02.12 173.02.13	046 029 031 063 018 024 016 010 009 009		001
5365-0-125-0107	R015-1900 03 93 0221 DIN125-A3,2-ZN	190.04.13	023		
5365-0-125-0110	R015-1900 03 93 0241 DIN125-A5,3-ZN	020.04.02 160.02.05 160.04.01 160.04.02 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 190.01.03 190.01.06 190.05.17 210.01.02	067 004 004 004 031 031 031 031 010 035 004 011		
5365-0-125-0111	R015-1900 03 93 0251 DIN125-A6,4-ZN	010.01.06 041.04.02 041.04.03 130.01.17 130.02.24 150.05.03 160.02.04 160.02.06 160.04.03 160.04.13 160.05.05	024 006 007 012 063 007 016 009 012 004 005		002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite v0152	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-125-0111		160.05.06	005	003	
		173.02.15	040		
		190.04.06	018		
		210.01.01	005		
		210.01.02	007		
5365-0-125-0113	R015-1900 03 93 0261 DIN125-A8,4-ZN	020.04.01	015		
		020.04.02	015		
		020.04.05	029		
		020.04.06	016		
		020.04.07	005		
		031.03.02	006		
		042.01.01	040		
		042.01.02	004		
		121.01.01	016		
		121.01.02	016		
		130.01.08	015		
		130.02.10	017		
		130.02.15	038		
		130.02.16	038		
		130.02.24	063		
		160.04.01	009		
		160.04.02	009		
		160.04.08	007		
		160.04.10	004		
		160.04.11	004		
		160.04.12	004		
		160.06.06	008		
		160.06.07	012		
		160.08.01	003		
		190.01.01	009		
		190.01.02	008		
		190.04.13	011		
5365-0-125-0114	R015-1900 03 93 0271 DIN125-A10,5-ZN	020.01.01	025		
		020.01.02	025		
		020.01.03	025		
		020.01.04	026		
		020.01.05	026		
		020.01.06	026		
		020.01.07	026		
		020.04.01	010		
		020.04.02	010		
		020.04.03	029		
		020.04.04	029		
		020.04.05	021		
		031.02.01	017		
	R015-1609 07 0067	031.03.01	019		
	R015-1609 01 0064	031.03.01	040		
		043.01.01	003		
		043.01.02	003		
		061.02.01	022		
		061.02.02	022		
		071.03.03	026		
		130.01.07	011		
		130.01.08	016		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0153	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-125-0114		130.01.09 130.01.10 130.01.11 130.01.12 130.02.01 130.02.02 130.02.09 130.02.24 130.02.24 160.05.01 160.05.02 160.05.03 160.05.04 020.04.05 130.02.01 130.02.01 130.02.07 130.02.08 130.02.09 130.02.10 130.03.03 140.03.01 150.03.01 150.03.02 150.03.03 150.03.04 150.03.05 150.03.06 150.03.07 173.02.15 173.02.16 031.03.01 130.02.01 110.01.01 110.02.01 110.02.02 010.04.01 010.04.02 072.01.02 072.04.02 130.02.01 110.01.07 072.03.01 160.02.01 160.02.02 160.06.08 173.02.18 173.02.20 150.03.01 110.02.03	017 018 024 020 030 024 018 043 063 019 019 019 019 013 015 038 013 014 017 023 041 003 009 009 009 009 009 009 009 003 003 036 018 022 005 006 024 022 006 023 018 020 034 025 006 003 003 003 018 007	002 004	
5365-0-125-0115	R015-1900 03 93 0282 DIN125-A13-ZN R015-1900 03 93 0280				
5365-0-125-0116	R015-1900 03 93 0291 DIN125-A15-ZN			001	
5365-0-125-0117	R015-1900 03 93 0301 DIN125-A17-ZN			002	
5365-0-125-0118	R015-1900 03 93 0311 DIN125-A19-ZN				
5365-0-125-0119	R015-1900 03 93 0322 DIN125-A21-ZN			002	
5365-0-125-0131	R015-1900 03 93 0437 DIN125-40-ST				
5365-0-125-1008	R015-1900 03 93 0234 DIN125-A4,3-BN				
5365-0-126-0054	R015-1900 03 93 0521 DIN126-9-ZN				
5365-0-127-0089	R015-1900 03 93 1080 DIN127-B6-FST				
5365-0-127-0094	R015-1900 03 93 1160				

VersNr d.Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0154	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-127-0094	DIN127-B14-FST	173.01.01	009		
5365-0-127-0125	R015-1900 03 93 1022	190.04.06	008		
	R015-1900 03 83 1022	190.04.13	022		
	DIN127-B3-ZN				
5365-0-127-0127	R015-1900 03 93 1042	031.02.01	007		
	DIN127-B4-ZN DL	071.03.03	030		
		071.04.02	029		
		072.04.01	030		
		093.04.01	022		
		093.04.02	023		
		121.01.01	007		
		121.01.02	007		
		130.01.22	007		
		160.02.05	017		
		160.02.06	023		
		160.04.03	032		
		160.04.08	011		
		160.06.05	017		
		173.02.11	008		
		173.02.12	007		
		173.02.13	007		
		190.01.03	037		
		190.04.13	030		
		190.05.13	018		
		190.05.14	003		
		190.05.15	006		
		210.01.02	024		
5365-0-127-0128	R015-1900 03 93 1062	020.01.01	017		
	DIN127-B5-ZN	020.01.02	017		
		020.01.03	017		
		020.01.04	018		
		020.01.05	018		
		020.01.06	018		
		020.01.07	018		
		020.01.12	009		
		091.01.01	016		
		091.01.02	022		
		093.01.01	019		
		093.01.02	020		
		121.01.02	027		
		130.01.22	015		
		160.02.03	012		
		160.02.04	012		
		160.02.05	005		
		160.02.06	006		
		160.04.01	005		
		160.04.02	005		
		160.04.05	003		
		160.04.08	022		
		160.05.01	032		
		160.05.02	032		
		160.05.03	032		
		160.05.04	032		
		160.05.07	010		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Seite V0155	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr.	Oder Nr.
1	2	3	4	5
5365-0-127-0128	R015-1900 03 93 1092	160.06.01	010	001
		160.06.02	003	
5365-0-127-0129	R015-1900 03 93 1082 DIN127-B6-ZN	160.06.07	007	
		160.06.11	006	
		160.06.12	006	
		160.07.02	005	
		173.02.18	026	
		173.02.19	017	
		173.02.20	021	
		190.01.04	022	
		190.01.06	023	
		190.04.06	013	
		190.04.07	007	
		190.04.09	005	
		190.04.13	019	
		190.05.09	020	
		190.05.13	008	
		190.05.13	023	
		190.05.14	013	
		190.05.15	010	
		010.04.01	020	
		010.04.04	033	
		020.02.12	019	
		020.02.13	019	
		020.04.01	003	
		020.04.02	003	
		041.02.03	019	
		061.01.01	006	
		061.02.03	012	
		071.03.03	024	
		093.02.01	049	
		093.02.03	049	
		110.01.07	024	
		121.04.02	006	
		130.01.17	010	
		130.01.22	004	
		130.02.24	062	
		150.03.01	005	
		150.03.02	005	
		150.03.02	016	
		150.03.03	005	
		150.03.04	005	
		150.03.05	005	
		150.03.06	005	
		150.03.07	005	
		150.03.09	009	
		150.03.10	008	
		150.03.12	007	
		160.02.04	015	
		160.02.11	006	
		160.02.12	005	
		160.03.05	020	
		160.03.06	020	
		160.04.03	013	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite V0156	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-127-0129		160.04.10	011		
		160.04.11	011		
		160.04.12	006		
		160.04.13	003		
		160.05.05	004		
		160.05.06	004		
		160.06.01	007		
		160.06.03	005		
		160.06.11	011		
		160.07.03	006		
		173.02.13	043		
		173.02.14	010		
		173.04.01	041		
		190.01.03	044		
		190.01.06	045		
		190.02.02	003		
		190.02.04	003		
		190.03.02	008		
		190.04.06	019		
		190.04.07	003		
		190.04.08	005		
		190.04.13	016		
		190.05.15	004		
		190.05.18	003		
		190.06.01	023		
		210.01.01	004		
		210.01.02	031		
		210.01.03	006		
5365-0-127-0131	R015-1900 03 93 1102 DIN127-B8-ZN	010.01.04	009		
		010.01.09	013		
		010.04.01	003		
		020.02.08	007		
		020.02.11	010		
		020.04.01	009		
		020.04.02	009		
		020.04.03	014		
		020.04.04	014		
		020.04.05	008		
		020.04.07	012		
		031.03.01	031		
		031.03.02	007		
		041.01.02	012		
		041.02.01	005		
		041.02.02	005		
		041.02.03	008		
		042.02.01	004		
		061.02.01	006		
		061.02.02	006		
		061.02.03	004		
		071.03.01	015		
		071.03.01	008		
		071.03.03	003		
		071.04.01	015		
		071.04.02	004		

VersNr o Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0157	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Qder Nr
1	2	3	4	5
5365-0-127-0131		072.01.01	039	
		072.03.05	007	
		072.04.02	014	
		093.02.02	046	
		121.01.01	011	
		121.01.02	011	
		121.04.03	004	
		130.01.13	012	
		130.01.19	028	
		130.02.01	007	
		130.02.14	009	
		130.02.15	039	
		130.02.16	039	
		150.03.09	004	
		150.05.02	004	
		160.04.01	010	
		160.04.02	010	
		160.04.08	025	
		160.04.10	005	
		160.04.11	005	
		160.04.12	005	
		160.06.01	004	
		160.06.03	011	
		160.06.04	021	
		160.06.05	030	
		160.06.06	007	
		160.06.07	011	
		160.06.14	015	
		160.08.01	004	
		173.02.15	019	
		173.02.16	019	
		173.04.01	036	
		173.04.01	028	
		190.01.03	014	
		190.01.06	033	
		190.03.03	004	
		190.04.13	010	
		150.01.06	012	
5365-0-127-0132	R015-1900 03 93 1125			
	DIN127-B10X4X2,5-FST-ZN			
5365-0-127-0133	R015-1900 03 93 1142			
	DIN127-B14-ZN			
		010.01.09	009	
		020.01.04	030	
		020.01.05	030	
		020.01.06	030	
		020.01.07	030	
		020.01.09	020	
		020.02.01	006	
		043.01.03	011	
		093.02.01	030	
		093.02.03	030	
		130.02.01	034	
		130.02.24	062	002
		130.02.24	062	004
		130.03.01	029	
		140.03.01	004	

Vers.Nr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie v0158	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-127-0133		173.01.01	004		
		173.02.15	004		
		173.02.16	004		
5365-0-127-0134	R015-1900 03 93 1162	093.03.01	031		
	DIN127-B14-ZN	093.03.02	031		
		190.01.03	025		
5365-0-127-0135	R015-1900 03 93 1182	121.04.02	003		
	DIN127-B16-ZN				
5365-0-137-0012	R015-1900 03 93 2020	160.02.13	004		
	DIN137-A5-FST				
5365-0-137-0053	R015-1900 03 93 2021	010.04.02	020		
	DIN137-A6-ZN	010.05.02	052		
		190.02.05	003		
		190.05.14	009		
		190.06.01	050		
5365-0-137-0055	R015-1900 03 93 2030	010.02.02	009		
	DIN137-A8-ZN	010.05.02	048		
		010.05.02	019		
		031.01.02	008		
		031.01.03	004		
		041.01.03	005		
		041.01.04	007		
		061.01.02	019		
5365-0-137-0056	R015-1900 03 93 2025	010.01.09	005		
	DIN137-A10-ZN	160.02.13	013		
5365-0-137-0135	R015-1900 03 93 2008	020.02.14	014		
	DIN137-B6-ZN	041.04.02	008		
		041.04.03	008		
5365-0-137-0137	R015-1900 03 93 2023	010.01.05	007		
	DIN137-B8-ZN	010.01.05	009		
		010.01.06	005		
		010.04.01	022		
		010.04.02	003		
		020.01.08	003		
		041.01.04	015		
		130.01.20	027		
		130.01.21	027		
		190.01.02	011		
5365-0-137-0138	R015-1900 03 93 2024	010.01.07	003		
	DIN137-B10-ZN	010.01.08	003		
		010.05.01	004		
		020.02.05	006		
		020.02.06	008		
		020.02.07	008		
		031.01.02	011		
		041.01.03	010		
		041.01.04	005		
		061.01.01	008		
		160.04.08	005		
5365-0-137-0140	R015-1900 03 93 2016	020.01.08	005		
	DIN137-B12-ZN				
5365-0-144-0048	R015-1900 03 93 5009	061.02.01	018		
	DIN1440-10-ZN	061.02.02	018		
		072.03.01	048		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEVR LKW 580/M3		Seite V0159	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-144-0048		072.04.01	014	001	
		093.04.01	015		
		093.04.03	015		
		130.02.02	009		
5365-0-144-0050	R015-1900 03 93 5013 DIN1440-12-ZN	072.03.01	045		
		072.04.01	004		
		093.04.01	012		
		093.04.03	012		
5365-0-144-0053	R015-1900 03 93 5017 DIN1440-16-ZN	173.04.01	013		
		173.04.01	007		
5365-0-144-0058	R015-1900 03 93 5024 DIN1440-25-ZN	140.03.01	011		
		173.02.15	010		
		173.02.16	010		
5365-0-144-0060	R015-1900 03 93 5007 DIN1440-8-ZN	020.04.01	028		
		020.04.02	028		
		020.04.03	019		
		020.04.04	019		
		020.04.05	026		
		020.04.06	019		
		071.03.02	035		
		071.03.03	012		
		093.04.02	016		
		093.04.04	017		
		071.04.02	021		
5365-0-144-0061	R015-1900 03 93 5021 DIN1440-20-ZN				
5365-0-432-0010	R015-1900 03 93 2212 DIN432-15-ST-ZN	091.03.01	046		
5365-0-433-0039	R015-1900 03 93 2308 DIN433- 6,4-ZN	020.04.02	071		
		190.01.06	047		
5365-0-433-0040	R015-1900 03 93 2309 DIN433-8,4-ZN	140.03.01	014		
		173.02.15	013		
		173.02.16	013		
5365-0-440-0001	R015-1900 03 93 2603 DIN440-R5,5-ZN	160.06.02	004		
		160.06.13	003		
5365-0-440-0002	R015-1900 03 93 2612 DIN440-R6,6-ZN	160.06.04	006		
		160.06.14	004		
5365-0-440-0003	R015-1900 03 93 2613 DIN440-R 9-ZN	160.04.05	007		
		173.02.09	065		
		173.02.10	076		
5365-0-440-0004	R015-1900 03 93 2633 DIN440-R11-ZN	173.02.09	023		
		173.02.10	023		
5365-0-440-0052	R015-1900 03 93 2618 DIN440-V 9-ZN	173.02.10	067		
5365-0-440-0053	R015-1900 03 93 2632 DIN440-V11-ZN	173.02.09	022		
		173.02.10	022		
5365-0-471-0013	R015-1900 03 93 3063 DIN471-15X1	010.01.09	018		
5365-0-471-0014	R015-1900 03 93 3067 DIN471-16X1	072.04.02	009		
5365-0-471-0022	R015-1900 03 93 3116 DIN471-25X1,2	031.03.01	027		
5365-0-471-0133	R015-1900 03 93 3321 DIN471-42X1,75	071.02.01	017		
		071.03.01	037		
5365-0-471-0189	R015-1900 03 93 3046	020.04.03	024		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie V0160	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5365-0-471-0189	DIN471-10X1	020.04.04 020.04.05 020.04.06	024 016 011		
5365-0-471-0190	R015-1900 03 93 3141 DIN471-28X1,5	130.01.19	023		
5365-0-471-0192	R015-1900 03 93 3072 DIN471-17X1	071.03.03 072.04.01	017 024		
5365-0-471-0195	R015-1900 03 93 3351 DIN471-45X1,75	071.02.01	006		
5365-0-471-0413	R015-1900 03 93 3076 DIN471-18X1,2	072.03.05	014		
5365-0-471-0415	R015-1900 03 93 3100 DIN471-20X1,2	010.04.04 061.02.03 071.04.02	024 013 020		
5365-0-471-0417	R015-1900 03 93 3105 DIN471-22X1,2	130.03.03	022		
5365-0-471-0425	R015-1900 03 93 3251 DIN471-35X1,5	071.03.02 130.01.20 130.01.21	006 024 024		
5365-0-471-0523	R015-1900 03 93 3452 DIN471-60X3	071.02.01	011		
5365-0-472-0025	R015-1900 03 93 4180 DIN472-36X1,5	010.05.05	005		
5365-0-472-0032	R015-1900 03 93 4240 DIN472- 48X1,75	091.03.01	043		
5365-0-472-0044	R015-1900 03 93 4360 DIN472- 72X2,5	071.03.01 071.03.02 072.03.01	032 007 006		
5365-0-472-0047	R015-1900 03 93 4400 DIN472- 80X2,5	071.03.01	023		
5365-0-472-0063	R015-1900 03 93 4525 DIN472-125X4	093.02.02	043		
5365-0-472-0087	R015-1900 03 93 4235 DIN472-47X1,75	010.05.02 031.01.01 031.03.01	035 007 044		
5365-0-472-0409	R015-1900 03 93 4063 DIN472-17X1	010.05.02	020		
5365-0-472-0434	R015-1900 03 93 4260 DIN472-52X2	010.04.03 121.02.02	003 033		
5365-0-472-0439	R015-1900 03 93 4310 DIN472-62X2	010.04.01 010.04.02 031.03.01	005 005 012		
5365-0-472-0449	R015-1900 03 93 4425 DIN472-85X3	072.02.01	018		
5365-0-541-7014	R015-1900 03 93 5352 DIN5417-SP62	010.04.02	021		
5365-0-541-7019	R015-1900 03 93 5362 DIN5417-SP 80	071.02.01	039		
5365-0-541-7023	R015-1900 03 93 5371 DIN5417-SP100	071.02.01 072.02.01	003 003		
5365-0-679-7312	R015-1900 03 93 5465 DIN6797-V 6,4-ZN	160.02.03 160.02.04 190.06.01	010 010 022		
5365-0-679-7318	R015-1900 03 93 5431	010.01.09	036		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0161	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5365-0-679-7318	R015-1900 03 93 5432 DIN6797-A14,5-ZN	010.01.09	030	001
5365-0-679-7359	R015-1900 03 93 5458 DIN6797-A 3,2-ZN	160.07.01	009	
5365-0-679-7362	R015-1900 03 93 5462 DIN6797-A5,1-ZN	160.02.05	012	
		160.02.06	016	
		160.04.06	004	
		160.04.07	004	
		160.06.13	004	
5365-0-679-7364	R015-1900 03 93 5467 DIN6797-A6,4-ZN	041.04.02	005	
		041.04.03	006	
		160.02.03	016	
		190.04.14	011	
5365-0-679-7366	R015-1900 03 93 5469 DIN6797-A8,2-ZN	043.01.04	011	
		043.01.06	032	
		121.04.01	011	
		160.02.01	029	
		190.04.14	010	
5365-0-679-7368	R015-1900 03 93 5471 DIN6797-A10,5-ZN	160.04.03	036	
		190.04.14	009	
5365-0-679-7369	R015-1900 03 93 5476 DIN6797-A12,5-ZN	010.01.09	022	
		130.02.02	014	
		150.03.02	025	
		150.03.03	025	
		150.03.04	022	
		150.03.05	022	
		150.03.06	025	
		150.03.07	022	
5365-0-679-7371	R015-1900 03 93 5436 DIN6797-A16,5-ZN	121.02.01	017	
		121.02.02	021	
5365-0-679-8013	R015-1900 03 93 5606 DIN6798-A6	160.02.09	005	
5365-0-679-9064	R015-1900 03 93 6620 DIN6799-10-ZN	071.04.01	022	001
5365-0-679-9066	R015-1900 03 93 6617 DIN6799- 9-ZN	130.02.02	008	
		160.05.01	024	
		160.05.02	024	
		160.05.03	024	
		160.05.04	024	
		130.02.02	019	
5365-0-679-9068	R015-1900 03 93 6622 DIN6799-12-ZN			
5365-0-691-6001	R015-1900 03 93 5813 DIN6916-13	010.04.03	009	
5365-0-709-5217	R015-1900 03 93 6446 DIN70952-A45	072.02.01	011	
5365-0-709-5222	R015-1900 03 93 6461 DIN70952-A60-ZN	093.02.02	015	
5365-0-709-5261	R015-1900 03 93 6429 DIN70952-A30-ZN	071.03.01	033	
5365-0-709-5265	R015-1900 03 93 6441 DIN70952-A40-ZN	071.02.01	040	
5365-0-718-5009	R015-1900 03 93 6517 DIN71805-R16-ZN	072.04.01	002	
5365-0-734-9009	R015-1900 03 93 7830	071.03.01	026	

VersNr d.Bi. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 880/M3	Serie V0162	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5365-0-734-9009	DIN7349-17-ZN	072.03.01	020	005
5365-0-760-4005	R015-1900 03 96 2030	010.01.05	019	
	DIN7604-A-M18X1,5-ZN	071.03.01	017	
5365-0-760-4034	R015-1900 03 96 2019	010.05.07	021	
	DIN7604-AM12X1,5-5.8-ZN			
5365-0-760-4038	R015-1900 03 96 2038	010.05.06	011	
	DIN7604-AM22X1,5-5.8-ZN	130.01.09	010	
		130.01.10	020	
		130.01.11	016	
		130.01.12	022	
		130.01.15	006	
		130.01.16	007	
		130.02.09	004	
5365-0-760-4046	R015-1900 03 96 2066	020.01.01	003	
	DIN7604-CM38X1,5-ZN	020.01.02	003	
		020.01.03	003	
		020.01.04	003	
		020.01.05	003	
		020.01.06	003	
		020.01.07	003	
		072.01.01	015	
5365-0-760-4077	R015-1900 03 96 2014	010.01.04	010	
	DIN7604-AM10X1-ZN	010.05.03	008	
		041.01.03	002	
		091.03.01	040	
5365-0-799-3002	R015-1900 03 93 6004	071.03.01	053	
	DIN7993-A5	072.01.01	033	
		072.03.01	026	
		093.04.03	019	
		093.04.04	020	
		190.05.13	005	
		071.04.02	026	
5365-0-799-3005	R015-1900 03 93 6008			
	DIN7993-A8			
5365-0-799-3021	R015-1900 03 93 6042	061.02.03	009	
	DIN7993-A 42			
5365-0-799-3031	R015-1900 03 93 6075	072.02.01	030	
	DIN7993-A 85			
5365-0-799-3120	R015-1900 03 93 6046	091.01.02	008	
	DIN7993-B 45			
5365-0-799-3122	R015-1900 03 93 6051	091.01.02	009	
	DIN7993-B 50			
5365-0-799-3124	R015-1900 03 93 6061	091.01.02	017	
	DIN7993-B60			
5365-0-902-1021	R015-1900 03 93 6100	160.02.06	004	
	DIN9021-A5,3-ZN	160.04.04	004	
		160.06.07	006	
5365-0-902-1022	R015-1900 03 93 6101	130.02.24	020	
	DIN9021-A6,4-ZN	130.02.24	063	
		150.03.10	009	
		160.02.03	017	
		160.02.13	018	
		160.04.03	006	
		160.04.10	012	
		160.04.11	012	

VersNr.d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0163	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5365-0-902-1022		160.04.12 160.06.03 160.06.04 210.01.02 160.06.04	007 004 006 028 022	002
5365-0-902-1025	R015-1900 03 93 6107 DIN9021-A10,5-ZN			
5365-0-902-1054	R015-1900 03 93 6103 DIN9021-B8,4-ZN	160.04.08 160.06.01	006 003	
5365-0-902-1125	R015-1900 03 93 0035 DIN9021-A5,3-CD	140.03.02	003	
5365-0-904-5152	R015-1900 03 93 6224 R015-1900 03 93 6023 DIN7993-A24	140.03.01 140.03.02 173.02.15	009 008 008	
5365-0-906-0004	R015-1900 03 96 2021 DIN906-M14X1,5-ST-ZN	173.02.16 093.01.02	008 012	
5365-0-906-0051	R015-1900 03 96 2007 DIN906-M8X1-ZN	091.03.01 121.02.01 121.02.02 010.04.02	023 023 027 007	
5365-0-988-0821	R015-1900 03 93 0950 DIN988-S25X35X2			
5365-0-999-0006	R015-1188 25 0083	010.04.04 010.05.05 020.02.01 020.02.02 020.02.03 020.02.04 020.02.05 020.02.06 020.02.07 020.02.18 031.01.02 031.01.03	007 012 012 014 009 009 009 011 011 006 007 009	
5365-0-999-0055	R015-1900 03 93 6317 R015-N05218-16-ZN	020.01.01 020.01.02 020.01.03 020.01.04 020.01.05 020.01.06 020.01.07	011 011 011 011 011 011 011	
5365-0-999-0843	R015-1682 G 72 0703 R015-1682 58 0123 C051-9KSO80650-001	190.03.01 190.05.13	008 013	
5365-0-999-0844	R015-1682 74 0046 C011-2916069007	190.06.01	017	
5365-0-999-0845	R015-1682 B 27 0065	130.02.02	038	
5365-0-999-0846	R015-1780 24 0063	071.03.02 071.03.03	031 015	
5905-0-100-0651	R015-1190 58 0009	190.05.09	013	
5905-0-100-0652	R015-1190 58 0010	190.05.09	014	
5910-0-050-0021	R015-1610 00 09 0044 C011-0290800012	190.01.04	028	
5910-0-050-0041	R015-1610 00 09 0715 C011-0290800008	190.01.04	026	

VersNr d Br 7610-50022-1293		Gera1 GLLKW-STEYR LKW 880/M3		Seite V0164	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr	
1	2	3	4	5	
5920-0-100-0147	R015-1900 03 49 9774 R015-1586 58 0037 DIN72581-A5 C011-190452010	190.05.13 190.05.13	009 009	001 003	
5920-0-100-0213	R015-1680 58 0165 R015-1680 58 0104	190.05.13 190.05.13	001 002	001 002	
5920-0-100-0214	R015-1680 58 0069	190.05.13	001	002	
5920-0-100-0216	R015-1480 58 0044	190.05.13	010	002	
5920-0-100-0217	R015-1680 58 0072	190.05.13	006	001	
5920-0-100-0218	R015-1680 58 0074	190.05.13	011	001	
5920-0-100-0219	R015-1682 16 0119	190.05.13	004		
5920-0-100-0266	R015-1680 58 0162	190.05.13	006	002	
5920-0-100-0267	R015-1680 58 0164	190.05.13	010	001	
5920-0-680-0001	R015-1680 58 0161	190.05.13	011	002	
5920-0-680-0003	R015-1680 58 0166	190.05.13	002	001	
5920-0-852-0500	R015-1900 03 49 1258 DIN72581-A8	190.05.13	009	002	
5930-0-003-0017	R015-1480 58 0046 C377-43790100	190.05.19	001		
5930-0-100-0266	R015-1680 58 0089 C011-0341002003	190.02.02	001		
5930-0-100-0503	R015-1480 A 22 0002 CA41-AK270R	071.04.02	030		
5930-0-100-0524	R015-1682 74 0056 C011-0340109005	190.05.09	004	001	
5930-0-100-0525	R015-1180 0 58 0114 R015-1180 58 0114 R015-1180 58 0114 R015-1180 58 0114 C011-0343401001	190.05.09 190.05.10 190.05.11 190.05.12	011 009 009 009		
5930-0-100-0526	R015-1480 58 0047 R015-1590 00 58 0071 W723-0450100000 R015-1480 58 0042 R015-1590 00 58 0071 R015-1480 58 0042 R015-1590 00 58 0071 R015-1480 58 0042 R015-1590 00 58 0071	190.05.09 190.05.09 190.05.10 190.05.10 190.05.10 190.05.11 190.05.11 190.05.11 190.05.12 190.05.12 190.05.17	005 005 019 019 006 006 006 006 019 019 005	001 002 001 002 002 001 001 002	
5930-0-100-0528	R015-1680 58 0704	190.02.02	005		
5930-0-100-0531	R015-1780 36 0357	130.02.07 130.02.08	030 021		
5930-0-100-0550	R015-1791 00 71 0036 C521-171052	130.02.27 190.03.04	025 001		
5930-0-100-0561	R015-1680 58 0183	190.05.09 190.05.10 190.05.11 190.05.12	004 013 013 013	002	
5930-0-312-9305	R015-1407 09 0013	010.05.05 190.04.12	019 003	002	
5930-0-349-1533	R015-1610 00 09 0003	010.05.05	018	002	

DL

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0165	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5930-0-349-1533	R015-1407 09 0012	010.05.05	018	004	
	R015-1407 09 0017	010.05.05	018	003	
	R015-1609 F 07 0133	010.05.05	018	001	
	C011-0344101058				
5930-0-350-0056	R015-1270 0 58 0077	190.05.18	001	001	
	R015-1380 9 58 0101	190.05.18	001	002	
	C011-0340604001				
5930-0-350-0091	R015-1680 58 0119	190.05.04	012		
		190.05.10	020	001	
		190.05.10	020	002	
		190.05.11	024		
		190.05.12	020		
5930-0-350-0093	R015-1480 58 0007	190.05.09	007	001	
	R015-1480 58 0030	190.05.09	007	003	
	R015-1480 58 0030	190.05.09	006		
	W294-K71WZ	190.05.10	005		
		190.05.12	005		
5930-0-350-0095	R015-1680 58 0172	190.05.09	008		
	C051-6JK002616-001	190.05.10	001		
		190.05.11	001		
		190.05.12	010		
5930-0-680-0001	R015-1680 58 0220	190.05.09	007	002	
		190.05.11	005		
5930-0-680-0002	R015-1680 58 1085	190.05.09	028		
	R015-1590 00 58 0072	190.05.10	022	002	
	R015-1680 58 0185	190.05.10	022	003	
	R015-1590 00 58 0072	190.05.10	022	004	
	R015-1680 58 0185	190.05.10	022	001	
		190.05.10	022	003	
5930-0-680-0003	R015-1682 B 74 0160	190.05.09	004		
5930-0-680-0004	R015-1691 00 58 0005	190.05.11	018		
		190.05.13	029		
5935-0-100-0260	R015-1900 03 49 9730	190.04.09	001		
	DIN72577-A7				
5935-0-100-0262	R015-1900 03 49 9733	190.05.09	001		
	DIN72591-C	190.05.10	008		
		190.05.11	008		
		190.05.12	008		
5935-0-100-0626	R015-1680 58 0068	190.04.08	001	001	
	R015-1680 58 0110	190.04.08	001	002	
	C051-12/80-A-N-C-				
5935-0-100-0641	R015-1900 03 49 9746	190.04.11	011		
	DIN46247-6,3X6-BZ				
5935-0-349-3305	R015-1680 58 0090	190.04.07	001	001	
	R015-1680 58 0127	190.04.07	001	002	
	X000-5935-12-121-7290				
5935-0-680-0001	R015-1 92 77 0135	190.05.10	004		
		190.05.11	004		
		190.05.12	004		
		190.04.11	007		
5935-0-680-0002	R015-1190 77 0021	190.05.11	020		
5935-0-680-0003	R015-1337 00 58 0024	190.04.11	013		
5935-0-680-0004	R015-1337 00 77 0093				
	WE15-925-595-1				
5935-0-680-0005	R015-1390 58 0013	190.05.13	025		
5935-0-680-0006	R015-1409 09 0014	041.04.02	012		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 00166	Ausgabe 049a
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5935-0-680-0006		041.04.03	011		
5935-0-680-0007	R015-1680 77 0153	190.04.11	014		
5935-0-680-0008	R015-1890 00 71 0001	190.02.03	001		
5935-0-680-0009	R015-1680 77 0267	190.04.11	015		
5935-0-680-0010	R015-1480 77 0075	190.04.11	004		
5935-0-680-0011	R015-1680 77 0310	190.04.06	006		
5935-0-680-0012	R015-1782 72 0007	173.01.04	020		
		190.03.01	020		
5935-0-680-0013	W011-5F72 -- 10 07	173.02.09	014		
		173.02.10	014		
		173.02.11	006		
		173.02.12	005		
		173.02.13	005		
5935-0-680-0015	R015-1680 58 0111	190.04.08	002		
	R015-1680 58 0064	190.04.08	003		
	R015-1780 77 0010	190.04.10	001		
5935-0-999-0020	R015-1680 77 0118	190.04.11	003		
5935-0-999-0021	R015-1990 00 77 0031	190.04.06	011		
5940-0-001-0088	R015-1900 03 49 9650	190.04.11	009		
	DIN46247-6,3X1				
	WE15-4-169256-7				
5940-0-015-0001	R015-1680 77 0192	190.04.11	030		
	C671-YAV-1CL-M84				
5940-0-015-0002	R015-1690 00 77 0014	190.04.11	031		
5940-0-015-0024	R015-1790 00 77 0059	190.04.11	018		
5940-0-015-0037	R015-1880 77 0005	190.04.11	008		
	WE15-160448-1				
5940-0-015-0040	R015-1891 00 77 0309	190.04.12	005	002	
5940-0-015-0042	R015-1692 00 77 0245	190.04.11	033		
	WE15-160-789-3				
5940-0-015-0046	R015-1900 03 49 9680	190.04.11	034		
	R015-1692 00 77 0243	190.04.11	023		
	DIN46225-A4X1,5				
	WE15-0-160-788-1				
5940-0-015-0049	R015-1900 03 49 9693	190.04.11	006		
	DIN46225-A6X1,5				
5940-0-015-0050	R015-1990 00 77 0124	190.04.11	002		
5940-0-015-0059	R015-1990 00 77 0020	190.04.11	016		
	WE15-180-904				
5940-0-015-0061	R015-1900 03 17 1356	190.04.12	007	002	
	R015-05199-A5X280				
5940-0-015-0063	R015-1900 03 17 1697	190.04.12	007	001	
	R015-N05199-A5X180				
5940-0-015-0064	R015-1900 03 17 1390	130.02.24	028	001	
	R015-N05199-B5X180				
5940-0-015-0065	R015-1900 03 17 1393	130.02.24	028	002	
	R015-N05199-BA8X200				
5940-0-100-0009	R015-1791 00 77 0022	190.04.11	005		
	C595-2233-900-1				
5940-0-300-0013	R015-1692 00 77 0244	190.04.11	026		
	WE15-626-034-1				
5940-0-300-0059	R015-1900 03 49 9682	190.04.11	035		
	DIN46225-A5X1,5				
5940-0-680-0002	R015-1692 00 77 0246	190.04.11	032		

VersNr d Bl. 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite V0167	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE				
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
5940-0-680-0003	W011-5F73 -- 10 57	173.02.09	016	
		173.02.10	016	
		173.02.11	120	
		173.02.12	012	
		173.02.13	012	
5940-0-680-0004	R015-1990 00 77 0021	190.04.11	017	
5940-0-680-0005	W011-5F73 -- 90 01	173.02.09	018	
		173.02.10	018	
		173.02.11	013	
		173.02.12	014	
		173.02.13	014	
5940-0-851-0044	R015-1990 00 77 0015	190.04.11	001	
5940-0-851-0046	R015-1614 09 0019	190.01.02	009	
	C011-1194485402	190.01.04	029	
5940-0-851-0284	R015-1900 03 49 9661	190.04.11	027	
	DIN46234-6-6			
5940-0-851-0285	R015-1900 03 49 9668	190.04.11	025	
	DIN46234-10-6			
5940-0-851-0290	R015-1900 03 49 9736	190.04.11	010	
	DIN46247-6,3-2,5			
5940-0-851-0296	R015-1880 77 0022	190.04.11	012	
5940-0-888-0610	R015-1900 03 49 9669	190.04.11	028	
	DIN46234-6-10			
5940-0-888-0806	R015-1900 03 49 9671	190.04.11	024	
	DIN46234-8-6			
5940-0-888-1010	R015-1900 03 49 9673	190.04.11	029	
	DIN46234-10-10			
5945-0-001-0006	R015-1780 58 0026	190.05.13	021	
	R015-1680 58 0126	190.05.14	017	
5945-0-100-0015	R015-1680 58 0098	190.05.14	010	002
5945-0-100-0027	R015-1680 58 0125	190.05.09	023	
		190.05.10	015	
		190.05.11	015	
		190.05.12	015	
		190.05.13	014	
5945-0-100-0031	R015-1680 58 0160	190.05.14	020	001
5945-0-100-0038	R015-1680 58 0153	190.05.14	020	002
5945-0-999-0012	R015-1680 58 0099	190.05.14	011	
	C011-0336200041			
5945-0-999-0014	R015-1990 00 58 0263	190.05.14	021	
	R015-1680 58 0077	190.05.14	015	
	R015-1680 58 0105	190.05.14	016	
5945-0-999-0020	R015-1990 00 58 0185	190.05.13	016	
5961-0-005-0001	R015-1610 00 09 0714	190.01.04	019	
	C011-1127320081			
5961-0-005-0003	R015-1610 00 09 0712	190.01.04	016	
	C011-0270100020			
5961-0-005-0018	R015-1614 09 0736	190.01.04	020	
	C011-1127320030			
5961-0-680-0001	R015-1680 58 0167	190.05.13	026	001
		190.05.13	026	002
5970-0-015-0006	R015-1357 00 77 0206	190.04.11	019	
	R015-1990 00 77 0142	190.04.11	020	
	R015-1590 00 77 0041	190.04.11	022	

VersNr d. Bl: 7610-50022-1293		Geral: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: V0168	Ausgabe: 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr.	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5970-0-200-0001	R015-1900 03 48 9209 DIN40621-B4X0,5-SW	190.04.12	006	015	
5970-0-200-0002	R015-1900 03 48 9218 DIN40621-B6X0,6-SW	190.04.12	006	018	
5970-0-200-0003	R015-1900 03 48 9234 DIN40621-B10X0,7-SW	190.04.12	006	002	
5970-0-200-0004	R015-1900 03 48 9215 DIN40621-B5X0,6-SW	190.04.12	006	008	
5970-0-200-0007	R015-1900 03 48 9257 DIN40621-B17X1-SW	190.04.12	006	005	
5970-0-200-0008	R015-1900 03 48 9285 DIN40621-B28X1,2-SW	190.04.12	006	004	
5970-0-200-0013	R015-1900 03 48 9255 DIN40621-B16X1-SW	190.04.12	006	016	
5970-0-200-0016	R015-1900 03 48 9240 R015-1900 03 48 9242 DIN40621-B12X07-SW	190.04.12 190.04.12	006 006	007 019	
5970-0-200-0019	R015-1900 03 48 9272 DIN40621-B22X1,2-SW	190.04.12	006	017	
5970-0-200-0020	R015-1900 03 48 9278 DIN40621-B24X1,2-SW	190.04.12	006	003	
5970-0-200-0031	R015-1900 03 48 9246 DIN40621-B14X1-SW	190.04.12	006	012	
5970-0-200-0055	R015-1900 03 48 9219 DIN40621-B7X0,7-SW	190.04.12	006	010	
5970-0-200-0056	R015-1900 03 48 9230 DIN40621-B9X0,7-SW	190.04.12	006	014	
5970-0-200-0058	R015-1900 03 48 9238 DIN40621-B11X0,7-SW	190.04.12	006	009	
5970-0-200-0059	R015-1900 03 48 9245 DIN40621-B13X0,8-SW	190.04.12	006	006	
5970-0-200-0369	R015-1680 77 0119	190.04.06	003		
5970-0-200-0382	R015-1900 03 48 9225 R015-1900 03 48 9208 DIN40621-B3,5X0,4-SW	190.04.12 190.04.12	006 006	011 013	
5970-0-200-0470	R015-1680 77 0141	190.04.12	006	001	
5970-0-200-0474	R015-1900 03 48 9292 DIN40621-B34X1,2-SW	121.04.02	011		
5970-0-680-0001	R015-1680 77 0253	190.04.12	013		
5970-0-680-0002	R015-1680 77 0241	190.04.06	001		
5970-0-680-0003	R015-1680 77 0242	190.04.06	005		
		190.04.06	010		
5975-0-680-0001	R015-1780 00 77 0002	190.04.12	009		
5975-0-680-0002	R015-1790 00 77 0061	190.04.12	008		
5975-0-680-0003	R015-1990 00 77 0246	190.04.12	010		
5977-0-001-0018	R015-1609 G 09 0719	190.01.05	029		
5977-0-001-0027	R015-1413 9 09 0751 C011-2107014007	190.01.03	039		
5977-0-001-0084	R015-1610 00 09 0709 C011-1127014009	190.01.04	012		
5977-0-001-0093	R015-1615 00 09 0742 C011-2007014070	190.01.06	049		
5995-0-680-0001	R015-1680 77 0181	190.04.02	001		
5995-0-680-0002	R015-1680 77 0182	190.04.02	002		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0169	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr.		Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2		3	4	5
5995-0-680-0003	R015-1680	77 0201	190.04.03	002	002
			190.04.05	004	
5995-0-680-0004	R015-1680	77 0209	190.04.01	002	001
5995-0-680-0005	R015-1680	77 0212	190.04.01	006	002
			190.04.05	001	
			320.04.01	001	
5995-0-680-0006	R015-1680	77 0219	190.04.01	006	001
5995-0-680-0007	R015-1990 12	77 0031	190.04.01	004	002
5995-0-680-0008	R015-1680	77 0145	190.04.04	013	
5995-0-680-0009	R015-1680	77 0146	190.04.01	002	002
5995-0-680-0010	R015-1680	77 0147	190.04.04	001	003
5995-0-680-0011	R015-1680	77 0148	190.04.04	002	002
5995-0-680-0012	R015-1680	77 0200	190.04.03	003	
5995-0-680-0013	R015-1680	77 0202	190.04.05	003	
5995-0-680-0014	R015-1680	77 0203	190.04.01	005	
5995-0-680-0015	R015-1680	77 0207	190.04.04	001	001
5995-0-680-0016	R015-1680	77 0217	190.04.01	004	001
5995-0-680-0017	R015-1680	77 0220	190.04.04	004	
5995-0-680-0018	R015-1680	77 0221	190.04.04	005	
5995-0-680-0019	R015-1680	77 0222	190.04.04	006	
5995-0-680-0020	R015-1680	77 0223	190.04.04	007	
5995-0-680-0021	R015-1680	77 0224	190.04.04	008	
5995-0-680-0022	R015-1680	77 0225	190.04.04	009	
5995-0-680-0023	R015-1680	77 0226	190.04.04	010	
5995-0-680-0024	R015-1680	77 0227	190.04.04	011	
5995-0-680-0025	R015-1680	77 0228	190.04.04	012	
5995-0-680-0026	R015-1680	77 0230	190.04.05	002	
			320.04.01	002	
5995-0-680-0027	R015-1680	77 0231	190.04.04	001	002
5995-0-680-0028	R015-1680	77 0234	190.04.01	010	
5995-0-680-0029	R015-1680	77 0239	190.04.05	005	
5995-0-680-0030	R015-1680	77 0240	190.04.04	003	007
5995-0-680-0031	R015-1680	77 0247	190.04.01	009	
5995-0-680-0032	R015-1680	77 0251	320.04.01	004	001
5995-0-680-0033	R015-1680	77 0256	190.04.03	001	002
5995-0-680-0034	R015-1680	77 0260	190.04.01	008	
5995-0-680-0035	R015-1680	77 0266	190.04.01	007	003
5995-0-680-0036	R015-1680	77 0273	320.04.01	005	001
5995-0-680-0037	R015-1680	77 0277	190.04.04	003	001
5995-0-680-0038	R015-1680	77 0280	190.04.04	003	005
			320.04.01	007	
5995-0-680-0039	R015-1680	77 0282	190.04.04	003	006
5995-0-680-0040	R015-1680	77 0283	320.04.01	005	002
5995-0-680-0041	R015-1680	77 0284	190.04.04	003	003
5995-0-680-0042	R015-1900 03 47 9830		173.02.09	019	
	R015-N05022-2X1/2-SW		173.02.10	019	
			173.02.11	014	
			173.02.12	013	
			173.02.13	013	
5995-0-680-0043	R015-1680	77 0252	320.04.01	004	002
5995-0-680-0044	R015-1680	77 0314	190.04.01	003	
5995-0-680-0045	R015-1680	77 0278	190.04.04	003	004
			190.04.05	007	
5995-0-680-0046	R015-1680	77 0279	190.04.04	003	002

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0170	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr.	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
5995-0-680-0047	R015-1680 77 0111	190.04.01	011		
5995-0-680-0048	R015-1680 77 0198	190.04.05	006		
5995-0-680-0049	R015-1680 77 0208	190.04.04	002	001	
5995-0-680-0050	R015-1680 77 0246	190.04.03	001	003	
6140-0-100-0080	R015-1900 03 43 9057	190.02.01	001	003	
	DIN72311-12V-110AH-490A	190.02.01	001	004	
	R015-1900 03 43 9148	190.02.01	001	001	
	R015-1900 03 43 9063	190.02.01	001	002	
	W988-12V 110AH 490A				
6220-0-050-0260	R015-1380 9 58 0069	190.05.04	001		
		190.05.05	001	001	
	R015-1590 00 58 0056	190.05.05	001	002	
	R015-1590 00 58 0086	190.05.05	001	003	
	R015-1590 00 58 0059	190.05.05	002	002	
		190.05.06	001	001	
	R015-1590 00 58 0056	190.05.06	001	002	
	R015-1590 00 58 0086	190.05.06	001	003	
	R015-1590 00 58 0059	190.05.06	002	002	
	R015-1590 00 58 0059	190.05.08	002	002	
		190.05.08	001	001	
	R015-1590 00 58 0056	190.05.08	001	002	
	R015-1590 00 58 0086	190.05.08	001	003	
6220-0-050-0262	R015-1590 00 58 0086	190.05.11	021		
	R015-1590 00 58 0089	190.05.05	002	003	
	R015-1380 9 58 0150	190.05.05	002	001	
		190.05.06	002	003	
	R015-1380 9 58 0150	190.05.06	002	001	
	R015-1380 9 58 0150	190.05.08	002	001	
		190.05.08	002	003	
6220-0-050-0264	R015-1680 58 0092	190.05.05	004		
		190.05.06	004		
		190.05.08	004		
		190.05.09	002		
6220-0-050-0265	R015-1680 58 0082	190.05.05	013		
		190.05.06	013		
		190.05.08	013		
		190.05.09	003		
6220-0-050-3724	R015-1682 B 72 0002	173.01.04	017		
	W723-4290100000	190.03.01	017		
6220-0-050-3740	R015-1682 B 72 0006	173.01.04	021		
		190.03.01	021		
6220-0-100-0007	R015-1480 A 58 0047	190.05.04	004		
		190.05.05	003	001	
	R015-1590 00 58 0060	190.05.05	003	002	
	R015-1590 00 58 0090	190.05.05	003	003	
		190.05.06	003	001	
	R015-1590 00 58 0060	190.05.06	003	002	
	R015-1590 00 58 0090	190.05.06	003	003	
		190.05.08	003	001	
	R015-1590 00 58 0060	190.05.08	003	002	
	R015-1590 00 58 0090	190.05.08	003	003	
6220-0-100-0058	R015-1188 58 0029	190.05.04	009	002	
		190.05.07	001	001	
		190.05.09	026		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0171		Ausgabe 0494			
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE									
VersNr		Teil-Nr		Strukturnummer		Pos Nr		Oder Nr	
1		2		3		4		5	
6220-0-100-0104		R015-1590 00 58 0057		190.05.07		001		002	
		R015-1590 00 58 0087		190.05.07		001		003	
6220-0-100-0505		R015-1586 58 0004		190.05.04		009		001	
				190.05.05		005		001	
		R015-1590 00 58 0058		190.05.05		005		002	
		R015-1590 00 58 0088		190.05.05		005		003	
				190.05.06		005		001	
		R015-1590 00 58 0058		190.05.06		005		002	
		R015-1590 00 58 0088		190.05.06		005		003	
				190.05.08		005		001	
		R015-1590 00 58 0058		190.05.08		005		002	
		R015-1590 00 58 0088		190.05.08		005		003	
				190.05.09		015			
6220-0-100-0510		R015-1682 G 72 0001		190.03.01		001		002	
		R015-1682 N 72 0010		190.03.01		001		001	
		W676-WACHTER W200E							
6220-0-100-0512		R015-1682 N 73 0007		173.01.04		013			
				190.03.01		013			
6220-0-100-0513		R015-1682 N 73 0006		173.01.04		014			
				190.03.01		014			
6220-0-100-0515		R015-1682 N 73 0002		173.01.04		023			
		C051-2BA001225-00		190.03.01		023			
6220-0-100-0518		R015-1682 75 0002		190.05.17		001		001	
		R015-1682 75 0010		190.05.17		001		002	
6220-0-100-0519		R015-1586 58 0053		190.05.04		007			
				190.05.05		009			
				190.05.06		009			
				190.05.08		009			
6220-0-100-0521		R015-1586 58 0055		190.05.04		005			
				190.05.05		011			
				190.05.06		011			
				190.05.08		011			
6220-0-100-0522		R015-1586 58 0051		190.05.04		003			
				190.05.05		007			
				190.05.06		007			
				190.05.08		007			
6220-0-100-0524		R015-1680 58 0078		190.05.04		010		001	
				190.05.05		012			
				190.05.06		012			
				190.05.08		012			
6220-0-100-0574		R015-1581 B 72 0708		190.03.01		002		002	
		R015-1682 G 72 0701		190.03.01		002		001	
		WE67-W200S							
6220-0-100-0587		R015-1160 00 72 0023		190.03.02		012			
6220-0-100-0588		R015-1160 00 72 0721		190.03.02		015			
6220-0-100-0650		R015-1682 G 72 0704		190.03.01		003			
		C051-9AG091560001							
6220-0-101-0063		R015-1680 81 0008		190.03.02		001			
		N192-316.51.000.00							
6220-0-101-0077		R015-1680 81 0007		190.03.02		002			
		N192-316.50.000.00							
6220-0-345-2530		R015-1682 B 77 0119		190.05.14		001			
		C051-30/80N							
6220-0-680-0003		R015-1682 G 72 0706		190.03.01		006		001	

VersNr d Bl	7610-50022-1293	Gerat	GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite	V0172	Ausgabe	0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE							
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Qdr Nr			
1	2	3	4	5			
6220-0-680-0003	C051-9D091425-001						
6220-0-680-0004	R015-1682 N 72 0702	190.03.01	006	002			
6220-0-680-0005	R015-1380 A 58 0150	190.05.04	006				
6220-0-680-0006	R015-1682 N 73 0700	173.01.04	024				
		190.03.01	024				
6240-0-200-0078	R015-1900 03 45 2408	190.03.01	011	001			
	DIN7260-B-24V-45/40W						
6240-0-200-0081	R015-1791 00 81 0049	190.03.02	004				
	R015-1900 03 45 2423	190.05.04	011	003			
	R015-1900 03 45 2423	190.05.09	025				
	DIN72601-G24V/5W						
6240-0-200-0086	R015-1900 03 45 2433	173.01.04	019				
	DIN72601-R24V18W	190.03.01	019				
		190.03.02	003				
6240-0-200-0087	R015-1900 03 45 2472	190.05.17	002	001			
	R015-1900 03 45 2457	190.05.17	002	002			
	DIN72601-C11-24V5W						
6240-0-200-0091	R015-1900 03 45 2418	173.01.04	012	002			
	DIN72601-HL24V/4W	190.03.01	012	002			
	R015-1900 03 45 2416	190.05.01	004	002			
	R015-1680 58 0123	190.05.01	004	001			
	R015-1900 03 45 2416	190.05.07	003				
	W451-3899-24V-3W	190.05.10	017				
	R015-1900 03 45 2416	190.05.10	021	002			
	R015-1900 03 45 2416	190.05.10	021	001			
	R015-1900 03 45 2416	190.05.11	025				
		190.05.11	017				
		190.05.12	017				
	R015-1900 03 45 2416	190.05.12	021				
	R015-1680 58 0123	190.05.13	015				
		190.05.14	005				
6240-0-200-0093	R015-1900 03 45 2425	173.01.04	012	001			
	DIN72601-HL-24V-4W	190.03.01	012	001			
6240-0-200-0094	R015-1900 03 45 2421	190.05.03	010	002			
	DIN72601-H24V2W	190.05.04	011	001			
		190.05.05	006	001			
	R015-1900 03 45 2248	190.05.06	006	001			
		190.05.08	006	001			
		190.05.09	017				
6240-0-200-0124	R015-1900 03 45 2414	173.01.04	011	003			
	R015-1900 03 45 2480	190.03.01	011	002			
	DIN72601-A24V 55/50W	190.03.01	011	003			
6240-0-200-1065	R015-1791 00 81 0051	190.03.02	013				
	W451-7511HD-24V 21W						
6240-0-200-2450	R015-1900 03 45 0037	190.05.02	010				
	DIN72601-W5/1,2-24V1,2W	190.05.03	010	001			
		190.05.04	011	002			
		190.05.05	006	002			
		190.05.06	006	002			
		190.05.08	006	002			
		190.05.10	018	001			
		190.05.10	018	002			
		190.05.11	022				
		190.05.12	018				

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0173	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr	Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr	
1	2	3	4	5	
6620-0-900-0011	R015-1609 E 06 0013	031.01.03	002		
6680-0-350-0965	R015-1680 58 0155	190.05.02	008		
	C126-310.471/001/023	190.05.03	008		
6680-0-350-3469	R015-1680 58 0084	190.05.01	003		
	C126-120.20/3/187				
6680-0-350-3472	R015-1680 G 58 0034	190.05.01	005	003	
	R015-1680 58 0006	190.05.01	005	002	
	C126-200322/01/11/40				
6680-0-373-0005	R015-1612 00 09 0006	031.01.03	026		
	C126-323-805/001/001				
6685-0-350-0603	R015-1680 58 0180	130.00.01	006	002	
	C126-151.040/017/005	130.00.03	006	002	
		190.05.02	009	001	
		190.05.03	009	001	
6685-0-350-0604	R015-1680 58 0239	130.00.01	006	003	
		130.00.02	008	002	
		130.00.03	006	003	
		190.05.02	009	002	
		190.05.03	009	002	
6685-0-350-0800	R015-1680 58 0088	190.05.02	001		
	C126-160.020.003/013	190.05.03	001		
6685-0-350-0801	R015-1680 58 0106	190.05.02	003	001	
6685-0-350-0802	R015-1680 58 0018	190.05.02	005		
		190.05.03	005		
6685-0-350-0975	R015-1680 58 0156	190.05.02	007		
	C126-310.474/011/006	190.05.03	007		
6685-0-900-0013	R015-1614 09 0050	031.01.03	028		
8135-0-010-0008	R015-1900 00 81 0933	020.02.05	011	002	
	DIN1367-0,5X0,5-ZN	020.02.06	014		
		020.02.07	013	002	
8135-0-010-0010	R015-1900 00 81 0930	020.02.05	011	001	
	DIN1367-0,45X0,3-ZN	020.02.06	013		
		020.02.07	013	001	
		190.05.01	007		
9320-0-015-0009	R015-1900 03 17 9045	130.02.24	026		
9320-0-680-0001	R015-1900 03 12 9430	160.06.04	015		
	R015-K/9444				
9320-0-680-0002	R015-1900 03 17 9026	160.04.05	002		
	K/5569	173.01.04	015		
		190.03.01	015		
9320-0-680-0004	R015-1900 03 12 7770	160.02.13	010		
	R015-W2399				
9320-0-999-9992	R015-1900 03 15 9502	160.02.05	020		
9320-0-999-9994	R015-1900 03 12 9804	031.03.02	002		
9905-0-100-0040	R015-1590 00 24 0005	190.05.16	006	001	
	R015-1480 A 58 0009	190.05.16	006	002	
9905-0-680-0003	R015-1880 K 36 0023	130.02.15	032		
		130.02.17	005		
9905-0-680-0004	R015-1880 K 36 0024	130.02.15	033		
		130.02.17	006		
9905-0-680-0005	R015-1682 D 16 0111	121.01.02	029		
9905-0-680-0006	R015-1680 K 58 0001	130.01.22	008		
		190.05.16	001		
9905-0-680-0007	R015-1682 95 0004	190.05.16	008		

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLXW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0174	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos Nr	Oder Nr
1	2		3	4	5
9905-0-680-0008	R015-1682 B	91 0101	190.05.16	005	001
9905-0-680-0009	R015-1682 B	91 0106	190.05.16	005	002
9905-0-680-0010	R015-1682 B	91 0103	130.01.22	012	
			190.05.16	003	
9905-0-680-0011	R015-1682 B	91 0104	130.01.22	013	
			190.05.16	004	
9905-0-680-0012	R015-1680	58 0140	190.05.09	024	
			190.05.10	016	
			190.05.11	016	
			190.05.12	016	
			190.05.13	012	
9905-0-680-0014	R015-1682 B	91 0105	190.05.16	010	
9905-0-680-0015	R015-1 80	55 0102	020.01.01	030	
			020.01.02	032	
			020.01.03	032	
			020.01.04	033	
			020.01.05	037	
			020.01.06	032	
			020.01.07	032	
9905-0-680-0016	R015-1380 9	36 0160	061.02.01	038	
9905-0-680-0017	R015-1586	58 0052	190.05.04	002	
			190.05.05	008	
			190.05.06	008	
			190.05.08	008	
9905-0-680-0018	R015-1586	58 0054	190.05.04	008	
			190.05.05	010	
			190.05.06	010	
			190.05.08	010	
9905-0-680-0019	R015-1586 K	58 0003	190.05.07	002	002
			190.05.09	027	002
9905-0-680-0020	R015-1680	36 2060	130.02.04	010	
9905-0-680-0022	R015-1680	58 0079	190.05.07	002	001
			190.05.09	027	001
9905-0-680-0023	R015-1680	58 0120	190.05.07	002	003
			190.05.09	027	003
9905-0-680-0024	R015-1680	58 0124	190.05.09	016	
			190.05.10	011	
			190.05.11	011	
			190.05.12	011	
9905-0-680-0025	R015-1680	58 0174	190.05.09	010	
			190.05.10	002	
			190.05.11	002	
			190.05.12	002	
9905-0-680-0026	R015-1680	58 0175	190.05.09	012	
			190.05.10	010	
			190.05.11	010	
			190.05.12	010	
9905-0-680-0027	R015-1680	58 0176	190.05.09	021	
			190.05.10	014	
			190.05.11	014	
			190.05.12	014	
9905-0-680-0028	R015-1680	58 0177	190.05.09	022	
			190.05.10	012	
			190.05.11	012	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Geral GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite V0175	Ausgabe 0494
VERSORGUNGSNUMMERN - LISTE					
VersNr	Teil-Nr		Strukturnummer	Pos. Nr	Order Nr
1	2		3	4	5
9905-0-680-0028	R015-1680 58 0178		190.05.12	012	002
9905-0-680-0029			190.05.09	029	
			190.05.10	007	
			190.05.11	007	
			190.05.12	007	
		190.05.17	006		
9905-0-680-0030	R015-1680 58 0238		190.05.04	010	
			190.05.05	014	
			190.05.06	014	
			190.05.08	014	